


USB-c Triggerboard (5V)
↳ Stromversorgung



Waveshare
USB-Adapter →




↑
hierher kommen
Signale der Leuchte



RS485 zu TTL



WT32-ETH01
(ESP32 mit Ethernet)
(Modbus-TCP)



USB zu TTL
Adapter

