# فاطمه سادات سيفي – 98243035

# پارسا محمدپور – 98243050

### تحلیلی:

-١

#### وقفه های سخت افزاری:

اگر سیگنال پردازنده از دستگاه یا سخت افزار خارجی باشد، وقفه سخت افزاری نامیده می شود. (مثلا از یک دکمه ی خارجی تولید شده باشد) وقفه های سخت افزاری را می توان به دو نوع طبقه بندی کرد:

- Maskable Interrupts: یکی از انواع وقفه های سخت افزاری است که در صورتی که وقفه ای با الویت بالاتر رخ دهد قابل تعویق افتادن است.
- Non-maskable Interrupts (NMI): یکی از وقفه های سخت افزاری است با این تفاوت که در هر صورت باید به طور فوری رخ دهد و قابل تعویق انداختن نیست.

### وقفه های نرم افزاری:

وقفه های نرم افزاری نیز به دو نوع تقسیم می شوند:

- وقفه های عادی: وقفه هایی که در اثر دستورالعمل های نرم افزار ایجاد می شوند.
- استثنا: وقفه های برنامه ریزی نشده در حین اجرای یک برنامه Exception نامیده می شود. (تقسیم عددی بر ۰
   حین اجرای برنامه تولید Exception میکند).

در شرایطی که چند وقفه همزمان رخ دهد پردازنده بر اساس priority وقفه ها تصمیم میگیرد و هرکدام که priority کوچکتری داشته باشد را الوبت میدهد.

-۲

در حالت کلی روش سرکشی یا Polliang مزیتی نسبت به روش وقفه تا Interrupt ندارد و وقتی که برای اطلاع از رویدادی امکان استفاده از وقفه را بنا به هردلیلی نداریم (مثلا امکان سخت افزاری وقفه در نظر گرفته نشده و یا منابع وقفه اشغال می باشد) به ناچار از روش سرکشی استفاده می کنیم.

در روش سرکشی cpu و سایر منابع شدیدا اشغال میشوند.در این روش امکان آشکار سازی real time وجود ندارد. برعکس interrupt.

تفاوت اصلی بین وقفه و سرکشی این است که در وقفه، دستگاه به CPU اطلاع می دهد که نیاز به توجه دارد، در حالی که در سرکشی CPU به طور مداوم وضعیت دستگاه ها را بررسی می کند تا بفهمد آیا آنها نیاز به توجه دارند یا خیر.

Interuption زمانی کارآمد است که دستگاه به طور مکرر CPU را قطع کندpolling در فواصل منظم رخ می دهد بیت آماده فرمان نشان می دهد که دستگاه به یک سرویس نیاز دارد وقتی CPU به ندرت درخواست هایی از دستگاه ها پیدا می کند، polling ناکارآمد است Polling هزینه و زمان بیشتری مصرف میکند.

بردارهای وقفه آدرس هایی هستند که به کنترل کننده وقفه اطلاع می دهند که کجا ISR را بیابند. به همه وقفه ها عددی از ۰ تا ۲۵۵ اختصاص داده می شود که هر یک از این وقفه ها با بردار وقفه خاصی مرتبط هستند. و جابجایی آن توسط programmable vector table register که آدرس ISR درآن ذخیره میشود انجام میشود.

بردار وقفه محل حافظه یک کنترل کننده وقفه است که وقفه ها را اولویت بندی می کند و اگر بیش از یک وقفه در انتظار رسیدگی باشد آنها را در یک صف ذخیره می کند. برای مثال در ذخیره کردن برنامه ها در ram استفاده میشود.

\*- در حین exception handling مقدار LR به مقدار EXC\_RETURN به روز رسانی میشود و سپس برای راه اندازی exception return در انتهای exception handler استفاده می شود.

رجیستر EXC\_RETURN برای برقراری ارتباط اطلاعات اضافی در مورد اینکه پس از exception handling به چه وضعیتی باید بازگشت و کدام register ها باید از پشته خارج شوند استفاده می شود.


با توجه به اسلاید های درس، تنها 12 سیکل از exception request تا اولین اینستراکشن در handler طول می کشد اگر memory latency سیستم و همچنین bus ساپورت کننده vector fetch و stacking همزمان داشته باشیم.

## کدی:

در این قسمت از ما خواسته شده است تا یک ماشین حساب را با استفاده از یک keypad و 16\*LCD2 و دو عدد button پیاده سازی کنیم، به طوری که هر کدام از این دکمه ها یک واحد به عدد روی LCD اضافه یا از آن کم می کند.

#### :Proteus

در این قسما شماتیک مدار و نحوه وصل کردن پین ها را بیان میکنیم.



# حال با توجه به شکل، هر کدام از پین ها و کارکردشان را بیان میکینم:

پین	ورودی / خروجی	کاربرد	مقدار MODER	مقدار
	ميكرو		هر پین	PUPDR
PA0	خروجى	D0 در LCD	01	-
PA1	خروجی	D1 در LCD	01	-
PA2	خروجی	D2 در LCD	01	-
PA3	خروجی	D3 در LCD	01	-
PA4	خروجی	D4 در LCD	01	-
PA5	خروجی	D5 در LCD	01	-
PA6	خروجی	D6 در LCD	01	-
PA7	خروجی	D7 در LCD	01	-
PA8	خروجی	E در LCD	01	-
PA9	خروجی	RW در LCD	01	-
PA10	خروجي	RSدر LCD	01	-
PB0	ورودی	خروجی 1 در keypad	00	10
PB1	ورودی	خروجی 2 در keypad	00	10
PB2	ورودی	خروجی 3 در keypad	00	10
PB3	ورودی	خروجی 4 در keypad	00	10
PB4	خروجی	ورودی A در keypad	01	-
PB5	خروجی	ورودی B در keypad	01	-
PB6	خروجی	ورودی C در keypad	01	-
PB7	خروجی	ورودی D در keypad	01	-
PB8	ورودی	خروجی کلید اول	00	10
PB9	ورودی	خروجی کلید دوم	00	10
PC0	ورودی	نشان دهنده تغییر و فشار داده شدن keypad	00	10
PC1	ورودی	نشان دهنده تغییر و فشار داده شدن کلید ها	00	10

در گیت OR قرار داده شده برای این است که اگر هر گونه تغییری در یکی از خروجی های keypad اتفاق افتاد متوجه آن شویم و سپس interrupt routine مخصوص به keypad را انجام دهیم و گیت OR دیگر هم برای این است که هر گاه یکی از دو کلید فشار داده شد، متوجه تغییر در آن شویم و سپس interrupt routine مخصوص به آن را اجرا کنیم. (در خود interrupt routine ها سازوکار لازم را برای اینکه بفهمیم کدام یکی از ورودی های میکرو مان تغییر کرده است، لحاظ میکنیم. این روش هم آسان تر و کوتاه تر است، هم به دلیل اینکه اگر جدا جدا لحاظ می کردیم، ۶ تا خط است کردن ۶ تا خط اینتراپت سخت و یاحتی به خاطر ساختار درونی آن ناممکن و یا به شدت سخت بود، این حرکت را انجام دادیم.)

#### :Keil

برای این کار برای اینکه به جای استفاده از اعداد، از اسم های مرتبط استفاده کنیم که کد خوانا تر شود، یک سری define هایی انجام دادیم، همینطور برای کم کردن کر، یک سری MASK هایی را تریف کردیم در همان ابتدا و با توجه به شماره پینی که هر کدام از آن ها به آن متصل است، مقدار دهی کردیم.

سپس اسم تابع های مورد استفاده و ورودی و خروجیشان را مشخص کردیم تا وارنینگ ها بر طرف شوند.

ساز و کار کلی ما به این شکل است که تمامی کاراکتر هایی که می خواهیم بر روی LCD نمایش دهیم، را در یک آرایه قرار میدهیم تا مقدار آنها را بتوانبم هنگامی که می خواهیم عملیاتی انجام دهیم داشته باشیم و سپس برای این آرایه یک عدد size تعریف کردیم که نشان می دهد تا هر لحظه چه تعداد از خانه های این آرایه پر است.(این عدد در هر لحظه به اولین خانه خالی آرایه اشارهع میکند.) سپس یک عدد status هم در نظر گرفتیم که در مواقعی که دکمه ای از keypad فشار داده میشود، اگر آن دکمه مساوی یا clear است بتوانیم بفهمیم. تیکه کد زیر مربوط به این بخش می باشد:

```
1 #include<stm32f4xx.h>
 3 //Defining a variable to store the port number 7 use them easier
 4 // LCD pins number in port A
 5 #define d0 0 //PA0
 6 #define dl 1 //PA1
 7 #define d2 2 //PA2
 8 #define d3 3 //PA3
   #define d4 4 //PA4
10 #define d5 5 //PA5
11 #define d6 6 //PA6
   #define d7 7 //PA07
12
13
14 #define E 8 //PA8
15 #define RW 9 //PA9
16 #define RS 10 //PA10
17
18 // Keypad pins number in port B
19 #define A 4//PB0
20
   #define B 5//PB1
21 #define C 6//PB2
22 #define D 7//PB3
23
24 #define one 0 //PB4
25 #define two 1 //PB5
26 #define three 2 //PB6
27 #define four 3 //PB7
28
29 //Button 1 pins in port B
30 #define swl 8 //PB8
31
   #define sw2 9 //PB9
32
33 //OR gates for intrrupts in port C
34
   #define orl 0 // PC0
35 #define or2 1 // PC1
36
```

```
//MASKS:
#define SET1(x) (lul << (x))</pre>
#define SET0(x) (~(lul << (x)))
//variables for calculating the sum
static char array[16];
static int size = 0; // return the first empty index
static int status = 0; // 0 = usual 1 = finding result
                                                                   2 = clear
//Defining Functions
void initialize(void);
void findKeypadButton(void);
void LCD put char(char data);
void delay(volatile int n);
void LCD init(void);
void LCD_command(unsigned char command);
void LCD_resetCommand(void);
void LCD_setCommand(void);
int getNumber(char c);
void inc dec number(int value);
char getChar(int digit);
void calculate(void):
void EXTIO IRQHandler(void);
void EXTIl_IRQHandler(void);
void resetArray(void);
```

حال به سراغ عملکرد برنامه و توضیح کد ها می رویم. برای این کار، باید یک سری کار ها و تنظیمات اولیه را انجام دهیم، (همانطور که این تنظیمات را در یک تابع به اسم initialize قرار دادیم و در main ابتدا قبل از ورود به حلقه آن را فراخوانی کردیم) از جمله تنظیم کردن پین های ورودی و خروجی مشخص شده در جدول بالا (این تنظیمات در همان جدول ذکر شده است) و تنظیمات مربوط به وقفه ها.

تیکه کد زیر، مربوط به روشن کردن clock برای GPIO های A,B و C (در ابتدا clock ها خاموش است تا توان مصر فی کاهش)و همچنین تنظیمات هر یین (بنابر کارکردشان و مقادیر ذکر شده در جدول) می باشد:

```
RCC -> AHBIENR |= RCC AHBIENR GPIOAEN; // turning on the clocks for GPIOA
RCC -> AHBIENR |= RCC_AHBIENR_GPIOBEN; // turning on the clocks for GPIOB
RCC -> AHBIENR |= RCC_AHBIENR_GPIOCEN; // turning on the clocks for GPIOC
//GPIOA is output. So we set the MODE for them (pin 0 to 10) writing mode which is "01". There are 11 pins, so
//the number will be 01 0101 0101 0101 0101 0101
GPIOA \rightarrow MODER = 0 \times 1555555:
//in GPIOB the first 4 pins are keypads output (micro's input), next 4 pins are keypads input (micro's output) and 2 last pins
//are buttens output(micro's input). reading MODE : "00"
                                                               writing MODE : "01" => 0101 0101 0101 0000 0000
GPIOB -> MODER = 0x55500;
//in GPIOC 2 first pins are input. MODE code for input is "00". So the number will be: 0000
GPIOC \rightarrow MODER = 0 \times 0;
//in keypad, first 4 pins in GPIOB which are connected to keypads output(micro's input) should be pull-down. and 2 last pins in GPIOB
//which are connected to buttons, should be pull-down. pull-down: "10" => 1010 0000 0000 1010 1010
//in GPIOC both input pins are pull-down and pull-down code is "10". So the number will be : 1010
GPIOC -> MODER = 0xA;
```

سپس تمامی خروجی هایی که از میکرو به keypad وصل می شوند را مقدار دهی کردیم و مقدار آن همه آنها را یک قرار دادیم. سپس با استفاده از فایل کمکی و جدول مربوط به LCD که در اختیارمان قرار داده شد، ابتدا میایم و مقداردهی های اولیه و تنظیمات LCD را انجام می دهیم، سپس تابع LCD\_setCommand را صدا میزنیم (کار این تابع این است که اسم دو نفر را در خط اول LCD می نویسد و سپس نشانگر را به خط دوم می برد). تیکه کد زیر مربوط به این بخش می باشد:

```
//turning on the system configuration clock
RCC -> APB2ENR |= RCC_APB2ENR_SYSCFGEN;
//onnecting intrrupt line 1 and 2 to port B
SYSCFG -> EXTICR[0] |= SYSCFG EXTICR1 EXTIO PC; // keypad
SYSCFG -> EXTICR[0] |= SYSCFG EXTICR1 EXTI1 PC; // buttons
//removing intrrupt mask register for line 1 and 2. And we also set them in rising edge
EXTI -> IMR |= SET1(0) | SET1(1);
EXTI -> RTSR |= SET1(0) | SET1(1);
//turning on the intrrupts line
__enable_irq();
//setting priority
NVIC SetPriority(EXTIO IRQn, 0);
NVIC_SetPriority(EXTI1_IRQn, 0);
//clearing pending registers
NVIC ClearPendingIRQ(EXTIO IRQn);
NVIC ClearPendingIRQ(EXTI1 IRQn);
//enabling
NVIC EnableIRQ(EXTIO IRQn);
NVIC EnableIRQ(EXTI1 IRQn);
// setting all array indexes to "&". (we consider this as a null index in array)
resetArray();
```

تیکه کد زیر نیز مربوط به تابع، LCD setCommand می باشد:

```
void LCD setCommand(void){
  LCD command(0x01);
  delay(10000);
  LCD_command(0x38);
  delay(100);
 LCD_put_char('S');
  delay(100);
 LCD_put_char('e');
  delay(100);
  LCD put char('i');
  delay(100);
  LCD_put_char('f');
  LCD put char('i');
  delay(100);
  LCD_put_char('-');
  delay(100);
  LCD_put_char('m');
  delay(100);
  LCD put char('h');
  delay(100);
  LCD put char('m');
  delay(100);
  LCD_put_char('d');
  delay(100);
  LCD put char('p');
  delay(100);
 LCD_put_char('r');
 delay(100);
 LCD_command(0xC0);
 delay(100);
```

توضیح در رابطه با interrupt ها:

ما در حل این سوال همانطور که قبلا هم توضیح دادیم، فقط از دو تا از خطوط وقفه استفاده می کنیم که آنها را هم فقز برای پین های 0 و 1 پورت C ست می کنیم.

زیرا همانطور که در قسمت های قبل توضیح داده شد، برای اینکه اگر هر کدوم از ورودی های مربوط به keypad تغییر کند (از صفر به یک تبدیل شود) خروجی گیت RO ۴ ورودی ما هم که OR شده همین ۴ خروجی keypad است، یک میشود، و میفهمیم که یکی از ورودی ها عوض شده است. و دقیقا همین کار را هم برای کلید ها انجام دادیم و یک گیت CR ورودی هم قرار دادیم.

سپس در interrupt routine های مربوط به هرکدام از آنها، با توجه به کار های انجام شده، اینکه کدام کلید یا کدام یک از خانه های keypad فشار داده شده است را، پیدا و عملیات های مناسب را انجام می دهیم.

در تابع LCD\_setCommand ابتدا میایم و دستور مربوط به پاک کردن کامل نمایشگر را انجام می دهیم، سپس نشانگر را به اولین خانه از خط اول می بریم و سپس کاراکتر ها را به ترتیب وارد می کنیم.

حال روتین هایی که در هنگام وقفه ها باید اجرا شوند را می نویسیم. اسم هر کدام از آنها مشخص و یکتاست. تابع EXTIO\_IRQHandler است را بدین شکل می نویسیم:

```
//masking pending register
EXTI -> PR |= SET1(0);
//masking this intrrupt to avoid repeating this intrrupt being executed
EXTI -> IMR &= SETO(0):
//clearing pending IRQ
NVIC ClearPendingIRQ(EXTIO IRQn);
//finding kepad Button
findKevpadButton();
//for finding the number we changed them. now we reset them
\texttt{GPIOB} \; -\!\!\!> \; \texttt{ODR} \; \mid = \; \texttt{SET1} \, (\texttt{A}) \; \mid \; \texttt{SET1} \, (\texttt{B}) \; \mid \; \texttt{SET1} \, (\texttt{C}) \; \mid \; \texttt{SET1} \, (\texttt{D}) \, ;
if(status == 0) { // adding a character
  if(getNumber(array[size]) < 0){</pre>
     char newChar = arrav[size - 1];
     int operatorNumber = 0;
    for(int i = 1; i < size ; i++)
       if(getNumber(array[i]) < 0)
        operatorNumber++;
     delay(100);
    if(operatorNumber == 2){
       size--;
       delay(100);
      array[size] = '&';
      calculate();
       array[size++] = newChar;
       LCD_resetCommand();
      LCD_put_char(array[size - 1]);
  }else{
     LCD_put_char(array[size - 1]);
}else if(status == 1) { // finding result
  calculate();
  LCD resetCommand();
  status = 0;
}else if(status == 2) { // resetting the LCD
  resetArrav();
  LCD resetCommand();
  status = 0;
//unmasking this intrrupt
EXTI -> IMR |= SET1(0);
```

در این روتین ابتداکار های مربوط به اجرا شدن روتین را که در ابتدای کد است (مانند MASK کردن interrupt pending request .)
و همینطور MASK کردن interrupt pending request و همینطور پاک کردن interrupt pending request و خروجی های شپس تابع findkeypadButton را صدا کردیم. کار این تابع این است که با توجه به ورودی های findkeypadButton را صدا کردیم. کار این تابع این است که با توجه به ورودی یکی از اعداد یا لگر های آن، آن کلیدی که فشار داده ایم را پیدا می کند. سپس کار مورد نیاز را انجام می دهد، که اگر ورودی یکی از اعداد یا لگر های جمع و ... باشد، آن ها را به آرایه مان (قبلا توضیح دادیم) اضافه می کند و size را هم یکی اضافه می کند و یا اگر مساوی و یا دوداد یا

سپس وقتی که به همین روتین باز می گردیم، با توجه به status میبینیم که در کدام وضعیت قرار داریم و کار مناسب با آن را انجام می دهیم.(البته اگر در حالتی باشیم که 0 = status باشد، آنگاه در صورتی که کلیدی که فشار داده شده، عملوندی مانند جمع یا .. باشد، میبینیم که آیا در رشته ای که الان در اختیار داریم، آیا یک عملوند دیگر (به جز خانه اول آرایه یا همان ایندکس صفر، زیرا ممکن است به خاطر منفی خود عددد ابشد، یعنی مثلا از قبل حاصلی منفی یک شده باشد، و این منفی برای آن باشد)؛ اگر داشتیم، پس ابتدا یک بار حاصل را حساب میکنیم و در ورودی مینویسیم و سپس این عملوند جدید را نشان می دهیم. دقیقا مطابق ماشین حساب وبندوز.)

حال تابع findkeypadButton را توضیح می دهیم. در این تابع، ابتدا با توجه به 4 تا if ای که قرار دادیم، ابتدا متوجه می شویم که کلید فشار داده شده در کدام ستون است. سپس با صفر کردن دونه دونه پین های ورودی keypad میبینیم که آیا ورودی میکرومان صفر شده است یا نه؛ اگر صفر شده بود، یعنی برای همان سطر است ولی اگر صفر نشده بود، یعنی برای آن سطر نیست. سپس با توجه به کلیدی که فشار داده شده است، عمل مناسب را انجام می دهیم. (به خاطر طولانی بودن کد، آن را اینجا نمیگذاریم.)

روتین EXTI1\_IRQHandler برای این است که اگر کلیدی را فشار دادیم، متوجه آن شویم. سپس در این روتین میدانیم که قطعا کلیدی فشار داده شده است. سپس کار که قطعا کلیدی فشار داده شده است. سپس کار متناظر با آن را انجام می دهیم ولی ابتدا تابع calculate را صدا می کینیم تا در صورت نیاز حاصل عبارت موجود حساب شود و سپس تغییرات روی حاصل اعمال شود و سپس تابع inc\_dec\_number را صدا می کنیم. (با مقدار منفی یک در صورتی که کلید دوم فشار داده شده باشد، و با مقدار یک در صورتی که کلید دوم فشار داده شده باشد.) تیکه کد زیر برای همین روتین می باشد:

```
void EXTI1 IRQHandler(void) { // buttons
   //masking pending register
   EXTI -> PR |= SET1(1);
   //masking this intrrupt to avoid repeating this intrrupt being executed
   EXTI -> IMR &= SETO(1);
   //clearing pending IRQ
   NVIC ClearPendingIRQ(EXTIO IRQn);
 if (GPIOB -> IDR & SET1(sw1)) {
     calculate();
     inc dec number (-1);
    LCD resetCommand();
   }else if(GPIOB -> IDR & SET1(sw2)){
     calculate();
     inc dec number(1);
     LCD resetCommand();
   //unmasking this intrrupt
   EXTI -> IMR |= SET1(1);
```

در انتهای هر بخش، آمدیم و متد LCD\_resetCommand را صدا کردیم، در این تابع صرفا نشانگر LCD را به ابتدای خط دوم میبریم و سپس ۱۶ تا (به تعداد کل کاراکتر هایی که می توان در یک خط نشان داد) اسپیس مینویسیم در LCD، سپس دوباره نشانگر را به ابتدای خط دوم میبریم و سپس تا جایی که آرایه پر باشد، عناصر آرایه را قرار می دهیم. تیکه کد مربوط به این تابع، به صورت زیر است:

```
void LCD resetCommand(void) {
   LCD_command(0xC0);
   delay(100);
} for(int i = 0; i < 16; i++) {
   LCD_put_char(' ');
   delay(100);
}
LCD_command(0xC0);
   delay(100);
int i = 0;
while(i < size) {
   LCD_put_char(array[i++]);
   delay(100);
}
</pre>
```

حال تابع calculate را توضیح میدهیم. در این تابع ما ابتدا با توجه به کاراکتر های ورودی (آرایه گفته شده در ابتدا) عدد اول را از روی آرایه بدست می آوریم و در صورتی که کاراکتر اول آن '-' باشد، آن عدد را منفی میکنیم. سپس اگر دیگر آرایه تمام شده بود (فقط یک عدد داشتیم) خود آن عدد را در خروجی مینویسیم؛ وگرنه عملوند و عدد دوم را هم بدست می اوریم و سپس آن را در خروجی می نویسیم. (چون در میاوریم و سپس آن را در خروجی می نویسیم. (چون در روشمان اگر از آرایه استفاده کردیم و عدد را در آرایه جواب نوشتیم.) تیکه کد این قسمت به دلیل طولانی بودن آورده نشده است.

۳ تابع LCD\_command و LCD\_init و LCD\_putChar با توجه به فایل کمکی و راهنمایی های آ « و همچنین دستورات مربوط به LCD نوشته شدند و به ترتیب مسئولیت دادن یک دستور جدید به LCD ، انجام تنظیمات اولیه آن مثل فعال کردن و آوردن نشانگر به اول خط و ... و قرار دادن یک کاراکتر جدید در LCD را داند. تیکه کد زیر مربوط به این ۳ تابع می باشد:

```
void LCD_put_char(char data) {
   GPIOA -> ODR = data;
   GPIOA -> ODR |= SET1(RS);
   GPIOA -> ODR &= SET0(RW);
   GPIOA -> ODR |= SET1(E);
   GPIOA -> ODR &= SET0(E);
void LCD_init(void) {
   LCD_command(0x38);
   delay(100);
   LCD command(0x06);
   delay(100);
   LCD_command(0x08);
   delay(100);
   LCD_command(0x0F);
   delay(100);
void LCD_command(unsigned char command) {
   GPIOA -> ODR = command;
   GPIOA -> ODR &= SET0(RS);
   GPIOA -> ODR &= SET0(RW);
   GPIOA -> ODR |= SET1(E);
   delay(0);
   GPIOA -> ODR &= SET0(E);
   if (command < 4)
                           /* command 1 and 2 needs up to 1.64ms */
      delay(2);
   else
       delay(1);
                           /* all others 40 us */
```

تابع delay را هم دقیقا مطابق با همان فایل راهنما قرار دادیم، تنها به ورودی آن کلمه volatile را اضافه کردیم.

تابع getNumber صرفا یک کاراکتر را به عنوان ورودی میگیرد و در با استفاده از یک سوئیچ کیس، اگر آن کاراکتر، کاراکتر یک عدد بین 0 تا 9 باشد، همان عدد را برمیگرداند، در غیر این صورت، 1- را برذ میگرداند. تیکه کد زیر مربوط به این تابع می باشد:

```
int getNumber(char c) {
    switch(c) {
        case '0' : return 0;
        case '1' : return 1;
        case '2' : return 2;
        case '3' : return 3;
        case '4' : return 4;
        case '5' : return 5;
        case '6' : return 6;
        case '7' : return 7;
        case '8' : return 8;
        case '9' : return 9;
    }
    return -1;
}
```

تابع getChar هم یک جورایی معکوس تابع getNumber عمل میکند، به طوری که یک عدد به عنوان ورودی در اختیار میگیرد و سپس کاراکتر متناظر با آن را به عنوان خروجی برمیگرداند. تیکه کد زیر مربوط به ایت تابع است:

```
char getChar(int digit) {
    switch(digit) {
        case 0 : return '0';
        case 1 : return '1';
        case 2 : return '2';
        case 3 : return '3';
        case 4 : return '4';
        case 5 : return '5';
        case 6 : return '6';
        case 7 : return '7';
        case 8 : return '8';
        case 9 : return '9';
    }
    return '&';
}
```

تابع resetArray نیز صرفا مقدار size را صفر می کند و کل ایندکس های آرایه را هم '&' قرار میدهد.(این کاراکتر را نماد خالی بودن آرایه قرار داد میکنیم.) تیکه کد مربوط به این تابع به صورت زیر است:

```
void resetArray(void) {
    size = 0;
    for(int i = 0; i < 16; i++)
        array[i] = '&';
}</pre>
```

حال به سراغ تابع inc\_dec\_number می رویم. این تابع می آید و با توجه به ورودی ای که در اختیار داریم، مقدار آن را با مقدار علی استفاده از تابع resetArray و سپس مقدار value که ورودی این تابع است جمع میکند و ابتدا آرایه و reset می کند با استفاده از تابع calculate و سپس مقدار خروجی را همین مقدار جدید قرار می دهد. (نحوه خواندن ورودی و نوشتن ورودی درست همانند تابع calculate است.) تیکه کد مربوط به این تابع به صورت زیر است:

```
void inc_dec_number(int value){
   int number = 0;
   int counter = 0:
  if(getNumber(array[counter]) == -1){
     counter = 1:
    delay(100); // this is necessary, otherwise it won't work properly.(it seems, it doesn't have enough time to be executed)
  while((counter < size) && (getNumber(array[counter]) >= 0)){
    number *= 10;
    number += getNumber(array[counter++]);
 if(getNumber(array[0]) == -1){
    number = -number;
  number += value;
   resetArray();
 if(number == 0){
    array[size++]='0';
    return;
   char digit[8];
  if(number < 0){</pre>
    array[size++] = '-';
    number = -number;
   int index = 0;
  while(number > 0) {
    digit[index++] = getChar(number % 10);
    number /= 10;
  while(index > 0)
    array[size++] = digit[--index];
```

- https://www.electronicshub.org
- https://pediaa.com
- https://www.sciencedirect.com
- مطالب درس -

کدی:

- https://digispark.ir/lcd-character-with-stm32-boards/
- https://digispark.ir/stm32-keypad/
- https://www.aparat.com/v/6ESNT?playlist=26086398
- <a href="https://embeddedcenter.wordpress.com/ece-study-centre/display-module/lcd-16x2-lm016">https://embeddedcenter.wordpress.com/ece-study-centre/display-module/lcd-16x2-lm016</a>|
- https://www.keil.com/pack/doc/cmsis/DSP/html/index.html
- https://developer.arm.com/tools-and-software/embedded/cmsis
- https://stackoverflow.com/questions/60313895/stm32-gpio-interrupt-using-idr-register
- https://controllerstech.com/external-interrupt-using-registers/
- <a href="https://www.circuitstoday.com/matrix-keypad-interfacing-proteus">https://www.circuitstoday.com/matrix-keypad-interfacing-proteus</a>
- <a href="https://circuitdigest.com/microcontroller-projects/keypad-interfacing-with-avr-atmega32">https://circuitdigest.com/microcontroller-projects/keypad-interfacing-with-avr-atmega32</a>
- https://microcontrollerslab.com/keypad-interfacing-8051-microcontroller/
- http://vlabs.iitkgp.ac.in/rtes/exp9/index.html#
- https://digispark.ir/stm32-keypad/
- https://www.bbc.co.uk/bitesize/guides/zd88jty/revision/5
- https://www.rapidtables.com/convert/number/binary-to-hex.html?x=01110000
- https://www.programiz.com/c-programming/examples/calculator-switch-case
- https://www.javatpoint.com/calculator-program-in-c
- https://www.includehelp.com/c-programs/calculator-using-switch.aspx
- <a href="https://www.tutorialspoint.com/how-to-write-a-simple-calculator-program-using-c-language">https://www.tutorialspoint.com/how-to-write-a-simple-calculator-program-using-c-language</a>
- https://blog.actorsfit.com/a?ID=00500-a0faba60-5eb5-4bae-9616-99ca497a76d5
- Datasheet
- Reference manual
- کلاس استاد و اسلاند ها -