فاطمه سادات سيفي – 98243035

يارسا محمديور – 98243050

سوالات تحليلي:

فركانس مدو لاسيون: تعداد بالس هايي كه در ثانيه رخ ميدهد.

دوره: (فركانس مدولاسيون)/١


On-time: مقدار زمانی که هرکدام از پالس ها روشن هستند.

Duty-cycle: on-time/period

Adjust on-time: مقدار آنالوگ را نشان میدهد.

PWM signal characteristics

- Modulation frequency: how many pulses occur per second (fixed)
- Period: 1/(modulation frequency)
- On-time: amount of time that each pulse is on (asserted)
- Duty-cycle: on-time/period
- Adjust on-time (hence duty cycle) to represent the analog value



(PDM)، روشی برای کاهش متوسط توان ارسالی توسط یک سیگنال الکتریکی، با تقسیم مؤثر آن به قطعات مجزا است. مدولاسیون عرض پالس (PWM) یک تکنیک مدولاسیونی است که پالس هایی با عرض متغیر تولید می کند تا دامنه سیگنال ورودی آنالوگ را نشان دهد.

7. fast mode می تواند یک پین خروجی را مستقیماً هدایت کند.و از phase correct PWM سریعتر است زیرا fast mode انجام میده در حالی که phase correct PWM استفاده میکند.در mode انجام میده در حالی که phase correct PWM استفاده میکند.در مد اول در لحظه ی اول سیگنال خروجی عوض میشود.و در حالت تصحیح فاز تایمر از ، تا ۲۵۵ شمارش میکند و سپس به ، برمیگردد. با برخورد تایمر به سطح مقایسه سیگنال عوض میشود.در این مد نسبت دوره و فرکانس معکوس است. همچنین فرکانس phase correct PWM است.

سوال کدی:

تنظیمات پین ها:

پین	ورودی / خروجی میکرو	کاربرد	کانال در تایمر
PA0	خروجی	DO در LCD	-
PA1	خروجی	D1 در LCD	-
PA2	خروجی	D2 در LCD	-
PA3	خروجی	D3 در LCD	-
PA4	خروجی	D4 در LCD	-
PA5	خروجی	D5 در LCD	-
PA6	خروجی	D6 در LCD	-
PA7	خروجي	D7 در LCD	-
PA8	خروجی	E در LCD	-
PA9	خروجی	RW در LCD	-
PA10	خروجي	RSدر LCD	-
PA11	-	برای LED عه سبز	PWM(TIM1_CH4)
PA15	-	برای کلید RESET (فعال کردن قابلیت تایمر)	Input capture(TIM2_CH1)
PB0	ورودی	ستون اول Keypad	-
PB1	ورودی	ستون دوم Keypad	-
PB2	ورودى	ستون سوم Keypad	-
PB3	خروجي	سطر اول Keypad	-
PB4	خروجی	سطر دوم Keypad	-
PB5	خروجی	سطر سوم Keypad	-
PB6	خروجی	سطر چهارم Keypad	-
PB7	خروجی	برای LED زرد	-
PB8	-	برای LED قرمز	TIM4_CH3
PB9	خروجی	برای LED آبی	-

PB10	خروجی	D در 7-segment	-
PB12	خروجی	7-segment در E	-
PB13	خروجی	7-segment در F	-
PB14	خروجی	7-segment در G	-
PC0	خروجی	7-segment در A	-
PC1	خروجی	7-segment در B	-
PC2	خروجی	7-segment در C	-
PC4	ورودی	دکمه LED عه زرد	-
PC5	ورودی	دكمه LED عه قرمز	-
PC6	ورودی	دكمه LED عه آبي	-
PC7	ورودی	دکمه LED عه سبز	-
PC8	خروجی	خروجی عادی LED قرمز	-
PC9	خروجی	خروجی عادی LED سبز	-
PC10	ورودی	دکمه RESET برای ساختن interrupt	-


تنظيمات تايمر ها:


شماره تايمر	تنظیمات پیشرفته / عادی	كانال	نوع	استفاده
TIM1	پیشرفته	4	PWM	تولید خروجی LED سبز در صورت برد
TIM2	پیشرفته	1	Input Capture	برای اندازه گیری تایم بین دو ورودی کلید RESET
TIM3	عادی	-	-	ساختن عدد ثانیه بر روی LCD با استفاده از interrupt
TIM4	پیشرفته	3	PWM	تولید خروجی LED قرمز در صورت برد
TIM5	عادی	-	-	نشان دادن عبارت WINNER یا LOSER در صورت برد یا باخت با استفاده از interrupt

: Proteus

در این قسمت شماتیک مدار به همراه توضیحاتی از آن را بیان میکنیم.

شماتیک مدار به صورت زیر میباشد:






نکات در رابطه با شماتیک مدار:


- ما در این سوال چون میخواستیم هم بتوانیم LED قرمز و سبز را در هر لحظه یک و صفر کنیم و هم از طرفی برای بردن یا باختن باید از آنها در مود عه PWM استفاده می کردیم، پس برای هر کدامشان به صورت جدا یک پین قرار دادیم و تنظیماتش را انجام دادیم و قبل از اینکه آنها را به LED وصل کنیم با یکدیگر OR کردیم تا خروجی حاصل به هرکدام از LED ها برود.
- قبل از ورودی های مربوط به پینی که آن را برای مود PWM عه LED های سبز و قرمز ست کردیم، یک مقاومت قرار دادیم برای اینکه وقتی که آنها را غیرفعال میکردیم (مود PWM آنها را) خروجی میکرو نامعلوم بود و بعضا باعث میشد که ورودی LED ها همچنان یک باقی بماند. (رنگ پین در محیط پروتئوس، خاکستری میشد و عموما یک تلقی میشد. اما بعد از گذاشتن مقاومت، لب مرزی بودن این خروجی میکرو کنترل شد و در صورت لب مرزی بودن، مقدار صفر میشد.)
- کلید RESET (کلید سمت راست پائین صفحه) دو خروجی دارد، برای اینکه یکی از آن خروجی ها را برای مود Input Capture هنگام فشرده شدن این کلید. و سپس در کد، قسمت هایی را که interrupt اتفاق می افتاد از مود Input Capture استفاده می کنیم و طول بین دو فشرده شدن متوالی آن را اندازه می گیریم.

:STM32CubeMX

در این نرم افزار تنظیمات مربوط ه هر قسمت را انجام دادم و سپس کد مورد نظر برای آن قسمت ها ایجاد شد. عکس تنظیمات این محیط به صورت زیر است:

: PINOUT & CONFIGURATION •





Search (Ctrl+F) Show only Modified Pins							
Pin Na 💠	Signal on	GPIO outp	GPIO mode	GPIO Pull	Maximum	User Label	Modified
PA0-WKUP	n/a	Low	Output Pu	Pull-up	Low		✓
PA1	n/a	Low	Output Pu	Pull-down	Low		✓
PA2	n/a	Low	Output Pu	Pull-down	Low		✓
PA3	n/a	Low	Output Pu	Pull-down	Low		✓
PA4	n/a	Low	Output Pu	Pull-down	Low		✓
PA5	n/a	Low	Output Pu	Pull-down	Low		✓
PA6	n/a	Low	Output Pu	Pull-down	Low		✓
PA7	n/a	Low	Output Pu	Pull-down	Low		✓
PA8	n/a	Low	Output Pu	Pull-down	Low		✓
PA9	n/a	Low	Output Pu	Pull-down	Low		✓
PA10	n/a	Low	Output Pu	Pull-down	Low		✓


Pin Na	Signal on .	GPIO outp.	GPIO mode	GPIO Pull	. Maximum	User Label	Modified
PB0	n/a	n/a	External I		n/a		<u>✓</u>
PB1	n/a	n/a	External I		n/a		✓
PB2	n/a	n/a	External I	Pull-down	n/a		✓
PB3	n/a	Low	Output Pu	No pull-up	Low		
PB4	n/a	Low	-	No pull-up			
PB5	n/a	Low	-	No pull-up			
PB6	n/a	Low	Output Pu	No pull-up	Low		
PB7	n/a	Low	Output Pu	No pull-up	Low		
PB9	n/a	Low	Output Pu	No pull-up	Low		
PB10	n/a	Low	-	No pull-up			
DD40	-1-	1	O. T. T. D.	MI= =II	1		
Pin Na	Signal on	GPIO outp	. GPIO mode		Maximum	User Label	Modified
DD40	11/a	LUVV		ivo puii-up	LUW		
PB10	n/a	Low		No pull-up			
PB12	n/a	Low		No pull-up			
PB13	n/a	Low		No pull-up			
PB14	n/a	Low	Output Pu	No pull-up	Low		
PC0	n/a	Low	Output Pu	No pull-up	Low		
PC1	n/a	Low	Output Pu	No pull-up	Low		
PC2	n/a	Low	Output Pu	No pull-up	Low		
PC4	n/a	n/a	Input mode	Pull-down	n/a		✓
PC5	n/a	n/a	Input mode	Pull-down	n/a		✓
PC6	n/a	n/a	Input mode	Pull-down	n/a		✓
D07	/	-1-		DII J	-1-		-
Pin Na	Signal on	. GPIO outp	. GPIO mode	GPIO Pull	Maximum	User Label	Modified
PB14	n/a	Low	Output Pu				
PC0	n/a	Low	Output Pu	No pull-up	Low		
PC1	n/a	Low	Output Pu	No pull-up	Low		
PC2	n/a	Low	Output Pu	No pull-up	Low		
PC4	n/a	n/a	Input mode	Pull-down	n/a		✓
PC5	n/a	n/a	Input mode	Pull-down	n/a		✓
PC6	n/a	n/a	Input mode	Pull-down	n/a		✓
PC7	n/a	n/a	Input mode	Pull-down	n/a		✓
PC8	n/a	Low	Output Pu	Pull-down	Low		✓
PC9	n/a	Low	Output Pu	Pull-down	Low		✓
PC10	n/a	n/a	External I	Pull-down	n/a		✓




Priority Group Sort by Premption Priority and Sub Priority Sort by interrupts names					
Search Show available interrupts ∨		✓ Force DMA chann	els Interru		
NVIC Interrupt Table	Enabled	Preemption Priority	Sub Prio		
Non maskable interrupt	✓	0	0		
Hard fault interrupt	~	0	0		
Memory management fault	~	0	0		
Pre-fetch fault, memory access fault	~	0	0		
Undefined instruction or illegal state	~	0	0		
System service call via SWI instruction	~	0	0		
Debug monitor	~	0	0		
Pendable request for system service	~	0	0		
Time base: System tick timer	~	1	0		
PVD interrupt through EXTI line 16		0	0		
Flash global interrupt		0	0		
RCC global interrupt		0	0		
EXTI line0 interrupt	~	2	0		
EXTI line1 interrupt	✓	2	0		
EXTI line2 interrupt	~	2	0		
TIM1 break interrupt and TIM9 global interrupt		0	0		
TIM1 update interrupt and TIM10 global interrupt		0	0		
TIM1 trigger and commutation interrupts and TIM11 global in		0	0		
TIM1 capture compare interrupt		0	0		
TIM2 global interrupt	~	0	0		
TIM3 global interrupt	~	2	0		
TIM4 global interrupt		0	0		
EXTI line[15:10] interrupts	✓	0	0		


NVIC Interrupt Table	Enabled	Preemption Priority	Sub Pri
Non maskable interrupt	✓	0	0
Hard fault interrupt	~	0	0
Memory management fault	~	0	0
Pre-fetch fault, memory access fault	~	0	0
Undefined instruction or illegal state	~	0	0
System service call via SWI instruction	~	0	0
Debug monitor	✓	0	0
Pendable request for system service	✓	0	0
Time base: System tick timer	✓	1	0
PVD interrupt through EXTI line 16		0	0
Flash global interrupt		0	0
RCC global interrupt		0	0
EXTI line0 interrupt	✓	2	0
EXTI line1 interrupt	✓	2	0
EXTI line2 interrupt	✓	2	0
TIM1 break interrupt and TIM9 global interrupt		0	0
TIM1 update interrupt and TIM10 global interrupt		0	0
TIM1 trigger and commutation interrupts and TIM11 global in		0	0
TIM1 capture compare interrupt		0	0
TIM2 global interrupt	✓	0	0
TIM3 global interrupt	✓	2	0
TIM4 global interrupt		0	0
EXTI line[15:10] interrupts	✓	0	0
TIM5 global interrupt	✓	2	0
FPU global interrupt		0	0


Configuration						
Enabled interrupt table	☐ Se ~	Generate IR	Call HAL handler			
Non maskable interrupt		✓				
Hard fault interrupt		✓				
Memory management fault		✓				
Pre-fetch fault, memory access fault		✓				
Undefined instruction or illegal state		✓				
System service call via SWI instruction		✓				
Debug monitor		✓				
Pendable request for system service		✓				
Time base: System tick timer		✓	✓			
EXTI line0 interrupt		✓	✓			
EXTI line1 interrupt		✓	✓			
EXTI line2 interrupt		✓	✓			
TIM2 global interrupt		~	✓			
TIM3 global interrupt		✓	✓			
Interrupt unmasking ordering table (interrupt init code is moved after all the peripheral init code)						
Rank	Rank Interrupt name					





Slave Mode Disable			~
Trigger Source Disable			~
Clock Source Disable			~
Channel1 Disable			~
Channel2 Disable			~
Channel3 Disable			~
Channel4 PWM Generation CH4			~
Combined Channels Disable			~
■ Activate-Break-Input			
☐ Use ETR as Clearing Source			
☐ XOR activation			
Configuration			
Reset Configuration			
NVIC Settings			ngs
	0	User Constants	
NVIC Interrupt Table	Enabled	Preemption Prior	. Sub Priority
TIM1 break interrupt and TIM9 global interrupt		0	0
TIM1 update interrupt and TIM10 global interrupt		0	0
TIM1 trigger and commutation interrupts and TIM11 global interr		0	0
TIM1 capture compare interrupt		0	0



























: CLOCK CONFIGURATION •



: PROJECT MANAGER •

Pinout & Configura	tion	Clock Configuration	Project Manager	Tools
Project	Project Name Project Location	Game C:\Users\parsa\Desktop\Riz\7th-Assignment		TOMS 8
	Application Structure	Advanced	□ Do not generate the	
	Toolchain Folder Location Toolchain / IDE	C:\Users\parsa\Desktop\Riz\7th-Assignment		
	Linker Settings— Minimum Heap Size	0x200		
	Minimum Stack Size	0x400		
	Thread-safe Settings Cortex-M4NS			
	☐ Enable multi-threaded support			
	Thread-safe Locking Strategy	Default – Mapping suitable strategy depending	ng on RTOS selection.	
	Mcu and Firmware Package Mcu Reference	STM32F401RETx		
	Firmware Package Name and Version	STM32Cube FW_F4 V1.27.0		
	✓ Use Default Firmware Location			
	Firmware Relative Path	C:/Users/parsa/STM32Cube/Repository/STM	32Cube_FW_F4_V1.27.0 B	rowse

Pinout & Configuration		Clock Configuration	Project N	lanager	Tools		
	Project Settings						
	Project Name	Game					
	Project Location	C:\Users\parsa\Desktop\Riz\7th-Assignment\	Kail	Browse			
			rveii		•		
	Application Structure	Advanced		□ Do not generate the main()			
	Toolchain Folder Location	C:\Users\parsa\Desktop\Riz\7th-Assignment\	Keil\Game\				
	Toolchain / IDE	MDK-ARM V	lin Version V5.32	✓ ☐ Generate Under Root			
	Linker Settings						
	Minimum Heap Size	0x200					
	Minimum Stack Size	0x400					
	Thread-safe Settings						
	Cortex-M4NS						
	☐ Enable multi-threaded support						
	Thread-safe Locking Strategy	Default – Mapping suitable strategy dependin	g on RTOS selection.				
		Dodak Thapping Sakabis Shakeyy asponant	g on the o octobron.				
	Mcu and Firmware Package Mcu Reference	STM32F401RETx					
	Mcu Reference						
	Firmware Package Name and Version	STM32Cube FW_F4 V1.27.0					
	✓ Use Default Firmware Location						
	Firmware Relative Path	C:/Users/parsa/STM32Cube/Repository/STM:	32Cube FW F4 V1 27 0	Browse			
	Thinnaid Holdard Fadi	o. rousin paroa o rinocoacon reportor y o rini	525465	5,0400			
Pinout & Configurat	tion	Clock Configuration		Project Manager	Tools		
r moat & configurat	1011	Clock Colligaration		r roject Wanager	10013		
Project							
rioject							
	STM32Cube MCU packages and emb	edded software packs-					
	Copy all used libraries into the pro	ject folder					
	O Copy only the necessary library files						
	O Add necessary library files as refe	rence in the toolchain project configuration f	ile				
	Generated files Generate peripheral initialization a	a pair of ' a/ h' files per peripheral					
Advanced Settings	☐ Backup previously generated files						
	☑ Keep User Code when re-generation ✓ Keep User Code when re-						
	✓ Delete previously generated files w						
	HAL Settings						
	\square Set all free pins as analog (to option	nize the power consumption)					
	☐ Enable Full Assert						
	T 11 0 11						
	Template Settings						
	Select a template to generate custon	nized code Setting	S				



TOOLS : در این قسمت هیچ گونه تغییری ایجاد نکردیم.

: Keil

نحوه کلی کار بدین شکل است که یک سری متغییر مانند یک آرایه و یک متغییر status و ... تعریف میکنیم و در جاهای مناسب آنها را مقداردهی می کنیم و مقدارشان را عوض می کنیم و با آنها شرط های مختلف را اجرا می کنیم.

** تمامی این متغییر ها را volatile تعریف می کنیم به دلیل اینکه در فراخوانی توابع وقتی که از این متغییر ها استفاده میکردیم، اگر از کلید واژه volatile استفاده نمیکردیم، مقداری که در این تابع آن متغییر داشت (اگر در خطی مقدار آن آپدیت می شد مثلا) با مقداری که باید در آن لحظه در آن می بود، متفاوت بود. به همین دلیل از این کلید واژه استفاده کردیم.

این متغییر ها عبارتند از:

:[\۶]array •

این یک آرایه برای آن است که وقتی می خواهیم اسم افراد و یا کلمه LOSER و یا WINNER را نمایش دهیم، آنها را در این آرایه بریزیم و سپس کاراکتر های این آرایه را در LCD نمایش دهیم.

:Size •

این متغییر نمایانگر سایز این آرایه می باشد.(البته در قسمت هایی از کد از آن استفاده نشده است چون باعث بوجود آمدن تفاوت چندانی نمیشد.)

:Status •

همانطور که از نام این متغییر مشخص است، این متغییر برای نشان دادن وضعیت کنونی است. برای مثال اگر مقدار این متغییر صفر باشد به معنای آن است که ما منتظریم تا از کاربر کد دانشجویی مربوطه را در یافت کنیم. یا وقتی که مقدار آن یک است ما در حال نمایش شماره دانشجویی کاربر هستیم و همچنین منتظریم تا کاربر دو بار کلید RESET را به مدت دوثانیه فشار دهد. و یا وقتی که مقدار آن ۲ است یعنی باید شرایط شروع بازی را فراهم کنیم و بازی را شروع کنیم. و وقتی که مقدار آن ۳ است، یعنی در حال انجام بازی هستیم و وقتی که مقدار آن ۴ می شود یعنی بازی به پایان رسیده است و در حال نمایش عبارت WINNER و یا COSER و LED ها به صورت چشمک زن هستیم.

:mistakeNumber

این متغییر برای نگه داشتن تعداد اشتباهات کاربر است و وقتی که در حین بازی به ۳ برسد، منجر به باخت کاربر می شود.

• Current و pre:

این دو متغیر برای نگه داشتن عدد capture شده توسط کانال عه یک تایمر ۲ هستند تا تشخیص دهند که آیا دو ثانیه (اگر در حین بازی باشد ۳ ثانیه) شده است یا خیر.

:Counter •

این متغییر شامل تعداد دفعاتی که کاربر دکمه RESET را به فاصله زمانی ۲ ثانیه فشار داده است می باشد و اگر ۲ شود وضعیت (Status) تغییر می کند و بازی شروع می شود.

:numberOfReset •

این نشان دهنده آن است که ما اولین لبه کلاکی است که در ورودی دریافت می کنیم یا دومین لبه. (منظور لبه های زوج و فرد هستند. کلا اسن متغییر اگر فرد باشد یعنی صرفا اولین باری است که کاریر کلید را فشار داده و تازه کلید بالا یا پائین رفته است و باید مقدار آن را ذخیره کرد و سری بعد (سری زوج) ان را از مقدار قبلی کم کرد و فاصله بدست آممده را حساب کرد و دید که مقدار آ« چقدر شده است و کار های لازم را انجام داد.)

:time •

نشان دهنده تایمی است که تایمر نشان می دهد و مدت زمانی است که کاربر مانده است تا بازی را تمام کند.

: isWinnerLoserShown •

این متغییر برای آن است که بدانیم که در حال حاضر که بازی به اتمام رسیده است آیا در حال نمایش کلمه WINNER و یا USER هستیم و یا الان آن را پاک کرده ایم.

:onLED

باقی مانده این عدد به ۴ نشان دهنده اسن است که در حال حاضر کدام LED روشن است که کاربر کلید مربوط به آن را فشار دهد.

حال کارکرد هر کدام از این توابع را توضیح می دهیم:

: void HAL_Delay(uint32_t Delay)

این تابع صرفا پیاده سازی خود نرم افزار STM32CubeMX می باشد و فقط ما آن را کپی کردیم تا با کتمنت کردن خط مشخص شده بتوانیم سرعت آن را افزایش دهیم و مقدار دیلی مورد نیاز برای نمایش کاراکتر ها را به حداقل ممکن برسانیم.

:void MyInitialize(void)

در این تابع initialization های اولیه را انجام دادیم و تنظیمات اولیه پین ها و مقدار هایی که باید در LCD نمایش دهیم و ... را تعیین کردیم.

:void LCD_put_char(char data)

تابع دقیقا همان تابع پیاده سازی شده در تمرینات قبلی است و برای نشان دادن کاراکتر در نمایشگر استفاده می شود.

:void LCD_init(void) •

تابع دقیقا همان تابع پیاده سازی شده در تمرینات قبلی است و برای تنظیم کردن های اولیه LCD به کار میرود.

:void LCD command(unsigned char command)

تابع دقیقا همان تابع پیاده سازی شده در تمرینات قبلی است و برای دادن یک کامند به نمایشگر استفاد ه نمی شود.

:void LCD setCommand(void)

تابع دقیقا همان تابع پیاده سازی شده در تمرینات قبلی است و برای مقدار دهی کردن های اولیه LCD استفاده می شود.

:void LCD resetCommand(void) •

این تابع برای آن استفاده می شود که مقدار های موجود در آرایه را در نمایشگر نشان دهیم.

:void LCD clear(void) •

این تابع برای پاک کردن تمام محتوای نمایشگر استافده می شود.

:void set 7Segment(int number)

این تابع یک عدد را به عنوان ورودی دریافت می کنید وسپس ورودی های مختلف 7-segment را به شکلی ست میکند که عدد نشان داده شده در 7-segment مطابق با عدد ورودی باشد.

:void init keypadInput(void)

ورودی های keypad را ست میکند تا بتوان از آن استفاده کرد.

:char getChar(int digit) •

یک عدد را به عنوان ورودی دریافت می کند و کاراکتر متناظر با آن عدد را در خروجی نشان می دهد.

:void LCD writeNumber(int input)

این تابع صرفا برای دیباگ کردن نوشتهخ شده بود (مخصوصا دیباگ کردن قسمت input capture کلید LCD کلید (RESET). کارکرد آن به این صورت است که یک عدد را به عنوان ورودی دریافت می کند و آن عدد را در LCD نمایش می دهد.

- :char findKeypadButton_column1(void)
- از این تابع برای پیدا کردن کاراکتری از ستون سمت چپ keypad استفاده می شود.
 - :char findKeypadButton_column2(void)
 - از این تابع برای پیدا کردن کاراکتری از ستون وسط keypad استفاده می شود.
 - :char findKeypadButton_column3(void)

از این تابع برای پیدا کردن کاراکتری از ستون وسط keypad استفاده می شود. این تابع در صورتی که سایز آرایه (تعداد ورودی های کاربر که هم در LCD نمایش داده می شود و هم در آرایه ذخیره می شود) ۸ شود، چک می کند که آیا این شماره مطابق با شماره اعضای گروه است یا خیر و آرایه با توجه به آن ست می کند.

- :void handle(void)
- این تابع در نمایش (به صورت چشمک زن) اسم افراد گروه استفاده می شود.
- (void HAL_GPIO_EXTI_Callback(uint16_t GPIO_Pin): همانطور که در تمارین قبلی توضیح داده شد، این تابع که به صورت موجودیت weak __ تعریف شده است، را اگر خودمان تعریف کنیم میتوانیم interruot هایی که فعال می شوند را هندل کنیم و کار های مربوط به هر یک را انجام دهیم.
 - :void initGame(void) •

از این تابع برای انجام تنظیمات اولیه بازی استفاده می شود. (تنظیماتی مانند ست کردن عدد تایمر و تعداد خطا ها و)

- :void endGame(void) •
- این تابع مربوط به تنظیمات انتهای بازی است. وقتی که بازی به انتها رسیده است.
- void HAL_TIM_PeriodElapsedCallback(TIM_HandleTypeDef *htim):
 همانطور که در تمرینات قبلی توضیح داده شد، این تابع به صورت موجودیت weak__ تعریف شده است. اگر
 آنم را خودمان تعریف کنیم میتوانیم interrupt های ناشی از تایمر ها را در آن هندل کنیم.
 - :void LED_RED(int state)
 - این تابع برای خاموش یا روشن کردن LED عه قرمز استفاده می شود.
 - :void LED GREEN(int state)
 - این تابع برای خاموش یا روشن کردن LED عه سبز استفاده می شود.
 - :void LED YELLOW(int state)
 - این تابع برای خاموش یا روشن کردن LED عه زرد استفاده می شود.
 - :void LED BLUE(int state)
 - این تابع برای خاموش یا روشن کردن LED عه آبی استفاده می شود.
 - :void game(void)

سازوکار اصلی این بازی، و اتفاقات و هندل کردن خود بازی، به عبارت دیگر پیاده سازی منطق خود بازی، استفاده میشود و تمام اتفاقات خود بازی در آ «جا هنول می شود.

**در این کد، ما برای اینکه بعضی از جاها نیاز داشتیم که بتواین در خود تابع اصلی، در هنگام اجرا (مثلا وقتی که کاریر بازی را RESET می کند)، بتوانیم سریع به روتین مورد نظر برای آن (هندل کردن آن) برویم، بنابر این خیلی از جاها ساز کار را (بنابه status) در یک تابع تعریف کردیم و آن تابع را تا رمانی که status همان status مورد نظر برای آن تابع باشد، صدا میکنیم.

در بعضی از جاها هم برای اینکه بتوانیم از تایمر پایه استافده کنیم مجبور شدیم که از خود پیاده سازی تایمر با توجه به تابع هایی که کتابخانه HAL در اختیارمان قرار می دهد را قرار دهیم.

** با توجه به اینکه مشکلاتی از لحاظ تایمی وجود داشت (برای مثال اینکه تایمر خود پروتئوس خیلی کند تر از حالت عادی حرکت می کند و یا مثلا برای اینکه یک LCD روشن و یا خاموش شود زمان زیادی تلف می شود و بعضا خیلبی بیشتر از زمان ذکر شده در سوال بود) ما اعداد تنظیمات تایمر ها را به گونه ای تغییر دادیم که حاصل کار در محیط پروتئوس شکل واقعیت پیدا کند وگرنه بعضا این اهداد در شبیه سازی های بردی (شبیه ساز های واقعی یا real time) ها جواب ندهند. اما همانطور که گفته شد چون ابزار لازم برای این کار را نداشتیم و فقط از پروتئوس می توانستیم استفاده کنیم، مجبور شدیم که تایم ها را با آزمون و خطا های بسیاز طوری تنظیم کنیم که خروجی حاصل در محیط پروتئوس به حالت خواسته شده برسد.(وگرنه تست کردن خود پروژه ساخته شده نیز غیر ممکن می شد.)

** در بعضی از interrupt ها به دلیل اینکه میخواستیم اولویت شان نسبت به بقیه بیشتر باشد، اولویت های متفاوتی قرار دادیم ولی این امیر باعث شد که در یکی دو تا از این interrupt ها نتوانیم از خود تایمر پایه یا توابع وابستهخ به تایمر پایه استفاده کنیم، برای همین مجبور به تغییر ساز و کار در این روتین ها شدیم.

- https://stm32f4-discovery.net/2014/05/stm32f4-stm32f429-discovery-pwm-tutorial/
- https://stackoverflow.com/questions/35011016/stm32f429-external-interrupt-edge
- https://community.nxp.com/t5/Kinetis-Microcontrollers/Input-capture-module-in-MK22FN512VLH12-Microcontroller/m-p/856790
- https://www.keil.com/pack/doc/cmsis/SVD/html/svd Example pg.html
- https://community.nxp.com/t5/Kinetis-Microcontrollers/How-do-I-detect-both-rising-and-falling-edge-interrupt-with/m-p/442075
- https://www.microchip.com/forums/m257626.aspx
- https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontrollers-forum/296009/timer-capture-on-external-pin-on-both-edges
- https://community.st.com/s/question/0D50X00009XkZ8sSAF/stm32f103rb-timersinput-capture-both-edges
- https://www.stmicroelectronics.com.cn/resource/en/application_note/an4776generalpurpose-timer-cookbook-for-stm32-microcontrollers-stmicroelectronics.pdf
- https://forum.arduino.cc/t/due-timer-capture-mode-tc0-channel-1/441820
- https://forum.arduino.cc/t/due-timer-capture-mode-tc0-channel-1/441820/2
- https://community.st.com/s/question/0D50X00009XkiPJSAZ/timer-input-capture-on-both-rising-and-falling-edge
- https://community.st.com/s/question/0D53W000014U11kSAC/stm32f4-tim2-multiple-channel-input-capture
- https://deepbluembedded.com/stm32-input-capture-frequency-measurement-example-timer-input-capture-mode/
- https://controllerstech.com/input-capture-in-stm32/
- https://www.eng.auburn.edu/~nelsovp/courses/elec3040_3050/LabLectures/ELEC30x0 %20Lab7%20PWM%20Slides.pdf
- https://stm32f4-discovery.net/2014/09/library-33-pwm-stm32f4xx/
- https://www.renesas.com/eu/en/document/apn/gpt-hal-module-guide-application-project?language=ja
- https://www.st.com/content/ccc/resource/training/technical/product training/c4/1b/5
 6/83/3a/a1/47/64/STM32L4 WDG TIMERS GPTIM.pdf/files/STM32L4 WDG TIMERS
 GPTIM.pdf/jcr:content/translations/en.STM32L4 WDG TIMERS GPTIM.pdf
- https://www.st.com/resource/en/application_note/an4013-stm32-crossseries-timeroverview-stmicroelectronics.pdf
- https://deepbluembedded.com/stm32-timers-tutorial-hardware-timers-explained/
- ..
- اسلاید های درس
- کلاس های درس استاد

- Reference manual
- Data sheet
- User manual
- STM32Cube-MX-HAL-MOOC
- PM0214