
فاطمه سادات سیفی – ۹۸۲۴۳۰۳۵

سوالات تحليلي:

۱- اگر تنظیمات میکرو خود را در میان کار تغییر دهیم، هنگام تولید مجدد کد در STM32CubeMX چگونه میتوان از از بین رفتن کدهای توسعه داده شده خود جلوگیری کنیم؟

در خود نرم افزار STM32CubeMX در قسمت Project Manager ، در قسمت STM32CubeMX ، در قسمت Keep User Code When Re-گزینه های مربوط به Generated Files یک گزینه هست به نام generating. اگر این گزینه را فعال کنیم و در فایل ها نیز در قسمت هایی که با کامنت مشخص شده اند و مربوط به کد های یوزرز هستند (user code) کد های خودمان را بنویسیم، پس از تولید مجدد فایل ها بوسیله STM32CubeMX کد هایی که قبلا خودمان زدیم و در این قسمت ها قرار دادیم، همچنان باق می مانند و پاک نمی شوند.



۲- واژه کلیدی weak __ در زبان c به چه معنی است و چرا برخی توابع CMSIS و HAL اینگونه تعریف شده اند؟

کلید واژه weak__ اشاره به یک موجودیت ضعیف را دارد. این به معنی آن است که فعلا این تعریف را برای این تابع داشته باشیم که اگر جایی آن را صدا و یا فراخوانی کردیم، بتوانیم به کار ادامه دهیم و به ارور بر نخوریم، از طرفی اگر نیاز بود جای دیگری آن را بدون کلید واژه weak__ تعریف می کنیم که این باعث می شود اولویت ما این تابع تعریف شده جدید قرار بگیرد.

یعنی اگر دو تابع با signature یکسان و اسم های مشابه یکی با کلید واژه weak __ و یکی بدون کلید واژه weak __ تعریف شوند، آن تابعی که کلید واژه weak __ را دارد، در نظر گرفته نمی شود و ایگنور می شود. یعنی با داشتن یک تابع با کلید واژه weak __ می گوییم فعلا این تعریف را داشته باش برای این تابع ولی اگر جای دیگری از پروژه این تابع بازنویسی شد، آن تابع بازنویسی شده را در نظر بگیر و این تابعی که کلید واژه weak __ را دارد بی اثر می شود.

مثلا در CMSIS و HAL برخی ار توابع با ابن کلید واژه تعریف شده اند. این برای این منظور است که اگر یوزر آن را تعریف نکرد به مشکل برنخوریم و ارور نگیریم و اگر هم یوزر آن ها را تعریف کرد، آن تابعی که یوزر تعریف کرده ملاک در نظر گرفته می شود و تابع با کلید واژه weak _ ایگنور می شود.

۳- جهت بهکارگیری وقفه ها در HAL چه سازوکاری تعبیه شده؟ چگونه باید از آن بهره برد؟ ارتباط آن با سازوکار تعبیه شده در CMSIS چیست ؟

برای بکارگیری وقفه ها در HAL می توان از توابع موجود در HAL استفاده کرد و این وقفه ها را فعال کرد. (مثلا با استفاده از توابعی مانند (HAL NVIC EnableIRQ و ...).

در فایل های تولید شده به وسیله نرم افزار stm32CubeMX می توان مشاهده کرد که وقفه هایی را که در نرم افزار stm32CubeMX فعال کرده بودیم، توابعشان (منظور از توابعشان برای مثال برای interrupt line عه یک، تابع (cMSIS می باشد و در فایل

حال همانطور که در قسمت قبل توضیح داده شد، ما اگر این تابع را بازنویسی نکنیم در فایل main (هر جا باشد ایرادی ندارد ولی ترجیح بر این است که جای مشخصی کنار سایر کد ها باشد، ولی در کل محدودیتی برای جای آن نداریم) از این تابع استفاده میب شود با همین تعریف پیش فرضی که دارد (بدنه این تابع صرفا اعلام می کند که این تابع استفاده نشده است)، جلو می رود. ولی اگر این تابع را خودمان در جایی تعریف کنیم، می توانیم به راحتی از آن استفاده کنیم.


نکته مهم این است که دیگر مثلا برای interrupt line های یک و دو و سه، سه تا تابع جدا نیازی نیست تعریف کنیم، صرفا با بازنویسی همین تابع (HAL_GPIO_EXTI_Callback(GPIO_Pin باید جلو برویم. البته در خود این تابع می توانیم با توجه به ورودی ای که داریم تشخیص دهمی که کدام یک از interrupt line هایمان باعث این وقفه شده است.


ارتباط بین این توابع از کتابخانه HAL و CMSIS نیز در ابتدای همین سوال (اسم توابع و به همراه فایل هایی که در آن ها هستند)، گفته شد.


سوالات كدى:


جدول مربوط به پین های ورودی و خروجی های میکروکنترولر می باشد:

پین	ورودی / خروجی میکرو	کاربرد	مقدار MODER	مقدار PUPDR
PA0	خروجی	DO در LCD	هر پین 01	-
PA1	خروجی	D1 در LCD	01	-
PA2	خروجی	D2 در LCD	01	-
PA3	خروجی	D3 در LCD	01	-
PA4	خروجی	D4 در LCD	01	-
PA5	خروجی	D5 در LCD	01	-
PA6	خروجی	D6 در LCD	01	-
PA7	خروجی	D7 در LCD	01	-
PA8	خروجی	E در LCD	01	-
PA9	خروجی	RW در LCD	01	-
PA10	خروجی	RSدر LCD	01	-
PB0	ورودی	Push button شماره یک	00	10
PB1	ورودی	Push button شماره سه	00	10
PB2	ورودی	Push button شماره دو	00	10









حال به سراغ فیلد هایی که در محیط stm32CubeMX آن ها را ست کردیم می رویم و سپس کد های زده شده در نرم افزار keil را توضیح می دهیم:

: STM32CubeMX

قسمت های مختلفی که آنها را در این نرم افزار ست کردیم عبارتند از:

: Pinout & configuration •

در اینجا در قسمت GPIO system core های مختلف را همانگونه که در جدول ابتدای گزارش نشان داده شده، ست کردیم. در ادامه عکس مربوط به آنها را قرار می دهیم:

PA3 n/a Low Output Pu Pull-down Low ✓ PA4 n/a Low Output Pu Pull-down Low ✓ PA5 n/a Low Output Pu Pull-down Low ✓ PA6 n/a Low Output Pu Pull-down Low ✓ PA7 n/a Low Output Pu Pull-down Low ✓ PA8 n/a Low Output Pu Pull-down Low ✓ PA9 n/a Low Output Pu Pull-down Low ✓ PA10 n/a Low Output Pu Pull-down Low ✓ PB0 n/a n/a External In Pull-down n/a ✓ PB1 n/a n/a External In Pull-down n/a ✓	Pin Name 🌻	Signal on	. GPIO outp	. GPIO mode	GPIO Pull	. Maximum	User Label	Modified
PA2 n/a Low Output Pu Pull-down Low ✓ PA3 n/a Low Output Pu Pull-down Low ✓ PA4 n/a Low Output Pu Pull-down Low ✓ PA5 n/a Low Output Pu Pull-down Low ✓ PA6 n/a Low Output Pu Pull-down Low ✓ PA7 n/a Low Output Pu Pull-down Low ✓ PA8 n/a Low Output Pu Pull-down Low ✓ PA9 n/a Low Output Pu Pull-down Low ✓ PA10 n/a Low Output Pu Pull-down Low ✓ PA3 n/a Low Output Pu Pull-down Low ✓ PA4 n/a Low Output Pu Pull-down Low ✓ PA5 n/a Low	PA0-WKUP	n/a	Low	Output Pu	Pull-down	Low		<u> </u>
PA3 n/a Low Output Pu Pull-down Low ✓ PA4 n/a Low Output Pu Pull-down Low ✓ PA5 n/a Low Output Pu Pull-down Low ✓ PA6 n/a Low Output Pu Pull-down Low ✓ PA7 n/a Low Output Pu Pull-down Low ✓ PA8 n/a Low Output Pu Pull-down Low ✓ PA9 n/a Low Output Pu Pull-down Low ✓ PA10 n/a Low Output Pu Pull-down Low ✓ PA10 n/a Low Output Pu Pull-down Low ✓ PA3 n/a Low Output Pu Pull-down Low ✓ PA4 n/a Low Output Pu Pull-down Low ✓ PA5 n/a Low	PA1	n/a	Low	Output Pu	Pull-down	Low		✓
PA4 n/a Low Output Pu Pull-down Low ✓ PA5 n/a Low Output Pu Pull-down Low ✓ PA6 n/a Low Output Pu Pull-down Low ✓ PA7 n/a Low Output Pu Pull-down Low ✓ PA8 n/a Low Output Pu Pull-down Low ✓ PA9 n/a Low Output Pu Pull-down Low ✓ PA10 n/a Low Output Pu Pull-down Low ✓ PA10 n/a Low Output Pu Pull-down Low ✓ PA3 n/a Low Output Pu Pull-down Low ✓ PA4 n/a Low Output Pu Pull-down Low ✓ PA4 n/a Low Output Pu Pull-down Low ✓ PA6 n/a Low	PA2	n/a	Low	Output Pu	Pull-down	Low		✓
PA5 n/a Low Output Pu Pull-down Low ✓ PA6 n/a Low Output Pu Pull-down Low ✓ PA7 n/a Low Output Pu Pull-down Low ✓ PA8 n/a Low Output Pu Pull-down Low ✓ PA9 n/a Low Output Pu Pull-down Low ✓ PA10 n/a Low Output Pu Pull-down Low ✓ PA10 n/a Low Output Pu Pull-down Low ✓ PA3 n/a Low Output Pu Pull-down Low ✓ PA4 n/a Low Output Pu Pull-down Low ✓ PA4 n/a Low Output Pu Pull-down Low ✓ PA6 n/a Low Output Pu Pull-down Low ✓ PA8 n/a Low	PA3	n/a	Low	Output Pu	Pull-down	Low		✓
PA6 n/a Low Output Pu Pull-down Low ✓ PA7 n/a Low Output Pu Pull-down Low ✓ PA8 n/a Low Output Pu Pull-down Low ✓ PA9 n/a Low Output Pu Pull-down Low ✓ PA10 n/a Low Output Pu Pull-down Low ✓ PA10 n/a Low Output Pu Pull-down Low ✓ PA10 n/a Low Output Pu Pull-down Low ✓ PA3 n/a Low Output Pu Pull-down Low ✓ PA4 n/a Low Output Pu Pull-down Low ✓ PA5 n/a Low Output Pu Pull-down Low ✓ PA6 n/a Low Output Pu Pull-down Low ✓ PA8 n/a Low	PA4	n/a	Low	Output Pu	Pull-down	Low		✓
PA7 n/a Low Output Pu Pull-down Low ✓ PA8 n/a Low Output Pu Pull-down Low ✓ PA9 n/a Low Output Pu Pull-down Low ✓ PA10 n/a Low Output Pu Pull-down Low ✓ PA10 n/a Low Output Pu Pull-down Low ✓ PA3 n/a Low Output Pu Pull-down Low ✓ PA4 n/a Low Output Pu Pull-down Low ✓ PA5 n/a Low Output Pu Pull-down Low ✓ PA6 n/a Low Output Pu Pull-down Low ✓ PA7 n/a Low Output Pu Pull-down Low ✓ PA8 n/a Low Output Pu Pull-down Low ✓ PA9 n/a Low	PA5	n/a	Low	Output Pu	Pull-down	Low		✓
PA8 n/a Low Output Pu Pull-down Low ✓ PA9 n/a Low Output Pu Pull-down Low ✓ PA10 n/a Low Output Pu Pull-down Low ✓ Pin Name Signal on GPIO outp GPIO Pull Maximum User Label Modified PA3 n/a Low Output Pu Pull-down Low ✓ PA4 n/a Low Output Pu Pull-down Low ✓ PA5 n/a Low Output Pu Pull-down Low ✓ PA6 n/a Low Output Pu Pull-down Low ✓ PA7 n/a Low Output Pu Pull-down Low ✓ PA8 n/a Low Output Pu Pull-down Low ✓ PA9 n/a Low Output Pu Pull-down Low ✓ PA10	PA6	n/a	Low	Output Pu	Pull-down	Low		✓
PA9 n/a Low Output Pu Pull-down Low PA10 n/a Low Output Pu Pull-down Low PIn Name Signal on GPIO outp GPIO mode GPIO Pull Maximum User Label Modified PA3 n/a Low Output Pu Pull-down Low ✓ PA4 n/a Low Output Pu Pull-down Low ✓ PA5 n/a Low Output Pu Pull-down Low ✓ PA6 n/a Low Output Pu Pull-down Low ✓ PA7 n/a Low Output Pu Pull-down Low ✓ PA8 n/a Low Output Pu Pull-down Low ✓ PA9 n/a Low Output Pu Pull-down Low ✓ PB0 n/a n/a External In Pull-down n/a ✓	PA7	n/a	Low	Output Pu	Pull-down	Low		✓
PA10 n/a Low Output Pu Pull-down Low ✓ Pin Name Signal on GPIO outp GPIO mode GPIO Pull Maximum User Label Modified PA3 n/a Low Output Pu Pull-down Low ✓ PA4 n/a Low Output Pu Pull-down Low ✓ PA5 n/a Low Output Pu Pull-down Low ✓ PA6 n/a Low Output Pu Pull-down Low ✓ PA7 n/a Low Output Pu Pull-down Low ✓ PA8 n/a Low Output Pu Pull-down Low ✓ PA9 n/a Low Output Pu Pull-down Low ✓ PB0 n/a n/a External In Pull-down n/a ✓ PB1 n/a External In Pull-down n/a ✓	PA8	n/a	Low	Output Pu	Pull-down	Low		✓
Pin Name Signal on GPIO outp GPIO mode GPIO Pull Maximum User Label Modified PA3 n/a Low Output Pu Pull-down Low PA4 n/a Low Output Pu Pull-down Low PA5 n/a Low Output Pu Pull-down Low PA6 n/a Low Output Pu Pull-down Low PA7 n/a Low Output Pu Pull-down Low PA8 n/a Low Output Pu Pull-down Low PA9 n/a Low Output Pu Pull-down Low PA9 n/a Low Output Pu Pull-down Low PA9 n/a Low Output Pu Pull-down Low PA10 n/a Low Output Pu Pull-down Low PB0 n/a n/a External In Pull-down n/a External In Pull-down n/a	PA9	n/a	Low	Output Pu	Pull-down	Low		✓
PA3 n/a Low Output Pu Pull-down Low ✓ PA4 n/a Low Output Pu Pull-down Low ✓ PA5 n/a Low Output Pu Pull-down Low ✓ PA6 n/a Low Output Pu Pull-down Low ✓ PA7 n/a Low Output Pu Pull-down Low ✓ PA8 n/a Low Output Pu Pull-down Low ✓ PA9 n/a Low Output Pu Pull-down Low ✓ PA10 n/a Low Output Pu Pull-down Low ✓ PB0 n/a n/a External In Pull-down n/a ✓ PB1 n/a n/a External In Pull-down n/a ✓	PA10	n/a	Low	Output Pu	Pull-down	Low		✓
PA3 n/a Low Output Pu Pull-down Low ✓ PA4 n/a Low Output Pu Pull-down Low ✓ PA5 n/a Low Output Pu Pull-down Low ✓ PA6 n/a Low Output Pu Pull-down Low ✓ PA7 n/a Low Output Pu Pull-down Low ✓ PA8 n/a Low Output Pu Pull-down Low ✓ PA9 n/a Low Output Pu Pull-down Low ✓ PA10 n/a Low Output Pu Pull-down Low ✓ PB0 n/a n/a External In Pull-down n/a ✓ PB1 n/a n/a External In Pull-down n/a ✓								
PA4 n/a Low Output Pu Pull-down Low ✓ PA5 n/a Low Output Pu Pull-down Low ✓ PA6 n/a Low Output Pu Pull-down Low ✓ PA7 n/a Low Output Pu Pull-down Low ✓ PA8 n/a Low Output Pu Pull-down Low ✓ PA9 n/a Low Output Pu Pull-down Low ✓ PA10 n/a Low Output Pu Pull-down Low ✓ PB0 n/a n/a External In Pull-down n/a ✓ PB1 n/a External In Pull-down n/a ✓	Din Namo 🍮	Signal on	GPIO outp	GPIO mode	CDIO Dull	Maximum	Hear Labol	Modified
PA6 n/a Low Output Pu Pull-down Low V PA7 n/a Low Output Pu Pull-down Low V PA8 n/a Low Output Pu Pull-down Low V PA9 n/a Low Output Pu Pull-down Low V PA10 n/a Low Output Pu Pull-down Low V PB0 n/a n/a External In Pull-down n/a V PB1 n/a External In Pull-down n/a V	Pin Name 🌲						User Label	
PA7 n/a Low Output Pu Pull-down Low V PA8 n/a Low Output Pu Pull-down Low V PA9 n/a Low Output Pu Pull-down Low V PA10 n/a Low Output Pu Pull-down Low V PB0 n/a n/a External In Pull-down n/a V PB1 n/a n/a External In Pull-down n/a V		n/a	Low	Output Pu	Pull-down	Low	User Label	✓
PA8 n/a Low Output Pu Pull-down Low ✓ PA9 n/a Low Output Pu Pull-down Low ✓ PA10 n/a Low Output Pu Pull-down Low ✓ PB0 n/a n/a External In Pull-down n/a ✓ PB1 n/a n/a External In Pull-down n/a ✓	PA3	n/a n/a	Low Low	Output Pu Output Pu	Pull-down Pull-down	Low Low	User Label	✓ ✓
PA9 n/a Low Output Pu Pull-down Low V PA10 n/a Low Output Pu Pull-down Low V PB0 n/a n/a External In Pull-down n/a V PB1 n/a n/a External In Pull-down n/a V	PA3 PA4	n/a n/a n/a	Low Low Low	Output Pu Output Pu Output Pu	Pull-down Pull-down Pull-down	Low Low Low	User Label	V V V
PA10 n/a Low Output Pu Pull-down Low ✓ PB0 n/a n/a External In Pull-down n/a ✓ PB1 n/a n/a External In Pull-down n/a ✓	PA3 PA4 PA5	n/a n/a n/a n/a	Low Low Low Low	Output Pu Output Pu Output Pu Output Pu	Pull-down Pull-down Pull-down Pull-down	Low Low Low Low	User Label	V V
PB0 n/a n/a External In Pull-down n/a v PB1 n/a n/a External In Pull-down n/a v	PA3 PA4 PA5 PA6	n/a n/a n/a n/a n/a	Low Low Low Low	Output Pu Output Pu Output Pu Output Pu Output Pu	Pull-down Pull-down Pull-down Pull-down Pull-down	Low Low Low Low	User Label	V V V V
PB1 n/a n/a External In Pull-down n/a ✓	PA3 PA4 PA5 PA6 PA7	n/a n/a n/a n/a n/a n/a	Low Low Low Low Low	Output Pu Output Pu Output Pu Output Pu Output Pu Output Pu	Pull-down Pull-down Pull-down Pull-down Pull-down Pull-down	Low Low Low Low Low Low	User Label	V V V
	PA3 PA4 PA5 PA6 PA7 PA8	n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a	Low Low Low Low Low Low Low	Output Pu	Pull-down Pull-down Pull-down Pull-down Pull-down Pull-down Pull-down	Low Low Low Low Low Low Low	User Label	
	PA3 PA4 PA5 PA6 PA7 PA8 PA9	n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a	Low Low Low Low Low Low Low Low	Output Pu	Pull-down Pull-down Pull-down Pull-down Pull-down Pull-down Pull-down Pull-down	Low Low Low Low Low Low Low Low	User Label	> > > > > > > > > > > > > > > > > > >
PB2 n/a n/a External In Pull-down n/a ✓	PA3 PA4 PA5 PA6 PA7 PA8 PA9	n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a	Low Low Low Low Low Low Low Low Low	Output Pu Cutput Pu External In	Pull-down Pull-down Pull-down Pull-down Pull-down Pull-down Pull-down Pull-down Pull-down	Low Low Low Low Low Low Low Low Low	User Label	


سپس در قسمت (همچنان در قسمت GPIO ها)EXTI Line ،NVIC های صفر و یک و دو را فعال می کنیم و قسمت enable را فعال می کنیم.

سپس در قسمت EXTI Line NVIC های صفر و یک و دو و همچنین TIM های ۲ و ۳ را فعال می کنیم و priority آنها را برابر با صفر

می گذاشتیم، در استفاده از تایمر سیستم(تایمر اصلی که آن را خود Sys Tick قرار داده ایم) ، به مشکل بر می خوردیم و نمی توانستیم از تایمر اصلی استفاده کنیم.) در ادامه عکس مربوط به این قسمت قرار داده شده است:

NVIC Ode generation Ode generat	-			
Priority Group Sort by Premption P	riority and	Sub Priority	☐ Sort by int	errupts names
Search Show available interrup	ts ∨		✓ Force DMA	A channels Interrupt
NVIC Interrupt Table		Enabled	Preemption Pr	riority Sub Priorit
Non maskable interrupt		✓	0	0
Hard fault interrupt		~	0	0
Memory management fault	✓	0	0	
Pre-fetch fault, memory access fault	✓	0	0	
Undefined instruction or illegal state		✓	0	0
System service call via SWI instruction		✓	0	0
Debug monitor		✓	0	0
Pendable request for system service	✓	0	0	
Time base: System tick timer		✓	0	0
PVD interrupt through EXTI line 16		0	0	
Flash global interrupt		0	0	
RCC global interrupt	✓	0	0	
EXTI line0 interrupt	✓	1	0	
EXTI line1 interrupt	✓	1	0	
EXTI line2 interrupt	✓	1	0	
TIM2 global interrupt	✓	1	0	
TIM3 global interrupt		✓	1	0
FPU global interrupt		0	0	
6-	-Fti			
NVIC	nfiguration			
Enabled interrupt table	■ Sel [✓ Generat	e IRQ handler	Call HAL hand
on maskable interrupt			✓	
lard fault interrupt			✓	
Memory management fault			✓	
re-fetch fault, memory access fault			✓	
ndefined instruction or illegal state			✓	
ystem service call via SWI instruction			✓	
ebug monitor			✓	
endable request for system service			✓	
ime base: System tick timer			✓	✓
CC global interrupt			✓	
XTI line0 interrupt			✓	✓
XTI line1 interrupt			✓	✓
XTI line2 interrupt			✓	✓
IM2 global interrupt			✓	✓
terrupt unmasking ordering table (interrupt init c	ode is mov	ed after all	the peripheral init	t code)
D 1				

سپس در قسمت RCC ها ، در قسمت NVIC Setting ، گزینه RCC Global Intrrupt را فعال می کنیم. عکس از اسن قسمت هم در ادامه قرار داده شده است:



سپس در قسمت Timebase Source ، SYS قرار می دهیم. عکس مربوط به این قسمت نیز در ادامه آورده شده است:

SYS Mode and Configuration	
Mode	
Debug Disable	~
■ System Wake-Up	
Timebase Source SysTick	~

سپس به سراغ قسمت Timer می رویم. در اینجا TIM2 و TIM3 را فعال می کنیم و تنظیماتشان را انجام می دهیم. عکس از تنظیمات این دو تایمر در ادامه آمده است:


:TIM2 -1



Priority

:TIM3 -Y






^{**} اعداد قرار داده شده برای قسمت های Counter Setting، با آزمون و خطاهای بسیاز زیاد بدست آمده اند و با این اعداد، خروجی کار به حالت واقعی نزدیک تر می شد.

: Clock Configuration

در این قسمت تغییرات آنچنانی ای اعمال نکردیم. شکل مربوط به تنظیمات این قسمت در ادامه آمده است:



: Project Manager •

در این قسمت، در بخش Project قسمت Toolchain / IDE گزینه MDK-ARM را انتخاب می کنیم تا کد های مورد نیاز و مورد استفاده در نرم افزار Keil برایمان تولید شود. عکس تنظیمات این بخش در ادامه آمده است:

Project Settings — Project Name	Timer_Hal
Project Location	C:\Users\parsa\Desktop\Riz\6th-Assignment\STM32Cube-MX Browse
Application Structure	Advanced \vee Do not generate the main()
Toolchain Folder Location	C:\Users\parsa\Desktop\Riz\6th-Assignment\STM32Cube-MX\Timer_Hal\
Toolchain / IDE	MDK-ARM ✓ Min Version V5.32 ✓ ☐ Generate Under Root
Linker Settings	
Minimum Heap Size	0x200
Minimum Stack Size	0x400
Thread-safe Settings	
Cortex-M4NS	
☐ Enable multi-threaded support	
Thread-safe Locking Strategy	Default – Mapping suitable strategy depending on RTOS selection.
Mcu and Firmware Package	
Mcu Reference	STM32F401RETx
Firmware Package Name and Version	STM32Cube FW_F4 V1.26.2
✓ Use Default Firmware Location	
Firmware Relative Path	C:/Users/parsa/STM32Cube/Repository/STM32Cube_FW_F4_V1.26.2 Browse
ها افوال و کنیم عکس از	در بخش Code Generator گزینه های Keep user code when re-generating
ا را فعال کی میساد عمس در	در بخش Code Generator گزینه های Code Generator گزینه های Keep user code when re-generating بات این بخش نیز در ادامه آمده است:
ا رو فعال می میبار . مسال	بات این بخش نیز در ادامه آمده است: STM32Cube MCU packages and embedded software packs
ا رو فعال می میباد مصل ا	
ا رو صون کی میپار میس	·STM32Cube MCU packages and embedded software packs————————————————————————————————————

☐ Generate peripheral initialization as a pair of '.c/.h' files per peripheral

 $\hfill\square$ Backup previously generated files when re-generating

✓ Delete previously generated files when not re-generated

 $\hfill \square$ Set all free pins as analog (to optimize the power consumption)

Settings...

Keep User Code when re-generating

Select a template to generate customized code


Generated files

HAL Settings

☐ Enable Full Assert

·Template Settings

سپس در انتها نیز تنظیمات advanced setting را به صورت زیر ست می کنیم:



: Tools •

در این بخش هیچ گونه تغییری ایجاد نکردیم.

حال به سراغ کدهای زده شده در نرم افزار Keil می رویم.

: Keil

در اینجا روال کاری که انجام می دهیم یعنی همان روش کارمان، کاملا مشابه با آزمایش سری قبل می باشد. بنابر این برای توضیحات تکمیلی به آزمایش قبل رجوع می کنیم و خلاصه ای از آن را در اینجا ذکر می کنیم:

- یک آرایه در نظر می گیریم که اعداد در هر لحظه در آن نمایش داده می شوند.
- یک متغییر با نام status در نظر می گیریم که مقدار آن نشان دهنده حالتی است که در آن می باشیم که این
 حالات در ادامه کد به صورت کامنت توضیح داده شده اند.
 - در ادامه یک سری تعریف ها برای مشخص کردن نوع ورودی و خروجی تابع ها آماده است.

در ابتدا تعریف تابعه HAL_Delay را داریم. چون به صورت weak__ تعریف شده بود و باه دلیل وجود یک بلاک if در آن، این تایمر در هنگام استفاده کند تر از حد انتظار عمل می کرد، بنابر این آن را دوباره تعریف کردیم و بدنه آن را دقیقا کی کردیم و فقط آن بلاک عه if راکامنت کردیم.

سپس تابع MyInit را داریم که در این تابع خیلی از کد ها را حذف کردیم چون این کد ها بوسیله نرم افزار STM32CubeMX ساخته شدند.

** در این آزمایش، دیلی ها را به جای لحاظ کردن بعد از هر سری فراخوانی تابع LCD_put_char ، آن دیلی را در خود این تابع قرار داده این تابع قرار داده بودیم.) بودیم.)

سپس تابع incMiliSecond را داریم که مشابه با همان تابع آزمایش قبلی است.

** این تابع به عنوان اولین ورودی، ایندکس آن عددی را که باید عدد موجود در ورودی دو را به آن اضافه کند را می گیرد و سپس به عنوان ورودی دوم، عددی که باید به عدد موجود در ایندکس آرایه اضافه کند را میگیرد. یعنی برای مثال اگر فراخوانی این تابع به صورت زیر باشد، (incMiliSecond(8, 23)، یعنی به از ایندکس ۸ عه آرایه شروع کن و به عدد موجود در این ایندکس، ۲۳ واحد اضافه کن.(پیاده سازی این تابع بصورت بازگشتی است.)

به صورت کلی این تابع عدد ورودی دو را با ایندکس 8 صدا می کنیم(ایندکس ۸ ایندکس آخرین عضو آرایه می باشد) و سپس به صورت بازگشتی هربار این مقدار به آن ایندکس آرایه اضافه می شود واگر تمام شد و دیگر نیازی به اضافه کردن نبود، کار تمام می شود در غیر این صورت این تابع را با ورودی منهای عددی که می توانست اضافه کند، با یک ایندکس کمتر فراخوانی می کند.

سپس در ادامه تابع های هندلر برای دکمه ها و تایمر ها تعریف کردیم تا بتوانیم از آنها در تابع های مربوط به قسمتی که در آن ایناتراپت ها هندل می شوند، استفاده کنیم.

با توجه به اینکه تابع HAL_GPIO_EXTI_Callback به صورت weak __ تعریف شده است (در قسمت سوالات تحلیلی توضیح دادیم) آنرا تعریف و پیاده سازی می کنیم.

در سازوکار در نظر گرفته شده برای هندل کردن اینتراپت ها در کتابخانه HAL به ازای هر اینتراپت لاین، ما یک تابع را به صورت جدا فراخوانی نمیکنیم، بلکه کلا یک تابع را فراخوانی می کنیم و از ورودی آن متوجه می شویم که این تابع به خاطر بوجود آمدن اینتراپت از کدام خط صدا شده است، و در یک سوئیچ کیس و یا یک ایف و الس مناسب، عملیات های مرتبط با هر کدام را به طور جداگانه انجام می دهیم.

دقیقا توضیحات بالا برای اینتراپت های ناشی از تایمر ها هم صدق می کند فقط نام تابعی که باید آن را پیاده سازی کنیم، برای تایمر ها HAL TIM PeriodElapsedCallback می باشد.

در تابع main تولید شده بوسیله نرم افزار STM32CubeMX ما دقیقا قبل از ورود به حلقه تابع MyInitialize را فراخوانی میکنیم تا کار های مورد نیاز (مانند تنظیمات اولیه LCD و آرایه) را انجام بدهیم.

**یک مشکلی وجود داشت! با ست کردن تمام فیلد های گفته شده در نرم افزار STM32CubeMX و آزمون و خطا های بسیار، متوجه شدیم که برای فعال کردن وقفه های تایمری در تابع های تولید شده برایشان توسط نرم افزار HAL ، باید دو خط را اضافه کنیم، وگرنه در غیر این صورت این وقفه های تایمری فعال نمی شوند! برای هر کدام از آنها اضافه کردیم:

- ۱- برای TIM2 در تابع پیاده سازی شده توسط نرم افزار (MX_TIM2_Init)، در انتهای تابع در قسمت User در قسمت TIM2 عه آخر، این دو خط را اضافه کردیم:

 htim2.Instance->CR1 = 1; // active

 htim2.Instance->DIER |= 1;
- الجان 15 الما المالي ال

با اضافه کردن این دو خط در انتهای هر کدام از این توابع(با توجه به ویژگی های کتابخانه HAL) وقفه های تایمریمان هم فعال می شدند و مشکلمان حل می شد.

- کلاس درس
- اسلاید ها
- Reference manual
- Datasheet
- STM32Cube-MX-HAL-MOOC
- https://www.st.com/resource/en/application_note/dm00236305generalpurpose-timer-cookbook-for-stm32-microcontrollersstmicroelectronics.pdf
- https://stm32f4-discovery.net/2015/07/hal-library-07-usart-for-stm32fxxx/
- https://www.st.com/resource/en/user_manual/um1940-description-ofstm32f2-hal-and-lowlayer-drivers-stmicroelectronics.pdf
- https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01318566
- https://www.disca.upv.es/aperles/arm cortex m3/llibre/st/STM32F439xx
 User Manual/stm32f4xx hal dma 8c source.html
- https://www.st.com/resource/en/user_manual/dm00154093-descriptionof-stm32f1-hal-and-lowlayer-drivers-stmicroelectronics.pdf
- https://letanphuc.net/2015/06/stm32f0-timer-tutorial-and-countertutorial/
- https://hasanyavuz.ozderya.net/?p=437
- https://riptutorial.com/stm32/example/25059/first-time-setup-with-blink-led-example-using-sw4stm32-and-hal-library
- https://microcontrollerslab.com/stm32-blue-pill-timer-interrupt-stm32cube-ide-hal-libraries/
- https://www.st.com/resource/en/user_manual/dm00105879-descriptionof-stm32f4-hal-and-ll-drivers-stmicroelectronics.pdf
- https://visualgdb.com/tutorials/arm/stm32/timers/hal/
- https://deepbluembedded.com/stm32-timer-interrupt-hal-example-timer-mode-lab/
- https://stackoverflow.com/questions/40323461/stm32-hal-timer-interrupt-isnt-triggered
- https://community.st.com/s/question/0D53W00000wV41eSAC/error-unknown-type-name-timhandletypedef

- https://community.st.com/s/question/0D50X00009XkfsRSAR/hal-timerinterrupt
- https://www.st.com/resource/en/user_manual/dm00104712stm32cubemx-for-stm32-configuration-and-initialization-c-codegeneration-stmicroelectronics.pdf
- https://www.openstm32.org/forumthread2145#threadId2146
- https://stackoverflow.com/questions/53899882/hal-delay-stuck-in-a-infinite-loop
- https://community.st.com/s/question/0D50X00009XkhFxSAJ/cubemxcannot-disable-systick-int
- https://community.st.com/s/question/0D50X00009XkibgSAB/cubemx-and-systick
- https://stm32f4-discovery.net/2015/07/hal-library-3-delay-for-stm32fxxx/
- https://stackoverflow.com/questions/46062122/delay-in-hal-library-hal-delay
- https://community.st.com/s/question/0D50X00009nKalVSAS/stm32cubem
 x-cortex-m3-generated-code-hangs-in-haldelay
- https://cpp.hotexamples.com/examples/-/-/HAL GPIO WritePin/cpp-hal gpio writepin-function-examples.html
- https://www.disca.upv.es/aperles/arm cortex m3/llibre/st/STM32F439xx
 User Manual/group gpio exported functions group2.html
- https://www.st.com/content/st_com/en/products/developmenttools/software-development-tools/stm32-software-developmenttools/stm32-utilities/stswlink009.html?dl=AfD5UwXzmWltbAbLE76mVA%3D%3D%2CnGLuNW7qysUz
 - pav1m%2BPwCWIXh%2F14uvqH9rpYREFTmH42UrCJ%2Fg%2FyoiLlommtpia
 AcRkmpDKudHj3VWAORFYmXCysoj1WM9oo%2BQ65jX7p3TylRlc5ERanhK7
 MJclN%2Bw1c8eiQ3kuzxj74q3xQJFD8hwLL8Pi3vRMY6ZnuGuB0OptWpyRfo
 fmiJslydvDc7Fn8poD5JPh6DIBlqwqdJamt0ugBwsjmplUyHcL0MTTVVLeN09c
 euc14lX8JHmp55yxjm2ykp8C3MBFO1rxmcgn5ZlMGMK1XFLoSjWnFCQJAm
 3hgTXD29CBs9W2k3KOBeM1H
- https://community.st.com/s/question/0D50X0000AlcoWmSQJ/changedefault-value-of-pins-gpio-in-cubemx