Exercices – Traitement des signaux


1. On donne

C = 100pF

 $Z_c = 50 \text{ Ohm}$

F = 1 Mhz

- a.) Calculer l'inductance de la ligne.
- b.)Calculer la vitesse de transmission
- c.)Calculer la constante de phase de la ligne à la fréquence du signal
- d.)Calculer la longueur de la ligne en fonction de



- e.)Calculer le facteur de reflexion
- f.)Si on place une charge de 50 Ohm au bout de la ligne (==> Ligne adaptée) On mesure le signal à l'entrée de la ligne et a la sortie.

Calculer la constante de phase de la ligne pour un signal de 1 Mhz sachant que le déphasage est de $112,5^{\circ}$, soit $\alpha = 1,96$ rad

Calculer l'atténuation sachant que $V_{in} = 3V$, et que $V_{out} = 1,2 V$.

1. Reponse

a.)
$$Zc = \sqrt{\frac{L}{C}}$$

 $L = Z_c^2 \times C$

Donc,
$$L = 50^2 \times 100 \times 10^{-12} = 250 \times 10^{-9} H$$

b.) Vitesse?

$$V = \frac{1}{\sqrt{(L \times C)}}$$

$$V = \frac{1}{\sqrt{(250 \cdot 10^{-9} \times 100 \cdot 10^{-12})}} = 200 \cdot 10^{6} \, \text{m/s} = 200 \, 000 \, \text{Km/s}$$

c.) Constante de phase

$$\beta = 2 \cdot \pi \cdot f \cdot \sqrt{L \cdot C}$$

$$\beta = 31, 41 \cdot 10^{-3} \, rad \, / m$$

d.)Longeur de la ligne

$$v = 200\ 000\ 000\ m\ /\ s$$

21 = v . $t = 125\ m$

$$==>1=62,5 \text{ m}$$

e.)Facteur de reflexion

$$K = \frac{U_2}{U_1}$$

$$K = \frac{1.2}{1.4} = 0.8571$$

f.) Pour β on a 2 formules

$$\beta = \frac{W}{v}$$
 ou $\beta = \frac{\alpha}{l}$ avec $\alpha = \beta \times l_{ligne}$

or


$$W = 2 \times \pi \times f$$

$$\rightarrow \beta = \frac{W}{v} = \frac{2 \times \pi \times f}{v}$$

$$\beta = 31,41 \times 10^{-3} \text{ rad / m}$$

$$\alpha = 31.41 \text{ x } 10^{-3} \text{ x } 62.5 = 1.96 \text{ rad}$$

Vin = 3v Vout = 1,2 ==>
$$Att = 20 \log \frac{V_{entree}}{V_{sortie}}$$
$$Att = 20 \log \frac{1,2}{3} = -7,95 \ db$$



- a) Calculer l'inductance de la ligne
- b)Calculer la vitesse de transmission
- c) Calculer le déphasage par metre
- d)Calculer la longueur de la ligne
- e) Calculer le facteur de réflexion
- f) Calculer l'atténuation

a)
$$Zc = \sqrt{\frac{L}{C}}$$
 $L = 75^2 \times 90 \times 10^{-12} = 5,0625 \times 10^{-7} \text{ H}$
 $L = Z_c^2 \times C$

b) Vitesse

$$V = \frac{1}{\sqrt{(L \times C)}}$$

$$V = \frac{1}{\sqrt{(5,0625 \cdot 10^{-7} \times 90 \cdot 10^{-12})}} = 148 \cdot 10^6 \, \text{m/s} = 148 \, 000 \, \text{Km/s}$$

c) Constante de phase

$$\beta = 2 \cdot \pi \cdot f \cdot \sqrt{L \cdot C}$$

$$\beta = 8.49 \cdot 10^{-2} \, rad \, lm$$

d) Longeur de la ligne

$$\begin{array}{l} t = 0{,}03~\mu s = 0{,}000~000~03 \\ v = 200~000~000~m~/~s \\ 21 = v~.~T = 4{,}44~m \end{array}$$

$$==>1=2,22 \text{ m}$$

e) K=-1 (théorie quand court circuit)

$$K = \frac{V_{entree}}{V_{out}} = \frac{-1.5}{2} = -0.75$$

f) Attenuation

$$Att = 20 \log \frac{V_{entree}}{V_{sortie}}$$

$$Att = 20 \log \frac{1.5}{2} = -2.49 \ db$$

Calculer le nombre de modes dans une fibre optique

```
1. a = 10 \mu m
                         ( diametre du coeur )
   \lambda_0 = 0.9 \, \mu \text{m}
                         (fréquence)
                         (indice du coeur)
   n1 = 1.5
                         (indice de l'envellope)
   n2 = 1,48
2. a = 10 \mu m
                         ( diametre du coeur )
                        (fréquence)
   \lambda_0 = 0.9 \ \mu \text{m}
   n1 = 1.5
                         (indice du coeur)
                         (indice de l'envellope)
   n2 = 1,40
                         ( diametre du coeur )
3. a = 15 \mu m
   \lambda_0 = 0.9 \ \mu \text{m}
                         (fréquence)
   n1 = 1,5
                         (indice du coeur)
   n2 = 1,48
                         (indice de l'envellope)
```

1. $\cos \theta \max = n2 / n1$

$$==> \theta \max = \arccos(n2/n1) = \arccos(1,48/1,5) = 9,36^{\circ}$$

N1 = nombre de modes pour m paire

$$NI = 1 + \frac{a \times n_1 \times \sin \theta_{max}}{\lambda_0}$$

$$==> N1 = 3.7 ==> N1 = 3$$
 car on prends le plus petit entier.

N2 = nombre de modes pour m impaires

$$N2 = \frac{1}{2} + \frac{a \times n_1 \times \sin \theta_{max}}{\lambda_0}$$

$$=> N2 = 3.2 => N2 = 3$$

Ntot =
$$6$$



2. Cos θ max = n2 / n1

==>
$$\theta$$
max = arccos(n2 / n1) = arccos (1, 40 / 1,5) = 21°

N1 = nombre de modes pour m paire

$$NI = 1 + \frac{a \times n_1 \times \sin \theta_{max}}{\lambda_0}$$

$$==> N1 = 6.97 ==> N1 = 6$$
 car on prends le plus petit entier.

N2 = nombre de modes pour m impaires

$$N2 = \frac{1}{2} + \frac{a \times n_1 \times \sin \theta_{max}}{\lambda_0}$$

$$=> N2 = 6,47 => N2 = 6$$

$$Ntot = 12$$

Conclusion: plus l'angle d'ouverture est grand, plus le nombre de mode est grand. Plus le rapport n2/ n1 est petit, plus le nombre de mode est grand

3. Cos θ max = n2 / n1

$$==> \theta \max = \arccos(n2/n1) = \arccos(1,48/1,5) = 9,36^{\circ}$$

N1 = nombre de modes pour m paire

$$NI = 1 + \frac{a \times n_1 \times \sin \theta_{max}}{\lambda_0}$$

$$=> N1 = 5,06 => N1 = 5$$
 car on prends le plus petit entier.

N2 = nombre de modes pour m impaires

$$N2 = \frac{1}{2} + \frac{a \times n_1 \times \sin \theta_{max}}{\lambda_0}$$

$$=> N2 = 4.56 => N2 = 4$$

$$Ntot = 9$$

Conclusion : plus le coeur est grand, plus le nombre de mode est important

Calculer la longueur d'une antenne pour qu'elle puisse recevoir ou emettre la fréquence de 102,2 MHz

Theorique: 1/2 Mirroir: 1/4 Pratique: 51/8

- 1. Longueur d'une antenne théorique
- 2. avec effet mirroir
- 3. Pratique
- 4. Pratique avec mirroir

1.
$$\lambda = \frac{300\ 000\ 000}{102.2 \times 10^6} = 2,9\ m$$


Longueur de l'antenne = 2.9 / 2 = 1.49 m

2.
$$L = \lambda / 4 = 0$$
, 72 m

3.
$$L = 5 \lambda / 8 = 0.8 \text{ m}$$

4.
$$L = 5 \lambda / 16 = 0.4 \text{ m}^{-1}$$

Calculer l'angle de sortie



$$\frac{\sin I}{\sin R} = \frac{n2}{n1}$$

$$i2 = \arcsin(\sin\frac{30}{1.5}) = 19,4^{\circ}$$

$$i2 = \arcsin(\sin i2 \cdot \frac{1,3}{1,5}) = \arcsin(\sin 19,4 \cdot 0,86) = 22,6^{\circ}$$