# Calcular los parametros de circuitos de activacion de trasistores de potencia.

Enesto Alonso Partida López Universidad Politecnica De La Zona Metropolitana De Guadalajara Mecatronica 4 A

> Septiembre-diciembre 2019 29 de octubre 2019



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA


#### ¿Que es un Transistor?

El transistor es un dispositivo electrónico semiconductor utilizado para entregar una señal de salida en respuesta a una señal de entrada. Cumple funciones de amplificador, oscilador, conmutador o rectificador.

### ¿Tipos de Trasistores?

Los transistores están formados por la unión de tres cristales semiconductores, dos del tipo P uno del tipo N (transistores PNP), o bien dos del tipo N y uno del P (transistores NPN).

Figure 1: Transisitor NPN y PNP



## ¿Cómo calcuar la resistencia para un transistor?

Un transistor puede ser activado (saturación) o desactivado (corte) desde un microcontrolador, pero es nece-

sario poner una resistencia entre la pata del micro y la base del transistor. Lo primero que se tiene que tener en cuenta es el tipo de carga con la que se trabajara, para posteriormente elegir entre un PNP o bien un NPN. Ya que no es lo mismo usar un BC107 que permite tensiones de hasta 45 V. y corrientes de hasta 100 mA. que un 2N3055 que permite tensiones de hasta 60 V. y corrientes de hasta 15 A.




Figure 2: Tipos de Transistores

Cuando se tiene el transistor lo que sigue es encontrar

la resistencia correcta para dicho componente la cual se puede obtener mediante una formula:

$$R = \frac{Voltaje - 0.7}{\frac{corriente}{hFe}} \tag{1}$$

Donde:

- Voltaje: Es la tensión que proporciona el microcontrolador. Se resta 0,7 V. porque es la caída de tensión típica entre la base y el emisor de un transistor, aunque lo puedes mirar en el datasheet del transistor como Vbe.
- Coriente: la corriente que consume el circuito
- hFe: Es la ganancia de corriente (current gain.

### Bibliografia:

@onlineSISTEMAS O.R.P, author = Diseño digital, title = Calcular la resistencia para un transistor accionado por un microcontrolador, year = 2011, url = https://www.sistemasorp.es/2011/10/05/calcular-la-resistencia-para-un-transistor-accionado-por-un-microcontrolador/, OPTsubtitle = Calcular la resistencia para un transistor accionado por un microcontrolador OPTversion = copyright, OPTdate = 5, OPTmonth = octubre,