# Laborator 5

Obiectivele acestui laborator sunt familiarizarea cu mediul de dezvoltare MPLAB X IDE și rularea câtorva exemple simple de programe scrise în limbajele C și assembler folosind placa de dezvoltare Digilent chipKIT uc32.

#### 5.1 Utilizarea mediului MPLAB X

MPLAB este un mediu de dezvoltare integrat, creat de Microchip Technology pentru aplicațiile de tip embedded al microcontrolerelor PIC și AVR. Prin mediu de dezvoltare integrat (IDE) se înțelege o aplicație software ce pune la dispoziția programatorilor instrumente pentru crearea aplicațiilor software. Printre aceste instrumente se regăsesc editorul de text, unelte pentru crearea codului obiect, rularea și depanarea acestuia.

### 5.1.1 Crearea unui proiect nou

Pentru a crea un proiect nou se alege din meniu intrarea

Project -> Project Wizard

Din lista de categorii se selectează *Microchip Embedded*, iar dintre proiecte *Standalone Project* 




Figura 1 Fereastra New Project

Mai departe este ales dispozitivul de lucru. *Familia* aleasă este cea a microprocesoarelor PIC pe 32 de biţi, iar dispozitivul este *PIC32MX340F512H*.






Figura 2 Fereastra New Project - Select Device

Unele medii de dezvoltare integrate includ printre instrumente și un verificator de sintaxă și un compilator. Alte medii apelează pentru acestea la soluții externe. Este și cazul MPLAB, care apelează la setul *XC32* pentru aplicația de compilare și construcție a codului obiect.



Procesul de creare al unui proiect nou se termină prin denumirea acestuia, se poate da numele *lab5* proiectului pentru pasul următor.

Se alege un nume pentru proiect și calea către directorul de lucru:



# 5.1.2 Crearea și adăugarea fișierelor sursa

Pentru a crea un fișier de cod ce se va adăuga proiectului, se apelează intrarea:

File -> Add new file to project

În cadrul acestui laborator, se va crea un fișier cu extensia .c.

Drept exemplu, se va studia un cod scris în limbajul C ce descrie o buclă simplă.

# 5.2 Testarea pe placă

# 5.2.1 Placa de dezvoltare chipKIT uc32

UC32 este o platformă prototip pe baza microcontrolerului PIC32MX340F512, cu un nucleu de procesor MIPS pe 32 de biți ce rulează la 80 MHz, 512 KB de memorie de program Flash și 32 KB de memorie de date SRAM. Conectarea la IDE se face prin portul USB serial avut la dispoziție. Pentru alimentare se poate folosi atât portul USB cât și o sursă de alimentare externă.

UC32 oferă 42 de pini I/O care acceptă o serie de funcții periferice, cum ar fi porturile UART, SPI, I2C și ieșiri modulate cu lățimea impulsului. Doisprezece dintre pinii I/O pot fi folosiți ca intrări analogice sau ca intrări și ieșiri digitale.

#### Conectori:


- Conector USB pentru convertor serial USB
- Conector tip bară de 5,5 x 2,1 mm utilizat pentru alimentarea uC32 de la o sursă de alimentare externă

#### Caracteristici:

- 512KB Flash
- 32KB RAM
- Viteza de operare de 80 MHz
- Două interfețe SPI și două interfețe I2C
- 16 canale ADC pe 10 biţi, cinci ieşiri PWM

- 42 pini de I/O disponibili
- Tensiune de operare 3.3V
- 12 intrări analogice
- Conexiunea PC utilizează un cablu USB A la mini-B (nu este inclus)
- Tensiune de intrare de la 7V la 15V
- +/- Curent de 18mA DC pe pin
- Curent de funcţionare tipic 75mA
- Două LED-uri pentru utilizator
- programabil prin MPIDE si Microchip MPLAB IDE

# 5.1.3 Programatorul / Debugger-ul Micro PiCkit 3




Prin conectorul prezentat mai sus programatorul / debugger-ul PiCkit 3 se conecteaza la conectorul JP3 al plăcii de dezvoltare uc32. Acesta permite încărcarea programelor în memoria microprocesorului, depanarea programelor și rularea acestora.

Programatorul comunica cu calculatorul prin intermediul cablului USB.


# 5.2.3 Alimentarea chipKIT uc32 prin intermediul programatorului

Pentru alimentarea plăcii de dezvoltare de la programator trebuie făcută setarea următoare: Debugger -> Settings -> Power și se bifeaza "Power Target Circuit from PICkit 3" ca in figura de mai jos:




# 5.2.4 Încărcarea pe placă

Mai întâi se conectează programatorul la calculator si implicit la mediul de dezvoltare:



Dacă nu a fost realizata setarea de la pasul anterior, se va obține o eroare ca cea de mai jos, caz în care trebuie bifata opțiunea pentru alimentarea plăcii de dezvoltare de la programatorul PICkit 3.



Se compileaza codul c pentru a se obține codul ce va fi incarcat in memorie.

Pentru încărcarea pe placa, după conectarea plăcii de dezvoltare la programator și conectarea programatorului la calculator se apelează:

Debugger - > Program.

În acest moment programul a fost încărcat în memoria microprocesorului.

# 5.2.5 Modul debug și rularea pas cu pas

Pentru rularea pas cu pas se procedează astfel:

- se setează un breakpoint pe una dintre instrucțiuni
- se deschide codul în limbaj de asamblare, de la View -> Disassembly listing
- se începe rularea programului, Debugger -> Run. Programul se va opri în dreptul instrucțiunii la care a fost setat breakpoint-ul.
- În continuare se poate rula pas cu pas, prin apăsarea taste F7.

Tot de la tab-ul View se pot observa regiștrii microprocesorului precum și memoria acestuia.

### 5.3 Exerciții

- Să se realizeze un program în limbaj C care incrementează o variabila de tip int într-o bucla infinită.
- Încărcați programul de placa de dezvoltarea Arduino uc32.
- Vizualizați codul în limbaj de asamblare să răspunde-ti la următoarele întrebări:
  - a. Notați programul în limbaj de asamblare
  - **b.** În ce registru este stocată valoarea care se incrementează? Pe cati biti este acest registru.
  - **c.** În ce instrucțiuni este dezasamblata instrucțiunea de nivel înalt while(1). Explicati aceste instructiuni.
  - **d.** Care este adresa fizica la care este stocat codul în memoria program? Care este adresa fizica din memoria de date la care este stocată variabila?
  - **e.** Care sunt adresele logice ale zonei de memorie în care este stocat programul si variabila de tip int?
  - **f.** Identificați în lista de regiștrii, registrul numărător de instrucțiuni și registru SP.
- Modificati tipul variabilei din int în long și initializati-o cu valoarea maxima pe 32 de biti.
  - **a.** Cum este stocată variabila in memorie.

**Răspuns**: 2 regiștrii a câte 32 de biți v0 și v1 vor fi folosiți pentru stocarea intermediară a acestei variabile; cei doi regiștrii vor fi stocați în două locații

succesive de memorie 8 (s8) și 12 (s8), unde s8 este registrul fp (frame pointer) utilizat de subrutine pentru accesul zonei de memorie (stivă) corespunzătoare apelului

```
long long var_b;
6:
                        var b = 0x00000000FFFFFFF;
7:
9D0000E8 2402FFFF addiu v0,zero,-1
9D0000EC 00001821 addu
                                   v1, zero, zero
9D0000F0 00400013 mtlo
                                  \mathbf{v}0
9D0000F4 00600011 mthi
                                  v1
9D0000F8 00001012 mflo
9D0000FC 00001810 mfhi
                                  \mathbf{v}0
                                   v1
9D000100 AFC20008
9D000100 AFC20008 sw
9D000104 AFC3000C sw
                                   v0,8(s8)
                                   v1,12(s8)
```

**b.** Care sunt instrucțiunile în limbaj de asamblare pentru incrementarea valorii de tipul long.

# Răspuns:

- Instrucțiunea lw (load word) va fi folosită pentru a aduce partea inferioară a variabilei long în registrul a0, iar partea superioară în a1
- Instrucțiunea addu (add unsigned) va fi folosită pentru incrementarea părții inferioare (addu v0,a0,a2) cu 1
- Depășirea valorii maxime pe 32 de biți se poate afla verificând dacă noua valoare rezultată (vo) este mai mică decât fosta valoare (ao).
   Pentru acest lucru se folosește instrucțiunea sltu (set less than unsigned) ce va atribui registrului to valoarea 1 în caz că s-a produs o depășire (vo<ao)</li>
- Noile valori vor fi stocate înapoi în memorie folosind instrucțiunea sw (store word)

```
var_b += 1;
10:
                    a0,8(s8)
9D000114 8FC40008 lw
9D000118 8FC5000C lw
                          a1,12(s8)
9D00011C 24060001 addiu
                          a2,zero,1
9D000120 00003821 addu
                          a3,zero,zero
9D000124 00861021 addu
                          v0,a0,a2
9D000128 0044402B sltu
                          t0,v0,a0
9D00012C 00A71821 addu
                          v1,a1,a3
9D000130 01032021 addu
                           a0,t0,v1
9D000134 00801821 addu
                           v1,a0,zero
9D000138 AFC20008 sw
                           v0,8(s8)
9D00013C AFC3000C sw
                           v1,12(s8)
```