# Notiuni generale despre GSM – curs 4 SC









### Sumar

- •1.Arhitectura retelei GSM
- •2. Structura geografică a unei rețele GSM
  - •3. Accesul la rețea
  - •4. Accesul multiplu






#### Structura, interfețe




### Statia mobila:

#### Subsistemul Retelei:

> Centrul de Comutare (MSC)



> Controleaza partea de frcvente radio si Statia Mobila




#### **BTS**

(Statia de baza Emisie Receptie)

- ➤ Transmisia radioelectrica in format GSM
- ➤ Codare, decodarea informatiei in format GSM
- ➤ Criptarea comunicatiilor
- ➤ Masurarea calitatii si puterii emise de terminale pe canal de trafic
- ➤ Transmiterea informatiilor pe canalele de semnalizare
- ➤ Aria :200m 35km max





#### **BSC**

(Statia de baza de monitorizare)

- >Gestiunea resurselor radio
- ➤ Gestionarea apelurilor
- ➤ Monitorizarea si asigurarea transferurilor intre celule (hand-over) in timpul convorbirilor
- ➤ Controlul parametrilor radio ai BTS-urilor si mobilelor
- ➤ Gestionarea software pentru BTS




Siemens BSC


### The GSM Network 111111 Bethesda Cell Virginia BSC Rockville Cel 111111 Virginia GSM MSC/VLF Maryland BSC Home Location Register Maryland GSM MSC/VLR Legend GSM Cells. Blue cells belong to the the Maryland location area. The Yellow ones belong to the Virginia location are a. GSM Mobile MSCALR BTS+Antenna HLR Global MSC 0 **GMSC** BSC

### 2. Structura Geografica

- ➤ Aria de localizare (Location Area)
- ➤ MSC Service Area
- ➤ PLMN Service Area
- ➤ GSM Service Area



# ➤ PLMN Service Area (anul 2008 – reteaua Vodafone) (Public Land Mobile Network – Retea terestra publica mobila)



### 3.Accesul la retea

4 tipuri de probleme:





# Atenuarea si fadingul

#### ➤ Atenuarea:

creste cu patratul distantei in spatii plane si cu d⁴ in spatii reale BTS →MS
MS →BTS

#### Rezolvare:

cresterea puterii de emisie a statie de baza, respectiv a telefonului mobil. Aceasta crestere este comandata in ambele cazuri de BTS.

#### ➤ Fadingul:

de umbrire - atenuarea variaza datorita obstacolelor multicale - atenuarea variaza datorita undelor reflectate

#### Rezolvare:

receptia diversa - diversitate in spatiu, frecventa, unghiulara 2 antene, 2 frecvente

## Dispersia temporala

- ➤Interferenta intersimbol (IIR)
  - Datorita reflexiilor semnalul ajunge pe mai multe cai. Caile sunt diferite ca lungime si de aceea semnalele reflectate vor ajunge la destinatie la momente de timp diferite
  - De asemenea semnalele vor fi receptionate de mai multe ori la destinatie
    - Rezolvare:

egalizoare Viterbi: secventa de antrenament (o data la 148 biti)


determinarea functiei de transfer

### Alinierea canalelor

- Mai multe MS(Statia mobila) acceseaza aceeasi BTS deodata
  - TDMA (acces multiplu cu diviziune in timp)

Totusi, daca MS isi schimba pozitia fata de BTS, va exista posibilitatea suprapunerii semnalului emis de aceasta peste alte semnale=>

se aplica procedura: avansare temporala (Time advance)



# Asigurarea securitatii comunicatiei


- >Transmisie radio cifrata
  - Insumarea modulo2 a informatiei utile cu o secventa pseudoaleatoare (algoritm A5) - foloseste o cheie Kc, care variaza de la abonat la abonat si de la apel la apel, si numarul curent al cadrului TDMA. Algoritmul nu este public

### Accesul multiplu

- Transmisia este divizata in 8 intervale de timp
- 8 intervale de timp formeaza un cadru TDMA
- MS va emite pe un interval de timp care este alocat lui
- Exista un decalaj de 3 intervale de timp intre transmisia BTS → MS si MS→ BTS


- Acest decalaj se reduce daca ne indepartam de BTS
- Nu este o transmisie full duplex
- <u>DUPLEX CU DIVIZIUNE IN</u> TIMP

 Exemplul din dreapta: Daca unei convorbiri ii este alocat canalul temporal nr 4. intre cele 2 purtatoare este un ecart de frecventa de 45 Mhz



## Definitii

- Canal fizic = canal temporal din structura cadrului multiplex TDMA
- Salva = semnal transmis pe unn canal intr-un TDMA
- Canal logic = succesiunea de salve corespunzatoare unei anumite comunicatii



### Definitii

- In functie de tipul informatiei ce se transmite pe canalele logice, avem :
  - canale de trafic;
  - canale de control.
- Canalele(logice) de trafic transporta semnalul vocal sau datele.
- Canalele de control trasporta semnalizari sau informatie de sincronizare.


### Definitii

- <u>Salva</u> reprezinta continutul unui interval de timp dintr-un cadru multiplex TDM (are ~0,577=15/26 msecunde).
- Pe interfata radio se transmit 4 tipuri de salve:
  - salve normale;
  - salve de access;
  - salve de sincronizare (salve S);
  - salve de corectie a frecventei (salve F);

# Salva normala MS ←→ BTS

- 3 biti de 0 la inceput si la sfarsit (guard time)
- flag-urile indica daca in salva se transporta info utila sau semnalizari
- flag stang = 1 → furtul bitilor pari din info
- flag drept = 1 → furtul bitilor impari din info
- Ex. Semnalizari handover






- 2 blocuri de info: voce, date
- Blocurile rezulta dupa codare si intretesere
- Blocul din stanga este blocul bitilori pari
- Blocul din dreapta este blocul bitilori impari
- O salva ~0,577ms (148bits + 8,25 bits)


# Profil putere/timp standard

- Necesitatea ca MS sa transmita numai o salva si apoi sa devina inactiv pe durata urm.
   7 intervale de timp → o foarte rapida comutare ON/OFF
- MS nu trebuie sa perturbe un alt MS transmitand pe urmatatorul interval de timp
- Ecart temporal de 8,25 bits (~30 us) intre transmisi de salve




# Salva de acces MS → BTS

- Este transmisa de catre MS catre BTS atunci cand doreste sa acceseze reteaua.
- La emiterea unei salve de acces, reteaua nu cunoaste pozitia statiei in celula
- nu exista o comanda prealabila de avansare temporala
- e posibil ca salve de acces emise de MS situate in extremitatile celulei (timp lung de propagare) sa se suprapuna peste urmatorul canal temporal.
- De aceea salva de acces este mai scurta
- ecartul temporal ~252μs
- → permite ca MS situate la maxim 35Km de BTS sa poata accesa statia de baza, fara a iesi din fereastra de receptie




### Salva de sincronizare BTS → MS

- Are aceeasi lungime ca si salva normala.
- prima salva pe care o primeste MS de la BTS dupa emisia unei salve de acces.
- Furnizeaza MS o serie de informatii necesare in desfasurarea comunicatiei:
  - Identificatorul statiei de baza BSIC (Base Station Identity Code) –
     continand informatii despre identitatea operatorului si a statiei de baza –
  - numarul cadrului TDMA curent → MS poate determina secventa de antrenare utilizata in salvele normale, operatorul, etc.



### Salva de corectie a frecventei BTS → MS

- Consta din 148 biti de 0.
- permite MS sa se sincronizeze cu frecventa celulei respective.



- BTS transmite periodic in celula astfel de salve, care sunt cautate si receptionate de MS.
- dupa modulare rezulta o unda sinusoidala a carei frecventa este cu 67,7KHz mai mare decat frecventa centrala a purtatoarei din celula respectiva.

# Va multumim pentru atentie!

