



Service und Qualität aus "zwei Händen"!

PeterJensen-NDF-Konfigurator Fußbodenheizung

Bedienungsanleitung

Kurzanleitung für die Zusammenstellung Ihres Projekts

Gut zu wissen

Der Konfigurator führt Sie Schritt für Schritt durch die Eingaben. Der Button „Weiter“ wird jeweils dann freigegeben, wenn alle notwendigen Angaben für den aktuellen Schritt vollständig sind.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Paten im Hause Peter Jensen.



Service und Qualität aus "zwei Händen"!

PeterJensen-NDF-Konfigurator Fußbodenheizung

1. Start und Projektdaten

Tragen Sie optional Ihre Projektnummer oder Ihren Projektnamen ein. Diese Angabe erleichtert Ihnen die spätere Zuordnung der Konfiguration, hat aber keinen Einfluss auf die Berechnung.

2. Projektart und Wärmeerzeuger

- Wählen Sie zwischen Neubau und Sanierung.
- Bei Neubau wählen Sie zusätzlich die gewünschte Marke.
- Wählen Sie anschließend den vorhandenen bzw. geplanten Wärmeerzeuger. Falls keine Angabe möglich ist, können Sie „Keine Angabe“ auswählen.

Hinweis

Bestimmte Auswahlen sind voneinander abhängig. Nicht passende Kombinationen werden automatisch ausgegraut. Dadurch können nur vorgesehene Systemvarianten gewählt werden.

3. Standort

Geben Sie die Postleitzahl des Bauvorhabens ein. Der Konfigurator ermittelt daraus eine Entfernung zu Peter Jensen in Hamburg. Alternativ können Sie eine bekannte Entfernung direkt eingeben.

Die aus der Postleitzahl ermittelte Entfernung ist eine Luftlinienentfernung und dient als Orientierungswert.

4. Etagen und Räume

Legen Sie die benötigten Etagen und Räume an. Für jeden Raum werden Raumname, Funktion, Fläche, Verlegeabstand und die Angabe zum Estrich erfasst.

- Jede angelegte Etage benötigt mindestens einen Raum.
- Jeder angelegte Raum benötigt eine Fläche größer 0 m^2 .
- Wohnräume und Bäder gelten als beheizte Räume.
- Bäder werden automatisch mit VA 100 berücksichtigt.
- Bei einer Wärmepumpe ist VA 200 nicht verfügbar.



Service und Qualität aus "zwei Händen"!

PeterJensen-NDF-Konfigurator Fußbodenheizung

5. System auswählen und zuweisen

Wählen Sie das gewünschte Fußbodenheizungssystem. Abhängig von Projektart und Marke zeigt der Konfigurator nur die dafür vorgesehenen Möglichkeiten.

Anschließend weisen Sie Ihre Auswahl einem einzelnen Raum, einer kompletten Etage oder allen beheizten Räumen zu.

Wichtig

Eine Auswahl ist erst dann für einen Raum übernommen, wenn Sie auf den entsprechenden Zuweisungs-Button geklickt haben.

6. Thermostate

Entscheiden Sie zunächst, ob Thermostate gewünscht sind. Bei „Ja“ wählen Sie die gewünschte Ausführung und Menge und weisen diese den beheizten Räumen zu.

Falls in einem Raum kein Thermostat benötigt wird, verwenden Sie „Für diesen Raum nicht gewünscht“.

7. Verteiler- und Regeltechnik

Wählen Sie bei Bedarf Verteilerschrank, Heizkreisverteiler und Regeltechnik. Auch diese Auswahl wird den beheizten Räumen zugewiesen.

Der Konfigurator zeigt Ihnen je Etage eine Orientierung zur ermittelten Heizkreisanzahl. Prüfen Sie die ausgewählten Verteilergrößen und Mengen vor der Berechnung.

8. Zusatzdämmung

Falls Zusatzdämmung gewünscht ist, wählen Sie Material, Wärmeleitgruppe und Dicke und weisen die Auswahl den jeweiligen Räumen zu.

Wird keine Zusatzdämmung benötigt, kann dies für den Raum ausdrücklich ausgewählt werden.

9. Dienstleistungen

Optional können zusätzliche Dienstleistungen ausgewählt werden, beispielsweise Beratung, Schnellauslegung, Heizflächenauslegung oder Heizlastberechnung.



Service und Qualität aus "zwei Händen"!

PeterJensen-NDF-Konfigurator Fußbodenheizung

10. Berechnung und Ergebnis

Auf Basis Ihrer Eingaben wird die passende Artikelauswahl mit den benötigten Mengen für Ihr Projekt ermittelt.

- Prüfen Sie die angezeigten Positionen.
- Entfernen Sie den Haken bei Positionen, die nicht an den PeterShop übergeben werden sollen.
- Im PeterShop können Mengen anschließend noch angepasst sowie Positionen gelöscht oder ergänzt werden.
- Die geltenden Preise werden im PeterShop angezeigt.

Zusätzlich können Sie das Ergebnis als PDF speichern oder ausdrucken.

11. Häufige Fragen

Frage	Antwort
Warum ist „Weiter“ nicht aktiv?	Es fehlt noch eine erforderliche Angabe oder Zuweisung im aktuellen Schritt. Achten Sie auf den eingblendeten Hinweis.
Warum ist eine Auswahl ausgegraut?	Die Auswahl passt nicht zu einer bereits getroffenen Angabe, zum Beispiel Projektart, Marke oder Wärmeerzeuger.
Warum kann ich einen Raum nicht abschließen?	Prüfen Sie, ob dem beheizten Raum die notwendige Auswahl zugewiesen wurde oder ob Sie ausdrücklich „nicht gewünscht“ gewählt haben.
Kann ich Positionen vor der Übergabe entfernen?	Ja. Auf der Ergebnisseite können Sie einzelne Positionen über das Häkchen von der Übergabe an den PeterShop ausschließen.
Kann ich nach der Übergabe weiterarbeiten?	Die Konfiguration wird mit der Shop-Übergabe abgeschlossen. Starten Sie für ein neues Projekt erneut über den PeterShop.

Noch Fragen?

Ihr Pate im Hause Peter Jensen unterstützt Sie gerne bei Fragen zur Bedienung oder bei fachlichen Besonderheiten Ihres Projekts.