Filtrarea și spectrul unui semnal

În această lucrare de urmărește extinderea aplicației de achiziție monocanal prin aplicarea filtrelor și analiza spectrală.


1. Filtrarea în domeniul timp

La semnalul achiziționat, se adună zgomot alb utilizând funcțiile CVI (semnificația argumentelor este evidentă):

- generare zgomot alb:
 WhiteNoise(ssize_t nElements, double amplitude, int seed,
 double noise[]);
- adunare a doi vectori:
 Add1D(double arrayX[], double arrayY[], ssize_t
 numberOfElements, double outputArray[]);

Se implementează funcțiile pentru filtrare prin mediere (pe 16 sau 32 de elemente) și filtrare cu un element de ordin I (filt[i]=(1-alpha)*filt[i-1]+alpha*signal[i]). Pe interfața aplicației se creează un control pentru selecția tipului de filtru. Pentru filtrul de ordin I, valoarea parametrului alpha se va fixa prin intermediul unui control numeric în intervalul (0÷1).

În aplicația dezvoltată pentru achiziția monocanal, introduceți un control tip Graph (dacă acesta nu există) pentru reprezentarea semnalului cu zgomot și a celui filtrat. Semnalul achiziționat se reprezintă pe un control tip graph. Aplicația ar trebui să arate similar cu cea prezentată mai jos:



Interfața aplicației

Există diferențe între cele două tipuri de filtre?

Ce diferențe există între semnalul achiziționat (fără zgomot) și semnalul filtrat?

Alte tipuri de filtre vor fi studiate în laboratoarele viitoare.

2. Spectrul de putere

Pentru a obține spectrul de putere a semnalului achiziționat se vor utiliza mai multe funcții CVI, care vor fi apelate în funcția *EveryNCallback* aferentă task-ului de achiziție. Ordinea apelurilor va fi următoarea:

ScaledWindowEx (double xArray[], ssize_t numberOfElements, int
windowType, double windowParameter, WindowConst *windowConstants);

unde:

- xArray[] bufferul cu eşantioane;
- *numberOfELements* dimensiunea bufferului;
- windowType tipul de fereastră, care pentru moment va fi RECTANGLE;
- windowParameter nu intereseaza pentru moment;
- windowConstants parametru returnat. Atenție: Acesta va trebui declarant (WindowConst winConst).

Această funcție este necesară deoarece, unui semnal eșantionat a cărui perioadă nu se cunoaște (dacă semnalul este periodic) i se aplică în general o fereastră cu scopul de a "aplatiza" forma semnalului la capetele intervalului de eșantioane analizat. În acest fel, fiecare buffer de eșantioane va fi asimilat cu o perioadă a semnalului (detalii la curs și în laboratoarele viitoare).

AutoPowerSpectrum(double inputArray[], ssize_t numberOfElements, double dt, double autoSpectrum[], double *df);

Această funcție calculează partea pozitivă a spectrului scalat de putere pentru un semnal eșantionat, după formula:

$$(FFT(X) \cdot FFT^*(X))/n^2, \tag{1}$$

unde n reprezintă numărul de puncte din bufferul cu eșantioane iar FFT^* reprezintă transformata Fourier complex conjugată. Semnificația parametrilor rezultă din help-ul contextual. Atenție: pasul în domeniul timp dt trebuie sa fie 1.0/dimensiune buffer.

Funcția returnează:

- *autoSpectrum[]* spectrul de putere cu un număr de valori egal cu jumătate din dimensiunea bufferuluide intrare (*inputArray*);
- *df* pasul în domeniul frecvenței.

PowerFrequencyEstimate (double autoSpectrum[], ssize_t numberOfElements, double searchFrequency, WindowConst windowConstants, double df, ssize_t frequencySpan, double *frequencyPeak,);

Parametrii sunt furnizați de funcțiile precedente sau se utilizează valorile implicite. Funcția returnează:

- *frequencyPeak* frecvența estimată pentru spectrul de putere (maxim) din vectorul autoSpectrum.
- *powerPeak* valoarea maxima din spectru de putere (din autoSpectrum).

Căutați în Help, formulele implementate de această funcție. Valorile frequencyPeak și powerPeak se vor afișa pe interfața grafică.

SpectrumUnitConversion ((double spectrum[], ssize_t numberOfElements, int type, int scalingMode, int displayUnits, double df, WindowConst windowConstants, double convertedSpectrum[], char *unitString);

Funcția convertește spectrul de intrare (care poate fi puterea, amplitudinea sau amplificarea) în formate alternative (linear, logarithmic, dB) ce permit o reprezentare grafică mai convenabilă. Precizări:

- scalingMode SCALING MODE LINEAR
- displayUnits DISPLAY UNIT VRMS
- *convertedSpectrum[]* vectorul utilizat pentru reprezentarea spectrului
- unitString unit, declarat in funcția EveryNCallback (char unit[32]="V", dacă mărimea de intrare este în volți);

Cerințe:

- 1. Reprezentați grafic spectrul de putere (convertedSpectrum) cu funcția PlotWaveform (control tip Graph) pe un număr de puncte egal cu jumătatea dimensiunii convertedSpectrum și analizați rezultatul obținut.
- 2. Fixați frecvența de eșantionare la 2kHz și modificați frecvența semnalului de intrare (achiziționat) în intervalul 500 Hz ÷ 3 kHz. Care vor fi spectrele pentru semnale de intrare de: 0.5, 1, 1.2, 1.5, 2.5 kHz? Cum explicați rezultatele obținute?
- 3. Reprezentați spectrul semnalului de intrare utilizând funcția FFT a cărei implementare ilustrează modul teoretic în care am prezentat la curs Transformata Fourier Discretă (pentru detalii fisierul "Transformata Fourier-Rezumat si propietati.pdf" de pe Moodle):

AnalysisLibErrType FFT (double arrayXReal[], double arrayXImaginary[],
ssize t numberOfElements);

Această funcție calculează TFD "in place", adică rezultatul va fi rescris peste vectorii de intrare.

- numberOfElements numărul de elemente a vectorilor de intrare ;
- arrayXReal la apel reprezintă vectorul cu partea reală a semnalului de intrare, după executie contine partea reală a transformatei Fourier;
- *arrayXImaginary* la apel reprezintă vectorul cu partea imaginară a semnalului de intrare, după execuție conține partea imaginară a transformatei Fourier; dacă semnalul este real (ca în cazul nostru) la alep acest vector trebuie să fie zero.

Reprezentați cei doi vectori obținuti. Ce observați?

Utilizând cei doi vectori returnați de FFT, calculați și reprezentați spectrul de putere după formula (1). Rezultatul este similar celui obținut anterior?

Sugestie de implementare pentru cerințele de la punctul 3:

```
WfI[i]=0;
                               //partea imaginară - o in cazul dat
        FFT(WfR,WfI,nSamples);
         for (i=0;i<nSamples-1;i++)</pre>
          { //spectrul după formulă
                  p[i] = (WfR[i] *WfR[i] +WfI[i] *WfI[i]);
                  ps[i]=p[i]/pow((double)nSamples,2.0);
//Spectrum (wfm3, 1024);//Funcție CVI- se poate incerca ca alternativă
            delta t=1/rate; //pas in timp
            delta f=1/(nSamples*delta t); //pas in frecventă
            //construiesc axa pentru frecvență
            frequency array[0]=0.0;
            frequency array[nSamples-1]=1/(2*delta t);
            for (i=0; i< nSamples/2; i++)
              frequency array[i]=i*delta f;
              frequency array[nSamples-1-i]=-1*delta f;
//Reprezentare componentei reale și a celei imaginare
//int ploth2, ploth4
if (ploth2>0)
{
      DeleteGraphPlot (mainPanel, MAIN PANEL IDC OUTGRAPH 2, ploth2, 1);
      DeleteGraphPlot (mainPanel, MAIN PANEL IDC OUTGRAPH 2, ploth4, 1);
      ploth4=0;
}
ploth2=PlotXY (mainPanel, MAIN PANEL IDC OUTGRAPH 2, frequency array, WfI,
nSamples/2, VAL DOUBLE, VAL DOUBLE, VAL THIN LINE, VAL EMPTY SQUARE,
VAL SOLID, 1, VAL RED);
ploth4=PlotXY (mainPanel, MAIN PANEL IDC OUTGRAPH 2, frequency array, WfR,
nSamples/2, VAL DOUBLE, VAL DOUBLE, VAL THIN LINE, VAL EMPTY SQUARE, VAL SOLID, 1,
VAL GREEN);
//sau doar pentru power spectrum (ps)
ploth2=PlotXY (mainPanel, MAIN PANEL IDC OUTGRAPH 2, frequency array, ps,
nSamples/2, VAL DOUBLE, VAL DOUBLE, VAL THIN LINE, VAL EMPTY SQUARE,
VAL SOLID, 1, VAL GREEN);
```