## บริษัท โตโยต้านนทบุรี ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด

## WORK INSTRUCTION SHEET

## 

อนุมัติโดย	ตรวจสอบโดย	จัดทำโดย
//	Ulas	Ongon
ระธานบริหาร	EMR	DCO

วันที่มีผลบังคับใช้ : 1 ตุลาคม 2562

หน่วยงานออกเอกสาร

แผนกบริการ

DCO

หมายเลขเอกสาร: EI-G/S-43

ครั้งที่แก้ไข : 2

หน่วยงานเก็บเอกสารต้นฉบับ :

วันที่ออกเอกสาร : 20 กันยายน 2562

รุ่นอุปกรณ์ ( Model of Equipment ):

ชื่องาน (Working Title)

: เครื่องปั้มลมแบบลูกสูบ

จุดที่ทำงาน ( Working Point ) : Workshop G/S	สถานที่ (Place): Workshop G/S	ผู้รับผิดชอบ ( Responsibility )	:
ขั้นตอนการทำงาน (Process)	ข้อควรระวัง ( Warning )	รูปภาพ ( Picture )	เอกสารอ้างอิง ( Refernce )
การเปิด		4000	EF-OFF-74
1. เปิดสวิทช์แผงควบคุมตัวใหญ่ ไปตำแหน่ง ON	1. ก่อนเปิดเครื่องปั้มลมทุกวันต้องระบายน้ำที่ค้างอยู่ใน		ตารางการตรวจเชิ้ดและบำรุงรักษา
2. กคสวิทช์ ON ตัวควบคุมระบายอากาศ (สีเขียว) ทั้ง 3 ตัว	ถังเก็บลมทิ้งทุกวัน		เครื่องปั้มลมแบบลูกสูบ
3. กคสวิทช์ Start ที่เครื่องกรองอากาศ (Air Dryer)	2. ตรวจเช็คข้อต่อหรือท่อส่งว่ามีน้ำมันรั่วซึมหรือไม่ก่อน	PUMA B	

จะเปิดเครื่องปั๊มลมทุกครั้ง

การปิด

1. กคสวิทช์ OFF ที่ตัวเครื่องปั้มลม

4. กคสวิทช์ ON ที่ตัวเครื่องปั้มลม

- 2. กคสวิทช์ Stop ที่เครื่องกรองอากาศ (Air Dryer)
- 3. กคสวิทช์ OFF ตัวควบคุมระบายอากาศ (สีแดง) ทั้ง 3 ตัว
- 4. ปิดสวิทช์แผงควบคุมตัวใหญ่ไปตำแหน่ง OFF