บริษัท โตโยต้านนทบุรี ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด

WORK INSTRUCTION SHEET

อนุมัติโดย ตรวจสอบโดย ผู้จัดทำ // Winland // Joseph บาร EMR DCO

ขั้นตอนมาตรฐานการปฏิบัติงาน

วันที่มีผลบังคับใช้ : 16 กันยายน 2551 หน่วยงานออกเอกสาร แผนกบุคคล หมายเลขเอกสาร : EI - OFF-84 ครั้งที่แก้ไข : วันที่ออกเอกสาร : หน่วยงานเก็บเอกสารต้นฉบับ : 09 กันยายน 2551 DCO : การตรวจเช็คระบบบำบัดน้ำเสีย รุ่นอุปกรณ์ (Model of Equipment): ชื่องาน (Working Title) จุดที่ทำงาน (Working Point): บริเวณติดตั้งเครื่อง สถานที่ (Place): ด้านหลังแผนกซ่อมตัวถังและสี ผู้รับผิดชอบ (Responsibility) เอกสารอ้างอิง (Refernce) ข้อควรระวัง (Warning) ขั้นตอนการทำงาน (Process) ฐปภาพ (Picture) ช่วงเช้า (8.30 - 10.00 น.) <u>เพื่อความปลอดภัยควรแต่กายให้รัดกุมก่อนเขาเขตบ่อ</u> 1 ตรวจเช็คระดับสารเคมี บำบัดน้ำเสีย 1.1 ถัง Perlimer an ไม่ให้น้ำต่ำกว่า 300 ถิตร ส่วนผสมของน้ำกับสาร 1. ต้องสวมถุงมือทุกครั้งในขณะปฏิบัติงาน Perlimer an = น้ำ 400 ลิตร ต้องเติมสาร Perlimer an 40 กรัม ต้องเปลี่ยนน้ำ 2. ต้องใส่ที่ปิดจมูกก่อนเข้าทุกครั้ง และล้างถัง 2 วันครั้ง เนื่องจากอาขุของสารPerlimer an มีอาขุงาน 2 วัน | |3. ห้ามนำอาหารเข้ามารับประทาน 1.2 ถึงสารส้มห้ามไม่ให้ระดับน้ำต่ำกว่า 300 ถิตร ส่วนผสมของ 4. ห้ามสูบบุหรี่ในพื้นที่บ่อบำบัด น้ำกับสารส้ม = น้ำ 400 ลิตร ต้องเติมสารส้ม 8 กิโลกรัม 5. ห้ามใส่รองเท้าแตะ _สารส้มไม่มีการเสื่อมสภาพหนึ่งเคือนต้องถ้างถัง 1 ครั้ง 6. ห้ามพาบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าเขตพื้นที่บ่อบำบัค โคยเค็ดขาด 1.3 ถึง Perlimer Cat ห้ามไม่ให้ระดับน้ำต่ำกว่า 300 ลิตร ส่วนผสมของ 7 ห้ามบำของมีค่าใส่กระเป๋าเสื้อโดยเด็ดขาดเพราะอาจทำให้ Perlimer Cat กับน้ำ = น้ำ 350 สิตร ต้องเติมสาร Perlimer Cat 35 กรัม หล่นลงบ่อบำบัดได้ง่าย อายการใช้งานของ Perlimer Cat 2 วัน ต้องเปลี่ยนถ่ายน้ำและล้างถัง 8. ไม่อนุญาตให้นำพาเด็กอายุต่ำกว่า 13 ปี เข้าพื้นที่บ่อบำบัด น้ำเสีย 1.4 ถึงคลอรีน ห้ามไม่ให้ระดับน้ำต่ำกว่า 300 ลิตร ส่วนผสมของ ู้น้ำคลอรีน = น้ำ 400 ลิตร จะต้องเติมคลอรีน 4 กิโลกรัม ต้องเปลี่ยนน้ำ

ล้างถัง สัปดาห์ละครั้ง เนื่องจากคลอรีนมีตะกอนมาก

Static Mixser เป็นเกลียวทำให้อุคตันได้ง่าย

2. ต้องทำการถ้างทำความสะอาค Static Mixser ทุกสัปดาห์เพราะ

บริษัท โตโยต้านนทบุรี ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด

WORK INSTRUCTION SHEET

ขั้นตอนมาตรฐานการปฏิบัติงาน

วันที่มีผลบังคับใช้ :	16 กันยายน 2551	หน่วยงานออกเอกสาร :	แผนกบุคคล	หมายเลขเอกสาร :	EI - OFF-84

วันที่ออกเอกสาร : ครั้งที่แก้ไข : หน่วยงานเก็บเอกสารต้นฉบับ : 09 กันยายน 2551 DCO

ข้อควรระวัง (Warning)

: การตรวจเช็คระบบบำบัดน้ำเสีย ชื่องาน (Working Title) รุ่นอุปกรณ์ (Model of Equipment):

จุดที่ทำงาน (Working Point): บริเวณติดตั้งเครื่อง สถานที่ (Place): ด้านหลังแผนกซ่อมตัวถังและสื ผู้รับผิดชอบ (Responsibility)

3. ทำการอัดตะกอนจากถัง Thickener Tank มายัง Filter Press ให้
อัดกระบอกสูบไปที่ Pressor 300 ปอนด์ทุกครั้งก่อนทำการกดปุ่ม Start
จะอัดตะกอนจากถังจนถึงระดับน้ำที่กำหนดไว้ให้ กดปุ่ม Stop และ
ทำการปิควาล์วเคนน้ำทิ้งสู่บ่อ Underground Storae Tank
หมายเหต ** ต้องทำการแกะแผ่น Filter Press 2 อาทิตย์ต่อ 1 ครั้ง

ขั้นตอนการทำงาน (Process)

ช่วงเย็น (16.00 - 17.00 น.)

- 1. ทำการตรวจเช็คระดับสารเคมี Perlimer an ว่าค่าระดับน้ำในถึง Perlimer an ลดลงมาจาก 400 ลิตร ให้เติมน้ำและสารเคมีเพิ่ม จนถึงระดับ 400 ลิตร เหมือนเดิม เช่น ถ้าระดับน้ำในถัง Perlimer an อยู่ที่ระดับ 300 ลิตร ให้เติมน้ำเพิ่มเข้าไปอีก 100 ลิตร และเติม สารเคมี Perlimer an 10 กรัม
- 2. ทำการตรวจเช็คระดับน้ำในถังของสารส้มถ้าระดับน้ำในถังลดลงมา จาก 400 ลิตร ให้เติมน้ำและสารสัมเพิ่มจนถึง 400 ลิตร เหมือนเคิม เช่น ถ้าระดับน้ำในถังอยู่ที่ 300 ลิตร ให้เติมน้ำเข้าไป อีก 100 ลิตร และเติมสารส้ม 2 กิโลกรัม
- ลิตร ให้เติมน้ำและคลอรีนเพิ่มจนถึงระดับ 400 ลิตรเหมือนเดิม เช่น ถ้าระดับน้ำในถังคลอรีนอยู่ในระดับ 300 ลิตร ให้เติมน้ำเพิ่มเข้าไปอีก

ฐปภาพ (Picture)

เอกสารอ้างอิง (Refernce)

วันที่มีผลบังคับใช้ : 16 กันยายน 2551 หน่วยงานออกเอกสาร : แผนกบุคคล หมายเลขเอกสาร : EI - OFF-84

ครั้งที่แก้ไข : DCO วันที่ออกเอกสาร : 09 กันยายน 2551

ชื่องาน (Working Title) : การตรวจเช็คระบบบำบัดน้ำเสีย รุ่นอุปกรณ์ (Model of Equipment) :

	4 · 4 - · · · · · · · · · · · · · · · ·	grog 2000 (113 det of Equipment)		
จุดที่ทำงาน (Working Point) : บริเวณติดตั้งเครื่อง	สถานที่ (Place) : ด้านหลังแผนกซ่อมตัวถึงและถึ	ผู้รับผิดชอบ (Responsibility)	:	
ขั้นตอนการทำงาน (Process)	ข้อควรระวัง (Warning)	รูปภาพ (Picture)	เอกสารอ้างอิง (Refernce)	
100 ลิตร และเติมคลอรีน 1 กิโลกรัม				
4. ทำการตรวจเช็คการใหลของ Perlimer an โดยตรวจเช็คได้จาก				
เปิดวาล์วที่ปลายท่อซึ่งอยู่บนปากถัง Solid Contact Tank ถ้าสารเคมี				
ไม่ไหลให้ตรวจเช็คที่ MP - 2 โดยการถอดสายยางที่ตัว MP - 2				
ออกมาทำความสะอาดแต่ต้องทำการ Stop SP - 4 ก่อน หลังทำการ				
ล้างสายยางเสร็จแล้วให้ประกอบเข้าที่เคิมแล้วทำการเปิดสวิทซ์				
SP - 4 ไปที่ตำแหน่ง Auto ระบบปกติ				
5. ทำการตรวจเช็คการใหลของ สารส้ม Polymer Cat และ คลอรีน				
เช่นเดียวกับ Polymer An ซึ่งสามารถตรวจที่ปั้มสารเคมีโดยตรง โดย				
การหมุนเปิดวาวล์ระบายอากาศ หากมีสารเคมีใหลออกมาแสดงว่าปั้ม				
ทำงานผิดปกติ ถ้าไม่มีสารเคมีไหลให้ทำการถอดสายยางที่ตัวปั้ม				
MP-1 MP-2 และ Dosing Pump ตามลำดับ ออกมาทำความสะอาดแต่				
ต้องทำการ Stop SP-4 ก่อน หลังทำการล้างสายยางเสร็จแล้วให้				
ประกอบเข้าที่เดิมแล้วทำการเปิดสวิทซ์ SP-4 ไปที่ตำแหน่ง Auto ตามเดิม				
<u>หมายเหตุ</u> ** ก่อนออกจากบ่อบำบัคควรตรวจเช็คตู้ Control และ				
สวิทซ์ควบคุมต่าง ๆ ให้อยู่ในตำแหน่งเดิม				