บริษัท โตโยต้านนทบุรี ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด

WORK INSTRUCTION SHEET

อนุมัติโดย	ตรวจสอบโดย	ผู้จัดทำ
1	April	พราวรีการ

วันที่มีผลบังคับใช้ : 28 มิถุนายน 2547 หน่วยงานออกเอกสาร : แผนกบริการ หมายเลขเอกสาร : EI-G/S-73
ครั้งที่แก้ใจ : 1 หน่วยงานเก็บเอกสารต้นฉบับ : DCO วันที่ออกเอกสาร : 28 มิถุนายน 2547

ชื่องาน (Working Title) : การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรค		รุ่นอุปกรณ์ (Model of Equipment) :		
จุดที่ทำงาน (Working Point) : ช่องช่อม	สถานที่ (Place): Work Shop G/S	ผู้รับผิดชอบ (Responsibility)	onsibility) :	
ขั้นตอนการทำงาน (Process)	ข้อควรระวัง (Warning)	รูปภาพ (Picture)	เอกสารอ้างอิง (Refernce)	
 คูดน้ำมันเบรกเก่าที่อยู่ในถ้วยน้ำมันเบรกที่ติดอยู่กับหม้อลม เบรกให้หมดหรือเหลือน้อยที่สุด ลงไปเก็บไว้ในถังคูดน้ำมัน เติมน้ำมันเบรกใหม่ลงไปในถังเติมของเครื่องมือพิเศษ แล้ว ปรับระดับให้รูท่อเติมอยู่ตรงกับขีด MAX ของถ้วยน้ำมันเบรก ของรถคันที่จะคูดและเปลี่ยนน้ำมันเบรกใช้สายเข็มขัดของ เครื่องมือพิเศษรัดเข้ากับรูของฝากระโปรงค้านในเพื่อใช้ห้อย ถังเติมน้ำมันเบรกแล้วทำการเปิดวาวล์เติมน้ำมันเบรกทิ้งไว้ ขกรถและถอดล้อออก ต่อสายขางของถังคูดเครื่องมือพิเศษ เข้ากับหัวไล่ลมเบรกที่ล้อ หลังจากนั้นเปิดวาวล์คูดน้ำมันแล้วคลายสกรูไล่ลมเบรกแล้วสัง เกตุดูที่ท่อขางเมื่อน้ำมันใหม่เข้ามาแทนที่น้ำมันเก่าแล้วขันสกรู ไล่ลมเบรกให้แน่นหลังจากนั้นจึงปิดวาวล์คูด ทำไปจนกรบ 4 ล้อ แล้วจึงเก็บเครื่องมือ 	 ระหว่างที่ดูดน้ำมันเบรคอย่าให้สายท่อยางดูดหลุด เพราะจะทำให้อากาสเข้าไปในระบบเบรคได้ และ ก่อนคลายสกูรไล่ลมเบรคหรือก่อนปิดขันสกูรไล่ลม เบรคต้องเปิดวาวล์ดูดไว้ตลอดเวลาที่ใช้งาน อย่าให้น้ำมันเบรคสัมผัสกับสีรถยนต์ ถ้าสัมผัสให้ใช้ น้ำสะอาดล้างออกทันที สวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน เช่น ถุงมือผ้า ถ้าน้ำมันเบรคเก่าเต็มให้นำไปเก็บในถังที่กำหนดไว้ เพื่อส่งไปทำลาย 			