บริษัท โตโยต้านนทบุรี ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด

WORK INSTRUCTION SHEET

ขันตอนมาตรฐานการปฏิบัติงาน

อนุมัติโดย	ตรวจสอบโดย	ผู้จัดทำ	$\bigcup_{1/2}$
11	DrmM	mengary	
ประธานบริหาร	EMR	DCO	1

วันที่มีผลบังคับใช้ : แผนกซ่อมตัวถังและสื 14 มกราคม 2551 หน่วยงานออกเอกสาร หมายเลขเอกสาร: EI - OFF-103 ครั้งที่แก้ไข : วันที่ออกเอกสาร : หน่วยงานเก็บเอกสารต้นฉบับ : DCO 7 มกราคม 2551 : เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ รุ่นอุปกรณ์ (Model of Equipment): ชื่องาน (Working Title) จุดที่ทำงาน (Working Point): ห้องเครื่องมือพิเศษ ห้องเครื่องมือพิเศษ สถานที่ (Place) : ผู้รับผิดชอบ (Responsibility) ขั้นตอนการทำงาน (Process) ข้อควรระวัง (Warning) เอกสารอ้างอิง (Refernce) ฐปภาพ (Picture) ข้อควรระวังในการใช้เครื่อง 1. เสียบปลั๊กเข้ากับไฟบ้าน INPUT 220VAC 1 PHASE 1. อย่าคืบแบตเตอรี่ผิดข้ำ 2. โยกเบรคเกอร์ไปที่ตำแหน่ง ON ไฟจะเข้าเครื่องและหลอคไฟ INPUT จะติดตัวเลขที่ TIMER CONTROL จะขึ้นโชว์ 0000 2. อย่าเอาปลายสายอื่นอื่นชื่อตกัน 3. หมุนปุ่มเลือกสถานการณ์ใช้งานไปที่เลข 1 ของแรงคันไฟที่ 3. เวลาฟิวส์ขาด ต้องเปลี่ยนเส้นฟิวส์ขนาดเท่าเดิม ต้องการชาร์จ 4 เกาคืมคืบขั้วบวกคืบกับขั้วบวกของแบตเตอรี่ และขั้วลบคืบกับขั้วลบ ของแบตเตอรี่ ที่นำมาชาร์จ 5. ถ้าต้องการชาร์จโดยตรงแบบไม่ตั้งเวลาให้กดปุ่ม ON/START ตัวเลข จะขึ้น 00.00 แล้วจึงหมุนปุ่มการเลือกสถานการณ์ใช้งาน จากเลข 1 สูงขึ้น ไปตามลำดับ โดยตั้งกระแสที่ชาร์จให้เหมาะสมกับขบาดของแบตเตอรี่ ดค่ากระแสได้จากแอมป์มิเตอร์ 6. ถ้าต้องการตั้งเวลาชาร์จให้กดปุ่ม HR/MON ตั้งค่าชั่วโมง กดปุ่ม MIN ตั้งค่านาทีแล้วกดปุ่ม ON/START แช่ทิ้งไว้ประมาณ 3 วินาที จุดที่คั่น ระหว่างชั่วโมงและนาที่จะกระพริบ เวลาจะเริ่มนับถอยหลัง สามารถเช็ด เวลาหลักนาทีและวินาทีได้โดยกดปุ่ม HR/MON เมื่อครบเวลาที่ตั้งไว้เครื่อง จะหยุดชาร์จ ตัวเลขที่ TIMER CONTROL จะ โชว์เวลาที่ตั้งครั้งล่าสุด ค้างไว้

บริษัท โตโยต้านนทบุรี ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด

WORK INSTRUCTION SHEET

ขั้นตอนมาตรฐานการปฏิบัติงาน

วันที่มีผลบังคับใช้ : 14 มกราคม 2551 หน่วยงานออกเอกสาร : แผนกซ่อมตัวถังและสี หมายเลขเอกสาร : EI - OFF-103

ครั้งที่แก้ใข : 1	หน่วยงานเก็บเอกสารต้นฉบับ :	DCO	วั	นที่ออกเอกสาร: 7 มกราคม 2551	
ชื่องาน (Working Title) : เครื่องชาร์จแบตเตอรี่			รุ่นอุปกรณ์ (Model of E		
จุดที่ทำงาน (Working Point) : ห้องเครื่องมือพิเศษ	ถานที่ (Place) : ห้องเครื่องมือพิเศษ		ผู้รับผิดชอบ (Responsibility) :		
ขั้นตอนการทำงาน (Process)	ข้อควรระวัง (Warning)		รูปภาพ (Picture)	เอกสารอ้างอิง (Refernce)	
ในกรณีนำไปสตาร์ทเครื่องยนต์					
1. ให้หมุนปุ่มเลือกสถานะการใช้งานไปที่เลข 4 (START) ของ					
เรงคันไฟที่ต้องการนำไปสตาร์ท					
2. เอาคืมคืบขั้วบวกคืบเข้ากับขั้วบวก และขั้วลบคืบเข้ากับขั้วลบ โดย					
ต่อคร่อมกับแบตเตอรี่ของเครื่องขนต์ที่จะสตาร์ท					
3. กคปุ่ม ON/START ตัวเลขจะขึ้น 00.00 เครื่องก็พร้อมจะใช้งาน					
คุณสมบัติของเครื่อง					
การนำไปใช้งาน สามารถชาร์จแบตเตอรี่ชนิดเซลเปียกและตะกั่วกรด					
1. ใช้ชาร์จแบตเตอรี่รถขนต์ , แบตเตอรี่มอเตอร์ไซด์ , แบตเตอรี่ในเรือ					
2. สามารถชาร์จได้โดยตรงหรือตั้งเวลาในการชาร์จได้ตั้งแต่ 1 นาที ถึง					
30 ชั่วโมง เหมาะที่จะมีไว้ใช้ในอู่ซ่อมรถยนต์ สูนย์บริการเซอร์วิสและ					
บริษัทขายรถยนต์					
3. สามารถพ่วงสตาร์ทเครื่องขนต์โดยต่อคร่อมเข้าไปกับแบตเตอรี่ที่					
รถยนต์ได้เลย					
4. ลักษณะการชาร์จ ชาร์จธรรมดา บูตส์ชาร์จ และ สตาร์ท 6V,12V,24V					
5. TIMER มีตัวเลข LED โชว์ 4 หลัก แสคงนับเวลาถอยหลังเห็นชัคเจน					
ทั้งกลางวันและกลางคืนและเครื่องจะปิดเองเมื่อครบเวลาที่ตั้งไว้					
6. ขณะที่ตั้งเวลาไว้จะมีจุดคั่น ระหว่างหลักชั่วโมงและนาทีกระพริบทุกๆ					
วินาที แสดงให้เห็นว่า TIMER กำลังทำงาน					
		1			

7. TIMER ถูกออกแบบมาใช้สำหรับงานนี้โดยเฉพาะมีปุ่ม ON , START ,

บริษัท โตโยต้านนทบุรี ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด	WORK INSTRUCT	ΓΙΟΝ SHEET		3
	ั้ ขั้นตอนมาตรฐานการปฏิบัติงาน			
วันที่มีผลบังคับใช้ : 14 มกราคม 2551 ครั้งที่แก้ใข : 1	หน่วยงานออกเอกสาร : หน่วยงานเก็บเอกสารต้นฉบับ :	แผนกช่อมตัวถังและสี DCO	หมายเล ง เฮ	
ชื่องาน (Working Title) : เครื่องชารั่จแบตเตอรี่	•	รุ่นอุปกรเ	ณี่ (Model of Equipmen	it):
จุดที่ทำงาน (Working Point) : ห้องเครื่องมือพิเศษ	สถานที่ (Place) : ห้องเครื่องมือพิเศษ	ผู้รับผิดช	อบ (Responsibility)	:
ขั้นตอนการทำงาน (Process)	ข้อควรระวัง (Warning)	รูปภาพ ((Picture)	เอกสารอ้างอิง (Refernce)
STOP ตั้งเวลาชั่วโมง (HR) ตั้งเวลานาที (MIN) พร้อมทั้งมีหน่วยความจำ เวลาที่ตั้งครั้งสุดท้าย เมื่อครบเวลาตัวเลขจะกลับมาโชว์เวลาที่ตั้ง ครั้งสุดท้าย เหมาะที่จะใช้งานแบบซ้ำๆ โดยไม่ต้องตั้งเวลาใหม่ 8. แอมป์มิเตอร์โชว์กระแสในการชาร์จออกแบบเป็นพิเศษทนการสวิงได้ ไม่ต่ำกว่า 1.5 เท่าขณะพ่วงสตาร์ทเครื่องยนต์ โดยเข็มมิเตอร์ไม่เสียหาย 9. การทำงานของ TIMER มีความเที่ยงตรงสูงมาก เพราะควบคุมโดย ไมโครคอนโทรลเลอร์ แม้ว่าไฟฟ้าทางด้านขาเข้า 220 VAC จะมีการ เปลี่ยนแปลงสูงต่ำ 180-240 VAC				