# P 3 0 R S 0 9

version 4.13

### **DOCUMENTATION**

UTILISATEUR DU PROGRAMME

ASSEMBLEUR - DESASSEMBLEUR

Pour le microprocesseur 6809

**Richard SOREK** 

keros6809@gmail.com

Révision de ce document 1.08 du 24/01/2023 15:22

En premier, je vous demanderai d'avoir la gentillesse de m'aider à améliorer le texte de cette documentation (incompréhension, fautes d'orthographe, etc ...) et de faire remonter des éventuels problèmes rencontrés.

Dans de cas vous pouvez me joindre à l'adresse mail keros6809@gmail.com Ne pas oublier de me préciser le numéro de la version de votre P30RS09

Si vous pourriez également m'aider en me faisant part d'éventuels BUGs que vous rencontreriez. Dans ce cas j'aurai besoin d'une copie du fichier sur lequel vous travaillez afin que je puisse le faire dérouler pas à pas dans mon compilateur.

Pour information, j'ai créé une documentation très détaillée sur 6809, 6821, 6850 et 6840. Cette documentation se présente sous la forme d'un fichier PDF de plus de 20 Mo(soit plus de 240 pages A4), ce document est truffé de liens hypertextes pour une navigation interne plus facile, sur des supports modernes (tablettes, smartphones, etc ...).

Cet ouvrage de synthèse sur le microprocesseur 6809 et de ses périphériques, est le fruit de plus de trois ans de travail. La mise en page et la création de croquis réalisé durant mes soirées, mes nuits d'insomnies, mes week-ends et mes vacances.

Dans cet ouvrage (sans exception):

Tous les textes ont été saisis...

Tous les tableaux ont été créés...

Tous les croquis ont été dessinés... par mes propres soins.

Ceci représente de très nombreuses heures, de très nombreux jours au service de ce document de travail, ce dernier ayant pour seule ambition, d'être un guide de référence gratuit pour tous les passionnés du 6809.

Je peux vous faire parvenir cet ouvrage gracieusement, pour ce faire envoyez moi un mail à l'adresse keros6809@gmail.com . Je ferais parvenir par mail, les mises à jour de mon document sur le 6809 et mon l'ASSEMBLEUR-DESASSEMBLEUR le P30RS09 aux personnes qui m'auront fait l'honneur de me communiquer leur mail.

L'assembleur étant un langage assez rigoureux, j'ai souhaité que les versions de mon ASSEMBLEUR-DESASSEMBLEUR le P30RS09 soit beaucoup moins permissif pour l'assemblage que certain logiciels, notamment ceux provenant de certains constructeurs Américain.

Pour assembler vos programmes sources à l'aide du P30RS09, il est nécessaire de :

- 1) Enregistrer le fichier en code AINSI pour s'échapper du code UNICODE.
- 2) Remplacer les astérisques par des points-virgules pour les commentaires.
- 3) Mettre des points-virgules devant chaque commentaires.

Le ";" étant le seul et unique caractère reconnu comme début des commentaires dans le P30RS09 (l'astérisque "\*" étant réservé aux opérations et expressions mathématiques).

Je reste à votre écoute et vous souhaite un bon courage.

Richard SOREK keros6809@gmail.com (59169 Férin)

#### DOCUMENTATION SUR L'ASSEMBLEUR



A: IMPERATIF: A faire avant l'utilisation du P30RS09page 03	ľ
<b>B</b> : Autres Renseignements sur le fonctionnement du P30RS09 page 03	E
C: Directives FCB et FDBpage 04	C
D: Directive FCC page 04	
E : Directive ORG page 05	E
F : Fichier P30RS09.INI page 05	F
G : Option de la fenêtre Assemblage page 06	C
H: Formats des Expressions Arithmétiques pris en compte page 08	ŀ
I ∶ Divers Notations Et Autres Particularités du P30RS09page 10	]
<b>]</b> : Format des lignes du programme source après assemblage page 10	,

### A

### : IMPERATIF : A faire avant l'utilisation du P30RS09

#### 1. CHAMP ETIQUETTES:

Le premier caractère de ce champ ne doit pas être numérique.

Ce champ peut recevoir les noms des étiquettes ou les noms des constantes.

Les caractères autorisés sont :

0......à ......9 (sauf pour le premier caractère)
a.....à .....z ou A......à ......z ou les caractères é è à . \_ | : =

#### 2. POUR LES COMMENTAIRES:

Le seul caractère qui permet la désignation d'un commentaire est le point-virgule ; (\$3B) L'astérisque \* (\$2A) est réservé aux formules mathématiques dans les opérandes et à la désignation de l'adresse courante.

<u>Impératif</u>: Avant de retravailler un listing, qui n'a pas été assemblé par le **P30RS09**, il faut remplacer les \* devant les commentaires de bloc (commentaires commençant dans par la colonne étiquette) par des ;

#### 3. AVANT L'ASSEMBLAGE:

Avant l'assemblage d'un listing qui n'a pas encore été assemblé par le **P30RS09** il faudra :

- > Pour les tableaux des SYMBOLES en fin de listing
  - Soit supprimer les lignes en fin de fichier concernant ces tableaux
  - Soit mettre un point-virgule devant chaque ligne, pour placer ces tableaux en commentaires.
  - Soit mettre le caractère "|" code ASCII 124 (\$7C) devant chaque ligne, pour que ces dernières soient invisibles dans le listing de sortie.
- Remplacement de tous caractères **TAB** (tabulation \$09) par un caractère **SPACE** \$20.
- ➤ Ne pas oublier de remplacer les \* devant les commentaires de bloc par des ;
- ➤ Si le listing a déjà été assemblé ultérieurement, voir si il y a des numéros de lignes, sinon il faut en ajouter (En passant par exemple par un tableur puis dans un traitement de texte pour remplacer les caractères **TAB** par des **SPACE**.

#### 4. En partant d'un listing résultant d'un assemblage antérieur

Si il y a une adjonction d'une ligne EQU en tout début du listing, alors il est impératif que cette nouvelle ligne soit au même format que les lignes suivantes. Sinon le programme P30RS09 n'arrivera pas a déterminer exactement le format et le début des informations à traiter en vue d'un nouvel assemblage (Etiquettes, Mnémoniques, Opérandes et Commentaires)

### B : Autres Renseignements sur le fonctionnement du P30RS09

 Le P30RS09 en tout début d'assemblage va détecter le format du fichier à traiter, pour cela il va rechercher dans les lignes valides la première ligne avec la directive EQU et il va déterminer la position du premier caractère de la zone étiquette.

- 2. Si on doit ajouter des lignes dans un fichier qui a déjà été assemblé :
  - Soit on respecte le format en cours du fichier (colonne étiquette, colonne mnémonique, colonne opérande, colonne commentaire)
  - Soit on ne veut pas respecter le format du fichier gagner du temps alors :
    - Pour une ligne avec étiquette, on place l'étiquette en première colonne.
       Le mnémonique, l'opérande et le commentaire suivent espacés d'un caractère SPACE
    - Pour une ligne sans étiquette on place le début du mnémonique en 2ième colonne
- Possibilité de mettre deux étiquettes la même adresse (comme dans certain listing US).
   Le format est le suivant

```
Etiquette_01 ; ligne sans Mnémonique Etiquette_02 STA $FF ; LDB .... :
```

- 4. Après l'assemblage par le **P30RS09** :
  - Le fichier de sortie garde le même nom, mais une copie de sauvegarde de l'ancienne version est réalisée. Cette copie a comme suffixe [P30RS09 vX.XX Ancienne-Version-du-AAMMJJ\_HHMM] Avec AAMMJJ pour Année Mois Jour et HHMM pour Heure Minute. L'extension du fichier est conservée.
  - Création de 3 fichiers de sortie, dans le même répertoire que le fichier d'entrée.

```
On reprend le même nom que le fichier en entrée, avec les suffixes suivants :
```

5. AUTRES DIRECTIVES D'ASSEMBLAGE:

```
Pour l'instant le P30RS09 ne gère pas les directives d'assemblage suivantes : BSZ, FAIL, FILL, NAM, OPT, PAGE, REG, SET, SPC, TTL, ZMB
```

6. <u>Cas de l'adressage Indexé avec PCR</u>

```
Il est mis dans le commentaire, la valeur décimale et hexa de l'opérande sous la forme :
```

```
{{Val Opérande = xxxx soit $yyyy}} Au début il y a deux parenthèses ouvertes { $7B A la fin il y a deux parenthèses fermées } $7D
```

### C: Directives FCB et FDB

1. Uniquement pour les directives FCB et FDB (pas pour FCC), il y a la possibilité de mettre une donnée supplémentaire en mettant deux virgules côte à côte. Exemples :\_\_\_\_

```
Etiquette FCB $F4, 'A, FF; on place la valeur $00 dans la troisième donnée.
```

- 2. Dans les listings à assembler, les lignes secondaires (contenant uniquement le reste des codes hexa):
  - Il est impératif de ne pas mettre les numéros de ligne devant l'adresse.
  - Ne pas mettre de commentaires dans ces lignes, car ils seront ignorés dans le listing final.

### D: Directive FCC

- 1. Pour cette directive, les délimiteurs de texte peuvent être les caractères suivants :
  - " Valeur Hexa \$22
  - ' Valeur Hexa \$27
  - / Valeur Hexa \$2F
  - Valeur Hexa \$7C

2. Pour déclarer un seul caractère ASCII avec FCC, il faut impérativement le border avec deux mêmes signes (choisi dans la liste des 4 signes ci-dessus)

Exemple: TexteData FCC "Erreur data",\$F4, 'A', FF ;

3. Pour la directive FCC : 10 données maximum séparées par des virgules.

### E: Directive ORG

#### 1. Zone d'octets non programmés en tout début de listing

Une zone de saisie appelée **[Adresse Début d'Assemblage]** est prévue pour indiquer à l'Assembleur à quel endroit de l'espace mémoire doit on incorporer le début du code objet.

Si cette zone est renseignée, elle doit impérativement être sur 4 caractères et en Hexa sans le signe \$.

Si dans le listing à assembler, la première ligne ORG donne une adresse plus grande que la zone de saisie [Adresse Début d'Assemblage], alors il y a insertion de code \$FF (octets non programmés) devant le code d'assemblage de la première instruction.

#### 2. Zone d'octets non programmés à l'intérieur du listing

Dans le cas où une ligne ORG serait à l'intérieure du listing, alors dans le code objet, on comble les adresses non occupées par des \$FF.

Par contre si l'adresse de la ligne ORG aurait une valeur plus petite que la dernière adresse libre alors il y aura une erreur.

Si ces deux adresses sont égales, alors il y aura insertion du commentaire suivant : "Cette ligne ORG est inutile !".

### F: Fichier P30RS09.INI

1. Le fichier P30RS09.ini se trouve normalement dans C:\windows\

A défaut il sera dans un des autres disque C: D: E: ou F: En fait ce sera le disque ou l'on trouvera le répertoire Windows C'est un fichier texte modifiable par le Bloc-Note.

- 2. Il est impératif de respecter certaines règles :
  - Les informations débutent juste après le signe = ne pas mettre d'espace entre les deux
  - Le ] doit être juste devant le signe = .....]=.....
  - Tous les champs ci-dessous, doivent être présents dans le fichier .ini
  - Le texte entre [ et ] doit être rigoureusement identique à ci-dessous
- 3. Les divers champs sont :

```
[Répertoire fichier ini]=
[Lecteur courant]=
[Répertoire pour l'Assembleur]=
[Répertoire pour le DéAssembleur]=
[Réserve 01]=
[Réserve 02]=
[Répertoire pour la Visualisation de fichier en Hexa]=
[Répertoire pour le traitement S1S9]=
[Répertoire pour les Traitements sur Fichiers]=
```

### Options de la fenêtre Assemblage

Option A AVEC (ou sans) Recherche d'optimisation.



Lors de l'assemblage le P30RS09 va déterminer :

- Si certains branchements peuvent être passés de 16 en 8 bits.
- Si l'on peut passer de l'adressage Etendu vers l'adressage Direct.

Le **P30RS09** indiquera ces possibilités par l'apparition d'une erreur.

Option B AVEC (ou sans) les tableaux des Symboles (Etiquettes et Constantes) en fin de listing. Pour les gros programmes sources, le P30RS09, peut mettre quelque temps pour trier les tableaux des symboles, pour gagner du temps lors du développement et de la mise au point, ne pas sélectionner pas cette case.

Option C AVEC (ou sans) les adresses de branchements dans le listing : Avant le champ Etiquette et pour chaque ligne concernée par un branchement, il y a possibilité d'insérer les adresses de branchements. Ceci alourdit la lecture du programme source en terme de visibilité.

Option D AVEC (ou sans) Création des Fichiers des Constantes et des Etiquettes Avec cette option le **P30RS09** va créer deux fichiers dans le même répertoire, avec le même nom mais complémenté des suffixes suivants :

Pour l'un, contenant toutes les Constantes : [P30RS09 vX.XX Tab-Constantes].txt Pour l'autre, contenant toutes les Etiquettes : [P30RS09 vX.XX Tab-Etiquettes].txt

Ces deux fichiers peuvent très facilement, par un copier coller de leur contenu, intégrer un tableur en vue d'un autre traitement.

**Option** SANS (ou avec) Les commentaires à la fin du Listing. Cette option permet d'arrêter le listing juste après la dernière instruction assembleur. Il n'y a donc pas d'impression des divers renseignements sur l'assemblage

Option AVEC (ou sans) continuité des adresses dans le code objet. Pour cette option, si elle est cochée, il apparaît un champ de saisie : Adresse de Début d'Assemblage

#### Exemple SANS continuité

On aura le code objet comme ceci

54C0AF53108F54218F55D09F59A0BF58D0CF5A91CF5AE07F5B41BF5C95510246 75823785056200430013103320533073409350B360D370F3D3D056500011B200 06740001960000041445220204D45204B370A0D04

Code Objet à implanter à l'adresse \$FE80

8E3000B6EB0012B7EB0085012706BFEB0E7EC7008E1000BFEB0E3B

Code Objet à implanter à l'adresse \$FE9B

6E9DF1276E9DF1256E9DF1236E9DF1216E9DF11F6E9DF11D6E9DF11B

Code Objet à implanter à l'adresse \$FFF0

FE9BFE9FFEA3FEA7FEABFEAFFEB3F036

#### **Exemple AVEC continuité**

On aura le code objet comme ceci (les espaces non programmé entre deux adresses seront comblés par des FF.

54C0AF53108F54218F55D09F59A0BF58D0CF5A91CF5AE07F5B41BF5C95510246 75823785056200430013103320533073409350B360D370F3D3D056500011B200 06740001960000041445220204D45204B370A0D04FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 000B6EB0012B7EB0085012706BFEB0E7EC7008E1000BFEB0E3B6E9DF127<mark>6E9DF</mark> 

Dans le listing d'assemblage il peut y avoir des erreurs A314, ceci se produit lorsque l'adresse courante est inférieure à l'adresse de la ligne précédente.

#### Exemple d'erreur à la ligne 00210

Après une erreur A314 il faut vérifier si il n'y a pas du code après la ligne en erreur, dans ce cas la continuité dans les adresses n'est pas respectée dans le code objet.



#### : Formats des Expressions Arithmétiques pris en compte pour le calcul dans les Opérandes

Avec AAA, BBB, CCC ou DDD pouvant incarner un mélange :

D'Etiquette

De Constante

De Variable Décimale, Hexa, Octal, Binaire ou ASCII

#### Faisant intervenir l'adresse courante \*

```
Avec * en 1ière position
          Avec (* en tête
            Avec * à la fin (deux signes *)
              Avec * à la fin (un signe *)
§RF100
        0
§RF110
                      *+BBB
        0
                      *-BBB
§RF111
        0
§RF112
                      AAA+*
                                      -AAA+*
              0
                               ou
§RF113
              0
                      AAA-*
                                      -AAA-*
§RF120
        0
                      *+BBB+CCC
                      *-BBB-CCC
§RF121
        0
                      *+BBB-CCC
§RF122
        0
                      *-BBB+CCC
§RF123
        0
                      AAA+BBB+*
                                          -AAA+BBB+*
§RF130
              0
                                   ou
§RF131
              0
                      AAA-BBB-*
                                   ou
                                          -AAA-BBB-*
§RF132
              0
                      AAA+BBB-*
                                   ou
                                          -AAA+BBB-*
§RF133
              0
                      AAA-BBB+*
                                   ou
                                          -AAA-BBB+*
                                            -(AAA*BBB)+*
§RF140
            0
                      (AAA*BBB)+*
                                      ou
            0
                      (AAA*BBB)-*
                                            -(AAA*BBB)-*
§RF141
                                      ou
§RF150
                      *+(BBB*CCC)
        0
§RF151
        0
                      *-(BBB*CCC)
§RF160
                      (*+BBB)*CCC
                                      ou
                                            -(*+BBB)*CCC
          0
                      (*-BBB)*CCC
                                            -(*-BBB)*CCC
§RF161
          0
                                      ou
          ı
§RF170
                      (*+BBB)/CCC
                                            -(*+BBB)/CCC
          0
                                      ou
                                            -(*-BBB)/CCC
§RF171
                      (*-BBB)/CCC
          0
                                      ou
§RF180
                      (*+BBB)/CCC+DDD
                                                -(*+BBB)/CCC+DDD
          0
                                          ou
§RF181
          0
                      (*-BBB)/CCC-DDD
                                          ou
                                                -(*-BBB)/CCC-DDD
§RF182
          0
                      (*+BBB)/CCC-DDD
                                          ou
                                                -(*+BBB)/CCC-DDD
          0
                                                -(*-BBB)/CCC+DDD
§RF183
                      (*-BBB)/CCC+DDD
                                          ou
          ı
§RF190
          0
                      (*+BBB)*CCC+DDD
                                          ou
                                                -(*+BBB)*CCC+DDD
§RF191
          0
                      (*-BBB)*CCC-DDD
                                                -(*-BBB)*CCC-DDD
                                          ou
                      (*+BBB)*CCC-DDD
                                                -(*+BBB)*CCC-DDD
§RF192
          0 I
                                          ou
                      (*-BBB)*CCC+DDD
§RF193
        0
                                                -(*-BBB)*CCC+DDD
                                          ou
```

#### Ne faisant pas intervenir l'adresse courante

§RF200	AAA ou	-1	AAA				
§RF210	AAA+BBB	ou	-AA	A+BBB			
§RF211	AAA-BBB	ou	-AA	A-BBB			
§RF212	AAA*BBB	ou		A*BBB			
§RF213	AAA/BBB	ou		A/BBB			
	•			•			
§RF220	AAA+BBB+C	CC	ou	-AAA+BB	B+CCC		
§RF221	AAA-BBB-C	CC	ou	-AAA-BB	B-CCC		
§RF222	AAA+BBB-C	CC	ou	-AAA+BB	B-CCC		
§RF223	AAA-BBB+C	CC	ou	-AAA-BB	B+CCC		
§RF230	(AAA+BBB)	*CCC	ou	-(AAA	+BBB)*CCC	(Regroup	pé avec <b>§RF270</b> avec DDD=0)
§RF231	(AAA-BBB)	*CCC	ou	-(AAA	-BBB)*CCC	(Regroup	pé avec <b>§RF271</b> avec DDD=0)
§RF232	(AAA+BBB)	/CCC	ou	-(AAA	+BBB)/CCC	(Regroup	pé avec <b>§RF272</b> avec DDD=0)
§RF233	(AAA-BBB)	/ccc	ou	-(AAA	-BBB)/CCC	(Regroup	pé avec <b>§RF273</b> avec DDD=0)
§RF240	(AAA*BBB)-	+CCC	ou	-(AAA	*BBB)+CCC		
§RF241	(AAA*BBB)	-CCC	ou	-(AAA	*BBB)-CCC		
§RF242	(AAA/BBB)-	+CCC	ou	-(AAA	/BBB)+CCC		
§RF243	(AAA/BBB)	-CCC	ou	-(AAA	/BBB)-CCC		
§RF250	AAA*(BBB+	CCC)	ou	-AAA*	(BBB+CCC)		
§RF251	AAA*(BBB-	CCC)	ou	-AAA*	(BBB-CCC)		
§RF252	AAA/(BBB+	CCC)	ou	-AAA/	(BBB+CCC)		
§RF253	AAA/(BBB-	CCC)	ou	-AAA/	(BBB-CCC)		
§RF260	AAA+(BBB*	•	ou		(BBB*CCC)		
§RF261	AAA-(BBB*	•	ou		(BBB*CCC)		
§RF262	AAA+(BBB/	CCC)	ou		(BBB/CCC)		
§RF263	AAA-(BBB/	CCC)	ou	-AAA-	(BBB/CCC)		
§RF270	(AAA+BBB)				(AAA+BBB)*		(Et <b>§RF230</b> avec DDD=0)
§RF271	(AAA-BBB)				(AAA-BBB)*		(Et §RF231 avec DDD=0)
§RF272	(AAA+BBB)				(AAA+BBB)*		
§RF273	(AAA-BBB)	*CCC+l	DDD	ou -	(AAA-BBB)*	*CCC+DDD	
§RF280	(AAA+BBB)				(AAA+BBB)/		(Et §RF232 avec DDD=0)
§RF281	(AAA-BBB)				(AAA-BBB)/		(Et §RF233 avec DDD=0)
§RF282	(AAA+BBB)				(AAA+BBB)/		
§RF283	(AAA-BBB)	/CCC+I	DDD	ou -	(AAA-BBB)/	CCC+DDD	

#### : Divers Notations Et Autres Particularités du P30RS09

Instructions ANDCC et ORCC, possibilité de mettre directement, dans l'opérande, le nom des indicateurs du registre CC. Exemple :

ORCC I,F ; permet de mettre les bits 6 et 4 du registre CC à 1

L'ordre des bits n'est pas important dans l'opérande, il faut simplement ne pas mettre deux fois le même indicateur, sous peine d'une erreur. Les bits du registre CC du 6809 sont : E F H I N Z V C

### 7

#### : Format des lignes du programme source après assemblage

#### DOCUMENTATION SUR LE DESASSEMBLEUR



Le fichier sélectionné est lu octet par octet. Le décodage de ces informations en hexa, se fait en fonction de la table des mnémoniques du 6809.

Avant de lancer le désassemblage, il faut renseigner la zone [Adresse d'Implantation] par une valeur en Hexa sur 16 bits (4 chiffres) sans mette le signe \$

Le résultat du désassemblage est dans un autre fichier, dans le même répertoire, avec le même nom mais complémenté du suffixe suivant : [P30RS09 vX.XX desassemblage AAMMJJ\_HHMM].txt AAMMJJ HHMM date et heure du traitement (AA = année, MM = mois, JJ = jour, HH = heure, MM = minute)

Les noms des étiquettes, après désassemblage, sont au format E\_xxxx Avec E ..... comme Etiquette et ....xxxx est la valeur en Hexa de l'adresse de l'étiquette.

A la fin du désassemblage, il est fort probable qu'il y ait des erreurs, car il est très difficile de déterminer les zones de data, générées par les directives d'assemblage FCB, FDB ou FCC.

### **Balises**

Néanmoins, il est possible de réduire ce nombre d'erreurs en incorporant des balises dans le fichier hexa, afin d'encapsuler les chaînes de caractères. Un peu du même état d'esprit que la programmation en XTML. Ces chaînes de caractères sont visibles par l'intermédiaire d'un éditeur Hexadécimal.

ATTENTION : La saisie des balises nécessite une grande rigueur. Les balises sont toujours sur deux caractères (fichier hexa oblige). Le format est le suivant :

Balises	Balise.	
d'ouverture	es unique de fermeture	
{		
{ -	balise pour la directive FCB	
{=	balise pour la directive FDB	Pour ces six balises
{_	balise pour la directive FCC	on trouvera à la fin
<b>{</b> ;	balise mettant un Commentaire à partir de la zone Etiquette	la balise de fermeture
{*	balise mettant un Commentaire à partir de la zone Opérande	}}
{/	balise mettant un Commentaire à partir de la zone Commentaire	

Exemple

#### Dans le fichier hexa d'origine

FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF<mark>204D6F6E69746575722050414B33202056312E3033206C6520313</mark> 

#### Dans le fichier d'origine vu par un éditeur hexa

```
ӰӰӰӰӰӰӰӰӰӰӰӰӰӰӰӰӰӰӰ
Moniteur PAK3
00007F90
                            V1.03 le 19.6.89
    56 31 2E 30 33 20 6C 65 20 31 39 2E 36 2E 38 39
00007FA0
    <u>.</u>ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
```

Pour faire une recherche dans le fichier hexa d'origine, par copier-collé, il faut supprimer les espaces provenant de l'éditeur hexa, pour cela ouvrir la fenêtre Traitement sur Fichiers et utiliser l'outil H

#### Mise en place des balises

1392E362E3839}}{-00}}FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF

#### Résultat du désassemblage

14583	ORG	\$FF80	
14584 FF80	FCC	<pre>" Moniteur PAK3</pre>	V1.03 le 19.6.89"
14585 FFA0	FCB	\$ <mark>00</mark>	

keros6809@gmail.com

### C : Zones non programmées

Lors du désassemblage on peut trouver des zones avec des octets "non programmés", ces octets sont mis à \$FF.

Ces zones peuvent être au tout début ou à l'intérieur du fichier en hexa.

#### Si la zone est au début

Il y aura un commentaire dans le listing de désassemblage du type, suivi de d'une ligne EQU et d'une ligne ORG.

```
Pour INFO, avant ce désassemblage il y a eu 2048 codes égal à $FF
                              (2048 = $0800)
;#
;#
     Adresse de début = $8000
     Adresse de fin
               = $87FF
;#
AdrDeb
           EQU
               8800
                         ; Ligne EQU servant de référence pour
                         ; un futur assemblage par le P30RS09
           ORG
               AdrDeb
```

ATTENTION: L

La ligne EQU est primordiale, en servant de repère cette ligne EQU va définir la position du début de la zone étiquette en vue d'un futur assemblage par le P30RS09.

#### Si la zone est à l'intérieur du listing

On aura un commentaire du type

La dernière adresse est \$FF0C + 2 = \$FF0E et \$FF0E + \$0015 = \$FF23 d'où le ORG \$FF23

### D : Tableau des vecteurs d'interruptions

Si le désassemblage arrive dans les adresses les plus hautes de l'espace adressable en 16 bits (\$FFF0 à \$FFFF), il y aura par exemple l'impression du tableau suivant :

FFEA	7E CB2A	E_FFEA	JMP	E_CB2A	;
FFED	7D 7FE0		FCC	"7D7FE0"	;<<<<<; Code Hexa à désassembler
					; manuellement, car à 3 octets
					; avant la table des vecteurs !
					; on pourrait mettre TST \$7FE0
					; à la place de FCC "7D7FE0"
					;
			ORG	\$FFF0	;
FFF0	FFFF	Vecteur_Réservé	FDB	\$FFFF	; Vecteur d'interruption Réservé
FFF2	7D73	Vecteur_SWI3	FDB	\$7D73	; Vecteur d'interruption SWI3
FFF4	B9FE	Vecteur_SWI2	FDB	\$B9FE	; Vecteur d'interruption SWI2
FFF6	7D7C	Vecteur_FIRQ	FDB	\$7D7C	; Vecteur d'interruption FIRQ
FFF8	7D79	Vecteur_IRQ	FDB	\$7D79	; Vecteur d'interruption IRQ
FFFA	7D70	Vecteur_SWI	FDB	\$7D70	; Vecteur d'interruption SWI
FFFC	7D76	Vecteur_NMI	FDB	\$7D76	; Vecteur d'interruption NMI
FFFE	CA08	Vecteur_RESET	FDB	\$CA08	; Vecteur d'interruption RESET

### : Options de la fenêtre Désassemblage



SANS (ou avec) les valeurs des registres dans les commentaires On met dans le champ commentaire, la valeur des registres.

S

Pour les adressages Immédiat, Direct, Etendu :

Seul les registres A, B, D, X ou Y sont concernés.

Pour l'adressage Indexé

Seul les registres X et Y sont concernés et pour les instructions LEAX et LEAY.

Les Post-Bytes concerné sont les suivants :

Groupe	Post-Byte	Syntaxe	)				
<b>03A</b>	\$88	n,X	8	bits			
03A	\$A0	n,Y	8	bits			
04A	\$89	n,X	16	bits			
04A	\$A9	n,Y	16	bits			
<b>08A</b>	\$80	,X+					
<b>08</b> A	\$A0	,Υ+					
					Groupe	2	Post-Byte
<u>Syn</u> ta:	xe						
09A	\$81	,X++			09B	\$91	[+++]
<b>09A</b>	\$A1	++Y,			<b>09B</b>	\$B1	[,Y++]
10A	\$82	, -X					
10A	\$A2	Y- ر					
					Groupe		Post-Byte
Synta	xe						
11A	\$83	, X			11B	<b>\$93</b>	[,X]
11A	\$A3	yY			11B	\$B3	[,Y]
12A	\$8C	n,PCR		bits			
12A	\$AC	n,PCR		bits			
12A	\$CC	n,PCR	8	bits			
12A	\$EC	n,PCR	8	bits			
13A	\$8D	n,PCR					
13A	\$AD	n,PCR	16	bits			
13A	\$CD	n,PCR	16	bits			
13A	\$ED	n,PCR	16	bits			

#### Quelques exemples de syntaxes trouvées dans le champ commentaire.

#### Exemples 01

[A=\$20-->\$0A] ===> [D=\$20F0-->\$0AF0]

Ce qui veut dire que l'accumulateur A passe de la valeur \$20 à la valeur \$0A Entraînant automatiquement le passage de l'accumulateur D de la valeur \$20F0 à \$0AF0

#### Exemples 02

Lors d'un transfert de A dans DP

TFR A,DP ; [A=\$00] [DP=\$EF-->\$00]

L'accumulateur est inchangé, il a la valeur \$00


Le registre DP passe de la valeur \$EF à \$00

#### Exemples 03

```
Pour une multiplication de l'accumulateur A avec l'accumulateur B
              ; [D=$4F10-->$04F0] ===> [A=$4F-->$04] [B=$10-->$F0]
L'accumulateur D valait $4F10 et passe à $04F0
```

Entraînant automatiquement le passage des l'accumulateurs :

A de la valeur \$4F à \$04 B de la valeur \$10 à \$F0





Si cette option est cochée, on trouvera en fin de fichier, deux listes :

La première c'est la liste de toutes les adresses de branchement décelées dans le listing.

```
|-----liste des adresses de branchement------
F014 F020 F034 F000 F081 F366 F0B4 F95C F0A7 F37A
F375 F128 F10A F132 F12A F13A F305 F176 F189 F180
F7C6 F206 F1CC
```

La seconde on trouvera pour chaque étiquette de branchement, la ou les lignes faisant appel à cette étiquette.

```
|----Numéro des lignes de programme pour les adresses de branchement---
  Etiquettes
                             N° des Lignes
  -----
```

| E0 Branch \$F014 : 00297 |E0 Branch \$F081 : 00340 |E0\_Branch\_\$F0B4 : 00352 00356

**Option** AVEC (ou sans) impression de l'ensemble des erreurs



Si cette option est cochée, il y aura un récapitulatif de toutes les erreurs rencontrées lors du désassemblage. Par exemple

```
_Désassemblage AVEC ERREUR(S)____avec 77 erreur(s)_____
          Ν°
  Ν°
Ligne
         Erreur
                            Libellé d'erreur
|00039 {Err_S0401 : Le code $02 n'est pas dans la table des Mnémoniques !
|00040 {Err_S0401 : Le code $CD n'est pas dans la table des Mnémoniques !
```

Option D AVEC (ou sans) impression du format d'une ligne.

Si cette option est cochée, juste après le listing de désassemblage on trouvera le format d'une ligne.

### Erreurs rencontrés lors d'un Désassemblage

Lors du désassemblage d'un fichier de code en hexa, on se heurte au problème des données insérées dans le code source.

C'est les directives FCB, FDB et FCC qui posent problème, en effet dans le code objet aucun artifice ne permet d'indiquer la présence de DATA.

Exemple d'un Assemblage pour obtenir un code objet et dans la foulé un désassemblage de ce code objet pour essayer d'obtenir le même listing source.

#### Code source d'origine

00917	F2CE 8D	В3	F283	ZOTCH2	BSR	SEND	
00918	F2D0 0C	90		ZOTCH3	INC	<swicnt< td=""><td></td></swicnt<>	
00919	F2D2 3B				RTI		
00920							
00933	F2D3 <mark>04</mark>			ZPCRLS	FCB_	\$04	
00934							
00935	F2D4 30	8C FC		ZPCRLF	LEAX	<zpcrls,pcr< td=""><td></td></zpcrls,pcr<>	
00951	F2D7 86	0D		ZPDATA	LDA	#CR	
00952	F2D9 8D	A8	F283		BSR	SEND	
00953	F2DB 86	0A			LDA	#LF	
00972	F2DD 8D	A4	F283	ZPDTLP	BSR	SEND	
00973	F2DF A6	80		ZPDTA1	LDA	,X+	
00974	F2E1 81	04			CMPA	#EOT	
00975	F2E3 26	F8	F2DD		BNE	ZPDTLP	
00995	F2E5 8D	28	F30F	ZPAUSE	BSR	XQPAUS ~	_
00996	F2E7 8D	06	F2EF		BSR	СНКАВТ	
00997	F2E9 1F	A9			TFR	CC,B	
00998	F2EB E7	E4			STB	<b>0,</b> S	
00999	F2ED 20	E1	F2D0		BRA	ZOTCH3	

Pas du tout le même code source

#### Code objet suite à l'assemblage du listing ci-dessus

8DB30C903B<mark>04</mark>308CFC860D8DA8860A8DA4A680810426F8<mark>8D28</mark>8D061FA9E7E420E1

#### Listing suite au désassemblage du code objet ci-dessus

<mark>00606</mark>	F2CE 8D	B3	F283	E0_Branch_\$F2CE	BSR	E1_SProg_\$F283
<mark>00607</mark>	F2D0 0C	90		E0_Branch_\$F2D0	INC	<const_ef90< td=""></const_ef90<>
<mark>00608</mark>	F2D2 3B				RTI	
00609						
00610						,
00611				;========	_=====	<u>:=====</u>
00612	F2D3 <mark>04</mark>	30			LSR	<const_ef30< th=""></const_ef30<>
00613	F2D5 8C	FC86			CMPX	#Const_FC86
00614	F2D8 0D	8D			TST	<const_ef8d< td=""></const_ef8d<>
00615	F2DA A8	86			EORA	A,X
00616	F2DC 0A	8D			DEC	<const_ef8d< td=""></const_ef8d<>
00617	F2DE A4	A6			ANDA	A,Y
00618	F2E0 80	81			SUBA	#\$81
00619	F2E2 04	26			LSR	<const_ef26< td=""></const_ef26<>
00620	F2E4 F8	8D28			EORB	>Const_8D28
00621	F2E7 8D	06	F2EF		BSR	E1_SProg_\$F2EF
00622	F2E9 1F	A9			TFR	CC,B
00623	F2EB E7	E4			STB	<b>0,</b> S
00624	F2ED 20	E1	F2D0		BRA	E0_Branch_\$F2D0

#### **DOCUMENTATION TRAITEMENTS SUR FICHIERS**





#### : TRAITEMENT A Ajout de numéros de ligne à gauche de chaque ligne

Pour chaque ligne du fichier sélectionné, sauf celles qui débutent par le caractère | (\$7C &124), on ajoute un numéro de ligne sur 5 caractères.

Le résultat du traitement est dans un autre fichier, dans le même répertoire, avec le même nom mais complémenté du suffixe suivant : [P30RS09 vX.XX Trait-A AAMMJJ\_HHMM].txt

(AA = année, MM = mois, JJ = jour, HH = heure, MM = minute)

### B: TRAITEMENT B Suppression de N colonnes à gauche de chaque ligne

Pour chaque ligne du fichier sélectionné, sauf celles qui débutent par le caractère | (\$7C &124), on supprime un nombre N caractères à partir de la gauche. N étant renseigné par l'opérateur.

Le résultat du traitement est dans un autre fichier, dans le même répertoire, avec le même nom mais complémenté du suffixe suivant : p30RS09 vx.XX Trait-B AAMMJJ\_HHMM].txt

(AA = année, MM = mois, JJ = jour, HH = heure, MM = minute)

### C : TRAITEMENT C Insertion de N caractères SPACE à une position déterminé

Pour chaque ligne du fichier sélectionné, on insère un nombre **Nb** de caractères **SPACE** entre les colonnes renseignées par l'opérateur. **Nb** est également renseigné par l'opérateur.

Le résultat du traitement est dans un autre fichier, dans le même répertoire, avec le même nom mais complémenté du suffixe suivant : p30RS09 vx.XX Trait-C AAMMJJ\_HHMM].txt

(AA = année, MM = mois, JJ = jour, HH = heure, MM = minute)

### D: TRAITEMENT D Insertion d'une Tabulation à une position déterminée

Pour chaque ligne du fichier sélectionné, on insère un caractère **TABULATION** (\$09 &009) entre les colonnes renseignées par l'opérateur.

Le résultat du traitement est dans un autre fichier, dans le même répertoire, avec le même nom mais complémenté du suffixe suivant : p30RS09 vx.XX Trait-D AAMMJJ\_HHMM].txt

(AA = année, MM = mois, JJ = jour, HH = heure, MM = minute)

### E : TRAITEMENT E Suppression des caractères SPACE et des Retour à la ligne CR LF

Dans tout le fichier sélectionné, on supprime tous les caractères **SPACE** (\$20 &032) ainsi que tous les retours à la ligne : Caractère **CR** "Carriage Return" (\$0D &013) suivie du caractère **LF** "Line Feed" (\$0A &010).

Le résultat du traitement est dans un autre fichier, dans le même répertoire, avec le même nom mais complémenté du suffixe suivant : p30RS09 vx.xx trait-E AAMMJJ\_HHMM].txt

(AA = année, MM = mois, JJ = jour, HH = heure, MM = minute)

### : TRAITEMENT F Remplacement des TABULATIONS par des SPACES

Dans tout le fichier sélectionné, on remplace tous les caractères **TABULATION** (\$09 &009) par des caractères **SPACE** (\$20 &032).

Le résultat du traitement est dans un autre fichier, dans le même répertoire, avec le même nom mais complémenté du suffixe suivant : p30RS09 vx.XX Trait-F AAMMJJ\_HHMM].txt

(AA = année, MM = mois, JJ = jour, HH = heure, MM = minute)

### G: TRAITEMENT G Conversion d'un fichier BINAIRE en un fichier en HEXADECIMAL

A partir du fichier sélectionné, il y a conversion de tous les caractères par leurs équivalences en hexadécimal.

Exemple : ¼<H Ž~ o€Z converti en BD8B485F8E7E006F805A

Le résultat du traitement est dans un autre fichier, dans le même répertoire, avec le même nom mais complémenté du suffixe suivant : p30RS09 vx.xx Trait-G AAMMJJ\_HHMM].txt

(AA = année, MM = mois, JJ = jour, HH = heure, MM = minute)

### H: TRAITEMENT H Suppression des SPACES dans une ligne

Suppression des caractères ESPACES d'une chaîne de caractère mise dans le champ Ligne à Traiter.

#### Pour information:

Dès que le copier-collé est réalisé, le traitement est automatiquement affiché.

Dés que l'on clique sur le champ Ligne à traiter, il y a effacement de ce champ, permettant un nouveau copier collé.

Exemple:

Un copier collé venant d'un éditeur en HEXA.................. 45 72 72 65 75 72 20 64 65

Dans le champ Conversion en ASCII :

On trouvera la conversion en caractères ASCII..... Erreur de

Dans le champ **Après Traitement** :


Ce qui permet de refaire un copier-collé à partir du champ **Après Traitement** pour en faire une recherche dans un fichier en hexa.

S1S9 également connu sous le nom S-Record ou SREC, est un format de représentation de fichier binaire en ASCII. Développé dans les années 1970 par la société MOTOROLA. Il était utilisé alors pour la programmation du microprocesseur MOTOROLA 6800.

Le format textuel offre de nombreux avantages sur le format binaire : il peut être imprimé, inspecté ou modifié avec un éditeur de texte ordinaire.

Ces fichiers sont utilisés pour le transfert de programmes vers les programmateurs d'EPROM en communication série (RS-232). Il est toujours utilisé en informatique embarquée ainsi que son équivalent, le format HEX développé par la société Intel.

#### La structure de chaque ligne est la suivante :



#### Champ TYPE (sur 2 caractères)

Exemple: s1130000 285F245F2212226A000424290008237C2A

Le caractère débutant l'enregistrement (S comme "Short")
Un chiffre de 0 à 9, définissant le type d'enregistrement.

#### Il existe 8 types d'enregistrements :

Туре	Description	d'adresse	de données
S0	En-tête	2	Oui
S1	Enregistrement avec zones adresses de 16 bits	2	Oui
S2	Enregistrement avec zones adresses de 24 bits	3	Oui
S3	Enregistrement avec zones adresses de 32 bits	4	Oui
S5	Nombre d'enregistrements dans le champ adresse	2	Non
S6	Nombre d'enregistrements dans le champ adresse	3	Non
<b>S7</b>	Fin de fichier pour un enregistrement S3	4	Non
S8	Fin de fichier pour un enregistrement S2	3	Non
S9	Fin de fichier pour un enregistrement S1	2	Non



Chaîne d'en tête

Contient des données spécifiques au fournisseur tel que le nom du programme ou le numéro de version plutôt que des données binaire utile au programme. Le champ Adresse est normalement à 0.

- S1, S2, S3 Séquence de données, en fonction de la taille de l'adresse nécessaire.
  - S1 Pour un système de 16 bits à 64 Ko utilise S1 (et S9 pour la fin du bloc).
     La zone adresse est sur 2 octets exemple F35C
  - S2 Pour un système de 24 bits à 16 Mo utilise S2 (et S8 pour la fin du bloc).
     La zone adresse est sur 3 octets exemple 1BFF3D
  - S3 Pour un système de 32 bits à 4 Go utilise S3 (et S7 pour la fin du bloc).
     La zone adresse est sur 4 octets exemple 143ABB2F

**S5** 

Indique sur le nombre de chaînes S1, S2 ou S3 transmises dans un bloc. Le nombre d'enregistrements est mémorisé dans le champ d'adresse de 2 octets. Il n'existe pas de champs de données associés à ce type d'enregistrement.

**S6** 

Indique sur le nombre de chaînes S1, S2 ou S3 transmises dans un bloc. Le nombre d'enregistrements est mémorisé dans le champ d'adresse de 3 octets. Il n'existe pas de champs de données associés à ce type d'enregistrement.

- S7, S8, S9 Le champ d'adresse des dossiers, où peut contenir une adresse de départ pour le programme.
  - S7 Chaîne finale d'un bloc de chaînes S3
     L'adresse peut optionnellement contenir une adresse sur 4 octets qui pointe sur une instruction.
     Il n'y a aucune donnée.
  - S8 Chaîne finale d'un bloc de chaînes S2
     L'adresse peut optionnellement contenir une adresse sur 3 octets qui pointe sur une instruction.
     Il n'y a aucune donnée.
  - S9 Chaîne finale d'un bloc de chaînes S1
     L'adresse peut optionnellement contenir une adresse sur 4 octets qui pointe sur une instruction.
     Il n'y a aucune donnée
     Si cette valeur n'est pas précisée, on devra utiliser la première entrée dans le code objet.

#### Champ LONGUEUR (sur 2 caractères)

Exemple: S1130000285F245F2212226A000424290008237C2A

Nombre de paires de caractères de la chaîne, exprimé en Hexa On ne tient pas compte du champ TYPE et du champ LONGUEUR On commence à compter à partir du champ ADRESSE en incluant le champ DONNEE et CHECKSUM

#### Champ ADRESSE (sur 4, 6 ou 8 caractères)

Exemple: S1130000 285F245F2212226A000424290008237C2A

C'est l'adresse mémoire où doivent êtres rangées les données. Le premier octet de données de la ligne est stocké dans l'adresse indiquée ici par 0000.

Après le stockage de cet octet de donnée l'adresse est ensuite incrémentée pour l'octet suivant et ainsi de suite, jusqu'à la fin de la ligne.

La longueur de la zone adresse dépend du type d'Enregistrement.


- Pour le type S1 la zone adresse est de 2 octets exemple F35C
- Pour le type S2 la zone adresse est de 3 octets exemple 1BFF3D
- Pour le type S3 la zone adresse est de 4 octets exemple 143ABB2F

L'adresse est envoyée avec le MSB d'abord.

Le fichier peut également contenir des sauts d'adresse, pour une partie de mémoire inutilisée.

## Champ DONNEES (sur 0 à n caractères) Exemple : S1130000 285F245F2212226A000424290008237C2A

De 0 a n octets. Séquence de paires de chiffres hexadécimaux représentant les octets de données. Une règle consiste à limiter la quantité de données par chaîne à 28 octets donc à 56 caractères



Somme de contrôle (en anglais, CheckSum), deux chiffres hexadécimaux, octet de vérification ou somme de contrôle.

#### Pour le calcul du CheckSum :

1) Faire la somme de tous les octets des champs LONGUEUR, ADRESSE, DONNEES.

- 2) On trouve la valeur \$02D5, à partir de cette valeur on prend l'octet le moins significatif (LSB Least Signifiant Bit ), c'est à dire \$D5
- 3) Faire le complément à 1 de \$D5 l'octet le moins significatif (LSB)

```
$D5 = % 1101 0101
Complément à 1 de $D5 = % 0010 1010 = $2A
```

4) Ce qui donne le champ Checksum = \$2A