
# Px00 需求&方案说明书



**声明:**本文件所有权和解释权归武汉普赛斯仪表技术有限公司所有,未经武汉普赛斯仪表技术有限公司书面许可,不得复制或向第三方公开。

武汉普斯仪表技术有限公司 电话: 027-89908766/86638699 All right reserved 2011-2021 网址: http://www.whprecise.com

# 修订历史记录

版次	发布日期	AMD	修订者	说明
v1. 0	2021. 03. 04	首次发行	彭鹏	
V1. 1	2021. 03. 05	M	彭鹏	修复错误
V1. 2	2021. 03. 29	M	彭鹏	优化触发 功能的子 板分工
V1. 3	2021. 03. 31	М	刘立/彭鹏	修改最大 功率为 300w
V1. 4	2021. 04. 01	M	刘立/彭鹏	修改前面板 方案框图

( A

-添加, M-修改, D-删除)

武汉普斯仪表技术有限公司 电话: 027-89908766/86638699 All right reserved 2011-2021 网址: http://www.whprecise.com

#### 目录

1.		产品	参数	5
2.		方案	框图	7
	2.	1	整机方案框图	7
	2.	2	前面板方案框图	7
	2.	3	电源板方案框图	8
	2.	4	模拟板方案框图	8
3.		功能	到表	0
	3.	1	测量模式1	n
	٠.	3. 1.		0
		3. 1.		
		3. 1.		
	3.	2	源选择	
	3.	3	量程选择 1	1
		3. 3.	1 模式	1
		3. 3.		2
	3.	4	源值设置 1	2
		3. 4.		2
		3. 4.	2 分辨率及范围	2
		3. 4.	3 限值(合规性)设置	2
		3. 4.		
		3. 4.	~ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	3.		输出控制 12	
	3.		测量时间 15	
		3. 6.	- <b>15</b> -4, <b>1</b> , <b>1</b> , <b>1</b> , <b>2</b> -2, <b>1</b> , <b>1</b>	
		3. 6.		
		3. 6.		
			<b>脉冲输出 1</b>	
	3.		扫描	
		3. 8.	——· <b>—</b> ·································	
	3.		示波器	
		10	输出滤波器 1	
	3.	11	输出关状态 1	1

武汉普斯仪表技术有限公司

All right reserved 2011-2021

电话: 027-89908766/86638699

网址: http://www.whprecise.com

3. 1	12 大申	电容模式	
3. 1	13 门图	限和复合门限测试	
3. 1	[4   迹约	<b>线缓冲</b>	
3. 1	5 SCPI	程序存储及运行	18
3. 1	16 数学	学运算功能	
3	3. 16. 1	预定义数学表达式	
3	3. 16. 2	表达式元素	18
3. 1	17 联银	<b>琐功能</b>	
3. 1	18 提醒	星和保护功能	18
3. 1	19 恢复	夏出厂设置	19
3. 2	20 触发	<b>戈系统</b>	
3	3. 20. 1	触发源	
3	3. 20. 2	触发时序	
3	3. 20. 3	触发输出	20



为明确台式脉冲源表(Px00)系列<sup>1</sup>产品需求,特制定本文档。

第1章介绍Px00参数。

第2章介绍Px00方案框图。

第3章介绍Px00功能列表。

从 SCPI 指令集的角度介绍 Px00,请参考《Px00 系列源表编程手册》; 从触屏前面板的角度介绍 Px00,请参考《Px00 系列源表使用手册》; 从 PC 上位机的角度介绍 Px00,请参考《Px00 上位机工具手册》。

# 1. 产品参数

经沟通调研并参考 Px00 规格书, 暂定产品参数如下, 最终指标以规格书为准:

表 1 一般特性表

	一般特性
源限度	直流最大 30W, 脉冲最大 300W, 4 象限
过量程	源测 105%量程
稳定负载电容	<22nF
宽带噪声	3mV RMS(典型值), <20mV Vp-p(典型值)
HI 间最大电	3V
压	31
L0 间最大电	3V
压	
线缆保护电压	输出阻抗 1kΩ,输出电压偏移<5mV
最大采样率	100k 采样点/秒(S/s)
触发	10 触发(输入输出各 1 路), 触发极性可配置
输出接口	后面板接口
通信接口	以太网, RS-232, GPIB
电源	AC 100~240V 50/60Hz
工作环境	25±10℃
尺寸	长宽高:425mm * 255mm * 106mm
质保期	1年

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 简称 Px00

表 2 电压量程精度表

		电压			
<b>里</b> 和	源		测		
量程	分辨率	准确的	分辨率	准确的	
300mV	30uV	$1\% \pm 300 uV$	30uV	$1\% \pm 300 uV$	
3V	300uV	$1\% \pm 500 uV$	300uV	$1\% \pm 500 uV$	
30V	3mV	$1\% \pm 3mV$	3mV	$1\% \pm 3mV$	
100V	10mV	$1\% \pm 10$ mV	10mV	$1\% \pm 10$ mV	
300V	30mV	$1\% \pm 30$ mV	30mV	$1\% \pm 30$ mV	

表 3 电流量程精度表

电流							
.E.10		源	源		测		
量程	分辨率	准确	度	分辨率	准确	度	
1nA	100fA	$1\%\pm$	5pA	100fA	$1\%\pm$	5pA	
10nA	1pA	$1\%\pm$	50pA	1pA	$1\%\pm$	50pA	
100nA	10pA	$1\% \pm 1$	500pA	10pA	1‰±	500pA	
1uA	100pA	$1\%\pm$	3nA	100pA	$1\%\pm$	3nA	
10uA	1nA	$1\%\pm$	5nA	1nA	$1\%\pm$	5nA	
100uA	10nA	$1\%\pm$	50nA	10nA	$1\%\pm$	50nA	
1mA	100nA	$1\% \pm 3$	300nA	100nA	$1\% \pm 3$	300nA	
10mA	1uA	$1\%\pm$	5uA	1uA	$1\%\pm$	5uA	
100mA	10uA	$1\%\pm$	20uA	10uA	$1\%\pm$	20uA	
1A	100uA	$1\%\pm$	2mA	100uA	$1\%\pm$	2mA	
3A	300uA	$1\%\pm$	3mA	300uA	$1\%\pm$	3mA	
10A	1mA	$1\%\pm$	5mA	1mA	$1\%\pm$	5mA	

表 4 脉冲参数表

	脉冲参数					
压流峰	值	最大脉宽	最大占空比	最小脉宽	脉宽分辨率	脉宽精度
300V, 1	.00mA	无限制	100%	200us	20us	±10us
30V,	1A	无限制	100%	200us	20us	$\pm 10$ us
300V,	1A	7ms	1%	200us	20us	$\pm 10$ us
65V,	3A	1.5ms	1%	200us	20us	$\pm 10$ us
30V,	10A	0.8ms	1.50%	200us	20us	$\pm 10$ us

武汉普斯仪表技术有限公司 电话: 027-89908766/86638699 All right reserved 2011-2021 网址: http://www.whprecise.com

# 2. 方案框图

为协调项目组沟通,特绘制产品整机方案框图如下:

# 2.1 整机方案框图

整机方案框图如图 1:




图 1 整机方案框图

# 2.2 前面板方案框图

前面板方案框图如图 2:




图 2 前面板方案框图

武汉普斯仪表技术有限公司 电话: 027-89908766/86638699 All right reserved 2011-2021 网址: http://www.whprecise.com

# 2.3 电源板方案框图

电源板方案框图如图 3:




图 3 电源板方案框图

# 2.4 模拟板方案框图




图 4 模拟板方案框图

武汉普斯仪表技术有限公司 电话: 027-89908766/86638699 All right reserved 2011-2021 网址: http://www.whprecise.com



武汉普斯仪表技术有限公司 电话: 027-89908766/86638699 All right reserved 2011-2021 网址: http://www.whprecise.com

# 3. 功能列表

本章将描述 Px00 需具备的功能列表:

### 3.1 测量模式

Px00 测量模式包括:数字万用表、可编程恒压源/电子负载,源测量单元(源表/SMU)<sup>2</sup>:

### 3.1.1 数字万用表

数字万用表有三种子功能:数字电压表,数字电流表,数字欧姆表

#### ● 数字电压表

将 Px00 设置为直流电流源,输出电流为 0,电压量程(设备软件自动)切换为合适<sup>3</sup>量程并显示电压值。

#### ● 数字电流表


将 Px00 设置为直流电压源,输出电压为 0,电流量程(软件自动)切换为合适量程并显示电流值。

#### ● 数字欧姆表

将 Px00 设置为直流电流源, 依据 2400 和 2450 手册中描述算法, 设置输出/量程/限制值, 测量阻值。

为了提升数字欧姆表模式的测量精度,设备软件需实现两个辅助功能,2/4 线测量、电阻补偿。

2/4 线的接线如图 5:



\*1: DUT: 被测设备 \*2: DUT电压测试

图 5 2/4 线测试接线图

一般情况下,使用 2 线测量足够精确。但若 DUT (被测设备) <sup>1</sup>阻抗较小,与引线阻抗在同一量级,引线阻抗的分压将导致 DUT 测出的电压不准,进而 DUT 测出的阻抗不准。这种情况下如图 5 接线执行 4 线测量,4 线测量将消除引线误差。4 线测量时,电压表的阻抗无穷大,故流过引线的电流为零,电压表测出的电压值为准确 DUT 电压值,电流测试值不变,故测得的 DUT 阻抗精确。

3 合适量程为: 大于待测量的最小(保证精度)量程。

武汉普斯仪表技术有限公司

电话: 027-89908766/86638699

All right reserved 2011-2021

网址: http://www.whprecise.com

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> 简称 SMU

<sup>4</sup> 后文简称 DUT。

为了减小热 EMF,可以开启电阻补偿。电阻补偿<sup>5</sup>可有效而精确的执行小电阻测量,电阻补偿的原理为:对 DUT 执行两次测量,并由式 1,式 2 算出的补偿值补偿 DUT 的测量结果。

$$R_{Compen} = \frac{V_2 - V_1}{I_2 - I_1} \qquad \qquad \vec{\exists} \ 1$$

$$R_{DUT} = R_{Test} - R_{Compen}$$
  $\sharp 2$ 

式 1 中的 V<sub>1</sub>和 I<sub>1</sub>是电流源输出 0A 时的测量值。

#### 3.1.2 可编程恒压源/电子负载

可编程恒压源/电子负载有两种:可编程**恒压**源/电子负载、可编程**恒**流源/电子负载<sup>6</sup>。当前工作模式为源还是电子负载,由 DUT 决定,例如测量电池时,Px00 为电子负载,测量电阻时为源。

#### ● 可编程电压源

设置 Px00 到电压源模式,设置合适的输出、量程、限值,模拟可编程电压源/电子负载。

#### ● 可编程电流源

设置 Px00 到电流源模式,设置合适的输出、量程、限值,模拟可编程电流源/电子负载。

#### 3.1.3 源测量单元(源表/SMU)

#### ● 可编程电压源及电流表

设置 Px00 为电压源模式,编程输出电压,电流量程(软件自动)切换为合适量程并显示电流值。

### ● 可编程电流源及电压表

设置 Px00 为电流源模式,编程输出电流,电压量程(软件自动)切换为合适量程并显示电压值。

Px00工作在SMU模式时,功能最强,后文描述默认Px00工作在SMU模式。

# 3.2 源选择

Px00 可设置为电压源或电流源模式。

# 3.3 量程选择

Px00 的电压、电流量程可独立配置,Px00 不同型号区别在可用量程上,具体区别请参考产品规格说明书。软件需保证代码的可复用性,不同的产品的量程等信息使用数据结构或配置文件描述,代码逻辑共用一套。

#### 3.3.1 模式

量程可以选择为手动和自动两种模式:

手动模式下, Px00 固定为客户指定量程, 软件不自动切换量程, 当待测值过量程<sup>7</sup>, 提示客户。

自动模式下, Px00 设备软件搜索最佳量程, 为大于设置值或待测值的最小量程, 当设置值或待测值超出 Px00 的测试极限时, 提示客户。

武汉普斯仪表技术有限公司

电话: 027-89908766/86638699

All right reserved 2011-2021

网址: http://www.whprecise.com

<sup>5</sup> 电阻补偿由设备软件实现,提供用户可以开启和关闭的接口即可。

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> 源和负载由 Px00 工作的象限决定,由硬件实现。

<sup>7</sup> 超过满量程的 105%时

#### 3.3.2 精度

所有量程的测量精度为量程最大值的 0.1%, 故小量程的绝对精度更大, 例如 100nA 绝对精度为 0.1nA, 1A 绝对精度为 1mA。

### 3.4 源值设置

源值为 Px00 输出路的值, 可以为电压或电流。

#### 3.4.1 极性

Px00 的输出方向可通过设置值的正负号指定。

#### 3.4.2 分辨率及范围

源值的设置必须在对应的量程范围内,若客户设置的源值超出量程范围,设 置值将不生效,且提示客户。

源值范围如下:

- 最小限制为当前量程的 0.1‰,例如 30V 为 3mV、10mA 为 1uA;
- 最大限制为当前量程的 105%, 例如 30V 为 31.5V, 10mA 为 10.5mA。

### 3.4.3 限值(合规性)设置

限值功能即合规性功能,用于限制输出功率,可防止由于过流或过压对 DUT 造成损坏。电压合规性用于电流源模式,电流合规性用于电压源模式。当输出达到合规性时,通道将保持输出功率,且不继续上升,并提示客户。

#### 3.4.4 极性

Px00 能够自动判断限值的极性, 用户无需(且不能)设置限值的极性。

#### 3.4.5 分辨率及范围

同 3.4.2。

### 3.5 输出控制 7

输出控制有两种模式,分为单次测量(Trigger)和自动重复(Auto)测量。两种输出控制模式的含义如下:

• Trigger

启动单次测量。若正进行自动(重复)测量,则停止自动测量。

Auto

启动重复测量,重复测量之间的触发延迟为 0s。若正进行自动(重复)测量,则停止自动测量。

默认情况,前面板的 Output 启动自动测量,若改为单次测量需切换 Px00模式。

### 3.6 测量时间

测量时间等于孔径时间与额外时间之和,由式3表示:

测量时间 = 孔径时间 + 额外时间

式 3

#### 3.6.1 孔径时间(PLC)

孔径时间是单次测量所需的时间,包括模拟电路稳定时间,采样保持时间,数据滤波时间。孔径时间是获取测量数据所需的时间,增加孔径时间可以提高测量精度<sup>8</sup>,但降低测量速度。孔径时间的单位为 PLC 或秒,1 PLC 为 1/50Hz,即 20ms。孔径时间可以设置为自动或手动模式。

#### ● 自动模式

自动模式下,电流为 100nA 或更小量程时为 1PLC, 其他量程为 0.01PLC, 由设备软件自动控制。

#### ● 手动模式

手动模式下,可设置为4种模式:

- 快速 0.01 PLC, 200us
- 中速 0.1 PLC, 2ms
- 普通 1 PLC, 20ms
- 高精度 10 PLC, 200ms

#### 3.6.2 额外时间

额外时间包括量程切换的等待时间,测量补偿时间等。

为了能让模拟板量程切换时能消除过冲欠冲,需要加入一定的延迟,这类延迟为量程切换等待时间。

为了能精确的测量,设备软件可能对每个测试值进行多次测量,以修复单次测量中引入的热 EMF 或过零误差等。这类时间为测量补偿时间。测量补偿可以由用户设置,若用户需要更快的速度可以关闭测量补偿,若用户需要更高的精度可以开启测量补偿。

<sup>8</sup> 可以通过滤波,消除工频干扰。 武汉普斯仪表技术有限公司 电话: 027-89908766/86638699

All right reserved 2011-2021 网址: http://www.whprecise.com

#### 3.6.3 时序参数

图 6 显示 Px00 工作时的时序图,对单次测试,仅关注单周期时序:




图 6 时序参数

现结合图 6, 描述每个时序参数的含义:

- 1. 源延迟时间(Source delay)
  - 源延迟时间定义为:触发信号到达至电路启动动作的时间。
- 2. 测量延迟时间(Measure delay) 测量延迟时间定义为: 触发信号到达至采样开始的时间。
- 3. 源等待时间(Source wait) 源等待时间定义为: 电路开始动作至电路动作完成的时间。
- 4. 测量等待时间(Measure wait) 测量等待时间定义为: 电路开始动作至电路启动采样的时间。
- 5. 周期(Period) 周期是多次(重复)测量之间,触发信号到达的间隔。

需要越小越好,较小的时序参数可以让 Px00 采样率更高。

# 3.7 脉冲输出

图 7 显示脉冲扫描输出示例。对于单次脉冲测试,仅关注单脉冲。




图 7 脉冲参数


现结合 6 和图 7, 其中源延迟、测量延迟、源等待、测量等待四个参数含义与图 6 相同。现描述脉冲参数特有的参数含义:

- 1. 脉冲延迟时间(Pulse delay) 脉冲延迟时间定义为: 电路启动动作至脉冲上升沿启动的时间。
- 2. 脉冲宽度(Pulse width) 脉冲宽度定义为: 前沿的 10 %峰值电平到后沿的 90%峰值电平的时间。



# 3.8 扫描

Px00 可执行电压或电流扫描,支持多种扫描模式,直流和脉冲都皆可,如图 8:



各扫描模式的定义为:

- 1. 线性(Linear)
  - 每个源电压(或电流)点之间步长线性相等;
- 2. 对数(Logarithmic) 每个源电压(或电流)点之间步长对数关系;
- 3. 单向(Single) 源电压(或电流)从起点扫描到终点后结束;
- 4. 双向(double)

源电压(或电流)从起点扫描到终点,然后从终点扫描回起点。

如果以上四种扫描配置无法满足扫描要求,可以使用 AWG 功能执行列表扫描,完成任意波形生成。

#### 3.8.1 任意波形生成(AWG)

列表扫描功能可生成任意波形的输出,如图 8。




图 8 AWG

图 8 以直流扫描为例,AWG 也能支持脉冲方式。客户指定任意波形时,可使用 CSV 文件(类似 Excel 文)、PC 上位机、SCPI 指令集或触屏前面板。

### 3.9 示波器

将 Px00 设置为电压表模式,并持续记录测量的电压,将电压描绘成曲线在触屏界面、或 PC 上位机上显示。

### 3.10 输出滤波器

输出滤波器是一个硬件模块,安装在 Px00 源输出电路之后,软件可控制其 开关。若关闭,Px00 输出的稳定时间将更快,但输出可能有尖峰和上下冲;若 开启,Px00 输出的稳定时间将更慢,但能消除尖峰和上下过冲。

# 3.11 输出关状态

输出关闭状态是 Px00 输出关闭之后,硬件将进入的状态。用户必须在启用源输出之前指定该状态,若用户未指定,将使用出厂默认的输出关闭状态(表 5 NORMAL)。是德 B29xx 系列提供了三种输出关闭状态可选,如表 5。

表 5 关闭状态

姓名	输出关闭之后的条件
HIGH Z,	• 输出中继: 关 (开路或断路)
高阻抗	• 电压源和电流源设置不变。
	如果当前量程设置≥1A,则此模式不适用。
NORMAL	• 源功能: 电压源
	• 输出电压: <b>0 V</b>
	• 电流合规性:
	如果上一个量程设置≤100 μA,则为100 μA 量程的100 μA
	如果当前量程设置≥1 mA,则为 100 μA,量程不变
	• 输出中继: 关 (开路或断路)
ZERO	• 源功能: 电压源
	• 输出电压: <b>0 V</b> ,量程不变
	• 电流合规性:
	如果上一个量程设置≤100 μA,则为量程值,量程不变
	如果上一个量程设置≥1 mA,则为100 μA 量程的100 μA

武汉普斯仪表技术有限公司 电话: 027-89908766/86638699 All right reserved 2011-2021 网址: http://www.whprecise.com

# 3.12 大电容模式

大电容模式可有效地测量大于 22nF 的电容负载。此功能 0N 时, Px00 可测量大电容负载。是德 B29xx 此功能 0N 时,可测试 50uF 的容性负载。

### 3.13 门限和复合门限测试

门限测试是对测量数据(或其经过数学运算的结果)与预设门限值进行比较从而做通过/失败判断。复合门限测试是对多个门限测试结果执行逻辑(与、或、非)运算做通过/失败判断。

### 3.14 迹线缓冲

迹线缓冲功能收集测试结果数据,直到缓冲区大小到达预设值为止。一个数据块可以包含多个数据,如电压、电流、电阻、源类型、运算结果数据、门限(复合限)测试数据、时间数据等。

除了记录每个测试点的的测量数据外, 迹线缓冲还可计算出缓冲区中数据的统计信息, 包括:均值、标准差、最小值、最大值、峰峰值等。

# 3.15 SCPI 程序存储及运行

Px00 可记录并执行 SCPI 指令串。该功能可缓解上位机与 Px00 的频繁交互的开销。如: 传输 SCPI 命令、检查 SCPI 命令语法以及解析 SCPI。因此,使用程序存储器可加快测试速度,避免低速接口(如串口导致的扫描性能瓶颈)。

除此以外,可以将常用的 SCPI 指令串存储在程序存储器中,可以实现一键式测量功能,加速测试过程。

# 3.16 数学运算功能

Px00 提供数学运算功能,使用测量的原始量,例如电压、电流使用数学运算计算一些推到量,甚至可以进一步将其用于门限测试和迹线缓冲统计。

#### 3.16.1 预定义数学表达式

预定义的数学表达式有: 功率(POWER) = V \* I, 电阻(RES) = V / I。

### 3.16.2 表达式元素

表达式中可以使用的元素有:

1. 保留变量

保留变量包括: VOLT(电压)、CURR(电流)、TIME(测量时刻)。

2. 运算符

运算符包括: +、-、\*、/、LN、LOG、SIN、COS、TAN、EXP。

# 3.17 联锁功能

联锁功能设计为防止用户在接触测量端子时发生电击。如果 interlock 端子已打开,则最大输出限制为 ±42 V。要执行超过 ±42 V 的高电压测量,需将 interlock 端子连接到测试夹具或屏蔽盒的联锁电路。当联锁时,客户设置超过 ±42 V 电压时,给出警告信息,提醒用户,电压将被联锁限制。

# 3.18 提醒和保护功能

当源表运行超过安全范围后设备将给出提醒,源表给出提醒的条件为:

武汉普斯仪表技术有限公司

All right reserved 2011-2021

电话: 027-89908766/86638699

网址: http://www.whprecise.com

#### 高压(±42V)

当输出电压超过±42V后,OUTPUT按键背光红色,提醒用户注意高压输出。

#### ● 限值(电压或电流)

启用该功能后,当源表电压或电流达到限值(合规性)后,防止过压、过流对 DUT 导致损坏,自动关闭输出并提醒用户。禁用该功能后,源表达到限值,保持 输出并提醒用户。

#### ● 温度保护

Px00 内置风扇,通常情况下,风扇会通过温度传感器平衡噪音与温度。在极端情况下,例如高温天气未开空调,或者源表长期工作在大电流模式。源表温度升高到50℃后,自动关闭输出,避免源表设备损坏。

### 3. 19 恢复出厂设置

客户使用 Px00 的过程中,可能会忘记配置,干扰自己的正常使用。恢复出厂设置将 Px00 设置为出厂模式,使 Px00 进出厂配置。

### 3.20 触发系统

触发系统用于控制源表输出和测量的开关时序。下面按照: 触发源、触发时序、触发输出、同步通道等方面介绍。

#### 3.20.1 触发源

源表可以使用的触发源有以下四种:

1. OUTPUT 按键

参考 3.5 节, 台式设备使用前面板 OUTPUT 按键可启动单次和重复触发。

2. SCPI 触发

通过网口、串口、GPIB 发送 SCPI 触发指令。

3. TrigIn线

可以与其他设备联动触发,接收其他设备传到的触发信号,实现触发。TrigIn 线的极限可配置。


武汉普斯仪表技术有限公司 电话: 027-89908766/86638699 All right reserved 2011-2021 网址: http://www.whprecise.com

#### 3.20.2 触发时序

触发时序包括源时序和测量时序,如图 6:

#### TRANsient device action

- for voltage or current output -



#### ACQuire device action

- for voltage or current measurement -




图 6 触发时序

在满足源触发条件后,经过源延迟时间(TRAN: DELay),通道将应用新电压或 电流值。源延迟时间包括:固定时间和用户设置时间,其中固定时间包括软硬件 改变状态所需的时间,是触发的最小源延迟时间。用户设置时间由用户设置,用 于同步输出。

在满足测量触发条件后,经过测量延迟时间(ACQ:DELav),通道将执行电压 或电流测量。测量延迟时间包括:固定时间和用户设置时间,其中固定时间包括 软硬件采样滤波所需的时间,是触发的最小测量延迟时间。用户设置时间由用户 设置,用于同步测试。

### 3.20.3 触发输出

为提供对其他设备的触发源,Px00 设计了 TrigOut 线。通常情况下前级设 备的 TrigOut 连接到后级设备的 TrigIn。前级设备的 TrigOut 线在满足触发输 出条件时输出触发有效极性,实现对其他设备的的触发。

其中, TrigOut 线的有效极性, 和有效条件可以由用户设置。

武汉普斯仪表技术有限公司 电话: 027-89908766/86638699 All right reserved 2011-2021 网址: http://www.whprecise.com