MiniLed 测试系统(SLED100)需求

武汉普赛斯仪表技术有限公司

声明: 本文件所有权和解释权归武汉普赛斯仪表技术有限公司所有,未经武汉普赛斯仪表技术有限公司书面许可,不得复制或向第三方公开。

武汉普斯仪表技术有限公司 电话: 027-89908766/86638699 All right reserved 2011-2021 网址: http://www.whprecise.com

修订历史记录

版次	发布日期	AMD	修订者	说明
v1.0	2021. 05. 31	首次发行	彭鹏	
v1. 1	2021. 06. 07	M	彭鹏	补充
				低成本方案
			1)	

(A-添加, M-修改, D-删除)

武汉普斯仪表技术有限公司 电话: 027-89908766/86638699 All right reserved 2011-2021 网址: http://www.whprecise.com

目录

1.		概试		Δ
2.		测试	项	4
3.		原型	验证	5
4.			结构	
5.		子板		6
	5.	1	电路模型	6
	5.	2	量程	6
	5.	3	时序模型	
		5. 3.		
	5.	4	触发	8
		5. 4.	1 触发输入	8
		5. 4.	2 触发输出	g
	5.	5	子板框图	g
	5.		职责划分	
6.		按曲	板	11
			控制板框图	
	6.			
	6.		数据通信口	
		6. 2.		
		6. 2.	141111	
	6.		共阴/阳配置矩阵	
	6.		采样	
			1 前光电流	
		6. 4.		
	_		3 触发	
			触发矩阵模块	
	6.	6	职责划分	14
7.		配套	功能	15
	7.	1	职责划分	错误I未定义书签。
8.		上位	机	16
	8.	1	职责划分	错误!未定义书签。

1. 概述

为明确 MiniLed 测试系统 (SLED100) 产品 需求,帮助研发同事明确工作重点,特制定本文档。

SLED100 的规格,请参考《MiniLed 测试系统(SLED100)规格书》;

从 SCPI 指令集的角度介绍 SLED100,请参考《MiniLed 测试系统(SLED100)编程手册》:

SLED100 无触屏;

从 PC 上位机的角度介绍 SLED100, 请参考《普赛斯仪表上位机工具手册》。

MiniLed 测试系统(MiniLedx00)的测试项有 7 个,1-4 项测试需基于我司S300 修改软件做原型样机测试,评估测试速度。下面从测试项开始介绍需求。

2. 测试项

MiniLed 测试系统需要的测试项有7个:

- 1. V_F : 正向电压,两个给定正向电流 I_{F1} 、 I_{F2} 测量对应的正向电压 V_{F1} 、 V_{F2}
- 2. Vz: 反向击穿电压,给定反向电流 Iz测量对应的反向电压 Vz
- 3. I_R : 反向泄漏电流,给定反向电压 V_R 测量对应的反向电流 I_R ,反向电压一般为 5V
- 4. 光功率及光谱: 给定正向电流, 测量 光功率、峰值波长、中心波长、半波长
- 5. DVF: 材料热缩效应。给定正向电流 I_{DVF1} 测电压 V_{DVF1} ; 给定较大正向电流 I_{DVF8} 并维持一定时间 T_{DVF} ; 给定正向电流 I_{DVF1} 测电压 V_{DVF2} , 计算电压差 V_{DVF}
- 6. VFD: 正向电压暂态峰值电压。给定正向电流 I_{VFD} , 至少 2M/s 采用率采样正向电压,计算尖峰电压与正常电压的差值,即为 V_{VFD} 。
- 7. VI 扫描: 给定扫描起点/终点电压, 执行 1000 点内线性扫描, 输出 VI 特性曲线。

这些测试项中,1-4为必测项,5-7为可选测试项。

¹ 简称 SLED100

武汉普斯仪表技术有限公司

电话: 027-89908766/86638699

All right reserved 2011-2021

网址: http://www.whprecise.com

3. 原型验证

原型验证需完成 1-4 项测试,可使用 S300 作硬件平台。图 1 是 MiniLed 原型验证框图。




图 1 原型样机测试流程

S300 的速率瓶颈为内部总线,为了减小通信带宽对测试速度的影响, MiniLed 的测试项数据一次性传输。模拟板内部实现 1-4 的测试项,验证速度。 软件模拟板配合硬件同事实现:

- a. 给出单轮 1-4 项测试的时间;
- b. 重复50次测试,给出一致性数据。

4. 整机结构

SLED100 的整机结构如图 2:




图 2 整机结构

SLED100 由三部分组成,分别为:

背板

连接器和布线

● 子板

实现单通道 SMU,采用插卡式的 STM32F407 方案

● 控制板

实现整机指令解析转发、实现与机械部分的交互、高速电压采样、前光电流 采样、8*8 开关矩阵。

背板仅有连接器和布线用于控制板和子板互联,不做进一步分析。子板采用 STM32F407 方案,现描述子板的需求。

武汉普斯仪表技术有限公司

电话: 027-89908766/86638699

All right reserved 2011-2021 网址: http://www.whprecise.com

5. 子板

SLED100 中的每个子板为单通道 SMU, 现从 SMU 电路模型着手描述子板需求。

5.1 电路模型

电路模型是源表模拟电路的简化,可描述电路对固件²提供的接口。直流源表的控制模型如图 3:




图 3 直流模型

图 1 是直流源表的控制模型。固件通过控制 V/I 路的 DA 实现源(输出)功能,通过控制 V/I 路的 AD 实现表(测量)功能。因为直流源表 DA 和 AD 速度不高,所以 DA/AD 芯片的接口使用 SPI 足够。

5.2 量程

因为 AD 芯片有位数限制³,所以源表的相对精度⁴固定。而绝对精度等于量程与相对精度之积,所以大量程的绝对精度低,小量程的测量范围小。为解决测量范围与绝对精度的矛盾,源表设计多个量程,小量程提供高精度,大量程提供大测量范围。量程的功能模型如图 4:




图 4 量程模型

如图 4, MCU 使用控制线控制量程电路, DA 输出的小信号通过量程电路后变

All right reserved 2011-2021

电话: 027-89908766/86638699

网址: http://www.whprecise.com

² 固件为设备内的控制逻辑,包括设备软件和 FPGA 实现的控制逻辑

³ 当前 AD/DA 为 16bit 或以下

⁴ 分辨率与精度类似,精度由 AD 位数决定,分辨率由 DA 位数决定 武汉普斯仪表技术有限公司

换为功率信号,给待测设备供电。量程的控制逻辑很简单,实现的要点有两个:

● 数据转换

DA/AD 处理的模拟信号固定为 2.5V 以内。不同量程的源、表数值有不同的转换关系,目前固件中使用 C 语言数组表示这种转换关系,输出和采样时,通过软件计算完成数据转换。

● 过/欠冲

如图 4,因为量程控制电路中有继电器的存在,所以量程切换时输出的信号会有过/欠冲,这类过/欠冲会损毁敏感器件,为消除这些过欠冲,量程切换的固件需要控制 DA、缓升缓降(AD5318)、继电器的时序,抵消过/欠冲。

5.3 时序模型

时序模型决定了源表的速度(采样率)和精度,所以固件研发同事要深刻理解时序模型,从而具备优化源表的性能的能力。除此以外,源表功能围绕时序模型展开,扩充或删减时序模型结构能实现功能扩展。下面从直流时序开始分析源表的时序模型。源表时序模型包括以下3个步骤,简称SDM⁵:S(Source源)、D(Delay延迟)、M(Measure测量):

● 源:

给测试电路供电;

● 延迟:

等待测试电路稳定,保证测量电压/电流的精度

● 表:

测量电压/电流值。源表时序模型如图 5:




图 5 直流时序模型

图 5 中参数含义:

- 1. 源延迟: 触发时刻至模拟电路启动动作时刻间的间隔;
- 2. 稳定时间:表示模拟电路开始动作时刻至测试电路稳定时刻间的间隔;
- 3. 裕量时间: 测试电路电气参数稳定时刻至开始测量采样时刻间的间隔:

武汉普斯仪表技术有限公司 All right reserved 2011-2021 电话: 027-89908766/86638699 网址: http://www.whprecise.com

地址: 武汉市东湖开发区光谷大道 308 号光谷动力绿色环保产业园 8 栋 102

-

⁵ 后文统一使用 SDM 术语 武汉普斯仪表技术有限公司

- 4. 测等待: 触发时刻至开始测量采样的时刻,必须大于源延迟与稳定时间之和(保证裕量时间大于 0):
- 5. 采样时间: AD 芯片的采样保持时间,即 NPLC;
- 6. 测试间隔:上一次测量采样结束至下一触发到达间的间隔,必须大于等于 0:
- 7. 周期: 相邻触发信号间的间隔, SDM 的周期;

源延迟和稳定时间,固件不能控制,正常情况下较小。源延迟与触发方式相关,稳定时间由模拟电路和待测电路共同决定。固件需实现测试方案,能够测出源延迟和稳定时间的最大、最小、典型值。单卡可以设置测等待、采样时间、间隔三个参数。测等待用于等待电路进入稳定状态、采样时间(即 NPLC)用于 AD 芯片采样待测数据、间隔控制 SDM 周期。

SDM 配置信息可来源与生产调试时录入,也可以使用固件提供的默认值。默认值方便新手用户快速使用。固件提供 SDM 配置接口,让我司有平衡源表的精度和速度的手段。设置 SDM 配置时,信息的传递流程为:上位机(或 SCPI 指令集)将 SDM 的参数信息传递给固件、固件将参数信息传递到模拟电路实现配置,完成 SDM 配置后,触发信号启动 SDM。图 5 绘制了连续两次 SDM 的时序图。图 5 是标准的时序模型,为优化性能 SDM 周期可以不执行源(输出)或表(测量)的过程,固件需提供设置接口。

5.3.1 采样率与 NPLC

采样时间(即 NPLC)越高,精度越高,但速度(采样率)越低。

NPLC 近似等于 SDM 周期, SDM 周期与采样率互为倒数,故 NPLC 和采样率近似互为倒数。

大 NPLC 可让 AD 做多次采样并执行滤波去噪,优化精度。为了提高精度,SDM 中 NPLC 取值为毫秒级,SDM 中其他时间为微秒级。

5.4 触发

触发功能的结构如图 6,包括触发输入和触发输出两类:




图 6 触发

下面结合图 6 分析触发功能。

5.4.1 触发输入

图 3 和图 5 中的触发是触发输入,用于启动 SDM。触发输入按照触发源分为 三种:指令触发、内部触发、硬件触发。

武汉普斯仪表技术有限公司

电话: 027-89908766/86638699

All right reserved 2011-2021

网址: http://www.whprecise.com

指令触发通过 SCPI 指令启动 SDM,由于指令需经过通信链路(串口、GPIB、网口)传递,所以其源延迟较大且与通信链路相关(不稳定)。但指令触发可编程,灵活性强。

内部触发由设备内部自己生成,通常由模拟板 MCU 软件或 FPGA 逻辑生成。一般当源表工作在 VI 扫描或时域扫描时使用。完成前一个 SDM 后,设备自动生成触发信号,启动下一个 SDM。

硬件触发由引入模拟板 MCU 或 FPGA 逻辑的物理线实现。硬件触发可以使源延迟最小(纳秒以内),通常用于多台设备间的同步。其他厂家仪表的硬件触发信号不固定。为了扩大源表应用场景,能与更多仪表相互触发,固件需要实现触发方式的设置并提供接口,主要包括上跳沿和下跳沿两种方式可设置。

5.4.2 触发输出

触发输出配合下级仪表的硬件触发(触发输入),可以实现多台仪表(或多通道)之间的精确(纳秒内延迟)同步。触发输出的关键是输出触发信号时刻的定义,目前源表使用2个触发输出时刻:

源(输出)完成:测试电路供电稳定时刻,通常是 DA 输出后延迟一段时间的时刻:

表(测量)完成:测量采样完成时刻,通常在本次 SDM 的测量完成时刻。

5.5 子板框图

前文以 SMU 模型角度描述了子板 SMU 的功能需求。除了实现 SMU 需求外,子板还需要实现一些辅助功能,现结合子板框图图 8 描述。




图 8 子板框图

子板总线包括三部分: SPI 用于数据通信、TRIG 使用 6 根 IO 口用于触发、CH PN 为 SMU 通道的两个测试端口,用于支持共阴和共阳。

子板内部 AD 使用 ADS1259, DA 使用 AD5761, 他们接到 SPI2。AD5318 用于量程切换时的缓升缓降、Flash 预留, 他们接到 SPI3。量程切换电路通过一组 GPI0 控制。加密芯片接入 I2C1,已经实现为 Keil 的 lib 库。

子板 STM32F407 预留 UART/GPIO/CAN 接口用于调试。

5.6 职责划分

子板软件(Mcu 固件):

- 1. 设计并实现 SDM
- 2. 设计并实现量程切换
- 3. 设计并实现与控制板交互(PssBinV3)
- 4. 设计 SDM 时间参数的测试方案,为测试组提供测试指导手册硬件:

武汉普斯仪表技术有限公司

All right reserved 2011-2021

电话: 027-89908766/86638699

网址: http://www.whprecise.com

- 1. 电路设计与调试
- 2. 设计 SDM 中源延迟、稳定时间、量程切换过充/欠冲的测试方案,为测试 组提供测试指导手册

测试:

- 1. 已经测试指导手册,测试 SDM 时间参数
- 2. 出具 SDM 时间参数测试数据



武汉普斯仪表技术有限公司 电话: 027-89908766/86638699 All right reserved 2011-2021 网址: http://www.whprecise.com

6. 控制板

为实现低成本, SLED100 的控制板使用单 FPGA 作为主控。该控制板的硬件、软件、FPGA 部分都需新设计。下面从控制板框图着手介绍控制板需求。

6.1 控制板框图

控制板框图如图 9:




图 9 控制板框图

SLED100 项目的控制板实现的功能包括:整机通信口(串口优先,网口备选)、4 子板的 SPI 接口、4M 高速电压采样、前光电流采样、共阴/阳配置矩阵、触发矩阵模块。

6.2 数据通信口

数据通信口包括整机通信口和内部通信口。

6.2.1 整机通信

整机通信口优先考虑串口,随着业务增加需扩展整机通信口带宽时可以设计实现网口。基于 FPGA 的 M1 核实现网口 FPGA 和软件有较大的工作量,故该工作不放在第一阶段。

6.2.2 内部通信

整机内部采用 1 拖 4 的拓扑结构, 4 个子板分别引出一路 SPI 接入控制板。子板中的 SPI 使用 STM32F407 的 SPI 外设,控制板中 FPGA 使用 M1 软核的 SPI 外设。SPI 的主从模式由 FPGA 和软件同事协商确定,数据格式可以采用当前的 PssBinV3 协议。

武汉普斯仪表技术有限公司 电话: 027-89908766/86638699 All right reserved 2011-2021 网址: http://www.whprecise.com

6.3 共阴/阳配置矩阵

通常 LED 的接线方式分为共阴或共阳,如图 10:




图 10 LED 接线图

SLED100 暂设计有 4 个通道⁶,可同时接入 4 路 LED,每路有正(P)、负(N)两 端口。所以使用8*8的开关矩阵就可以实现任意的共阴/阳接线。图11是共阴 /阳配置矩阵:




图 11 共阴/阳矩阵

图 11 中的矩阵配置表示:

- a. 1 通道和 2 通道共阳
- b. 2通道和3通道共阴
- c. 4 通道独立

⁶ 可能增删通道数,FPGA 和软件设计与通道数解耦 武汉普斯仪表技术有限公司

电话: 027-89908766/86638699

All right reserved 2011-2021 网址: http://www.whprecise.com

6.4 采样

为控制成本,部分采样功能在控制板中实现,子板复用它们,包括:前光电 流、高速电压采样。

6.4.1 前光电流

用于控制前光电流的采样,可以复用 SDM 模型的代码,精简掉 SD 部分。直 接由触发启动M。

6.4.2 高速电压采样

本文第二章的 VFD 测试, 需要实现高于 2M 的电压采样。控制板中实现 4 通 道的高速采样支持该测试。本项测试需耗费较多的 FPGA 资源, 建议 FPGA 同事实 现前依据采样率、采样时长、通道数、FPGA资源合适的 FIFO 容量。当然也可以 将 DDR 调试稳定后,采用 DDR 缓存高速数据。

6.4.3 触发

控制板中的表(采样功能)需与子板中的源同步,采用触发即可实现同步功能。 图 11 以光功率和光谱测试为例描述触发需求, VFD 测试也类似。




图 12 触发

如图 12, 控制板对 LED 提供电流激励, 控制板测量前光电流。图 12 用到了 两种触发输出,触发1(源完成)由子板通知控制板电路已稳定,可以开始测量前 光电流; 触发 2(表完成) 由控制板通知子板光电流测量完成, 可以启动后续操作。

武汉普斯仪表技术有限公司

电话: 027-89908766/86638699

All right reserved 2011-2021

网址: http://www.whprecise.com 地址: 武汉市东湖开发区光谷大道 308 号光谷动力绿色环保产业园 8 栋 102

6.5 触发矩阵模块

触发矩阵模块的框图如图 13:



图 13 触发矩阵

触发矩阵模块实现 SLED100 对外与机械部分的交互,机械部分可以通知 SLED100 启动 SDM 测试, SLED100 也可以通知机械部分测试已完成,可以进行后 续操作, SLED100 与机械部分的接口为 8 对输入和输出。

触发矩阵模块与每块子板之间通过 6 个双向 GPIO 口实现触发功能, FPGA 和子板 STM32F407 要保证 GPIO 的方向可以动态配置。

第一阶段 FPGA 实现交换时,可以采样硬编码。后续阶段需要提供配置触发交换功能的寄存器接口,最终开放触发交换的配置。

6.6 职责划分

控制板软件(Mcu 固件):

- 1. 设计并实现控制板业务
- 2. 移植 SCPI 解析器,并实现整机 SCPI 指令集
- 3. 移植 PssBinV3 协议
- 4. 协商 M1 核外设接口, 并实现其驱动
- 5. 提供整机功能、性能测试细则

FPGA:

- 1. 实现 M1 运行环境
- 2. 设计并实现 M1 和外设并定义寄存器接口 硬件:
- 1. 电路设计与调试测试:
- 1. 根据测试细则测试整机功能、性能

武汉普斯仪表技术有限公司 电话: 027-89908766/86638699 All right reserved 2011-2021 网址: http://www.whprecise.com

7. 配套功能

配套功能可以提升 SLED100 性能,扩大其应用范围,主要包括 2/4 线、提醒与保护功能。

7.1 2/4线

若待测阻抗小,与引线阻抗在同一量级,使用 2 线测量,引线阻抗的分压将导致测出电压不准,使用 4 线测量可以解决该问题。2/4 线的接线如图 9:




图 9 2/4 线测试接线图

这种情况下如图 9 接线,执行 4 线测量可消除引线误差。4 线测量时,电压表的阻抗无穷大,故流过引线的电流为零,电压表测出的电压值为准确 DUT 电压值,电流测试值不变,故测得阻抗精确值。

7.2 提醒与保护

客户在执行有风险的操作时,触屏软件和 SCPI 指令集给出提醒信息,避免客户的错误操作。例如以下场景:

- 1. 客户行4线测量,提醒先备好4线测量的接线;
- 2. 客户欲高压输出时,提醒客户保护好自己,避免触电。

7.3 生产配套

生产配套功能包括烧录和校准功能。

7.3.1 烧录

当前 Px00 的版本烧录由软件提供文档,指导测试组同事烧录初始镜像,然后使用在线升级功能将设备内部软件升级到对应出货版本。上位机软件适时切入,争取能实现自动化烧录和数据库记录功能。

7.3.2 校准

生产烧录完成后,软件同事提供校准程序,实现每台机器的生产校准保证精度。上位机软件适时切入,争取能实现校准数据库记录功能。

7.4 系统功能

系统功能包括通信接口设置,在线升级,恢复出厂设置,调试诊断功能。

7.4.1 通信设置

武汉普斯仪表技术有限公司

电话: 027-89908766/86638699

All right reserved 2011-2021 网址: http://www.whprecise.com

Px00 对外提供 SCPI 接口可以使用: 串口、GPIB、网口三种物理链路。通信设置功能未用户提供通信链路参数的设计功能,主要包括: 串口波特率、GPIB地址、网口 IP地址、网关、掩码等。

7.4.2 在线升级

为了减小工程维护开销,Px00 需实现在线升级功能,使出货后的设备(在客户处)有新增功能和修复问题的能力。当前Px00 已经实现控制板软件和模拟板软件的在线升级功能,下一步需实现FPGA 比特文件的在线升级。

7.4.3 恢复出厂设置

客户使用 Px00 的过程中,可能回将 Px00 的工作模式配乱,而自己也不记得。恢复出厂功能可以将 Px00 一键设置回出厂模式,保证客户可以将设备恢复到一个已知状态。

7.4.4 调试诊断

客户的应用行业和场景十分丰富,部分使用方式或隐藏缺陷在研发阶段无法 完全预知。调试诊断功能用于帮助处理售后问题时,有一个"黑匣子"可以查阅 监控。该功能主要包括时间、日志、版本信息记录等三个子功能。

- 日志:显示异常时, Px00 的运行记录
- 版本信息:显示异常的 Px00 软硬件版本

7.4.5 定期锁定

部分客户有先发货,后付款的要求。为了避免此类客户由各种原因,出现发货后不付款的情况,Px00实现了定期(60天)自动禁用的功能。

7.5 职责划分

硬件负责实现: 2/4 线测量、提醒与保护,生产烧录校准功能由上位机同事负责,其他功能都有控制板软件负责实现。

8. 上位机

上位机分为两层,下层为 DLL 库, 封装通讯口和 SCPI 指令; 上层实现测试业务。下层由我司上位机组(C++)实现,上层我司提供一个可供校准和调试(功能、性能、稳定性)的工具即可。SLED100 实际使用时,上层软件由客户编程,我司仅提供 DLL 即可。

武汉普斯仪表技术有限公司 电话: 027-89908766/86638699 All right reserved 2011-2021 网址: http://www.whprecise.com