Aula 2 — Motores, Ponte H e Sensores

Curso: Introdução à Robótica Móvel

PatoBots - UTFPR



CRONOGRAMA

- Motores.
- Acionamento do Motor.
- Ponte H.
- · Acionamento da Ponte H.
- Tipos de Sensores: Sensor Óptico Reflexivo e Sensor de Distância Ultrassônico.
- · Leitura dos Sensores.



MOTORES



MOTOR DC (Corrente Contínua)




· Dispositivo que transforma energia elétrica em energia rotacional mecânica.

· Teste de Giro invertendo polaridade




PONTE H





















PONTE H


- Permite rotação do motor para ambos os lados.
- Utiliza comutação de chaves para variar estados de rotação.
- No módulo Ponte H L298N, a comutação é eletrônica via um chip embarcado.
- Diferencia-se pela comutação eletrônica em comparação com a mecânica.
- O chip na placa realiza a comutação de chaves de forma eficiente.




PONTE H

- Permite maior dissipação de potência em comparação com acionamento direto por microprocessadores.
- A ponte H L298N fornece 2A por canal, superando a capacidade de alguns mA por portas de circuitos microprocessados.
- Cuidado necessário com a tensão de operação do motor.
- Exceder o limite de alimentação Vcc pode resultar em danos ao motor e possíveis acidentes.











```
/* Iremos fazer uma classe para facilitar o uso da ponte H L298N
  na manipulação dos motores na função Setup e Loop.*/
   class DCMotor {
     int spd = 255, pin1, pin2;
     public:
9
       void Pinout(int in1, int in2) { /* Pinout é o método para a declaração
         dos pinos que vão controlar o objeto motor*/
10
        pin1 = in1;
11
12
        pin2 = in2;
        pinMode(pin1, OUTPUT);
13
         pinMode(pin2, OUTPUT);
14
15
16
       void Speed(int in1) { /* Speed é o método que irá ser responsável
         por salvar a velocidade de atuação do motor*/
17
         spd = in1;
18
19
       void Forward() { // Forward é o método para fazer o motor girar para frente
20
         analogWrite(pin1, spd);
21
22
         digitalWrite(pin2, LOW);
23
       void Backward() { // Backward é o método para fazer o motor girar para trás
24
         digitalWrite(pin1, LOW);
25
         analogWrite(pin2, spd);
26
27
```


```
analogWrite(pin2, spd);
26
27
      void Stop() { // Stop é o metodo para fazer o motor ficar parado.
28
         digitalWrite(pin1, LOW);
29
         digitalWrite(pin2, LOW);
30
31
32
     };
33
      DCMotor Motor1, Motor2; /* Criação de dois objetos motores, já que usaremos dois motores,
34
   e eles já estão prontos para receber os comandos já configurados acima. */
36
37 void setup() {
    Motorl.Pinout(5,6); // Seleção dos pinos que cada motor usará, como descrito na classe.
38
    Motor2.Pinout(9,10);
39
```

```
40 }
  void loop() {
    Motor1.Speed(200); /* A velocidade do motor pode variar de 0 a 255,
43
    onde 255 é a velocidade máxima.*/
45
    Motor2.Speed(200);
46
    Motor1.Forward(); // Comando para o motor ir para frente
47
    Motor2.Forward();
48
    delay(1000);
49
    Motorl.Backward(); // Comando para o motor ir para trás
    Motor2.Backward();
52
    delay(1000);
    Motor1.Stop(); // Comando para o motor parar
    Motor2.Stop();
54
55
    delay(500);
56
```
















- Esse sensor tem dois componentes: Um sensor infravermelho (Azul) e um fototransistor (Preto) divididos por uma divisória preta
- Quando algum objeto se aproxima do sensor, a luz infravermelha é refletida no objeto, passa para o outro lado, ativando o resistor e fazendo a leitura.
- Quanto mais reflexivo o material (como por exemplo a cor branca), maior será o sinal enviado, e quanto menos reflexivo (como por exemplo a cor preta), o sinal enviado será próximo de zero.




- Ele tem dois modos de leitura: Analógico e Digital;
- O Modo Analógico vai enviar a quantidade de reflexão que o sensor está lendo;
- O Modo Digital vai enviar se o sensor está lendo a reflexão ou não;




- Este sensor óptico reflexivo está soldado em uma placa que faz aumentar a distância qual o sensor consegue refletir seu infravermelho, também acertando uma maior precisão.
- Na parte de cima da placa tem um potenciômetro que ajusta a precisão da leitura do sensor, regulando o quanto de sinal ele envia pela distância.





EXEMPLO DE LEITURA DE SENSOR ÓPTICO REFLEXIVO: DIGITAL















```
1 int led = 8; //Pino do led
2 int sensor = 7; //Ligado ao pino "coletor" do sensor óptico
  int leitura = 0; //Armazena informações sobre a leitura do sensor
  void setup()
    pinMode(led, OUTPUT); //Define o pino do led como saida
    pinMode(sensor, INPUT); //Define o pino do sensor como entrada
9
10
  void loop()
12
    //Le as informações do pino do sensor
13
    leitura = digitalRead(sensor);
14
15
16
    if (leitura != 1) //Verifica se o objeto foi detectado
17
      digitalWrite(led, 1);
18
19
20
    else{
      digitalWrite(led, 0);
21
22
```

EXEMPLO DE LEITURA DE SENSOR ÓPTICO REFLEXIVO: ANALÓGICO









```
1 int led = 8; //Pino do led
2 int sensor = 0; //Ligado ao pino "coletor" do sensor óptico
int leitura; //Armazena informações sobre a leitura do sensor
  void setup()
    Serial.begin(9600);
    pinMode(led, OUTPUT); //Define o pino do led como saida
    pinMode (sensor, INPUT); //Define o pino do sensor como entrada
10
11
  void loop()
13
    //Le as informações do pino do sensor
14
    leitura = analogRead(sensor);
15
    Serial.println(leitura);
16
    if (leitura < 341) //Verifica se o objeto foi detectado
17
18
      digitalWrite(led, 1);
19
20
21
    else{
      digitalWrite(led, 0);
22
23
24
```



SENSOR DE DISTÂNCIA ULTRASSÔNICO







ULTRASSÔNICO

- Emite pulsos de ondas sonoras ultrassônicas.
- Mede o tempo que leva para os pulsos refletirem de um objeto de volta para o sensor.
- Alcance pode variar, geralmente entre 2cm a 4m com com uma precisão de 3 milímetros.
- Sensível a condições ambientais, como temperatura e umidade.



ULTRASSÔNICO


- Não é afetado por cores ou texturas do objeto.
- Pode ser usado em diversas condições de iluminação.
- · Pode ser influenciado por obstáculos que absorvem ou dispersam as ondas sonoras.
- Precisão pode diminuir em distâncias muito curtas.



ULTRASSÔNICO


- Detecção de objetos;
- · Medição de distância;
- · Garantindo de efetividade das máquinas agrícolas.







EXEMPLO DE LEITURA DE SENSOR ULTRASSÔNICO





```
1 //Configuração de Distancia Mínima em centimetros
 2 const int distancia carro = 10;
  //Configurações de Portas do Arduino
  //Sensor
7 const int TRIG = 3;
8 const int ECHO = 2;
9
10 //Demais componentes
11 const int ledGreen = 7;
12 const int ledRed = 8;
13 const int buzzer = 9;
14
15 // Variaveis para funcionamento do Buzzer
16 float seno;
17 int frequencia;
18
19 void setup() {
     Serial.begin(9600);
20
21
22
    // Configurações do Sensor
23
     pinMode(TRIG,OUTPUT);
     pinMode(ECHO, INPUT);
24
25
     // Configurações do LED
26
     pinMode(ledGreen, OUTPUT);
27
```



```
26
     // Configurações do LED
     pinMode(ledGreen, OUTPUT);
27
28
     pinMode(ledRed, OUTPUT);
29
30
     //Configurações do Buzzer
     pinMode(buzzer, OUTPUT);
31
32
33
34
  void loop() {
36
     int distancia = sensor morcego(TRIG, ECHO);
37
38
       if (distancia <= distancia carro) {
39
         Serial.print("Atenção: ");
         Serial.print(distancia);
40
         Serial.println("cm");
41
42
         digitalWrite(ledGreen, LOW);
         digitalWrite(ledRed, HIGH);
43
         tocaBuzzer();
44
45
46
       else{
47
         Serial.print("Livre: ");
         Serial.print(distancia);
48
49
         Serial.println("cm");
50
         digitalWrite(ledGreen, HIGH);
51
         digitalWrite(ledRed, LOW);
```



```
digitalWrite(ledRed, LOW);
51
         noTone (buzzer);
52
53
     delay(100);
54
55
56
57
   int sensor morcego (int pinotrig, int pinoecho) {
     digitalWrite(pinotrig,LOW);
59
     delayMicroseconds(2);
60
     digitalWrite(pinotrig, HIGH);
61
     delayMicroseconds(10);
62
     digitalWrite(pinotrig,LOW);
63
64
     return pulseIn(pinoecho, HIGH)/58;
65
66
67
   //Função para execução do Alarme Sonoro
   void tocaBuzzer() {
    for (int x=0; x<180; x++) {
70
71
     seno=(sin(x*3.1416/180));
     frequencia = 2000+(int(seno*1000));
72
     tone (buzzer, frequencia);
73
     delav(2);
74
75
76
```

