### Institut d'enseignement à distance Licence 1 - Architecture des ordinateurs Chapitre 13

BLANCHARD Patrice Numéro étudiant : 18904701

14 mai 2020

### Table des matières

| 1  | - Il manque les microcodes de la phase 2 pour le cas où OP contient E2.<br>Compléter.   | 3  |
|----|---|----|
| 2  | - Étant donné la logique qui existe entre les codes opératoires et le microcode, à quelle code pourrait correspondre l'instruction ${\tt IN}$ #?  | 4  |
| 3  | - Étant donné la logique qui existe entre les codes opératoires et le microcode, à quelle opération pourrait correspondre le code 01 ?  | 6  |
| 4  | - (Piégé) Dans le programme de bootstrap, les adresses 18 à 1E sont remplies de 0. Que se passe-t-il au cours du bootstrap quand l'ordinateur exécute ces instructions?   | 7  |
| 5  | - Écrire un programme pour l'ordinateur en papier qui lit deux nombres et affiche leur produit. Comme pour le programme de bootstrap donné dans le chapitre, indiquer les adresses, les codes, les mnémoniques et les commentaires. (on peut calculer le produit avec une suite d'additions simples ; faute de décalage à droite, l'ordinateur en papier en nous permet pas d'utiliser l'algorithme plus rapide vu en cours). |    |
| 6  | - Même question que précédemment pour la division, avec des soustractions successives. On pourra s'inspirer de l'algorithme suivant :   | 10 |
| 7  | - Quelles parties de l'ordinateur faut-il modifier pour ajouter une instruction SHIFT de décalage à droite?   | 12 |
| 8  | - (Assez difficile) Dans la mémoire, on trouve de l'adresse 30 à 45 les valeurs suivantes : 10, 3a, 00 31 40 32 60 33 48 32 49 33 40 33 22 ff 12 34 41 32 10 44. Dans PC se trouve 30. Que fera ce programme quand l'ordinateur en papier va tourner et l'exécuter?   |    |
| 9  | - (Assez facile) Indiquer les mnémoniques qui correspondent aux valeurs suivantes dans la mémoire.  | 20 |
| 10 | - (Amusant mais difficile) Écrire un programme qui met la plus grande partie possible de la mémoire à 0 (en supposant qu'il y a pas de mémoire morte).  | 24 |
| 11 | - (Long, pas de corrigé) Écrire un programme d'extraction de la racine carré d'un nombre, avec la méthode de Newton pour l'ordinateur en papier.  | 26 |
| 12 | - Programme réalisé en C et correspondant à l'exercice cx25.0 du cours de programmation impérative  | 26 |

13 - Programme réalisé en C et correspondant à l'exercice cx25.1 (STEPPER) du cours de programmation impérative 30

## Il manque les microcodes de la phase 2 pour le cas où OP contient E2. Compléter.

Tous les codes opératoires sont représentés sous la forme de microcode en page 138 sauf l'instruction : NAND \* $\alpha$  de valeur E2 et décrite sous la forme : A  $\leftarrow \neg [A \& *(\alpha)]$  en page 134.

Son microde correspond à :



Où:

- (17) Écrire NAND dans l'Unité Arithmétique et Logique.
- (1) (RS)  $\leftarrow$  (PC) ( $\leftarrow$  représente une affectation)
- Décoder l'adresse contenue dans le registre de sélection (RS) et reporter le contenu de la case mémoire ainsi désignée dans le registre mot (RM).
- $\begin{pmatrix} 6 \end{pmatrix}$   $(AD) \leftarrow (RM)$
- (7) (RS)  $\leftarrow$  (AD)
- Décoder l'adresse contenue dans le registre de sélection (RS) et reporter le contenu de la case mémoire ainsi désignée dans le registre mot (RM).
- $\begin{pmatrix} 6 \end{pmatrix}$   $(AD) \leftarrow (RM)$
- (7) (RS)  $\leftarrow$  (AD)
- Décoder l'adresse contenue dans le registre de sélection (RS) et reporter le contenu de la case mémoire ainsi désignée dans le registre mot (RM).
- Éffectuer l'opération affichée sur l'UAL en prenant le contenu de (A) comme premier opérande et le contenu de (RM) comme second. Écriver le résultat dans l'accumulateur.

#### Observations:

Le microcode de E2 : NAND \* $\alpha$  est presque similaire au microcode de E0 : ADD \* $\alpha$  et E1 : SUB \* $\alpha$ . En effet, chaque instruction se distingue seulement par l'opération de préparation du calcul intégré dans leur toute première opération : E0 additionne le contenu de la case dont l'adresse est dans la case d'adresse alpha avec le contenu du registre (A), autrement dit l'accumulateur, tandis que E1 soustrait et E2 effectue l'opération logique NAND tous les deux sur ces mêmes opérandes.

#### Conclusion:

Toutes ces observations logiques viennent appuyées l'exactitude du microde de E2 présenté en haut de cette page.

## 2 - Étant donné la logique qui existe entre les codes opératoires et le microcode, à quelle code pourrait correspondre l'instruction IN #?

#### 1. La logique des codes opératoires :

| ADD#  | 20 | ADD $lpha$              | 60 | ADD * $lpha$  | E0 |
|-------|----|-------------------------|----|---------------|----|
| SUB # | 21 | ${\tt SUB} \ \alpha$    | 61 | SUB * $lpha$  | E1 |
| NAND# | 22 | $\mathtt{NAND}\ \alpha$ | 62 | NAND * $lpha$ | E2 |
| LOAD# | 00 | $\mathtt{LOAD}\ \alpha$ | 40 | LOAD * $lpha$ | C0 |
| IN#   | ?? | IN $lpha$               | 49 | IN * $lpha$   | C9 |
| OUT#  | ?? | OUT $lpha$              | 41 | OUT * $lpha$  | C1 |

#### Observations:

Les codes opératoires LOAD, IN, OUT, provenant des catégories transferts et entrées-sorties, lorsqu'ils sont associés à la valeur  $\alpha$  affichent tous le même chiffre de gauche : le numéro 4. De plus, ces trois codes opératoires suivi de \* $\alpha$  présente également tous la même indication à cette même position : la lettre C. Sachant que l'opérateur LOAD # manifeste comme valeur le chiffre 0 comme premier élément en partant de la gauche, on peut en déduire que le code opératoire de l'opération IN # diposera également d'un 0 comme chiffre des dizaines.


Concernant l'élément le plus à droite de chaque code opératoire suivant : LOAD #, LOAD  $\alpha$ , LOAD \* $\alpha$ , celui-ci se trouve être le même : le chiffre 0. En suivant la même logique et étant donné que les codes opératoires de IN  $\alpha$  et IN \* $\alpha$  comportent le chiffre 9 à l'emplacement des unités, tout porte à laisser croire que le IN # disposera également de ce même chiffre à ce même emplacement.

#### Conclusion:

Vraisemblablement, d'après la représentation ci-dessus du regroupement de mnénoniques arithmétiques associés à leur code opératoire par catégorie, le code 09 conviendrait à l'instruction IN #.

#### 2. LA LOGIQUE DES MICROCODES :

#### Quelques exemples :



#### Observations:

L'agencement des microcodes met en lumière la présence d'une même combinaison de microcodes :



Quelques soient les codes opératoires associés à  $\alpha$ , cette même combinaison est présente. Elle est même doublée dans le cas de l'utilisation de \*  $\alpha$  et inexistante pour tout opérateur agrémenté du symbole #. En effet,  $_{\odot}$  est une étape qui consiste à affecter le registre mémoire (RM) au registre d'adresse (AD),  $_{\bigcirc}$  assigne AD au registre de sélection (RS) et  $_{\bigcirc}$  décode RS et reporte le contenu de sa case mémoire dans le registre RM. Cette combinaison est nécessaire pour charger le contenu d'une case mémoire autant en cas d'adressage absolu désigné par le signe  $\alpha$  et dans le cas d'adressage indirect, cette combinaison est doublée lors de cet adressage remarquable par l'association \* $\alpha$  ou une valeur sera sélectionné à partir de l'adresse d'une case qui contient l'adresse de la valeur recherché. Cette combinaison est inexistante pour les codes opératoires d'adressage immédiat révélés par le symbole #.

#### Conclusion:

Le microcode de IN # correspond au microcode de IN  $\alpha$  ou IN \* $\alpha$  sans aucune combinaion  $\binom{13}{6}\binom{6}{7}$ , de représentation :



## 3 - Étant donné la logique qui existe entre les codes opératoires et le microcode, à quelle opération pourrait correspondre le code 01 ?

#### 1. LA LOGIQUE DES CODES OPÉRATOIRES :

| ADD # | 20 | ADD $lpha$              | 60 | ADD * $lpha$  | E0 |
|-------|----|-------------------------|----|---------------|----|
| SUB # | 21 | ${\tt SUB} \ \alpha$    | 61 | SUB * $lpha$  | E1 |
| NAND# | 22 | NAND $lpha$             | 62 | NAND * $lpha$ | E2 |
| LOAD# | 00 | $\mathtt{LOAD}\ \alpha$ | 40 | LOAD * $lpha$ | C0 |
| IN#   | 09 | IN $lpha$               | 49 | IN * $lpha$   | C9 |
| OUT#  | ?? | OUT $lpha$              | 41 | OUT * $lpha$  | C1 |

#### Observations:

En admettant que le code opératoire IN # est comme valeur 09. Le regroupement des codes LOAD # et IN # de catégories transferts et entrées-sorties présente le chiffre 0 à l'indice des dizaines et tous les codes opératoires OUT  $\alpha$  et OUT  $*\alpha$  disposent du chiffre 1 à l'emplacement des unités.

#### Conclusion:

Étant donné la logique qui existe entre les codes opératoires, le code 01 correspondrait à 0UT #

#### 2. LA LOGIQUE DES MICROCODES :

01 OUT # ?? ?? ...

41 OUT 
$$\alpha$$
 1 13 6 7 13 9

C1 OUT \* $\alpha$  1 13 6 7 13 6 7 13 9

#### Observations:

En établissant le même constat que dans l'exercice 13.2, le microcode de 0UT # revient à celui de 0UT  $\alpha$  ou 0UT \*  $\alpha$  sans aucune combinaison de  $\alpha$   $\alpha$   $\alpha$   $\alpha$  sans aucune combinaison de  $\alpha$   $\alpha$   $\alpha$   $\alpha$  sans aucune combinaison de  $\alpha$   $\alpha$   $\alpha$  sans aucune combinaison de  $\alpha$  sans aucune combin

#### Conclusion:

Le microcode de OUT # est le suivant :

1 (13) (9)

4 - (Piégé) Dans le programme de bootstrap, les adresses 18 à 1E sont remplies de 0. Que se passe-t-il au cours du bootstrap quand l'ordinateur exécute ces instructions?

Le bootstrap est implémenté de sorte à ignorer ces adresses. En effet, son rôle est de charger un programme, qui débutera à une certaine adresse (dont l'adresse est stockée à l'adresse 20). Lorsque le chargement de l'ensemble des instructions constituant le bootstrap est achevé, le branchement conditionnel BRZ 1F intégré dans celui-ci à l'adresse 12 a pour rôle d'assigner l'adresse 1F au Program Counter (l'adresse de la prochaine instruction) induisant l'effet d'ignorer les adresses comprises de la 18 à la 1E incluse. Aucunes instructions fournies dans cet intervalle seront exécutées.

5 - Écrire un programme pour l'ordinateur en papier qui lit deux nombres et affiche leur produit. Comme pour le programme de bootstrap donné dans le chapitre, indiquer les adresses, les codes, les mnémoniques et les commentaires. (on peut calculer le produit avec une suite d'additions simples ; faute de décalage à droite, l'ordinateur en papier en nous permet pas d'utiliser l'algorithme plus rapide vu en cours).

| ADD      | CODE     | Mnémonique  | Commentaire   |
|----------|----------|-------------|---|
| 23       | 00       | LOAD #00    | Charger le registre de l'accumulateur avec la valeur 0                          |
| 24       | 00       |             |   |
| 25       | 48       | STORE 47    | RANGER LA VALEUR DU REGISTRE DE L'ACCUMULATEUR À L'ADRESSE 47 (RÉSULTAT)        |
| 26       | 47       |             |   |
| 27       | 49       | IN 45       | Saisir la valeur du premier nombre (NB1), l'enregistrer à l'adresse 45          |
| 28       | 45       |             |   |
| 29       | 40       | LOAD 45     | Charger le registre de l'accumulateur avec la valeur de NB1                     |
| 2A       | 45       | DD7 44      | CUNDA O ALORO DO CARA AFFICIANO DE LA MASTINA À L'ARRESON AZ (RÉCULTAT)         |
| 2B<br>2C | 12<br>41 | BRZ 41      | Si NB1 = 0 alors PC ← 41 : Affichage de la valeur à l'adresse 47 (Résultat)     |
| 20<br>2D | 41<br>49 | IN 46       | CAIGID LA VALEUD DU GEGOND MOMBDE : NDG   |
| 2D<br>2E | 49<br>46 | IIN 40      | Saisir La valeur du second nombre : NB2   |
| 2F       | 40       | LOAD 46     | Charger le registre de l'accumulateur avec la valeur de l'adresse 46 : NB2      |
| 30       | 46       | LOAD 40     | OHANGEN LE REGISTRE DE L'ACCOMOLAILON AVEC LA VALEON DE L'ADRESSE 40 : NDZ      |
| 31       | 12       | BRZ 41      | SI NB2 = 0 ALORS PC ← 41 : AFFICHAGE DU RÉSULTAT PRÉSENT À L'ADRESSE 47         |
| 32       | 41       | D112 11     | OTTIBLE - O MEGNOT O V TT : MITTOTIMAL DO NEGOLIMI THEOLIMI MEMBREGOL TY        |
| 33       | 48       | STORE 46    | RANGER LA VALEUR DU REGISTRE DE L'ACCUMULATEUR À L'ADRESSE 46 (NB2)             |
| 34       | 46       |             | ,   |
| 35       | 40       | LOAD 47     | Charger le registre de l'accumulateur avec la valeur de l'adresse 47 (Résultat) |
| 36       | 47       |             |   |
| 37       | 60       | ADD 45      | AJOUTER NB1 AU RÉSULTAT   |
| 38       | 45       |             |   |
| 39       | 48       | STORE 47    | RANGER LA VALEUR DU REGISTRE DE L'ACCUMULATEUR À L'ADRESSE 47                   |
| 3A       | 47       |             |   |
| 3B       | 40       | LOAD 46     | Charger la valeur de l'adresse 46 (NB2)   |
| 3C       | 46       |             |   |
| 3D       | 21       | SUB # 1     | Soustraire un à la valeur de NB2 présent dans le registre de l'accumulateur     |
| 3E       | 01       | II IN 4D 04 | P4  |
| 3F       | 10       | JUMP 31     | RÉALISER UN SAUT À L'ADRESSE 31   |
| 40<br>41 | 31<br>41 | OUT 47      | AFFIGUED LA VALEUD DE L'ADDEGGE 47 (DÉGUETAT)                                   |
| 41<br>42 | 41<br>47 | 001 47      | Afficher la valeur de l'adresse 47 (Résultat)                                   |
| 42<br>43 | 10       | JUMP 23     | Réaliser un saut à l'adresse 23 (Début du programme)                            |
| 43<br>44 | 23       | JOIVII 23   | TEALISETT ON SAUT A EADRESSE 20 (DEDUT DU FROGRAMINE)                           |
| 45       | ??       |             | Le premier nombre : NB1   |
| 46       | ??       |             | LE DEUXIÈME NOMBRE : NB2  |
| 47       | ??       |             | LE RÉSULTAT FINAL OU TEMPORAIRE   |
| • •      |          |             |   |

```
patrice@g3-3590:~/Documents/Prog imp/Prog C/cx25/cx25.0
 ⊕
                                                                Q
                                                                      ▤
                                                                            ×
(base) [patrice@g3-3590 cx25.0]$ gcc -g -Wall cx25.c
(base) [patrice@g3-3590 cx25.0]$ ./a.out paper13.5.hexcode
chargement du boot...
boot OK! démarrage du programme...
PC : 023 | A : 000 | LOAD #00
                               A = 00
PC : 025 | A : 000 | STORE47
                              data[47] = A
PC: 027 | A: 000 | IN 45
                              data[45] = input(val ?)
Saisir une valeur en décimal : 3
PC : 029 | A : 000 | LOAD 45
                             A = data[45]
PC: 02B | A: 003 | BRZ 41
                             Si A = 0 alors PC = 41
PC : 02D | A : 003 | IN 46
                             data[46] = input(val ?)
Saisir une valeur en décimal : 2
PC: 02F | A: 003 | LOAD 46
                              A = data[46]
PC : 031 | A : 002 | BRZ 41
                              Si A = 0 alors PC = 41
PC : 033 | A : 002 | STORE46
                             data[46] = A
PC: 035 | A: 002 | LOAD 47
                              A = data[47]
                             A += data[45]
PC : 037 | A : 000 | ADD 45
PC: 039 | A: 003 | STORE47
                              data[47] = A
PC: 03B | A: 003 | LOAD 46
                              A = data[46]
PC : 03D | A : 002 | SUB #01
                             A -= 01
PC : 03F | A : 001 | JUMP 31
                              PC = 31
                              Si A = 0 alors PC = 41
PC : 031 | A : 001 | BRZ 41
PC : 033 | A : 001 | STORE46
                             data[46] = A
PC: 035 | A: 001 | LOAD 47
                             A = data[47]
PC : 037 | A : 003 | ADD 45
                             A += data[45]
PC : 039 | A : 006 | STORE47
                             data[47] = A
PC: 03B | A: 006 | LOAD 46
                             A = data[46]
PC : 03D | A : 001 | SUB #01
                             A -= 01
PC : 03F | A : 000 | JUMP 31
                             PC = 31
PC: 031 | A: 000 | BRZ 41
                             Si A = 0 alors PC = 41
                            print(data[47])
PC : 041 | A : 000 | OUT 47
OUT en décimal : 6
(Continuer : O/N): n
(base) [patrice@g3-3590 cx25.0]$
```

FIGURE 1 – Exécution du programme de l'exercice 13.5

# 6 - Même question que précédemment pour la division, avec des soustractions successives. On pourra s'inspirer de l'algorithme suivant :

```
Etant donné x et y, calculer a et b tels que a x b + b = y a \leftarrow 0 b \leftarrow y tant que b > x a \leftarrow a + 1 b \leftarrow b - x
```

| ADD      | CODE     | Mnémonique | Commentaire   |
|----------|----------|------------|---|
| 23       | 49       | IN 48      | Saisir X (LE DIVIDENDE), L'ENREGISTRER À L'ADRESSE 48                               |
| 24       | 48       |            |   |
| 25       | 49       | IN 47      | Saisir Y (le diviseur), l'enregistrer à l'adresse 47                                |
| 26       | 47       |            |   |
| 27       | 00       | LOAD #00   | Charger le registre de l'accumulateur avec la valeur 00                             |
| 28       | 00       | OTODE 45   | A > 1   |
| 29       | 48       | STORE 45   | RANGER LA VALEUR DU REGISTRE A À L'ADRESSE 45 (Q, LE QUOTIENT)                      |
| 2A       | 45       | LOAD 40    | Outpose 1. (4) 510 V (15 ph/950ps) ppécsus à (12 ppsecs 40                          |
| 2B       | 40       | LOAD 48    | Charger la valeur X (le dividende) présent à l'adresse 48                           |
| 2C<br>2D | 48<br>48 | STORE 46   | DANGED LA VALEUD V À L'ADDEGGE 46 (D. LE DEGTE)                                     |
| 2E       | 46<br>46 | 310NE 40   | RANGER LA VALEUR X À L'ADRESSE 46 (R, LE RESTE)                                     |
| 2F       | 40       | LOAD 45    | Charger le registre de l'accumulateur avec la valeur de l'adresse 45 (Q, Le quotien |
| 30       | 45       | LOAD 43    | CHARGER LE REGISTRE DE EACCOMOLATEOR AVEC LA VALEOR DE L'ADRESSE 40 (Q, LE QUOTIEN  |
| 31       | 20       | ADD# 01    | INCRÉMENTER LA VALEUR PRÉSENT DANS LE REGISTRE DE L'ACCUMULATEUR                    |
| 32       | 01       |            |   |
| 33       | 48       | STORE 45   | RANGER LA VALEUR PRÉSENT DANS LE REGISTRE DE L'ACCUMULATEUR À L'ADRESSE 45          |
| 34       | 45       |            |   |
| 35       | 40       | LOAD 46    | CHARGER LE REGISTRE DE L'ACCUMULATEUR AVEC LA VALEUR DE L'ADRESSE 46 (B, LE RESTE)  |
| 36       | 46       |            |   |
| 37       | 61       | SUB 47     | Soustraire la valeur du registre de l'accumulateur (R) et Y (le diviseur)           |
| 38       | 47       |            |   |
| 39       | 48       | STORE 46   | RANGER LA VALEUR PRÉSENT DANS LE REGISTRE DE L'ACCUMULATEUR À L'ADRESSE 46 (R)      |
| 3A       | 46       |            |   |
| 3B       | 12       | BRZ 3F     | SI $A = 0$ ALORS $PC \leftarrow 3F$ : AFFICHAGE DE $A$                              |
| 3C       | 3F       | U IMP OF   | 0   |
| 3D<br>3E | 10<br>2F | JUMP 2F    | Saut à l'adresse 2F   |
| 3E<br>3F | ∠r<br>41 | OUT 45     | Afficher la valeur de l'adresse 45 (le quotient)                                    |
| 40       | 45       | 00143      | AFFICHEN LA VALEUN DE L'ADRESSE 45 (LE QUOTIENT)                                    |
| 41       | 41       | OUT 46     | Afficher la valeur de l'adresse 46 (le reste)                                       |
| 42       | 46       | 001 40     | ATTIONER EX VALEOU DE EXDITEOGE 40 (LE MEGTE)                                       |
| 43       | 10       | JUMP 23    | Saut à l'adresse 23   |
| 44       | 23       |            |   |
| 45       | ??       |            | La variable : Q, le quotient  |
| 46       | ??       |            | La variable : R, le reste   |
| 47       | ??       |            | La variable : Y, le diviseur  |
| 48       | ??       |            | La variable : X, le dividende   |
|          |          |            |   |


```
⊕
           patrice@g3-3590:~/Documents/Prog imp/Prog C/cx25/cx25.0
                                                                 Q
                                                                      目
                                                                            ×
(base) [patrice@g3-3590 cx25.0]$ ./a.out paper13.6.hexcode
chargement du boot...
boot OK! démarrage du programme...
PC : 023 | A : 000 | IN 48 data[48] = input(val ?)
Saisir une valeur en décimal : 15
PC: 025 | A: 000 | IN 47
                              data[47] = input(val ?)
Saisir une valeur en décimal : 5
PC: 027 | A: 000 | LOAD #00
                               A = 00
PC: 029 | A: 000 | STORE45
                               data[45] = A
PC: 02B | A: 000 | LOAD 48
                              A = data[48]
PC: 02D | A: 015 | STORE46
                             data[46] = A
PC : 02F | A : 015 | LOAD 45
                              A = data[45]
PC : 031 | A : 000 | ADD #01
                               A += 01
PC : 033 | A : 001 | STORE45
                             data[45] = A
PC : 035 | A : 001 | LOAD 46
                              A = data[46]
PC: 037 | A: 015 | SUB 47
                               A = (data[47]
PC : 039 | A : 010 | STORE46
                               data[46] = A
PC : 03B | A : 010 | BRZ 3F
                               Si A = 0 alors PC = 3F
PC : 03D | A : 010 | JUMP 2F
                               PC = 2F
PC : 02F | A : 010 | LOAD 45
                              A = data[45]
PC : 031 | A : 001 | ADD #01
                               A += 01
PC : 033 | A : 002 | STORE45
                              data[45] = A
PC : 035 | A : 002 | LOAD 46
                              A = data[46]
PC: 037 | A: 010 | SUB 47
                               A = (data[47]
PC: 039 | A: 005 | STORE46
                               data[46] = A
PC : 03B | A : 005 | BRZ 3F
                              Si A = 0 alors PC = 3F
PC: 03D | A: 005 | JUMP 2F
                              PC = 2F
PC : 02F | A : 005 | LOAD 45
                              A = data[45]
                              A += 01
PC : 031 | A : 002 | ADD #01
PC: 033 | A: 003 | STORE45
                              data[45] = A
PC : 035 | A : 003 | LOAD 46
                              A = data[46]
PC: 037 | A: 005 | SUB 47
                               A = (data[47]
PC : 039 | A : 000 | STORE46
                              data[46] = A
PC : 03B | A : 000 | BRZ 3F
                              Si A = 0 alors PC = 3F
PC : 03F | A : 000 | OUT 45
                               print(data[45])
OUT en décimal : 3
(Continuer : O/N): o
PC : 041 | A : 000 | OUT 46 print(data[46])
OUT en décimal : 0
(Continuer : O/N): n
(base) [patrice@g3-3590 cx25.0]$
```

## 7 - Quelles parties de l'ordinateur faut-il modifier pour ajouter une instruction SHIFT de décalage à droite?

Décrire ces modifications, choisir un code opératoire, détailler les modifications à apporter au séquenceur.

D'après la source wikipedia suivante https://fr.wikipedia.org/wiki/Op%C3%A9ration\_bit\_%C3%A0\_bit#D%C3%A9calage\_%C3%A0\_droite:

Le décalage à droite représente une division entière par 2. Si le bit de poids faible est à 1, c'est-à-dire que le nombre est impair, celui-ci sera perdu, conformément au principe de la division entière dans laquelle il ne peut pas y avoir de partie fractionnaire.



#### Exemple:

00010111 (+23) RIGHT-SHIFT = 00001011 (+11)

#### Réponse :

Pour ajouter une instruction SHIFT, il convient de :

- 1. intégrer la possibilité d'effectuer un décalage à droite en ajoutant cette opération à l'unité arithmétique logique.
- 2. ajouter au séquenceur le code opcode (18) relatif au décalage à droite ainsi que sa séquence de microcodes.

#### Présentation des différents code op SHIFT :

Mnémoniques : CODE OP DESCRIPTION **MICROCODES** SHIFT#: 30  $A \leftarrow SHIFT[V]$ 18 13 12 SHIFT  $\alpha$ : 31  $A \leftarrow SHIFT[(\alpha)]$ 13 SHIFT \* $\alpha$  : E3  $A \leftarrow SHIFT[*(\alpha)]$ 

#### Microcode:

- (18) Écrire SHIFT dans l'UAL
- $\left(\begin{array}{c} 1 \end{array}\right) \text{ (RS)} \leftarrow \text{(PC)}$
- (13) Décoder l'adresse contenue dans RS et reporter le contenu dans (RM)
- (12) Effectuer l'opération affichée sur l'UAL entre A et RM et écrire le résultat dans A (le registre de l'accumulateur)
- $\begin{pmatrix} 6 \end{pmatrix}$  (AD)  $\leftarrow$  (RM)
- (7) (RS)  $\leftarrow$  (RM)

### 8 - (Assez difficile) Dans la mémoire, on trouve de l'adresse 30 à 45 les valeurs suivantes : 10, 3a, 00 31 40 32 60 33 48 32 49 33 40 33 22 ff 12 34 41 32 10 44. Dans PC se trouve 30. Que fera ce programme quand l'ordinateur en papier va tourner et l'exécuter?

| ADRESSE | VALEUR | Mnémoniques | Commentaire   |
|---------|--------|-------------|---|
| 30      | 10     | JUMP 3A     | Saut à l'adresse 3A   |
| 31      | 3A     |             |   |
| 32      | 00     |             | La variable B   |
| 33      | 31     |             | La variable C (de valeur 31)  |
| 34      | 40     | LOAD 32     | Charger le registre de l'accumulateur avec la valeur à l'adresse 32 (B) |
| 35      | 32     |             |   |
| 36      | 60     | ADD 33      | Additionner B et C  |
| 37      | 33     |             |   |
| 38      | 48     | STORE 32    | Ranger le resultat à l'adresse 32 (B)                                   |
| 39      | 32     |             |   |
| 3A      | 49     | IN 33       | SAISIR LE NOMBRE C  |
| 3B      | 33     |             |   |
| 3C      | 40     | LOAD 33     | Charger le registre de l'accumulateur avec la valeur à l'adresse 33 (C) |
| 3D      | 33     |             |   |
| 3E      | 22     | NAND# FF    | CALCULER C NAND FF  |
| 3F      | FF     |             |   |
| 40      | 12     | BRZ 34      | SI A NAND FF = 0 ALORS PC ← 34  |
| 41      | 34     |             |   |
| 42      | 41     | OUT 32      | Afficher la valeur de l'adresse 32 (B)                                  |
| 43      | 32     |             | • •   |
| 44      | 10     | JUMP 44     | Saut à l'adresse 44   |
| 45      | 44     |             |   |

En l'état, ce programme correspond à l'algorithme suivant :

Initialisation au préalable de B = 0 et C = 31.

```
 \begin{array}{ll} C = \mbox{IN } (C) \\ \mbox{if } (C \mbox{ NAND } FF) = 0 \\ \mbox{ } B = B + C \\ \mbox{ } C = \mbox{IN } (C) \\ \mbox{else} \\ \mbox{OUT } (B) \\ \mbox{while } (1) \\ \end{array}
```

#### Observations:

Au démarrage du programme lors de la première saisie de la valeur de C, celui-ci affiche la valeur de B à zéro si (C NAND FF) est différent de zéro (valeur de C autre que 255(FF)) ou sinon si (C NAND FF) est égale 0 (valeur de C égale à 255 (FF)), la valeur de B sera dans ce cas additionnée à celle de C puis enregistrée en B, suivant le nombre de fois ou (C NAND FF) sera égale à zéro, avant d'être affichée si une saisie de la valeur C viendrait à engendrer (C NAND FF) différent de zéro. Quoiqu'il en soit l'affichage de la valeur de B est suivi d'une boucle infinie qui monopolise le terminal en affichage, comme on peut le constater après l'observation de la capture présente trois pages plus loin.

#### Conclusion:

#### Deux cas possibles:

- Au démarrage du programme, si (C NAND FF) != 0 donc C != 255, B sera affiché à zéro.
- Sinon si (C NAND FF) == 0 donc C = 255, B prendra la valeur 255 multipliée par le nombre de fois ou cette valeur sera proposée en saisie de C avant que le résultat soit affiché par une saisie autre que C = 255.

Dans les deux cas, l'affichage est suivi d'une boucle infinie qui engendre l'affichage continuel suivant :

PC: 044 | A: 253 | JUMP 44 PC=44

```
patrice@g3-3590:~/Documents/Prog imp/Prog C/cx25/cx25.0
 oldsymbol{f \oplus}
                                                             Q
                                                                        ×
(base) [patrice@g3-3590 cx25.0]$ ./a.out paper13.8.hexcode
chargement du boot...
boot OK! démarrage du programme...
PC : 030 | A : 000 | JUMP 3A
PC : 03A | A : 000 | IN 33
                            data[33] = input(val ?)
Saisir une valeur en décimal : 0
PC : 03C | A : 000 | LOAD 33
                            A = data[33]
PC : 03E | A : 000 | NAND #FF A = ~[A & FF]
PC : 042 | A : 255 | OUT 32
                             print(data[32])
OUT en décimal : 0
(Continuer : O/N): n
(base) [patrice@g3-3590 cx25.0]$
```

FIGURE 3 – 1er cas: Exécution du programme de l'exercice 13.8 avec une saisie de C égale à zéro au démarrage du programme

```
lacksquare
       patrice@g3-3590:~/CloudStation/IED - Info - Licence 1/architectu...
                                                                    Q
                                                                                ×
(base) [patrice@g3-3590 prog]$ ./a.out paper13.8.hexcode
Chargement du bootstrap...
Chargement du bootstrap terminé !
Démarrage du programme...
PC : 030 | A : 000 | JUMP 3A
                                PC = 3A
PC: 03A | A: 000 | IN 33
                                data[33] = input(val ?)
Saisir une valeur en décimal : 255
PC: 03C | A: 000 | LOAD 33
                                A = data[33]
PC : 03E | A : 255 | NAND #FF
                                A = \sim [A \& FF]
PC: 040 | A: 000 | BRZ 34
                                Si A = 0 alors PC = 34
PC : 034 | A : 000 | LOAD 32
                                A = data[32]
PC : 036 | A : 000 | ADD 33
                                A += data[33]
PC: 038 | A: 255 | STORE 32
                                data[32] = A
PC : 03A | A : 255 | IN 33
                                data[33] = input(val ?)
Saisir une valeur en décimal : 0
PC: 03C | A: 255 | LOAD 33
                                A = data[33]
PC : 03E | A : 000 | NAND #FF
                                A = \sim [A \& FF]
PC: 040 | A: 255 | BRZ 34
                                Si A = 0 alors PC = 34
PC: 042 | A: 255 | OUT 32
                                print(data[32])
OUT en décimal : 255
(Continuer : O/N):
```

FIGURE 4 – 2ème cas: Exécution du programme de l'exercice 13.8 avec une saisie de C égale à 255 au démarrage du programme

```
patrice@g3-3590:~/Documents/Prog imp/Prog C/cx25/cx25.0
 甶
                                                                     Q
                                                                           目
                                                                                 ×
PC: 044
           A : 253
                      JUMP 44
                                 PC = 44
           A: 253
                                 PC = 44
PC: 044
                      JUMP 44
PC: 044
            : 253
                      JUMP 44
                                 PC = 44
PC: 044
            : 253
                      JUMP 44
                                 PC = 44
PC: 044
           A: 253
                      JUMP 44
                                 PC = 44
PC: 044
            : 253
                      JUMP 44
                                 PC = 44
PC: 044
           A : 253
                      JUMP 44
                                 PC = 44
PC: 044
           A: 253
                     JUMP 44
                                 PC = 44
PC: 044
           A: 253
                     JUMP 44
                                 PC = 44
PC: 044
           A: 253
                      JUMP 44
                                 PC = 44
           A: 253
PC: 044
                      JUMP 44
                                 PC = 44
                                                   I
PC: 044
           A : 253
                      JUMP 44
                                 PC = 44
           A : 253
PC: 044
                      JUMP 44
                                 PC = 44
PC: 044
           A: 253
                                 PC = 44
                     JUMP 44
PC: 044
           A : 253
                                 PC = 44
                      JUMP 44
PC: 044
           A: 253
                                 PC = 44
                      JUMP 44
PC: 044
           A : 253
                     JUMP 44
                                 PC = 44
PC: 044
           A : 253
                      JUMP 44
                                 PC = 44
           A: 253
PC: 044
                      JUMP 44
                                 PC = 44
PC: 044
           A : 253
                                 PC = 44
                      JUMP 44
PC: 044
           A: 253
                                 PC = 44
                     JUMP 44
PC: 044
           A : 253
                     JUMP 44
                                 PC = 44
           A: 253 | JUMP 44
PC: 044
                                 PC = ^C
(base) [patrice@g3-3590 cx25.0]$
```

FIGURE 5 – Boucle infinie qui engendre la répétition de la ligne PC : 044 | A : 253 | JUMP 44 PC = 44 après affichage du résultat

Cependant, si le JUMP final à l'adresse 44 est relié à l'adresse 34 comme pour le programme proposé ci-dessous, nous sommes dans le cas de l'implémentation d'une porte logique NAND dont le programme révèle la valeur de B quand C est différent de 255 sachant que la valeur de B est calculée de cette manière : B = B + C à chaque fois que la saisie de C est égale à 255. De plus, la valeur de C est changée et enregistrer à chaque nouvelle saisie et avant le calcul de B = B + C.

#### Conclusion:

- Quand la sortie de la porte NAND est égale à zéro (C == 255), B = B + C.
- Quand la sortie de la porte NAND est égale à 1 (C != 255), B est affiché.

Initialisation au préalable de B = 0 et C = 31.

| ADRESSE | VALEUR | Mnémoniques | Commentaire   |
|---------|--------|-------------|---|
| 30      | 10     | JUMP 3A     | Saut à l'adresse 3A   |
| 31      | 3A     |             |   |
| 32      | 00     |             | La variable B   |
| 33      | 31     |             | La variable C (de valeur 31)  |
| 34      | 40     | LOAD 32     | Charger le registre de l'accumulateur avec la valeur à l'adresse 32 (B) |
| 35      | 32     |             |   |
| 36      | 60     | ADD 33      | Additionner B et C  |
| 37      | 33     |             |   |
| 38      | 48     | STORE 32    | Ranger la valeur de B à l'adresse 32                                    |
| 39      | 32     |             |   |
| 3A      | 49     | IN 33       | SAISIR LE NOMBRE C  |
| 3B      | 33     |             |   |
| 3C      | 40     | LOAD        | Charger le registre de l'accumulateur avec la valeur à l'adresse 33 (C) |
| 3D      | 33     |             |   |
| 3E      | 22     | NAND# FF    | CALCULER C NAND FF  |
| 3F      | FF     |             |   |
| 40      | 12     | BRZ 34      | SI C NAND FF = 0 ALORS PC $\leftarrow$ 34                               |
| 41      | 34     |             |   |
| 42      | 41     | OUT 32      | Afficher la valeur de l'adresse 32 (B)                                  |
| 43      | 32     |             |   |
| 44      | 10     | JUMP        | Saut à l'adresse 34   |
| 45      | 34     |             |   |

Quelques informations au sujet de la porte NAND : https://en.wikipedia.org/wiki/NAND\_gate

The NAND gate has the property of functional completeness, which it shares with the NOR gate. That is, any other logic function (AND, OR, etc.) can be implemented using only NAND gates. An entire processor can be created using NAND gates alone. In TTL ICs using multiple-emitter transistors, it also requires fewer transistors than a NOR gate.

As NOR gates are also functionally complete, if no specific NAND gates are available, one can be made from NOR gates.

#### Traduction:

La porte NAND a la propriété d'exhaustivité fonctionnelle, qu'elle partage avec la porte NOR. Autrement dit, toute autre fonction logique (AND, OR, etc.) peut être implémentée en utilisant uniquement des portes NAND. Un processeur entier peut être créé en utilisant uniquement des portes NAND. Dans les circuits intégrés TTL utilisant des transistors à émetteurs multiples, il nécessite également moins de transistors qu'une porte NOR.

Comme les portes NOR sont également fonctionnellement complètes, si aucune porte NAND spécifique n'est disponible, une peut être faite à partir des portes NOR.

#### Table de vérité :

| а | b | A NAND B |
|---|---|----------|
| 0 | 0 | 1        |
| 0 | 1 | 1        |
| 1 | 0 | 1        |
| 1 | 1 | 0        |

```
patrice@g3-3590:~/Documents/Prog imp/Prog C/cx25/cx25.0
 oldsymbol{f \oplus}
                                                            Q
                                                                      ×
(base) [patrice@g3-3590 cx25.0]$ ./a.out paper13.82.hexcode
chargement du boot...
boot OK! démarrage du programme...
PC : 030 | A : 000 | JUMP 3A
                          PC = 3A
PC : 03A | A : 000 | IN 33
                           data[33] = input(val ?)
Saisir une valeur en décimal : 255
PC : 03C | A : 000 | LOAD 33
                            A = data[33]
PC : 040 | A : 000 | BRZ 34
                           Si A = 0 alors PC = 34
PC : 034 | A : 000 | LOAD 32
                           A = data[32]
PC : 036 | A : 000 | ADD 33
                           A += data[33]
PC : 038 | A : 255 | STORE32
                           data[32] = A
PC: 03A | A: 255 | IN 33
                            data[33] = input(val ?)
Saisir une valeur en décimal : 0
PC: 03C | A: 255 | LOAD 33
                           A = data[33]
PC : 040 | A : 255 | BRZ 34
                           Si A = 0 alors PC = 34
PC : 042 | A : 255 | OUT 32
                           print(data[32])
OUT en décimal : 255
(Continuer : O/N): n
(base) [patrice@g3-3590 cx25.0]$
```

FIGURE 6 – Exécution du programme de l'exercice 13.8 avec un jump relié à l'adresse 34

```
oldsymbol{f \oplus}
            patrice@g3-3590:~/Documents/Prog imp/Prog C/cx25/cx25.0
                                                                   Q
                                                                        X
(base) [patrice@g3-3590 cx25.0]$ ./a.out paper13.82.hexcode
chargement du boot...
boot OK! démarrage du programme...
PC: 030 | A: 000 | JUMP 3A
                                PC = 3A
PC : 03A | A : 000 | IN 33
                                data[33] = input(val ?)
Saisir une valeur en décimal : 255
PC : 03C | A : 000 | LOAD 33
                                A = data[33]
PC : 03E | A : 255 | NAND #FF
                               A = \sim [A \& FF]
PC: 040 | A: 000 | BRZ 34
                                Si A = 0 alors PC = 34
PC: 034 | A: 000 | LOAD 32
                                A = data[32]
PC : 036 | A : 000 | ADD 33
                                A += data[33]
PC: 038 | A: 255 | STORE32
                                data[32] = A
PC: 03A | A: 255 | IN 33
                               data[33] = input(val ?)
Saisir une valeur en décimal : 23
PC : 03C | A : 255 | LOAD 33
                                A = data[33]
PC : 03E | A : 023 | NAND #FF
                                A = \sim [A \& FF]
PC: 040 | A: 232 | BRZ 34
                                Si A = 0 alors PC = 34
PC : 042 | A : 232 | OUT 32
                                print(data[32])
OUT en décimal : 255
(Continuer : O/N): o
PC : 044 | A : 232 | JUMP 34
                                PC = 34
PC: 034 | A: 232 | LOAD 32
                               A = data[32]
PC: 036 | A: 255 | ADD 33
                                A += data[33]
PC : 038 | A : 278 | STORE32
                                data[32] = A
PC: 03A | A: 278 | IN 33
                                data[33] = input(val ?)
Saisir une valeur en décimal : 255
PC : 03C | A : 278 | LOAD 33
                                A = data[33]
PC : 03E | A : 255 | NAND #FF
                               A = \sim [A \& FF]
PC: 040 | A: 000 | BRZ 34
                                Si A = 0 alors PC = 34
PC : 034 | A : 000 | LOAD 32
                                A = data[32]
PC: 036 | A: 278 | ADD 33
                                A += data[33]
PC: 038 | A: 533 | STORE32
                                data[32] = A
PC: 03A | A: 533 | IN 33
                                data[33] = input(val ?)
Saisir une valeur en décimal : 0
PC : 03C | A : 533 | LOAD 33
                                A = data[33]
PC : 03E | A : 000 | NAND #FF
                               A = \sim [A \& FF]
PC : 040 | A : 255 | BRZ 34
                                Si A = 0 alors PC = 34
PC: 042 | A: 255 | OUT 32
                                print(data[32])
OUT en décimal : 533
(Continuer : O/N): n
(base) [patrice@g3-3590 cx25.0]$
```

### 9 - (Assez facile) Indiquer les mnémoniques qui correspondent aux valeurs suivantes dans la mémoire.

(Difficile) Commenter le programme. Que fait-il?

L'ensemble de ces instructions forme l'algorithme suivant :

#### Conclusion:

Afficher X

La capture d'écran en page suivante révèle que ce programme demande à l'utilisateur de saisir un nombre dans le but de calculer et d'afficher le cube de celui-ci.

| ADRESSE  | VALEUR   | Mnémoniques | Commentaire  |
|----------|----------|-------------|--|
| 50       | 49       | IN 70       | Saisir A, l'enregistrer à l'adresse 70                                   |
| 51       | 70       |             |  |
| 52       | 40       | LOAD 70     | Charger le registre de l'accumulateur avec la valeur à l'adresse 70 (A)  |
| 53       | 70       |             |  |
| 54       | 48       | STORE 71    | Ranger la valeur de A à l'adresse 71 (X)                                 |
| 55<br>50 | 71       | OTODE 70    | Davided to the DE A à l'appende 70 (V)                                   |
| 56       | 48       | STORE 72    | Ranger la valeur de A à l'adresse 72 (Y)                                 |
| 57<br>58 | 72<br>00 | LOAD #5E    | CHARGER LE REGISTRE DE L'ACCUMULATEUR AVEC LA VALEUR 5E                  |
| 59       | 5E       | LOAD #3E    | CHARGER LE REGISTRE DE L'ACCOMOLATEUR AVEC LA VALEUR SE                  |
| 5A       | 48       | STORE 8D    | Ranger la valeur 5E à l'adresse 8D                                       |
| 5B       | 8D       | 0.00        |  |
| 5C       | 10       | JUMP 74     | Saut à l'adresse 74  |
| 5D       | 74       |             |  |
| 5E       | 40       | LOAD 71     | Charger la valeur de l'adresse 71 (X)                                    |
| 5F       | 71       |             |  |
| 60       | 48       | STORE 72    | Ranger la valeur de X à l'adresse 72 (Y)                                 |
| 61       | 72       | 1045 70     |  |
| 62       | 40       | LOAD 70     | Charger la valeur de l'adresse 70 (A)                                    |
| 63       | 70       | CTODE 74    | DANIGED LA VALEUD DE A À L'ADDESCE 74 (V)                                |
| 64<br>65 | 48<br>71 | STORE 71    | Ranger la valeur de A à l'adresse 71 (X)                                 |
| 66       | 00       | LOAD #6C    | Charger le registre de l'accumulateur avec la valeur 6C                  |
| 67       | 6C       | LOAD #00    | ORANGEN LE REGISTRE DE L'ACCOMOLATEUR AVEC LA VALEUR OC                  |
| 68       | 48       | STORE 8D    | Ranger la valeur 6C à l'adresse 8D                                       |
| 69       | 8D       | 010112 00   | TOWNSELL EN WILLOW GO N ENDILLOGE GD                                     |
| 6A       | 10       | JUMP 74     | Saut à l'adresse 74  |
| 6B       | 74       |             |  |
| 6C       | 41       | OUT 71      | Afficher la valeur de l'adresse 71                                       |
| 6D       | 71       |             |  |
| 6E       | 10       | JUMP 6E     | Saut à l'adresse 6E  |
| 6F       | 6E       |             |  |
| 70       | 00       |             | La variable : A  |
| 71       | 00       |             | LA VARIABLE : X  |
| 72       | 00       |             | LA VARIABLE : Y  |
| 73       | 00       | LOAD #00    | LA VARIABLE : Z  |
| 74<br>75 | 00       | LOAD #00    | Charger le registre de l'accumulateur avec la valeur 00                  |
| 75<br>76 | 00<br>48 | STORE 73    | DANICED LA MALEUD 00 À L'ADDECCE 72 (7)                                  |
| 76<br>77 | 48<br>73 | 310hE /3    | Ranger la valeur 00 à l'adresse 73 (Z)                                   |
| 78       | 40       | LOAD 71     | Charger la valeur de l'adresse 71 (X)                                    |
| 79       | 71       | LOND / I    | CHARGER EX VALEOR DE EXDITEOUE FF (X)                                    |
| 7A       | 12       | BRZ 88      | SI X = 0 ALORS PC ← 88   |
| 7B       | 88       |             |  |
| 7C       | 21       | SUB #02     | Soustraire 1 à X   |
| 7D       | 01       |             |  |
| 7E       | 48       | STORE 71    | RANGER LE RÉSULTAT DE LA SOUSTRACTION À L'ADRESSE 71 (X)                 |
| 7F       | 71       |             |  |
| 80       | 40       | LOAD 73     | Charger le registre de l'accumulateur avec la valeur de l'adresse 73 (Z) |
| 81       | 73       | ADD 70      | A  |
| 82       | 60<br>70 | ADD 72      | Additionner Z et Y   |
| 83<br>84 | 72<br>49 | STODE 72    | PANCED LA VALEUD DE L'ADDITION À L'ADDESCE 72 (7)                        |
| 84<br>85 | 48<br>73 | STORE 73    | Ranger la valeur de l'addition à l'adresse 73 (Z)                        |
| 86       | 10       | JUMP 78     | Saut à l'adresse 78  |
| 87       | 78       | JOIVII 70   | Chot A Explicate 10  |
| 88       | 40       | LOAD 73     | Charger le registre de l'accumulateur avec la valeur de 73 (Z)           |
| 89       | 73       |             |  |
| 8A       | 48       | STORE 71    | RANGER LA VALEUR DE Z À L'ADRESSE 71 (X)                                 |
| 8B       | 71       |             | ·  |
| 8C       | 10       | JUMP 00     | SAUT À L'ADRESSE 5E DANS UN PREMIER TEMPS PUIS EN 6C                     |
| 8D       | 00       |             |  |

```
\oplus
                                                Q
        patrice@g3-3590:~/Documents/Prog imp/Prog C/cx25/cx25.0
                                                    ▤
                                                         ×
(base) [patrice@g3-3590 cx25.0]$ ./a.out paper13.9.hexcode
chargement du boot...
boot OK! démarrage du programme...
Saisir une valeur en décimal : 3
PC: 052 | A: 000 | LOAD 70
                       A = data[70]
PC : 054 | A : 003 | STORE71
                       data[71] = A
PC: 056 | A: 003 | STORE72
                       data[72] = A
PC : 058 | A : 003 | LOAD #5E
                       A = 5E
PC : 05A | A : 094 | STORE8D
                       data[8D] = A
PC : 05C | A : 094 | JUMP 74
                       PC = 74
PC: 074 | A: 094
             LOAD #00
                       A = 00
PC : 076 | A : 000 | STORE73 data[73] = A
Si A = 0 alors PC = 88
PC : 07A | A : 003 | BRZ 88
PC : 07C | A : 003 | SUB #01
                     A −¶ 01
PC: 080 | A: 002
             PC: 082 | A: 000 | ADD 72 A += data[72]
PC: 084 | A: 003 | STORE73 data[73] = A
PC: 086 | A: 003 | JUMP 78 PC = 78
PC : 07A | A : 002 | BRZ 88
                     Si A = 0 alors PC = 88
PC : 07E | A : 001 | STORE71 data[71] = A
PC : 086 | A : 006 | JUMP 78 PC = 78
Si A = 0 alors PC = 88
PC: 07A | A: 001 | BRZ 88
PC : 07E | A : 000 | STORE71 data[71] = A
PC : 080 | A : 000 | LOAD 73
                       A = data[73]
PC: 082 | A: 006 | ADD 72 A += data[72]
PC : 084 | A : 009 | STORE73 data[73] = A
             PC: 086 | A: 009
PC: 088 | A: 000 | LOAD 73 A = data[73]
PC : 08A | A : 009 | STORE71 data[71] = A
PC : 08C | A : 009 | JUMP 5E PC = 5E
PC: 05E | A: 009
             LOAD 71
                       A = data[71]
PC : 060 | A : 009 | STORE72 data[72] = A
PC : 062 | A : 009 | LOAD 70
                       A = data[70]
PC : 064 | A : 003 | STORE71
                       data[71] = A
PC : 066 | A : 003 | LOAD #6C A = 6C
PC : 068 | A : 108 | STORE8D
                       data[8D] = A
PC : 06A | A : 108 | JUMP 74
                       PC = 74
PC: 074 | A: 108 | LOAD #00 | A = 00
PC : 076 | A : 000 | STORE73
                       data[73] = A
PC: 078 | A: 000
             | LOAD 71
                       A = data[71]
PC: 07A | A: 003
               BRZ 88
                       Si A = 0 alors PC = 88
PC: 07C | A: 003
             | SUB #01
```

FIGURE 8 – Exécution du programme - Calcul de 3 au cube

```
⊞
            patrice@g3-3590:~/Documents/Prog imp/Prog C/cx25/cx25.0
                                                                   Q
                                                                         \equiv
                                                                               ×
PC: 07E | A: 002
                     STORE71
                                data[71] = A
PC: 080 |
           A: 002
                     LOAD 73
                                A = data[73]
PC: 082
           A : 000
                     ADD 72
                                A += data[72]
PC: 084
               009
                     STORE73
                                data[73] = A
PC: 086 |
          A : 009
                     JUMP 78
                                PC = 78
PC: 078
          A: 009
                     LOAD 71
                                A = data[71]
PC : 07A
               002
                     BRZ 88
                                Si A = 0 alors PC = 88
PC: 07C | A: 002
                     SUB #01
                                A -= 01
                     STORE71
PC: 07E | A: 001
                                data[71] = A
PC: 080
               001
                     LOAD 73
                                A = data[73]
PC: 082 | A: 009
                     ADD 72
                                A += data[72]
PC: 084
         | A : 018
                     STORE73
                                data[73] = A
PC: 086
                                PC = 78
           A : 018
                     JUMP 78
PC: 078
          A : 018
                     LOAD 71
                                A = data[71]
PC : 07A
          A: 001
                     BRZ 88
                                Si A = 0 alors PC = 88
PC : 07C
           A: 001
                     SUB #01
                                A -= 01
PC : 07E |
          A : 000
                     STORE71
                                data[71] = A
PC: 080
          A : 000
                     LOAD 73
                                A = data[73]
PC: 082
           A : 018
                     ADD 72
                                A += data[72]
PC: 084
                     STORE73
                                data[73] = A
          A: 027
PC: 086
                     JUMP 78
                                PC = 78
          A: 027
PC: 078
          A: 027
                     LOAD 71
                                A = data[71]
PC : 07A
          A : 000
                     BRZ 88
                                Si A = 0 alors PC = 88
PC: 088 | A: 000
                     LOAD 73
                                A = data[73]
PC: 08A | A: 027
                     STORE71
                                data[71] = A
  : 08C
        | A : 027
                     JUMP 6C
                                PC = 6C
PC: 06C | A: 027
                   | OUT 71
                                print(data[71])
OUT en décimal : 27
(Continuer : O/N): n
(base) [patrice@g3-3590 cx25.0]$
```

FIGURE 9 - Suite et fin du calcul de 3 au cube

## 10 - (Amusant mais difficile) Écrire un programme qui met la plus grande partie possible de la mémoire à 0 (en supposant qu'il y a pas de mémoire morte).

#### Une première version séquentielle et automatique :

| ADRESSE | VALEUR | Mnémoniques | Commentaire  |
|---------|--------|-------------|--|
| 00      | 40     | LOAD 0C     | CHARGER LE REGISTRE DE L'ACCUMULATEUR AVEC LA VALEUR A L'ADRESSE OC    |
| 01      | 0C     |             |  |
| 02      | 20     | ADD#1       | AJOUTER LA VALEUR 01 À LA VALEUR DE L'ACCUMULATEUR                     |
| 03      | 01     |             |  |
| 04      | 48     | STORE 0C    | Ranger le résultat à l'adresse 0C                                      |
| 05      | 0C     |             |  |
| 06      | 00     | LOAD #00    | Charger la valeur 00 dans le registre de l'accumulateur                |
| 07      | 00     |             |  |
| 80      | C8     | STORE *0C   | RANGER LE RÉSULTAT À L'ADRESSE DONT LA VALEUR SE TROUVE À L'ADRESSE OC |
| 09      | 0C     |             |  |
| 0A      | 10     | JUMP 00     | Saut à l'adresse 00  |
| 0B      | 00     |             |  |
| 0C      | 0C     |             |  |

#### Ce programme revient à :

Initialisation au préalable de l'adresse\_OC à OC

while (1)  

$$0C = 0C + 1$$
  
 $*0C = 00$ 

#### **Quelques remarques:**

Ce programme occupe 13 adresses mémoires, les suivantes sont initialisées à zéro jusqu'à ce que l'exécution du programme provoque l'affichage d'un message d'erreur de segmentation lors du chargement de la 33624 en adresse, d'après la capture d'écran en page suivante. En effet, ce plantage est lié au fait que ce programme a tenté d'accéder à un emplacement mémoire qui ne lui était pas alloué.

```
lacktriangledown
            patrice@g3-3590:~/Documents/Prog imp/Prog C/cx25/cx25.0
                                                                    Q
                                                                         \equiv
                                                                                ×
PC : 000 | A : 000 | LOAD 0C
                                A = data[0C]
PC: 002 | A: 33620 | ADD #01
                                  A += 01
PC: 004 | A: 33621 | STORE 0C
                                   data[0C] = A
PC : 006 | A : 33621 | LOAD #00
                                  A = 00
PC : 008 | A : 000 | STORE *0C
                                data[data[0C]] = A
PC : 00A | A : 000 | JUMP 00
                                PG = 00
                                A^{\perp} = data[0C]
PC: 000
         | A : 000 | LOAD 0C
PC: 002 | A: 33621 | ADD #01
                                  A += 01
PC : 004 | A : 33622 | STORE 0C
                                   data[0C] = A
PC: 006
        | A : 33622 | LOAD #00
                                  A = 00
PC : 008 | A : 000 | STORE *0C data[data[0C]] = A
PC : 00A | A : 000 | JUMP 00
                                PC = 00
PC: 000
        | A : 000 | LOAD 0C
                                A = data[0C]
PC: 002 | A: 33622 | ADD #01
                                  A += 01
PC: 004 | A: 33623 | STORE 0C
                                  data[0C] = A
PC: 006 | A: 33623 | LOAD #00
                                  A = 00
PC : 008 | A : 000 | STORE *0C data[data[0C]] = A
PC : 00A | A : 000 | JUMP 00
                                PC = 00
PC : 000 | A : 000 | LOAD 0C
                                A = data[0C]
PC: 002 | A: 33623 | ADD #01
                                  A += 01
PC : 004 | A : 33624 | STORE 0C
                                   data[0C] = A
PC: 006 | A: 33624 | LOAD #00
                                  A = 00
Erreur de segmentation (core dumped)
(base) [patrice@g3-3590 cx25.0]$
```

FIGURE 10 – Exécution du programme paper.13.10.hexcode

Cette capture d'écran m'a fait pensé à une autre solution :

Une deuxième version séquentielle mais avec une saisie manuelle :

| ADRESSE | VALEUR | Mnémoniques | Commentaire   |
|---------|--------|-------------|---|
| 00      | C9     | IN * 8357   | SAISIR À L'ADRESSE CORRESPONDANT À LA VALEUR DE L'ADRESSE 8357(33623) |
| 01      | 8357   |             |   |
| 02      | 40     | LOAD 8357   | Charger la valeur de l'adresse 8357                                   |
| 03      | 8357   |             |   |
| 04      | 21     | SUB #1      | DÉCRÉMENTER DE 1 LA VALEUR DE L'ACCUMULATEUR                          |
| 05      | 01     |             |   |
| 06      | 48     | STORE 8357  | RANGER LA VALEUR DE L'ACCUMULATEUR À L'ADRESSE 8357                   |
| 07      | 10     | JUMP 00     | Saut à l'adresse 00   |
| 80      | 00     |             |   |
|         |        |             |   |
|         |        |             |   |
| 8357    | 8356   |             |   |

Cette nouvelle version est implémentée sur seulement dix adresses et permet d'initialiser à zéro à partir de l'adresse 8356 (33623) jusque l'adresse 06 incluse.

- 11 (Long, pas de corrigé) Écrire un programme d'extraction de la racine carré d'un nombre, avec la méthode de Newton pour l'ordinateur en papier.
- 12 Programme réalisé en C et correspondant à l'exercice cx25.0 du cours de programmation impérative

```
# include <stdio.h>
# include < stdlib.h>
# include <string.h>
# define DEBUG if (0) fprintf
//Déclaration, définitions et initialisation
enum\{MAX MEM = 256\};
// Le nombre d'index présent en mémoire
unsigned int *data:
// Un vecteur d'entiers oui seront enregistrés les opcodes et leur valeur
// Les prototypes de fonctions :
void usage(char *, char *);
unsigned int charger_fichier(char *);
void run(unsigned int);
void commandes(unsigned int, unsigned int, int *, unsigned int *);
int oui_non();
//Traitement du programme :
int main(int argc, char *argv[]){
    // Charge un bootstrap et un fichier donné en argv[1]
    data = malloc(sizeof(unsigned int *) * MAX MEM);
    // Allocation du vecteur data de taille MAX_MEM
    if (argc != 2) usage("", "Usage : <nom du programme> [-d] <nom du fichier >\n");
    puts("Chargement du bootstrap...");
    //run(charger fichier("paperboot.hexcode"));
    // Chargement du bootloader
    puts("Chargement du bootstrap terminé !\nDémarrage du programme...\n");
    run(charger_fichier(argv[1]));
    // Chargement du programme
    return 0;
void usage(char *nom_fichier, char *message){
    // Affichage un message d'erreur
        perror(nom_fichier);
        fprintf(stderr, message);
        exit(1);
unsigned int charger fichier(char * fichier){
    // Charger un fichier et initialise le vecteur data
        unsigned int offset;
        int i = 0;
        FILE *flux = fopen(fichier, "r");
        // Ouverture du fichier
        if (!flux)
                usage(fichier, "Une erreur s'est produite lors de l'ouverture du fichier \n");
        if (fscanf(flux , "%*s %X %*s", &offset) == EOF)
                usage(fichier \ , \ "Une \ erreur \ s'est \ produite \ lors \ de \ la \ lecture \ du \ fichier \ "");
                // Récupèrer l'offset en ligne 2 dans le fichier
        while (!feof (flux)) fscanf(flux, "%X", &data[offset + i++]);
        // Enregistrer les nombres sous forme hexadécimale dans le vecteur data
        if (fclose(flux))
```

```
usage(fichier, "Echec lors de la fermeture du fichier, voir la doc\n");
        for (int i = 0; i < 256; ++i)DEBUG(stderr, "%i.%X\n", i, data[i]);
        return offset;
}
void run (unsigned int PC){
    // Envoyer les opcodes présents dans le vecteur data à la fonction commandes pour interprétation
    int A = 0;
    // Variable simulant la valeur du registre de l'accumulateur (A)
    int *ptr A = &A;
    unsigned int *ptr_PC = &PC;
    // un pointeur sur PC, simulant la valeur du Program Counter
    while (PC < MAX_MEM) {</pre>
    // Boucler sur les opcodes présent dans le vecteur data
        printf("PC: %03X | A: %03i | ", PC, A);
        PC += 2:
        // Incrémenter de 2 pour avoir accès à la prochaine instruction du Programm Counter
        commandes (data [PC -2], data [(PC -2) + 1], ptr_A, ptr_PC);
        // Envoyer les opcodes et leur valeur à la fonction commandes
        printf("\n");
    }
}
void commandes(unsigned int opcode, unsigned int arg, int *ptr_A, unsigned int *ptr_PC){
    // Interpréter les opcodes reçus en argument et modifie en conséquence les pointeurs A et PC
    switch (opcode){
    case 0x00:
        printf("LOAD \#\%02X A = \%02X", arg, arg);
        *ptr_A = arg;
        break;
    case 0x10:
        printf("JUMP %02X
                              PC = \%02X'', arg, arg);
        * ptr_PC = arg;
        break
    case 0x11:
        printf ("BRN %02X
                              Si A < 0 alors PC = \%02X", arg, arg);
        if (*ptr_A < 0)
                *ptr PC = arg;
        break;
    case 0x12:
        printf("BRZ %02X
                              Si A = 0 alors PC = \%02X'', arg, arg);
        if (!*ptr A)
                *ptr_PC = arg;
        break
    case 0x20:
        printf("ADD #%02X
                              A += \%02X'', arg, arg);
        *ptr_A += arg;
        break:
    case 0x21:
        printf("SUB #%02X
                             A = \%02X'', arg, arg);
        *ptr_A -= arg;
        break;
    case 0x22:
        printf("NAND #%02X
                              A = \sim [A \& \%02X]", arg, arg);
        *ptr A = (\sim(*ptr A \& arg))\% MAX MEM;
        break:
    case 0x40:
        printf("LOAD %02X
                              A = data[\%02X]", arg, arg);
        *ptr_A = data[arg];
        break ;
    case 0x41:
        printf("OUT %02X
                              print(data[%02X])\nOUT en décimal : %i\n",arg, arg, data[arg]);
        if (!oui_non())
```

```
exit(0);
        else break;
    case 0x48:
        printf("STORE %02X
                                data[\%02X] = A'', arg, arg);
        data[arg] = *ptr_A;
        break:
    case 0x49:
        printf("IN %02X
                               data[%02X] = input(val ?)\nSaisir une valeur en décimal : ", arg, arg)
        if (! scanf ( "%i " .
                        , &data[arg]))
                 usage("", "Erreur de saisie, la valeur doit être un chiffre \n");
        break;
    case 0x60:
        printf("ADD %02X
                              A += data[\%02X]", arg, arg);
        *ptr_A += data[arg];
        break :
    case 0x61:
    printf("SUB %02X
                          A = (data[\%02X]", arg, arg);
    *ptr_A -= data[arg];
    break;
    case 0x62:
        printf("NAND %02X
                              A = {}^{[A \& \%02X]}", arg, arg);
        *ptr_A = (\sim(*ptr_A \& data[arg]))\% MAX_MEM;
    case 0xC0:
        printf("LOAD *%02X
                              A = data[data[\%02X]]", arg, arg);
        *ptr_A = data[data[arg]];
        break:
    case 0xC1:
        printf("OUT *%02X
                               print(data[data[%02X]]\nOUT en décimal - %i\n)", arg, arg, data[data[a
        if (!oui_non())
                 exit(0);
        else break;
    case 0xC8:
        printf("STORE *%02X data[data[%02X]] = A", arg, arg);
        data[data[arg]] = *ptr_A;
        break;
    case 0xC9:
                               data[data[%02X]] = input(val ?)\n Saisir une valeur en décimal : ",
        printf("IN *%02X)
arg, arg);
        puts("val (en décimal) : ");
        if (!scanf("%i", &data[data[arg]]))
                 usage("","Erreur\ de\ saisie\ :\ la\ valeur\ doit\ {\tt \^{e}tre}\ un\ chiffre\,\verb|\| "");
        break :
    case 0xE0:
        printf("ADD *%02X
                              A += data[data[\%02X]]", arg, arg);
        *ptr_A += data[data[arg]];
        break:
    case 0xE1:
        printf("SUB *%02X
                              A = data[data[\%02X]]", arg, arg);
        *ptr A -= data[data[arg]];
        break
    case 0xE2:
        printf("NAND *\%02X A = \sim[A & data[data[\%02X]]]", arg, arg);
        *ptr_A = (\sim(*ptr_A \& data[data[arg]]))\% MAX_MEM;
        break;
    default
        usage("", "Erreur : commande inexistante"); exit(0);
    }
int oui_non() {
    // Cette fonction permet d'arrêter ou de continuer le programme ou autoriser une option
        char option;
```

}

}

### 13 - Programme réalisé en C et correspondant à l'exercice cx25.1 (STEPPER) du cours de programmation impérative

Le STEPPER ajouté au code du cx25.0 comporte les options suivantes :

- display all : affiche l'ensemble du programme.

- display <adresse> : affiche la valeur enregistré à l'adresse demandée.

- quit : permet de quitter le programme.

- help: affiche l'aide.

- store <addresse> : Enregistre une nouvelle valeur à l'adresse précisée et créer un fichier dénommé new\_version

dans le répertoire, suite à cet enregistrement

Pour activer le stepper, il suffit d'exécuter le programme de cette manière : ./cx25.1 -d <nom\_fichier>

J'ai ajouté une documentation utilisateur très synthétique avec le programme.

#### LE CODE SOURCE DU PROGRAMME CX25.1

```
# include <stdio.h>
# include < stdlib.h>
# include <string.h>
# define DEBUG if (0) fprintf
//Déclaration, définitions et initialisation
enum\{MAX MEM = 256\};
// Le nombre d'index présent en mémoire
unsigned int *data;
// Un vecteur d'entiers oui seront enregistrés les opcodes et leur valeur
unsigned int taille = 0;
// La taille du programme lu danns un fichier
unsigned int *ptr_taille = &taille;
// Un pointeur sur taille
// Les prototypes de fonctions :
void traiter_ldc(int, char **);
void usage(char *, char *);
unsigned int charger fichier(char *, unsigned int *);
void run(unsigned int, int);
void commandes(unsigned int, unsigned int, int *, unsigned int *);
int oui non();
void help();
int stepper(unsigned int);
void enregistrer_fichier(unsigned int);
//Traitement du programme :
int main(int argc, char *argv[]){
    // Chargement du bootloader, et d'un programme passé en argument via la LDC
    data = malloc(sizeof(unsigned int *) * MAX_MEM);
    // Allocation du vecteur data de taille MAX_MEM
    puts("Chargement du bootstrap...");
    //run(charger fichier("paperboot.hexcode", ptr taille), step on);
    // Chargement du bootloader
    puts ("Chargement du bootstrap terminé !\nDémarrage du programme...");
    traiter_ldc(argc, argv);
    // chargement du programme et de ses options suivant les arguments de la ldc
    return 0;
}
```

```
void traiter_ldc(int argc, char ** argv){
    // Traitement des différents possible cas en ligne de commande
    int step on;
    switch (argc){
        case 1 :
            usage("", "Usage: <nom du programme> [-d] <nom du fichier >\n"); break;
            if (!strcasecmp(argv[1], "-d"))
                usage("", "Usage: <nom du programme> [-d] <nom du fichier >\n");
            else {
                step_on = 0;
                run(charger_fichier(argv[1], ptr_taille), step_on);
                // Chargement du programme sans stepper
            break
        case 3 :
            if (!strcasecmp(argv[1], "-d")){
                step on = 1;
                run(charger_fichier(argv[2], ptr_taille), step_on);
                // Chargement du programme avec stepper
            }
            else
                usage("", "Usage: <nom du programme> [-d] <nom du fichier >\n");
        default :
            usage("", "Usage: <nom du programme> [-d] <nom du fichier >\n");
    }
void usage(char *nom fichier, char *message){
    // Affichage un message d'erreur
    perror(nom_fichier);
    fprintf(stderr, message);
    exit(1);
}
unsigned int charger_fichier(char * fichier, unsigned int *ptr_taille){
    // Charger un fichier et initialise le vecteur data
    unsigned int offset;
    unsigned int i = 0;
    FILE *flux = fopen(fichier, "r");
    // Ouverture du fichier
    if (!flux) usage(fichier, "Une erreur s'est produite lors de l'ouverture du fichier\n");
    if (fscanf(flux , "%*s %X %*s", &offset) == EOF)
        usage(fichier, "Une erreur s'est produite lors de la lecture du fichier\n");
        // Récupérer l'offset en ligne 2 dans le fichier
    while(!feof (flux)) fscanf(flux, "%X", &data[offset + i++]);
    // Enregistrer les nombres sous forme hexadécimale dans le vecteur data
    *ptr taille = i - 1;
    // Assigne la taille du programme
    if (fclose(flux))
        usage(fichier, "Echec lors de la fermeture du fichier, voir la doc\n");
    for (int i = 0; i < 256; ++i)DEBUG(stderr,"%i.%X\n", i,data[i]);</pre>
    return offset;
}
void run (unsigned int PC, int step on){
    // Envoyer les opcodes présents dans le vecteur data à la fonction commandes pour interprétation
    int A = 0;
    // Variable simulant la valeur du registre de l'accumulateur (A)
    int *ptr_A = &A;
    unsigned int cp PC = PC;
    // une copie de la valeur simulant celle du Program Counter (PC)
    unsigned int *ptr PC = &PC;
```

```
puts("gdb - cx25.1\nVoulez-vous afficher la valeur de PC?");
    int test_PC = oui_non();
    // Affichage ou non de PC
    puts("Voulez-vous afficher les la valeur de A?");
    int test_A = oui_non();
    // Affichage ou non de A
    if (step_on){puts("Voulez-vous afficher l'aide avant de commander ?"); if (oui_non()) help();}
    puts("\nDébut du programme :\n");
    getchar();
    while (PC < MAX MEM + 1){
    // Boucler sur les opcodes présent dans le vecteur data
        if (test_PC && !test_A) printf("PC : %03i | ", PC);
        else if (test_A && !test_PC) printf("A : %03i | ", A);
        else if (!test A && !test PC);
        else printf("PC: %03i | A: %03i | ", PC, A);
       PC += 2;
        // Incrémentation de 2 pour avoir accès à la prochaine instruction du Program Counter
        commandes (data [PC -2], data [(PC -2) + 1], ptr_A, ptr_PC);
        // Envoyer les opcodes et leur valeur à la fonction commandes
        printf("\n");
        if (step_on)stepper(cp_PC);
        // Affichage du stepper si step_on == 1
    }
int oui_non() {
   // Cette fonction permet d'arrêter ou de continuer le programme, ou d'autoriser une option
    char option;
    while (1) {
        printf("(Continuer : O/N): ");
        if (scanf(" %c", &option) != 1)
                usage("","Une erreur s'est produite lors de la lecture de l'option \n");
        else if (option == 'o' || option == 'O') return 1;
        else if (option == 'n' || option == 'N') return 0;
        else printf("Seulement O ou N sont acceptables.\n");
void help(){
    // Cette fonction affiche l'aide
    puts("\n<Bienvenue dans l'aide de gdb cx35.1>\n");
    puts("Voici la liste des commandes : ");
    puts("\ndisplay <adresse >\nSignification : affiche la valeur à l adresse désignée.\nExemple d ι
    puts ("display all\nSignification: affiche toutes les valeurs de toutes les adresses du programme
    printf("store <adresse> <valeur>;\nSignification : enregistre une valeur saisie en hexadecimal
I adresse designee. ");
    printf("Un fichier denommee: new version est automatiquement cree avec la modification apporte
    puts("quit");
    puts("Signification : Arrêt du programme.\n");
    puts("help");
    puts("Signification : afficher l'aide.");
}
void commandes(unsigned int opcode, unsigned int arg, int *ptr_A, unsigned int *ptr_PC){
    // Interpréter les opcodes reçus en argument et modifie en conséquence les pointeurs A et PC
    switch (opcode){
    case 0x00:
        printf("LOAD #%02X A = \%02X", arg, arg);
        *ptr A = arg;
        break;
    case 0x10:
```

```
printf("JUMP %02X
                       PC = \%02X'', arg, arg);
* ptr_PC = arg;
break;
case 0x11:
printf("BRN %02X
                        Si A < 0 alors PC = \%02X'', arg, arg);
if (*ptr A < 0)
    *ptr_PC = arg;
break;
case 0x12:
    printf("BRZ %02X
                             Si A = 0 alors PC = \%02X'', arg, arg);
    if (!*ptr_A)
             *ptr_PC = arg;
    break;
case 0x20:
    printf("ADD #%02X
                            A += \%02X'', arg, arg);
    *ptr_A += arg;
    break :
case 0x21:
     printf("SUB #%02X
                            A = \%02X'', arg, arg);
    *ptr A -= arg;
    break;
case 0x22:
     printf("NAND #%02X A = \sim [A \& \%02X]", arg, arg);
    *ptr_A = (\sim(*ptr_A \& arg))\% MAX_MEM;
    break:
case 0x40:
     printf("LOAD %02X
                            A = data[\%02X]", arg, arg);
    *ptr_A = data[arg];
    break
case 0x41:
     printf("OUT %02X
                             print(data[%02X])\nOUT en décimal : %i\n",arg, arg, data[arg]);
    if (!oui_non())
              exit(0);
    else break;
case 0x48:
    printf("STORE %02X
                              data[\%02X] = A'', arg, arg);
    data[arg] = *ptr_A;
    break;
case 0x49:
    printf("IN %02X
                             data[%02X] = input(val ?)\nSaisir une valeur en décimal : ", arg, arg)
    if (!scanf("%i", &data[arg]))
             usage("", "Erreur de saisie, la valeur doit être un chiffre \n");
    break:
case 0x60:
     printf("ADD %02X
                            A += data[\%02X]", arg, arg);
    *ptr_A += data[arg];
    break;
case 0x61:
    printf("SUB %02X
                            A = (data[\%02X]", arg, arg);
    *ptr_A -= data[arg];
    break
case 0x62:
     printf("NAND %02X
                          A = {-[A \& \%02X]}", arg, arg);
    *ptr_A = (\sim(*ptr_A \& data[arg]))\% MAX_MEM;
    break;
case 0xC0:
     printf("LOAD *%02X
                            A = data[data[%02X]]", arg, arg);
    *ptr_A = data[data[arg]];
    break;
case 0xC1:
                             print(data[data[\%02X]] \setminus nOUT\ en\ décimal\ -\ \%i \setminus n)\ "\ ,\ arg\ ,\ arg\ ,\ data[data[ata[ata]] \setminus nOUT\ en\ décimal\ -\ \%i \setminus n)\ "\ ,\ arg\ ,\ arg\ ,\ data[data[ata]]
     printf("OUT *%02X
    if (!oui_non())
              exit(0);
```

```
else break
    case 0xC8:
        printf("STORE *%02X data[data[%02X]] = A", arg, arg);
        data[data[arg]] = *ptr_A;
        break:
    case 0xC9:
        printf("IN *%02X)
                              data[data[%02X]] = input(val ?)\n Saisir une valeur en décimal : ",
arg, arg);
        puts("val (en décimal) : ");
        if (!scanf("%i", &data[data[arg]]))
                usage("", "Erreur de saisie : la valeur doit être un chiffre \n");
        break:
    case 0xE0:
        printf("ADD *%02X
                              A += data[data[\%02X]]", arg, arg);
        *ptr A += data[data[arg]];
        break:
    case 0xE1:
        printf("SUB *%02X
                              A = data[data[\%02X]]", arg, arg);
        *ptr_A -= data[data[arg]];
        break:
    case 0xE2:
        printf("NAND *\%02X A = \sim[A & data[data[\%02X]]]", arg, arg);
        *ptr_A = (\sim(*ptr_A \& data[data[arg]]))\% MAX_MEM;
        break;
    default
        usage("", "Erreur : commande inexistante\n"); exit(0);
    }
}
int stepper(unsigned int cp_PC){
   // Une fonction qui developpe quelques fonctionnalités de gdb
    char phrase [20];
    fgets(phrase, 20, stdin);
    // Saisir une commande
    int i = 0;
    char *mot[3];
    char * token = strtok(phrase, " " );
    // split la phrase en un ou plusieurs mot
    while (token != NULL) {
        mot[i] = token;
        token = strtok(NULL, " ");
        i++;
    if (!strcmp(mot[0], "quit\n") && i == 1) exit(0);
    // Si la commande saisie est : quit, le programme s'arrête
    else if (!strcmp(mot[0], "display") \& i == 2){
        if (!strcasecmp(mot[1], "all\n")) {
        // Si la commande saisie est : display all, le programme afiche l'ensemble du programme
        // présent dans le vecteur data
            unsigned int j=cp PC;
            for (int i = cp_PC; i < (cp_PC + *ptr_taille); ++i)</pre>
                 fprintf(stdout, "data[\%i] == \%X \setminus n", i, data[i]);
            getchar();
        }
        else{
            int adresse;
            adresse = strtoul(mot[1], NULL, 10);
            fprintf(stderr, "%X\n", data[adresse]);
            // si la commande saisie est display suivie d'une adresse, le programme
            // affiche la valeur à l'adresse concerné
            getchar();
```

```
return 0;
       }
   }
   else if (!strcmp(mot[0], "store") \&\& i == 3){
   // Si la commande saisie est store suivie d'une adresse, le programme enregistre la valeur
   // à l'adresse choisie
       int adresse2:
       adresse2 = strtoul(mot[1], NULL, 10);
       unsigned int valeur = strtoul(mot[2], NULL, 16);
       data[adresse2] = valeur;
       enregistrer_fichier(cp_PC);
       // Suite à la modification de l'adresse, l'ensemble du vecteur data est enregistré
       // dans un nouveau fichier
       getchar();
   else if (!strcasecmp(mot[0], "help\n") && i == 1){}
    // Si la commande saisie est help, le programme affiche l'aide
       help();}
   else;
}
void enregistrer fichier (unsigned int cp PC){
    // Cette fonction enregistre le vecteur data dans un fichier dénommé : new version
   FILE* flux = fopen("new_version","w+");
    if (!flux)
       usage ("","Une erreur s'est produite lors de l'ouverture du fichier\n");
    fprintf(flux, "%X %X\n", data[i], data[i + 1]);
    if (fclose(flux))
       usage("new_version", "Echec lors de la fermeture du fichier, voir la doc\n");
}
```