#### Universidad Nacional de Ingeniería Facultad de Ciencias

#### Arquitectura de computadores

# Laboratorio 3 Interrupciones

Prof.: Lic. César Martín Cruz S.

ccruz@uni.edu.pe

2014 - I

# Usando una Tabla de Vectores de Interrupción para re direccionar las interrupciones

En el TMC51 es necesario re direccionar todas las interrupciones a memoria RAM, ya que el programa MONITOR ocupa las direcciones bajas de la memoria. El termino redirección se refiere a una instrucción de salto localizado en las direcciones de inicio del ISR. La interrupción causa una operación de salto a la dirección baja de memoria, donde la instrucción "*ljmp 0FFxxh*" es encontrado. El byte bajo de la dirección de salto depende de la fuente de interrupción como se muestra en la siguiente tabla:

Número	Fuente	Vector	Redireccionado a
0	IE0	0003h	FF00h
1	TF0	000Bh	FF04h
2	IE1	0013h	FF08h
3	TF1	001Bh	FF0Ch
4	RI + TI	0023h	FF10h
5	TF2 + EXF2	002Bh	FF14h

En la dirección 0FFxxh el programa *setintvec* localiza otra instrucción de salto, esta vez a la dirección inicial del ISR.

La motivación de re direccionar los vectores de interrupción a direcciones altas de la memoria es que la memoria alta es ocupada por la RAM y que instrucciones de salto pueden ser localizados en direcciones altas de memoria (0FFxxh) en tiempo de ejecución.

Por ejemplo, si quiero utilizar la interrupción generada por el timer 0 en modo 0 debo de escribir las siguientes instrucciones :

Mov TMOD, #0h ;Modo 0 del timer 0

mov a, #1; Timer 0 es la fuente de interrupción

mov dptr, #IntTimer0; IntTimer0 es la dirección inicial del ISR

lcall setintvec ;Posibilita tener el ISR en RAM

Setb TRO; inicia el timer 0

Setb ET0 ; habilita interrupción del timer 0

Setb EA ; habilita interrupción global

Otro ejemplo, si quiero utilizar la interrupción externa generada por el pin P3.2 debo escribir las siguientes instrucciones :

setb ITO ; fija la interrupción externa sensible

; en el flanco de bajada

**mov** a, #0 ; fuente de interrupción externa 0

mov dptr, #ISR0 ; fijar dptr con la dirección de inicio

; de la interrupción externa 0 para llamar a

; setintvec

lcall setintvec ; fija el ISR para INTO

setb EX0 ; habilita interrupción externa 0 en el registro IE

setb EA ; flag de interrupción maestra del registro IE

setb p3.2 ; fija el pin p3.2 como entrada botón conectado

### Timers, Serie e Interrupciones

- 1) Hacer un programa para el TMC51 para seleccionar una frecuencia de 2hz, 12hz, 22hz y 32h de tal manera que enviando un "01" por el puerto serie seleccione una frecuencia de 2 hertz, enviando un "02" seleccione 12 hertz, enviando "03" seleccione 22 hertz y enviando "04" seleccione 32 hertz. La señal saldrá por el pin P1.0 del Puerto 1. **Sugerencia:** Usar el timer 0 en modo 0.
- 2) Hacer un programa para el TMC51 que al presionar el botón conectado al pin P3.2 interrumpa al TMC51 y en ese momento envié por el puerto serie dos cadenas: "curso: Arquitectura de Computadores" y en otra fila "Prof.: Martín Cruz". El programa principal es un contador de 0 a F mostrado en el display de 7 segmentos.
- 3) Hacer un programa que utilizando un botón externo conectado al pin P3.2 interrumpa al TMC51 y en ese momento que multiplique dos números. El programa principal es un contador de 0 a Fh que se envía por el puerto serie.
- 4) Hacer un programa que utilizando dos botones conectados al pin P3.2 y P3.3 interrumpa al TMC51 y en ese momento envíe al puerto serie mensajes desde donde ha sido interrumpido. El programa principal es hacer un led parpadeante.