#### Inhaltsübersicht

- 1. Einführung in Mikrocontroller
- 2. Der Cortex-M0-Mikrocontroller
- 3. Programmierung des Cortex-M0
- 4. Nutzung von Peripherieeinheiten
- 5. Exceptions und Interrupts


## Kapitelübersicht

- Vom Quellcode zum Programm
- Vom Reset zum Hauptprogramm
- III. Zugriff auf Peripherieregister in C
- IV. CMSIS
- v. Programmiertechniken

#### Was sind die Bestandteile eines Programms?

- Ein auf dem Cortex lauffähiges Programm besteht normalerweise aus verschiedenen Modulen.
- Die Quellcodes der Module können in Assembler oder in C programmiert sein.
- Einige Module sind zu Beginn eines Projektes schon vorhanden (Startup-Code, Bibliotheksfunktionen), andere müssen selbst programmiert werden (zumeist in C).

## Erzeugen eines ablauffähigen Programms



Bildquelle: Joseph Yiu, The Definitive Guide to the ARM Cortex-M0


#### Erzeugen eines ablauffähigen Programms (2)

- Der Quellcode jedes Moduls muss übersetzt werden in eine so genannte "Objektdatei".
  - Eine Objektdatei (Endung ".obj") enthält schon den Binärcode (Maschinencode) für den gewählten Prozessor, allerdings ist dieser i.d.R. noch verschiebbar (engl.: relocatable).
  - C-Code wird mit einem C-Compiler übersetzt,
     Assembler-Code mit einem Assembler.

## Erzeugen eines ablauffähigen Programms (2)

- Der so genannten "Linker" bindet die Module zu einem auf dem Ziel-System ausführbaren Programm zusammen ("Executable Image").
  - Der Linker legt insbesondere Adressen fest für die Programmteile und auch für die Daten (statische Daten, Stack, Heap) - und ordnet damit die Module im Speicher an
  - Der Linker benötigt dazu Informationen zum Speichersystem (z.B. Flash Speicher für Programm und Konstanten, SRAM Speicher für Daten)
  - Diese Informationen k\u00f6nnen in den Tools eingestellt werden oder \u00fcber ein "Linker-Skript" (auch: "Scatter-Loading-File") eingegeben werden.

#### Absolute und verschiebbare Module



Adresse	Inhalt
Start+7	+2
Start+6	Start
Start+5	02
Start+4	F9
Start+3	01
Start+2	24
Start+1	01
Start+0	74

verschiebbares Modul: Linker legt Start-Adresse später fest

Adresse	Inhalt
0007	02
0006	00
0005	02
0004	F9
0003	01
0002	24
0001	01
0000	74

absolutes Modul

#### Beispiel: Verschieben des Codes

```
      Start = 0200

      0200 7401
      4
      mov A, #01h

      0202 2401
      5
      LOOP: add A, #01h

      0204 F9
      6
      mov R1, A


      0205 020202
      7
      ljmp LOOP
```

## Kapitelübersicht

- I. Vom Quellcode zum Programm
- Vom Reset zum Hauptprogramm
- III. Zugriff auf Peripherieregister in C
- IV. CMSIS
- v. Programmiertechniken

#### Was passiert beim Reset des Prozessors?

- Wir benutzen kein Betriebssystem auf dem Cortex-M0.
- Es muss daher einen Weg vom Reset des Prozessors bis zum Ausführen der "main"-Funktion unseres C-Programms geben.
- Erster Schritt: Prozessor springt zum "Reset Handler" (siehe letztes Kapitel: Reset-Sequenz)



Bildquelle: Joseph Yiu, The Definitive Guide to the ARM Cortex-M0

#### **Inhalt des Startup-Codes**

- Startup-Code in "startup\_NUC1xx.s"
- Reset-Handler
  - Sprung nach "\_\_main"
- Größe von Heap und Stack
- Vektortabelle, u.v.m.

#### Ausschnitt aus "startup\_NUC1xx.s

## Initialisierungsfunktion

- Der Reset-Handler führt die Initialisierungsfunktion "\_main" aus
- Dies ist der so genannte C-Startup-Code
- Initialisierung von globalen Variablen etc.
- Dieser Code wird vom C-Compiler/Linker automatisch eingefügt. Er erscheint nicht in der Projektverwaltung!
- Von hier erfolgt der Sprung zur vom Anwender programmierten "main"-Funktion.

## Notwendige Quellen für Projekt

- Um ein minimal lauffähiges Programm für den Simulator zu erhalten benötigen wir:
  - Startup-Code:"startup\_NUC1xx.s"
  - Main-Programm: "main.c"
  - Weitere Header-Dateien und Quellen werden für die Arbeit mit der Peripherie notwendig (später).

```
Project

Target1
Source Group1
startup_NUC1xx.s
main.c

int main (void) {
//Hier geht's los
}
```

## Kapitelübersicht

- Vom Quellcode zum Programm
- II. Vom Reset zum Hauptprogramm
- III. Zugriff auf Peripherieregister in C
- IV. CMSIS
- v. Programmiertechniken

## Register der Peripherieeinheiten

 Die Steuer- und Daten-Register von Peripherieeinheiten liegen an bestimmten Adressen im Speicher (siehe Datenblatt des Chips, Ausschnitt aus NUC130\_Datasheet)

5.5.4 Register Map

R: read only, W: write only, R/W: both read and write

Register	Offset	R/W	Description	Reset Value
GP_BA = 0x5000	_4000 B	asis	sadresse	1
GPIOA_PMD	GP_BA+0x000	R/W	GPIO Port A Pin I/O Mode Control	0xFFFF_FFFF
GPIOA_OFFD	GP_BA+0x004	R/W	GPIO Port A Pin OFF Digital Enable	0x0000_0000
GPIOA_DOUT	GP_BA+0x008	R/W	GPIO Port A Data Output Value	0x0000_FFFF
GPIOA_DMASK	GP_BA+0x00C	R/W	GPIO Port A Data Output Write Mask	0x0000_0000
GPIOA_PIN	GP_BA+0x010	R	GPIO Port A Pin Value	0x0000_XXXX
GPIOA_DBEN	GP_BA+0x014	R/W	GPIO Port A De-bounce Enable	0x0000_0000
GPIOA_IMD	GP_BA+0x018	R/W	GPIO Port A Interrupt Mode Control	0x0000_0000
GPIOA_IEN	GP_BA+0x01C	R/W	GPIO Port A Interrupt Enable	0x0000_0000
GPIOA_ISRC	GP_BA+0x020	R/W	GPIO Port A Interrupt Source Flag	0xXXXX_XXXX

## **Zugriff auf Peripherieregister in C**

- Um aus C auf die Register zugreifen zu können, definiert man einen Zeiger auf eine Adresse.
- Der Datentyp des Zeigers bestimmt dabei die Breite der Daten.

#### Beispiel

Adresse	Inhalt	Register
0x4000_0008	0x00	
0x4000_0007	0x00	
0x4000_0006	0x00	REG3
0x4000_0005	0x00	REG2
0x4000_0004	0x00	REG2
0x4000_0003	0x00	REG1
0x4000_0002	0x00	REG1
0x4000_0001	0x00	REG1
0x4000_0000	0x00	REG1
	_	
Basisadresse		

16


## **Beispiel**

```
#include "stdint.h"
#define PERIPH BASE 0x4000000
#define REG1 *((volatile uint32_t *) PERIPH_BASE)
#define REG2 *((volatile uint16_t *) (PERIPH_BASE+4))
#define REG3 *((volatile uint8_t *) (PERIPH_BASE+6))
//Main called by startup_NUClxx.s
int main (void){
   uint32_t a;
  uint16 t b;
  uint8_t c;
   REG1 = 0x12345678;
  REG2 = 0x55aa;
   REG3 = 0xbb;
   a = REG1;
   b = REG2;
   c = REG3;
```

Adresse	Inhalt Regis	ter
0x4000_0008	0x00	
0x4000_0007	0x00	
0x4000_0006	0xbb REG3	3
0x4000_0005	0x55 REG2	2
0x4000_0004	0xaa REG2	2
0x4000_0003	0x12 REG	1
0x4000_0002	0x34 REG	1
0x4000_0001	0x56 REG	1
0x4000_0000	0x78 REG	1

Achtung: Bitte dieses und die nachfolgenden Beispiele nur im Simulator laufen lassen, nicht auf dem Labor-Board!

# Zeiger auf Register



## Zeiger auf Register (2)

- Für den Zugriff wird ein Symbol definiert:
  - Die Adresse wird in einen Zeiger eines bestimmten Datentyps gewandelt.
  - Dieser Zeiger wird "dereferenziert", damit Zugriff auf Speicherstellen mit diesem Symbol (lesend oder schreibend)
  - Datengröße bei Zuweisungen beachten!

## Der "volatile" Type Qualifier

- "volatile" verhindert Compiler-Optimierungen, so dass die Speicherstellen auch immer gelesen oder geschrieben werden. Ist für alle Peripherieeinheiten sinnvoll, da hier die Daten von "außen" verändert werden können.
- Mit "volatile const" kann verhindert werden, dass der Prozessor auf die Speicherstellen schreiben kann, z.B. bei Inputs (Compiler-Fehler falls dies versucht wird).
- Folgende Definitionen für die Qualifier sind in CMSIS vorhanden (core\_cm0.h):

```
#define __I volatile const //Input, d.h. Read-Only
#define __O volatile //Output
#define __IO volatile //Input-Output
```

#### **Zugriff mit Strukturen**

- Bequemer wird der Zugriff auf Peripherieeinheiten, wenn C-Strukturen verwendet werden.
- Idee: Man definiert eine Struktur, welche die Register der Peripherieeinheit abbildet und konvertiert die Anfangsadresse in einen Zeiger auf die Struktur.
- Wichtig: Die Größen der Datentypen der einzelnen Bestandteile der Struktur müssen mit den Registergrößen übereinstimmen.
- Vorteil: Die Anfangsadressen der einzelnen Register müssen nicht selbst ausgerechnet werden, sondern werden über die Datentypen festgelegt.


## **Beispiel**


```
#include "stdint.h"
typedef struct {
  volatile uint32_t REG1;
  volatile uint16_t REG2;
  volatile uint8_t REG3;
} PERIPH_T;
#define PERIPH1
                  ((PERIPH_T *) 0x4000000)
//Main called by startup NUC1xx.s
int main (void){
  uint32_t a;
   uint16_t b;
   uint8_t c;
   PERIPH1->REG1 = 0xdeadbeef;
   PERIPH1->REG2 = 0xcafe;
   PERIPH1->REG3 = 0x55;
   a = PERIPH1->REG1;
  b = PERIPH1->REG2;
   c = PERIPH1->REG3;
```

typedef: Definition als neuer Datentyp PERIPH\_T für nachfolgende Konversion in Zeiger

Adresse	Inhalt	Register
0x4000_0008	0x00	
0x4000_0007	0x00	
0x4000_0006	0x55	REG3
0x4000_0005	0xCA	REG2
0x4000_0004	0xFE	REG2
0x4000_0003	0xDE	REG1
0x4000_0002	0xAD	REG1
0x4000_0001	0xBE	REG1
0x4000_0000	0xEF	REG1

## Zeiger auf die Struktur





#### **Nutzung von Bitfeldern**

- Durch Bitfelder können einzelne Bits in Registern gelesen und geschrieben werden
- Ein Bitfeld wird in C als Struktur definiert.
- Bitfelder können nur für 32-Bit Datentypen definiert werden, also hier "uint32\_t".
- Die Bestandteile (=Felder) der Struktur sind ebenfalls vom Typ "uint32\_t", es wird aber die Bitbreite nach dem Doppelpunkt spezifiziert.
  - Folge: Die Felder werden nacheinander mit der spezifizierten Bitbreite im Speicher abgelegt.
  - Ggf. werden mehrere 32-Bit Worte belegt.
- Der Zugriff auf Bitfelder ist langsamer als auf die normalen C-Datentypen.

#### **Beispiel**

```
#include "stdint.h"

typedef struct {
    volatile uint32_t FIELD1:4;
    volatile uint32_t FIELD2:4;
    volatile uint32_t RESERVED:24;
} REG_T;

#define REG1 ((REG_T *) 0x40000000)

//Main called by startup_NUClxx.s
int main (void){

    REG1->FIELD1 = 0x3;
    REG1->FIELD2 = 0x5;
    REG1->RESERVED = 0xFFFFFF;

    a = REG1->FIELD2;
}
```

Adresse	Inhalt	Register
0x4000_0008	0x00	
0x4000_0007	0x00	
0x4000_0006	0x00	
0x4000_0005	0x00	
0x4000_0004	0x00	
0x4000_0003	0xFF	REG1
0x4000_0002	0xFF	REG1
0x4000_0001	0xFF	REG1
0x4000_0000	0x53	REG1

a = 0x00000005

# Überlagerung von Register und Feldern

- Mit Hilfe einer "union" kann sowohl auf die Felder eines Registers als auch auf das Register als Ganzes zugegriffen werden.
- Bei einer "union" (dt.: Vereinigung) werden die einzelnen Elemente überlagert und belegen (im Unterschied zur "struct") den gleichen Speicherplatz.
- Verwendung in einer Register-Struktur (siehe Beispiel):
  - Die Union wird anonym deklariert (#pragma anon\_unions), um sich die Referenzierung der Union beim Zugriff auf die Elemente innerhalb der Register-Struktur zu sparen.
  - Der Zugriff auf die Bitfeld-Elemente erfolgt dann über den "." Operator innerhalb der Register-Struktur!

# **Beispiel**

Adresse	Inhalt	Register
0x4000_0008	0x00	
0x4000_0007	0xFF	REG2
0x4000_0006	0xFF	REG2
0x4000_0005	0xFF	REG2
0x4000_0004	0x53	REG2
0x4000_0003	0xDE	REG1
0x4000_0002	0xAD	REG1
0x4000_0001	0xBE	REG1
0x4000_0000	0xEF	REG1

```
"anonyme" Unions
#include "stdint.h"
                      ermöglichen
#pragma anon_unions
typedef struct {
  volatile uint32_t REG1;
  union {
     volatile uint32_t u32REG2;
      struct {
        volatile uint32 t FIELD1:4;
        volatile uint32_t FIELD2:4;
        volatile uint32_t RESERVED:24;
      } REG2;
                           REG2 als union
  };
} PERIPH_T;
#define PERIPH1 ((PERIPH T *) 0x40000000)
//Main called by startup_NUClxx.s
int main (void){
  uint32_t a;
  PERIPH1->REG1 = 0xdeadbeef;
  PERIPH1->u32REG2 = 0xFFFFFFF;
  PERIPH1->REG2.FIELD1 = 0x3;
  PERIPH1->REG2.FIELD2 = 0x5;
  a = PERIPH1->u32REG2;
```

## Kapitelübersicht

- Vom Quellcode zum Programm
- II. Vom Reset zum Hauptprogramm
- III. Zugriff auf Peripherieregister in C
- IV. CMSIS
- v. Programmiertechniken


#### Was ist CMSIS?

- Steht für "Cortex Microcontroller Software Interface Standard"
- Bietet eine standardisierte (Programmier-)
   Schnittstelle zur Prozessor-Hardware, z.B.
   Interrupt Controller NVIC, System Control
- Soll die Wiederverwendbarkeit und Portierbarkeit der erstellten Software f\u00f6rdern
- Aktuelle Version ist 2.0

#### **Was bietet CMSIS?**

- Zugriffsfunktionen auf Peripherieeinheiten, die zum Core gehören (NVIC, System Control Block, System Tick Timer)
- Registerdefinitionen für die Core-Peripherie
- Zugriff auf spezielle Maschinenbefehle des Cortex
- Standardisierte Namen für die Exception Handler
- Standardisierter Namen für die System-Initialisierungsfunktion
- Standardisierte Variable für Informationen zur Taktfrequenz des Prozessors
- Vorgaben für die Peripherie-Treiber-Bibliothek der Hersteller (Peripheral Drivers)

#### **Struktur von CMSIS**




Bildquelle: Joseph Yiu, The Definitive Guide to the ARM Cortex-M0

## **Nutzung von CMSIS**

- Die Chip-Hersteller bieten i.d.R. alle notwendigen Quellcodes an
  - Z.B. Nuvoton "Board Support Package"
  - Oder in den Installationsverzeichnissen der KEIL-SW
  - Im Labor werden die Dateien vorgegeben
- Die entsprechenden Dateien müssen dann zum Projekt hinzugebunden werden.
- Legt man mit der µVision Projekte an, so sind einige Dateien schon eingebunden.

#### Dateistruktur von CMSIS-Projekten



Bildquelle: Joseph Yiu, The Definitive Guide to the ARM Cortex-M0

#### Inhalte der CMSIS-Dateien

- Startup-Code (im Labor "startup\_NUC1xx.s")
- <device.h> (im Labor "NUC1xx.h"):
  - Referenziert die anderen Header-Dateien
  - Definiert u.a. die Register-Strukturen des Chips
- "core\_cm0.h" und "core\_cm0.c": Implementiert die Definitionen und Funktionen für den Cortex-Kern ("Core Peripheral Access Layer")
  - Ist normalerweise durch Anlegen des Projektes eingebunden
  - Im Labor: Bestandteil des Verzeichnisses "\_Driver"

## Vereinfachungen für das Labor

- "NUC1xx.h":
  - Referenziert "core cm0.h"
- "Driver\_M\_Dongle.h":
  - Referenziert "NUC1xx.h"
  - Makros und Funktionen für wichtige Peripherieeinheiten
- "BoardConfig.h":
  - Referenziert "Driver\_M\_Dongle.h"
  - Definitionen von Port-Pins

#### **Beispiel: GPIO-Programmierung**

- Der NUC130 verfügt über 80 so genannte "General Purpose Input/Output"-Pins (GPIO). Dies sind bidirektionale Pins, die als Input oder Output benutzt werden können.
- Die 80 Pins sind in 5 Gruppen zu je 16 Pins geordnet: GPIOA, GPIOB, GPIOC, GPIOD und GPIOE.
- Die fünf GPIOs können über jeweilige Strukturen, die in "NUC1xx.h" definiert sind, angesprochen werden (Mit Zeigern darauf) oder über Funktionen und Makros aus "Driver\_M\_Dongle".
- Informationen zu den GPIOs: Technical Reference Manual NUC130 "UM\_NUC130\_140.pdf", Seite 175 ff.

## Registerübersicht GPIOE

GPIOE_PMD	GP_BA+0x100	R/W	GPIO Port E Pin I/O Mode Control	0xFFFF_FFFF
GPIOE_OFFD	GP_BA+0x104	R/W	GPIO Port E Pin OFF Digital Enable	0x0000_0000
GPIOE_DOUT	GP_BA+0x108	R/W	GPIO Port E Data Output Value	0x0000_FFFF
GPIOE_DMASK	GP_BA+0x10C	R/W	GPIO Port E Data Output Write Mask	0x0000_0000
GPIOE_PIN	GP_BA+0x110	R	GPIO Port E Pin Value	0x0000_XXXX
GPIOE_DBEN	GP_BA+0x114	R/W	GPIO Port E De-bounce Enable	0x0000_0000
GPIOE_IMD	GP_BA+0x118	R/W	GPIO Port E Interrupt Mode Control	0x0000_0000
GPIOE_IEN	GP_BA+0x11C	R/W	GPIO Port E Interrupt Enable	0x0000_0000
GPIOE_ISRC	GP_BA+0x120	R/W	GPIO Port E Interrupt Source Flag	0xXXXX_XXXX

Quelle: Technical Reference Manual NUC130

#### Einstellen des GPIO-Modes

- Jeder der 16 Pins verfügt über 4 Modi, welche über das Register GPIOx\_PMD programmiert werden können. Für jeden Pin sind 2 Bit darin vorhanden.
- Für GPIOE (LEDs und Joystick des Labor-Boards) wird jede 2-Bit-Gruppe über "GPIOE->PMD.PMDx" angesprochen.

#### Modi:

- 00: Input
- 01: Output
- 10: Open-Drain (wird im Labor nicht benötigt)
- 11: "Quasi-Bidirektional" (Zustand nach Reset, nicht benötigt)

### **PMD-Bits**

31	30	29	28	27	26	25	24	
PM	PMD15		PMD14		D13	PMD12		
23	22	21	20	19	18	17	16	
PM	PMD11		PMD10		ID9	PMD8		
15	14	13	12	11	10	9	8	
PN	PMD7		PMD6		PMD5		PMD4	
7	6	5	4	3	2	1	0	
PN	PMD3		PMD2		PMD1		PMD0	

Quelle: Technical Reference Manual NUC130


## **Ausgabe von Daten auf GPIO-Pins**

- Die Datenausgabe erfolgt über das Register GPIOx\_DOUT, bzw. in C über die Datenstruktur (für GPIOE) "GPIOE->DOUT"
- Die unteren 16 Bit des Registers werden entsprechend auf den Pins 0 bis 15 ausgegeben. Die oberen 16 Bit sind ohne Funktion ("Reserved").
- Mit "GPIOE->DOUT\_BYTE0" und "GPIOE->DOUT\_BYTE1" können die beiden Bytes einzeln ausgegeben werden.
- Die Register-Bits können auch gelesen werden, dabei wird allerdings NICHT der Wert des Pins gelesen!

## **DOUT-Bits**

31	30	29	28	27	26	25	24	
	Reserved							
23	22	21	21 20 19 18 17					
	Reserved							
15	14	13 12 11 10 9					8	
	DOUT[15:8]							
7	6	5	4	3	2	1	0	
	DOUT[7:0]							

## Schreiben und Lesen des Port-Flipflops




#### **Einlesen von Daten von GPIO-Pins**

- Das Einlesen von an den Pins anliegenden Daten erfolgt über das Register GPIOx\_PIN, d.h. "GPIOE->PIN".
- Nur die unteren 16 Bit sind wieder relevant.
- Mit "GPIOE->PIN\_BYTE0" und "GPIOE->PIN\_BYTE1" können die Bytes einzeln eingelesen werden.

## **PIN-Bits**

31	30	29	28	27	26	25	24	
	Reserved							
23	22	21	20	19	18	17	16	
	Reserved							
15	14	13	12	11	10	9	8	
	PIN[15:8]							
7	6	5	4	3	2	1	0	
	PIN[7:0]							

### Lesen des Pins



# Übersicht GPIOE-Beschaltung


Bits	15	14	13	12	11	10	9	8
LED-Zeile	LED7	LED6	LED5	LED4	LED3	LED2	LED1	LED0
Mode	PMD15	PMD14	PMD13	PMD12	PMD11	PMD10	PMD9	PMD8
Wert	01	01	01	01	01	01	01	01
DOUT / PIN BYTE1	15	14	13	12	11	10	9	8

Bits		6	5			2		0
Joystick*	DOWN	TAST	-	L	R	UP	-	-
Mode	PMD7	PMD6	PMD5	PMD4	PMD3	PMD2	PMD1	PMD0
Wert	00	00	00	00	00	00	00	00
DOUT / PIN BYTE0	7	6	5	4	3	2	1	0

\*: Bei Orientierung des Boards mit LED-Zeile links unten

## **Beispiel**






Achtung: LEDs sind "low-aktiv"!

```
#include "BoardConfig.h"
#include "Driver M Dongle.h"
#include "init.h"
void delay(uint32_t delayCnt){
   while(delayCnt--){}
//Main called by startup_NUClxx.s
int main (void){
         uint8 t i = 1;
  DrvSystem_ClkInit(); //Setup clk system
  Board_Init();  //Initialize GPIOs
  while(1) {
     GPIOE->DOUT_BYTE1 = ~i; //Next LED on
                          //wait
     delay(1000000);
     GPIOE->DOUT_BYTE1 = 0xFF; //switch off
     delay(1000000);
                     //wait
     if(i == 128) i = 1;
     else i = i*2;
```

## µVision-Projekt für das Beispiel



"Driver\_M\_Dongle.c" wird zum Projekt hinzugefügt. Diese Datei und die Header-Dateien sind in einem Verzeichnis (\_Driver) abgelegt, welches für jedes Projekt wiederverwendet wird. Dieses Verzeichnis kann in den Compiler-Einstellungen bekannt gemacht werden (Include-Paths), dann müssen die Pfade der Header-Dateien nicht angegeben werden.

Ferner ist noch die Datei "init.c" aus dem Projektverzeichnis hinzuzufügen. Darin befindet sich die Initialisierungsfunktion "Board Init()".

## **Ausschnitt BoardConfig.h**

```
// Definitionen für Ports, benutzen Zuordnungen aus dem ENUM E_DRVGPIO_PORT
// Notwendig für die DrvXXX Funktionen, die Ports und Bits bearbeiten
#define PORT LEDS
                       E GPE
                                       // Port E
#define PORT JOYSTICK E GPE
                                       // Port E
#define PORT BACKLIGHT E GPC
                                       // Port C
#define PORT_LCD
                       E_{QPD}
                                       // Port D
#define P TASTER SW E GPA
                                       // Port A
// Definitionen, die einen Portpin innerhalb eines Ports festlegen
// Notwendig für die DrvXXX Funktionen, die Ports und Bits bearbeiten
// LED-Zeile
#define LED0
#define LED1
#define LED2
                       10
#define LED3
                       11
#define LED4
                       12
                                                      Achtung: Wenn der Joystick
#define LED5
                       13
#define LED6
                       14
                                                      bewegt wird, wird eine 0 am
#define LED7
                       15
                                                         jeweiligen Pin erzeugt,
// Pins des Joysticks auf Port E
                                                      ansonsten liegt an den Pins
#define JOY UP
                               // 0x04
                                                            jeweils eine 1 an.
#define JOY_DOWN
                              // 0x80
#define JOY L
                               // 0x10
#define JOY R
                               // 0x08
#define JOY TAST
                               // 0x40
```

### Funktion ,,Board\_Init"

```
void Board Init(void)
   //Switch LED GPIO pins to output mode
   DrvGPIO PortOpen(PORT LEDS, LED0, E IO OUTPUT);
   DrvGPIO_PortOpen(PORT_LEDS, LED1, E_IO_OUTPUT);
   DrvGPIO PortOpen(PORT LEDS, LED2, E IO OUTPUT);
   DrvGPIO_PortOpen(PORT_LEDS, LED3, E_IO_OUTPUT);
   DrvGPIO PortOpen(PORT LEDS, LED4, E IO OUTPUT);
   DrvGPIO_PortOpen(PORT_LEDS, LED5, E_IO_OUTPUT);
   DrvGPIO_PortOpen(PORT_LEDS, LED6, E_IO_OUTPUT);
   DrvGPIO PortOpen(PORT LEDS, LED7, E IO OUTPUT);
   GPIOE->DOUT BYTE1 = 0xFF; //switch all off (active low)
   //Switch Joystick pins to input mode
   DrvGPIO_PortOpen(PORT_JOYSTICK, JOY_UP, E_IO_INPUT);
   DrvGPIO PortOpen(PORT JOYSTICK, JOY DOWN, E IO INPUT);
   DrvGPIO PortOpen(PORT JOYSTICK, JOY L, E IO INPUT);
   DrvGPIO_PortOpen(PORT_JOYSTICK, JOY_R, E_IO_INPUT);
   DrvGPIO_PortOpen(PORT_JOYSTICK, JOY_TAST, E_IO_INPUT);
```


## **Nutzung von Treiberfunktionen**

- Um die Programmierung zu erleichtern, bieten die Hersteller i.d.R. Treiberfunktionen (engl.: Driver) für die Peripherieeinheiten und das System an.
- Bei Nuvoton im "Board Support Package".Die Funktionen sind in "NuMicro NUC100 Series Driver Reference Guide.pdf" dokumentiert.
- Eine Auswahl von Treiberfunktionen und Makros sind in "Driver M Dongle.c/.h" vorhanden.

## **Beispiel:**


```
#include "BoardConfig.h"
#include "Driver M Dongle.h"
#include "init.h"
int main (void){
         uint32 t i;
  DrvSystem_ClkInit(); //Setup clk system
  Board_Init();
                      //Initialize GPIOs
  while(1) {
     if(!DrvGPIO_GetBit(E_GPE, JOY_L)){
        GPIOE->DOUT BYTE1 = 0xFF;
                                       //all LEDs off
        for(i=LED0; i<LED7+1; i++){
           DrvGPIO ClearBit(E GPE, i); //Clear Bit, LED i on
           DrvSystem_Wait_us(50000);
                                      //wait
           DrvGPIO_SetBit(E_GPE, i);
                                      //Set Bit, LED i off
           DrvSystem_Wait_us(50000);
                                      //wait
        }
     if(!DrvGPIO_GetBit(E_GPE, JOY_R)){
                                       //all LEDs off
        GPIOE->DOUT BYTE1 = 0xFF;
        for(i=LED7; i>LED0-1; i--){
           DrvGPIO_ClearBit(E_GPE, i); //Clear Bit, LED i on
                                      //wait
           DrvSystem Wait us(50000);
           DrvGPIO_SetBit(E_GPE, i); //Set Bit, LED i off
           DrvSystem_Wait_us(50000);
                                      //wait
     GPIOE->DOUT BYTE1 = 0 \times 00;
                                      //all LEDs on
```


#### **Benutzte Treiberfunktionen**



Mikrocontroller |

## Benutzte Treiberfunktionen (2)





## Kapitelübersicht

- Vom Quellcode zum Programm
- II. Vom Reset zum Hauptprogramm
- III. Zugriff auf Peripherieregister in C
- IV. CMSIS
- v. Programmiertechniken

## Der C-Präprozessor

- Der Präprozessor bearbeitet vor der eigentlichen Kompilation den Quelltext. Er hat im Wesentlichen folgende Aufgaben:
  - Entfernen von "\" (Backslash-Zeichen) und verbinden der dadurch getrennten Zeilen im Quellcode.
  - Definition und Einsetzen von Makros
  - Bedingte Übersetzung
  - Einkopieren von Dateien (i.A. Header-Dateien)
- Die verschiedenen Funktionen werden über Direktiven gesteuert. Die Direktiven beginnen im Quelltext immer mit dem "#"-Zeichen.
- Der C-Präprozessor bearbeitet auch Assembler-Quellcode, so dass beispielsweise Header-Dateien auch für den ASM-Quellcode benutzt werden können.

# Übersicht Präprozessor-Direktiven

#pragma	Einfügen von Compiler-Direktiven, die sonst auf der Kommandozeile eingegeben werden
#include	Fügt eine Datei an dieser Stelle ein
#define	Definition von Makros
#undef	Löschen einer bestehenden Makro-Definition
#ifdef	Abfrage, ob Bezeichner schon definiert ist
#ifndef	Abfrage, ob Bezeichner noch nicht definiert ist
#if	Abfrage, ob Ausdruck das Ergebnis TRUE (≠0) liefert
#elif	Abfrage, wenn vorangegangene if/elif FALSE (=0) waren.
#else	Abfrage ohne Bedingung, wenn vorangegangene if/elif FALSE (=0) waren.
#error #warning #message	Generieren von Fehlermeldungen und Warnungen
#line	Einfügen einer Zeilennummer

#### **Includes**

- An der Stelle der Direktive wird die angegebene Datei eingebunden. Dies sind typischerweise "Header-Dateien", die Variablen, Bezeichner, Makros etc. definieren, die dann in verschiedenen Quelldateien benutzt werden können.
  - Achtung: Variablen dürfen nur einmal definiert werden, sie können aber beliebig oft deklariert werden ("extern"). Daher in Header-Dateien, die für mehrere Quellcode-Dateien verwendet werden, Variablen nur deklarieren.
- Kann folgendermaßen angegeben werden:

```
- #include "C:\Design\project.h"
- #include "project.h, //Projektverzeichnis
- #include <global.h> //System- und Projektverzeichnis
```

- Wenn keine Verzeichnispfade angegeben werden, sucht der Compiler im aktuellen Arbeitsverzeichnis und im Installationsverzeichnis der KEIL-Software. Weitere Verzeichnisse können in den Einstellungen des Compilers angegeben werden (include paths).
- Verschachtelte "Includes" sind möglich.

#### **Defines**

- Im einfachsten Fall ersetzt ein Makro einen Bezeichner durch einen Text.
  - Für Bezeichner sollte Großschreibung verwendet werden.
  - Sollte beim Programmieren ausgiebig benutzt werden, wegen Änderungsfreundlichkeit (siehe voriges Projekt)
  - Angabe von numerischen Werten im Programm nicht sinnvoll, dafür sollte ein Bezeichner (auch: Symbol) benutzt werden
- Makros können auch mit einer Parameterliste angegeben werden, wobei dann beim Aufruf des Makros die aktuellen Parameter die formalen Parameter der Definition ersetzen.
  - Wir werden parametrisierte Makros hier nicht behandeln. Siehe Literatur.

## Bedingte Übersetzung

- Mit Hilfe von #ifdef, #ifndef, #if, #elif, #else und #endif kann der Compiler Teile des Codes in Abhängigkeit von Bedingungen übersetzen.
  - Häufig sollen bestimmte Codeteile, z.B. Ausgaben auf Display oder UART, nur in einer Debug-Version ausgeführt werden.
- Bei #ifdef oder #ifndef wird abgefragt, ob der Bezeichner definiert ist.
- Bei #if, #elif wird ein Ausdruck (z.B. Vergleich) oder eine Funktion (z.B. defined) ausgewertet, die den Wert TRUE (≠0) oder FALSE (=0) liefert.

## Bedingte Übersetzung: Beispiel


```
#define TRUE 1
#define FALSE 0
#define DEBUG FALSE
  while (1) {
   #if DEBUG == TRUE
       GPIOE->DOUT_B1 = 0 \times 00;
   #else
       GPIOE->DOUT_B1 = GPIOE->DOUT_B0;;
   #endif
```

## Verhindern von Mehrfacheinbindungen

```
#if !defined boardconfig
#define boardconfig
// LED-Zeile
#define LED0
#define LED1
#define LED2
                      10
#define LED3
                      11
#define LED4
                      12
#define LED5
                      13
#define LED6
                      14
#define LED7
                      15
#endif
```

## Programmablaufpläne

- Vor der Codierung sollte die Aufgabe mit Hilfe von Programmablaufplänen (auch: Flussdiagramm) analysiert werden.
- Tools wie "PapDesigner" erleichtern die Erstellung.
- Im Labor bitte für jede Aufgabe zunächst einen PAP mit PapDesigner erstellen!




## **Strukturierung des Codes**

- In C spielt die Strukturierung des Codes mit Hilfe von Funktionen ein wesentliche Rolle:
  - Wiederkehrende Abläufe
  - Gliederung des Codes
  - Aber: Keine zu starke Gliederung vornehmen (30-60 Zeilen pro Funktion)
  - Funktion "main" muss immer vorhanden sein und wird nach Initialisierung ausgeführt.
- Wir verwenden kein Betriebssystem! Die Main-Funktion ist sozusagen das Betriebssystem.
- Wie kann man daher den Ablauf des Programms gestalten?

## **Polling (Super Loop)**

- Bei µCs geht es in erster Linie darum, die Peripherieeinheiten zu bedienen oder auf Ereignisse in den PEs zu reagieren.
- Die einfachste Möglichkeit ist die zyklische Abfrage (= "Polling") aller PEs in einer Endlosschleife im Main-Programm (so genannte "Super Loop") und die Ausführung der nötigen Funktionen




Bildquelle: Joseph Yiu, The Definitive Guide to the ARM Cortex-M0

## **Verwendung von Interrupts**

- Bei μC-Anwendungen gibt es zeitkritische Vorgänge (z.B. Zündung des Airbags), die sofort bearbeitet werden müssen.
- Ein so genannter Interrupt (oder Exception) kann von der PE selbst ausgelöst werden und führt, bei entsprechender Priorisierung, zu einer schnellen Ausführung des entsprechenden Interrupt Handlers (auch: Interrupt Service Routine)
- Auf der anderen Seite müssen gewisse Vorgänge in einer bestimmten Reihenfolge vorgenommen werden, was durch ausschließliche Verwendung von Interrupts nur schwer zu bestimmen ist.
- In der Praxis mischt man daher häufig Polling und Interrupts.

## **Verwendung von Interrupts**



Bildquelle: Joseph Yiu, The Definitive Guide to the ARM Cortex-M0