

Beispiele...

- Beispiele stammen aus Beej's Guide to Network Programming
 - Datagram client and server
 - Stream server for use with Telnet

Standard-OS

- Lowlevel-Dienste (Start, E/A, ...)
- Multitasking
- Speicherverwaltung
- Hardwareabstraktion
- Dateisysteme
- Kommunikations-Stacks
 - USB, Netzwerk, ...

RTOS

- Sehr kurze Antwortzeiten
 - Minimale Latenz für Interrupts und Taskwechsel
- Deterministisches Antwortverhalten
 - Sehr kleiner Jitter
- Präemption
- Optimierte Speicherverwaltung
 - Einfach, minimale Fragmentierung

HLOS vs. RTOS

	HLOS: Linux	RTOS: SYS/BIOS
Einsatzgebiet	Allgemein	Sehr spezifisch
Größe	Groß: 5-50MB	Klein: 5-50kB
Antwortzeit	1ms - 0.1ms	100ns - 10ns
Dynamischer Speicher	Üblich	Möglich
Threads	Prozesse, pthreads, Interrupts	HWI, SWI, Tasks, Idle
Scheduler	Zeitscheibenbasiert	Präemption
Kernel	Monolith	Mikrokern
Hardware/Treiber	Integriert, Module	Eingelinkte Bibliotheken
Echtzeitfähigkeit	Sehr begrenzt	Vorhanden

Beispiel: TI SYS/BIOS


- SYS/BIOS ist Nachfolger des DSP/BIOS
 - DSP-Echtzeitbetriebssystem
- Umbenennung nach Erweiterung auf andere Architekturen
 - Mikrocontroller, ARM, ...
- Mittlerweile "Open Source Software"

Konfiguration

- Codebasis von SYS/BIOS ist plattformunabhängig
- Aufteilung in Module
- Konkretisierung durch Konfiguration für eine Plattform
 - cfg-Datei zur Konfiguration
 - Subset von Javascript
 - Grafische oder textuelle Konfiguration

SYS/BIOS-Bibliothek

- Durch die Konfiguration wird eine statische Bibliothek definiert
- Bibliothek wird vom Buildsystem erzeugt
 - Linker verbindet eigenen Code mit der Bibliothek
- Konfigurationswerkzeug erforderlich
 - XDCTools



Kurzbeispiel

```
#include <xdc/std.h>
#include <xdc/runtime/System.h>
#include <ti/sysbios/BIOS.h>
#include <ti/sysbios/knl/Task.h>
Void taskFxn(UArg a0, UArg a1) {
    System printf("enter taskFxn()\n");
    Task sleep(10);
    System printf("exit taskFxn()\n");
Int main() {
    System printf("enter main()\n");
    BIOS_start(); /* does not return */ \subseteq
    return(0);
                        var BIOS = xdc.useModule('ti.sysbios.BIOS');
                        var Hwi = xdc.useModule('ti.sysbios.hal.Hwi');
                        var Task = xdc.useModule('ti.sysbios.knl.Task');
                        var task0Params = new Task.Params();
                        var task0 = Task.create("&taskFxn", task0Params);
```

SS2014

Softwareentwicklung für eingebettete Systeme

Threads

- "Ausführungsfaden"
 - Ausführbarer Maschinencode
 - Befehlszeiger, Stack, Registerwerte
- Mehrere Threads können gleichzeitig ausführbereit sein
 - Scheduler bestimmt Ausführung
 - Kriterien müssen bekannt sein!

- SYS/BIOS kennt
 - Hardware Interrupts
 - Software Interrupts
 - Tasks
 - Idle Task
- Threads haben eine Priorität
 - Implizit durch Threadtyp
 - Explizit durch Programmierung

- Hardware Interrupt
 - Interrupt Service Routine
 - Ausgelöst durch Interrupts
 - Präemptiv oder Nichtpräemptiv
- Software Interrupts
 - Flexibler Ausführungszeitpunkt
 - Deferred Procedure Call
 - Präemptiv

- Task
- "Normaler" Thread
- Ausführbar oder blockiert
- Idle
- Niedrigste Priorität
- Läuft nur, wenn kein anderer Thread lauffähig ist

HWI Hardware Interrupts Priorität durch Hardware vorgegeben

SWI Software Interrupts


Bis zu 32 Prioritätsebenen, ausgelöst durch HWIs

Task Tasks: Programmteile Bis zu 32 Prioritätsebenen, blockieren in Semaphoren bis diese signalisiert werden

Idle Backgroundtasks Eine (niedrigste) Prioritätsebene, mehrere Idle-Funktionen, vergleichbar mit main()-Endlosschleife

Priorität


Threadpräemption




Quelle: TI SYS/BIOS online training

Scheduling

- Idle-Task entspricht "main loop" in hardwarenahen Implementierungen
 - Hintergrundfunktionen
 - Unterbrechung durch Interrupts/ISRs
 - Mehrere Idle-Funktionen sind konfigurierbar
- ISRs laufen als HWI threads





Besonderheiten

- Schnelle Reaktion auf Interrupts
- Minimales context switching
- Priorität an Hardware-Interrupt gebunden
 - Nesting möglich
- Kann SWIs triggern
 - Swi_post()
- Id: Interruptnummer, systemabhängig

Konfigurationsbeispiel

```
Void hwiFunc(UArg arg)
    System printf("Entering myTimerHwi\n");
Hwi Handle hwi0;
Hwi Params hwiParams;
Error Block eb;
Error init(&eb);
Hwi Params init(&hwiParams);
hwiParams.arg = 5;
hwi0 = Hwi create(id, hwiFunc, &hwiParams, &eb);
if (hwi0 == NULL) {
    System abort("Hwi create failed");
               var Hwi = xdc.useModule('ti.sysbios.hal.Hwi');
               var hwiParams = new Hwi.Params;
               hwiParams.arg = 5;
               Program.global.hwi0 = Hwi.create(id, '&hwiFunc', hwiParams);
```

SWIs

- Nicht-zeitkritischer Teil einer ISR
- Präemptiv, Priorität von 0 15 (31)
 - Innerhalb einer Ebene werden SWIs entsprechend ihrer Aktivierung ausgeführt
- Einfaches Stackmodell
 - Ein Stack je Priorität
 - Mehr Prioritäten → mehr Stackspeicher!

Besonderheiten

- Latenz im Antwortverhalten
 - Schedulereinfluss
- Kontextwechsel werden durchgeführt
- Kann andere SWIs triggern

Konfigurationsbeispiel

```
Void swiFunc(UArg arg0, Uarg arg1)
    System printf("Entering mySwi\n");
Swi Handle swi0;
Swi Params swiParams;
Error Block eb;
Error init(&eb);
Swi Params init(&swiParams);
swi0 = Swi create(swiFunc, &swiParams, &eb);
if (swi0 == NULL) {
    System abort("Swi create failed");
                             var Swi = xdc.useModule('ti.sysbios.knl.Swi');
                             var swiParams = new Swi.Params();
                             program.global.swi0 = Swi.create(swiParams);
```


Tasks

- "Klassischer" Thread
 - Spezielle Programmfunktion
- Einfache Struktur
 - Initialisierung
 - Warten auf Ressourcen, Algorithmen
 - Deinitialisierung

Tasks Void taskFxn(args) { /* Initialization */ while (condition) { Semaphore_pend(); /* Deinitialization */ Softwareentwicklung für eingebettete Systeme SS2014 27

Konfigurationsbeispiel


```
Void hiPriTask(UArg arg0, Uarg arg1) {
    System printf("Entering myTask\n");
Task Params taskParams;
Task Handle task0;
Error Block eb;
Error init(&eb);
/* Create 1 task with priority 15 */
Task Params init(&taskParams);
taskParams.stackSize = 512;
taskParams.priority = 15;
task0 = Task create((Task FuncPtr)hiPriTask, &taskParams, &eb);
if (task0 == NULL) {
    System abort("Task create failed");
                         var Task = xdc.useModule('ti.sysbios.knl.Task');
                         var task0Params = new Task.Params();
                         var task0 = Task.create("&taskFxn", task0Params);
```



SWI vs. Tasks

- "Ready" nach Swi_post()
- Reinitialisierung vor jedem Durchlauf
- Kann nicht blockieren
- HWI-Stack

- "Ready" nach Erzeugung
- Initialisierung ist persistent
- Kann ggfs.
 Blockieren
- Eigener Stack



Beispiel

- Clockmodul in SYS/BIOS
 - Aufruf einer Funktion nach einem konfigurierbaren Timeout
- HWI, SWI und Task
- Keine Laufzeitkompensation
 - Handhabung mit SWI verletzt
 Timerbehandlung nicht

