Vorlesung Kommunikationstechnik


Asynchronous Transfer Mode (ATM)

Harald Orlamünder

Inhalt

- Grundlagen
- ATM-Technik
- ATM-Schicht
- Transport von ATM
- Adaption an ATM
- Zeichengabe
- IP über ATM
- Ausblick


Die Entwicklung der Paket-Protokolle – bis heute



B-ISDN – Forderungen

- Hohe Übertragungsgeschwindigkeiten, die bis an den 100 Mbit/s-Bereich gehen.
- Eine angepasste Transportkapazität, die für jede Verbindung individuell festgelegt werden kann. Sowohl für kontinuierliche als auch paketisierte Bitströme.
- Unterstützung eines schwankenden Bitratenbedarfs während der Dauer einer Verbindung.
- Schnelle Anpassung an den Bedarf und die Teilnehmeranforderungen.


Evolution in der Kommunikation Strategie Deutsche Telekom - 1992



Historie – Der Schwenk zu einer neuen Technik

- Laborsysteme in Frankreich (PRELUDE), England, USA und Japan
- Feldversuch der AT&T (eingeschränkte Möglichkeiten)
- Vorschlag des FI der DBP für ein Paket-Multiplex auf einer ISDN-Anschlussleitung
- RACE-Projekte (Research in Advanced Commincation in Europe)
- BERKOM-Versuchsprojekt mit STM- und ATM-Vermittlungen
 - Massives Drängen von Frankreich in internationalen Gremien führte zu verstärkten Studien zu ATM und zur Festschreibung von ATM als Übermittlungsprinzip für das zukünftige B-ISDN

Terminologie ATD - ATM



ATM-Grundlagen – Klarstellung

Die paket- bzw. block-orientierte Technik des Asynchronen Transfer Modes (ATM) ist keine Vermittlungstechnik im

traditionellen Sinn.


Es handelt sich um ein neues

Übermittlungsprinzip

das Fragen

- des Netzabschlusses,
- der Übertragung und
- der Vermittlung

in gleichem Maße impliziert.



Terminologie nach I.121 und I.113

Breitband

Ein Netz oder System, das Bitraten über der Primär-Multiplexrate unterstützt.

B-ISDN

Ein Netz, das auf den ISDN-Prinzipien aufbaut, aber im Gegensatz zu ISDN-64 auch höhere Bitraten zulässt.

- ATM (Asynchronous Transfer Mode) Ein Übermittlungsverfahren, bei dem die Information in Zellen zerlegt wird. Es ist kein starres Zeitraster für die Benutzung der Zellen vorgeschrieben (asynchron)
- ATD (Asynchronous Time Division) Ein Vermittlungs- und Multiplex-Prinzip. ATM baut auf dem ATD-Prinzip auf.


Inhalt

- Grundlagen
- ATM-Technik
- ATM-Schicht
- Transport von ATM
- Adaption an ATM
- Zeichengabe
- IP über ATM
- Ausblick

ATM-Grundlagen – Prinzip 1

- Zerlegung der Benutzer-Daten in Pakete fester Länge, sogenannte Zellen
- Kennzeichnung der Zellen durch eine Marke im Zellkopf
- Zellen verschiedener Verbindungen werden durch die Marke im Zellkopf unterschieden
- Häufigkeit der Zellen einer Verbindung entsprechend der momentan benötigten Kapazität, keine Periodizität notwendig (nicht-äquidistanter Abstand der Zellen einer Verbindung)
- Multiplexen von Zellen mehrerer Verbindungen
- Nicht benötigte Kapazität mit Leerzellen gefüllt


ATM-Grundlagen – Zellenbildung



ATM-Grundlagen – Prinzip 2

- Für alle Dienste geeignet, daher keine getrennten Netze für verschiedene Dienste notwendig
- Spezifikation der standardisierten Dienste weitgehend unabhängig vom Netz
- Problemloses Behandeln dynamisch variierender Zusammensetzung von Diensten an der Benutzer-Netz-Schnittstelle
- Entkopplung zwischen den Anforderungen des Benutzers und den Fähigkeiten des Netzes
- Zukunftssicherheit gegenüber Anforderungen der Benutzer
- Hervorragende Eignung für nicht-kontinuierliche Bitströme (Daten, Video,...) und asymmetrischen Informationsfluss


ATM-Grundlagen – Zellen-Multiplex



ATM-Grundlagen – Prinzip 3

- Keine Bindung an starre Bitraten für Anschlusskanäle da keine feste Kanalstruktur
- Verbindungs-orientierte Technik
- Obwohl Paket-Technik keine schwerfälligen Protokolle wie X.25/X.75 (keine Flusskontrolle, keine Fehlerbehandlung)
- Erweiterung von ISDN (bezüglich Referenzkonfiguration, Schnittstellenphilosophie, Protokolle,)


Stammbaum der Vermittlungstechnik



B-ISDN – Referenz-Konfiguration

Referenzpunkte Vermittlung NT-2 NT-1 LT LT SN ET ET TE-2 TA R_{B} SB (U) V_{B} NNI T_B UNI Vermittlungs-TE-1 **Schnittstellen** technische **Schnittstellen** übertragungstechnische **Schnittstellen Exchange Termination** Line Termination TE-1 Teilnehmer-**Network Termination Schnittstelle** Switching Network Terminal Adapter Terminal


B-ISDN - Protokollmodell nach I.321



Inhalt

- Grundlagen
- ATM-Technik
- ATM-Schicht
- Transport von ATM
- Adaption an ATM
- Zeichengabe
- IP über ATM
- Ausblick

ATM-Schicht – Format der ATM-Zelle



ATM-Schicht – Funktionen des Zellkopfes

Notwendige Funktionen

- Virtual Channel Identification (VCI)
- Error detection on the header
- unassigned cell indication


Funktionen in Diskussion

- Error correction on the header (HEC)
- Quality of Service identification
- Payload type (PT)
- Cell loss detection
- Access control at the UNI (GFC)
- Cell sequence numbering
- Terminal identifier
- Priority (CLP)
- Virtual Path Identifier (VPI)


Funktionen, die im Juni 1989 festgelegt wurden

Funktion, die im Januar 1990 festgelegt wurde

ATM-Schicht – Zell-Typen



ATM-Schicht – Kennungen im Zellkopf



VPI Virtual Path Identifier VCI Virtual Channel Identifier


ATM-Koppelnetz – VCI-Umwertung - Beispiel




| Eingang 2 | | | |
|------------|--------------|------------|--|
| VCI ein | Aus- gang | VCI aus | |
| 11 | 1 | 16 | |
| 18 | 2 | 18 | |
| 47 | 4 | 53 | |
| 63 | 1 | 04 | |

| Eingang 3 | | |
|------------|--------------|------------|
| VCI ein | Aus- gang | VCI aus |
| 13 | 3 | 08 |


| Eingang 4 | | | |
|------------|--------------|------------|--|
| VCI ein | Aus- gang | VCI aus | |
| 33 | 2 | 53 | |
| 97 | 1 | 97 | |
| 1 | | 1 | |




ATM-Schicht – Fehler im Zellkopf (HEC)



ATM-Schicht – Möglichkeiten der Synchronisation




ATM-Schicht – Zellgrenzerkennung ("cell delineation")



HEC Header Error Control

ATM-Schicht – Zellgrenzerkennung ("cell delineation")

- Im Falle des SDH-based UNI:
 - Das Informationsfeld ist ver-"scrambled" mit dem Polynom: x⁴³ + 1
 - Der Zellkopf ist nicht ver-"scrambled"
- Im Falle des Cell-based UNI:
 - Einsatz des "Distributed Sample Scrambler"
- Allgemein:
 - Header Check Sequence mit Polynom: x⁸ + x² + x + 1
 - Zellgrenzerkennung durch das Suchen eines richtigen Zellkopfes



δ aufeinanderfolgende, richtige HEC

Der ATM Zellstrom ist "self delineating".

ATM-Schicht – Vordefinierte Werte von PTI


| User Data Cell, congestion not experienced ATM-Layer-User to ATM-Layer-User indication = 0 | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|
| User Data Cell, congestion not experienced ATM-Layer-User to ATM-Layer-User indication = 1 | | |
| User Data Cell, congestion experienced ATM-Layer-User to ATM-Layer-User indication = 0 | 010 | |
| User Data Cell, congestion experienced ATM-Layer-User to ATM-Layer-User indication = 1 | | PTI-Wert |
| OAM Flow F5 (Segment) | | PTI- |
| OAM Flow F5 (End-to-end) | | |
| VC Resource Management | | |
| Reserved (zukünftige VC-Funktionen) | | |

Traffic Control & Resource Management – Übersicht

Drei Bereiche, die eng zusammenhängen, sind zu betrachten:

- Parameter für
 - Dienstgüte und
 - Verkehr
- ATM Dienste-Klassen oder ATM Transfer Capabilities (ATC)
- Funktionen der Verkehrssteuerung

Qualitäts-beeinflussende Parameter in ATM Netzen




Dienstgüte-Parameter (1)

Dienstgüte (Quality of Service - QoS) wird durch verschiedene Parameter ausgedrückt.

- Maximum Cell Transfer Delay maxCTD maximale Zellverzögerung
- Cell Delay Variation (Peak-to-Peak) CDV Zellverzögerungs-Schwankung
- Cell Loss Ratio CLR Zellverlustrate

Dienstgüte-Parameter (2)



Dienstgüte-Parameter (3)

Durch interne Prozesse im ATM-Netz erfahren Zellen unterschiedliche Verzögerungszeiten (z.B. durch Einfügen von OAM-Zellen oder durch das Multiplexen selbst, da andere Zellen zuerst gesendet werden)

Durch den Parameter

Cell Delay Variation Tolerance - CDVT

wird eine Obergrenze für die Zellverzögerungs-Schwankung definiert.

ATM-Verkehrs-Strom Parameter

- Verschiedene Verkehrs-Parameter beschreiben den ATM-Verkehrs-Strom, sie bilden den "Traffic Descriptor"
 - Peak Cell Rate (PCR) maximale Zellrate
 - Sustainable Cell Rate (SCR)
 vertretbare bzw. durchsetzbare Zellrate
 - Minimum Cell Rate (MCR) minimale Zellrate
 - Maximum Burst Size (MBS) maximale Burst-Länge
- Diese Parameter werden von den Funktionen Call Admission Control (CAC) und Usage Parameter Control (UPC) zur Überwachung des Verkehrs verwendet.

ATM Transfer Capabilities (ATC)

| ATM-Forum | | ITU-T | |
|-----------|------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|
| CBR | Constant Bit Rate | DBR | Deterministic Bit Rate |
| rt-VBR | Real-Time Variable Bit Rate | rt-SBR | Real-Time Statistical Bit Rate |
| nrt-VBR | Non-Real-Time Variable Bit Rate | nrt-SBR | Non-Real-Time Statistical Bit Rate |
| UBR | Unspecified Bit Rat | DBR (unsp.) | Deterministic Bitrate with unspecified QOS class |
| GFR | Guaranteed Frame Rate | GFR | Guaranteed Frame Rate |
| ABR | Available Bit Rate | ABR | Available Bit Rate |
| - | | ABT-DT | ATM Block Transfer with Delayed Transmission |
| - | | ABT-IT | ATM Block Transfer with Immediate Tranmission |
| - | | СТ | Controlled Transfer |

Funktionen für Traffic Control

- Network Resource Management
- Connection Admission Control
- Usage Parameter Control
- Network Parameter Control
- Priority Control + Selective Cell Discard
- Traffic Shaping
- Fast Resource Management
- Explicit Forward Congestion Indication

Traffic Control – Definitionen

Im Bereich "Traffic Control" und "Resource Management" sind drei Begriffe eingeführt, die eng zusammenhängen:


CAC - Connection Admission Control

 Funktionen, die aufgrund der angemeldeten Parameter (z.B. der Bandbreite) beim Verbindungsaufbau prüfen, ob diese Verbindung angenommen werden kann.

UPC - Usage Parameter Control NPC - Network Parameter Control


 Funktionen, die während der Verbindung prüfen, ob der Teilnehmer seine angemeldeten Parameter einhält und die bei einer Überschreitung Gegenmaßnahmen einleiten (z.B. Verwerfen von Zellen). UPC prüft am Eingang des Vermittlungsknotens, NPC zwischen Netzen. Andere Namen sind "Policing Function" oder "Sentinel Function".

Traffic Control – "Leaky Bucket"-Prinzip



Traffic Control – Congestion Indication


- Explicit Forward Congestion Indication (EFCI) ist ein Prozeß, der das Netz bei der Auflösung von Blockierungen unterstützen kann.
- Netzelemente, die sich in einem blockierten Zustand befinden, senden EFCI zur Senke der Verbindung. Diese informiert die Quelle auf höherer Ebene, dass sie die Sendung reduzieren oder unterbrechen soll.



Werte von PTI - EFCI

| User Data Cell, congestion not experienced ATM-Layer-User to ATM-Layer-User indication = 0 | 000 | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|
| User Data Cell, congestion not experienced ATM-Layer-User to ATM-Layer-User indication = 1 | 001 | |
| User Data Cell, congestion experienced ATM-Layer-User to ATM-Layer-User indication = 0 | 010 | |
| User Data Cell, congestion experienced ATM-Layer-User to ATM-Layer-User indication = 1 | 011 | PTI-Wert |
| OAM Flow F5 (Segment) | 100 | PTI- |
| OAM Flow F5 (End-to-end) | 101 | |
| VC Resource Management | 110 | |
| Reserved (zukünftige VC-Funktionen) | 111 | |


B-ISDN - Protokollmodell nach I.321



OAM-Funktionen – Grundsätzliche Typen

- Es werden zwei Typen von OAM-Funktionen unterschieden:
- OAM-Funktionen, die durch "F-Flows" unterstützt werden
 - zur Erkennung und Meldung von Nichtverfügbarkeit
 - zum schnellen Transport von Fehler-Information zu den Endpunkten ("Real-Time")
- OAM-Funktionen mit Bezug zu "System-Management"
 - für Performance Monitoring und Reporting
 - für Lokalisierung fehlerhafter Geräte
- OAM-Funktionen mit Bezug zu System-Management können durch die F-Flows unterstützt werden, benutzen aber in der Regel andere Mechanismen, z.B. TMN (Telecommunication Mangement Network).


OAM-Flows – Hierarchie



ATM-Layer OAM – Funktionen

- OAM-Funktionen der ATM-Schicht werden durch die "Flows"
 - F4 für den VP-Level und
 - F5 für den VC-Level unterstützt
- Funktionen von F4 und F5 sind:
 - VP/VC Fault Management Functions
 - VP/VP AIS (Alarm Indication Signal)
 - VP/VC RDI (Remote Defect indication)
 - VP/VC Continuity Check
 - Loopbacks
 - andere.....
 - VP/VC Performance Management Functions
 - Detection of errored Blocks
 - Detection of Loss/Misinsertion of Cells within Blocks
 - andere......
- Performance Management und Loopbacks k\u00f6nnen sowohl "Ende-zu-Ende" als auch "Segment-weise" benutzt werden.

ATM-Layer OAM – AIS-Prozedur



Bedingung 1 für AIS-Ende: Keine weiteren AIS-Zellen in der Zeit T₁ empfangen

gültige Nutz- oder Continuity Check Zellen




Bedingung 2 für AIS-Ende: N₁ gültige Nutzer- oder Continuity-Check-Zellen empfangen

ATM-Layer OAM – RDI-Prozedur



Remote Defect Indication




Bedingung für RDI-Ende: Keine weiteren RDI-Zellen in der Zeit T₂ empfangen

T₀ = 1 Sekunden T₂ = 3 Sekunden T_D = minimal




ATM-Layer OAM – Continuity Check Prozedur




gesendeter Zellstrom einer Verbindung, bestehend aus Nutzzellen und Continuity Check Zellen.

ATM-Layer OAM – Loopback-Typen







Inter-Domain Loopback




Network-to-Endpoint Loopback



Intra-Domain Loopback



Access Line Loopback




- Connection Endpoint
- Connection Point or Segment Endpoint

S = Segment Flows only

Boarder of Domain


ATM-Layer OAM – Performance Management - Ablaurckup



Inhalt

- Grundlagen
- ATM-Technik
- ATM-Schicht
- Transport von ATM
- Adaption an ATM
- Zeichengabe
- IP über ATM
- Ausblick


B-ISDN - Protokollmodell nach I.321




Physikalische Schicht – Optionen

- Im ITU-T wurden zwei Optionen für die physikalische Schicht (Physical Layer, PL) des UNI offengehalten:
 - SDH-based physical Layer
 - Cell-based physical Layer
- In beiden Fällen gelten folgende Characteristika:
 - Brutto-Bitrate = 155,520 Mbit/s
 - Nutzbare Bitrate = 149,760 Mbit/s
 - "self-delineating ATM Cell stream" durch HEC-Mechanismus
- Während beim SDH-based Physical Layer das Verhältnis von 155,520 und 149,760 durch die Rahmenstruktur vorgegeben ist und damit innerhalb von 125µs gilt, muss es beim Cellbased Physical Layer durch entsprechendes Einfügen von Leer- und Maintenance-Zellen realisiert werden.


Physikalische Schicht – ATM im STM-1 Rahmen



Physikalische Schicht – Cell-based Option




Physikalische Schicht – ATM in PDH 2 Mbit/s



Inhalt

- Grundlagen
- ATM-Technik
- ATM-Schicht
- Transport von ATM
- Adaption an ATM
- Zeichengabe
- IP über ATM
- Ausblick

B-ISDN - Protokollmodell nach I.321




ATM Adaptation Layer (AAL) - Grundlagen

- Die Protokollelemente der ATM Adaptation Layer (AAL) befinden sich im Informationsfeld der Zelle.
- Die AAL ist dienste-abhängig.
- Die Funktionen der AAL sind:
 - Segmentierung
 - Identifizieren der Nachricht
 - Behandlung teilgefüllter Zellen
 - Fehlersicherung per Zelle
 - Behandlung verlorengegangener Zellen
 - Taktrückgewinnung
 - Flusskontrolle
- Nicht alle Funktionen werden für jeden Dienst benötigt !


AAL – Klassen

| Diensteklasse | A | В | С | D | 1 1 1 1 1 |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Zeitbeziehung zwischen Quelle und Ziel | notwendig | | nicht notwendig | | |
| Bitrate | konstant | | variabel | | später: |
| Verbindungs- art | verbindungsorientiert (CO) verbind los. (CL) | | | | Trennung von Dienst und Typ |
| Beispiele | Mietleitungs- Emulation | Video mit variabler Bitrate | Daten-Transfer, verbindungs- orientiert | Daten-Transfer, verbindungslos | |
| AAL-Typ | Typ 1 | Typ 2 | Typ 3/4 Typ 5 | Typ 3/4 | |

AAL – Sub-Layering




AAL Type 1 – Funktionen der Convergence Sublayer




Die Convergence Sublayer der AAL Typ1 besteht aus einer Reihe unabhängiger Funktionen, die je nach Anwendungsfall zum Einsatz kommen.

AAL Type 1 – Protokoll-Elemente




AAL Type 1 – Segmentation and Reassembly




- Die Länge der AAL Type 1 SDU ist 1 Bit oder 1 Oktett.
- Im Gegensatz zu anderen AAL Typen findet hier nicht eine "Segmentation" statt sondern ein "Aufsammeln" der SDUs


AAL Type 2 – AAL2-CPS in ATM-Zellen multiplexen



AAL Type 2 – Common Part Sublayer (CPS)



AAL Type 2 – dritte Multiplex-Ebene



CID Channel Identifier

AAL Type 3/4 - Allgemeines


Dienste, die vom AAL Type 3/4 bereitgestellt werden:

- Message Mode
- Streaming Mode

Funktionen der AAL Type 3/4:

- Segmentierung und Reassembly der Nutzinformation
- Multiplexen und Demultiplexen von SDUs
- Blocking und Deblocking
- Fehlerbehandlung für die AAL-PCI
- Fehlerbehandlung der Nutzinformation

AAL Type 3/4 – Segmentierung




BOM Begin of Message SDU Service Data Unit CCM Continue of Message PDU Protocol Data Unit


EOM End of Message CS Convergence Sublayer

SAR Segmentation and Reassembly Sublayer

AAL Type 3/4 – Convergence Sublayer-Common Part



AAL Type 3/4 – Protokoll-Elemente



Die AAL 3/4 für Datendienste ist fast identisch zu der IMPDU des MAN nach IEEE 802.6

ST Segment Type (2 Bit)

BOM Beginn of Message

COM Continue of Message

EOM End of Message

SSM Singel Segment Message

SN Sequence Number (4 Bit)

MID Multiplexing Identifier (10 Bit)


LEN partly filled Indication (6 Bit)

CRC per cell CRC (10 Bit)

AAL Type 5 – Allgemeines

- Warum eine AAL Type 5 ?
 - Kritik an der AAL Type 3/4 wegen deren großem Overhead von 4 Oktett pro Zelle.
- Dienste, die von AAL Type 5 bereitstellt werden:
 - Es werden auf CPCS-Ebene die gleichen Dienste wie beim AAL Type 3/4 bereitgestellt, außer Multiplexing.
- Funktionen der AAL Type 5:
 - Keine SAR-Protokollelemente im Informationsfeld, d.h. 48 Oktett stehen für den Transport von SDUs bereit.
 - Die letzte Zelle einer CS-PDU wird markiert ("ATM-User-to-ATM-User Indication" im Payload-Type Feld des Zellkopfes.

AAL Type 5 – Segmentierung



SDU Service Data Unit
PDU Protocol Data Unit


CS Convergence Sublayer

SAR Segmentation and Reassembly Sublayer

Werte von PTI – ATM-Layer-User-Bit

| User Data Cell, congestion not experienced ATM-Layer-User to ATM-Layer-User indication = 0 | 000 | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|
| User Data Cell, congestion not experienced ATM-Layer-User to ATM-Layer-User indication = 1 | 001 | |
| User Data Cell, congestion experienced ATM-Layer-User to ATM-Layer-User indication = 0 | 010 | |
| User Data Cell, congestion experienced ATM-Layer-User to ATM-Layer-User indication = 1 | 011 | PTI-Wert |
| OAM Flow F5 (Segment) | 100 | PTI-\ |
| OAM Flow F5 (End-to-end) | 101 | |
| VC Resource Management | 110 | |
| Reserved (zukünftige VC-Funktionen) | 111 | |


AAL Type 5 – Protokoll-Elemente




Inhalt

- Grundlagen
- ATM-Technik
- ATM-Schicht
- Transport von ATM
- Adaption an ATM
- Zeichengabe
- IP über ATM
- Ausblick

B-ISDN - Protokollmodell nach I.321



B-ISDN-Zeichengabe – Ablauf durchs Netz



B-ISDN-Zeichengabe – Nachrichten-Typen (Auswahl)

| Nachricht | TYP | Bedeutung | Richtung | | | |
|------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--|--|--|
| Verbindungsaufbau | | | | | | |
| SETUP | 0000 0011 | Aufforderung zum Verbindungsaufbau | Anrufer zum Netz Netz zum Angerufener | | | |
| SETUP ACKNOWLEDGE | 0000 1101 | Verbindungsaufbau wurde begonnen, es fehlen aber noch Informationen (Note 1) | Netz zum Anrufer Angerufener zum Netz | | | |
| ALERTING | 0000 0001 | Angerufener wird geweckt ("klingeln") | Angerufener zum Netz Netz zum Anrufer | | | |
| CALL PROCEEDING | 0000 0010 | Rufaufbau wurde begonnen. Angerufener akzeptiert | Angerufener zum Netz Netz zum Anrufer | | | |
| CONNECT | 0000 0111 | Ruf wurde angenommen | Angerufener zum Netz Netz zum Anrufer | | | |
| CONNECT ACKNOWLEDGE | 0000 1111 | Bestätigung der Rufannahmen, Ruf wird durchgeschaltet | Netz zum Angerufener Anrufer zum Netz | | | |
| PROGRESS | 0000 0011 | Status des Rufaufbaus bei Netzübergängen (Note 1) | jeder | | | |


B-ISDN-Zeichengabe – Informations-Elemente (Auswahl)

| Element | IE Type | | SETUP |
|-----------------------------------|-----------|---------------------------------|-------|
| Connection identifier | 0101 1010 | Identifier zur Korrelation | Х |
| Called party number | 0111 0000 | Rufnummer des Gerufenen | Х |
| Called party sub-address | 0111 0001 | erweiterte Nummer des Gerufenen | Х |
| Calling party number | 0110 1100 | Rufnummer des Rufenden | Х |
| Calling party sub-address | 0110 1101 | erweiterte Nummer des Rufenden | Х |
| Transit network selection | 0111 1000 | Netzauswahl | Х |
| Narrow-band bearer capability | 0000 0100 | Fähigkeiten und Eigenschaften | Х |
| Narrow-band low layer capability | 0111 1100 | des Schmalband-Betriebes | Х |
| Narrow-band high layer capability | 0111 1101 | | Х |
| Broadband bearer capability | 0101 1110 | Fähigkeiten und Eigenschaften | Х |
| Boradband low-layer information | 0101 1111 | des Breitband-Betriebes | |
| Broadband high-layer information | 0101 1101 | | |
| Broadband locking shift | 0110 0000 | Umschalten auf anderen Codeset | |
| Broadband non-locking shift | 0110 0001 | Nächtes IE anderer Codeset | |
| Broadband sending complete | 0110 0010 | Ende der Rufnummer gesendet | Х |
| Broadband repeat indicator | 0110 0011 | Mehrfach gleiches IE | Х |
| AAL parameters | 0101 1000 | Parameter des benutzen AAL Typs | Х |
| QOS parameter | 0101 1100 | Qualitäts-Parameter | Х |
| End-to-end transit delay | 0100 0010 | Verzögerungszeit | Х |
| ATM traffic descriptor | 0101 1001 | Verkehrs-Parameter | Х |
| OAM traffic descriptor | 0101 1011 | Verkehrs-Parameter für OAM | Х |

Inhalt

- Grundlagen
- ATM-Technik
- ATM-Schicht
- Transport von ATM
- Adaption an ATM
- Zeichengabe
- IP über ATM
- Ausblick

Die Rolle von ATM



ATM und IP – Warum ATM?

- Im Gegensatz zu Lösungen, die sich nur auf die Layer-3-Verarbeitung konzentrieren (Layer 3 Switches oder Multigigabit Routers) sind Lösungen, die auch Layer 2 verarbeiten oder sogar Layer 2 und Layer 3 intelligent verknüpfen schneller und flexibler.
- ATM ist ein flexibles und schnelles Layer 2 Protokoll. Damit ergibt sich:
 - ATM wird DAS Laver 2 Protokoll der Zukunft sein:
 - IP wird DAS Layer 3 Protokoll der Zukunft sein;
 - die Kombination IP over ATM ist damit DIE zukünftige

ATM liegt zwar noch vielen IP-Netzen zugrunde, allerdings wird ATM heute mehr am Rande der Netze eingesetzt (xDSL, LMDS,...) und ist dort unter Druck durch Ethernet. Im Backbone finden andere Lösungen ihren Platz.

Internet Wachstum - Prinzipielle Lösungen



Layer 3 Switching

Hochgeschwindigkeitsversion eines konventionellen Routers, immer noch mit gemeinsamem Bus aber Tabellensuche in Hardware.

Multigigabit Routers

Hochgeschwindigkeitsversion eines konventionellen Routers, bis zu mehreren Millionen Paketen pro Sekunde. Enthält ein Koppelnetz (anstatt gemeinsamem Bus) und Tabellensuche in Hardware

IP Address Learning

Das erste Paket wird an eine "IP Learing Box" geschickt, die eine virtuelle IP-Adresse zuweist und diese über den ICMP Redirect Mechanismus kommuniziert. Die weiteren Pakete werden direkt zugestellt.

Server Based Schemes

Benutzt "Route Server" (meist NHRP-Server) um einen Pfad durch das Netz zu berechnen. Routers am Netzrand und Layer 2 Switches erledigen das Weiterleiten ("forwarding").


Peer-to-peer Multilayer Mapping

Switches enthalten Route Processors, um Layer 3 Adressen (IP) auf Layer 2 Adressen (MAC, VCI/VPI,...). abzubilden. Wenn einmal ein Pfad durch das Netz berechnet ist, übernehmen die Layer 2 Switching die Weiterleitung. Verschiedene Varianten existieren.

Lösungen, bei denen ATM ein mögliches Layer 2 Protocol ist.

IP und ATM - Prinzipielle Lösungen 1











Standard-Zeichengabe




spezielle Zeichengabe




IP und ATM - Prinzipielle Lösungen 3




getrenntes Routing



integriertes Routing



ATM und IP – Lösungen



Inhalt

- Grundlagen
- ATM-Technik
- ATM-Schicht
- Transport von ATM
- Adaption an ATM
- Zeichengabe
- IP über ATM
- Ausblick

ATM – Ausblick

- Die Daten-Welt das ATM zuerst abgelehnt, dann widerwillig an ihre Anwendungen adaptiert.
- Der Internet-Boom hat weiteren Druck auf ATM ausgeübt, und wieder wurden Anpassungen gesucht (und gefunden).
- Auch im klassischen LAN-Bereich ist die Entwicklung nicht stehen geblieben und wir sehen heute einen regelrechten Ethernet-Hype.
- Entwicklungen wie Fast Ethernet Switching, 100 Mbit/s Ethernet und Gigabit-Ethernet stellen eine starke Konkurrenz zur ATM-Technologie dar.
- ATM wird sicher dort noch auf einige Zeit in den Netzen sein, wo es zufriedenstellend seine Aufgabe erfüllt, z.B. in Zugangsnetzen oder in Bereichen, wo die Qualität an erste Stelle steht wie bei den Rundfunk- und Fernsehanstalten.
- In großem Stil wird sicher niemand mehr ATM neu installieren, hier haben heute eindeutig Ethernet und MPLS die Nase vorne.



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Dipl.-Ing. Harald Orlamünder harald.orlamuender@t-online.de