Ejemplo de fichero de test con el que leemos los valores para un dato tipo bit (cin) y dos datos tipo vector (x1) (x2) del fichero de texto ‘vectores.txt’.

Fichero vhdl

```
PROCESS
        FILE fichero :          TEXT OPEN read_mode IS "c:\docu\vhdl\simulacion\vectores.txt" ;
        VARIABLE linea :        line;
        VARIABLE dcin :         std_logic;
        VARIABLE dx1 , dx2 :    std_logic_vector(3 downto 0);
        VARIABLE ch :           character;
        VARIABLE p_clk :        time := 10 ns;

BEGIN

        -- Leemos la primera linea del fichero con las cabeceras
        IF NOT ENDFILE (fichero) THEN
                READLINE(fichero, linea) ;
        END IF;

        WHILE NOT ENDFILE(fichero) LOOP

                -- Leemos una linea del fichero
                READLINE(fichero, linea) ;

                -- Sacamos los datos que van precedidos de un tabulador
                READ(linea, ch) ; lee_bit(linea, dcin) ;
                READ(linea, ch) ; lee_vector(linea, dx1) ;
                READ(linea, ch) ; lee_vector(linea, dx2) ;

                -- Aplicamos el vector de test
                x1 <= dx1;
                x2 <= dx2;
                cin <= dcin;

                -- Aplicamos 10 pulsos de reloj
                FOR I IN 1 TO 10 LOOP
                        clk <= ‘0’;
                        WAIT FOR p_clk/2;
                        clk <=‘1’;
                        WAIT FOR p_clk/2;
                END LOOP;

                -- Para sistemas asincronos bastaría esperar el tiempo de cambio de datos
                -- WAIT FOR 100 ns ;

        END LOOP;

        -- Condición de fin de proceso
        WAIT;

END PROCESS;
```

Fichero vectores.txt

```
cin     x1      x2
0       0000    0001
0       0110    1010
1       0101    0100
1       0001    1110
1       1010    0100
```