# PRACTICA 5: BUS I2C

En aquesta practica aprenem a connectar un dispositiu I2C a través de la nostra placa ESP 32.

## Exercici 1: Reconeixament de I2C

En la capçelera hi trobem la lliberia Wire que ens permetrà fer la connexió bus I2C. En el setup només s'incicilaitza la coneixó amb el serial port.

```
#include <Arduino.h>
#include <Wire.h>

void setup(){

Wire.begin();

Serial.begin(9600);
while (!Serial);  // Leonardo: wait for serial monitor
    Serial.println("\nI2C Scanner");
}
```

És en el loop on trobem la part important del codi. Primer definim dues variables tipus *byte* que ens serviràn per guardar l'adreça del dispositiu I2C i el return de la funció *wire.endTransmission()*. Llavors s'incialitza el contador de dispositius a 0.

```
void loop(){
  byte error, address;
  int nDevices;

Serial.println("Scanning...");

nDevices = 0;
```

Tot seguit entrem en un bucle de 1 a 127 que ens permetrà detectar qualsevol dispositiu I2C. La funció *Wire.endTransmission()* retorna un byte amb valor de 0 a 4 segons les següents situacions:

- 0: éxito
- 1: datos demasiado largo para caber en la memoria intermedia de transmisión
- 2: NACK recibido en transmisión de dirección
- 3: recibido NACK en transmisión de datos

• 4: otro error Per tant, si *Wire.beginTransmission(address)* troba una connexió llabors el byte *error* serà 0 i es mostrarà per pantalla l'adreça del dispositiu detectat. Si *error*=4 llabors s'informarà de que hi ha hagut un error en la connexió, i si no és cap d'aquestes opcions es mostrarà el missatge de que no s'ha trobat cap dispositiu I2C.


Cal esmentar que un cop executat el loop, **el dispositiu I2C NO es manté connectat a la micro** ja que s'ha realitzat la operació de finalitzar la transmissió.

```
for(address = 1; address < 127; address++ ){</pre>
// The i2c scanner
// the Write.endTransmisstion to see if
// a device did acknowledge to the address.
  Wire.beginTransmission(address);
  error = Wire.endTransmission();
  if (error == 0)
    Serial.print("I2C device found at address 0x");
    if (address<16)
     Serial.print("0");
    Serial.print(address,HEX);
    Serial.println(" !");
    nDevices++;
  else if (error==4)
    Serial.print("Unknown error at address 0x");
    if (address<16)
     Serial.print("0");
      Serial.println(address, HEX);
  }
}
if (nDevices == 0)
Serial.println("No I2C devices found\n");
else
Serial.println("done\n");
delay(5000);
                      // wait 5 seconds for next scan
}
```

En cas de connexió correcte la sortida al port serie hauria de ser així (on en lloc d'aparèixer 3C sortiria l'adressa del teu dispositiu I2C):

```
Scanning...
I2C device found at address 0x3C !
done
```

Exercici 2: Voltímetre digital



En aquest exercici hem fet el muntatge d'un voltímetre digital.

Per a fer-ho hem fet servir part del codi de la Pràctica 1 on obteníem la mesura de tensió des d'un pin ADC i ho hem convinat amb la pantalla gràcies a la connexió de busos I2C.

#### El codi:

• Capçalera Aquí hem introduit les llibreríes ja creades pel display. Aquestes son *Adafruit\_GFX.h* i *Adafruit\_SSD1306.h* que les he trobat sense problemes al repositori de PlatformIO.

Aquí definim les dimensions del nostre display i l'inicialitzem. També definim el pin de lectura ADC.

```
#include <SPI.h>
#include <Wire.h>
#include <Adafruit_GFX.h>
#include <Adafruit_SSD1306.h>

// Definir constantes
#define ANCHO_PANTALLA 128 // ancho pantalla OLED
#define ALTO_PANTALLA 64 // alto pantalla OLED

// Objeto de la clase Adafruit_SSD1306
Adafruit_SSD1306 display(ANCHO_PANTALLA, ALTO_PANTALLA, &Wire, -1);

int IN=4;
```

### Setup

Primer de tot inicialitzem la connexió amb el port Serie per tal de saber si s'ha pogut o no inicialitzar la connexió amb la pantalla. Tot seguit s'esborra el contingud de la pantalla.

Per tal de poder escriure-hi s'ha de definir el tamany de text [en pixels] i el color de la lletra (tot i que la pantalla només permet visualitzar uns colors establers, si es prescindeix d'aquesta configuració no es visualitzarà res).

Tot seguit procedim a impirmir al display la informació que volguem, imprimint-la des del punt x,y que volguem amb la funció display.setCursor(x, y).

```
void setup() {
#ifdef __DEBUG__
    Serial.begin(9600);

Serial.println("Iniciando pantalla OLED");
#endif


// Iniciar pantalla OLED en la dirección 0x3C
    if (!display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3C)) {
#ifdef __DEBUG__
    Serial.println("No se encuentra la pantalla OLED");
```

```
#endif
    while (true);
  }
  // Limpiar buffer
  display.clearDisplay();
  display.setTextSize(1);
  display.setCursor(7, 0);
  display.setTextColor(SSD1306_WHITE);
  display.println("Lectura de voltaje:");
  display.setTextColor(SSD1306_WHITE);
  display.setCursor(0,20);
  display.println("Los datos que se mostraran a continuacion tienen un error de
hasta un 10% aproximadamente.");
  display.display();
  delay(15000);
}
```

#### Loop

En aquest espai és on es desenvolupa la funcionalitat de voltímetre.

En la variable *measure* hi guardem el valor de la conversió Analogic-Digital. La ESP 32 converteix el voltatge a un valor de 0 a 4095. La conversió, però, no és 100% lineal :



Per simplificar la reconversió hem estimat que la tendencia és perfectament lineal. Així dons, aconseguim el valor en volts de la seguent manera: *volts=measure*3.3/4095;\* Això provoca que el valor tingui un marge

d'error força significatiu.

Les següents linies utilitzen el mètode explicat en el *Setup* per a mostrar les dades de la lectura del voltatge del LED en el display. Al voltatge s'actualitzarà cada segon.

```
void loop() {
  int measure;
  float volts;
    measure=analogRead(IN);
    Serial.println(measure);
    volts=measure*3.3/4095;
    display.clearDisplay();
    display.setTextSize(1);
    display.setTextColor(SSD1306_WHITE);
    display.setCursor(7, ∅);
    display.println("Lectura de tension:");
    display.setTextSize(3);
    display.setTextColor(SSD1306_WHITE);
    display.setCursor(7, 25);
    display.print(volts);
    display.println(" V");
    display.display();
    delay(1000);
}
```

• Codi complert Ajuntant totes les parts el codi final és el següent.

```
#include <SPI.h>
#include <Wire.h>
#include <Adafruit_GFX.h>
#include <Adafruit_SSD1306.h>

// Definir constantes
#define ANCHO_PANTALLA 128 // ancho pantalla OLED
#define ALTO_PANTALLA 64 // alto pantalla OLED

// Objeto de la clase Adafruit_SSD1306
Adafruit_SSD1306 display(ANCHO_PANTALLA, ALTO_PANTALLA, &Wire, -1);

int IN=4;
```

```
void setup() {
#ifdef __DEBUG_
  Serial.begin(9600);
  delay(100);
  Serial.println("Iniciando pantalla OLED");
#endif
  // Iniciar pantalla OLED en la dirección 0x3C
  if (!display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3C)) {
#ifdef __DEBUG_
    Serial.println("No se encuentra la pantalla OLED");
#endif
   while (true);
  }
  // Limpiar buffer
  display.clearDisplay();
  display.setCursor(7, ∅);
  display.setTextColor(SSD1306_WHITE);
  display.println("Lectura de voltaje:");
  display.setTextSize(1);
  display.setTextColor(SSD1306_WHITE);
  display.setCursor(0,20);
  display.println("Los datos que se mostraran a continuacion tienen un error de
hasta un 10% aproximadamente.");
  display.display();
  delay(15000);
}
void loop() {
  int measure;
  float volts;
    measure=analogRead(IN);
    Serial.println(measure);
    volts=measure*3.3/4095;
    display.clearDisplay();
    display.setTextSize(1);
    display.setTextColor(SSD1306_WHITE);
    display.setCursor(7, ∅);
    display.println("Lectura de tension:");
    display.setTextSize(3);
    display.setTextColor(SSD1306_WHITE);
    display.setCursor(7, 25);
    display.print(volts);
    display.println(" V");
    display.display();
```

```
delay(1000);
}
```

# Comprovació i conclusió

Per tal de veure si el programa y muntatge tenia éxit he decidit comprovar amb un tester el voltatge real del díode LED.

Com es pot observar en la següent imatge, el voltatge obtingut a través d'un aparell de mesura és superior al obtingut a través del nostre muntatge.



Això ja ho havíem prevut ja que la conversió ADC no és lineal.

Gràcies a aquesta practica he aprés a com controlar un display i adonar-me de que pot ser de gran ajuda en projectes futurs. Crec que es pot ser molt útil per tal de donar un bon acabat a un projecte.

Així doncs podem concolure la pràctica i donar-la com a exitosa.

# Referencies

Podeu trobar tots els arxius .cpp així com imatges i altres en el següent link

https://github.com/PauAnton/Pr5\_I2C