

sc_ctrl
S00_AXI
M00_AXI
M01_AXI
M02_AXI
M03_AXI
M04_AXI
AXI SmartConnect
sc_hp0
S00_AXI
M00_AXI
AXI SmartConnect
mmcm_gpio
S_AXI
GPIO
GPIO2
AXI GPIO
rst_100
Processor System Reset
dma
S_AXI_LITE
M_AXI_S2MM
AXI Direct Memory Access
irq_concat
Concat
ps
M_AXI_HPM0_FPD
S_AXI_HP0_FPD
UART_1
ZYNQ
UltraSCALE+
Zynq UltraScale+ MPSoC
rst_spec
Processor System Reset
spectrometer
spectrometer_top_v1_0
rst_1x
Processor System Reset
trigger_capture
trigger_capture_top_v1_0
clk_wiz
Clocking Wizard
pl_sysref
pl_sysref_sync_v1_0
dac_zero
Constant
dac_valid
Constant
rst_2x
Processor System Reset
rfdc
Zynq UltraScale+ RF Data Converter
adc0_clk_n
adc1_clk_n
fpga_refclk
adc2_clk_n
adc3_clk_n
pl_sysref_p
pl_sysref_n
dac0_clk_n
vin0_01_n
vin0_23_n
vin1_01_n
vin1_23_n
vin2_01_n
vin2_23_n
sysref_in_n
vin3_23_n
vin3_01_n
vout00_0