

Arquitectura de sistemes





## Arquitectura de sistemes

- 1. Configuració d'equips i perifèrics: arquitectura d'ordinadors:
  - Esquema funcional i estructura d'un ordinador. Components funcionals del sistema informàtic. La unitat central de procés, la memòria, el subsistema d'E/S, tipus d'arquitectures de bus, interfícies. Funció dels dispositius físics i lògics.
  - Components físics del sistemes informàtics xassís, alimentació i refrigeració, plaques base, processadors i memòries, dispositius d'emmagatzematge, controladors, perifèrics.
  - Seqüència d'arrencada d'un equip. Possibilitats.





Esquema funcional i estructura d'un ordinador





## Que és un sistema informàtic?

Un sistema informàtic és un conjunt d'elements que fan possible el tractament automàtic d'informació.

- Components físics.
- Components lògics.
- Components humans.
- Documentació.






#### Introducció

Aquesta UF està centrada en l'estudi del subsistema físic dels SI, és a dir, en els ordinadors i els seus components.

#### Qué fan els ordinadors?

- Rebre informació (entrada)
- Processar informació rebuda.
- Guardar informació.
- Produir nova informació (sortida)







#### Com funcionen els ordinadors?

Per realitzar les funcions anteriors els ordinadors disposen de components de hardware (maquinari) especialitzats per desenvolupar diverses tasques:

- Dispositius d'entrada.
- Dispositius de sortida.
- Unitat Central de procés (CPU)
- Memòria principal i dispositius d'emmagatzematge secundari.

hardware





#### Com estan formats els ordinadors?

funcionament lògic

#### Arquitectura Von Neumann // Arquitectura de Princeton (1945)

**Unitat de processament**: conté una unitat aritmètic lògica i registres del processador


**Unitat de control**: conté un registre d'instruccions i un comptador de programa.

**ALU (Unitat aritmètica-lògica)**: Executa les operacions aritmètiques(+,-,\*) operacions lògiques (and, or, not, xor) i desplaçaments (bits).

**Registres:** Zones de la memòria on s'emmagatzema informació temporal. Actualment 32 bits / 64 bits.

**Memòria**: emmagatzemar tant dades com instruccions.

**Entrada i sortida**: interactuació amb el SI.




https://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura\_de\_von\_Neumann



#### Història dels ordinadors

#### Primera generació:

- Poc fiables.
- "Pesos plumas". Aproximadament 30 tones.
- Potencia de processament: Similar a una calculadora.
- 1940-1950






#### Història dels ordinadors



#### Segona generació:

- Transistors.
- Tamany d'una habitació.
- Fitxes perforades i cintes magnètiques.
- Preu: 2.900.00\$
- 1955-1960





#### Història dels ordinadors



#### Tercera generació:

- Circuits integrats...
- Tamany d'una habitació.
- Preu: 2.000.000\$
- 1960-1970



**IBM 360** 



#### Història dels ordinadors



#### Quarta generació:

- Microxips, amb milions de transistors
- diversos tamanys.
- Preu: >200€
- 1970-actualitat









#### Llei de Moore

Evolució demostrada amb el temps:

- Es redueix la mida.
- Augmenta la potència de càlcul.
- Increment de la fiabilitat.
- Es redueix el pes.


Segons la llei More cada dos anys el número de transistors en un processador es duplica.

#### El final de la llei de Moore?

2020 - Processadors de 7 nanòmetres, limitació física.

Amb I+D entrarem a la cinquena generació?





https://es.wikipedia.org/wiki/Ley\_de\_Moore





# Components físics del sistemes informàtics



## Components físics del sistemes informàtics





# Tipologia d'ordinadors



Per cada tipologia d'ordinador trobarem hardware dedicat.

- Superordinadors
- Servidors
- Workstation i ordinadors de sobretaula
- Portàtils (laptops)
- Portables (PDA, smartphone...)
- Invisibles o empotrats

curiositats: <a href="https://www.top500.org/lists/2018/06/">https://www.top500.org/lists/2018/06/</a>



#### Placa base

Placa on es connecten tots els components.

**Xipset.** Component principal de la placa, aquest condiciona la resta de components de l'equip:

- Northbridge: Xip d'alta velocitat que controla la comunicació entre CPU, memòria i la gràfica.
- Soutbridge: Xip de baixa velocitat que controla la comunicació amb la resta de components.

Accelerated Graphics Port (AGP). Específic per gràfics

**PCI i PCI Express.** Bus estàndard per perifèrics en l'actualitat. Està substituint la resta.

**Connectors IDE:** Cada vegada menys utilitzats, però les plaques enca en porten un parell.

**Connectors S-ATA**: Connector amb velocitat més altes que els IDE. U per connector. Recomanació tenir-ne més de 4.


+ Informació
https://es.wikipedia.org/wiki/Placa base








#### **CPUs**



#### Dos components típics de la CPU:

- 1. **ALU** (Unitat aritmètica lògica, realitza operacions aritmètiques (+,-,\*) operacions lògiques (and, or, not, xor) i desplaçaments (bits)
- Unitat de control: Extreu instruccions de la memòria(fetch), les descodifica (decode), les executa(execute) i "escriu" els resultats en una forma de memoria (writeback). Realitzant crides a la ALU quan és necessari.



- + Info a la wikipedia:

  https://es.wikipedia.org/wiki/Unidad central de procesamiento
- + Software identificació CPU windows http://www.cpuid.com/softwares/cpu-z.html
- + En GNU/Linux cat /proc/cpu





## CPUs. Característiques

- Mulitask: Habilitat del processador per oferir l'aparença que està realitzant vàries taques simultànies.
- **Multithreading**: Divideix el treball d'un programa (procés) en varis subtreballs que s'executen en processadors diferents.
- **Multicore**: Processadors que contenen dos o més nuclis. Permet executar un fil per nucli.







# CPUs. HyperThreading

- Marca registrada de l'empresa Intel.
- Aquesta tecnologia simula dos processadors lògics en un únic processador físic. El resultat és una millora del rendiment en el processador, ja que permet aprofitar millor les unitats de càlcul mantinguin-les ocupades durant un percentatge més alt de temps.
- Segons Intel aquesta funció incrementa la velocitat un 60%
- + més informació: https://es.wikipedia.org/wiki/HyperThreading








# CPUs. Característiques fonamentals.

- Sòcol: Connector amb la placa base.
   Assegurar que són compatibles. Per exemple, un procesador de servidor potser complicar utilitzar-lo amb un domestic.
- + Frequencia: Velocitat de rellotge, és a dir, rapidesa de CPU per executar les instruccions. Normalment oscila entre 2GHz i 3Ghz.
- **+ Technologies incloses:** VT-x, HyperThreading, 3dnow, etc.
- **+ Consum energètic.** Important sobretot en equips 24/7 (servidors)
- No nuclis





# CPUs. Exercici.


- Busquem quina CPU utilitza el nostre PC
- Un cop localitzada Marca, Model i versió buscar característiques bàsiques.







## CPUs. Exercici.



- Distingir les principals característiques.
- Realitzar comparacions entre models.
- Buscar la millor relació preu/qualitat.





# Dispositiu d'emmagatzematge de dades

És un conjunt de components utilitzats per llegir o gravar dades en suports d'emmagatzematge, de forma temporal o permanent.

Un ordinador té un magatzem principal (RAM i ROM (read-only memory)) i un secundari (disc dur, pendrive...) El secundari no és necessari per inici l'ordinador, però sí perquè inici el sistema operatiu.





# Dispositiu d'emmagatzematge de dades Disc dur ( HD )

És un dispositiu utilitzat per emmagatzemar dades en format digital.

Tipologia de connexions: IDE/ATA/PATA SATA

SCSI (Són interfaces preparades per discs durs de gran capacitat d'emmagatzematge i rotació.)
SAS ( és la interfície de transferència de dades en sèrie, successor del SCSI paral·lel, encara que segueix utilitzant comandos SCSI per interaccionar amb els dispositius SAS. Augmenta la veloc permet la connexió i desconnexió ràpidament

Dins del disc dur també es localitzen el registre d'arrencada (Master boot record ) que conté la taula de particions. També conté les particions del disc dur, necessàries per col·locar el sistema d'arxius.





# Dispositiu d'emmagatzematge de dades RAIDs (redundant array of independent disks)

Un RAID combina diversos discs durs en una sola unitat lògica.

Així, en lloc de veure diversos discos dur diferents, el sistema operatiu veu un sol.


Els RAID solen usar-se en servidors i normalment (encara que no és necessari) s'implementen amb unitats de disc de la mateixa capacitat.

A causa del descens en el preu dels discos dur i la disponibilitat més gran de les opcions RAID incloses en els chipsets de les plaques base, els RAID es troben també com a opció en les computadores personals més avançades.




Dispositiu d'emmagatzematge de dades

RAIDS (redundant array of independent disks)



Distribució equitativa entre varis discs sense paritat ni redundancia.

https://es.wikipedia.org/wiki/RAID




Crea un copia exacte del conjunt de dades en dos o més discos. **Alerta**, 50% de capacitat real d'emmagatzamatge



Dispositiu d'emmagatzematge de dades

RAIDS (redundant array of independent disks)



Mini'm tres discs.

Cada vegada que s'escriu informació en el RAID es guarda la paritat al últim disc. Els blocs de paritat NO es llegeixen mai en les operacions de lectura.


Aquest sistema ofereix toleràncies als errors.

Capacitat: N-1



Dispositiu d'emmagatzematge de dades

RAIDS (redundant array of independent disks)



Ampliació del RAID5 oferint un segon disc de paritat, Capacitat:


https://es.wikipedia.org/wiki/RAID


N-2




Dispositiu d'emmagatzematge de dades

RAIDS (redundant array of independent disks)










Dispositiu d'emmagatzematge de dades

RAIDS (redundant array of independent disks)

### Altres RAIDs menys coneguts:

- RAID3
- RAID4
- 5E i 6E
- RAID 30
- RAID100
- RAID 10+1





# Dispositiu d'emmagatzematge de dades RAIDs (redundant array of independent disks)

	SOFTWARE RAID	HARDWARE RAID
COST	Baix	Alta
Complexitat	Mitjana / Alta	Baixa
Rendiment	Depen utilitat / software	Elevat
Disc Hot swapping	No	Si
Fast rebuild ( recovery)	Baix	Elevat
Recomanació RAID	Raid0 i Raid1 Test, i "jugar" a casa o l'oficina	Qualsevol Raid. Sistema per producció.






En la RAM es carreguen totes les instruccions que executa la CPU i altres unitats del sistema, a més de contenir les dades que manipulen diversos programes.

S'anomena d'accés aleatori perquè es pot llegir o escriure amb un temps d'espera igual per qualsevol posició, no essent necessari seguir un ordre per accedir a la informació de la manera més ràpid possible.

Durant el procés d'arrancada del sistema, aquest detecta si els mòduls de la RAM estan disponibles. En cas contrari, la majoria de plaques mare emeten uns avis sonor.





# Dispositiu d'emmagatzematge de dades ROM read-only memroy

Les dades emmagatzemades a la ROM no es poden modificar, o almenys no de manera ràpida o fàcil.

S'utilitza principalment per contenir el firmware (programa que està estretament lligat a maquinari específic, i és poc probable que requereixi actualitzacions freqüents).

O bé el contingut vital per al funcionament del dispositiu, com els programes que posen en marxa l'ordinador i realitzen els diagnòstics .

Exemple: la BIOS






# Unitats entrada/sortida



És l'intermediari entre els perifèrics i la resta d'unitats.

S'encarrega de realitzar les transferències d'informació amb les unitats exteriors anomenades perifèrics:

- 1.- Realitza la connexió amb el perifèric.
- 2.- Adapta la velocitat entre la CPU i el perifèric.



Està formada per:

**Controlador** (E/S) → component on es connecta el perifèric. Específic per cadascun. **Interfície** E/S → S'encarrega de gestionar la transferència entre la CPU i el perifèric.




#### Busos de dades



Són les vies a través de les quals es connecten les diverses unitats funcionals. Físicament són un conjunt de línies per on circula la informació. Característiques principals:

Amplada. Nombre de bits que transmet (16, 32, 64, 128) Freqüència. Nombre de cicles per segon (1 MHz = 10^6 cicles) Velocitat de transmissió: Quantitat de bits per segon.





#### Fonts d'alimentació



- Transforma els 220V de la xarxa elèctrica a 5/12v.
- Rectificació d'alterna per passar-la a contínua
- Té un fusible que es fon en cas de consum excessiu i/o curtcircuit.
   Funció de protegir el sistema.



+ Informació extra: <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Fuente\_de\_alimentaci%C3%B3n">https://es.wikipedia.org/wiki/Fuente\_de\_alimentaci%C3%B3n</a>





# Seqüència d'arrencada d'un equip.



#### Seqüència d'arrencada d'un equip. La BIOS



La BIOS són les sigles de Basic Input-Output System.

És un conjunt de programes elementals gravats amb un xip de la placa base (ROM)

És el primer programa que s'executa durant el procés d'inici d'un sistema informàtic.

La seva funció principal és comprovar que tot el hardware està correctament instal·lat per posteriorment carregar el sistema operatiu en memoria RAM.





#### Seqüència d'arrencada d'un equip. La BIOS



- 1. **System check**. Es realitza un test anomenat POST ( Power On Self Test ), qualsevol error es manifesta de forma auditiva.
- 2. **Activació de la targeta gràfica**, a partir d'aquest moment els errors es mostren a la pantalla.
- 3. **Proves sobre el sistema**: quantitat de memòria RAM, detecció discs durs i unitat de CDROM.
- 4. Configuració de dispositius detectats.
- 5. Inici de la càrrega del OS.





## Seqüència d'arrencada d'un equip. BIOS. Beep Codes



Number of beeps	Description
1	Faulty memory refresh circuit
2	Parity error in first 64K
3	Failure in first 64K
4	System timer failure
5	CPU error—undetectable
6	BIOS cannot switch CPU into protected mode
7	CPU exception
8	Missing video adapter or faulty memory
9	ROM and BIOS checksum mismatch
10	System board can't retrieve CMOS during POST
11	Failed L2 cache; L2 cache disabled
2 short	POST failed
1 long, 2 short	Video failure—video BIOS ROM
1 long, 3 short	Video failure—video DAC, or RAM
1 long, 3 short	Convention/extended memory test failure (older BIOSs)
1 long, 8 short	Display test failure
1 long	POST passed



Seqüència d'arrencada d'un equip.



#### BIOS. Flash BIOS "<u>flasejar</u>"

- A causa de males configuracions la BIOS queda inservible
- També potser necessari augmentar les seves prestacións amb funcionalitat noves
- Aquest procés consisteix a substituir el programa emmagatzemat al xip de la BIOS.
- El nou firmware el proporciona el fabricant de la placa base, es desaconsella utilitzar firmware de terceres parts.

#### BIOS. Configuracions

- En l'inici de l'equip és possible accedir al menú SETUP de la BIOS. Normalment utilitzant alguna tecla (F12 o SUPR) o una combinació d'elles.
- Des d'aquest menú es poden configurar les opcions d'inici, la data i hora, entre altres.
- També es pot configurar el CMOS.



# Seqüència d'arrencada d'un equip. BIOS. CMOS



- Complementary Metal-Oxide-Semiconductor.
- En informàtica, és un xip que conté totes les dades de configuració necessaris per iniciar el ordinador.
- Per exemple, si afegim un disc dur la BIOS el configura i guarda els canvis. Sense CMOS, quan iniciéssim de nou la BIOS no recordaria aquests canvis. (recordem concepte ROM)
- La CMOS és memòria volàtil, això significa que necessita estar contínuament alimentada per no perdre les dades que conté. Per això, la placa base conté una bateria/pila.
- Si aquesta pila deixa de funcionar, cada cop que iniciem el ordinador s'ha de configurar la data/hora, inici de disc, secuencia d'inici, etc...
- En l'actualitzat aquest xip es continua anomenant CMOS però ja utilitza altres tecnologies com EEPROM.



# Seqüència d'arrencada d'un equip. BIOS. Funcions bàsiques.



- 1. Configuració hardware de l'equip.
- 2. Configuració data/hora.
- 3. Activar/desactivar components.
- 4. Seleccionar inici de dispositius per carregar el sistema operatiu.
- 5. Establir passwords per restringir l'accés.

CPU Clock Ratio	[15 X]	Item Hel
CPU Frequency 2	.00GHz( 133x15)	The second secon
Advanced CPU Core Features	[Press Enter]	Menu Level
QPI Clock Ratio	[x36]	
QPI Link Speed	4.8GHz	[Auto]
		Set Memory freq
Base Clock(BCLK) Control	[Disabled]	by DRAM SPD dat
( BCLK Frequency(Mhz)	180	
System Memory Multiplier (SPD)	[ 8.0]	Harning: Improp
Memory Frequency(Mhz) 1066	1066	memory clock ma
Internal Graphics Clock 900	[ 500]	system fail to
PCI Express Frequency(Mhz)	[Auto]	and not guarant
	operate normall	
CPU Clock Drive	[ 700mV]	
PCI Express Clock Drive	[ 700mV]	Clear CMOS to
CPU Clock Skew	[ Ops]	overcome wrong
PCH Clock Skew	[ Ops]	frequency issue



## Seqüència d'arrencada d'un equip.

**UEFI** (Unified Extensible Firmware Interfaces)

- 1. El successor de la BIOS (neix als anys 80).
- 2. Realitza les mateixes tasques que la BIOS però afegint funcions per millorar el control sobre l'ordinador.
- Continua essent un firmware (igual que la BIOS)







#### Seqüència d'arrencada d'un equip.

**UEFI** (Unified Extensible Firmware Interfaces)

- 1. Compatibilitat i emulació del BIOS per als sistemes operatius només compatibles amb aquesta última.
- 2. Suport complet per a la Taula de particions GUID (GPT), es poden crear fins a 128 particions per disc, amb una capacitat total de 8 ZB.
- 3. Capacitat d'arrencada des d'unitats d'emmagatzematge grans, atès que no pateixen de les limitacions del MBR.
- 4. Independent de l'arquitectura i controladors de la CPU.
- 5. Entorn amigable i flexible Pre-Sistema Operatiu, incloent capacitats de xarxa.
- 6. Disseny modular.






# Seqüència d'arrencada d'un equip. UEFI. Secure Boot



En un intent per millorar la seguretat (sempre és benvingut) es va afegir el Secure Boot.

Secure Boot impedeix l'execució de software que no estigui firmat o certificat.

Quan es va implementar només es podia executar Windows 8. A l'actualitat la majoria d'OS alternatius també es poden executar sense problemes.





Seqüència d'arrencada d'un equip. BIOS vs UEFI



