
# **Arquitetura de Computadores**

Noções básicas de arquitetura de computadores - Aula 2




# Aprofunde-se no livro texto!

Leia o capítulo 11 do Livro do Uyemura.





## Na última aula



- Aprofundamos a noção de projeto hierárquico
  - Especialmente na descrição de funcionamento de um computador
- Vimos como a noção hierárquica é coberta nas HDLs
  - Especialmente na linguagem Verilog
- Entendemos as principais etapas de execução de um programa
  - Discutimos os tipos de instruções e quais blocos funcionais que são ativados ao executá-las



## Nesta aula

- Veremos em mais detalhes o funcionamento de um processador. O esquemático geral será nosso guia de referência!
  - Suas características gerais
  - Estudo inicial da Unidade Central de Processamento
  - Componentes da Via de Dados (Datapath)
  - Instruções e Via de Dados
  - Unidade de Controle
  - Arquiteturas RISC e CISC



# Características Gerais



# Principais componentes de um computador

**Circuitos de Entrada:** Fornece dados para o computador via Teclado, mouse, unidades de disco, CD-ROM, scanners...

Circuitos de Saída: Codificam os resultados binários das operações para apresentá-los

via monitor, unidade de disco no modo escrita

**Memória:** Armazena programas, dados e tudo mais necessário, como o Sistema Operacional.

**Via de dados:** Representa o caminho que o dado percorre durante os eventos de processamento.

Unidade de Controle: Garante que o dado seja enviado para conjunto correto de circuitos, nas mais diversas operações suportadas na via de dados.




Figure 11.1 Major components of a computer



## O que o computador pode fazer?

Podemos simplificar as operações que o computador realiza em duas principais:

- Movimentação de dados
- Execução de operações binárias
  - Funções lógicas: NOT, AND, XNOR, ... usadas nas decisões
  - Funções aritméticas: soma, subtração, multiplicação...

**Instrução** → Cada operação que o computador realiza

**Conjunto de Instruções**  $\rightarrow$  é o conjunto de todas as instruções suportadas (ISA - *Instruction Set Architecture*)



## Modelo de von Neumann

#### Composto por dois blocos principais:

- **Memória** → Armazena programa (lista de instruções) e dados
- Unidade Central de Processamento →via de dados + unidade de controle (+ registrador de instrução).






Figure 11.2 The von Neumann model of a programmable computer

## Ciclos do Modelo von Neumann

O modelo von Neumann de um computador é baseado na repetição de um procedimento de quatro ciclos para execução do programa,. São eles:

- Busca de instrução → Busca na memória a instrução que será armazenada na Unidade de Controle;
- 2. Decodificação de instrução → Processo de interpretar a instrução para determinar o que precisa ser feito dentro da CPU; A unidade de controle então "informa" à via de dados o que fazer;
- 3. **Execução da instrução** → A via de dados executa a operação, acessando as entradas, calculando, e apresentando os resultados;
- 4. **Armazenamento** →o resultado das operações é guardado novamente na memória.

$$tInst = t_{BI} + t_{DI} + t_{EX} + t_{A}$$



## **Programação**

**Programa:** lista ordenada de comandos que ditam uma sequência de operações necessárias para efetuar uma determinada tarefa.

**Linguagem de programação:** permite descrever o programa em u<u>ma sintaxe</u>

específica, com uma semântica atrelada.

O computador só "entende" linguagem de máquina (0s e 1s).

Programas especiais, como o compilador, fazem a tradução da linguagem de programação para a linguagem de máquina.

A linguagem Assembly possui uma correspondência direta com cada comando binário em linguagem de máquina, facilitando seu entendimento.





Figure 11.3 Levels of programming languages




# Registradores do Computador

**Registrador**  $\rightarrow$  é um conjunto unitário de célula de memória. São agrupados para armazenar toda uma palavra binária.

Atente-se à notação:







# Estudo inicial da Unidade Central de Processamento



## Circuito de busca de informação

Considere a sequência de instruções de um programa armazenado na memória, conforme segue

| Address | Binary Instruction                  | Order  |
|---------|-------------------------------------|--------|
| 0400    | 01101100 11111010 11110000 11110000 | Inst 0 |
| 0404    | 11000101 10110101 00001111 11110000 | Inst 1 |
| 0408    | 01000110 10011111 10101010 10101010 | Inst 2 |
| 0412    | 10010011 01101110 00110011 00110011 | Inst 3 |
| 0416    | 10101001 01000101 11100011 11100011 | Inst 4 |
| 0420    | 10001000 10001101 10011001 10011001 | Inst 5 |
| 0424    | 11100010 10101001 11100010 10101010 | Inst 6 |
| 0428    | 00100111 01101010 00110010 01011000 | Inst 7 |
| 0432    | 10010010 11010011 10010011 01001001 | Inst 8 |

Figure 11.5 A program sequence stored in memory



## Circuito de busca de informação

- O Registrador de Instrução (IR) guarda a palavra binária da instrução corrente
- O Contador de Programa (PC) guarda o endereço de memória da próxima instrução que será buscada, controlando assim o fluxo de execução.

Para obter a próxima instrução, calculamos:

$$PC \leftarrow PC + X$$
, (onde X normalmente é 4)






Figure 11.6 Operation of the instruction fetch (IF) network

## Conceito de via de dados

A Unidade de Controle acessa diretamente o Registrador de Instrução.

Os bits da instrução determinam quais **sinais de controle** a <u>Lógica de Controle</u> irá passar para as **linhas de controle**, determinando como se dará o fluxo na <u>Via de</u>

Dados.






Figure 11.7 The central processor consists of the datapath and the control unit

## Operações da via de dados

Operações de Registrador para Registrador





Figure 11.9 Datapath for a register-to-register operation where data originates from the registers and the result is stored back into the registers





# Operações da via de dados

Carregar (Load)




Figure 11.10 The load word instruction allows us to move a data word from the memory to a particular register



## Operações da via de dados

#### **Armazenar (Store)**




Figure 11.11 The store word instruction allows us to move a data word from a register and store it in the memory



# Componentes da Via de Dados (*Datapath*)



## Arquivo de Registradores (ou Banco de

No exemplo, um banco de registradores com 32 registradores de 32 bits cada, e barramentos de endereço de 5 bits.






Figure 11.12 Structure of the register file

## Arquivo de Registradores (ou Banco de






Figure 11.13 A unit-level view of the register file structure

## Unidade lógica e Aritmética

Leiam com atenção toda a secão 11.3.2.

Seção responsável por executar as funções aritméticas requeridas (ADD, SUB, etc.) e todas as operações lógicas (NOT, AND, XOR, etc.)

Operações variam de processador para processador, mas muitas operações são comuns a todos.

A ULA é controlada pela palavra de seleção de função f.

No exemplo, assumimos que todos os operandos têm 32 bits.




Figure 11.15 Symbol for the arithmetic and logic unit (ALU)




Figure 11.17 Concept of a bit slice of the ALU



## Memória Local

Memória utilizada para operações rápidas de *load* e *store*, genericamente chamada de **cache**.

É conectada entre o caminho do fluxo de dados e a memória principal.

Operacionalmente idêntica a uma matriz genérica de memória escrita/leitura. O valor do sinal R/W especifica qual operação será executada.




Figure 11.20 Concept of local memory




Figure 11.21 Operational model for the local memory



# Retomada da última aula

Fizeram a implementação da ULA?



# Retomada da última aula

Fizeram a implementação da ULA?

Como?

Bitslice?

Hierárquica com ripple carry?



## **Conceitos Gerais**

#### **ISA (Instruction Set Architecture)**

Corresponde à especificação do conjunto de instruções em nível de software que um dado processador suporta.

#### Micro arquitetura

Corresponde às técnicas de projeto que um dado processador utiliza para implementar as instruções da ISA.

#### NOTEM!!

Computadores com micro arquiteturas diferentes podem compartilhar o mesmo conjunto de instruções

Ex.: Intel Pentium e AMD Atlhon: quase a mesma ISA x86, mas com implementações diferentes.



# Instruções e Via de Dados (*Datapath*)

Continuaremos na próxima aula



## Instruções e Via de Dados


É constituída por três seções principais:

Banco de Registradores, ULA, e unidade de memória

**ULA** → suas funções determinam o tipo de operações lógicas ou aritméticas


Banco de Registradores → Fornecem posições de armazenamento rápido

**Memória cache** → permite o acesso ao sistema de memória principal



## Instruções e Via de Dados


Juntando tudo:





## Instruções e Via de Dados


Modificações pontuais podem fazer muita diferença. Vejam a seção 11.4 do Uyemura.





# **Processador MIPS**

**Desafio**: Você consegue apontar o datapath para uma instrução de registrador a registrador?





# Arquiteturas RISC e CISC



## **Informações Gerais**

As palavras da linguagem de um computador são chamadas de *instruções* e seu vocabulário é denominado de *conjunto de instruções*.

Embora o *conjunto de instruções seja uma* característica associada a arquitetura, em geral, o conjunto de instruções de diferentes arquiteturas são bastante similares.

Isso acontece devido:

Aos projetos possuírem princípios básicos semelhantes

UNIVERSIDA Elgumas operações básicas devem ser oferecidas por todos os

### RISC vs. CISC

#### Solução de compromisso:

Desempenho (MIPS) Vs. Consumo de Energia (W) Vs. Custo (\$)

### **CISC (Complex Instruction Set Computer)**

Grande quantidade de instruções (x86 64 → 500+)

Múltiplos modos de endereçamento

Instruções com largura variável

Ex.: IBM/360, DEC/Família PDP e VAX

#### RISC (Reduced Instruction Set Computer)

Pequena quantidade de instruções (50 a 150 instruções)

Menor quantidade de modos de endereçamento

Instruções com largura fixa

Ex.: MIPS (MIPS Tech), NIOS2 (Altera), SPARC (SUN Microsystems), RISC-V



## Um pouco sobre o MIPS

Criado na década de 80 por John L. Hennessy.

Microprocessador bastante utilizado.

Em 2002, foram fabricados 100 milhões de unida

Encontrados em produtos de várias empresas.

ATI, Broadcom, Cisco, NEC, Nintendo, Silicon Graphics, Sony, Texas Instrument, Toshiba, etc.

Instruções simples, sempre realizando uma única operação por instrução.





# Exemplo: Instruções de Soma e Subtração

## São elas:

**ADD** 

**SUB** 

# Exemplos:

ADD a, b, c # A soma b + c é armazenada em a

SUB a, a, c # A soma a + c é colocada em a

# Como é compilado o seguinte código C?

```
a = b + c;
```

$$d = a - e$$
;



## Exemplo: Instruções de Soma e Subtração

#### São elas:

**ADD** 

**SUB** 

## Exemplos:

ADD a, b, c # A soma b + c é armazenada em a

SUB a, a, c # A soma a + c é colocada em a

## Como é compilado o seguinte código C?

$$a = b + c$$
;

$$d = a - e$$
;



ADD a, b, c

SUB d, a, e



#### **Registradores no MIPS**

## São os operandos do hardware de um computador

Ao contrário dos programas nas linguagens de alto nível, a quantidade de operandos das instruções aritméticas é restrita.

Os operandos de uma instrução aritmética são os registradores.


No MIPS só temos 32 registradores.

Por que tão poucos registradores?

Consumo de energia, complexidade do hardware, preço



#### Esquemático do MIPS



#### **Operandos**

# Os registradores são os operandos do MIPS. São 32. Alguns exemplos:

| Nome      | Endereço           | Descrição                    |
|-----------|--------------------|------------------------------|
| \$zero    | \$0                | Guarda a o valor constante 0 |
| \$s0-\$s8 | \$16-\$23,\$30     | Registradores de uso geral   |
| \$t0-\$t9 | \$8-\$15,\$24-\$25 | Registradores temporários    |



#### Tipos de Instrução

As instruções no MIPS são classificadas em 3 tipos, de acordo com o formato:

Tipo  $R \rightarrow 3$  operandos (registradores)

Tipo I → Um dos operandos vem junto com a instrução

Tipo J  $\rightarrow$  Instruções de desvio incondicional. Sem operandos.

Coprocessador → Não serão abordados.

|   | 3<br>1 | 3<br>0 | 2<br>9 | 2<br>8 | 2<br>7 | 2<br>6 | 2<br>5 | 2<br>4   | 2 | 2<br>2 | 2<br>1 | 2<br>0 | 1<br>9 | 1<br>8 | 1<br>7 | 1<br>6 | 1<br>5 | 1<br>4 | 1<br>3 | 1<br>2 | 1<br>1 | 1<br>0 | 0<br>9 | 0<br>8 | o<br>7 | 0<br>6 | 0<br>5 | 0<br>4 | o<br>3 | 0<br>2 | 0<br>1 | 0<br>0 |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| R |        | (      | OPC    | ODI    | E      |        |        | RS       |   |        |        |        |        | RT     |        |        |        |        | RD     |        |        |        |        | SA     |        |        |        |        | F      | N      |        |        |
| I |        | (      | OPC    | ODI    | E      |        | RS     |          |   |        |        |        |        | RT     |        |        |        |        |        |        |        |        |        | IM     | 1M     |        |        |        |        |        |        |        |
| J |        | (      | OPC    | ODI    | E      |        |        | <u>'</u> |   |        |        |        |        |        |        |        |        | ,      | ΓAR    | GE7    | Γ      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |



# O simulador MARS





#### MARS (MIPS Assembler Runtime Simulator)

É um simulador MIPS, alternativo ao clássico SPIM (disponível via apt).

MARS foi desenvolvido pela universidade do Estado do Missouri, EUA;

MARS foi projetado para ser um simulador de fácil utilização, para alunos de graduação;


Não apresenta recursos de simuladores mais avançados, porém sua interface é bem mais amigável;

Desenvolvido em Java;

Permite desenvolvimento de novos módulos e aplicações.




#### Conhecendo a interface gráfica





#### Conhecendo a interface gráfica



FEDERAL DE **SERGIPE** 

Entrada/Saída de Dados

Registradores

#### Sintaxe do Assembly

Comentários de linha iniciam com #.

Identificadores são sequências de caracteres **alfanuméricos**, \_ e . , e não se iniciam com números.

Rótulos são colocados no começo de uma linha e seguidos de:.

Números estão na base decimal por padrão; se precedidos por **0**x são interpretados como hexadecimais.

Strings são delimitadas por aspas ("").



#### **Diretivas**

Utilizadas pelo programador para instruir o assembler como traduzir um programa.

Não produz instruções de máquina.

#### Principais diretivas:

- .asciiz → armazena caracteres de um string na memória e finalizado com o caracter null;
- .ascii → armazena caracteres de um string na memória, mas não finaliza-o com null;
- .data <end.> → armazena os itens na seqüência no segmento de dados. Se <end.> for fornecido, os dados são armazenados a partir do endereço fornecido;
- **.globl** → diretiva declara rótulo como global, podendo ser acessado de outros arquivos;



#### Chamadas de Sistema

O MARS provê alguns serviços do sistema operacional através da instrução *syscall*.

Para utilizar um serviço:

Carregar o código do serviço no registrador \$v0;

Veja a tabela de serviços no próximo slide

Carregar os argumentos do serviço nos registradores \$a0-\$a3;

Chama a instrução **syscall**.



## **Chamadas de Sistema**

| Serviço      | Código | Argumentos               | Resultado            |
|--------------|--------|--------------------------|----------------------|
| Print_int    | 1      | \$a0 = inteiro           |                      |
| Print_float  | 2      | \$f12=float              |                      |
| Print_double | 3      | \$f12=double             |                      |
| Print_string | 4      | \$a0=string              |                      |
| Read_int     | 5      |                          | Inteiro (em<br>\$v0) |
| Read_float   | 6      |                          | Float (em\$v0)       |
| Read_double  | 7      |                          | Double(em \$v0)      |
| Read_string  | 8      | \$a0=buffer,\$a1=tamanho |                      |
| Exit         | 10     |                          |                      |
| Print_char   | 11     | \$a0=char                |                      |



#### Passo a passo:

## Para simular um programa em Assembly:

Utilize a aba Edit para escrever um programa ou

Carregar o arquivo (menu File/Open ou ícone Open), que deve ter extensão .s ou .asm.

Ir até a opção Run >> Assemble

Run >> Go, ou ir até o ícone

Dá suporte à execução pass passo através do botão

Entrada e saída do programa são fornecidas através da janela Run/IO.



#### **Primeiros testes**

```
main: # Inicio do codigo
       # Carrega o codigo 4 no registrador $v0
       li $t0, 4 #load immediate t0 <- 4
       li $t1, 7 #load immediate t1 <- 7
       # Somo os valores e guardo em t0
       add $t0, $t0, $t1 #addition t0 <- t0 + t1
       # vou imprimir o resultado na tela. O resultado tem que estar em $a0
       # para isso, o resultado tem que estar em $a0
                               # reseto o valor de $a0
       li $a0, 0
       add $a0, $t0, $zero # uso essa artimanha para atribuir
       #preparo uma chamada de sistema para imprimir
       # Escreve o código 1 em $v0. Código 1 significa imprimir inteiro
       li $v0, 1
                       # load immediate
       syscall
                       # Realiza a chamada e escreve um inteiro
```

#### Exercício 1: modifique para que os dados sejam lidos

```
main: # Inicio do codigo
                                                        DICA: Revise os slides
                                                        "Chamadas de sistema"
       # Carrega o codigo 4 no registrador $v0
       li $t0, 4 #load immediate t0 <- 4
       li $t1, 7 #load immediate t1 <- 7
       # Somo os valores e guardo em t0
       add $t0, $t0, $t1 #addition t0 <- t0 + t1
       # vou imprimir o resultado na tela. O resultado tem que estar em $a0
       # para isso, o resultado tem que estar em $a0
       li $a0, 0
                                  # reseto o valor de $a0
       add $a0, $t0, $zero # uso essa artimanha para atribuir
       #preparo uma chamada de sistema para imprimir
       # Escreve o código 1 em $v0. Código 1 significa imprimir inteiro
       li $v0, 1
                        # load immediate
                        # Termina o programa.
       syscall
```

#### Exemplo 1: Hello World!

```
# Hello World in MIPS Assembly
        .data # carrega a string no primeiro endereco
               # disponivel do proximo segmento de dados
hello msg: .ascii "Hello World!\n"
        .text
main: # Inicio do codigo
        # Carrega o endereco da mensagem em $a0
        la $a0, hello msq #load address
        # Carrega o codigo 4 no registrador $v0
        li $v0, 4 #load immediate
        syscall #imprime uma string
```

#### Exemplo 2: Lê 2 Valores e Multiplica

```
.qlobl main
.text
main:
  addi $v0, $zero, 5 # $v0 deve receber o valor 5.
                       # Chamada de sistema. Solicita a digitacao de um valor.
  syscall
  add $a0, $zero, $v0 # Dado digitado retorna em $v0. Copia valor de $v0 para $a0
  addi $v0, $zero, 5 # $v0 deve receber o valor 5.
  syscall
                       # Chamada de sistema. Solicita digitacao de um outro valor
  mul $a0, $a0, $v0
                          resultado digitado em $v0 é multiplicado pelo primeiro
                        # valor que estava em $a0 e armazenado em $a0.
  addi $v0, $zero, 1 # $v0 recebe valor 1.
  svscall
                      # Imprimindo resultado da multiplicacao em tela.
  addi $v0, $zero, 10 # $v0 recebe valor 1.
  syscall
                              Termina o programa
```

# **Exercícios Sugeridos**

- Escreva um programa que leia dois números inteiros e apresente na tela o resultado da soma, e da subtração entre eles. Assegure-se de imprimi-los em linhas diferentes.
- 2) Escreva um programa que leia os coeficientes de uma função quadrática, e calcule o valor de Delta da fórmula de Bhaskara.



#### Tipos de Instrução

- As instruções no MIPS são classificadas em 3 tipos, de acordo com o formato:
  - $\circ$  Tipo R → 3 operandos (registradores)
  - Tipo I → Um dos operandos vem junto com a instrução
  - o Tipo J  $\rightarrow$  Instruções de desvio incondicional. Sem operandos.

|   | 3        | 3<br>0 | 2<br>9 | 2<br>8 | 2<br>7 | 2<br>6 | 2<br>5 | 2<br>4 | 2 | 2<br>2 | 2<br>1 | 2<br>0 | 1<br>9 | 1<br>8 | 1<br>7 | 1<br>6 | 1<br>5 | 1<br>4 | 1<br>3 | 1<br>2 | 1<br>1 | 1<br>0 | 0<br>9 | 0<br>8 | o<br>7 | 0<br>6 | 0<br>5 | 0<br>4 | 0<br>3 | 0<br>2 | 0<br>1 | 0<br>0 |
|---|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| R |          |        |        |        |        |        | RS     |        |   |        |        | RT     |        |        |        |        | RD     |        |        |        |        | SA     |        |        |        |        | F      | N      |        |        |        |        |
| I | I OPCODE |        |        |        |        |        | RS     |        |   |        |        | RT     |        |        |        |        |        |        |        |        |        | IM     | 1M     |        | -      |        |        |        |        |        |        |        |
| J | J OPCODE |        |        |        |        |        |        |        |   |        |        |        |        |        |        |        |        | 7      | ΓAR    | GE7    | Γ      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |



#### Tipo R

| 31 | 26     | 25 21 | 20 16 | 15 11 | 10 6 | 5 0 |  |
|----|--------|-------|-------|-------|------|-----|--|
|    | OPCODE | RS    | RT    | RD    | SA   | FN  |  |

Não há atualização do PC (além da regular)

RS e RT são operandos fonte

Possui Opcode = 000000


A operação da ALU é determinada pelo campo FN

Não há acesso à memória principal.

O resultado da operação é escrito em RD



## Tipo R




# **Exemplos:**

## ADD \$t1 \$s1 \$s2

| 31 | 26     | 25 | 21    | 20 | 16    | 15 |       | 11 | 10 |       | 6 | 5      | 0 |
|----|--------|----|-------|----|-------|----|-------|----|----|-------|---|--------|---|
|    | О      |    | 17    |    | 18    |    | 9     |    |    | 0     |   | 32     |   |
| 31 | 26     | 25 | 21    | 20 | 16    | 15 |       | 11 | 10 |       | 6 | 5      | O |
|    | 000000 |    | 10001 |    | 10010 |    | 01001 |    |    | 00000 |   | 100000 |   |



#### Tipo R



#### ADD \$t1 \$s1 \$s2

| 31 | 26     | 25 | 21    | 20 | 16    | 15 | 11    | 10 | 6     | 5 |        | 0 |
|----|--------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|---|--------|---|
|    | О      |    | 17    |    | 18    |    | 9     |    | 0     |   | 32     |   |
| 31 | 26     | 25 | 21    | 20 | 16    | 15 | 11    | 10 | 6     | 5 |        | 0 |
|    | 000000 |    | 10001 |    | 10010 |    | 01001 |    | 00000 |   | 100000 |   |

## SUB \$t4 \$s3 \$s7

| 31 |        | 26 | 25 |       | 21 | 20 |       | 16 | 15 |       | 11 | 10 |       | 6 | 5 |        | 0 |
|----|--------|----|----|-------|----|----|-------|----|----|-------|----|----|-------|---|---|--------|---|
|    | 0      |    |    | 19    |    |    | 20    |    |    | 12    |    |    | 0     |   |   | 34     |   |
| 31 |        | 26 | 25 |       | 21 | 20 |       | 16 | 15 |       | 11 | 10 |       | 6 | 5 |        | 0 |
|    | 000000 |    |    | 10101 |    |    | 10100 |    |    | 01100 |    |    | 00000 |   |   | 100010 |   |



$$f = (g + h) - (i + j);$$



$$f = (g + h) - (i + j);$$
add to,g,h
add t1,i,j
sub f,to,t<sub>1</sub>
o compilador cria to e t1.



```
f = (g + h) - (i + j);
   add to,g,h
   add t1,i,j
   sub f,to,t1
      o compilador cria to e t1.
Ajustando...
   add $to,$s1,$s2
   add $t1,$s3,$s4
   sub $50,$t0,$t1
```



# Expressões

```
.qlobl main
 2 # Esse código calcula o resultado da operacao: (g+h) - (i+j)
  # vou usar q -> $s1, h -> $s2, i-> $s3, i -> $s4 e vou quardar
   # o resultado da expressao f em $s0. NMa expressao, vou precisar
   # de dois temporarios: $t0 para (g+h), e $t1 para (i+j).
   main:
 7 # le o valor q
  li $v0, 5 # configura le inteiro
  syscall # executa le inteiro
    add $sl, $zero, $v0
   # le o valor h
   li $v0, 5 # configura le inteiro
13 syscall # executa le inteiro
14 add $s2, $zero, $v0
15 # le o valor i
16 li $v0, 5 # configura le inteiro
17 syscall # executa le inteiro
  add $s3, $zero, $v0
19 # le o valor i
20 li $v0, 5 # configura le inteiro
21 syscall # executa le inteiro
22 add $s4, $zero, $v0
23 # realiza a expressao usando os temporarios $t0 e $t1
24 add $t0,$s1,$s2 # t0 = (a + h)
25 add $t1,$s3,$s4 # t1 = (i + j)
    sub $s0,$t0,$t1 # f = t0 - t1
   # vou transferir o resultado de $s0 pra $a0 pra que seja impresso.
28 #add $a0, $v0, $zero
  # ou, eu poderia usar a pseudo-instrucao a seguir
   move $a0, $s0 # carrega o resultado em $a0, para impressao
   li $v0 l # configuro para imprimir um inteiro
31
32 syscall # mando executar
   li $v0 10 # configuro para encerrar a execução
                  # mando executar
   syscall
```

# Expressões

E se o número de registradores não é suficiente?



.qlobl main # Esse código calcula o resultado da operacao: (g+h) - (i+j) # vou usar q -> \$s1, h -> \$s2, i-> \$s3, i -> \$s4 e vou quardar # o resultado da expressao f em \$s0. NMa expressao, vou precisar # de dois temporarios: \$t0 para (g+h), e \$t1 para (i+j). main: # le o valor q li \$v0, 5 # configura le inteiro syscall # executa le inteiro add \$sl, \$zero, \$v0 # le o valor h li \$v0, 5 # configura le inteiro syscall # executa le inteiro 14 add \$s2, \$zero, \$v0 # le o valor i 16 li \$v0, 5 # configura le inteiro 17 syscall # executa le inteiro add \$s3, \$zero, \$v0 # le o valor i li \$v0, 5 # configura le inteiro syscall # executa le inteiro 22 add \$s4, \$zero, \$v0 23 # realiza a expressao usando os temporarios \$t0 e \$t1 add \$t0,\$s1,\$s2 # t0 = (q + h)add \$t1,\$s3,\$s4 # t1 = (i + j)sub \$s0,\$t0,\$t1 # f = t0 - t1# vou transferir o resultado de \$s0 pra \$a0 pra que seja impresso. #add \$a0, \$v0, \$zero # ou, eu poderia usar a pseudo-instrucao a sequir move \$a0, \$s0 # carrega o resultado em \$a0, para impressao # configuro para imprimir um inteiro li \$v0 1 31 syscall # mando executar 32 li \$v0 10 # configuro para encerrar a execução syscall # mando executar

# Expressões

E se o número de registradores não é suficiente?

Guarda

.globl main # Esse código calcula o resultado da operacao: (g+h) - (i+j) # vou usar q -> \$s1, h -> \$s2, i-> \$s3, i -> \$s4 e vou quardar # o resultado da expressão f em \$s0. NMa expressão, vo # de dois temporarios: \$t0 para (q+h), e \$t1 para Principall main: # le o valor q li \$v0, 5 # configura le inteiro syscall # executa le inteiro add \$sl, \$zero, \$v0 # le o valor h li \$v0, 5 # configura l syscall # executa memoria add \$s2, \$zero, # le o valor 16 gura le inteiro executa le inteiro \$zero, \$v0 diza a expressao usando os temporarios \$t0 e \$t1 ad \$t0,\$s1,\$s2 # t0 = (a + h)

add \$t1,\$s3,\$s4 # t1 = (i + j)

sub \$s0,\$t0,\$t1 # f = t0 - t1

# vou transferir o resultado de \$s0 pra \$a0 pra que seja impresso. #add \$a0, \$v0, \$zero

# ou, eu poderia usar a pseudo-instrucao a seguir

move \$a0, \$s0 # carrega o resultado em \$a0, para impressao

# configuro para imprimir um inteiro li \$v0 1

# mando executar 32 syscall

li \$v0 10 # configuro para encerrar a execução syscall # mando executar

Qual a menor unidade de informação no computador? Qual a menor unidade endereçável?



Qual a menor unidade de informação no computador? bit

Qual a menor unidade endereçável? Ryta (8 hits)

| 0 | 0000000  |
|---|----------|
| 1 | 00000101 |
| 2 | 0000000  |
| 3 | 0000000  |
| 4 | 0000000  |
| 5 | 10101010 |
|   |          |
| N | 11101010 |



Qual a menor unidade de informação no computador? bit

11101010

N

Qual a menor unidade endereçável?


Acessar dado do tipo na
posição 2.

000000000

1 00000101
2 00000000
3 00000000
4 00000000
5 10101010
....




Qual a menor unidade de informação no computador? bit





#### Tipo I



Não há atualização do PC (além da regular)

RS é operando fonte

Todos os Opcode, exceto: 000000, 00001x, 0100xx

A operação da ALU é determinada pelo Opcode

O resultado da operação é escrito em RT



## Tipo I

# Exemplos

SW \$to, 1200(\$t1)

| 31     | 26 | 25 | 21    | 20 | 1     | 6 | 15 | 0                | ı |
|--------|----|----|-------|----|-------|---|----|------------------|---|
| 43     |    |    | 9     |    | 8     |   |    | 1200             |   |
| 31     | 26 | 25 | 21    | 20 | 10    | 6 | 15 | O                | į |
| 101011 |    |    | 01001 |    | 10000 |   |    | 0000010010110000 | 7 |

#### LW \$to,1200(\$t1)

| 31 | 26     | 25 | 21    | 20 |       | 16 | 15 | C                | 1 |
|----|--------|----|-------|----|-------|----|----|------------------|---|
|    | 35     |    | 9     |    | 8     |    |    | 1200             |   |
| 31 | 26     | 25 | 21    | 20 | :     | 16 | 15 | C                | , |
|    | 100011 |    | 01001 |    | 10000 |    |    | 0000010010110000 |   |



$$A[300] = h + A[300]$$

Assuma que \$t1 guarda o endereço de A, vetor de inteiros.

Traduzindo, temos.

```
lw $t0,1200($t1) # O reg. temporário $t0 recebe A[300]
add $t0,$s2,$t0 # $t0 recebe a soma de $s2(h) e $t0(A[300])
sw $t0,1200($t1) # Guarda o resultado ($t0) em A[300]
```



#### **Exemplos**

```
1 #include <stdio.h>
2
3 int main(){
4    int c[15] = {3, 0, 1, 2, -6, -2, 4, 10, 3, 7, 8, -9, -15, -20, -87};
5    int h = 30;
6    c[10] = h + c[10];
7    printf("%d", c[10]);
8    return 0;
9 }
```

$$C[10] = h + C[10]$$



#### **Exemplos**

```
1 #include <stdio.h>
2
3 int main(){
4    int c[15] = {3, 0, 1, 2, -6, -2, 4, 10, 3, 7, 8, -9, -15, -20, -87};
5    int h = 30;
6    c[10] = h + c[10];
7    printf("%d", c[10]);
8    return 0;
9 }
```

$$C[10] = h + C[10]$$

lw \$t0,40(\$t1) # O reg. temporário \$t0 recebe C[10] add \$t0,\$s2,\$t0 # \$t0 recebe a soma de \$s2(h) e \$t0(C[10]) sw \$t0,40(\$t1) # Guarda h + C[10] (\$t0) de volta em C[10]



#### **Exemplos**

#### O código traduzido para assembly MIPS



Com algumas diferenças em relação ao slide

```
add $t0, $t0, $s2
                                           sw $t0, 0 ($t1)
 anterior. Consegue notar?
                                           move $a0, $t0
                                          # agora imprime.
                                           syscall # executa escreve inteiro
JNIVERSIDADE
                                           li $v0, 10 # configura encerra programa
EDERAL DE
SERGIPE
                                           syscall
                                                   # executa encerra programa
```

```
.globl main
   data
    C: .word 3, 0, 1, 2, -6, -2, 4, 10, 3, 7, 8, -9, -15, -20, -87
   # A diretiva ".data" indica que as instruções a seguir contêm dados.
    # A diretiva ".word" armazena n quantidades de 32 bits em palavras de memórias sucessivas.
    #vou quardar em $sl o endereço de C, e vou quardar em $s2 o valor de h
    .text
   main:
    # le o valor g
    li $s2, 30
                   # carrega o valor 30 no registrador que representa h
                   # load address: guarda em $sl guarda o endereço de C
   la $sl, C
   # guardo no temporario $tl o indice que quero acessar no vetor C
   li $t1, 10
   # e multiplico por 4, ja que cada inteiro ocupa 4 enderecos de memoria.
   # para isso vou usar o operador de deslocamento a esquerda, porque sim. :)
    sll $t1, $t1, 2 # deslocar 2 a esquerda equivale a multiplicar por 4.
   # o dado que quero buscar en C está distante de $tl endereços a partir do endereço C ($sl)
   # logo, preciso somar esse valor do endereço base ao valor de $t1
    add $t1, $t1, $s1
19
   #enfim, carrego o dado apontado pelo endereço $t1 no registrador $t0
   lw $t0, 0 ($t1) # esse 0 indica o deslocamento de endereços a partir de $t1
   # ou seja, tudo isso poderia ter sido substituido por lw $t0, 40, ($sl).
   # mas resolvi mostrar direto uma tradução para percorrer um vetor com uma variavel i, por ex.
   #agora vou fazer a conta, acumulando em $t0 o valor de h ($s2)
   # posso entao devolver para a memória.
   # vou transferir pra $a0 pra que seja impresso.
   li $v0, 1 # configura escreve inteiro
```

## Instruções de Desvio Condicional

| 31 26  | 25 21 | 20 16 | 15 0 |
|--------|-------|-------|------|
| OPCODE | RS    | RT    | IMM  |

Desvia o fluxo de execução de acordo com a condição dada.

Pode atualizar o PC

PC <- PC + 4 + (IMM << 2). # IMM é considerado com sinal.

RS e RT são dois operandos

Os operandos são subtraídos na ALU para comparação

Não realiza escrita em registradores ou memória



## Instrução BEQ

| 31 26  | 25 21 | 20 16 | 15 0 |
|--------|-------|-------|------|
| OPCODE | RS    | RT    | IMM  |

Desvia se os dois registradores RS e RT são iguais.

Opcode: 4 (000100)

Sintaxe: beq \$s, \$t, offset

Operação:

if (\$s == \$t) avança\_pc (4 + offset << 2); else avança\_pc (4);



#### Exercício 1

Escreva um programa em Assembly MIPS que leia dois números e informe o maior deles.



#### **Exercício 2**

Escreva um programa em Assembly MIPS que apresente na tela os números de 1 a N, onde N deve ser informado pelo usuário.



```
1 #include <stdio.h>
 3 int funcao_f( int g, int h, int i, int j){
     return (g+h) - (i+j);
 5 }
7 int main(){
      int a, b, c, d;
 8
      scanf("%i%i%i%i", &a, &b, &c, &d);
     printf("%d", funcao_f(a,b,c,d));
10
     return 0;
11
12 }
```



```
.globl main
   # agora esse codigo vai implementar f como uma funcao.
  # vai receber g, h, i e j como argumentos, e retornar
   # o resultado da operacao: (g+h) - (i+j)
   # vou usar g -> $a0, h -> $a1, i-> $a2, j -> $a3
   # por que esses sao os registradores convencionados p/
   # serem argumentos. So por convenção mesmo.
   # vou colocar o resultado do calculo em $s0.
   # na funcao, vou precisar de dois temporarios:
           $t0 para (g+h), e
10
11 # $tl para (i+j).
12 # Por convenção, vou colocar o valor de retorno em $v0
13
```



```
main:
14
15
  # le o valor g
   li $v0, 5 # configura le inteiro
  syscall # executa le inteiro
    add $a0, $zero, $v0
21 # le o valor h
   li $v0, 5 # configura le inteiro
   syscall # executa le inteiro
   add $al, $zero, $v0
25
   # le o valor i
   li $v0, 5 # configura le inteiro
28 syscall # executa le inteiro
    add $a2, $zero, $v0
30
  # le o valor j
   li $v0, 5 # configura le inteiro
    syscall # executa le inteiro
    add $a3, $zero, $v0
```



```
35
36 # a instrucao a seguir desvia para a funcao f,
   # e salva o endereco da proxima instrucao nesse
   # bloco. Eh responsabilidade da funcao usar os
   # registradores e devolver como estavam. Note que
   # alguns registradores ($v0, $v1), por convenção,
   # precisarao ser modificados com o valor de retorno
   # logo, os valores destes nao serao mantidos.
   # Esse cuidado e da funcao que chama (caller), nao da
   # que e chamada (callee)
44
45
   # <descomente as 3 linhas a seguir para testar>
   #li $t0, 8
   #li $t1, 9
   #li $s0, 10
   jal funcao f
51
```



```
52 # o valor de retorno da funcao vai estar em $v0
   # vou transferir pra $a0 pra que seja impresso.
    add $a0, $v0, $zero
54
55
   # agora imprime.
    li $v0, 1 # configura escreve inteiro
    syscall # executa escreve inteiro
58
59
    li $v0, 10 # configura encerra programa
60
    syscall # executa encerra programa
61
62
63
```



```
funcao f:
   # no codigo que implementa a funcao, destacado abaixo,
   # eu vou precisar alterar os registradores $t0, $t1 e $s0
   # por isso eu preciso salvar seus dados na memoria RAM
   # antes de fazer qualquer modificacao nos seus dados.
   # vou usar pra isso a regiao de memoria indicada por $sp
   # note que devo salvar, independente de saber se esses
   # registradores sao usados ou nao pelo caller (funcao que
   # chama a execucao dessa). Nao tem como saber, entao nos
   # sempre salvamos.
73
74
   # como sao 3 registradores, vou abrir espaco pra 3.
    addi $sp, $sp, -12
76
   # agora eu salvo os registradores que vou precisar usar.
   sw $t0, 0($sp)
   sw $t1, 4($sp)
   sw $s0, 8($sp)
   # agora posso calcular.
82
```



```
###### O codigo abaixo e o mesmo do exemplo anterior####
    ###### exceto pelos registradores mencionados antes.####
85
86
   # t0 = (q+h)
    add $t0, $a0, $al
   # t1 = (i+j)
   add $t1, $a2, $a3
   # a0 = t0 - t1
    sub $s0, $t0, $t1
94
95
   # $s0 guarda o resultado mas, por convenção, o retorno
   # eh feito em $v0. logo:
   add $v0, $zero, $s0
   # Ou, alternativamente, posso usar a pseudofuncao move
  # move $v0, $s0
```



```
100
    # tudo ok, mas antes de voltar pro codigo que chamou a
101
    # funcao (com a instrucao jr $$ra), temos que restaurar
102
    # os valores salvos dos registradores que usamos aqui.
103
104 lw $t0, 0($sp)
105 lw $t1, 4($sp)
106 lw $s0, 8($sp)
    # ja que nao precisamos mais do espaco de memoria que
107
    # reservamos pra salvar registradores, podemos liberar
108
    addi $sp, $sp, 12
109
110
    # agora sim, registradores restaurados, memoria liberada
    # voltamos a funcao que chamou.
111
112 jr $ra
```



#### Referências

PATTERSON, D. A., HENNESSY, J. L. Computer Organization and Design: The Hardware/Software Interface, 3rd Edition, 2005



## Hora-Trabalho de Hoje

Leia o capítulo Apêndice A do livro PATTERSON & HENNESSY. Computer Organization and Design:

The Hardware/Software Interface, para referência das instruções MIPS.

Principalmente a seção A.10 do Apêndice.



#### Trabalho 2

Escolha um programa desenvolvido por você em C, Python ou outra linguagem (em ordem de preferência), e o traduza para o código assembly MIPS. Abuse dos comentários, inserindo-os em todas as linhas (como nos

exemplos deste slide).

- 1)O que o programa faz? Qual problema ele resolve? Apresente o enunciado no início.
- 2)Após a tradução para o assembly, você enxerga pontos de otimização da descrição original em seu código? Discuta nas conclusões.

#### **Requisitos:**

A temática do programa é livre. Use as provas da disciplina de Programação Imperativa como referência de complexidade. Questões do Beecrowd também são bons guias.

#### Critérios:

O programa deve estar correto. As especificações contidas neste slide têm que ser cumpridas. Programas mais complexos terão maior nota.

Considero a seguinte ordem de complexidade (e se misturar, melhor): sequenciais < desvio condicional < repetição < c/ vetores < funções < recursivo

#### Entrega (até 13/01/2025)

Slides em PDF contendo prints do código comentado e explicações, combinados com prints do X-Ray do MARS (Tools -> XRay); e a listagem do código em assembly. Tudo em um zip (PDF + .asm)

## **Dúvidas?**



## Na próxima aula...

Continuaremos a detalhar o processador MIPS;

Não falte! 😉



# Obrigado pela atenção

