




# Mecanismos de interconexão Arquitetura de Computadores

Bruno Prado

Departamento de Computação / UFS

▶ Por que são necessários mecanismos de interconexão?

- Por que são necessários mecanismos de interconexão?
  - Para suportar a transferência de dados entre os dispositivos da plataforma, como processador, memória ou periféricos de E/S



O BARRAMENTO É UMA DAS PRINCIPAIS FORMAS
DE INTERCONEXÃO DOS COMPONENTES DA PLATAFORMA

- Interconexão com barramentos
  - Conectam todos os componentes do sistema com modos de operação assíncrono (protocolo) ou síncrono (relógio) e diferentes organizações

- Interconexão com barramentos
  - Conectam todos os componentes do sistema com modos de operação assíncrono (protocolo) ou síncrono (relógio) e diferentes organizações
  - Escalabilidade
  - ✓ Baixo custo

- Interconexão com barramentos
  - Conectam todos os componentes do sistema com modos de operação assíncrono (protocolo) ou síncrono (relógio) e diferentes organizações

  - ✓ Escalabilidade X Gargalo (congestionamento)
- Baixo custo X Concorrência (retenção)

- Modos de operação de barramento
  - Síncrono
    - Com uma referência de tempo (horários de aulas), os dispositivos sincronizam a transferência de dados

13:00	Aula 1
15:00	Aula 2
17:00	AULA 3

- Modos de operação de barramento
  - Síncrono
    - Com uma referência de tempo (horários de aulas), os dispositivos sincronizam a transferência de dados

- Assíncrono
  - Através de um protocolo de comunicação (semáforo de trânsito), são definidas as etapas da comunicação



- Papel dos dispositivos no barramento
  - Iniciador: iniciam ou solicitam as transações para o barramento, como o processador ou DMA
  - ► **Atendedor**: atendem ou respondem as transações do barramento, como a memória ou periférico

- Papel dos dispositivos no barramento
  - Iniciador: iniciam ou solicitam as transações para o barramento, como o processador ou DMA
  - ► **Atendedor**: atendem ou respondem as transações do barramento, como a memória ou periférico


As transações de escrita e leitura de dados no barramento são atômicas

- Sinais de reinicialização e sincronismo
  - Reinicialização (reset)
    - Restaura uma condição ou estado inicial do sistema
    - Pode ser utilizado para limitação de tempo (timeout) ou de recuperação de falha (fail recovery)

- Sinais de reinicialização e sincronismo
  - Reinicialização (reset)
    - Restaura uma condição ou estado inicial do sistema
    - Pode ser utilizado para limitação de tempo (timeout) ou de recuperação de falha (fail recovery)
  - Sincronismo (clock)
    - Simplifica o projeto de circuitos digitais através de uma referência de ciclo de relógio para todas as operações
    - Implementado como uma onda quadrada de 1 bit com período igual ao inverso da frequência


$$T = \frac{1}{f} = \frac{1}{4 \text{ GHz}} = \frac{1}{4 \times 10^9} = 0,25 \text{ ns}$$

#### Diagrama de tempo



Especifica o comportamento de sinais no tempo

► A estrutura lógica do barramento é composta por linhas para operações de controle e transmissão de dados



- Linha de controle
  - Define que operação será realizada pela transação
    - Escrita e leitura de memória (código e dados) ou de dispositivos conectados ao barramento (E/S)
    - Gerenciamento de interrupção

- Linha de controle
  - Define que operação será realizada pela transação
    - Escrita e leitura de memória (código e dados) ou de dispositivos conectados ao barramento (E/S)
    - ► Gerenciamento de interrupção
  - Sequência de controle de uma transação
    - Requisição de operação (request)
    - Concessão de permissão (grant)
    - Reconhecimento de requisição (acknowledgement)

- Linha de endereço
  - Armazena o endereço de origem ou de destino do dispositivo que será acessado no barramento

# BITS	FAIXA DE ENDEREÇOS
8	Ø×ØØ
	<-> ØxFF
	ØXI I
16	Ø×ØØØØ
	<->
	ØxFFFF
32	Ø×ØØØØØØØØ
	<->
	ØxFFFFFFF
64	Ø×ØØØØØØØØØØØØØØØØØ
	<->
	ØxFFFFFFFFFFFF

- Linha de dados
  - ▶ É o caminho para transferência dos dados entre os componentes da plataforma, com principal parâmetro a quantidade de bits que podem ser transmitidos ou a largura do barramento

- Linha de dados
  - ▶ É o caminho para transferência dos dados entre os componentes da plataforma, com principal parâmetro a quantidade de bits que podem ser transmitidos ou a largura do barramento
  - Apesar do fluxo bidirecional, a recepção e transmissão podem não acontecer simultaneamente
    - Iniciador → Atendedor (escrita)
    - ► Iniciador ← Atendedor (leitura)


- Arbitração de barramento
  - É necessário quando existe no sistema mais de um dispositivo iniciador no barramento, o que pode causar inconsistências em acessos concorrentes

- Arbitração de barramento
  - É necessário quando existe no sistema mais de um dispositivo iniciador no barramento, o que pode causar inconsistências em acessos concorrentes
  - Sequência de controle
    - 1. Um dos dispositivos iniciador ganha exclusividade para acesso do barramento, bloqueando os demais (*lock*)

- Arbitração de barramento
  - ► É necessário quando existe no sistema mais de um dispositivo iniciador no barramento, o que pode causar inconsistências em acessos concorrentes
  - Sequência de controle
    - 1. Um dos dispositivos iniciador ganha exclusividade para acesso do barramento, bloqueando os demais (*lock*)
    - 2. É feita a transferência dos dados entre os dispositivos


- Arbitração de barramento
  - ► É necessário quando existe no sistema mais de um dispositivo iniciador no barramento, o que pode causar inconsistências em acessos concorrentes
  - Sequência de controle
    - 1. Um dos dispositivos iniciador ganha exclusividade para acesso do barramento, bloqueando os demais (*lock*)
    - 2. É feita a transferência dos dados entre os dispositivos
    - 3. Com o término da transação, o barramento é liberado para acesso dos outros dispositivos iniciadores (*unlock*)

Método centralizado de arbitração



Define a prioridade dos dispositivos Iniciadores para acessar o Barramento

Método descentralizado de arbitração



- ► A estrutura física de um barramento pode ser implementada através de linhas paralelas e seriais
  - Podem existir linhas dedicadas para sincronismo de reinicialização (reset) e relógio (clock)


- A estrutura física de um barramento pode ser implementada através de linhas paralelas e seriais
  - ▶ Podem existir linhas dedicadas para sincronismo de reinicialização (reset) e relógio (clock)
  - Em linhas compartilhadas, é utilizada a técnica de multiplexação para chaveamento de função

- ► A estrutura física de um barramento pode ser implementada através de linhas paralelas e seriais
  - Podem existir linhas dedicadas para sincronismo de reinicialização (reset) e relógio (clock)
  - Em linhas compartilhadas, é utilizada a técnica de multiplexação para chaveamento de função
  - Na comunicação paralela, todos os bits são transmitidos simultaneamente, enquanto que na transmissão serial, os bits são enviados um bit por vez

- ► Tipos de linhas físicas de interconexão
  - Dedicadas
    - São meios físicos exclusivas para certos tipos de dados
    - Apresenta baixa retenção e grande vazão de dados, porém com área física e custos de produção maiores


- ► Tipos de linhas físicas de interconexão
  - Dedicadas
    - São meios físicos exclusivas para certos tipos de dados
    - Apresenta baixa retenção e grande vazão de dados, porém com área física e custos de produção maiores
  - Multiplexadas
    - Permitem por um tempo determinado o compartilhamento do meio físico de transmissão
    - Possui área física e custo reduzidos, entretanto, o compartilhamento reduz o desempenho

- Linhas de dados dedicadas ou paralelas
  - ► Controle (1) + Endereço (32) + Dados (32 + 32)




COMUNICAÇÃO FULL-DUPLEX COM 97 LINHAS DEDICADAS

Linhas de dados dedicadas ou paralelas




- Linhas multiplexadas ou seriais
  - ► Controle (1) + Endereço/dados (32)





#### ► Linhas multiplexadas ou seriais




#### Barramento síncrono

► A sincronização é feita pelo relógio (clock)




#### Barramento síncrono

- Serial Peripheral Interface (SPI)
  - Diagrama de blocos



COMUNICAÇÃO FULL-DUPLEX SERIAL

Serial Peripheral Interface (SPI)




- Comunicação síncrona
  - Vantagens
    - ✓ Alto desempenho
    - ✓ Menor complexidade

- Comunicação síncrona
  - Vantagens
    - ✓ Alto desempenho
    - √ Menor complexidade
  - Desvantagens
    - X Menor flexibilidade de uso
    - X Taxa fixa de transmissão


# **Aplicações**

- Padrões síncronos de comunicação
  - ► Inter-Integrated Circuit (I2C)
    - Projetado pela Philips
    - Conexão e controle de periféricos com baixa velocidade (SDRAM, DAC/ADC, LCD, ...)
  - Controller Area Network (CAN)
    - Desenvolvido pela Bosch
    - Utilizado em componentes eletrônicos da indústria automotiva (Direção elétrica, airbags, ABS, ...)
  - Local Interconnect Network (LIN)
    - Criado por BMW, VW, Volvo e Daimler-Chrysler
    - Alternativa mais barata ao CAN

A comunicação é sinalizada por protocolo



- Recommended Standard 232 (RS-232)
  - Diagrama de blocos



COMUNICAÇÃO FULL-DUPLEX SERIAL


Recommended Standard 232 (RS-232)



Recommended Standard 232 (RS-232)



#### Recommended Standard 232 (RS-232)




- Comunicação assíncrona
  - Vantagens
    - ✓ Flexibilidade de uso
    - √ Taxa variável de transmissão

- Comunicação assíncrona
  - Vantagens
    - √ Flexibilidade de uso
    - √ Taxa variável de transmissão
  - Desvantagens
    - X Maior complexidade
    - X Menor vazão de dados

# **Aplicações**

- Padrões assíncronos de comunicação
  - Recommended Standard 232 (RS-232)
    - ► Foi desenvolvido pela Electronic Industries Association
    - Ainda é utilizado em aplicações industriais, científicas e de telecomunicações
  - Universal Serial Bus (USB)
    - Criado por consórcio Compaq, DEC, IBM, Intel, Microsoft, NEC e Nortel
    - Padronização de interface para conexão, cabos e comunicação de dispositivos
  - Fthernet
    - Desenvolvido pela Xerox PARC
    - Adotado em redes de computadores e os dados são agrupados em quadros (frames)

 O barramento possui o objetivo principal de interconectar todos os componentes do sistema




EficiEncia + Escalabilidade + Padronização

- Apesar da escalabilidade ser um requisito importante, um número grande de componentes interconectados geram alguns problemas
  - ► + Conexões → + Extensão física
    - Maior atraso na propagação dos sinais elétricos
    - Redução de desempenho da comunicação

- Apesar da escalabilidade ser um requisito importante, um número grande de componentes interconectados geram alguns problemas
  - ► + Conexões → + Extensão física
    - Maior atraso na propagação dos sinais elétricos
    - Redução de desempenho da comunicação
  - Diferentes dispositivos no mesmo barramento
    - Tráfego excessivo por dispositivos de alto desempenho
    - Periféricos lentos causam grande retenção

- O que é hierarquia de barramento?
  - ► É a utilização de múltiplos barramentos, com diferentes especificações, interconectados por pontes (*bridges*)
    - Menor extensão física
    - √ Isolamento do tráfego
    - √ Tempo mais uniforme


Sistema com múltiplos barramentos



- Padrões de barramento hierárquico
  - ► Industry Standard Architecture (ISA)
    - Comunicação paralela
    - ► Taxa máxima de 16 MB/s e uso industrial (PC-104)
  - Peripheral Component Interconnect Express (PCI-Express)
    - Comunicação serial
    - Taxa máxima de 32 GB/s com diversos usos
  - Advanced Microcontroller Bus Architecture (AMBA)
    - Comunicação paralela
    - ► Uso embarcado em *System-on-Chip* (SoC)
  - **.**..

#### Interconexão em rede

- Network-on-Chip (NoC)
  - Comunicação baseada em pacotes com interfaces síncronas e assíncronas, baseado em redes mesh



- Maior escalabilidade
- √ Flexibilidade de projeto
- Redução de potência