





# Memória e registradores Arquitetura de Computadores


Bruno Prado

Departamento de Computação / UFS


#### Componentes do computador








#### Componentes do computador




FOCO DESTA DISCIPLINA

- O que é o conjunto de instruções da arquitetura?
  - Um conjunto de instruções da arquitetura é o idioma que um computador é capaz de interpretar o comportamento



- O que é o conjunto de instruções da arquitetura?
  - Um conjunto de instruções da arquitetura é o idioma que um computador é capaz de interpretar o comportamento




 As instruções são equivalentes às palavras de um texto e cada arquitetura possui pelo menos uma linguagem que o processador é capaz de entender

Instruction Set Architecture (ISA)

► Por que usar a arquitetura RISC-V?

- Por que usar a arquitetura RISC-V?
  - ► É um padrão aberto de arquitetura de computadores com 32, 64 e 128 bits, suportando instruções personalizadas e com várias extensões disponíveis

- Por que usar a arquitetura RISC-V?
  - ► É um padrão aberto de arquitetura de computadores com 32, 64 e 128 bits, suportando instruções personalizadas e com várias extensões disponíveis
  - Utilizado em aplicações comerciais, sem pagamento de royalties, com suporte do GCC e do Linux



#### Linguagem C

```
// E/S padrão

#include <stdio.h>

// Função principal

int main() {

    // Imprimindo mensagem no terminal
    printf("Hello_World!\n");

// Retornando @ (sucesso)

return @;

}
```

Linguagem de montagem (assembly)


```
.section .text
   .qlobal main
   main:
       addi sp,sp,-16
4
       sw ra, 12(sp)
5
       sw s0,8(sp)
6
       addi s0, sp, 16
7
       lui a5,%hi(message)
8
       addi a0,a5,%lo(message)
9
       call puts
10
       li a5,0
11
       mv a0,a5
12
       lw ra, 12(sp)
13
       1w = s0.8(sp)
14
       addi sp, sp, 16
15
       jr
16
            ra
   .section .rodata
17
18
   message:
        .string "Hello World!"
19
```

#### Linguagem de máquina

```
FF
       01
          01
       26
              00
       24
          81
              00
       04
          01
              01
          00
              00
       85
          07
              00
       00
          00 00
       80
          00 00
       07
          00
              00
   93
   13 85
          07
              00
10
       20
              00
       24 81 00
       01
13
   67
       80
          00 00
14
       65
          6C 6C
15
   48
   6F
       20 57 6F
16
   72 6C
          64 21
17
   00 00 00 00
18
```


Como dizer ao computador o que deve ser feito?

- Como dizer ao computador o que deve ser feito?
  - Especificação do comportamento de cada instrução, além da formatação dos parâmetros de entrada e de saída



A FORMATAÇÃO REGULAR E SIMPLES DAS INSTRUÇÕES

- Como dizer ao computador o que deve ser feito?
  - Especificação do comportamento de cada instrução, além da formatação dos parâmetros de entrada e de saída




Os campos imediatos armazenam o operando na própria instrução


- Como as informações são representadas?
  - ► *Nibble* (4 bits) ≡ Dígito hexadecimal (base 16)

DECIMAL	BINÁRIO	HEXADECIMAL
Ø <sub>1Ø</sub>	ØØØØ <sub>2</sub>	Ø <sub>16</sub>
1 <sub>10</sub>	ØØØ1 <sub>2</sub>	116
2 <sub>10</sub>	ØØ1Ø <sub>2</sub>	216
:	:	:
13 <sub>1Ø</sub>	11Ø12	D <sub>16</sub>
14 <sub>10</sub>	11102	E <sub>16</sub>
15 <sub>10</sub>	11112	F <sub>16</sub>

- O que é uma memória?
  - ► É um dispositivo semicondutor para armazenamento em estado sólido de informações




- O que é uma memória?
  - É um dispositivo semicondutor para armazenamento em estado sólido de informações




 Permite o endereçamento de posições para realização de operações de escrita e de leitura

- O que é uma memória?
  - É um dispositivo semicondutor para armazenamento em estado sólido de informações



- Permite o endereçamento de posições para realização de operações de escrita e de leitura
- ► Todos os dados são codificados em formato binário


- O que é uma memória?
  - É um dispositivo semicondutor para armazenamento em estado sólido de informações



- Permite o endereçamento de posições para realização de operações de escrita e de leitura
- ► Todos os dados são codificados em formato binário

A memória principal usa tecnologia DRAM (volátil)

- O que é uma memória?
  - ► É um dispositivo semicondutor para armazenamento em estado sólido de informações




- Permite o endereçamento de posições para realização de operações de escrita e de leitura
- Todos os dados são codificados em formato binário

O disco de estado sólido (SSD) utiliza FLASH (não volátil)

### ► Análise comparativa das memórias

TIPO	CAPACIDADE	Custo	LATÊNCIA
IMEDIATO	1 <-> 3 BYTES	-	-
SRAM	2 K1B <-> 32 MBIT	~US\$ 5K / G1B	Ø,2Ø <-> 2 NS
DRAM	1 <-> 16 GiB	~US\$ 1 / G1B	~1Ø HS
FLASH	Ø,1 <-> 32 TB	~US\$ Ø,Ø3 / GB	~1 ms

► Endereçamento de 32 bits (4 GiB)



► Como é organizada a memória?

ENDEREGO	BYTE	
Ø×ØØØØ	В <sub>1</sub>	
ØxØØØ1	В <sub>2</sub>	
ØxØØØ2	₿3	
:	:	
øxFFFE	B <sub>N-1</sub>	
øxFFFF	B <sub>N</sub>	


Os dados são divididos em bytes

► Como é organizada a memória?

ENDEREGO	BYTE	
Ø×ØØØØ	B <sub>1</sub>	
Ø×ØØØ1	В2	
Ø×ØØØ2	B <sub>3</sub>	
:	:	
øxFFFE	B <sub>N-1</sub>	
øxFFFF	B <sub>N</sub>	

$$O_{S}$$
 dados são divididos em bytes   
 4 Gib -> N =  $2^{32}$  = 4.294.967.296 bytes

- Como armazenar dados com mais de 1 byte?
  - Mais significativo primeiro (big-endian)
  - Menos significativo primeiro (little-endian)



► Como é feito o endereçamento na memória?

ENDEREGO	Dado		
ØxØØØØ	B <sub>1</sub>	₿2	
Ø×ØØØ2	₿3	В <sub>4</sub>	
:	:	:	
ØxFFF(	B <sub>N-3</sub>	B <sub>N-2</sub>	
øxFFFE	B <sub>N-1</sub>	Ви	

DEFINIDO PELO ALINHAMENTO: 16 BITS (2 BYTES)

Como é feito o endereçamento na memória?

ENDEREGO	Dado			
ØxØØØØ	В <sub>1</sub>	В <sub>2</sub>	₿3	В <sub>4</sub>
Ø×ØØØ4	В	$\mathcal{B}_{\zeta}$	B <sub>7</sub>	В
:	:	:	:	:
ØxFFF8	B <sub>N-7</sub>	BN-6	B <sub>N-5</sub>	B <sub>N-4</sub>
ØxFFF(	B <sub>N-3</sub>	B <sub>N-2</sub>	B <sub>N-1</sub>	BN

DEFINIDO PELO ALINHAMENTO: 32 BITS (4 BYTES)

- Alinhamento dos dados na memória
  - Dados alinhados
  - Preenchimento com zeros (padding)

```
char a = '@';
uint32_t b = 0xABCD1122;
int16_t c = 0x1234;
```

#### BIG-ENDIAN

0x00000100
0x00000104
ØxØØØØØ1Ø8

ØØ	ØØ	ØØ	4Ø
ДВ	(D	11	22
ØØ	ØØ	12	34

- Alinhamento dos dados na memória
  - Dados alinhados
  - Preenchimento com zeros (padding)

```
char a = '@';
uint32_t b = 0xABCD1122;
int16_t c = 0x1234;
```

#### BIG-ENDIAN

0x00000100
0×00000104
ØxØØØØØ1Ø8

ØØ	ØØ	ØØ	4Ø
ДВ	(D	11	22
ØØ	ØØ	12	34

- Alinhamento dos dados na memória
  - Dados alinhados
  - Preenchimento com zeros (padding)

```
char a = '@';
uint32_t b = 0xABCD1122;
int16_t c = 0x1234;
```

#### LITTLE-ENDIAN

0×00000100
ØxØØØØØ1Ø4
ανααααα1α8

40	ØØ	ØØ	ØØ
22	11	(D	ДВ
34	12	ØØ	ØØ

- Alinhamento dos dados na memória
  - Dados alinhados
  - Preenchimento com zeros (padding)

```
char a = '@';
uint32_t b = 0xABCD1122;
int16_t c = 0x1234;
```

#### LITTLE-ENDIAN

0×00000100	
0x00000104	
ανααααα1α8	

4Ø	ØØ	ØØ	ØØ
22	11	(D	ДВ
34	12	ØØ	ØØ

- Alinhamento dos dados na memória
  - Dados alinhados
  - Preenchimento com zeros (padding)

```
char a = '@';
uint32_t b = 0xABCD1122;
int16_t c = 0x1234;
```

- ✓ Desempenho no acesso
- ✓ Simplicidade de uso
- X Desperdício de espaço

- Alinhamento dos dados na memória
  - Dados não alinhados
  - Acesso complexo e específico

```
char a = '@';
uint32_t b = 0xABCD1122;
int16_t c = 0x1234;
```

#### BIG-ENDIAN

Ø×ØØØØØ1ØØ		
0×00000104		

4Ø	ДВ	(D	11
22	12	34	1

- Alinhamento dos dados na memória
  - Dados não alinhados
  - Acesso complexo e específico

```
char a = '@';
uint32_t b = 0xABCD1122;
int16_t c = 0x1234;
```

#### LITTLE-ENDIAN

0×00000100	
ØxØØØØØ1Ø4	


4Ø	22	11	(D
ДВ	34	12	-

- Alinhamento dos dados na memória
  - Dados não alinhados
  - Acesso complexo e específico


```
char a = '@';
uint32_t b = 0xABCD1122;
int16_t c = 0x1234;
```

✓ Economia de espaçoX Complexidade de acessoX Suporte da arquitetura

- Arquitetura Harvard
  - São utilizadas duas memórias fisicamente separadas para armazenar as instruções e os dados
  - A memória de programa só permite leitura, enquanto que a memória de dados permite escrita e leitura




- Arquitetura Harvard
  - São utilizadas duas memórias fisicamente separadas para armazenar as instruções e os dados
  - A memória de programa só permite leitura, enquanto que a memória de dados permite escrita e leitura




√ Acesso paralelo das instruções e dos dados

- Arquitetura Harvard
  - São utilizadas duas memórias fisicamente separadas para armazenar as instruções e os dados
  - A memória de programa só permite leitura, enquanto que a memória de dados permite escrita e leitura




✓ Proteção contra modificação da aplicação

- Arquitetura Harvard
  - São utilizadas duas memórias fisicamente separadas para armazenar as instruções e os dados
  - A memória de programa só permite leitura, enquanto que a memória de dados permite escrita e leitura




X Componente adicional de memória

- Arquitetura Harvard
  - São utilizadas duas memórias fisicamente separadas para armazenar as instruções e os dados
  - A memória de programa só permite leitura, enquanto que a memória de dados permite escrita e leitura





### X Pior aproveitamento da capacidade

- Arquitetura Von Neumann (Princeton)
  - É utilizada somente uma memória compartilhada para armazenar as instruções e os dados
  - Tanto o código de programa como os dados podem ser acessados para escrita e leitura




- Arquitetura Von Neumann (Princeton)
  - É utilizada somente uma memória compartilhada para armazenar as instruções e os dados
  - Tanto o código de programa como os dados podem ser acessados para escrita e leitura






- Arquitetura Von Neumann (Princeton)
  - É utilizada somente uma memória compartilhada para armazenar as instruções e os dados
  - Tanto o código de programa como os dados podem ser acessados para escrita e leitura






- Arquitetura Von Neumann (Princeton)
  - É utilizada somente uma memória compartilhada para armazenar as instruções e os dados
  - Tanto o código de programa como os dados podem ser acessados para escrita e leitura




X Acesso sequencial de instruções e dados

- Arquitetura Von Neumann (Princeton)
  - É utilizada somente uma memória compartilhada para armazenar as instruções e os dados
  - Tanto o código de programa como os dados podem ser acessados para escrita e leitura




- O que é um registrador?
  - É uma memória interna do processador
  - ► Geralmente do tamanho da arquitetura



### Propósito geral

REGISTRADOR	ROTULO	Descrição
ר	ZERO	Valor constante zero
×1	R.A	Endereço de retorno
×2	SP	PONTEIRO DA PILHA
x3	GP	PONTEIRO GLOBAL
x4	TP	PONTEIRO DE THREAD
×5	ΤØ	TEMPORÁRIO/LINK ALTERNATIVO
x6-x7	т1-т2	TEMPORÁRIOS
×8	SØ/FP	Valor Salvo/Ponteiro do Quadro
x9	s1	VALOR SALVO
x1Ø-x11	AØ-A1	ARGUMENTOS DE FUNÇÃO/RETORNO
x12-x17	a2-a7	ARGUMENTOS DA FUNÇÃO
×18-×27	s2-s11	VALORES SALVOS
×28-×31	T3-T6	TEMPORÁRIOS

- Processo de busca-decodificação-execução
  - A programação armazenada em memória é indexada pelo contador de programa (PC), que é um registrador específico para controlar o fluxo de execução



- Arquitetura de carregamento-armazenamento
  - Operações apenas com registradores (load-store)
  - Sempre que um dado é necessário, é feito seu carregamento prévio da memória
  - Quando todas as operações já foram concluídas, o dado é armazenado de volta para a memória

- Arquitetura de carregamento-armazenamento
  - Operações apenas com registradores (load-store)
  - Sempre que um dado é necessário, é feito seu carregamento prévio da memória
  - Quando todas as operações já foram concluídas, o dado é armazenado de volta para a memória
  - √ Acesso muito rápido com registradores
  - ✓ Regularidade e simplicidade no endereçamento

- Arquitetura de carregamento-armazenamento
  - Operações apenas com registradores (load-store)
  - Sempre que um dado é necessário, é feito seu carregamento prévio da memória
  - Quando todas as operações já foram concluídas, o dado é armazenado de volta para a memória
    - X Baixa capacidade de armazenamento
    - X Número limitado de registradores

- O que fazer quando não existirem registradores disponíveis para armazenar todos os dados?
  - Acessando múltiplos elementos de um vetor
  - Alocação dinâmica e estática de dados
  - Chamadas de funções aninhadas ou recursivas
  - **.**..

- O que fazer quando não existirem registradores disponíveis para armazenar todos os dados?
  - Acessando múltiplos elementos de um vetor
  - Alocação dinâmica e estática de dados
  - Chamadas de funções aninhadas ou recursivas
  - **.**..
- ✓ Realizar mais acessos à memória
- ✓ Utilizar a estrutura de pilha

## Instruções de carregamento imediato

 Carregamento dos 20 bits mais significativos (load upper immediate)

```
31 12 11 7 6 Ø
[MM[31:12] RD Ø11Ø111
```

```
lui rd, imm:
    rd = { imm, 00000000000 }
```

## Instruções de carregamento imediato

 Carregamento de endereço relativo ao PC com deslocamento de 20 bits (add upper immediate to pc)

```
31 1211 7 ( Ø
[MM[31:12] RD ØØ1Ø111
```

```
auipc rd, imm:
   rd = pc + { imm, 00000000000 }
```

► Leitura de 8 bits com sinal (*load byte*)

```
31 20 19 15 14 12 11 7 6 0

IMM[11:0] R51 000 RD 0000011
```

```
lb rd, imm(rs1):
    address = rs1 + sign_extension(imm)
    byte = read_8(memory, address)
    rd = sign_extension(byte)

lb rd, imm32:
    auipc rd, get_31_12(imm32)
    lb rd, get_11_0(imm32)(rd)
```

Leitura de 8 bits sem sinal (load byte unsigned)

```
31 20 19 15 14 12 11 7 6 0

[MMM[11:0] RS1 100 RD 0000011
```

```
lbu rd, imm(rs1):
    address = rs1 + sign_extension(imm)
    byte = read_8(memory, address)
    rd = zero_extension(byte)
```

Leitura de 16 bits com sinal (load half)

```
31 20 19 15 14 12 11 7 6 0

IMM[11:0] R51 001 RD 0000011
```

```
lh rd, imm(rs1):
    address = rs1 + sign_extension(imm)
    half = read_16(memory, address)
    rd = sign_extension(half)

lh rd, imm32:
    auipc rd, get_31_12(imm32)
    lh rd, get_11_0(imm32)(rd)
```

Leitura de 16 bits sem sinal (load half unsigned)

```
31 20 19 15 14 12 11 7 6 0

[MM[11:0] RS1 101 RD 00000011
```

```
lhu rd, imm(rs1):
   address = rs1 + sign_extension(imm)
   half = read_16(memory, address)
   rd = zero_extension(half)
```

► Leitura de 32 bits (*load word*)

```
31 20 19 15 14 12 11 7 6 0

IMM[11:0] RS1 010 RD 0000011
```

```
lw rd, imm(rs1):
    address = rs1 + sign_extension(imm)
    word = read_32(memory, address)
    rd = word

lw rd, imm32:
    auipc rd, get_31_12(imm32)
    lw rd, get_11_0(imm32)(rd)
```

#### Escrita de 8 bits (store byte)

```
31 25 24 20 19 15 14 12 11 7 6 0

[MM[11:5] RS2 RS1 000 [MM[4:0]] 0100011
```

```
sb rs2, imm(rs1):
    address = rs1 + sign_extension(imm)
    data = get_7_0(rs2)
    write_8(memory, address, data)

sb rs2, imm32, rs1:
    auipc rs1, get_31_12(imm32)
    sb rs2, get_11_0(imm32)(rs1)
```

#### Escrita de 16 bits (store half)

```
31 25 24 20 19 15 14 12 11 7 6 0

| IMM[11:5] RS2 RS1 ØØ1 IMM[4:Ø] Ø1ØØØ11
```

```
sh rs2, imm(rs1):
    address = rs1 + sign_extension(imm)
    data = get_15_0(rs2)
    write_16(memory, address, data)

sh rs2, imm32, rs1:
    auipc rs1, get_31_12(imm32)
    sh rs2, get_11_0(imm32)(rs1)
```

#### Escrita de 32 bits (store word)

```
31 25 24 20 19 15 14 12 11 7 6 0

[MM[11:5] R52 R51 Ø1Ø [MM[4:Ø]] Ø1ØØ11
```

```
sw rs2, imm(rs1):
   address = rs1 + sign_extension(imm)
   data = rs2
   write_32(memory, address, data)

sw rs2, imm32, rs1:
   auipc rs1, get_31_12(imm32)
   sw rs2, get_11_0(imm32)(rs1)
```

#### Exercício

- Inicie a preparação do ambiente de desenvolvimento
  - 1. Escolha uma distribuição Linux
    - Subsistema do Windows para Linux (WSL)
    - Instalação nativa
    - Máquina virtual
  - Defina qual linguagem de programação será adotada para implementação das atividades práticas, verificando a disponibilidade e os exemplos fornecidos
  - Entenda o formato do arquivo hex, utilizando os exemplos fornecidos, que será usado para carregamento dos dados e das instruções na memória do processador