




Entrada e saída Arquitetura de Computadores


Bruno Prado

Departamento de Computação / UFS

- Papel dos dispositivos de entrada e saída (E/S)
 - Comunicação do sistema com o mundo exterior




- Papel dos dispositivos de entrada e saída (E/S)
 - Comunicação do sistema com o mundo exterior




Interação com o usuário (humano)

- Papel dos dispositivos de entrada e saída (E/S)
 - Comunicação do sistema com o mundo exterior



Interface com outros sistemas (computacional)

- Papel dos dispositivos de entrada e saída (E/S)
 - Comunicação do sistema com o mundo exterior



Como seria utilizar um sistema sem dispositivos de E/S?

Classificação dos dispositivos de E/S

- Classificação dos dispositivos de E/S
 - Comportamento
 - Somente escrita (impressora)
 - Somente leitura (teclado)
 - Escrita e leitura (disco rígido)

- Classificação dos dispositivos de E/S
 - Comportamento
 - Somente escrita (impressora)
 - Somente leitura (teclado)
 - Escrita e leitura (disco rígido)
 - Interface
 - Humana (tela sensível ao toque)
 - Computacional (rede)

- Classificação dos dispositivos de E/S
 - Comportamento
 - Somente escrita (impressora)
 - Somente leitura (teclado)
 - Escrita e leitura (disco rígido)
 - Interface
 - Humana (tela sensível ao toque)
 - Computacional (rede)
 - Taxa de dados
 - Define qual a taxa de transmissão de dados com a qual um determinado dispositivo é capaz de operar
 - Teclado possui uma taxa máxima de 10 bytes/s

Comparativo entre diferentes dispositivos

Dispositivo	Comportamento	Interface	Taxa de dados
			(Mbit/s)
Teclado	Entrada	Humano	0,0001
Tela	Saída	Humano	800 - 8.000
Placa de rede	Entrada/Saída	Sistema	100 - 1.000
Impressora	Saída	Sistema	3,2


Comparativo entre diferentes dispositivos

Dispositivo	Comportamento	Interface	iaxa ae aaaos
			(Mbit/s)
Teclado	Entrada	Humano	0,0001
Tela	Saída	Humano	800 - 8.000
Placa de rede	Entrada/Saída	Sistema	100 - 1.000
Impressora	Saída	Sistema	3,2


Para medição dos dados para armazenamento e transmissão é adotada a notação SI (1 MB = 1.000.000 bytes)

- Tipos de operações de entrada e saída
 - Programada
 - Por interrupção
 - Acesso direto a memória (DMA)

- O que é entrada e saída programada?
 - Todas as operações de E/S são realizadas diretamente pelo processador através do gerenciador de dispositivo (driver)




- O que é entrada e saída programada?
 - Todas as operações de E/S são realizadas diretamente pelo processador através do gerenciador de dispositivo (driver)




É feita a inicialização ou preparação do dispositivo para realização da operação de E/S

- O que é entrada e saída programada?
 - Todas as operações de E/S são realizadas diretamente pelo processador através do gerenciador de dispositivo (driver)




O processador é geralmente mais rápido do que o dispositivo (controle precisa esperar por pendências)

- O que é entrada e saída programada?
 - Todas as operações de E/S são realizadas diretamente pelo processador através do gerenciador de dispositivo (*driver*)




Tanto o software como o hardware se preparam para realizar a transferência dos dados

- O que é entrada e saída programada?
 - Todas as operações de E/S são realizadas diretamente pelo processador através do gerenciador de dispositivo (driver)




Os dados são transferidos entre a memória de dados do software e os registradores do dispositivo

- Leitura do teclado com E/S programada
 - Processador
 - Dispositivo de entrada e saída
 - Frequência de operação de 2 GHz
 - ▶ Teclado
 - Dispositivo de entrada
 - Taxa de dados de 10 bytes/s



- Leitura do teclado com E/S programada
 - Processador
 - Dispositivo de entrada e saída
 - Frequência de operação de 2 GHz
 - Teclado
 - Dispositivo de entrada
 - Taxa de dados de 10 bytes/s




Em sua velocidade máxima de operação, o teclado é capaz de enviar 1 byte a cada 0,1 segundo

- Leitura do teclado com E/S programada
 - Processador
 - Dispositivo de entrada e saída
 - ▶ Frequência de operação de 2 GHz
 - Teclado
 - Dispositivo de entrada
 - Taxa de dados de 10 bytes/s




Durante a espera de 0,1 segundo, o processador poderia ter executado 200 milhões de instruções, mas está aguardando o dado ser recebido pelo teclado

- E/S por mapeamento em memória
 - Operações realizadas com acessos à memória



Unidade de processamento gráfico (GPU) com memória e endereçamento compartilhado

- E/S por instruções especializadas
 - Instruções especializadas para acesso aos dispositivos




Com barramentos separados na plataforma, é permitido o endereçamento dedicado para E/S

Exemplo


- Traduza o código fonte abaixo para linguagem de montagem e execute o seu comportamento
 - Um contador está mapeado em 0x80808080, sendo decrementado até zero

```
// Tipos inteiros de tamanho fixo
   #include <stdint.h>
  // Ponteiro para dispositivo
   volatile uint32_t* const contador = (volatile
      uint32_t*)(0x80808080);
   // Função principal
   int main() {
       // Ajustando contador para 100
       (*contador) = 0x80000064;
       // Repete enquanto maior do que zero
       while((*contador) > 0):
10
11
       // Retorno sem erros
12
       return 0:
13
```

 A E/S programada pode impor ao processador uma longa espera durante a transferência de dados




 A E/S programada pode impor ao processador uma longa espera durante a transferência de dados




Acesso bloqueante por polling


 O processador faz a requisição de operação de E/S para o dispositivo e continua seu fluxo de execução




 O processador faz a requisição de operação de E/S para o dispositivo e continua seu fluxo de execução




Quando a requisição está pronta, é gerada uma interrupção que executa as operações de E/S (ISR)







Fluxo de software




Fluxo de software




Fluxo de software




Fluxo de software




Fluxo de software



Fluxo de hardware




Fluxo de hardware




Fluxo de hardware

 O fluxo de execução pode ser iniciado pelo software (requisição) ou pelo hardware (interrupção)




Fluxo de hardware

 O fluxo de execução pode ser iniciado pelo software (requisição) ou pelo hardware (interrupção)



- ✓ Elimina o processo de espera do processador
- ✓ Reduz a quantidade de informação transmitida

 O fluxo de execução pode ser iniciado pelo software (requisição) ou pelo hardware (interrupção)



- X Processo de entrada e saída mais complexo
- X Necessidade de um controlador de interrupção

Código em C de contador com interrupção

```
// Tipos inteiros de tamanho fixo
  #include <stdint.h>
  // Ponteiro para dispositivo
  volatile uint32_t* const contador = (volatile
      uint32_t*)(0x80808080);
   // Rotina de tratamento de interrupção
   void isr_hw1(uint32_t codigo) {
      // Checagem de código de interrupção
       if(codigo == 0xE1AC04DA) {
           // Interrupção de software 100
9
           int_sw(100);
10
11
12
```

Código em C de contador com interrupção

```
// Tipos inteiros de tamanho fixo
   #include <stdint.h>
   . . .
   // Função principal
13
   int main() {
14
       // Ajustando endereço de ISR de hardware 1
15
       int_hw1(&isr_hw1);
16
       // Ajustando contador para 100
17
       (*contador) = 0x80000064;
18
       // Laco infinito
19
       while (1);
20
       // Retorno sem erros
21
       return 0:
22
   }
23
```

Código de montagem de contador com interrupção

```
// Segmento de código
   .text
2
        // Tabela de vetor de interrupção
        init:
4
            bun main
            int 0
7
            int 0
8
            int. O
            bun isr_hw1
            .align 5
10
11
        // Rotina de tratamento de interrupção
12
        isr_hw1:
1.3
            // Checagem de código de interrupção
14
            mov r1, cr
            132 r2, [codigo]
15
16
            cmp r1, r2
17
            bne 1
18
            // Interrupção de software 100
            int 100
19
            // Retorno de interrupção
20
21
            reti
```

Código de montagem de contador com interrupção

```
// Segmento de código
   .text
22
        // Função principal
23
        main:
            // SP = 32 KiB
24
25
            mov sp, 0x7FFC
            // Habilitando interrupcao (IE = 1)
26
            sbr sr[1]
27
            // R1 = valor do contador
28
29
            132 r1. [valor]
            // R2 = endereço do contador
30
31
            132 r2, [watchdog]
            sra r2, r2, 2
32
33
            // Watchdog = R1
            s32 [r2], r1
34
35
            // Laço infinito
            bun -1
36
37
            // Finalização de execução
            int. O
```

Código de montagem de contador com interrupção

```
// Segmento de código
    .text
   // Segmento de dados
   .data
40
41
        // Código de interrupção
        codigo:
42
43
            .4byte OxE1AC04DA
        // Valor do contador
44
45
        valor:
46
            .4byte 0x80000064
        // Endereço do dispositivo
47
        watchdog:
48
            .4byte 0x80808080
49
```

 Apesar da E/S por interrupção ser mais eficiente, o processador ainda é responsável pela transferência dos dados entre os dispositivos e a memória

- Apesar da E/S por interrupção ser mais eficiente, o processador ainda é responsável pela transferência dos dados entre os dispositivos e a memória
 - X A velocidade de transferência é limitada pela capacidade de processamento do dispositivo


- Apesar da E/S por interrupção ser mais eficiente, o processador ainda é responsável pela transferência dos dados entre os dispositivos e a memória
 - X A velocidade de transferência é limitada pela capacidade de processamento do dispositivo
 - X Todo o processo é gerenciado pelo processador

- Para a transferência de grandes quantidades de dados, a técnica de acesso direto à memória ou Direct Memory Access (DMA) é a mais eficiente
 - O processador configura o DMA com informações sobre os endereços de origem e de destino dos dados, além da quantidade que será transferida


- Para a transferência de grandes quantidades de dados, a técnica de acesso direto à memória ou Direct Memory Access (DMA) é a mais eficiente
 - O processador configura o DMA com informações sobre os endereços de origem e de destino dos dados, além da quantidade que será transferida
 - √ É dedicado para controle e transferência de dados entre os dispositivos da plataforma

- Para a transferência de grandes quantidades de dados, a técnica de acesso direto à memória ou Direct Memory Access (DMA) é a mais eficiente
 - O processador configura o DMA com informações sobre os endereços de origem e de destino dos dados, além da quantidade que será transferida
 - √ É dedicado para controle e transferência de dados entre os dispositivos da plataforma
 - √ A transferência não depende do processador

Configuração do DMA




Configuração do DMA




Definição da operação (escrita ou leitura)

Configuração do DMA




Endereços de origem e de destino dos dispositivos

Configuração do DMA



Quantidades de dados que serão transferidos

Configuração do DMA




Transferência dos dados

Análise comparativa de desempenho de E/S

			Controlada
Tipo de E/S	Polling	Tamanho	pelo
			processador
Programada	Sim	Palavra	Sim
Por interrupção	Não	Palavra	Sim
DMA	Não	Bloco	Não

- Implemente os seguintes dispositivos de E/S mapeados em memória
 - Temporizador (Watchdog)
 - Unidade de Ponto Flutuante (FPU)
 - Interface serial de texto (Terminal)



- Registrador do temporizador (Watchdog)
 - ▶ Interrupção de hardware 1 com código 0xE1AC04DA




ΕN	Operação
0	Desativado
1	Ativado

COUNTER	Operação
00000000	Tempo esgotado
00000001	COUNTER
:	:
11111110	COUNTER
11111111	COUNTER — —

- Especificação do temporizador (Watchdog)
 - Caso o temporizador esteja habilitado (EN = 1), em cada ciclo de instrução o contador é decrementado até atingir o valor 0 (tempo esgotado)
 - Quando o tempo for esgotado, a operação do temporizador é desabilitada (EN = 0)
 - A interrupção fica pendente quando a interrupção está desabilitada (IE = 0), sendo ser sobrescrita pela última interrupção do temporizador

- Registradores da Unidade de Ponto Flutuante (FPU)
 - Interrupções de hardware 2 (erro em operação), 3 (operações com tempo variável) e 4 (operações de tempo constante) com código 0x01EEE754



- Registradores da Unidade de Ponto Flutuante (FPU)
 - Descrição dos campos de controle

ST	Status
0	Pronto
1	Erro

OP	Operação
00000	Sem operação
00001	Adição $Z = X + Y$
00010	Subtração $Z = X - Y$
00011	Multiplicação $Z = X \times Y$
00100	Divisão $Z = X \div Y$
00101	Atribuição $X = Z$
00110	Atribuição $Y = Z$
00111	Teto [Z]
01000	Piso [Z]
01001	Arredondamento $\ Z\ $

- Especificação da Unidade de Ponto Flutuante (FPU)
 - O campo de status é somente leitura (RO) e seu valor só é alterado após a realização de alguma operação, sendo que somente a divisão por zero e o código de operação inválido ativam este campo
 - Os parâmetros X e Y são codificados como números inteiros pelo processador, mas através das operações de atribuição são codificados no formato IEEE 754
 - A quantidade de ciclos de cada operação é calculada pela expressão |exp(X) - exp(Y)| + 1 que depende da diferença dos valores de expoentes entre os parâmetros X e Y
 - Para as operações de atribuição, teto, piso e arredondamento a quantidade de ciclos é 1, ou seja, é constante independente das entradas utilizadas
 - As operações aritméticas de adição, subtração, multiplicação e divisão são armazenadas em Z em formato IEEE 754, mas as funções de teto, piso e arredondamento retornam um valor inteiro

- Registrador da interface serial de texto (Terminal)
 - Não suporta interrupção
 - Escrita e leitura sequencial de bytes



- Especificação da interface serial de texto (Terminal)
 - A sequência de bytes lidas em IN é dependente da aplicação, com suas regras sendo descritas pelo formato de entrada utilizado e pelo tamanho dos dados requisitados em cada operação
 - Após cada operação de escrita, o campo OUT recebe o byte que fica armazenado no registrador, permitindo a realização de operação de leitura
 - Para organizar a impressão do texto em codificação ASCII, somente no final da simulação são exibidos todos os caracteres escritos durante a execução

- Ordenação crescente de vetor de números
 - O vetor de entrada possui 100 números aleatórios com 32 bits de tamanho sem sinal que deverá ser lido sequencialmente byte por byte da interface serial de texto (IN) na codificação big-endian

```
[START OF SIMULATION]
.
.
.
[TERMINAL]
Input numbers:
99 98 97 ... 2 1 0
Sorted numbers:
0 1 2 ... 97 98 99
[END OF SIMULATION]
```