Sinais e Sistemas Electrónicos

- Constantes e Formulas -

Potência dissipada Potência absorvida

 $P = R . I ^2$ P = V * I

(nota: I pode ser + ou -, depende do sentido da

Carga do eletrão $q_a = -1.6x10^{-19} C$

Resistividade do cobre

$$\rho_{\rm cu} = 1.68 \times 10^{-8} \Omega.m$$

Diferença de potencial

$$V = \frac{W}{Q}$$

Potência num elemento de circuito

$$P = VI$$

Resistência electrica de um fio conductor

$$R = \rho \frac{L}{A}$$

 ρ - resistividade do material;

L - *comprimento do fio*;

A - área da secção;

Relação q(v) num condensador

$$q = Cv$$

Energia armazenada numa bobina

$$E_{\scriptscriptstyle b} = \frac{1}{2} L I^2$$

Energia armazenada num condensador

$$E_c = \frac{1}{2}CV^2$$

Constantes e relações trigonométricas úteis sin(0) = 0;

$$\sin(30^\circ) = \frac{1}{2}; \sin(45^\circ) = \frac{\sqrt{2}}{2};$$

$$\sin(60^{\circ}) = \frac{\sqrt{3}}{2}; \sin(90^{\circ}) = 1;$$

 $\sin(\alpha + \beta) = \sin(\alpha)\cos(\beta) + \cos(\alpha)\sin(\beta);$

$$\cos(\alpha + \beta) = \cos(\alpha)\cos(\beta) - \sin(\alpha)\sin(\beta);$$

$$\mp \sin(\alpha) = \cos(\alpha \pm 90^{\circ});$$

$$\pm \cos(\alpha) = \sin(\alpha \pm 90^{\circ})$$

Formula de Euler

$$e^{j\theta} = \cos\theta + j\sin\theta$$

Relações V/I na bobina (L) e no condensador (C)

$$v_L = L \frac{di_L}{dt}$$

$$i_C = C \frac{dv_C}{dt}$$

Impedâncias da bobina (L) e do condensador (C)

$$Z_L = j\omega L$$

$$Z_C = \frac{1}{j\omega C}$$

Potência média em regime sinusoidal

$$P = \frac{1}{2} V_m I_m \cos(\theta - \phi)$$

Valor eficaz

$$f_{eff} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T f(t)^2 dt}$$

Resposta transitória completa de circuitos RL e RC

$$f(t) = f(\infty) + Ae^{-t/\tau}$$

$$au_{RL} = L/R$$
; $au_{RC} = RC$;

Ganho dos amplificadores com OpAmps

$$\frac{V_o}{V_i}_{Inversora} = -\frac{R_{feedback}}{R_{entrada}};$$

$$\frac{V_o}{V_{i}}_{N\tilde{a}o_inversora} = 1 + \frac{R_{feedback}}{R_{entrada}} \; ; \label{eq:volume}$$