Aula 19

- Device drivers
- Princípios gerais
- Caso de estudo: device driver para uma UART
- Princípio de operação e estruturas de dados
- Funções de interface com a aplicação
- Funções de serviço de interrupções e interface com o hardware

José Luís Azevedo, Bernardo Cunha, Tomás O. Silva, P. Bartolomeu


Introdução

- O número de periféricos existentes é muito vasto:
 - Teclado, rato, placas (gráfica, rede, som, etc.), disco duro, *pen drive*, scanner, câmara de vídeo, etc.
- Estes periféricos apresentam características distintas:
 - Operações suportadas: leitura, escrita, leitura e escrita
 - Modo de acesso: carater, bloco, etc.
 - Representação da informação: ASCII, UNICODE, *Little/Big Endian*, etc.
 - Largura de banda: desde alguns bytes/s até MB/s
 - **Recursos utilizados**: portos (I/O, *memory mapped*), interrupções, DMA, etc.
 - Implementação: diferentes dispositivos de uma dada classe podem ser baseados em implementações distintas (e.g. diferentes fabricantes, diferentes modelos) com reflexos profundos na sua operação interna

Introdução


- As aplicações/Sistemas Operativos (SO) não podem conhecer todos os tipos de dispositivos passados, atuais e futuros com um nível de detalhe suficiente para realizar o seu controlo a baixo nível!
- **Solução**: Criar uma camada de abstração que permita o acesso ao dispositivo de forma independente da sua implementação
- Device driver
 - Um programa que permite a outro programa (aplicação, SO) interagir com um dado dispositivo de hardware
 - Implementa a camada de abstração e lida com as particularidades do dispositivo controlado
 - Como o Device Driver tem de lidar com os aspetos específicos da implementação hardware, o seu fornecimento é normalmente assegurado pelo fabricante
- Aspetos-chave:
 - **Abstração**: esconde as complexidades do hardware, permitindo um acesso simplificado
 - **Uniformização de acesso:** diferentes dispositivos da mesma classe podem ser acedidos de forma semelhante
 - Independência entre aplicações/SO e o hardware: facilita a compatibilidade e a portabilidade do software

- O acesso, por parte das aplicações, a um *device driver* é diferente num sistema embutido e num sistema computacional de uso geral (com um Sistema Operativo típico, e.g. Linux, Windows, Mac OS)
- Sistemas embutidos: as aplicações acedem diretamente aos *device* drivers
 - Estes sistemas normalmente não têm kernel (núcleo de um SO) ou têm um kernel mínimo, permitindo que o software de aplicação interaja diretamente com o hardware
 - A ausência de uma camada de abstração complexa permite respostas rápidas e baixo overhead, fatores críticos para sistemas de tempo real




 Nos sistemas operativos típicos (e.g., Linux, Windows, macOS), as aplicações não interagem diretamente com os device drivers: as aplicações fazem chamadas ao sistema (system calls) quando precisam de interagir com o hardware

- O kernel do SO recebe estas chamadas e faz o acesso ao hardware, utilizando os device drivers adequados
- Os *device drivers* executam as operações específicas de acesso ao hardware



- A separação em camadas é feita através de dois ambientes de execução distintos: "user space" e "kernel space"
 - "Espaço de utilizador" (User Space): onde as aplicações comuns são executadas, sem acesso direto ao hardware, o que evita que erros nas aplicações afetem o funcionamento do sistema operativo
 - "Espaço de Kernel" (Kernel Space): onde o sistema operativo e os device drivers operam, com acesso privilegiado ao hardware, permitindo ao sistema controlar os recursos físicos da máquina de forma segura
- Vantagens: segurança, estabilidade
 - Aplicações maliciosas ou com erros não podem aceder diretamente ao hardware ou interferir com o sistema operativo
 - Erros em aplicações no espaço de utilizador não comprometem o funcionamento do sistema como um todo (o *kernel* continua a funcionar normalmente)

- O Sistema Operativo especifica classes de dispositivos e, para cada classe, uma interface que estabelece como é realizado o acesso a esses dispositivos
 - A função do device driver é traduzir as chamadas realizadas pela aplicação/SO em ações específicas do dispositivo
 - Exemplos de classes de dispositivos: interface com o utilizador, armazenamento de massa, comunicação, ...



Exemplo de um device driver: comunicação série

• Admitindo que é fornecida uma biblioteca que apresenta a seguinte interface:

```
    void comDrv_init(int baudrate, char dataBits, char parity, char stopBits);
    char comDrv_getc(void); // read a character
    void comDrv_putc(char ch); // write a character
    void comDrv_close(void);
```

Do ponto de vista da aplicação:

- Do ponto de vista funcional é relevante qual o modelo/fabricante do dispositivo de comunicação série?
- Se o dispositivo de comunicação for substituído por outro com arquitetura interna distinta, sendo fornecida uma biblioteca com interface compatível, é necessário alterar a aplicação?

Caso de estudo

- Aspetos-chave da implementação de um device driver para uma UART RS232 (Universal Asynchronous Receiver Transmitter) para executar num sistema com microcontrolador (i.e., sem sistema operativo)
- Princípio de operação
 - Desacoplamento da transferência de dados entre a UART e a aplicação, realizada por meio de FIFOs (um FIFO de transmissão e um de receção). Do ponto de vista da aplicação:
 - A **transmissão** consiste em copiar os dados a enviar para o FIFO de transmissão do *device driver*
 - A receção consiste em ler os dados recebidos que residem no FIFO de receção do device driver
 - A transferência de dados entre os FIFOS e a UART é realizada por interrupção, i.e., sem intervenção explícita da aplicação
 - Um FIFO pode ser implementado através de um *buffer* circular

DETI-UA

Princípio de operação - receção


• "tail" – posição do buffer circular onde a rotina de serviço à interrupção escreve o próximo caracter lido da UART

 "head" – posição do buffer circular de onde a função comDrv_getc() lê o próximo caracter

 "count" – número de caracteres residentes no buffer circular (ainda não lidos pela aplicação)

 O acesso à variável "count" tem que ser feito numa secção crítica do código. Porquê?

Sem interrujções




noxima posição de openita do noxumo exte

indice de avoy que voi ser lido da memónia

Nº de Cyter que estre no FIFO

Princípio de operação – transmissão

- "tail" posição do buffer circular onde a função comDrv_putc() escreve o próximo caracter
- "head" posição do buffer circular de onde a rotina de serviço à interrupção lê o próximo caracter a enviar para a UART
- "count" número de caracteres residentes no buffer circular (ainda não enviados para a UART)
- O acesso à variável "count" tem que ser feito numa secção crítica do código. Porquê?



Implementação - FIFO

• FIFO - Buffer circular implementado através de um array linear:

```
#define BUF_SIZE 32


typedef struct
{
  unsigned char data[BUF_SIZE];
  unsigned int head;
  unsigned int tail;
  unsigned int count;
} circularBuffer;

circularBuffer txb; // Transmission buffer
  circularBuffer rxb; // Reception buffer
```

- A constante "BUF_SIZE" deve ser definida em função das necessidades previsíveis de pico de tráfego.
- Se "BUF_SIZE" for uma potência de 2 simplifica a atualização dos índices do buffer circular (podem ser encarados como contadores módulo 2^N e podem ser geridos com uma simples máscara)

Implementação – Função de transmissão


• A função de transmissão, evocada pela aplicação, copia o caracter para o **buffer de transmissão** (posição "tail"), incrementa o índice "tail" e o contador



```
void comDrv_putc(char ch)
{
    Wait while buffer is full (txb.count==BUF_SIZE)
    Copy "ch" to the buffer ("tail" position)
    Increment "tail" index (mod BUF_SIZE)
    Increment "count" variable
}
```

Implementação – Função de receção

 A função de receção, evocada pela aplicação, verifica se há caracteres no buffer de receção para serem lidos e, caso haja, retorna o caracter presente na posição "head", incrementa o índice
 "head" e decrementa o contador



```
int comDrv_getc(char *pchar)
{
   If "count" variable is 0 then return false
   Copy character at position "head" to *pchar
   Increment "head" index (mod BUF_SIZE)
   Decrement "count" variable
   return true;
}
```

Implementação - RSI de receção

- A rotina de serviço à interrupção da receção é executada sempre que a UART recebe um novo caracter
- O caracter recebido pela UART deve então ser copiado para o buffer de receção, na posição "tail"; a variável "count" deve ser incrementada e o índice "tail" deve ser igualmente incrementado

```
void interrupt isr_rx(void)
{

Copy received character from UART to RX

buffer ("tail" position)

Increment "tail" index (mod BUF_SIZE)

Increment "count" variable
}
```

device driver

count

O que acontece no caso em que o buffer circular está cheio e a UART

recebe um novo caracter? Como resolver esse problema?

Reception buffer

tail

Append

Implementação – RSI de transmissão

- A UART gera, normalmente, uma interrupção de transmissão quando tiver disponibilidade para transmitir um novo caracter
- As tarefas a implementar na respetiva rotina de serviço à interrupção são:
 - Se o número de caracteres no buffer de transmissão for maior que 0 ("count" > 0), copiar o conteúdo do buffer na posição "head" para a UART
 - Decrementar a variável "count" e incrementar o índice "head"

```
void interrupt isr_tx(void)
{
   If "count" > 0 then {
      Copy character from TX buffer ("head") to UART
      Increment "head" index (mod BUF_SIZE)
      Decrement "count" variable
   }
   If "count" == 0 then disable UART TX interrupts
}
```

Atualização do TX "count" - Secção crítica

```
void comDrv_putc(char ch)
  Wait while buffer is full (count==BUF SIZE)
  Copy "ch" to the transmission buffer ("tail")
  Increment "tail" index (mod BUF_SIZE)
  Disable UART TX interrupts
                                        Secção crítica
  Increment "count" variable
                                        ("count" é um
  Enable UART TX interrupts
                                      recurso partilhado)
                                 Se a UART estiver disponível para
                                transmitir, desencadeia a imediata
void interrupt isr_tx(void)
                               geração da interrupção de transmissão
  if "count" > 0 then
    Copy character from TX buffer ("head") to UART
    Increment "head" index (mod BUF_SIZE)
    Decrement "count" variable
  if "count" == 0 then disable UART TX interrupts
```

Atualização do RX "count" - Secção crítica

```
int comDrv_getc(char *pchar)
  If "count" variable is 0 then return false
  Copy character at position "head" to *pchar
  Increment "head" index (mod BUF SIZE)
  Disable UART RX interrupts
                                     Secção crítica
  Decrement "count" variable
                                     ("count" é um
  Enable UART RX interrupts
                                   recurso partilhado)
  return true;
void interrupt isr_rx(void)
  Copy received character from UART to RX buffer
     ("tail" position)
  Increment "tail" index (mod BUF_SIZE)
  Increment "count" variable
```