#### Aula 1

- Conceitos fundamentais em Arquitetura de Computadores
  - Arquitetura básica de um sistema computacional. Arquitetura básica do CPU
  - O ciclo de execução de uma instrução
  - Níveis de representação. Codificação de instruções
  - Instruction Set Architecture (ISA). Classes de instruções
- Princípios básicos de projeto de uma arquitetura
- Aspetos chave da arquitetura MIPS
  - Instruções aritméticas
  - Instruções lógicas e de deslocamento
  - Codificação de instruções no MIPS: formato R


Bernardo Cunha, José Luís Azevedo

## Arquitetura de Computadores e Sistemas Digitais

- Arquitetura de Computadores é uma das áreas de aplicação direta dos conceitos, técnicas e metodologias aprendidas nas duas UCs de Sistemas Digitais
- Em Arquitetura de Computadores, contudo, trabalha-se num nível de abstração diferente
- Recorre-se, na maior parte das vezes, a blocos funcionais complexos com cuja síntese, normalmente, não temos que nos preocupar (isso não significa que a sua funcionalidade não tenha que ser totalmente compreendida)

#### Exemplo: memória RAM 16x8

• Por exemplo, uma "Memória" (um dispositivo com capacidade para armazenar informação digital binária) pode ser construída à custa de blocos básicos bem conhecidos dos sistemas digitais: flip-flops



# A máquina e a sua linguagem

- Princípios básicos dos computadores atuais:
  - As instruções são representadas da mesma forma que os números
  - Os programas são armazenados em memória, para serem lidos e escritos, tal como os números
- Estes princípios formam os fundamentos do conceito da arquitetura "stored-program"
  - O conceito "stored-program" implica que na memória possa residir, ao mesmo tempo, informação de natureza tão variada como: o código fonte de um programa em C, um editor de texto, um compilador, e o próprio programa resultante da compilação


# Arquitetura básica de um sistema computacional

- Unidades fundamentais que constituem um computador
  - CPU responsável pelo processamento da informação através da execução de uma sequência de instruções (programa) armazenadas em memória
  - Memória responsável pelo armazenamento de:
    - Programas
    - Dados para processamento
    - Resultados

Cada um destes blocos é um sistema digital!

- Unidades de I/O responsáveis pela comunicação com o exterior
  - Unidades de entrada permitem a receção de informação vinda do exterior (dados, programas) e que é armazenada em memória
  - Unidades de saída permitem o envio de resultados para o exterior
- Um computador é um sistema digital complexo

### Arquitetura básica de um sistema computacional



- Data Bus: barramento de transferência de informação (CPU↔memória, CPU↔Input/Output)
- Address Bus: identifica a origem/destino da informação (na memória ou nas unidades de input/output)
- Control Bus: sinais de protocolo que especificam o modo como a transferência de informação deve ser feita

## Arquitetura básica de um sistema computacional


- Endereço (address) um número (único) que identifica cada registo de memória. Os endereços são contados sequencialmente, começando em 0
  - Exemplo: o conteúdo da posição de memória 0x2000 é 0x32 – (0x2000 é o endereço, 0x32 o valor armazenado)
- Espaço de endereçamento (address space) a gama total de endereços que o CPU consegue referenciar (depende da dimensão do barramento de endereços)
  - Exemplo: um CPU com um barramento de endereços de 16 bits pode gerar endereços na gama: 0x0000 a 0xFFFF (i.e., 0 a 2<sup>16</sup>-1)
  - Qual o espaço de endereçamento de um processador com um barramento de endereços de 32 bits?

## Arquitetura básica do CPU

- Secção de dados (datapath) elementos operativos / funcionais para encaminhamento, processamento e armazenamento de informação
  - Multiplexers
  - Unidade Aritmética e Lógica (ALU) Add, Sub, And, Or...
  - Registos internos
- Unidade de controlo responsável pela coordenação dos elementos do datapath, durante a execução de um programa
  - Gera os sinais de controlo que adequam a operação de cada um dos recursos da secção de dados às necessidades da instrução que estiver a ser executada
  - Dependendo da arquitetura, pode ser uma máquina de estados ou um elemento meramente combinatório
- Independentemente da Unidade de Controlo ser combinatória ou sequencial, o CPU é sempre uma máquina de estados síncrona

## Ciclo-base de execução de uma instrução

- Instruction fetch: leitura do código máquina da instrução (instrução reside em memória)
- Instruction decode: descodificação da instrução pela unidade de controlo
- Operand fetch: leitura do(s) operando(s)
- Execute: execução da operação especificada pela instrução
- Store result: armazenamento do resultado da operação no destino especificado na instrução




## Níveis de Representação

```
unsigned char toUpper(unsigned char c)
                            if(c >= 'a' && c <= 'z')
High-level language
                               return (c - 0x20);
                            else
program (in C)
                               return c;
                        }
                                      Compiler
                                   addiu $5,$4,-97
                        toUpper:
                                   sltiu $1,$5,26
Assembly language
                                        $2,$4,$0
                                   or
program (for MIPS)
                                   beq $1,$0,else
                                   addiu $2,$4,-32
                        else:
                                   ir
                                        $31
                                     Assembler
                        0010010010000100111111111110011111
                                                        (0x2485ff9f)
                        00101100101000010000000000011010
                                                        (0x2ca1001a)
Binary machine language
                        00000001000000000100000100101
                                                        (0x00801025)
program (for MIPS)
                        (0x10200001)
                        001001001000001011111111111100000
                                                        (0x2482ffe0)
                        (0x03e00008)
```

# Codificação das instruções

- A codificação de uma instrução, sob a forma de um número expresso em binário, terá que ter toda a informação de que o CPU necessita para a sua execução
- Qual a operação a realizar?
- Qual a localização dos operandos (se existirem)?
  - podem estar em registos internos do CPU ou na memória externa. No 1º caso deverá ser especificado o número de um registo; no 2º um endereço de memória
- Onde colocar o resultado?
  - Registos internos / memória
- Qual a próxima instrução a executar?
  - em condições normais é a instrução seguinte na sequência e, portanto, não é, normalmente, explicitamente mencionada
  - em instruções que alteram a sequência de execução a instrução deverá fornecer o endereço da próxima instrução a ser executada

## Exemplo - CPU hipotético




# Arquitetura do Conjunto de Instruções (ISA)

- Instruction Set Architecture (ISA)
  - Também designada por modelo de programação
  - Atributos do sistema como vistos pelo programador: estrutura concetual e comportamento funcional (Amdahl, Blaaw & Brooks, 1964)
  - Abstração que descreve a interface entre o nível mais básico de software e o hardware
  - Permite distinguir entre arquitetura (o que o programador vê) e implementação (como é realizado em hardware)
  - Exemplo: processadores AMD compatíveis com Intel x86 (mesma ISA, implementações diferentes)
- Instruction Set: conjunto completo de operações/instruções que o processador pode realizar (parte integrante da ISA)
- Arquitetura de Computadores = ISA + Organização (como é realizado em hardware)

# Arquitetura do Conjunto de Instruções (ISA)

- Requisitos básicos da Arquitetura do Conjunto de Instruções:
  - Fácil de compreender e programar
  - Que permita o desenvolvimento de compiladores eficientes
  - Implementação simples e eficiente em hardware
  - Com o melhor desempenho possível
  - Eficiente do ponto de vista energético
  - Com o menor custo possível



# Arquitetura do Conjunto de Instruções (ISA)

- Alguns exemplos de ISAs:
  - MIPS muito usado em ensino e em sistemas embebidos
  - ARM presente em dispositivos como Nintendo DS, iPod, câmaras Canon PowerShot, a maioria dos smartphones, tablets e até portáteis recentes
  - Intel x86 arquitetura dominante em PCs, servidores e também em muitos Macs até à transição para ARM
  - PowerPC utilizado em consolas como a Nintendo GameCube,
     Wii e na Xbox 360, além de ter sido usado em computadores
     Apple antes da transição para Intel
  - Cell Broadband Engine desenvolvido pela Sony, Toshiba e IBM, usado na PlayStation 3
  - RISC-V ISA aberta e em rápido crescimento, com grande adoção em investigação, ensino e novos sistemas embebidos

### Instruções e implementação hardware

- No projeto de um processador a definição do instruction set exige um delicado compromisso entre múltiplos aspetos, nomeadamente:
  - as facilidades oferecidas aos programadores (por ex. instruções de manipulação de strings)
  - a complexidade do hardware envolvido na sua implementação
- Quatro princípios básicos estão subjacentes a um bom design ao nível do hardware:
  - A regularidade favorece a simplicidade
  - Quanto mais pequeno mais rápido
  - O que é mais comum deve ser mais rápido
  - Um bom design implica compromissos adequados

### Instruções e implementação hardware

#### A regularidade favorece a simplicidade

- Ex1: todas as instruções do instruction set são codificadas com o mesmo número de bits
- Ex2: instruções aritméticas operam sempre sobre registos internos e depositam o resultado também num registo interno
- Quanto mais pequeno mais rápido
- O que é mais comum deve ser mais rápido
  - Ex: quando o operando é uma constante esta deve fazer parte da instrução (é vulgar que mais de 50% das instruções que envolvem a ALU num programa utilizem constantes)
- Um bom design implica compromissos adequados
  - Ex: o compromisso que resulta entre a possibilidade de se poder codificar constantes de maior dimensão nas instruções e a manutenção da dimensão fixa nas instruções

## Classes de instruções

- Uma dada ISA pode incluir centenas de instruções
- É possível, no entanto, considerar a existência de um grupo limitado de classes de instruções comuns à generalidade das arquiteturas
- Classes de instruções:
  - Processamento
    - Aritméticas e lógicas
  - Transferência de informação
    - Cópia entre registos internos e entre registos internos e memória
  - Controlo de fluxo de execução
    - Alteração da sequência de execução (estruturas condicionais, ciclos, chamadas a funções,...)

# ISA – formato e codificação das instruções

- Codificação das instruções com um número de bits variável
  - Código mais pequeno
  - Major flexibilidade
  - Instruction fetch em vários passos
- Codificação das instruções com um número de bits fixo
  - Instruction fetch e decode mais simples
  - Mais simples de implementar em pipeline

# ISA – número de registos internos do CPU

- Vantagens de um número pequeno de registos
  - Menos hardware
  - Acesso mais rápido
  - Menos bits para identificação do registo
  - Mudança de contexto mais rápida
- Vantagens de um número elevado de registos
  - Menos acessos à memória
  - Algumas variáveis dos programas podem residir em registos
  - Certos registos podem ter restrições de utilização

## ISA – localização dos operandos das instruções

- Arquiteturas baseadas em acumulador
  - Resultado das operações é armazenado num registo especial designado de acumulador

```
■ add a # acc ← acc + a
```

- Arquiteturas baseadas em Stack
  - Operandos e resultado armazenados numa stack (pilha) de registos

```
    add # tos ← tos + next
    (tos = top of stack)
```

## ISA – localização dos operandos das instruções


- Arquiteturas Register-Memory
  - Operandos das instruções aritméticas e lógicas residem em registos internos do CPU ou em memória

```
    load r1, [a] # r1 ← mem[a]
    add r1, [b] # r1 ← r1 + mem[b]
    store [c], r1 # mem[c] ← r1
```

- Arquiteturas Load-store
  - Operandos das instruções aritméticas e lógicas residem em registos internos do CPU de uso geral (mas nunca na memória).

```
    load r1, [a] # r1 ← mem[a]
    load r2, [b] # r2 ← mem[b]
    add r3, r1, r2 # r3 ← r1 + r2
    store [c], r3 # mem[c] ← r3
```


## Aspetos chave da arquitetura MIPS



- 32 Registos de uso geral, de 32 bits cada (1 word ⇔ 32 bits)
- ISA baseado em instruções de dimensão fixa (32 bits)
- Arquitetura *load-store* (register-register operation)
- Memória organizada em bytes (memória byte addressable)
- Espaço de endereçamento de 32 bits (2<sup>32</sup> endereços possíveis, i.e. máximo de 4 GB de memória)
- Barramento de dados externo de 32 bits

## Os registos internos do MIPS





Program Counter: registo que contém o endereço de memória onde está armazenado o código da próxima instrução a executar

- Em assembly são, normalmente, usados nomes alternativos para os registos (nomes virtuais):
  - \$zero (\$0)
  - \$at (\$1)
  - \$v0 e \$v1 (\$2 e \$3)
  - \$a0 a \$a3
  - \$t0 a \$t9
  - \$s0 a \$s7
  - \$sp (\$29)
  - \$ra (\$31)
- Registo \$0 tem sempre o valor 0x00000000 (apenas pode ser lido)

## Instruções aritméticas - SOMA

#### Formato da instrução *Assembly* do MIPS:



Mnemónica da instrução (palavra-chave que identifica a instrução)

add \$3, \$7, \$5 # Soma \$7 com \$5 e armazena o # resultado em \$3 (\$3 = \$7 + \$5) # Se \$3 armazenar a variável a, \$7 a # variável b e \$5 a variável c: a=b+c

## Instruções aritméticas - SOMA

Formato da instrução *Assembly* do MIPS:

```
add Rdst, Rsrc1, Rsrc2 # Rdst = Rsrc1 + Rscr2
```

Uma expressão do tipo  $\mathbf{z} = \mathbf{a} + \mathbf{b} + \mathbf{c} + \mathbf{d}$ , supondo que a, b, c, d, e z residem em  $\mathbf{a}$ : \$17,  $\mathbf{b}$ : \$18,  $\mathbf{c}$ : \$19,  $\mathbf{d}$ : \$20 e  $\mathbf{z}$ : \$16, tem de ser decomposta em:

```
    add $16, $17, $18 # Soma a com b, resultado em z
    add $16, $16, $19 # Soma z com c, resultado em z
    add $16, $16, $20 # Soma z com d, resultado em z
```

# Instruções aritméticas - SUBTRAÇÃO

Formato da instrução *Assembly* do MIPS:

```
sub Rdst, Rsrc1, Rsrc2 # Rdst = Rsrc1 - Rscr2
```

```
Uma expressão do tipo z = (a^2 + b) - (c^2 + d), supondo que a, b, c, d, e z residem em a: $17, b: $18, c: $19, d: $20 e z: $16, tem de ser decomposta em:
```

```
add $8, $17, $18  # Soma a com b, resultado em x
add $9, $19, $20  # Soma c com d, resultado em y
sub $16, $8, $9  # Subtrai y a x, e coloca o resultado
# em z
```

## Exemplo de tradução de C para Assembly MIPS

Programa em C:

```
int a, b, c, d, z;

z = (a + b) - (c + d);
```

```
# a: $17, b: $18, c: $19, d: $20, z: $16

...

add $8, $17, $18 # r1 = a + b;

add $9, $19, $20 # r2 = c + d;

sub $16, $8, $9 # z = (a + b) - (c + d);
```

• A linguagem C é uma excelente forma de comentar programas em *Assembly* uma vez que permite uma interpretação direta e mais simples do(s) algoritmo(s) implementado(s).

### Instruções lógicas e de deslocamento

- Operadores lógicos bitwise em C:
  - & (AND), | (OR), ^ (XOR), ~ (NOT)
- Instruções lógicas do MIPS

```
• and Rdst, Rsrc1, Rsrc2 # Rdst = Rsrc1 & Rsrc2
```

- or Rdst, Rsrc1, Rsrc2 # Rdst = Rsrc1 | Rsrc2
- nor Rdst, Rsrc1, Rsrc2 # Rdst =  $\sim$ (Rsrc1 | Rsrc2)
- xor Rdst, Rsrc1, Rsrc2 # Rdst = (Rsrc1 ^ Rsrc2)
- Operadores de deslocamento em C:
  - shift left
  - >> shift right, lógico ou aritmético, dependendo da variável ser do tipo unsigned ou signed, respetivamente
- Instruções de deslocamento do MIPS

```
• sll Rdst, Rsrc, k # Rdst = Rsrc << k; (shift left logical)</p>
```

- srl Rdst, Rsrc, k # Rdst = Rsrc >> k; (shift right logical)
- sra Rdst, Rsrc, k # Rdst = Rsrc >> k; (shift right arithmetic)

## Instruções lógicas e de deslocamento

- Operadores lógicos bit a bit (bitwise operators) em C:
  - ♣ (AND), | (OR), ^ (XOR), ~ (NOT)
- A operação indicada é realizada bit a bit nos dois operandos, no caso do AND, do OR e do XOR e é feita a negação de todos os bits do operando no caso do NOT.
- Os operadores bit a bit "&" e "|" não devem ser confundidos com os operadores lógicos relacionais "&&" e "| |".
- Exercício: determine os resultados deste programa:

```
void main(void)
{
   int a = 10;
   int b = 9;
   printf("a & b = %d\n", a & b); // ?
   printf("a && b = %d\n", a && b); // ?
   printf("a | b = %d\n", a | b); // ?
   printf("a | b = %d\n", a | b); // ?
}
```

#### Instruções de transferência entre registos internos

- Transferência entre registos internos: Rdst = Rsrc
- Registo \$0 do MIPS tem sempre o valor 0x0000000 (apenas pode ser lido)
- Utilizando o registo \$0 e a instrução lógica OR é possível realizar uma operação de transferência entre registos internos:

```
    or Rdst, Rsrc, $0 # Rdst = (Rsrc | 0) = Rsrc
```

- Exemplo: or \$t1, \$t2, \$0 # \$t1 = \$t2
- Para esta operação é habitualmente usada uma instrução virtual que melhora a legibilidade dos programas - "move".
- No processo de geração do código máquina, o assembler substitui essa instrução pela instrução nativa anterior:

```
move Rdst, Rsrc # Rdst = Rsrc
```

Exemplo: move \$t1, \$t2 # \$t1 = \$t2 (or \$t1, \$t2, \$0)

## Codificação de instruções no MIPS – formato R

- O formato R é um dos três formatos de codificação de instruções no MIPS
- Campos da instrução:

op: opcode (é sempre zero nas instruções tipo R)

rs: Endereço do registo que contém o 1º operando fonte

rt: Endereço do registo que contém o 2º operando fonte


rd: Endereço do registo onde o resultado vai ser armazenado

**shamt**: *shift amount* (útil apenas em instruções de deslocamento)


funct: código da operação a realizar



# Codificação de instruções no MIPS – formato R



## Codificação de instruções no MIPS – formato R



sll rd, rt, shamt

Código máquina

da instrução:  $00000000000100000101000100000000_2 = 0x00105100$ 

O que faz a instrução cujo código máquina é: 0x00000000?

#### Questões

- O que é um endereço?
- O que é o espaço de endereçamento de um processador?
- Como se organiza internamente um processador?
   Quais são os blocos fundamentais da secção de dados? Para que serve a unidade de controlo?
- O que é o conceito "stored-program"?
- Como se codifica uma instrução? Que informação fundamental deverá ter o código de uma instrução?
- O que é o ISA?
- Quais são as classes de instruções que agrupam as instruções de uma arquitetura?

#### Questões

- O que carateriza as arquiteturas "register-memory" e "loadstore"? De que tipo é a arquitetura MIPS?
- Com quantos bits são codificadas as instruções no MIPS?
   Quantos registos internos tem o MIPS? O que diferencia o registo \$0 dos restantes? Qual o número do registo interno do MIPS a que corresponde o registo \$ra?
- Quais os campos em que se divide o formato de codificação
   R? Qual o significado de cada um desses campos? Qual o valor do campo opCode nesse formato?
- O que faz a instrução cujo código máquina é: 0x0000000?
- O símbolo >> da linguagem C significa deslocamento à direita e é traduzido por SRL ou SRA (no caso do MIPS).
   Quando é que usado SRL e quando é que é usado SRA?
- Qual a instrução nativa do MIPS em que é traduzida a instrução virtual "move \$4, \$15"?

#### Exercícios

- Determine o código máquina das seguintes instruções: xor \$5,\$13,\$24 sub \$30,\$14,8 s11 \$3,\$9,7 sra \$18,\$9,8
- Traduza para instruções assembly do MIPS a seguinte expressão aritmética, supondo x e y inteiros e residentes em \$t2 e \$t5, respetivamente (apenas pode usar instruções nativas e não deverá usar a instrução de multiplicação):

```
y = -3 * x + 5;
```

 Traduza para instruções assembly do MIPS o seguinte trecho de código: