Minicurso: Open-Source Distribution System Simulator (OpenDSS)

Exemplos de Aplicações de Qualidade de Energia

Meus Contatos

- e-mail: paulo.radatz@gmail.com
- Site: pauloradatz.me
- LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/pauloradatz/
- Github: https://github.com/PauloRadatz
- YouTube: https://www.youtube.com/c/PauloRadatz

Material de Apoio

- Playlist py-dss-interface no YouTube: https://www.youtube.com/playlist?list=PLhdRxvt3nJ8x74v nC0jxjK
- Vídeo de instalação do Python: https://youtu.be/LY3ufsFuicE
- Vídeo de instalação do PyCharm: https://youtu.be/nezD6HilxsI
- Vídeo de introdução ao py-dss-interface: https://youtu.be/KSUy6TJUfQI
- Documentação do py-dss-interface: https://pypi.org/project/py-dss-interface/

Alimentador

O alimentador a ser utilizado nos exercícios é o circuito teste do IEEE 123Bus, conforme Figura 1. Deve-se realizar o download do OpenDSS para ter acesso ao alimentador, que ficará disponível no seguinte diretório:

C:\Program Files\OpenDSS\IEEETestCases\123Bus

Deve-se utilizar o arquivo IEEE123Master.dss para resolver os exercícios apresentados a seguir.

As cargas do sistema são modeladas com valores de potência em kW associados a condição de demanda máxima. Assume-se que todas as cargas apresentam a mesma variação de carga ao longo




Figura 1: IEEE123Master

do dia, essa variação é modelada pela curva de carga "default"do OpenDSS. Além disso, todas as cargas apresentam o mesmo espectro harmônico de acordo com o "defaultload"do OpenDSS.

Parte 1 – Explorando o Circuito

- 1. Apresente o mapa do circuito indicando a localização dos reguladores e capacitores
- 2. Deve-se realizar a simulação estática para apresentar o perfil de tensão e as perdas em kW na condição de demanda máxima quando:
 - (A) Circuito sem nenhuma alteração
 - (B) Circuito sem capacitores
 - (C) Circuito sem o controle dos reguladores
 - (D) Circuito sem capacitores e sem controle dos reguladores
- 3. Define-se o caso base como sendo o circuito sem o controle dos reguladores e com as cargas associadas à curva de carga diária "default". Nessa condição, deve-se realizar a simulação temporal diária com passo de simulação horária para apresentar:
 - (A) Potências ativa e reativa por fase consumidas pelo alimentador ao longo do dia. pa(t), pb(t) e pc(t) em kW e qa(t), qb(t) e qc(t) em kvar

(B) Tensões de fase ao longo do dia da barra trifásica mais distante do início do alimentador. va(t), vb(t) e vc(t) em pu

Parte 2 – Limites Aceitáveis para os Níveis de Tensão e Variações de Tensão de Longa Duração

Deve-se utilizar o circuito caso base (circuito sem controle dos reguladores)

- 1. Deve-se realizar a simulação temporal de 7 dias com passo de simulação de 10 minutos considerando a mesma curva de carga para cada um dos 7 dias. Nessa condição, pede-se:
 - (A) DRP e DRC da barra 95
 - (B) DRP e DRC da barra 95 quando os controle dos reguladores são considerados

Parte 3 - Variações de Tensão de Curta Duração

Deve-se utilizar o circuito caso base (circuito sem controle dos reguladores)

- 1. Apresente a magnitude do afundamento e/ou da elevação de tensão para as barras 8 e 57 quando:
 - (A) Considera-se um curto-circuito trifásico à terra na barra 95
- 2. Apresente o mapa do circuito indicando a magnitude do afundamento de tensão para todas as barras trifásicas quando:
 - (A) Considera-se um curto-circuito trifásico à terra na barra 95

Para o mapa com os afundamentos de tensões, utilize o código de cores apresentado a seguir:

- Preto: $v_{barra_i} < 0, 1pu$
- Vermelho: $0, 1pu \le v_{barra_i} < 0, 5pu$
- Amarelo: $0,5pu \leq v_{barra} < 0,95pu$
- Verde: $v_{barra_i} \ge 0,95pu$

Para o mapa com as elevações de tensões, utilize o código de cores apresentado a seguir:

- Verde: $v_{barra_i} \leq 1,05pu$
- Amarelo: $1,05pu < v_{barra_i} \le 1,06pu$
- Vermelho: $1,06pu < v_{barra_i} \le 1,1pu$
- Preto: $v_{barra_i} \ge 1, 1pu$
- 3. Apresente os mapas do circuito com a área de vulnerabilidade de afundamento de tensão da barra 52 quando (Utilize o mesmo código de cores do item anterior):

(A) Considera-se o impacto do curto-circuito trifásico à terra em cada barra do circuito

Parte 4 – Indicadores de Distorção Harmônica

- 1. Apresente a distorção harmônica individual de tensão e distorção individual de corrente para:
 - (A) Terceira harmônica
- 2. Calcule a distorção harmônica total de:
 - (A) Tensão

Parte 5 – Indicador de Desequilíbrio de Tensão

Deve-se utilizar o circuito sem controle dos reguladores.

- 1. Deve-se realizar a simulação estática. Nessa condição, pede-se:
 - (A) O fator de desequilíbrio da barra 95 por meio das duas equações definidas pela a ANEEL