ПОЛИМЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Сайт: 73полимер.рф
Почта: 73polimer@mail.ru

ВЫБОР (ПОДБОР) ПОЛИМЕРПЕСЧАНОГО ЛЮКА

При выборе полимерпесчаного люка убедитесь, что класс нагрузки люка соответствует месту установки и эксплуатационным характеристикам

ЛМ Легкий малогабаритный

Характеристика:

Диаметр крышки:	580 мм
Диаметр обечайки:	760 мм
Высота:	50 мм
Масса:	18 кг
Нагрузка:	до 1.5 т на 1 м²

Место установки:

- Газоны
- Септики

Цвета:

Л Легкий малогабаритный

Характеристика:

Диаметр крышки:	630 мм
Диаметр обечайки:	760 мм
Высота:	60 мм
Масса:	23 кг
Нагрузка:	до 3 т на 1 м²

Место установки:

- Пешеходные зоны
- Тротуары

Цвета:

ЛУ Легкий усиленный

Характеристика:

Диаметр крышки:	630 мм
Диаметр обечайки:	760 мм
Высота:	60 мм
Масса:	25 кг
Нагрузка:	до 6 т на 1 м²

Место установки:

- Нагруженные пешеходные зоны
- Парки

Цвета:

КОНУС-ЛЮК

Характеристика:

Диаметр наружний:	1070 мм
Диаметр крышки:	580 мм
Высота:	120 мм
Масса:	35 кг
Нагрузка:	до 1.5 т на 1 м²

Место установки:

- Газоны
- Септики

Цвета:

С Средний

Характеристика:

Диаметр крышки:	630мм
Диаметр обечайки:	760 мм
Высота:	100 мм
Масса:	44 кг
Нагрузка:	до 15т на 1 м²

Место установки:

- Парковки
- Дворы

Цвета:

Т Тяжелый



Характеристика:

Диаметр крышки:	630 мм
Диаметр обечайки:	760 мм
Высота:	100 мм
Масса:	50 кг
Нагрузка:	до 25 т на 1 м²

Место установки:

- Городские дороги
- Проезжие части

Цвета:

Выдерживает вес человека | Массовый проход людей | Проезд автомобиля разрешен

Проезд грузового транспорта запрещён | Проезд автомобиля запрещён

Сайт: 73полимер.рф
Почта: 73polimer@mail.ru

МОНТАЖ
ОБЕЧАЙКИ ЛЮКА

Правильный монтаж

Внутрений диаметр обечайки равен диаметру отверстия в монтируемой поверхности

Неправильный монтаж

Провисания обечайки люка не допустимо. Это существенно влияет на безопасную эксплуатацию изделия



* Важно

Если отверстие в бетонной плите или горловине колодца больше, чем внутренний диаметр обечайки люка, необходимо использовать переходную плиту или доборные кольца

Просим учесть данный факт при монтаже изделия

УСТАНОВКА
КРЫШКИ ЛЮКА

Правильная эксплуатация

Правильно равномерно опускаем и поднимаем крышку люка



Неправильная эксплуатация

Перекос при опускании крышки может привести к деформации изделия, а также отломить «ушки» люка



* Важно

Крышка люка устанавливается на обечайку строго в соответствии с технологическими требованиями, чтобы избежать заломов и деформаций

Просим учесть данный факт при монтаже изделия

ПОЛИМЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Сайт: 73полимер.рф
Почта: 73polimer@mail.ru

УСТАНОВКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЛЮКА С ЗАПОРНЫМ УСТРОЙСТВОМ

При выборе полимерпесчаного люка убедитесь, что класс нагрузки люка соответствует месту установки и эксплуатационным характеристикам

Правильный монтаж

Внутрений диаметр обечайки равен диаметру отверстия в монтируемой поверхности

Неправильный монтаж

Провисания обечайки люка не допустимо. Это существенно влияет на безопасную эксплуатацию изделия

Правильная эксплуатация

Правильно равномерно опускаем и поднимаем крышку люка



Неправильная эксплуатация

Перекос при опускании крышки может привести к деформации изделия, а также отломить «ушки» люка



Запорное устройство люка защищает от:

- несанкционированного доступа в колодец (дети, посторонние лица);
- краж оборудования из колодца (кабели, счётчики и т.д.);
- попадания мусора и посторонних предметов;
- вандализма

Принцип работы:

Закрыто



Открыто



Шестигранник М8



Сайт: 73полимер.рф
Почта: 73polimer@mail.ru

УКЛАДКА ПОЛИМЕРПЕСЧАНОЙ ПЛИТКИ

Укладка полимерно-песчаной плитки производится аналогично укладке обычной бетонной тротуарной плитке

Схема укладки полимерпесчаной плитки ниже уровня земли



* Важно соблюдать зазоры при укладке плитки **2-3 мм**

Схема укладки полимерпесчаной плитки выше уровня земли



ПОЛИМЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Сайт: 73полимер.рф
Почта: 73polimer@mail.ru

МОНТАЖ
ПОЛИМЕРПЕСЧАНОГО КОНУС-ЛЮКА

На фальцевое бетонное кольцо



На обычное бетонное кольцо



На полимерпесчаное кольцо