## ИНСТРУКЦИЯ № 9

Катетеризация мочевого пузыря пациента (мужчины) с использованием катетера урологическогоФолея

## 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Катетеризация мочевого пузыря с использованием катетера урологического Фолея проводится при необходимости длительного дренирования мочи и выполняется, как правило, в палате пациента.

Противопоказаниями к проведению манипуляции являются: 1) травма уретры или мочевого пузыря; 2) острые воспалительные процессы в уретре или мочевом пузыре; 3) простатит.

Перед проведением катетеризации мочевого пузыря использованием катетера урологического Фолея пациенту необходимо провести гигиеническое (при невозможности подмывание самостоятельного проведения процедуры подмывание пациента проводится медицинским работником в соответствии с Инструкцией №7).

К выполнению манипуляции при необходимости привлекается помощник (вторая медицинская сестра или санитарка).

## 2. ОСНАЩЕНИЕ

### 2.1. Медицинская мебель:

кровать медицинская;

столик манипуляционный;

столик манипуляционный передвижной;

стол для проведения дезинфекционных мероприятий; ширма.

2.2. ЛС:

стерильное вазелиновое масло во флаконах по 25 (30) мл;

водный раствор хлоргексидинабиглюконата 0.5 мг/мл во флаконах по 40(80, 100, 200) мл;

стерильный раствор натрия хлорида 9 мг/мл во флаконах по 50 (100, 200, 250, 400, 500) мл или в ампулах по 5 (10) мл или стерильная вода для инъекций во флаконах по 250 (500) мл или в ампулах по 5 мл.

2.3. Медицинский инструментарий стерильный одноразового применения:

катетер урологический Фолея (далее – катетер);

мочеприемник для контроля диуреза;

шприц объемом 10 мл с иглой.

- 2.4. Медицинский инструментарий нестерильный многоразового применения (ножницы).
- 2.5. Перевязочный материал стерильный в индивидуальной упаковке:

салфетки марлевые;

шарики ватные.

- 2.6. Перевязочный материал нестерильный (лейкопластырь для фиксации катетера).
- 2.7. Стерильный контейнер для сбора биологического материалаобъемом не менее 100 мл (далее контейнер для сбора мочи) (при необходимости).
- 2.8. Контейнер для транспортировки проб биологического материала (при необходимости).
  - 2.9. Судно.
  - 2.10. Лоток.
  - 2.11. Клеенка.
  - 2.12. Пеленка.
  - 2.13. Нож ампульный.
  - 2.14. Салфетки для обработки поверхностей.
  - 2.15. СИЗ:

перчатки медицинские (нестерильные, стерильные);

перчаткизащитные;

нарукавники;

фартук.

- 2.16. Антисептик.
- 2.17. Химическое средство для дезинфекции ампул (флаконов).
- 2.18. Химические средства дезинфекции:

химическое средство экстренной дезинфекции для дезинфекции поверхностей;

рабочий раствор химического средства дезинфекции для промывания и дезинфекции МИ, дезинфекции поверхностей.

2.19. Контейнеры для проведения дезинфекционных мероприятий с рабочим раствором химического средства дезинфекции:

«Промывание МИ»;

«Дезинфекция МИ»;

«Дезинфекция перевязочного материала, СИЗ»;

«Дезинфекция острых МИ».

2.20. При использовании в организации здравоохранения физического метода дезинфекции:

контейнер для сбора острых МИ;

тара для сбора использованных МИс указанием наименования МИ.

# 2.21. Контейнеры:

для сбора пустых ампул ЛС;

для сбора пустых флаконов ЛС;

для сбора изделий из пластмассы.

- 2.22. Тара для сбора упаковок.
- 2.23. Санитарно-гигиенические изделия согласно подпункту 2.30 Инструкции № 1.
- 2.24. Санитарно-техническое оборудование согласно подпункту 2.31 Инструкции № 1.
  - 2.25. Тара для сбора СО и белья.
  - 2.26. Тара для медицинских отходов.
  - 2.27. Медицинская документация.

# 3. ТЕХНИКА ВЫПОЛНЕНИЯ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП

- 3.1. Поздороваться с пациентом, представиться. Уточнить фамилию, имя и отчество пациента, сверить с листом назначений.
- 3.2. Проинформировать пациента о предстоящей манипуляции, получить устное согласие на ее выполнение.
- 3.3. Сообщить санитарке о необходимости доставки в палату пациента тары для сбора СО и белья.
  - 3.4. В манипуляционном кабинете:
- 3.4.1. проверить целостность флаконов (ампул) ЛС, внешний вид ЛС, срок годности;
- 3.4.2. проверить целостность упаковок стерильного медицинского инструментария и стерильного перевязочного материала, их срок годности;
- 3.4.3. набрать 10 мл стерильного раствора натрия хлорида 9 мг/мл или стерильной воды для инъекций в шприц объемом 10 мл.
  - 3.4.3.1. При наборе из ампулы:

вскрыть упаковку с шариками;

взять левой рукой ампулу и встряхнуть, чтобы удалить ЛС из узкой части ампулы;

надпилить правой рукой ампулу в месте перехода узкой части в широкую с использованием ножа ампульного(при отсутствии заводского надпила);

взять правой рукой шарик, смочить химическим средством для дезинфекции ампул (флаконов), обработать шариком ампулу в месте надпила, выдержать время экспозиции;

поместить использованный шарик в контейнер «Дезинфекция перевязочного материала, СИЗ», при использовании в организации здравоохранения физического метода дезинфекции поместить в соответствующую тару для сбора использованных МИ;

взять правой рукой шарик, вскрыть ампулу с использованием шарика, надломив горловину движением от себя;

поставить ампулу на столик манипуляционный;

поместить горловину от ампулы в контейнер для сбора пустых ампул ЛС, использованный шарик — в контейнер «Дезинфекция перевязочного материала, СИЗ», при использовании в организации здравоохранения физического метода дезинфекции поместить шарик в соответствующую тару для сбора использованных МИ;

взять левой рукой со столика манипуляционного упаковку со шприцем, вскрыть упаковку правой рукой со стороны рукоятки поршня;

взять в правую руку шприц, не извлекая полностью из упаковки;

надеть иглу на подыгольный конус шприца, не извлекая иглу из упаковки;

извлечь шприц с иглой из упаковки, поместить упаковку на столик манипуляционный;

закрепить первым и вторым пальцами левой руки канюлю иглы на подыгольном конусе шприца;

расположить второй палец правой руки на канюле иглы, остальными пальцами охватить цилиндр шприца;

снять левой рукой колпачок с иглы, придерживая канюлю иглы вторым пальцем правой руки, поместить колпачок в контейнер для сбора изделий из пластмассы;

взять в левую руку ампулу между вторым и третьим пальцами, держа ее на уровне груди,осторожно ввести иглу в ампулу, не касаясь срезом иглы наружной стороны ампулы;

охватить цилиндр шприца первым и пятым пальцами левой руки, четвертый палец расположить на канюле иглы;

расположить второй и третий пальцы правой руки на поршне шприца, первым пальцем упереться во фланец цилиндра шприца;

набрать в шприц 10 мл раствора натрия хлорида 9 мг/мл или стерильной воды для инъекций, оттягивая поршень на себя (не располагать ампулу дном вверх во избежание проливания ЛС);

расположить второй палец правой руки на канюле иглы, остальными пальцами охватить цилиндр шприца, одновременно отпустить пальцы левой руки с цилиндра шприца;

извлечь иглу из ампулы;

поместить пустую ампулу в контейнер для сбора пустых ампул ЛС;

снять первым и вторым пальцами левой руки иглу со шприца, поместить в контейнер «Дезинфекция острых МИ», при использовании

в организации здравоохранения физического метода дезинфекции поместить в контейнер для сбора острых МИ;

вложить шприц с ЛС во вскрытую упаковку от шприца.

3.4.3.2. При наборе из флакона:

вскрыть упаковку с шариками;

взять правой рукой шарик, смочить химическим средством для дезинфекции ампул (флаконов);

взять левой рукой флакон, обработать шариком колпачок и верхнюю треть флакона;

поместить использованный шарик в контейнер «Дезинфекция перевязочного материала, СИЗ», при использовании в организации здравоохранения физического метода дезинфекции поместить в соответствующую тару для сбора использованных МИ;

вскрыть правой рукой центральную часть колпачка с использованием ножа ампульного;

взять правой рукой шарик, смочить химическим средством для дезинфекции ампул (флаконов);

обработать шариком резиновую пробку флакона, выдержать время экспозиции;

поместить использованный шарик в контейнер «Дезинфекция перевязочного материала, СИЗ», при использовании в организации здравоохранения физического метода дезинфекции поместить в соответствующую тару для сбора использованных МИ;

поставить флакон на столик манипуляционный;

взять левой рукой со столика манипуляционного упаковку со шприцем, вскрыть упаковку правой рукой со стороны рукоятки поршня;

взять в правую руку шприц, не извлекая полностью из упаковки;

надеть иглу на подыгольный конус шприца, не извлекая иглу из упаковки;

извлечь шприц с иглой из упаковки, поместить упаковку на столик манипуляционный;

закрепить первым и вторым пальцами левой руки канюлю иглы на подыгольном конусе шприца;

расположить второй палец правой руки на канюле иглы, остальными пальцами охватить цилиндр шприца;

снять левой рукой колпачок с иглы, придерживая канюлю иглы вторым пальцем правой руки, поместить колпачок в контейнер для сбора изделий из пластмассы;

взять в левую руку флакон, держа его на уровне груди; проколоть осторожно резиновую пробку иглой до появления среза

иглы внутри флакона, перевернуть флакон дном вверх, удерживая его на уровне глаз;

разместить флакон между вторым и третьим пальцами, охватить цилиндр шприца первым и пятым пальцами левой руки, четвертый палец расположить на канюле иглы;

расположить второй и третий пальцы правой руки на поршне шприца, первым пальцем упереться во фланец цилиндра шприца;

набрать в шприц 10 мл раствора натрия хлорида 9 мг/мл или стерильной воды для инъекций, оттягивая поршень вниз;

расположить второй палец правой руки на канюле иглы, остальными пальцами охватить цилиндр шприца, одновременно отпустить пальцы левой руки с цилиндра шприца, удерживать флакон пальцами левой руки;

извлечь иглу из флакона;

поместить пустой флакон в контейнер для сбора пустых флаконов ЛС:

снять первым и вторым пальцами левой руки иглу со шприца, поместить в контейнер «Дезинфекция острых МИ», при использовании в организации здравоохранения физического метода дезинфекции поместить в контейнер для сбора острых МИ;

вложить шприц с ЛС во вскрытую упаковку от шприца.

- 3.4.4. подготовить столик манипуляционный передвижной (далее столик манипуляционный) к выполнению манипуляции:
  - 3.4.4.1. разместить на верхней полке:

стерильное вазелиновое масло во флаконе;

водный раствор хлоргексидинабиглюконата 0,5 мг/мл во флаконе; катетер;

мочеприемник;

шприц с набранными 10 мл раствора натрия хлорида 9 мг/мл или стерильной воды для инъекций в упаковке;

ножницы;

салфетки марлевые в индивидуальной упаковке;

лейкопластырь;

контейнер для сбора мочи (при необходимости);

лоток;

клеенку;

пеленку;

перчатки медицинские (нестерильные, стерильные); антисептик.

3.4.4.2. разместить на нижней полке:

контейнер для проведения дезинфекционных мероприятий с рабочим раствором химического средства дезинфекции «Дезинфекция перевязочного материала, СИЗ»;

при использовании в организации здравоохранения физического метода дезинфекции тару для сбора использованных МИ с указанием наименования МИ.

- 3.5. Надеть фартук, нарукавники.
- 3.6. Транспортировать столик манипуляционный в палату.
- 3.7. Оградить пациента ширмой.
- 3.8. Помочь пациенту снять нательное белье с нижней половины туловища или памперс.
- 3.9. Положить клеенку на постель пациента, на клеенку положить пеленку, приподнять таз пациента (выполняется помощником), расположить клеенку и пеленку под ягодицами пациента.
- 3.10. Предложить пациенту занять положение лежа на спине с согнутыми в коленях и разведенными в бедрах ногами, для сбора мочи расположить между ног пациента судно.
- 3.11. Обработать руки в соответствии с НПА. Надеть перчатки нестерильные.
  - 3.12. Вскрыть упаковку с салфетками марлевыми.
  - 3.13. Открыть флакон с раствором хлоргексидинабиглюконата.
- 3.14. Взять в левую руку флакон с раствором хлоргексидинабиглюконата, слить в лоток 1—2 мл раствора.
- 3.15. Взятьправой рукой салфетку из упаковки, смочить салфетку раствором хлоргексидинабиглюконата,поливая из флакона на салфетку над лотком.
  - 3.16. Поставить флакон на столик манипуляционный.
- 3.17. Закрыть левой рукой крышку флакона с раствором хлоргексидинабиглюконата.
- 3.18. Взять половой член между третьим и четвертым пальцами левой руки, отодвинуть крайнюю плоть первым и вторым пальцами левой руки, обнажив головку полового члена.
- 3.19. Обработать салфеткой, смоченной раствором хлоргексидинабиглюконата, головку полового члена круговыми движениями
- по направлению от отверстия мочеиспускательного канала к периферии.
- 3.20. Поместить салфетку в контейнер «Дезинфекция перевязочного материала, СИЗ»,при использовании в организации здравоохранения физического метода дезинфекции поместить в соответствующую тару для сбора использованных МИ.
  - 3.21. Снять перчатки рабочей поверхностью внутрь, поместить

- в контейнер «Дезинфекция перевязочного материала, СИЗ», при использовании в организации здравоохранения физического метода дезинфекции поместить в соответствующую тару для сбора использованных МИ, обработать руки в соответствии с НПА.
- 3.22. При необходимости сбора мочи для лабораторного исследования открыть контейнер для сбора мочи, поместить крышку наружной поверхностью на столик манипуляционный, поставить контейнер для сбора мочи на столик манипуляционный.
- 3.23. Вскрыть наружную упаковку катетера со стороны коннектора, не касаясь внутренней упаковки.
  - 3.23. Вскрыть упаковку с мочеприемником.
- 3.24. Отрезать с помощью ножниц полоску лейкопластыря длиной 10 см, поместить полоску лейкопластыря на столик манипуляционный.
  - 3.25. Открыть флакон с вазелиновым маслом.
- 3.26. Поместить крышку (пробку) наружной поверхностью на столик манипуляционный.
- 3.27. Поставить флакон с вазелиновым маслом на столик манипуляционный.
- 3.28. Вскрыть и развернуть наружную упаковку стерильных перчаток на столике манипуляционном, не касаясь внутренней упаковки.
  - 3.29. Обработать руки в соответствии с НПА.
- 3.30. Надеть стерильные перчатки согласно пункту 3.26 Инструкции №5.

# ОСНОВНОЙ ЭТАП

- 3.31. Взять левой рукой внутреннюю упаковку катетера, удалить правой рукой часть внутренней упаковки катетера, освободив проксимальный конец катетера, поместить удаленную частьупаковки на верхнюю полку столика манипуляционного.
- 3.32. Разместить проксимальный конец катетера между четвертым и пятым пальцами правой руки, подтянуть катетер из упаковки. Перехватить катетер снизу первым и вторым пальцами правой руки на расстоянии 3–4 см от дистального конца. Снять внутреннюю упаковку с катетера, поместить упаковку на верхнюю полку столика манипуляционного.
- 3.33. Взять в левую руку флакон с вазелиновым маслом, слить несколько капель масла в лоток, облить дистальный конец катетера вазелиновым маслом по слитому краю флакона над лотком, не касаясь катетера флаконом.
- 3.34. Поставить флакон с вазелиновым маслом на столик манипуляционный.

- 3.35. Приподнять половой член перпендикулярно передней брюшной стенке, удерживая его между третьим и четвертым пальцами левой руки. Слегка сдавить головку полового члена вблизи отверстия мочеиспускательного канала первым и вторым пальцами левой руки.
- 3.36. Ввести осторожно катетер в отверстие мочеиспускательного канала и продвигать катетер по уретре, перехватывая его каждый раз на расстоянии 3–4 см от головки полового члена и постепенно опуская половой член вниз, до выделения по каналу катетера мочи.
- 3.37. После появления мочи продвинуть катетер по уретре на 4-5 см.
- 3.38. Направить проксимальный конец катетера в судно. При необходимости сбора мочи для лабораторного исследования, собрать необходимое для исследования количество мочи, направив в контейнер для сбора мочи проксимальный конец катетера, затем направить проксимальный конец катетера в судно, закрыть контейнер с мочой крышкой, поставить на нижнюю полку столика манипуляционного.
- 3.39. Извлечь из упаковки шприц с набранными 10 мл раствора натрия хлорида 9 мг/мл или стерильной воды для инъекций, присоединить шприц к дополнительному порту катетера и ввести 10 мл ЛС в баллон катетера. При правильной позиции катетера (нахождении баллона катетера в мочевом пузыре) пациент не должен испытывать болевых ощущений. При нахождении баллона катетера в уретре его раздувание вызывает сильную боль и может привести к травме уретры. При появлении боли необходимо освободить баллон от ЛС, потянув поршень шприца на себя, затем продвинуть катетер по уретре и попытаться снова наполнить баллон ЛС.
  - 3.40. Отсоединить шприц от дополнительного порта катетера.
- 3.41. Поместить шприц в упаковку от шприца и положить на нижнюю полку столикаманипуляционного.
  - 3.42. Извлечь правой рукой мочеприемник из упаковки.
- 3.43. Снять вторым и третьим пальцами левой руки защитный колпачок со штуцера.
  - 3.44. Подсоединить штуцер мочеприемника к катетеру.
- 3.45. Поместить колпачок в контейнер для сбора изделий из пластмассы.
- 3.46. Взять правой рукой полоску лейкопластыря и зафиксировать лейкопластырем катетер к коже бедра (трубка катетера не должна быть натянута).

 $<sup>^{1}</sup>$ При введении катетера в уретру обращать внимание на необходимость сохранения стерильности катетера.

- 3.47. Подвесить мочеприемник при помощи узла крепления ниже уровня расположения мочевого пузыря пациента.
- 3.48. Проконтролировать свободное поступление мочи в мочеприемник.
  - 3.49. Спросить у пациента о его самочувствии.
  - 3.50. Убрать судно, поставить под кровать.
- 3.51. Приподнять таз пациента (выполняется помощником). Убрать пеленку и клеенку. Пеленку сбросить в тару для сбора СО и белья. Клеенку сложить наружной поверхностью внутрь, поместить на нижнюю полку столика манипуляционного.
- 3.52. Помочь пациенту занять удобное положение. Убедиться, что нательное и постельное белье сухое, расправить его. Укрыть пациента.

### ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП

- 3.53. Снять перчатки, поместить в контейнер «Дезинфекция перевязочного материала, СИЗ», при использовании в организации здравоохранения физического метода дезинфекции поместить в соответствующую тару для сбора использованных МИ, обработать руки в соответствии с НПА.
  - 3.54. Закрыть флакон с вазелиновым маслом.
- 3.55. Транспортировать столик манипуляционный в манипуляционный кабинет.
- 3.56. Сообщить санитарке о необходимости убрать ширму, вынести из палаты тару для сбора СО и белья и доставить их в место хранения, вылить мочу из судна в унитаз, судно ополоснуть проточной водой и поместить под кровать пациента.
  - 3.57. В манипуляционном кабинете:
- 3.57.1. Поместить флаконы с раствором хлоргексидинабиглюконата и вазелиновым маслом в шкаф медицинский для хранения ЛС (если ЛС во флаконах закончилось, поместить пустые флаконы с крышками в контейнер для сбора пустых флаконов ЛС).
  - 3.57.2. Поместить упаковки от МИ в тару для сбора упаковок.
  - 3.57.3. Надеть защитные перчатки.
- 3.57.4. При сборе мочи для лабораторного исследования поместить контейнер с мочой в контейнер для транспортировки проб биологического материала.
- 3.57.5. Снять фартук. Поместить фартук одноразового применения в контейнер «Дезинфекция перевязочного материала, СИЗ», при использовании в организации здравоохранения физического метода дезинфекции поместить в соответствующую тару для сбора использованных МИ. При использовании фартука многоразового

применения провести дезинфекцию фартука согласно пунктам 3.3 и 3.4 Инструкции №3.

- 3.57.6. Снять нарукавники, поместить в контейнер «Дезинфекция перевязочного материала, СИЗ», при использовании в организации здравоохранения физического метода дезинфекции поместить в соответствующую тару для сбора использованных МИ.
- 3.57.7. Промыть шприц в контейнере «Промывание МИ». Поместитьшприц в разобранном виде в контейнер «Дезинфекция МИ». При использовании в организации здравоохранения физического метода дезинфекции поместить шприц в неразобранном виде в соответствующую тару для сбора использованных МИ.
- 3.57.8. Поместить клеенку одноразового применения в контейнер «Дезинфекция перевязочного материала, СИЗ», при использовании в организации здравоохранения физического метода дезинфекции поместить в соответствующую тару для сбора использованных МИ. При использовании клеенки многоразового применения провести дезинфекцию клеенки согласно пунктам 3.3 и 3.4 Инструкции №3.
- 3.57.9. Поместить лоток в контейнер «Дезинфекция МИ»,при использовании в организации здравоохранения физического метода дезинфекции поместить в соответствующую тару для сбора использованных МИ.
- 3.57.10. Провести дезинфекцию наружной поверхности столиков манипуляционных согласно пунктам 3.3 и 3.4 Инструкции №3.
- 3.57.11. Провести последующие этапы дезинфекции МИ согласно Инструкции № 3.
- 3.57.12. Снять перчатки, поместить в контейнер «Дезинфекция перевязочного материала, СИЗ»,при использовании в организации здравоохранения физического метода дезинфекции поместить в соответствующую тару для сбора использованных МИ, обработать руки в соответствии с НПА.
- 3.58. Зарегистрировать выполненную манипуляцию в медицинской документации.
- 3.59. При сборе мочи для лабораторного исследования организовать доставку контейнера для транспортировки проб биологического материала в лабораторию, приложив в отдельном пакете бланк направления на исследование.