Приложение к приказу Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 27.11. 2017 г. № 1355 Инструкции по выполнению инъекций и внутривенных инфузий, по специальностям 2-79 01 01 «Лечебное дело», 2-79 01 31 «Сестринское дело»

ИНСТРУКЦИЯ № 11.

Взятие крови из вены шприцем

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

При проведении плановых клинических лабораторных исследований взятие крови осуществляется натощак или через 12 часов после приема пищи, в утреннее время (между 7 и 9 часами), до начала физической активности. Необходимо учитывать, что наложение жгута на конечность более одной минуты может привести к гемолизу пробы крови и изменению биохимических показателей крови и коагулограммы вследствие местного стаза и гипоксии.

Места венепункции – поверхностные вены локтевого сгиба, предплечья, тыльной поверхности кисти и стопы.

- 2. ОСНАЩЕНИЕ
- 2.1. Медицинская мебель: столик манипуляционный;

столик для внутривенных инъекций;

стол для проведения дезинфекционных мероприятий.

- 2.2.Медицинский инструментарий стерильный одноразового применения (шприцы объемом 5 мл; 10 мл; 20 мл с иглами размером 0,8х40 мм).
 - 2.3.Перевязочный материал стерильный (шарики).
- 2.4.Прочие ИМН: валик процедурный или подушка для венепункции (далее валик);

венозный жгут (далее – жгут);

салфетка чистая из бязи под жгут (далее – салфетка);

пробирки объемом 2–10 мл¹ с пробками;

штатив для пробирок;

контейнер для транспортировки проб биологического материала.

- 2.5.СИЗ (перчатки медицинские нестерильные (далее перчатки).
- 2.6. Антисептик для обработки инъекционного поля пациента.
- 2.7. Химические средства дезинфекции:

химическое средство экстренной дезинфекции для дезинфекции наружных поверхностей ИМН;

рабочий раствор химического средства дезинфекции для промывания и дезинфекции ИМН, дезинфекции наружных поверхностей ИМН.

2.8. Контейнеры для проведения дезинфекционных мероприятий с рабочим раствором химического средства дезинфекции: «Промывание шприцев и других ИМН»;

«Дезинфекция шприцев и других ИМН»;

¹Для бактериологического исследования используется стерильный флакон со специальной средой (количество крови 1:10).

«Дезинфекция перевязочного материала, СИЗ»;

«Дезинфекция острых ИМН».

2.9.При использовании в организации здравоохранения физического метода дезинфекции контейнеры:

«Физический метод. Острые ИМН»;

«Физический метод» с указанием наименования других ИМН.

- 2.10. Контейнер «Пластмасса».
- 2.11.Емкость «Упаковка».
- 2.12. Маркер.
- 2.13. Санитарно-гигиенические изделия согласно подпункту 2.24 Инструкции № 1.
- 2.14. Санитарно-техническое оборудование согласно подпункту 2.25 Инструкции № 1.
 - 2.15. Медицинская документация.
 - 3.ТЕХНИКА ВЫПОЛНЕНИЯ. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП
- 3.1.Проинформировать пациента о предстоящем взятии крови из вены, получить устное согласие на выполнение, предложить занять необходимое положение.
 - 3.2.Проверить:

целостность упаковок стерильного медицинского инструментария и стерильного перевязочного материала, их срок годности;

правильность заполнения бланка направления на исследование крови.

- 3.3.Зарегистрировать назначение в журнале для регистрации лабораторных исследований.
 - 3.4.Отметить на бланке направления:

дату и время взятия крови;

регистрационный номер (он должен соответствовать номеру в журнале регистрации лабораторных исследований).

- 3.5.Поставить на столик манипуляционный штатив для пробирок.
- 3.6.Взять пробирку необходимого объема² и промаркировать ее, указав номер, соответствующий регистрационному номеру в журнале регистрации лабораторных исследований и бланке направления.
- 3.7.Снять пробку с пробирки, поместить пробку наружной поверхностью на столик манипуляционный.
 - 3.8. Установить пробирку в штатив для пробирок.
 - 3.9.Обработать руки в соответствии с НПА, надеть перчатки.
 - 3.10. Вскрыть упаковку с шариками.
- 3.11.Взять левой рукой со столика манипуляционного упаковку со шприцем необходимого объема, вскрыть упаковку правой рукой со стороны рукоятки поршня.
- 3.12.Взять в правую руку шприц, не извлекая полностью из упаковки, надеть иглу на подыгольный конус шприца.

 $^{{}^{2}\}overline{\rm{B}}$ зависимости от цели исследования взятие крови должно осуществляться в следующих объемах:

для биохимических, иммунохимических исследований (гормоны, онкомаркеры, маркеры аллергологических и аутоиммунных заболеваний, маркеры вирусных и бактериальных инфекций) – не более 5 мл крови;

для гематологических исследований – не более 3 мл цельной крови с ЭДТА;

для исследований показателей системы гемостаза – не более 3 мл цитратной крови;

для иммуногематологических исследований – не более 5 мл цельной крови с ЭДТА.

- 3.13.Извлечь шприц с иглой из упаковки, поместить упаковку на столик манипуляционный.
- 3.14.Закрепить первым и вторым пальцами левой руки канюлю иглы на подыгольном конусе шприца так, чтобы срез иглы и шкала на цилиндре шприца находились параллельно друг другу.
 - 3.15.Не снимая колпачок с иглы, проверить проходимость иглы³:
- 3.15.1.переложить шприц в левую руку, расположить второй палец на канюле иглы, остальными пальцами охватить цилиндр шприца;
- 3.15.2.расположить второй и третий пальцы правой руки на поршне шприца, первым пальцем упереться во фланец цилиндра шприца, набрать в шприц воздух, оттягивая поршень «на себя»;
- 3.15.3.расположить второй и третий пальцы на фланце цилиндра шприца, первый палец на поршне, вытеснить полностью воздух из шприца, надавливая на поршень шприца первым пальцем правой руки.
 - 3.16.Вложить шприц во вскрытую упаковку от шприца.

ОСНОВНОЙ ЭТАП

- 3.17. Подложить валик под руку пациента.
- 3.18. Наложить жгут на руку поверх салфетки или одежды на 10–12 см выше предполагаемого места венепункции.
- 3.19.Сделать 2–3 массирующих движения ребром ладони по направлению «от периферии к центру» (при плохо контурированных венах). При выполнении венепункции в локтевую вену, предложить пациенту сжать пальцы кисти в кулак.
 - 3.20. Выбрать место венепункции, пропальпировать вену.
 - 3.21.Взять два шарика, смочить антисептиком.
- 3.22.Обработать кожу в месте венепункции: первым шариком «большое поле» (размером 10x10 см), вторым «малое поле» (размером 5x5 см) 2–3 раза в направлении «от периферии к центру».
- 3.23.Поместить использованные шарики в контейнер «Дезинфекция перевязочного материала, СИЗ» или в соответствующий контейнер «Физический метод».
- 3.24. Подождать до полного испарения антисептика с поверхности кожи, выдержать время экспозиции.
- 3.25.Взять правой рукой шарик, смочить антисептиком, поместить в ладонь левой руки, удерживая четвертым и пятым пальцами.
- 3.26.Взять в правую руку шприц из вскрытой упаковки, расположить второй палец на канюле иглы, остальными пальцами охватить цилиндр шприца, поместить упаковку в емкость «Упаковка».
- 3.27.Снять левой рукой колпачок с иглы, придерживая канюлю иглы вторым пальцем правой руки, поместить колпачок в контейнер «Пластмасса».
- 3.28.Проконтролировать параллельное расположение среза иглы и шкалы цилиндра шприца.
- 3.29.Зафиксировать вену, натянув кожу в области венепункции первым пальцем левой руки.

³При взятии крови для бактериологического исследования проходимость иглы не проверяется.

- 3.30. Держа иглу срезом вверх, проколоть кожу под небольшим углом (не более 15°), расположить иглу параллельно вене, не меняя положения шприца в руке.
- 3.31. Продолжая фиксировать вену, слегка изменить направление иглы, проколоть переднюю стенку вены и осторожно продвинуть иглу по ходу вены до появления крови в канюле иглы.
 - 3.32. Развязать левой рукой жгут, предложить пациенту разжать кулак.
- 3.33.Расположить второй и третий пальцы левой руки на поршне шприца, первым пальцем упереться во фланец цилиндра шприца.
- 3.34.Потянуть медленно поршень шприца «на себя», набрать в шприц необходимое количество крови.
- 3.35.Приложить к месту венепункции шарик, смоченный антисептиком, извлечь быстрым движением иглу, прижать шарик на 3–5 минут. При пункции локтевой вены предложить пациенту согнуть руку в локтевом суставе.
- 3.36. Поместить в пробирку иглу (срезом к стенке), расположить второй и третий пальцы левой руки на фланце цилиндра шприца, первый палец на поршне.
- 3.37.Вытеснить медленно кровь из шприца по стенке пробирки⁴, надавливая на поршень шприца первым пальцем левой руки.
 - 3.38.Закрыть пробирку пробкой.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП

- 3.39.Промыть в контейнере «Промывание шприцев и других ИМН» иглу со шприцем согласно Инструкции № 2.
- 3.40.Снять иглу со шприца с использованием иглоотсекателя (иглосьемника) и поместить в контейнер «Дезинфекция острых ИМН», шприц в разобранном виде поместить в контейнер «Дезинфекция шприцев и других ИМН», шарик в контейнер «Дезинфекция перевязочного материала, СИЗ».
- 3.41.При физическом методе дезинфекции снять иглу со шприца с использованием иглоотсекателя (иглосьемника) и поместить в контейнер «Физический метод. Острые ИМН», другие ИМН поместить в соответствующие контейнеры «Физический метод».
- 3.42.Снять перчатки, поместить в контейнер «Дезинфекция перевязочного материала, СИЗ» или поместить их в соответствующий контейнер «Физический метод», обработать руки в соответствии с НПА.
- 3.43.Поставить штатив с пробирками в контейнер для транспортировки проб биологического материала.
- 3.44.Заполнить ведомость направленного биологического материала в лабораторию.
- 3.45.Отправить в лабораторию контейнер для транспортировки проб биологического материала, приложив бланк направления на исследования и ведомость направленного биологического материала в лабораторию

(нельзя помещать бланки направлений и другую медицинскую документацию внутрь контейнера для транспортировки проб биологического материала).

3.46.Провести дезинфекцию наружных поверхностей ИМН и последующие этапы дезинфекции ИМН согласно Инструкции № 2.

⁴При сильном надавливании на поршень произойдет гемолиз. Гемолизированные пробы лабораторному исследованию не подлежат.