Приложение к приказу Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 27.11. 2017 г. № 1355 Инструкции по выполнению инъекций и внутривенных инфузий, по специальностям 2-79 01 01 «Лечебное дело», 2-79 01 31 «Сестринское дело»

ИНСТРУКЦИЯ № 21.

Инфузионная терапия с использованием центрального венозного катетера

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Центральный венозный катетер (ЦВК) предназначен для обеспечения длительного доступа в центральные вены и применяется с целью проведения интенсивной инфузионной терапии, инвазивного мониторинга гемодинамики и других исследований.

ЦВК устанавливается во внутреннюю яремную, подключичную и бедренную вены на срок согласно инструкции по применению катетера. Производителем выпускаются одно- и многоканальные ЦВК.

- 2. ОСНАЩЕНИЕ
- 2.1.Медицинская мебель:

столик манипуляционный;

стол для проведения дезинфекционных мероприятий.

2.2.ЛС по назначению врача-специалиста:

ЛС базисной терапии заболевания в ампуле (флаконе);

раствор инфузионный во флаконе;

раствор гепарина во флаконе объемом 5 мл (5000 ЕД /1 мл);

раствор натрия хлорида 9 мг/мл в ампулах объемом 5 мл.

2.3. Медицинский инструментарий стерильный одноразового применения: система;

заглушка для ЦВК;

шприцы объемом 5 мл и 10 мл с иглами размером 0,8х40 мм.

2.4. Перевязочный материал стерильный:

шарики марлевые;

салфетки марлевые.

- 2.5.Перевязочный материал нестерильный (лейкопластырь).
- 2.6.Прочие ИМН:

стерильная салфетка (пеленка) из бязи;

штатив;

нож ампульный.

- 2.7.СИЗ (перчатки медицинские стерильные (далее перчатки).
- 2.8.Спирт этиловый 70 % для обработки канюли порта ЦВК.
- 2.9. Химические средства дезинфекции:

химическое средство экстренной дезинфекции для дезинфекции ампул и флаконов;

химическое средство экстренной дезинфекции для дезинфекции наружных поверхностей ИМН;

рабочий раствор химического средства дезинфекции для промывания и дезинфекции ИМН, дезинфекции наружных поверхностей ИМН.

- 2.10.Контейнеры для проведения дезинфекционных мероприятий с рабочим раствором химического средства дезинфекции:
 - «Промывание шприцев и других ИМН»;
 - «Дезинфекция шприцев и других ИМН»;
 - «Дезинфекция перевязочного материала, СИЗ»;
 - «Дезинфекция острых ИМН».
- 2.11. При использовании в организации здравоохранения физического метода дезинфекции контейнеры:

«Физический метод. Острые ИМН»;

- «Физический метод» с указанием наименования других ИМН.
- 2.12.Контейнеры: «Пустые ампулы ЛС»; «Пустые флаконы ЛС»; «Пластмасса».
- 2.13. Контейнер для временного размещения шприцев.
- 2.14.Емкость «Упаковка».
- 2.15. Маркер.
- 2.16. Санитарно-гигиенические изделия согласно подпункту 2.24 Инструкции № 1.
- 2.17. Санитарно-техническое оборудование согласно подпункту 2.25 Инструкции N_2 1.
 - 2.18. Медицинская документация.
 - 3. ТЕХНИКА ВЫПОЛНЕНИЯ. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП
- 3.1.Проинформировать пациента о предстоящем внутривенном введении ЛС, получить устное согласие на выполнение, предложить занять необходимое положение.
- 3.2.Сверить название и дозу ЛС на ампуле (флаконе) и раствора инфузионного на флаконе с записью в листе назначения.
 - 3.3.Проверить:

целостность ампул (флаконов) ЛС и флакона раствора инфузионного, их внешний вид, срок годности;

целостность упаковок стерильного медицинского инструментария и стерильного перевязочного материала, их срок годности.

- 3.4.Обработать руки в соответствии с НПА.
- 3.5. Вскрыть упаковку с шариками марлевыми.
- 3.6.Заполнить систему согласно подпункту 3.7 Инструкции № 15.
- 3.7.Взять упаковку со шприцем объемом 5 мл, вскрыть ее и набрать в шприц из ампулы 1,0 мл раствора натрия хлорида 9 мг/мл согласно подпунктам 3.5–3.27 Инструкции № 3.
- 3.8.Переложить шприц в левую руку, расположить второй палец на канюле иглы, остальными пальцами охватить цилиндр шприца.
- 3.9. Расположить второй и третий пальцы правой руки на фланце цилиндра шприца, первый палец на поршне. Вытеснить воздух из шприца, надавливая на поршень шприца первым пальцем правой руки.
- 3.10.Снять первым и вторым пальцами левой руки иглу со шприца, поместить в контейнер «Дезинфекция острых ИМН» или в соответствующий контейнер «Физический метод».
 - 3.11.Вложить шприц с ЛС во вскрытую упаковку.

- 3.12.Взять упаковку со шприцем объемом 10 мл, вскрыть ее и набрать в шприц из ампул 10,0 мл раствора натрия хлорида 9 мг/мл (для промывания ЦВК) согласно подпунктам 3.5–3.27 Инструкции № 3.
- 3.13. Переложить шприц в левую руку, расположить второй палец на канюле иглы, остальными пальцами охватить цилиндр шприца.
- 3.14. Расположить второй и третий пальцы правой руки на фланце цилиндра шприца, первый палец на поршне. Вытеснить воздух из шприца, надавливая на поршень шприца первым пальцем правой руки.
- 3.15.Снять первым и вторым пальцами левой руки иглу со шприца, поместить в контейнер «Дезинфекция острых ИМН» или в соответствующий контейнер «Физический метод».
 - 3.16.Вложить шприц с ЛС во вскрытую упаковку.
 - 3.17. Вскрыть упаковки с салфетками марлевыми, салфеткой (пеленкой) из бязи.
 - 3.18.Обработать руки в соответствии с НПА.

ОСНОВНОЙ ЭТАП

- 3.19.Осмотреть зажим на ЦВК (зажим должен быть закрыт).
- 3.20.Взять в левую руку порт ЦВК, расположить проводник между вторым и третьим пальцами, первый и четвертый пальцы расположить на канюле.
- 3.21.Снять правой рукой с заглушки ЦВК повязку марлевую, поместить в контейнер «Дезинфекция перевязочного материала, СИЗ» или в соответствующий контейнер «Физический метод», удерживая порт ЦВК в левой руке.
- 3.22.Взять правой рукой салфетку (пеленку) из бязи и положить на грудную клетку пациента в области постановки ЦВК.
- 3.23.Взять в правую руку шарик, смочить спиртом этиловым 70 %, обработать заглушку и канюлю ЦВК, поместить шарик в контейнер «Дезинфекция перевязочного материала, СИЗ» или в соответствующий контейнер «Физический метод». Выдержать время экспозиции.
- 3.24.Положить порт ЦВК на салфетку, обработать руки в соответствии с НПА, надеть перчатки.
- 3.25.Взять первым и вторым пальцами правой руки заглушку и снять вращательным движением, поместить в контейнер «Дезинфекция перевязочного материала, СИЗ» или в соответствующий контейнер «Физический метод».
- 3.26.Взять правой рукой салфетку марлевую из упаковки, подложить под канюлю ЦВК, удерживая салфеткой марлевой канюлю ЦВК пальцами левой руки.
- 3.27.Взять в правую руку шприц объемом 5 мл с 1,0 мл раствора натрия хлорида 9 мг/мл из вскрытой упаковки, расположить шкалу цилиндра шприца перед собой.
 - 3.28.Присоединить вращательным движением шприц к канюле ЦВК.
- 3.29. Расположить первый, четвертый и пятый пальцы левой руки на цилиндре шприца.
 - 3.30.Открыть правой рукой зажим на канале ЦВК.
- 3.31. Расположить второй и третий пальцы правой руки на поршне шприца, первым пальцем упереться во фланец цилиндра шприца.
- 3.32.Потянуть медленно поршень «на себя» до появления крови в канале ЦВК (для удаления гепаринизированного раствора).
 - 3.33. Закрыть правой рукой зажим на проводнике ЦВК.
 - 3.34.Охватить пальцами правой рукой цилиндр шприца.

- 3.35.Расположить первый и четвертый пальцы левой руки на канюле ЦВК, отсоединить вращательным движением шприц от канюли ЦВК.
- 3.36.Поместить шприц в контейнер для временного размещения шприцев или в соответствующий контейнер «Физический метод».
- 3.37.Взять в правую руку шприц с 10,0 мл раствора натрия хлорида 9 мг/мл из вскрытой упаковки, расположить шкалу цилиндра шприца перед собой.
 - 3.38.Присоединить вращательным движением шприц к канюле ЦВК.
- 3.39. Расположить первый, четвертый и пятый пальцы левой руки на цилиндре шприца.
 - 3.40.Открыть правой рукой зажим на канале ЦВК.
- 3.41. Расположить второй и третий пальцы правой руки на фланце цилиндра шприца, первый палец на поршне.
- 3.42.Ввести медленно раствор натрия хлорида 9 мг/мл, надавливая на поршень шприца первым пальцем правой руки, оставить в шприце 0,5-1,0 мл раствора (для профилактики воздушной эмболии)¹.
 - 3.43. Закрыть правой рукой зажим на проводнике ЦВК.
 - 3.44.Охватить пальцами правой руки цилиндр шприца.
- 3.45. Расположить первый и четвертый пальцы левой руки на канюле ЦВК, отсоединить вращательным движением шприц от канюли ЦВК.
- 3.46.Поместить шприц в контейнер для временного размещения шприцев или в соответствующий контейнер «Физический метод».
 - 3.47.Положить порт ЦВК на салфетку (пеленку) из бязи.
- 3.48.Поместить использованную салфетку марлевую в контейнер «Дезинфекция перевязочного материала, СИЗ» или в соответствующий контейнер «Физический метод».
 - 3.49.Подключить систему к ЦВК:
- 3.49.1.взять в правую руку инъекционную муфту системы, снять левой рукой иглу инъекционную с колпачком и поместить в контейнер «Дезинфекция острых ИМН» или в соответствующий контейнер «Физический метод»;
- 3.49.2. приоткрыть левой рукой роликовый зажим на системе до появления капли раствора инфузионного на коннекторе инъекционной муфты системы; закрыть роликовый зажим на системе;
- 3.49.3.взять пальцами левой руки канюлю ЦВК и присоединить к ней вращательным движением коннектор инъекционной муфты системы;
 - 3.49.4. положить правой рукой салфетку марлевую на салфетку (пеленку) из бязи;
 - 3.49.5.положить на салфетку марлевую порт ЦВК с подключенной системой;
- 3.49.6.открыть зажим на проводнике ЦВК, отрегулировать правой рукой с помощью роликового зажима на системе скорость введения ЛС согласно назначению врача-специалиста;
- 3.49.7.обернуть салфеткой марлевой место соединения канюли ЦВК с инъекционной муфтой системы.

¹Если при нажатии на поршень будет затруднено прохождение раствора натрия хлорида, необходимо срочно вызвать врача-специалиста.

- 3.50.Снять перчатки, поместить в контейнер «Дезинфекция перевязочного материала, СИЗ» или поместить их в соответствующий контейнер «Физический метод», обработать руки в соответствии с НПА.
 - 3.51. Наблюдать за состоянием пациента во время инфузии.
 - 3.52.После окончания инфузии:
 - 3.52.1. обработать руки в соответствии с НПА;
- 3.52.2. вскрыть упаковки с шариками и салфетками марлевыми, заглушкой, положить заглушку внутренней поверхностью на салфетку марлевую;
- 3.52.3.взять упаковку со шприцем объемом 10 мл, вскрыть ее и набрать в шприц из ампул 10,0 мл раствора натрия хлорида 9 мг/мл (для промывания ЦВК) согласно подпунктам 3.5–3.27 Инструкции № 3;
- 3.52.4.переложить шприц в левую руку, расположить второй палец на канюле иглы, остальными пальцами охватить цилиндр шприца;
- 3.52.5.расположить второй и третий пальцы правой руки на фланце цилиндра шприца, первый палец на поршне. Вытеснить воздух из шприца, надавливая на поршень шприца первым пальцем правой руки;
- 3.52.6.снять первым и вторым пальцами левой руки иглу со шприца, поместить в контейнер «Дезинфекция острых ИМН» или в соответствующий контейнер «Физический метод»;
 - 3.52.7. вложить шприц с ЛС во вскрытую упаковку от шприца;
- 3.52.8.приготовить полоску лейкопластыря длиной 10 см поместить на столик манипуляционный;
- 3.52.9.приготовить гепаринизированный раствор и набрать в шприц 5,0 мл гепаринизированного раствора согласно подпункту
 - 3.11 Инструкции № 18²;
- 3.52.10.закрыть правой рукой роликовый зажим на системе и зажим на проводнике ЦВК.
 - 3.53.Отключить систему от ЦВК:
 - 3.53.1. развернуть салфетку марлевую в месте соединения канюли
 - ЦВК и системы и поместить в контейнер «Дезинфекция перевязочного материала, СИЗ» или в соответствующий контейнер «Физический метод»;
 - 3.53.2.обработать руки в соответствии с НПА, надеть перчатки;
- 3.53.3.взять в левую руку порт ЦВК, расположить проводник между вторым и третьим пальцами, первый и четвертый пальцы расположить на канюле;
 - 3.53.4.взять в правую руку инъекционную муфту системы
- и отсоединись вращательным движением коннектор инъекционной муфты системы от канюли ЦВК, поместить систему на штатив.
 - 3.54. Промыть порт ЦВК и ввести гепаринизированный раствор:
- 3.54.1.взять в правую руку шприц с 10,0 мл раствора натрия хлорида 9 мг/мл из вскрытой упаковки, расположить шкалу цилиндра шприца перед собой;
 - 3.54.2.присоединить вращательным движением шприц к канюле ЦВК;
- 3.54.3.расположить первый, четвертый и пятый пальцы левой руки на цилиндре шприца;

 $^{^{2}}$ Количество вводимого гепаринизированного раствора детям зависит от вида ЦВК и назначается врачом-специалистом.

- 3.54.4. открыть правой рукой зажим на проводнике ЦВК;
- 3.54.5.расположить второй и третий пальцы правой руки на фланце цилиндра шприца, первый палец на поршне;
- 3.54.6.ввести медленно раствор натрия хлорида 9 мг/мл, надавливая на поршень шприца первым пальцем правой руки, оставить в шприце 0,5–1,0 мл раствора;
 - 3.54.7. закрыть правой рукой зажим на проводнике ЦВК;
- 3.54.8. охватить пальцами правой руки цилиндр шприца, расположить первый и четвертый пальцы левой руки на канюле ЦВК, отсоединить вращательным движением шприц, поместить в контейнер для временного размещения шприцев или в соответствующий контейнер «Физический метод»;
- 3.54.9.взять в правую руку шприц с 5,0 мл гепаринизированного раствора из вскрытой упаковки, расположить шкалу цилиндра шприца перед собой;
 - 3.54.10. присоединить вращательным движением шприц к канюле ЦВК;
- 3.54.11.расположить первый, четвертый и пятый пальцы левой руки на цилиндре шприца;
 - 3.54.12. открыть правой рукой зажим на проводнике ЦВК;
- 3.54.13.расположить второй и третий пальцы правой руки на фланце цилиндра шприца, первый палец на поршне;
- 3.54.14.ввести медленно 3,0–4,0 мл гепаринизированного раствора, надавливая на поршень шприца первым пальцем правой руки, оставить в шприце 1,0–2,0 мл раствора³;
 - 3.54.15. закрыть правой рукой зажим на проводнике ЦВК;
- 3.54.16. охватить пальцами правой руки цилиндр шприца, расположить первый и четвертый пальцы левой руки на канюле ЦВК, вращательным движением отсоединить шприц;
- 3.54.17. поместить шприц в контейнер для временного размещения шприцев или в соответствующий контейнер «Физический метод»;
- 3.54.18.взять в правую руку шарик марлевый, смочить его спиртом этиловым 70 % и обработать канюлю ЦВК, выдержать время экспозиции;
- 3.54.19.поместить использованный шарик в контейнер «Дезинфекция перевязочного материала, СИЗ» или в соответствующий контейнер «Физический метод»;
- 3.54.20.взять первым, вторым и третьим пальцами правой руки салфетку марлевую, положить сверху на заглушку, взять с помощью салфетки заглушку;
- 3.54.21.закрыть заглушкой вращательным движением канюлю ЦВК, обернуть салфеткой марлевой заглушку;
- 3.54.22.зафиксировать полоской лейкопластыря салфетку марлевую на канюле ЦВК.
 - 3.55. Указать на лейкопластыре дату введения гепаринизированного раствора.
- 3.56. Убрать с грудной клетки пациента салфетку (пеленку) из бязи, поместить ее в пакет для сбора белья.
- 3.57.Осмотреть повязку самоклеющуюся, фиксирующую ЦВК (заменить при необходимости).

³При использовании многоканального ЦВК дополнительные каналы заполняются раствором натрия хлорида 9 мг/мл.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП

- 3.58.Промыть в контейнере «Промывание шприцев и других ИМН» шприцы с помощью поршня и поместить в разобранном виде в контейнер «Дезинфекция шприцев и других ИМН».
 - 3.59.Поместить систему в контейнер «Дезинфекция шприцев и других ИМН».
- 3.60. При физическом методе дезинфекции поместить систему в соответствующий контейнер «Физический метод».
- 3.61.Снять перчатки, поместить в контейнер «Дезинфекция перевязочного материала, СИЗ» или поместить их в соответствующий контейнер «Физический метод», обработать руки в соответствии с НПА.
 - 3.62. Зарегистрировать введение ЛС в медицинской документации.
- 3.63. Провести дезинфекцию наружных поверхностей и последующие этапы дезинфекции ИМН согласно Инструкции № 2.