Приложение к приказу Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 27.11. 2017 г. № 1355 Инструкции по выполнению инъекций и внутривенных инфузий, по специальностям 2-79 01 01 «Лечебное дело», 2-79 01 31 «Сестринское дело»

#### ИНСТРУКЦИЯ № 22.

# Смена фиксирующей повязки на центральном венозном катетере

## 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Осмотр места введения ЦВК проводится ежедневно. Фиксирующая повязка самоклеющаяся на ЦВК меняется ежедневно и по мере загрязнения. При нахождении ЦВК в подключичной или во внутренней яремной вене во время выполнения манипуляции пациент должен находиться в горизонтальном положении, голову пациента необходимо повернуть в сторону противоположную месту постановки ЦВК.

- 2. ОСНАЩЕНИЕ
- 2.1. Медицинская мебель:

столик манипуляционный;

стол для проведения дезинфекционных мероприятий.

- 2.2.Спирт этиловый 70 %, антисептическое средство другой группы для обработки кожи вокруг ЦВК по назначению врача-специалиста.
- 2.3.Медицинский инструментарий стерильный многоразового применения (пинцет).
  - 2.4. Перевязочный материал стерильный:

салфетки марлевые;

шарики марлевые;

повязка самоклеющаяся.

2.5.Прочие ИМН:

лоток;

емкости стерильные с широким горлом.

- 2.6.СИЗ (перчатки медицинские нестерильные (далее перчатки).
- 2.7. Химические средства дезинфекции:

химическое средство экстренной дезинфекции для дезинфекции наружных поверхностей ИМН;

рабочий раствор химического средства дезинфекции для дезинфекции ИМН, дезинфекции наружных поверхностей ИМН.

- 2.8.Контейнеры для проведения дезинфекционных мероприятий с рабочим раствором химического средства дезинфекции:
  - «Дезинфекция шприцев и других ИМН»;
  - «Дезинфекция перевязочного материала, СИЗ».
- 2.9.При использовании в организации здравоохранения физического метода дезинфекции контейнеры «Физический метод» с указанием наименования ИМН.
  - 2.10. Контейнер для временного размещения пинцетов.
  - 2.11.Емкость «Упаковка».

- 2.12.Маркер.
- 2.13. Санитарно-гигиенические изделия согласно подпункту 2.24 Инструкции № 1.
- 2.14. Санитарно-техническое оборудование согласно подпункту 2.25 Инструкции № 1.
  - 2.15. Медицинская документация.
  - 3. ТЕХНИКА ВЫПОЛНЕНИЯ. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП
- 3.1.Проинформировать пациента о предстоящей смене повязки ЦВК, получить устное согласие на выполнение, предложить занять необходимое положение.
- 3.2.Проверить целостность стерильных упаковок медицинского инструментария, емкостей с широким горлом, перевязочного материала, их сроки годности.
  - 3.3.Обработать руки в соответствии с НПА, надеть перчатки.
- 3.4.Вскрыть упаковки с двумя емкостями с широким горлом, достать емкости из упаковок, поместить упаковки в емкость «Упаковка».
- 3.5.Вскрыть упаковки с пинцетом, салфетками и шариками марлевыми, повязкой самоклеющейся.
- 3.6.Взять в правую руку флакон со спиртом этиловым 70 %, слить в лоток небольшое количество спирта этилового 70 % и налить его по слитому краю в емкость с широким горлом.
- 3.7.Взять в правую руку флакон с антисептическим средством другой группы, слить в лоток небольшое количество антисептического средства и налить его по слитому краю в другую емкость с широким горлом.

#### ОСНОВНОЙ ЭТАП

- 3.8.Взять в левую руку проводник ЦВК, осторожно снять правой рукой повязку самоклеющуюся в направлении от периферии к центру, поместить ее в контейнер «Дезинфекция перевязочного материала, СИЗ» или в соответствующий контейнер «Физический метод».
  - 3.9.Осмотреть кожу в месте постановки ЦВК.
- 3.10.Взять в правую руку пинцет, захватить пинцетом шарик марлевый, смочить его спиртом этиловым 70 % в емкости с широким горлом.
- 3.11.Обработать место постановки ЦВК шариком марлевым со спиртом этиловым 70 % круговыми движениями в направлении от центра к периферии.
- 3.12.Подождать до полного испарения спирта этилового 70 % с поверхности кожи, выдержать время экспозиции.
- 3.13.Поместить использованный шарик марлевый в контейнер «Дезинфекция перевязочного материала, СИЗ» или в соответствующий контейнер «Физический метод».
- 3.14.Захватить пинцетом другой шарик марлевый, смочить антисептическим средством другой группы в емкости с широким горлом.
- 3.15.Обработать место постановки ЦВК шариком марлевым с антисептическим средством круговыми движениями в направлении от центра к периферии.
- 3.16.Выдержать время экспозиции. При необходимости излишки антисептического средства просушить стерильной салфеткой марлевой круговыми движениями в направлении от центра к периферии.
- 3.17.Поместить шарик марлевый, салфетку марлевую в контейнер «Дезинфекция перевязочного материала, СИЗ»», пинцет в контейнер для временного размещения пинцетов или поместить ИМН в соответствующие контейнеры «Физический метод».

- 3.18.Взять правой рукой повязку самоклеющуюся и зафиксировать ЦВК повязкой самоклеющейся в соответствии с инструкцией по применению.
  - 3.19. Указать маркером на повязке самоклеющейся дату ее смены.
- 3.20.Поместить упаковки от пинцета, салфеток, шариков марлевых, повязки самоклеющейся в емкость «Упаковка».

## ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП

- 3.21. Промыть пинцет в контейнере «Промывание шприцев и других ИМН» и поместить в контейнер «Дезинфекция шприцев и других ИМН».
- 3.22.Снять перчатки, поместить в контейнер «Дезинфекция перевязочного материала, СИЗ» или поместить их в соответствующий контейнер «Физический метод», обработать руки в соответствии с НПА.
- 3.23.Зарегистрировать в медицинской документации дату смены повязки самоклеющейся.
- 3.24.Провести дезинфекцию наружных поверхностей и последующие этапы дезинфекции ИМН согласно Инструкции № 2.