ARM-Embedded-Path

Pavel Pys

October 28, 2025

Overview

- Einleitung & Motivation
- Architektur & Grundlagen
- Exkurs: Register-Magie
- Praxis & Übung
- Debugging & Ausblick
- Aufgabe 3: Non-Blocking Design (Interrupts)
- Aufgabe 3: Non-Blocking Design (Interrupts)
- Architektur (Speicher)

CMSIS Schulung: UART & Timing

Aufgabe: Der "Morse-Bot"

Von der UART-Eingabe zum getimeten LED-Signal

Recap: Was war CMSIS?

- Problem: Jeder ARM-Chip hat andere Adressen für Peripherien (GPIO, Timer...).
- CMSIS-Core (Cortex-M): Einheitlicher Zugriff auf Kern-Funktionen (z.B. Interrupts, SysTick).
- CMSIS-Device (STM32F103): Stellt Header-Dateien (stm32f103x6.h) bereit.

Was wir gelernt haben (Blinky):

- 1. Takt für Peripherie (Port C) aktivieren: RCC->APB2ENR
- 2. GPIO-Pin (PC13) konfigurieren: GPIOC->CRH
- 3. Pin schalten: GPIOC->ODR (oder BSRR)

Motivation: Der 1kB "Blinky"

Die Beobachtung (Vergleich):

Arduino (z.B. ESP8266)

- "Blinky" (mit delay())
- 250+ KByte Flash
- Einfach: digitalWrite(D1, HIGH):

CMSIS (STM32F103)

- "Blinky" (mit SysTick)
- Î KByte Flash
- Komplexer: GPIOC->BSRR = ...;

Wo sind die restlichen 249 KByte?!

Motivation: Kontrolle statt Komfort

Antwort: Wir haben keinen "Overhead".

1. Kein Framework-Overhead

- Arduino: digitalWrite(PIN_NAME);
- Was passiert: Ruft 10+ C++ Funktionen auf, übersetzt Pin-Namen in Port/Bit, prüft Timer-Konflikte...
- CMSIS: GPIOC->BSRR = GPIO_BSRR_BR13;
- Was passiert: Wird zu 3-4 Maschinenbefehlen übersetzt.

2. Kein Betriebssystem (RTOS) / Stacks

- **ESP8266:** Lädt *immer* ein FreeRTOS und den WLAN-Stack, nur um delay() auszuführen.
- Unser Code: Unser Delay_ms() sind 3 Zeilen C-Code.
- → Fazit: Wir tauschen Komfort gegen Kontrolle, Effizienz und minimalen Speicherbedarf.

Architektur 1: Timing mit dem SysTick-Timer

- Was ist SysTick? Ein einfacher 24-Bit "Countdown"-Timer, der direkt im Cortex-M Kern sitzt.
- Wofür? Ideal als "Taktgeber" für eine simple delay-Funktion.
- CMSIS-Core Funktion: SysTick_Config(uint32_t ticks)

Die Idee:

- Wir konfigurieren den SysTick so, dass er alle 1ms einen Interrupt auslöst.
- 2. SysTick_Config(SystemCoreClock / 1000);
- 3. SystemCoreClock ist eine globale Variable (aus system_stm32f10xx.c) mit unserem CPU-Takt (8MHz HSI).
- 4. 8.000.000/1000 = 8000 Ticks.
- 5. Der SysTick zählt von 8000 auf 0, löst einen Interrupt aus (SysTick_Handler) und startet neu.

Architektur 2: Was ist UART (Bare-Metal)?

Schritt 1: Takt (RCC)

- Wir brauchen Takt für:
 - USART1 (die Peripherie selbst)
 - o GPIOA (für die Pins)
 - AFIO (Alternate Function IO)
- Register: RCC->APB2ENR

Schritt 2: GPIO (Pins)

- "Blue Pill" nutzt PA9 (TX) und PA10 (RX) für USART1.
- Konfiguration (im GPIOA->CRH Register):
 - o PA9 (TX): Alternate Function, Push-Pull, 10MHz
 - o PA10 (RX): Input, Floating

Architektur 2: Was ist UART (Bare-Metal)? (Forts.)

Schritt 3: Baudrate (BRR)

- ullet Wir müssen einen Divisor (Teiler) berechnen o Siehe Exkurs!
- Register: USART1->BRR

Schritt 4: Aktivierung (CR1)

- UART aktivieren (UE), Senden (TE), Empfang (RE).
- Register: USART1->CR1

Exkurs: Bit-Masking (Die Register-Magie)

Das Problem:

- Wir wollen Pin **PA9** konfigurieren (z.B. auf 1001).
- Wir müssen das 32-Bit Register GPIOA->CRH bearbeiten.
- **Ziel:** Ändere *nur* die 4 Bits für Pin 9, ohne die anderen 7 Pins zu zerstören!

Das Register-Layout (CRH):

Pin	 Pin 10			Pin 9				Pin 8				
Bits	 11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0

→Wir müssen die Bits 7, 6, 5 und 4 bearbeiten.

Exkurs: Bit-Masking (Teil 1: Das Konzept)

Der "Read-Modify-Write" Vorgang

- Man kann nicht nur 4 Bits schreiben. Man muss das ganze 32-Bit-Register lesen, ändern und zurückschreiben.
- Dieser Vorgang hat immer zwei Schritte:
 - 1. **Löschen (Masking):** Die Ziel-Bits auf 0 setzen (mit &= ~...).
 - 2. **Setzen (Writing):** Die neuen Bits auf 1 setzen (mit |= ...).

Schritt 1: Die alten Bits für Pin 9 auf 0 setzen.

```
// Kurzform (die wir verwenden):
GPIOA->CRH &= ~(OxF << 4);</pre>
```

Exkurs: Bit-Masking (Teil 1: Detail-Analyse)

Analyse von: $GPIOA \rightarrow CRH \&= (OxF \ll 4)$;

- $0xF \Rightarrow 0b1111$
- (Unsere 4-Bit "Pin-Maske")
- $(0xF \ll 4) \Rightarrow 0b...0000 1111 0000$
- (Maske wird an die Position von Pin 9 geschoben: Bits 4-7)
- $(0xF \ll 4) \Rightarrow 0b...1111 0000 1111$
- (Die "Lösch-Maske". Nur die Bits 4-7 sind 0)
- ... &= ... ⇒ (Bitweise UND-Zuweisung)
- (Alles, was mit 1 per UND verknüpft wird, bleibt. Alles, was mit 0 per UND verknüpft wird, wird 0.)

Exkurs: Bit-Masking (Teil 2: Setzen)

Schritt 2: Die neuen Bits für Pin 9 setzen.

• Das Register hat jetzt Nullen an der Position von Pin 9.

$$GPIOA -> CRH \mid = (0x9 << 4);$$

Was passiert hier?

- $0x9 \Rightarrow 0b1001$ (Unser neuer Wert für 10MHz AF-Out)
- « 4 ⇒ "Schiebe den Wert an Bit-Position 4"
- (0x9 ≪ 4) ⇒ 0b...10010000 (Die "Setz-Maske")
- |= ⇒ "Bitweise ODER-Zuweisung"
- (Die Nullen werden mit 1001 überschrieben)

Exkurs: Baudrate (Teil 1: Die Formel)

Das Problem:

- Wir wollen 9600 Baud (Bits/s) einstellen.
- Wir müssen einen **Divisor** (Teiler) berechnen, der unseren Systemtakt (f_{CLK}) auf 9600 herunterbricht.

Die Formel (aus RM0008):

• Baud = $f_{CLK}/(16 \times USARTDIV)$

Schritt 1: Nach USARTDIV auflösen

- $f_{CLK} = 8.000.000$ (Unser 8MHz HSI)
- USARTDIV = $8.000.000/(16 \times 9600)$
- USARTDIV = 8.000.000/153.600
- USARTDIV = **52.0833...**

Exkurs: Baudrate (Teil 2: Das BRR Register)

Problem: Wie speichern wir **52.083** in einem 16-Bit Register?

Lösung: Das BRR (Baud Rate Register) ist aufgeteilt:

Bits	[15 : 4] (12 Bits)	[3:0] (4 Bits)
Inhalt	DIV_Mantissa	DIV_Fraction
Bedeutung	Ganzzahl-Teil	Bruch-Teil (16tel)

Schritt 2: Unsere Zahl 52.083 aufteilen

- Mantisse: Der Ganzzahl-Teil ist **52** ⇒ 0x34
- Fraktion: Der Bruch-Teil ist 0.083...
- *Umrechnung in 4-Bit-Wert:* 0.083 × 16 = 1.33...
- Wir runden auf: $1 \Rightarrow 0x01$

Exkurs: Baudrate (Teil 3: Der Code)

Schritt 3: Die Teile im Code zusammensetzen

- Mantisse = 0x34 (52)
- Fraktion = 0x01(1)

$$USART1->BRR = (0x34 << 4) | 0x01;$$

Was passiert hier?

- $(0x34 \ll 4) \Rightarrow 0x340$
- Die Mantisse (52) wird 4 Bits nach links geschoben.
- (Binär: ...0011 0100 0000)
- $1.0x01 \Rightarrow 0x341$
- Die Fraktion (1) wird mit ODER in die leeren 4 Bits [3:0] eingefügt.
- (Binär: ...0011 0100 0001)

Exkurs: Baudrate (Teil 4: Das Ergebnis)

Analyse von: USART1->BRR = 0x341;

- Das Register hat jetzt den Wert 0x341.
- Die Hardware liest das als:
 - \circ Mantisse = 0x34 = 52
 - \circ Fraktion = 0x1 = 1
- Der resultierende Divisor ist: 52 + (1/16) = 52.0625

Vergleich:

- Gewünschter Divisor: 52.0833...
- Erreichter Divisor: 52.0625
- \rightarrow Die Abweichung ist < 0.1%, was für UART perfekt ist.

Praxis: Der "Echo-Bot"

Test 2: Alle Teile (SysTick, LED, UART) zusammen

Ziel: Der MCU soll jedes empfangene UART-Zeichen zurücksenden (Echo) und dabei die LED togglen.

Auszug aus der main()-Schleife:

```
while (1)
        // 1. Warte blockierend, bis ein Zeichen
reinkommt
        char c = UART1_GetChar();
        // 2. Sende dasselbe Zeichen sofort zurück (
Echo)
        UART1 SendChar(c);
        // 3. Toggle die LED als visuelles Feedback
        LED_Toggle();
    }
```

Übung: "Morse-Bot" (Teil 1: Regeln)

Ziel: Erweitere den "Echo-Bot" zum "Morse-Bot".

Anforderung: Empfange ein Zeichen per UART, gib es als Morse-Code auf der LED aus.

Basis-Timing:

• DIT_MS = 100 (z.B. 100 Millisekunden)

Morse-Regeln:

- Dit (Punkt): LED AN (1 * DIT_MS), LED AUS (1 * DIT_MS)
- Dah (Strich): LED AN (3 * DIT_MS), LED AUS (1 * DIT_MS)
- Pause (Buchstaben): (3 * DIT_MS)
- Pause (Wort/Space): (7 * DIT_MS)

Übung: "Morse-Bot" (Teil 2: Aufgaben)

Aufgaben:

- 1. Erstelle zwei neue Funktionen:
- 2. void morse_dit(void)
- 3. void morse_dah(void)
- 4. (Diese rufen LED_On(), LED_Off() und Delay_ms() auf)
- 5. Erstelle eine Funktion void morse_char(char c).
- 6. Nutze ein switch (c) Statement.
- 7. Implementiere (z.B.): 'S' (...), 'O' (--), 'A' (.-)
- 8. Ändere deine main()-Schleife:
- 9. char c = UART1_GetChar();
- 10. UART1_SendChar(c); // Echo (gut für Debugging)
- 11. morse_char(c);
- 12. Delay_ms(DIT_MS * 3); // Pause nach dem Buchstaben

Debugging (Falle 1): UART-TX (Senden) ging nicht

Problem: Der "Lebenszeichen"-Test (UART1_SendChar('!')) sendet nichts. Die TX-Leitung (PA9) bleibt still.

Die Ursache: Register-Tippfehler

- CRH = Control Register **High** (Pins 8-15)
- CRL = Control Register **Low** (Pins 0-7)

Der fehlerhafte Code:

```
// Pin 9 (TX) Konfiguration
GPIOA->CRH &= ~(0xF << 4); // Löscht Bits für Pin
9 im CRH (Korrekt)
GPIOA->CRL |= (0x9 << 4); // Schreibt Bits für
Pin 1 im CRL (FATALER FEHLER!)</pre>
```

Erkenntnis: Pin 9 (TX) war 0000 (Input Analog) und konnte nicht senden. Pin 1 wurde stattdessen (sinnlos) konfiguriert.

Debugging (Falle 2): UART-RX (Problem)

Problem: Der Code (z.B. "Echo-Bot") scheint "eingefroren". Das Terminal bleibt leer.

Der (vermeintliche) Fehler:

```
while (1)
{
    // HTER WARTET DAS PROGRAMM!
    char c = UART1 GetChar();
    // Diese Zeilen werden NIE erreicht.
    // bis ein Zeichen empfangen wird.
    UART1 SendChar('!');
    LED Toggle();
```

Debugging (Falle 2): UART-RX (Erkenntnis)

Erkenntnis: Das ist kein Fehler, das ist das Design!

- Unsere Funktion UART1_GetChar() ist **blockierend**.
- Sie wartet in ihrer *eigenen* while-Schleife auf das RXNE-Flag.
- Das Programm "hängt" wie erwartet und wartet auf Input.

Beste Debug-Strategie (Der "Lebenszeichen"-Test):

Teste Senden (TX) *immer* zuerst und isoliert, z.B. mit einer
 1-Sekunden-Schleife, bevor du auf Empfang (RX) wartest.

Debugging (Falle 3): C-Syntax & Compiler-Fehler

Problem 1 (Fatal): Linker-Fehler: undefined reference to 'tolwer'

- **Ursache:** Simpler Tippfehler. Es heiSSt tolower().
- **Erkenntnis:** Der Linker (1d) bricht ab, wenn eine Funktion zwar deklariert (oder implizit angenommen), aber nirgends *definiert* wurde.

Problem 2 (Warnung): Compiler-Warnung: expected 'char'
but argument is 'char *'

- Ursache: UART1_SendChar("R"); statt
 UART1_SendChar('R');
- Zentrale C-Erkenntnis:
 - o 'R' (einfach): Ist ein char. Eine einzelne Zahl (ASCII-Wert).
 - "R" (doppelt): Ist ein char*. Ein Zeiger auf einen String ({'R', '\0'}) im Speicher.

Recap: Was wir gelernt haben

Gelernt:

- 1. SysTick ist die CMSIS-Standard für Timing (delay).
- 2. volatile ist essenziell bei geteilten Variablen (ISR vs. main).
- Bit-Masking: Der &= ~.. und |= ... Tanz (Read-Modify-Write).
- 4. **Baudrate:** Wie man f_{CLK} und Divisor (Mantisse/Fraktion) ins BRR Register rechnet.
- C-Syntax: Der Unterschied zwischen 'c' (char) und "c" (char*).
- 6. **Debugging:** CRH vs. CRL, und TX-Test vor RX-Test.

Ausblick: Das Problem mit "Blocking"

Das GROSSE Problem unseres jetzigen Codes:

- UART1_GetChar() ist blockierend.
- Delay_ms() ist **blockierend**.
- Das System "steht still", während es wartet oder morst. Es verpasst in dieser Zeit neue UART-Daten!

Ausblick (Teil 3): Die Lösung

- Interrupts: UART-Empfang im Hintergrund (ISR).
- Ringbuffer: Daten zwischenspeichern.
- **State Machines:** Morsen, ohne die main-Schleife zu blockieren.

Teil 3: Das "Blocking"-Problem

Analyse unseres Morse-Bots (Teil 2):

- Die CPU ist "taub", während sie morst.
- Sie hängt in Delay_ms() fest.
- In dieser Zeit kann sie UART1_GetChar() nicht aufrufen.

Das Problem: UART Overrun

- 1. User tippt 'S' \rightarrow morse_char('s') startet (blockiert ca. 500ms).
- 2. User tippt 'O' (während 'S' morst).
- 3. Das 'O' trifft auf einen "tauben" MCU. Das UART-Hardware-Register (DR) wird überschrieben, bevor die CPU es lesen kann.
- 4. Datenverlust.

Die Lösung: Entkopplung von Empfang & Verarbeitung.

• **Empfang (schnell):** Muss im Hintergrund passieren (Interrupt).

Architektur: Interrupt & Ringbuffer

Unsere neue Architektur (Der "Briefkasten"):

1. Der UART RX-Interrupt (Die "Klingel")

- Wir konfigurieren den UART so, dass er einen Interrupt (USART1_IRQHandler) auslöst, sobald ein Byte ankommt (RXNE-Flag).
- Die CPU stoppt kurz ihre Hauptarbeit (Morsen).

2. Der Ringbuffer (Der "Briefkasten")

- Die Interrupt-Routine (ISR) ist extrem schnell:
- Sie liest das Byte aus USART1->DR.
- Sie "wirft" das Byte in einen Puffer (den Ringbuffer).
- Sie ist sofort wieder weg.

3. Die main()-Schleife (Der "Leser")

 Die main()-Schleife (Morse-Logik) schaut in ihrer Freizeit in den Ringbuffer, ob "Post" da ist und holt sich das nächste Byte ab.

Architektur: Was ist ein Ringbuffer?

Auch: Circular Buffer oder FIFO (First-In, First-Out)

- Ein einfaches Array im RAM (z.B. 32 Bytes groSS).
- Zwei "Zeiger" (eigentlich nur Index-Variablen):
 - o head: Wo die ISR das nächste Byte hineinschreibt.
 - tail: Wo die main-Loop das nächste Byte herausliest.
- Wenn head oder tail das Ende des Arrays erreichen, "wrappen" sie zurück auf 0.
- Zustände:
 - O Puffer leer: head == tail
 - Puffer voll: head ist "kurz vor" tail

WICHTIG (Race Condition):

- head wird von einer ISR geändert.
- tail wird von main geändert.
- → Die head/tail Index-Variablen müssen volatile sein!

Schritt 1: UART-Interrupt aktivieren (Die "Klingel")

Ziel: Wir wollen nicht mehr aktiv auf RXNE warten (Polling).

Lösung: Wir sagen dem UART, er soll einen Interrupt auslösen, sobald das RXNE-Flag (Receive Register Not Empty) gesetzt wird.

Wie? In unserer UART1_Init()-Funktion.

- Wir müssen ein Bit im USART1->CR1 (Control Register 1) setzen.
- Das Bit heiSSt: RXNEIE (RXNE Interrupt Enable)

Der Code (Ergänzung in UART1_Init()):

```
// Am Ende von UART1_Init(), nach dem Aktivieren
von UE, TE, RE:
    // Aktiviere den "Receive Register Not Empty"
Interrupt
    USART1->CR1 |= USART_CR1_RXNEIE;
```

Schritt 2: Den "Chef" (NVIC) informieren

Problem: Nur weil der UART "klingelt", heiSSt das nicht, dass die CPU (der "Chef") zuhört.

Lösung: Der NVIC (Nested Vectored Interrupt Controller)

- Der NVIC ist der Interrupt-Manager direkt im Cortex-M Kern.
- Er verwaltet *alle* Interrupt-Quellen (Timer, UARTs, GPIOs...).
- Wir müssen dem NVIC sagen: "Hey, die Klingel von USART1 ist uns wichtig. Stell sie an."

Der Code (Am Anfang von main())

```
// Wir müssen dem NVIC sagen, dass er den USART1-
Interrupt
// global aktivieren soll.
// (CMSIS-Core Funktion)
NVIC_EnableIRQ(USART1_IRQn);
```

Schritt 3: Der "Postbote" (Die ISR)

Ziel: Die Interrupt Service Routine (ISR) muss *blitzschnell* sein. **Was passiert:**

- 1. Ein Byte kommt an.
- 2. RXNE-Flag wird von Hardware gesetzt.
- 3. RXNEIE-Bit ist an \rightarrow UART sendet Signal an NVIC.
- 4. USART1_IRQn ist im NVIC an \rightarrow CPU stoppt main(), springt zur ISR.

Die Implementierung (in stm32f1xx_it.c)

Schritt 3: Der "Postbote" (Die ISR)

```
// Prototyp der Funktion ist in startup_stm32...s
void USART1 IRQHandler(void)
   // 1. Prüfen, ob WIRKLICH ein RXNE-Interrupt der
Grund, mar
    if ( (USART1->SR & USART_SR_RXNE) )
        // 2. Byte aus dem Datenregister lesen
        // (WICHTIG: Das löscht das RXNE-Flag
automatisch!)
        uint8 t byte = (uint8 t)(USART1->DR & 0xFF);
        // 3. Byte in unseren "Briefkasten" werfen
        RingBuffer Write(&g rxBuffer, byte);
```

Exkurs: Flash vs. RAM (Die "Endurance"-Frage)

Deine Frage: "Killt der Ringbuffer nicht meine Flash Endurance?"

Antwort: Nein! Er killt sie null, weil er nicht im Flash liegt.

1. Flash (Programmspeicher)

- Analogie: Festplatte
- Nutzung: Dein Code (.bin), const
- Eigenschaft: Non-Volatile
- Problem: Limitierte Zyklen (10k-100k), langsames Schreiben.
- Wird nur beim Flashen genutzt.

2. SRAM (Arbeitsspeicher)

- Analogie: RAM / Arbeitsspeicher
- Nutzung: Alle C-Variablen (g_msTicks, unser Puffer-Array)
- **Eigenschaft:** Volatile
- Vorteil: Unlimitierte
 Zyklen, extrem schnelles
 Schreiben.
- Wird permanent genutzt.

Fazit: Unser Ringbuffer liegt komplett im SRAM.