

Politechnika Warszawska

Wydział Elektryczny Laboratorium Programowania urządzeń mikroprocesorowych automatyki elektroenergetycznej

Skrypt do ćwiczenia M.32

Wizualizacja zasady działania zabezpieczenia mikroprocesorowego – implementacja w języku asembler.

1. Cel i zakres ćwiczenia

Celem ćwiczenia jest poznanie podstawowych wiadomości związanych z budową oraz zasadą działania zabezpieczeń mikroprocesorowych. Zabezpieczenia te coraz częściej stosowane są do zabezpieczania krajowych obiektów energetycznych.

Program ćwiczenia, w oparciu o istniejące stanowisko laboratoryjne, obejmuje:

- -·omówienie budowy oraz zasady działania poszczególnych bloków funkcjonalnych wchodzących w skład zabezpieczenia mikroprocesorowego
- zapoznanie ze sterownikiem mikroprocesorowym mogącym pełnić funkcję zabezpieczenia cyfrowego
- przedstawienie działania sterownika na podstawie przykładowych programów
- ćwiczenia w zakresie programowania sterownika mikroprocesorowego.

2. Wprowadzenie

Elektroenergetyczna Automatyka Zabezpieczeniowa jest dziedziną automatyki elektroenergetycznej zajmującą się zapobieganiem oraz likwidacją zakłóceń w SEE lub poszczególnych jego elementach.

W związku z ciągłym rozwojem techniki zmieniają się środki wykorzystywane przez urządzenia EAZ, co pociąga za sobą zmiany w kierunku rozszerzania zadań funkcjonalnych zabezpieczeń. Zmiany te powodują, że miejsce pojedynczych przekaźników zajmują zespoły zabezpieczeń określane mianem terminali.

Na początku lat dziewięćdziesiątych, w wyniku burzliwego rozwoju technik mikroprocesorowych oraz otwarcia Polski na świat, w dziedzinę EAZ wkroczyła technika mikroprocesorowa. Rozwój i coraz intensywniejsze wdrożenia zabezpieczeń cyfrowych następują od kilku lat, gdyż zabezpieczenia te wykazują wiele zalet, zwłaszcza w powiązaniu z nowoczesnymi systemami sterowania i nadzoru pracy sieci. Dodatkowym czynnikiem, który przyśpiesza ten proces jest stały rozwój telemechaniki.

Zaletami zabezpieczeń cyfrowych są przede wszystkim ich możliwości informatyczne, dotyczące rejestracji działania zabezpieczeń i wielkości zakłóceniowych, oraz inne właściwości takie jak:

- ciągła samokontrola, zwiększająca wydatnie niezawodność eksploatacyjną
- diagnostyka obwodów zewnętrznych
- zmniejszenie wymiarów aparatury i okablowania wtórnego
- pomiary parametrów energii elektrycznej
- możliwość pomiaru energii dostarczonej i niedostarczonej
- wizualizacja łaczników pola
- możliwość zdalnej kontroli i zmiany nastaw
- szeroka gama funkcji zabezpieczeniowych.

Wymagania stawiane zespołom zabezpieczeniowym stają się coraz wyższe. Od zabezpieczeń wymaga się przede wszystkim selektywności i pewności w działaniu.

Technika mikroprocesorowa umożliwia zastosowanie odmiennych niż dotychczasowe algorytmów pomiarowych, które poprawiają selektywność jak również umożliwiają skrócenie czasu pomiaru, a w efekcie zmniejszenie czasu własnego działania zabezpieczeń. Prowadzi to do skrócenia czasów wyłączeń awarii.


Zabezpieczenia cyfrowe są już trzecią generacją zabezpieczeń, poprzednie - to przekaźniki elektromechaniczne i elektroniczne.

Okres współdziałania zabezpieczeń różnej generacji będzie jeszcze długi i trudny na razie do określenia. Należy się jednak spodziewać, że przyszłość EAZ należeć będzie właśnie do zabezpieczeń cyfrowych.

3. Budowa i zasada działania zabezpieczenia mikroprocesorowego


Każde zabezpieczenie mikroprocesorowe jest swego rodzaju sterownikiem mikroprocesorowym. Składa się ono z określonej liczby niezbędnych modułów, które pozwalają mu prawidłowo funkcjonować i spełniać swoje zadanie. Zabezpieczenie ma odbierać, zapamiętywać i obrabiać dane analogowe i cyfrowe doprowadzane do niego z zabezpieczanego obiektu. Powinno zatem posiadać następujące bloki funkcjonalne:

- wejścia analogowe przystosowane do współpracy z obwodami wtórnymi przekładników pradowych i napieciowych zabezpieczanego obiektu energetycznego
- wejścia dwustanowe współpracujące z obwodami wtórnymi zabezpieczanego obiektu energetycznego
- wyjścia dwustanowe współpracujące z łącznikami bądź innymi elementami obiektu energetycznego
- jednostkę centralną, wykorzystywaną do obróbki i przetwarzania przychodzących danych oraz do komunikacji z użytkownikiem
- zasilacz zasilający wszystkie obwody zabezpieczenia i gwarantujący ciągłość pracy urządzenia.



Rys. 3.1. Schemat blokowy zabezpieczenia

Wejścia analogowe przeznaczone są do współpracy z obwodami wtórnymi przekładników prądowych i napięciowych zabezpieczanego obiektu energetycznego. Zadaniem ich jest dopasowanie sygnałów analogowych do poziomów napięć przetwornika analogowo-cyfrowego używanego do przekształcania sygnału analogowego na cyfrowy.




Rys. 3.2. Wejścia analogowe

Wejścia analogowe w zabezpieczeniu dzielimy na prądowe i napięciowe. Tory napięciowe przystosowane są do współpracy z przekładnikami napięciowymi zabezpieczanego obiektu energetycznego, a prądowe do współpracy z przekładnikami prądowymi. Wartości napięć i prądów doprowadzanych do wejść analogowych z obwodów wtórnych przekładników powinny być wartościami znormalizowanymi i wynosić np. Un=100V i In=1A (są to wartości skuteczne napięć i prądów). Dodatkowo wejścia napięciowe powinny dokładnie przenosić przetężenia o wartości do 2Un, natomiast prądowe (40 ### 100)In.


W kanałach analogowych sygnały są najpierw separowane galwanicznie (ze względów bezpieczeństwa) od obwodów wtórnych przekładników głównych zabezpieczanego obiektu energetycznego oraz od siebie. We wzmacniaczu są one dopasowywane do poziomów napięć przetwornika analogowo-cyfrowego. Ze wzmacniacza sygnał trafia na filtr analogowy dolnoprzepustowy. Jest on nieodzowną częścią wejść analogowych. Jego rolą jest wycięcie z przebiegu wejściowego częstotliwości większych od połowy częstotliwości próbkowania. Zapobiega on w ten sposób powstawaniu efektu zdudnienia częstotliwości objawiającego się tym, że sygnał o wysokiej częstotliwości może być odbierany jako sygnał o częstotliwości niskiej.

Wejścia dwustanowe przystosowują zabezpieczenie do współpracy z obwodami wtórnymi zabezpieczanego obiektu energetycznego. Ich przeznaczeniem jest dopasowanie napięć pomocniczych (220V DC, 110V DC) do poziomu sygnału cyfrowego (zwykle TTL). Kanały wejściowe dwustanowe podobnie jak kanały analogowe zapewniają separację galwaniczną urządzenia od napięcia pomocniczego obwodów wtórnych obiektu.



Rysunek 3. Wejścia dwustanowe

Wyjścia dwustanowe sterują łącznikami (np. wyłącznikami) bądź innymi elementami zabezpieczanego obiektu energetycznego. Przystosowane są do współpracy z napięciem pomocniczym stacji (220V DC lub 110V DC) oraz posiadają określoną zdolność łączeniowa, np. 4A.



Rysunek 4. Wyjścia dwustanowe

Jednostkę centralną stanowi układ mikroprocesorowy posiadający przetwornik analogowo-cyfrowy, układy wejść i wyjść cyfrowych, pamięć, wyświetlacz i klawiaturę, łącza szeregowe do współpracy z modemem oraz komputerem nadrzędnym. Podstawowym zadaniem jednostki centralnej jest zbieranie danych z przetwornika analogowo-cyfrowego oraz wejść cyfrowych, potem zapisywanie ich do pamięci i zmiana stanu wyjść cyfrowych na podstawie realizowanego algorytmu. Jednostka centralna obsługuje łącze szeregowe w celu zapewnienia komunikacji zabezpieczenia z urządzeniem nadrzędnym którym jest przeważnie komputer klasy IBM PC. Klawiatura umożliwia obsłudze bezpośrednią komunikację z zabezpieczeniem.

Zasilacz powinien dostarczać napięć zasilających potrzebnych do pracy wszystkich układów wchodzących w skład zabezpieczenia. Ważna jest zatem jego duża bezawaryjność. Zabezpieczenie

mikroprocesorowe powinno posiadać pewne, bezprzerwowe zasilanie. W większości przypadków dostarczane jest do zasilacza napięcie stałe (220V DC lub 110V DC) które jest gwarantowane na stacji.

4. Wyposażenie i opis stanowiska laboratoryjnego

Zbudowane stanowisko laboratoryjne składa się z kilku elementów funkcjonalnych. Każdy z nich pełni określoną funkcję. Zostały one dobrane w taki sposób, aby razem tworzyły w pełni dydaktyczną pomoc naukową.

Fotografia 1 przedstawia zdjęcie zbudowanego stanowiska.



Fotografia 1. Stanowisko laboratoryjne

W skład stanowiska wchodzą następujące elementy:

- wymuszalnik prądowy
- wymuszalnik napięciowy
- -wymuszalnik sygnałów dwustanowych z modułem wizualizacji zadziałania sterownika
- sterownik mikroprocesorowy
- symulator pamięci EPROM / debuger sprzętowy
- komputer klasy IBM PC.

Wymuszalnik prądowy został podłączony do wejść prądowych sterownika. Dostarcza on prąd sinusoidalnie zmienny o częstotliwości 50Hz. Prąd ten wytwarzany jest przez autotransformator z włączonym w szereg z jego zaciskami wyjściowymi rezystorem o wartości 50Ω . Dzięki takiemu rozwiązaniu można uzyskać prąd o wartości regulowanej w zakresie od 0 do 4A.

Wymuszalnik napięciowy dostarcza napięcia sinusoidalnie zmiennego o częstotliwości 50Hz do wejść napięciowych wykorzystanego sterownika. Jego źródłem jest także autotransformator. Zapewnia on regulacje napięcia w zakresie od 0 do 250V.


Do wejść cyfrowych sterownika mikroprocesorowego doprowadzono sygnały dwustanowe wytworzone przez układ wymuszalnika sygnałów dwustanowych. Sygnałami tymi są napięcia o wartości 220V DC załączane za pomocą przełączników. Wyjścia cyfrowe sterownika podłączono do modułu wizualizacji, który stanowią diody LED. Układ informuje o tym, że realizowany algorytm spowodował zadziałanie bądź nie układu mikroprocesorowego.

Podstawowym elementem wykonanego stanowiska jest sterownik mikroprocesorowy zbudowany w oparciu o procesor SAB 80C166 firmy SIEMENS. Urządzenie posiada wejścia analogowe, wejścia i wyjścia cyfrowe, jednostkę centralną, zasilacz. Sterownik wykonuje określony algorytm na podstawie zapisanego w jego pamięci programu i sygnałów doprowadzonych do jego wejść.

Symulator pamięci EPROM, jest urządzeniem, dzięki któremu sterownik mikroprocesorowy może prawidłowo funkcjonować bez fizycznej obecności pamięci EPROM (w pamięci tej zapisywany jest program sterujący pracą mikroprocesora).

Komputer klasy IBM PC jest urządzeniem nadrzędnym i służy do komunikacji ze sterownikiem. Posiada niezbędne oprogramowanie umożliwiające edycję, kompilację, symulację i przesyłanie gotowych programów za pośrednictwem symulatora pamięci EPROM do sterownika mikroprocesorowego oraz śledzenia programu wykonywanego przez sterownik.

Schemat połączeń pomiędzy poszczególnymi elementami stanowiska zamieszczono na rysunku 4.



Rysunek 5. Schemat połączeń między poszczególnymi elementami stanowiska

5. Opis wykorzystanego sterownika mikroprocesorowego

Podstawowym elementem wykonanego stanowiska laboratoryjnego jest sterownik mikroprocesorowy mogący pełnić funkcję zabezpieczenia cyfrowego.

Sterownik posiada:

- wejścia analogowe (prądowe i napięciowe)
- zabezpieczenie wejść analogowych procesora
- wejścia dwustanowe
- wyjścia dwustanowe
- jednostkę centralną
- zasilacz.

Sterownik posiada 4 wejścia prądowe i 4 wejścia napięciowe. Wejścia prądowe mogą współpracować z obwodami wtórnymi przekładników prądowych obiektu energetycznego o prądzie wynoszącym 1A. Posiadają one separację galwaniczną (2kV/1min.) zrealizowaną przy pomocy transformatorów pośredniczacych.

Wejścia napięciowe mogą być przyłączone do przekładników napięciowych głównych obiektu energetycznego o napięciu znamionowym wynoszącym 100V. Posiadają one separację galwaniczną (2kV/1min.) zrealizowaną przy pomocy transformatorów pośredniczących. Wejścia te, podobnie jak wejścia prądowe, są zrealizowane na wzmacniaczach operacyjnych.

W wykorzystanym sterowniku nie zainstalowano filtru dolnoprzepustowego. Zostało to podyktowane faktem, iż sterownik ma służyć jedynie celom dydaktycznym w zakresie poznania budowy i zasady działania zabezpieczeń mikroprocesorowych a także ze względów oszczędnościowych.

Jeżeli chodzi o wejścia dwustanowe, to jest ich 7 (docelowo sterownik został zaprojektowany na 14 wejść). Zostały one dostosowane do napięcia pomocniczego 220V DC występującego na większości stacji elektroenergetycznych w Polsce. Separacja galwaniczna od obwodów wtórnych obiektu wynosi 2kV/1min. Została ona zrealizowana za pomocą transoptorów.

W wykorzystanym sterowniku mikroprocesorowym istnieje 7 wyjść dwustanowych (ich również docelowo może być 14). Mogą one pracować z napięciem pomocniczym wynoszącym 220V DC.

Separację galwaniczną układów wewnętrznych sterownika od napięcia stałego 220V uzyskano przez zastosowanie przekaźników.

Jednostkę centralną stanowi procesor SAB 80C166 wraz z pamięcią i układami komunikacji z komputerem nadrzędnym. W sterowniku zastosowano 10-cio bitowy przetwornik analogowo-cyfrowy. Potrafi on przenieść bez zniekształceń z dokładnością 1%, 10-cio krotne przekroczenie prądu znamionowego In (10In₀ 1000%, 2¹⁰ = 1024 > 1000). Przetwornik ten jest integralną częścią procesora.

Zasilacz dostarcza napięć niezbędnych do zasilania wszystkich układów wchodzących w skład sterownika

W związku z błędami, jakie powstają na skutek nieliniowości wzmacniaczy i przetwornika AC na każdym kanale pojawia się offset. Ze względu na dokładność pomiaru offset ten musi być skorygowany do wartości bliskiej zeru.

W opisanym sterowniku wartość offsetu została zniwelowana programowo za pomocą odpowiednio ustalonych współczynników, które są dodawane do wartości próbek odpowiednich kanałów. Wartości 0 na wejściu odpowiada wartość próbki 200H.

Wartości rzeczywiste próbek zostały przedstawione w poniższej tablicy:

kanał	wartość	
	próbki	
0	1F9H	
1	1F8H	
2	1F3H	
3	200H	
4	1F7H	
5	1F5H	
6	20BH	
7	200H	

6. Programowanie sterownika mikroprocesorowego

Każdy układ mikroprocesorowy musi być wyposażony w pamięć, która służy do przechowywania informacji. Pamięć, do której informacja może zostać wpisana a następnie odczytana, nosi nazwę pamięci RAM (Random Access Memory – pamięć o dostępie swobodnym). Wszystkie informacje wpisane do tej pamięci są bezpowrotnie tracone w momencie wyłączenia zasilania. W wykorzystanym sterowniku pamięć RAM służy do przechowywania argumentów i wyników wszelkiego rodzaju obliczeń.

Pamięć, w której informacje są wpisane na stałe, to pamięć ROM (Read Only Memory – pamięć stała). Do tej pamięci w czasie normalnej pracy układy mikroprocesorowego nie może być wpisana żadna nowa informacja. Z pamięci tego typu informacje mogą być jedynie odczytywane i nie zostają one utracone w chwili wyłączenia zasilania (są dostępne po ponownym włączeniu zasilania). Zawartość pamięci ROM jest ustalana w momencie jej produkcji i w żaden sposób nie może być już potem zmieniana.

Najczęściej funkcję pamięci ROM w układzie mikroprocesorowym spełnia pamięć EPROM (Erasable and Programmable Read Only Memory – kasowalna i programowalna pamięć stała). Pamięć EPROM w czasie normalnej pracy układu zachowuje się tak, jak pamięć ROM. Jednak po wyjęciu z układu może być ona skasowana poprzez wystawienie jej na działanie promieniowania ultrafioletowego. Po skasowaniu do pamięci EPROM mogą być wpisane nowe informacje. Służą do tego specjalne urządzenia zwane programatorami pamięci EPROM.

Właśnie do pamięci ROM lub EPROM jest wpisywany ciąg rozkazów sterujących pracą procesora. Ten ciąg rozkazów stanowi program wykonywany przez procesor. Bez takiego programu sterownik mikroprocesorowy nie będzie pracował.

W zastosowanym sterowniku nie zainstalowano stałej pamięci EPROM, lecz symulator pamięci EPROM, który również posiada możliwość odbierania z uruchamianego systemu mikroprocesorowego zwrotnych informacji, przez co umożliwia śledzenie wykonywanego tam programu oraz wartości rejestrów, pamięci itp. Układ symulatora/debugera składa się z karty ISA pracującej w komputerze PC

oraz połączonych z nim wielożyłową wstęgą modułów emulatorów, bezpośrednio podłączonych do podstawek układów pamięci programu jednostki centralnej sterownika mikroprocesorowego.

Na komputerze PC znajduje się program o nazwie ECAL, który spełnia rolę środowiska uruchomieniowego. Integruje w sobie funkcje: edytora, asemblera, symulatora pamięci oraz debugera.

7. Ćwiczenia

Mikroprocesor wykonuje program zapisany w pamięci programu. Zawartość pamięci to zestaw bitów. Przygotowanie przez człowieka programu bezpośrednio w takiej postaci jest praktycznie niemożliwe. Dlatego dla każdego procesora istnieje jego asembler. Jest to język programowania, w którym rozkazowi napisanemu przez programistę odpowiada rozkaz procesora. Rozkazy zapisuje się w postaci symbolicznej, znacznie czytelniejszej dla człowieka. Program napisany przez programistę w postaci symbolicznej nazywany jest kodem źródłowym programu. Asembler tłumaczy kod źródłowy programu na postać binarną zrozumiałą przez procesor.

W celu zapoznania się z pracą i zasadą działania sterownika mikroprocesorowego stworzono cztery kody źródłowe programów, które przedstawiają działanie poszczególnych bloków funkcjonalnych sterownika.

Trzy pierwsze programy wykorzysują jedynie funkcje asemblera i symulatora programu ECAL, czwarty, pokazuje także możliwości śledzenia wykonywanego programu.

Aby uruchomić przykładowe programy należy:

- dokonać asemblacji kodu źródłowego programu
- przesłać program wynikowy do symulatora pamięci EPROM
- umożliwić mikroprocesorowi sterownika wykonanie programu zapisanego w symulatorze pamięci EPROM.

W przypadku czwartego programu należy dodatkowo uruchomić opcję śledzenia.

Wszystkie pliki potrzebne do przeprowadzenia ćwiczenia znajdują się w katalogu: C:\LAB_EAZC\PRZYKLAD

7.1. Edycja i asemblacja programu

Edycję oraz asemblację programu źródłowego wykonuje się z wykorzystaniem programu ECAL. Uruchomienie następuje bezpośrednio z linii poleceń systemu operacyjnego DOS. Po uruchomieniu pojawi się ekran pozwalający na wybór odpowiedniego kodu źródłowego programu (patrz rysunek nr 6).



Rysunek 6. Ekran wyboru kodu źródłowego programu

Pliki kodów źródłowych mają rozszerzenia **.166**. Za pomocą klawiszy kursorów należy wybrać odpowiedni program. Po podświetleniu i zatwierdzeniu wyboru (Enter), program wejdzie w funkcję edytora (patrz rysunek nr 7).

Line	1 Co1	2 Pos	; 2	Insert	ě	uto Inder	nt.	C:\T	EST2.166
File Delet	block e plaC			ror/br E al Printer		reen lock	Remember Last		Options Esc
X word	.preset .preset	hi,40000P ascii,al: 2 proc,equ,	ign,varty						
Glowny_	org CP	var,0FB00	H .var	20 H					
	org JMPA	OH init							
i i	org reti	8h 10h							
,	org reti org	18h							
į	reti org	80H							
; 1 Help	JMPA 2 Diags	Timer 0 FPMs 4	ReAssm5	CurSkp8	Zoom	7 Watch	8 Go	9	0 Confi

Rysunek 7. Ekran edycji pojawiający się po wybraniu programu

Podczas edycji dostępnych jest wiele opcji, przedstawionych w postaci górnego i dolnego paska narzędzi, z których często wykorzystywaną jest funkcja **DIAG** dostępna po naciśnięciu klawisza **F2**. Umożliwia ona (poprzez kolejne naciskanie klawisza **F2**)dostęp do: prostego kalkulatora, tablicy symboli pokazującej m.in. adresy wykorzystywanych zmiennych i procedur obliczone na podstawie asemblacji oraz kontekstową pomoc nt. dyrektyw wykorzystywanego asemblera, i mnemoników procesora. Wygląd ekranu z uruchomioną opcją **DIAG** przedstawia rysunek 8.



Rysunek 8. Ekran edycji po uruchomieniu opcji DIAG

Gdy otrzymamy ostateczną wersję programu, należy poddać go asemblacji. W tym celu będąc w oknie edycji należy nacisnąć klawisz **F4** lub klawisz **ESC.** Naciśnięcie klawisza **F4** spowoduje natychmiastową asemblecję, która w przypadku braku błędów nie będzie zgłaszała żadnych komunikatów. Jeżeli kod źródłowy będzie zawierał linie niezrozumiałe dla asemblera, zostaną one oznaczone na czerwono (patrz rysunek 9).

Rysunek 9. Ekran edycji po kompilacji i wystąpieniu błędów

Asemblację można również przeprowadzić z poziomu ekran wyboru kodu źródłowego programu (partz rysunek 6), po wskazaniu zbioru do kompilacji oraz naciśnięciu klawisza **A** (pojawi się ekran przedstawiony na rysunku 10), a następnie **ENTER.**



Rysunek 10. Ekran asemblacji

W przypadku poprawnej asemblacji, u góry ekranu pojawi się znacznik pojawi się informacja o liczbie skompilowanych linii (patrz rysunke 11), wykorzystanych zmiennych oraz polecenie naciśnięcia klawisza **ESC**. W przypadku wystąpienia błędów program samoczynnie wejdzie do opcji edycji zbioru źródłowego i pokaże je oznaczone na czerwono (patrz rysunek 8).



Rysunek 11. Górna część ekranu programu ECAl po wykonaniu poprawnej asemblacji

W wyniku poprawnej asemblacji otrzymuje się zbiór z rozszerzeniem .BIN. Jest to plik zawierający kod wynikowy programu w formacie binarnym, zrozumiałym przez procesor sterownika mikroprocesorowego. Dodatkowo ten sam kod zostaje umieszczony w pamięci komputera PC i może zostać poprzez kartę emulatora/debugera ECAL przesłany taśmą do obu symulatorów pamięci "Ecal pod". Podgląd wartości heksadecymalnych skompilowanego kodu można zobaczyć z poziomu ekranu wyboru kodu źródłowego programu (patrz rysunek 6) op naciśnięciu klawisza X. Pojawi się wówczas okno pokazane na rysunku 12 zawierające wymienione informacje.



Rysunek 12. Ekran podglądu wartości heksadecymalnych skompilowanego kodu

7.2. Przesłanie kodu do symulatorów pamięci EPROM oraz rozpoczęcie wykonywania programu

Mając po bezbłędnej asemblacji przygotowany kod wynikowy programu, można przystąpić do przesłania go do symulatorów pamięci EPROM sterownika. Następuje to z wykorzystaniem opcji symulatora pamięci EPROM, która uruchamiana jest w edycji lub oknie głównym programu ECAL przez naciśnięcie klawisza **F8** (na dolnym pasku zadań opcja ta jest oznaczona jako **8 GO**).

Funkcja symulatora pamięci EPROM wykorzystuje konfigurację sprzętową obu symulatorów sprzętowych o nazwach "ECAL pod 1" i "ECAL pod 2", którą można zobaczyć lub zmienić po naciśnięciu klawisza **F10** (patrz rysunek 13).

Funkcja wykorzystuje 2 urządzenia symulujące, ponieważ pracujący w jednostce centralnej sterownika mikroprocesor 80c166 jest szesnastobitowy (ma 16-to bitową szynę danych), a układ jednostki centralnej został przystosowany do wykorzystywania układów pamięci EPROM o orgamizacji 8 bitowej.

Przesyłanie danych oraz uruchamianie programu w sterowniku rozpoczyna się od przesłania kodu umieszczonego w pamięci komputera PC do karty ECAL, która jednocześnie wystawia sygnał "Reset", powodujący wstrzymanie cyklu rozkazowego procesor 80c166. Następnie kod programu przez łącze rónoległe w postaci wielożyłowej taśmy, przesyłany jest z karty do obu symulatorów. Na koniec karta zwalnia sygnał "Reset", powodując, że procesor zaczyna wykonywać program począwszy od adresu 0. Konfiguracja symulatorów pokazana na rysunku 13 pozwala na automatyczne rozdzielenie bajtów kodu, w taki sposób, że bajty o adresach pażystych są dostępne w jednym symulatorze, a o adresach nieparzystych w drugim.



Rysunek 13. Ekran podgladu wartości heksadecymalnych skompilowanego kodu

7.3. Śledzenie programu wykonywanego przez sterownik mikroprocesory

Po zwolnieniu sygnału Reset i uruchomieniu programu, zostaje również uruchomiony mechanizm śledzenia zwrotnych informacji trafiających z procesora 80c166 do symulatorów. Mechanizm ten pozwala na wizualizację stanu procesora (zawartość portów, rejestrów specjalnych, obszarów pamięci) oraz śledzenie i krokowe wykonywanie programu. Skonfigurowanie opcji śledzenia wykonywania programu i stanu procesora, polega na dodaniu w kodzie źródłowym programu:

- procedur przesyłających dane z/do symulatora, zawartych w pliku o nazwie "80c166.mon" (polecenie: **include 80C166.cfg**)
- definicji wyglądu okna śledzącego stan, zawartej w pliku o nazwie "80c166.mon" (polecenie **include 80C166.mon**)
- pułapek śledzących, przez naciśnięcie z poziomu edycji programu źródłowego, kombinacji klawiszy CTRL+E+I (info point) lub CTRL+E+B (break point) w wybranym miejscu programu. (Możliwe jest także wstawienie polecenia śledzenia wszystkich instrukcji programu przez wpisanie polecenia **trace all** powodującego, że wszystkie instrukcje położone poniżej tego polecenia zostaną automatycznie oznaczone jako break point).



Rysunek 13. Wygląd ekranu okna śledzącego

Wyświetlenie okna śledzącego następuje po naciśnięciu klawisza F7. W oknie tym znajdują się cztery obszary:

- "Register watch" obszar wizualizacji zawartości rejestrów specjalnych
- "Trace" obszar pokazujący adres ostatnio wykonanej instrukcji
- "Breaks" obszar pokazujący listę zdefiniowanych punktów break point (
- "Memory Watch" obszar pozwalający na definicję adresów pamięci, których zawartość ma zostać pokazana.

W opcji śledzenia użytkownik ma poza tym możliwść:

- zmiany aktywnego obszaru okna, po naciśnięciu klawisza F5
- rozwinięcia aktywnego obszaru na cały ekran po naciśnięciu klawisza F6
- zmiany punktu śledzącego break point na info point w oknie Breaks po naciśnięciu klawisza F4.

Na każdym poziomie pracy programu dostępna jest kontekstowa pomoc, po naciśnięciu klawisza F1.

Na rysunku 13 pokazano wygląd ekranu okna śledzącego, a na rysunku 14 powiększaonego na cały ekran obszaru okna wizualizacji zawartości rejestrów specjalnych.




Rysunek 14. Powiększony na cały ekran obszar okna wizualizacji zawartości rejestrów specjalnych

7.4. Kody źródłowe przykładowych programów:

7.4.1. Program 1

Poniższy program służy do przedstawienia działania wyjść dwustanowych sterownika mikroprocesorowego. Działanie programu polega na tym, że kolejnym wyjściom dwustanowym sterownika przypisywany jest stan wysoki. Zmiana stanu wyjść jest sygnalizowana zapalaniem się kolejnych diod LED wejść dwustanowych wymuszalnika.



Rysunek 15. Schemat blokowy połączeń wykorzystywanych w programie 1


Na początku programu następuje deklaracja występujących zmiennych oraz rejestrów specjalnych, takich jak: SP – wskaźnik stosu, CP – wskaźnik kontekstu.

W dalszej części programu do rejestru R0 zapisywane są na przemian stan wysoki i stan niski. Następnie stany te są przepisywane do odpowiednich wyjść portu wyjściowego P1, co powoduje zadziałanie bądź nie wyjść dwustanowych sterownika (zależnie od tego, czy jest to stan wysoki czy niski).

Szybkość zmian stanu portu wyjściowego jest zależna od wprowadzonych opóźnień (patrz ramka). Dzięki zastosowanej pętli następuje cykliczne przypisywanie określonego stanu każdemu z wyjść dwustanowych sterownika mikroprocesorowego.

W ramach ćwiczenia należy:

- uruchomić program w wersji podstawowej i zaobserwować z jaką częstotliwością następują zmiany stanu wyjść dwustanowych sterownika
- dokonać zmian wartości opóźnień zastosowanych w programie poprzez zmianę wartości parametru "wait" i "opoz2" (patrz ramka) w celu zmiany częstotliwości zadziałania wyjść dwustanowych.




Rysunek 16. Algorytm działania programu 1

TEST1.166

word Glowny_	.preset .preset .autopub proc,equ _CP	ascii,align,vartype 2 ,var,data,bit .var 20H	
	org JMPA	0H init	
;; ;	Program główny	;	
;	org	200H	
init:	DISWDT EINIT NOP		;wyłączenie układu WATCHDOG ;koniec inicjalizacji
	OR	SYSCON,#000000000101100B	
;	MOV MOV MOV BSET BSET BCLR	5432109876543210 cp,#Glowny_Cp sp,#Glowny_Cp stkun,#glowny_cp P3.12 P3.13 P3.14	
;	BSET BSET BSET AND OR	DP3.12 DP3.13 DP3.14 P1, #110000000000000B DP1, #0011111111111111 5432109876543210	;BHE/ ;WR/ ;EPROM ;P1.0 -P1.13 - wyjścia cyfrowe ;P1.14,P1.15 - wyjścia cyfrowe
	nop mov	r0,#1	;przypisanie stanu wysokiego pierwszemu bitowi ;rejestru R0
petla11:			, . J
	mov rol cmp jmpr mov	p1,r0 r0,#1 r0,#16 cc_ne,koniec r0,#1	;wpisanie do wyjścia P1 stanu rejestru R0 ; ; ;
koniec:		•	,
	call jmp	wait petla11	;skok do początku pętli
opoz1:	cmpd1 jmpr cmpd1 jmpr ret	r2,#0 cc_nz,opoz1 r1,#0 cc_nz,opoz2	;pętla opóźniająca
end.			


7.4.2. Program 2

Program ten służy do przedstawienia działania wejść dwustanowych sterownika mikroprocesorowego. Po uruchomieniu programu, sterownik mikroprocesorowy oczekuje na pojawienie się napięcia 220V DC na jego wejściach dwustanowych. Pojawienie się tego napięcia powoduje zmianę stanu wejść dwustanowych na wysoki a w następstwie zmianę stanu portu wejściowego jednostki centralnej sterownika. Algorytm programu powoduje przepisanie stanu wysokiego portu wejściowego do portu wyjściowego układu mikroprocesorowego. Następuje wówczas zadziałanie wyjść dwustanowych sterownika mikroprocesorowego, które sygnalizowane jest zapaleniem się diod LED na wejściach dwustanowych wymuszalnika. (Napięcie 220Vdc do polaryzacji wejść dwustanowych sterownika jest podawane z wymuszalnika sygnałów dwustanowych.)



Rysunek 17. Schemat blokowy połączeń wykorzystywanych w programie 2

Na początku programu następuje deklaracja występujących zmiennych oraz rejestrów specjalnych, takich jak: SP – wskaźnik stosu, CP – wskaźnik kontekstu. W dalszej części programu, stan wejść portu wejściowego P2 jest przepisywany do rejestru R0. Stan ten jest następnie przepisywany z rejestru R0 do odpowiednich wyjść binarnych portu wyjściowego P1, co powoduje zadziałanie bądź nie wyjść dwustanowych sterownika (zależnie od tego, czy jest to stan wysoki czy niski). Proces odczytu stanu wejść portu wejściowego oraz przepisywania tego stanu do wyjść dwustanowych wykonywany jest ciągle dzięki zastosowanej pętli.



Rysunek 18. Algorytm działania programu 2

W ramach ćwiczenia należy:

- uruchomić program
- sprawdzić, czy pobudzeniom poszczególnych wejść dwustanowych odpowiada zadziałanie odpowiednich wyjść dwustanowych sterownika mikroprocesorowego
- wprowadzić zmianę w programie powodującą inne przypisanie .wejść i wyjść sterownika mikroprocesorowego.

TEST2.166

.preset ascii,align,vartype word .preset 2

.autopub proc,equ,var,data,bit Glowny_CP .var 20H org 0H**JMPA** init Program główny 200H DISWDT init: ;wyłączenie układu WATCHDOG FINIT ;koniec inicjalizacji NOP OR SYSCON.#000000000101100B 5432109876543210 MOV cp,#Glowny_Cp MOV sp,#Glowny Cp MOV stkun,#glowny_cp **BSET** P3.12 **BSET** P3.13 P3.14 **BCLR BSET** DP3.12 :BHE/ :WR/ **BSET** DP3.13 ;EPROM **BSET** DP3.14 P1. #1100000000000000B AND ;P1.0 -P1.13 - wyjścia cyfrowe OR DP1,#001111111111111B ;P1.14,P1.15 - wyjścia cyfrowe 5432109876543210 nop petla11: mov r0,p2 ;wczytanie stanu 16 bitów wejścia P2 do ;rejestru R0 p1,r0 ;przepisanie 16-bitowej zawartości rejestru R0 mov ;do 16 bitów wyjścia P1

7.3.3. Program 3

end

imp

Program ten służy do przedstawienia działania wejść analogowych sterownika mikroprocesorowego. Za pomocą tego programu można pokazać zachowanie się wejść prądowych i napięciowcyh sterownika. Wyboru rodzaju wejścia dokonuje się przez uaktywnienie określonej linii podprogramu **POM.166**. Linia poprzedzona znakiem ";" jest linią nieaktywną i jest traktowana jako komentarz (patrz ramka w **POM.166**).

;skok do początku pętli


Opracowany program pomiarowo-zabezpieczeniowy powoduje zmianę stanu wyjść dwustanowych sterownika na skutek przekroczenia wartości progowej napięcia lub prądu ustawionych na ok. 20V dla wejść napięciowych i ok. 1A dla wejść prądowych. Sterownik wykonujący ten program pełni więc funkcję bardzo prostego zabezpieczenia nadnapięciowego bądź nadprądowego. Napięcia i prądy mogą być wymuszane za pomocą autotransformatorów zainstalowanych w wymuszalniku. Przekroczenie określonego progu powoduje zadziałanie wyjść dwustanowych sterownika, co jest sygnalizowane zapaleniem się diody LED na wejściu dwustanowym wymuszalnika.

Program składa się z dwóch części:


- zasadniczego programu (TEST.166), zawierającego deklaracje zmiennych, ustawienie wektorów przerwań, procedury inicjalizujące zbieranie pomiarów z przetwornika analogowo-cyfrowego oraz odblokowanie przerwań i
- podprogramu (POM.166) określającego:

netla11


- sposób działania przetwornika analogowo-cyfrowego oraz jego przerwania
- okres próbkowania czas między kolejnymi seriami konwersji A/D sygnałów analogowych z kanałów pomiarów prądów i napięć
- wartości progów zadziałania realizowanej funkcji nadprądowej bądź nadnapięciowej (patrz ramka)
- ustawienia portów wejściowych i wyjściowych sterownika.




Rysunek 19. Schemat blokowy połączeń wykorzystywanych w programie 3



Rysunek 20. Algorytm działania programu głównego (TEST.166)



Rysunek 21. Procedura realizowana w obsłudze przerwania TIMER'a 3



Rysunek 22. Procedura realizowana w obsłudze 8 przerwania przetwornika A/C (część 1 i 2)

W ramach ćwiczenia należy:

- uruchomić program w wersji dla wejść prądowych i wejść napięciowych
- dokonać sprawdzenia czy sterownik działa za każdym razem przy tych samych progach napięcia ustawionych w programie (ok. 30V)
- dokonać zmiany kanału analogowego na prądowy (np. kanał I1_AN) oraz sprawdzić poziom pobudzania
- dokonać zmian wartości progowych zadziałania wejść analogowych sterownika poprzez zmianę wartości parametru "wart_pob" (patrz ramka w podprogramie POM.166) nie przekraczając jednak wartości maksymalnych, jakimi mogą zostać trwale obciążone wejścia analogowe tj. 4A dla wejść prądowych i 200Vdla wejść napięciowych. Do regulacji napięcia i prądu należy wykorzystać układy wymuszalnik.

TEST.166

```
.memtrap hi,40000H
                             ascii,align,vartype
          .preset
word
          .preset
          .autopub proc,equ,var,data,bit
                             var,0FB00H
Glowny_CP
                             .var
                             0H
          org
          JMPA
                             init
                             80H
          org
                             84H
          org
                             8CH
          org
                             Timer_3
          JMPA
          org
                             90H
                             98H
          org
                             0A0H
          org
          JMPA
                             Ad Conv
                             0A\overline{4}H
          org
          JMPA
                             Ad Error
                             0\overline{A8H}
          org
          org
                             0ACH
                             0B0H
          org
                             200H
          .org
init:
          DISWDT
                                                                     ;wyłączenie układu WATCHDOG
          EINIT
                                                                     ;koniec inicjalizacji
          NOP
                             SYSCON,#000000000101100B
          OR
                                        5432109876543210
                             cp,#glowny_cp
sp,#glowny_cp
          MOV
          MOV
                             stkun,#glowny_cp
          MOV
          BSET
                             P3.12
                             P3.13
          BSET
          BCLR
                             P3.14
          BSET
                             DP3.12
                                                                     ;BHE/
                                                                     ;WR/
          BSET
                             DP3.13
          BSET
                             DP3.14
                                                                     ;EPROM
                             P1, #110000000000000B
                                                                     ;P1.0 -P1.13 - wyjścia cyfrowe
          AND
                             DP1, #0011111111111111B
                                                                     ;P1.14,P1.15 - wyjścia cyfrowe
                                   5432109876543210
          MOVB
                             RL0,#0
          CALL
                             INIT_AD
          BSET
                             IEN
                                                                     ;odblokowanie przerwań
pętla:
          nop
          JMPR
                             pętla
                                                                     ;nieskończona pętla
          .include POM.166
          end
POM.166
;definicje wejść cyfrowych
WEC0
                             P2.0
                                                                     ;Pol_wyl
          .reg
                                                                     ;Pol_odl_szyn
WEC1
          .reg
                             P2.1
          .reg
WEC2
                             P2.2
                                                                     ;Pol odl lin
WEC3
                             P2.3
                                                                     ;Pol_uziem
          .reg
WEC4
                                                                     ;Kontr_nazbr
                             P2.4
          .reg
                                                                     ;Zal_recz
;Wyl_recz
WEC5
                             P2.5
          .reg
WEC6
                             P2.6
          .reg
                                                                     ;Zal_telest
                                                                     ;Wyl_telest
                                                                     ;Zabl_zab
                                                                     ;P0_sygn
                                                                     ;Blok_sygn
;Blok_SPZ
```

```
;SCO
;definicje wyjść cyfrowych
WYC0
                              P1.0
                                                                       ;ZW
          .reg
WYC2
                              P1.1
                                                                       ;OW1
          .reg
WYC3
                              P1.2
                                                                       ; OW2
          .reg
WYC4
                              P1.3
                                                                       ; ZS LRW
          .reg
WYC5
                              P1.4
                                                                       ; Odstaw_zab
          .reg
WYC6
                                                                       ; Rozbr_Nap
                              P1.5
          .reg
                                                                       ; AW
                                                                       ; Uszk zas
                                                                       ; Dzial_P0_wyj
OW1
                              P1.1
;definicje wejść analogowych
                              var,0FB20H
Dane_AC
                    .var
                              2
                                                                       ;Dane z przetwornika AC
                                                                       ;kanał U1_AN
;kanał U2_AN
kanal0
                              .equ
                                        Dane_AC
kanal1
                               .var
                                        2
kanal2
                                        2
                                                                       ;kanał U3 AN
                              .var
                                                                       ;kanał U2_AN
;kanał I1_AN
kanal3
                                        2
                               .var
                                        2
kanal4
                              .var
kanal5
                                        2
                                                                       ;kanał I2_AN
                              .var
                                        2
                                                                       ;kanał I1_AN
kanal6
                              .var
kanal7
                               .var
                                                                       ;kanał I3_AN
;Ir
          .reg
                              kanal0
;Is
          .reg
                              kanal1
;It
          .reg
                              kanal2
;10
                              kanal3
          .reg
;U0
          .reg
                              kanal4
;Uf
          .reg
                              kanal5
                                                                       ;R9 - dla oscyloskopu
                              .var
                                        2
numer_probki
                              .var
kanal0 m
                                        2
                                                                       ;wartości maksymalne obliczane
                              var
                                        2
kanal1_m
                              .var
kanal2 m
                              .var
                                        2
kanal3_m
                              .var
                                        2
kanal4_m
                              .var
kanal5 m
                              .var
kanal6_m
                               .var
kanal0_ok
                    .var
                              2
                                                             ;wartości maksymalne aktualne
kanal1_ok
                              2
                    var
                              2
kanal2_ok
                    .var
kanal3 ok
                              2
                    .var
kanal4_ok
                              2
                    .var
                              2
kanal5_ok
                    .var
kanal6_ok
                              2
                    .var
                                        2
Wolny_obszar
                              .var
wart_pob
                    .equ
                              100
          AD, Timer3 - zbieranie pomiarów analogowych i cyfrowych
INIT_AD:
                              ADCIC,#01111100B
          MOV
                                                                       ;Konfiguracja przerwań od ADC.
;Nr bitu
                                      76543210
                                                                       number of PEC channel.
                                                                       PEC service.
                                                             Intrrupt enable.
                                                             Interrupt request.
          MOV
                              ADEIC,#01111001B
          MOV
                              PECC1,#0
          MOV
                              ADCON,#000000000100111B;Konfiguracja AD.
                                        5432109876543210
;Nr bitu
                                                                       Number of analog input chanell.
                                                                       Conversion mode selection.
                                                 00
                                                                       Single Channel Conversion.
                                                 01
                                                                       Single Channel Continous Conversion.
                                                 10
                                                                       Auto Scan Conversion.
                                                 11
                                                                       Auto Scan Continous Convesion.
```

```
Don't care.
                                                          ADC Start Bit
                                                                   ADC Busy Flag.
                                                                   No conversion in progress.
                                                                   Conversion in progress.
                                                                   Don't care.
         MOV
                            R0,#ADDAT
         MOV
                            SRCP4,R0
                                                                             ;Source Pointer PEC4
         CALL
                            INIT_TIMER3
                                                                   ;Inicjalizacja timera czasu miedzy
                                                                   ;pomiarami.
         RET
INIT_TIMER3:
                            T3CON,#000000010000000B
         MOV
;Nr bitu
                                    5432109876543210
                                                                   T3I input selection 0.4us resolution.
                                                          T3M timer 3 mode control.
                                                         don't care.
                                                         T3R run bit.
                                                          T3OE, T3UDE, T3UD count down.
                                                                   T3OTL timer output toggle latch.
                            T2CON,#000000000100111B
         MOV
;Nr bitu
                                    5432109876543210
                                                                   T4I.
                                                          T4M.
                                                         T4R run bit.
                                                          T4UD up/down count bit.
         MOV
                            T2,STALA_CZASOWA_AD
                            T3,STALA_CZASOWA_AD
         MOV
         MOV
                             T3IC,#01111011B
;Nr bitu
                                  76543210
                                                                   Number of PEC channel.
                                                          PEC service.
                                                                   Intrrupt enable.
                                                                   Run bit.
         MOV
                            PECC3,#0
         BSET
                            T3R
         RET
TIMER_3:
         PUSH
                            PECC4,#01000001000B
                                                                   ;Konfiguracja PEC Channel 4.
         MOV
;Nr bitu
                                    09876543210
                                                                   PEC Transfer Counter.
                                                                   Count value not decremented.
                                        11111111
                                         1H-FEH
                                                                   Count value decremented after each
                                                                   transfer.
                                        00000000
                                                                   Interrupt generated.
                                                                   Transfer select bit.
                                                                   Word Transfer.
                                       0
                                                          Byte Transfer.
                                                          Increment Control Field.
                                  00
                                                          Increment no pointer.
                                  01
                                                          Increment destination pointer.
                                  10
                                                          Increment source pointer.
                                  11
                                                          Reserved.
         MOV
                            R0,#DANE AC
                            DSTP4,R0
         MOV
                                                                   ;Destination Pointer PEC4.
         BSET
                            ADST
         POP
                            R0
         RETI
         obsługa przerwania ADC
Przelicz_Kanal:
         AND
                            R0,#07FFH
         MOV
                            R1,R0
         SUB
                            R1,#200H
                                                          ;Prostowanie dwupołówkowe.
                            CC_NC,DOD_ZNAK_SYGN
         JMPR
         MOV
                            R1,#200H
         SUB
                            R1,R0
Dod_Znak_Sygn:
         RET
```

```
AD CONV:
         SCXT
                            CP,#Wolny_obszar
                                                                  ;wolny obszar dla rejestrów R0-R15
         nop
         MOV
                            R0,kanal0
                                                                  ;kanał U1 AN
                                                                  ;kanał U2 AN
         MOV
                            R0.kanal1
         MOV
                            R0,kanal2
                                                                  ;kanał U3 AN
         MOV
                            R0,kanal3
                                                                  ;kanał U2 AN
                                                                  ;kanał I1 AN
         MOV
                            R0,kanal4
         MOV
                            R0,kanal5
                                                                  ;kanał I2_AN
                            R0,kanal6
         MOV
                                                                  ;kanał I1_AN
         MOV
                            R0,kanal7
                                                                  ;kanał I3_AN
         CALL
                            Przelicz Kanal
                            R1,kanal2_m
         CMP
         JMPR
                            CC_ULT,Przelicz_Probki
         MOV
                            kanal2 m,R1
Przelicz_Probki:
         MOV
                            R0, Numer Probki
         CMPI1
                            R0,Licz_Pr_Na_Okr
                                                                  ;porównanie numeru próbki z liczbą próbek
                                                                  ;w okresie
         JMPR
                            CC_ULT,Zwieksz_Numer_Pr
         MOV
                            R1,kanal2 m
         MOV
                            kanal2 ok,R1
                                                                  ;wpisanie wartości maksymalnej z okresu
                                                                  ;do zmiennej
         MOV
                            R0,#0
         MOV
                            kanal2_m,R0
                                                                  :zerowanie wartości maksimum z okresu
                                                                  ;dla następnego okresu
;Przek nad. bezzwłoczny
         CMP
                            R1,#wart pob
                                                                  ;sprawdzenie pobudzenia dla >
         JMPR
                            CC ULT, Brak Pob I
         BSET
                            OW1
         JMPR
                            Koniec Spr
Brak_Pob_I:
         BCLR
                            OW1
Koniec Spr:
Zwieksz_Numer_Pr:
         MOV
                            Numer Probki,R0
                                                                  ;wpisanie do zmiennej nowego numeru
                                                                  ;próbki
Kon_AD:
         POP
                            CP
         NOP
         RETI
; przerwanie wykonane w przypadku błędu przetwornika A/D
Ad_Error:
         BCLR
                            ADEIR
         RETI
                            4000H
         .org
Licz_Pr_Na_Okr
                   .dw
                            64
Stala_czasowa_ad
                   .dw
                            781
```

7.3.4. Program 4

Program ten służy do zapoznania się z trybem śledzenia stanu procesora i wykonywania programu za pomocą systemu ECAL. Jego działanie i budowa jest funkcjonalnie identyczne z programem nr 2, przy czym w celu umożliwienia wizualizacji w programie tym dodano kilka linii wprowadzających podprogramy śledzenia do kodu programu (zbiór 80c166.mon), definicję wyglądu okna śledzącego (zbiór 80c166.cfg) oraz instrukcję śledzenia każdego polecenia - trace all.

W ramach ćwiczenia należy:

- uruchomić program
- sprawdzić, czy pobudzeniom poszczególnych wejść dwustanowych odpowiada zadziałanie odpowiednich wyjść dwustanowych sterownika mikroprocesorowego
- sprawdzić działanie opcji śledzenia w oknie śledzenia oraz oknie edycji
- dokonać prób zmiany zawartości rejestrów specjalnych oraz wpływu tej czynności na działanie programu

TEST41.166

word	.preset .preset .autopub proc,eq include 80C166.cd		
Glowny_	СР	.var 20H	
	org JMPA	0H init	
;; ;	Program główny	;	
;init:	org DISWDT EINIT NOP	; 200H	;wyłączenie układu WATCHDOG ;koniec inicjalizacji
	OR	SYSCON,#000000000101100B	
;	MOV MOV BSET BSET BCLR BSET BSET BSET trace all AND OR	5432109876543210 cp,#Glowny_Cp sp,#Glowny_Cp stkun,#glowny_cp P3.12 P3.13 P3.14 DP3.12 DP3.13 DP3.14 P1, #1100000000000000B DP1,#0011111111111111 5432109876543210	;BHE/ ;WR/ ;EPROM ;P1.0 -P1.13 - wyjścia cyfrowe ;P1.14,P1.15 - wyjścia cyfrowe
petla11:	mov	r0,p2	;wczytanie stanu 16 bitów wejścia P2 do ;rejestru R0
	mov	p1,r0	;przepisanie 16-bitowej zawartości rejestru R0 ;do 16 bitów wyjścia P1
	jmp	petla l l	;skok do początku pętli
	include 80C166.m	non	
end.			

7.3.5. Program 5

Program ten służy do zapoznania się z trybem śledzenia stanu procesora i wykonywania programu za pomocą systemu ECAL. Jego działanie i budowa jest funkcjonalnie identyczne z programem nr 1, przy czym w celu umożliwienia wizualizacji w programie tym dodano kilka linii wprowadzających podprogramy śledzenia do kodu programu (zbiór 80c166.mon), definicję wyglądu okna śledzącego (zbiór 80c166.cfg) oraz instrukcję śledzenia każdego polecenia - trace all.

W ramach ćwiczenia należy:

- uruchomić program
- sprawdzić, poprawne działanie programu cykliczne zapalanie kolejnych wyjść dwustanowych
- odpowiedzieć na pytanie: czy w przypadku śledzenia potrzebna jest pętla opóźniająca o nazwie "wait" ?
- sprawdzić działanie opcji śledzenia w oknie śledzenia oraz oknie edycji
- dokonać prób zmiany zawartości rejestrów specjalnych oraz wpływu tej czynności na działanie programu

TEST42.166

```
.preset
                             ascii,align,vartype
word
          .preset
         .autopub proc,equ,var,data,bit
         include 80C166.cfg
Glowny_CP
                                      20H
                             .var
                             0H
         org
         JMPA
                             init
         Program główny
                             200H
         org
DISWDT
                                                                   ;wyłączenie układu WATCHDOG
init:
         EINIT
                                                                    ;koniec inicjalizacji
         NOP
                             SYSCON,#000000000101100B
         OR
                                       5432109876543210
         MOV
                             cp,#Glowny_Cp
                             sp,#Glowny_Cp
         MOV
                             stkun,#glowny_cp
P3.12
         MOV
         BSET
         BSET
                             P3.13
                             P3.14
         BCLR
                             DP3.12
                                                                    ;BHE/
         BSET
         BSET
                             DP3.13
                                                                    ;WR/
         BSET
                                                                    ;EPROM
                             DP3.14
                             P1, #110000000000000B
         AND
                                                                    ;P1.0 -P1.13 - wyjścia cyfrowe
                             DP1, #0011111111111111B
                                                                   ;P1.14,P1.15 - wyjścia cyfrowe
         OR
                                  5432109876543210\\
         nop
                                                                   ;przypisanie stanu wysokiego pierwszemu bitowi
         mov
                             r0,#1
                                                                   ;rejestru R0
         trace all
petla11:
         mov
                             p1,r0
                                                                   ;wczytanie stanu rejestru R0 do wyjścia P1
                             r0,#1
         rol
                             r0,#16
         cmp
                             cc_ne,koniec
         jmpr
                             r0,#1
         mov
koniec:
         call
                             wait
                             petla11
                                                                   ;skok do początku pętli
         jmp
opoz1:
         cmpd1
                             r2,#0
         jmpr
                             cc_nz,opoz1
                             r1,#0
         cmpd1
         jmpr
                             cc_nz,opoz2
         ret
         include 80C166.mon
```

25

end.

7.3.6. Rejestrator zakłóceń.

Rejestracja zakłoceń jest niezbędna do właściwej analizy poprawności działania EAZ. Sygnałami pobudzjącymi działanie rejestratora są prądy i napięcia których wartości zmieniają się na skutek zakłóceń w urządzeniach elektrycznych. Rejestratory zapisują kształty sygnałów analogowych wielkości elektrycznych oraz stany sygnałow dwustanowych reprezentujące decycje i polecenia. Ze względu na fakt rejestrowania wartości chwilowych wspomnianych sygnałów zapis nie jest porowadzony ciągle, a rozpoczyna się dopiero w przypadku wystąpienia warunku startu rejestracji. Co powinno być tożsame z zaistnieniem zakłócenia w monitorowanym urządzeniu elektrycznym.

Każda poprawna rejestracja przedstawia co najmniej trzy stany urządzenia oraz jego automatyki: stan bezpośrednio poprzedzający zakłócenie, stan zakłocenia oraz stan po zakłóceniu.

Program rejestratora zakłóceń jest przykładem rozbudowanego programu prezentującego w plikach wartości 8 przebiegów analogowych. Podobnie jak w poprzednich ćwiczeniach przebiegi analogowe wymuszane są przez wymuszalnik będący na wyposarzeniu stanowiska laboratyjnego. Program rejestratora zakłóceń różni się znacznie od programów uruchamianych w poprzednich ćwiczeniach. Program rejestrator a zakłoceń składa się z dwóch części:

- ➤ pierwsza znajdująca się w podkatakogu \PC Jest uruchamiana na komputerze PC i służy do wymiany danych z rejestratorem oraz wizualizacji pomiarów. Program ten uruchamia się za pomocą pliku w.exe Opis obsługi samego programu znajduje sięw skrypcie "Laboratorium cyfrowej Elektroenergrtycznej Automatyki Zabezpieczeniowej" w ćwiczeniu: nr.18-Mikroprocesorowy rejestrtor zakłóceń firmy AMEPOL.
- druga uruchamiana jest w sterowniku. Program uruchamiany w sterowniku ze względu na swe rozmiary podzielony został na kilka oddzielnych plików, co miało ułatwić pisanie algorytmu i jego póżniejsze poprawki. Program ten składa się z następujących plików:
 - ad.166
 - init.166
 - 0.166
 - inst.166
 - p9.166
 - ser.166
 - zap od.166

W celu kompilacji programu złożonego z wielu plików niezbędne jest użycie opcji *make.file*, która musi wskazywać plik zawierający program główny (w naszy przypadku P9.166).

Aby możliwe było poprawne działanie rejestratora, konieczne było uruchomienie komunikacji pomiędzy sterownikiem a komputerem PC. Komunikacja ta zrealizowana została za pomocą łącza RS 232. Obsługa tego łącza musiała zostać zaimplementowana zarówno w programie umieszczonym w komputerze PC jak i w sterowniku.

Uruchomiony w czasie tego ćwiczenia rejestrator zakłóceń jest modyfikacją urządzenia będącego na wyposażeniu stanowiska z Cyfrowej EAZ. pt: "Mikroprocesorowy rejestrator zakłóceń firmy AMEPOL" (nr 18) i posiada identyczny program komputera nadrzędnego (umieszczonego w komputerze PC, natomiast modyfikacja samego sterownik polega na na tym, że rejestracja zakłóceń odbywa się tylko po przekroczeniu wielkości analogowych (prąd powyżej 2A i napięcia powyżej 30V). Rejestracje zapisywane są na dysku komputera nadrzędnego w postaci plików: *.rej . W plikach tych można wyodrębnić próbki z poszczególnych kanałów.

W ramach ćwiczenia należy:

- skompilować i uruchomić program sterownika
- uruchomić program koputera nadrzędnego
- wykonać rejestrację dla pobudzenia od kanałów analogowych prądowego i napięciowego
- zmienić progi pobudzenia na wartości podane przez prowadzącego i wykonać rejestracje
- obejżeć w edytorze *hexa* dowolny plik rejestracji *.rej i znaleźć w nim próbki poszczególnych kanałów.