Układy analogowe LTI można analizować i projektować przy użyciu ich transmitancji H(s) i związanej z nią charakterystyki częstotliwościowej  $H(j\omega)$  (s to zespolona zmienna transformacji Laplace'a, która dla  $s=j\omega$  przechodzi w transformację Fouriera):

$$H(j\omega) = \frac{Y(j\omega)}{X(j\omega)} = \frac{\sum_{m=0}^{M} b_m(j\omega)^m}{\sum_{n=0}^{N} a_n(j\omega)^n} = \frac{b_M \prod_{m=1}^{M} (j\omega - z_m)}{a_N \prod_{n=1}^{N} (j\omega - p_n)}$$
(1)

 $Y(j\omega)$  i  $X(j\omega)$  są wielomianami zmiennej  $j\omega$ , związanymi z wyjściem i wejściem układu. Odpowiedni dobór współczynników  $b_m$  i  $a_n$  obu wielomianów zapewnia wymaganą charakterystykę częstotliwościową projektowanego układu. Wielomiany w liczniku i mianowniku można również zapisać za pomocą ich miejsc zerowych  $z_m$  i  $p_n$ .

Miejsca zerowe  $z_m$  licznika transmitancji (zespolone, parami sprzężone) powodują wyzerowanie odpowiedzi częstotliwościowej dla wybranych częstotliwości  $(j\omega=z_m)$ , czyli usunięcie tych częstotliwości przez układ (brak ich na wyjściu). Natomiast w pobliżu tych pulsacji sygnał wejściowy jest na wyjściu mocno tłumiony. Miejsca te nazywamy "zerami transmitancji".

Miejsca zerowe  $p_n$  mianownika transmitancji (również zespolone, parami sprzężone) powodują silne wzmocnienie wybranych częstotliwości na wyjściu układu ( $(j\omega - p_n)$ ) nie zeruje się, tylko przyjmuje małą wartość; z tego powodu dla danej częstotliwości dzielimy przez "mało" i mamy duże wzmocnienie). Miejsca te nazywamy "biegunami transmitancji".

## 1. Projektowanie metodą zer i biegunów (1 pkt)

Wykorzystując (1) możemy zaprojektować charakterystykę filtru pasywnego (układu LTI) rozmieszczając odpowiednio zera i bieguny transmitancji na płaszczyźnie zespolonej. Przykładowo, dla filtra pasmowo-przepustowego, przenoszącego sygnał w okolicach pulsacji równej 10 rad/s możemy zaprojektować "ręcznie" jego transmitancję tak, aby zera i bieguny przyjęły następujące wartości:

$$\begin{aligned} p_{1,2} &= - \ 0.5 \ \pm \ j 9.5; \ p_{3,4} = - \ 1 \ \pm \ j 10; \ p_{5,6} = - \ 0.5 \ \pm \ j 10.5 \\ z_{1,2} &= \pm \ j 5; \ z_{3,4} = \pm \ j 15 \end{aligned}$$

Zapisz transmitancję (1) wykorzystując powyższe parametry.

Przedstaw zera i bieguny na płaszczyźnie zespolonej (zera zaznacz znakiem ,, $\circ$ ", bieguny znakiem ,, $^*$ ").


Narysuj charakterystykę amplitudowo-częstotliwościową układu opisanego powyższymi parametrami w skali liniowej:  $|H(j\omega)|$  oraz decybelowej:  $20log_{10}|H(j\omega)|$ . Użyj funkcji funkcji poly() i polyval().

Czy filtr ten jest pasmowo-przepustowy? Jakie jest maksymalne i minimalne tłumienie w paśmie zaporowym? Czy wzmocnienie układu w paśmie przepustowym jest równe 1? Jeśli nie, to zmodyfikuj odpowiednio transmitancję układu.

Narysuj charakterystykę fazowo-częstotliwościową. Czy jest ona zgodna z naszymi oczekiwaniami? Czyli liniowa w paśmie przepustowym, co gwarantuje, że układ nie zmienia na wyjściu kształtu sygnału zawartego w paśmie przepustowym.

#### 2. Filtr Butterworth LP (1 pkt)

Poniżej przedstawiono metodę projektowania filtrów Butterwortha LP (dolnoprzepustowych). Filtr LP Butterwortha składa się wyłącznie z biegunów rozmieszczonych na lewej półpłaszczyźnie zespolonej na okręgu o promieniu równym pulsacji granicznej  $\omega_{3dB}$ . Jest to pulsacja, dla której zmienia się charakter filtru z przepustowego na zaporowy. Przykład rozmieszczenia biegunów transmitancji dla filtru rzędu 4 przedstawiono na poniższym rysunku.



Położenie biegunów można opisać w następujący sposób:

$$p_k = \omega_{3dB} exp \left[ j \left( \frac{\pi}{2} + \frac{1}{2} \frac{\pi}{N} + (k-1) \frac{\pi}{N} \right) \right], k = 1, 2, 3, ..., N$$

gdzie N oznacza rząd filtru (liczbę biegunów).

Zaprojektuj filtry Butterwortha LP dla N=2, 4, 6, 8 i  $\omega_{3dR}=2\pi100[\mathrm{rd/s}]$ .

Narysuj na jednym rysunku ich charakterystyki amplitudowe  $(20log_{10}(|H(j\omega)|))$  w funkcji f), skalując oś f liniowo (plot()) i logarytmicznie (semilogx()). Narysuj charakterystyki fazowe (kąt  $H(j\omega)$ ) w funkcji f), skalując oś f liniowo.

Wyznacz i narysuj odpowiedź impulsową filtru N=4 oraz jego odpowiedź na skok jednostkowy. Do tego celu użyj odpowiednio funkcji: impulse(H) i step(H), gdzie impulse(H) to transmitancja dla układu ciągłego. Transmitancję można uzyskać ze zbiorów współczynników impulse(H) i impuls

## 3. Filtr antyaliasingowy (1 pkt)

Przed przetwornikiem A/C należy umieścić filtr dolnoprzepustowy w celu jak najlepszego zabezpieczenia się przed zjawiskiem "aliasingu" częstotliwościowego (po zbyt "wolnym" spróbkowaniu "szybkie" sygnały wyglądają jak "wolne"). Filtr ten powinien maksymalnie tłumić częstotliwości  $f > f_s/2$  (połowa częstotliwości próbkowania) i mieć wzmocnienie=1 dla  $f < f_s/2$  (tzn. najwierniej przenosić sygnały w tym paśmie). Zaprojektuj taki filtr dla następujących warunków:

- częstotliwość próbkowania przetwornika A/C wynosi  $f_s$ =256 kHz,
- typ filtru: Butterworth, Czebyszew 1, Czebyszew 2, eliptyczny (użyj funkcji Matlaba,
- pamiętaj że ma być to filtr analogowy a nie cyfrowy),
- filtr powinien być możliwie najmniejszego rzędu,
- zmiany tłumienia (zafalowania) w paśmie  $f < f_{3dB} = 64 \text{ kHz}$  nie większe niż 3 dB,
- tłumienie dla częstotliwości  $f_s/2=128$  kHz ma wynosić co najmniej  $A_n=40$  dB.

Narysuj rozkład biegunów oraz charakterystykę częstotliwościową zaprojektowanych transmitancji H(s). Osie wyskaluj w [Hz]. Zastosowanie, którego z filtrów jest najkorzystniejsze?


W nowszych wersjach Matlaba, funkcja tf(...) zwraca obiekt sys zawierający współczynniki b i a. Jeżeli używasz instrukcji printsys(b,a,'s') to zwróć uwagę na trzeci argument, który wskazuje że analiza dotyczy filtrów analogowych. Argument domyślny (brak argumentu) to obliczenia dla filtrów cyfrowych.

## 4. Transformacja filtrów LP na filtry innego typu (1 pkt)

Skopiuj kod 7.4 (Listing\_7\_4.m) na początek programu 7.1 (Listing\_7\_1.m). Użyj po kolei każdy filtr prototypowy (Butterwortha, Czebyszewa-I oraz II, eliptyczny) oraz wybierz inny rodzaj filtru docelowego (LP, HP, BP, BS). Zapoznaj się z kształtem ch-ki amplitudowo-częstotliwościowej filtru, pokazanej na rysunku semilogx(), przed i po transformacji częstotliwości. Zwróć uwagę, że wszystkie filtry prototypowe są dolno-przepustowe oraz unormowane (w0=1). Mają one pasma przejściowe pass-2-stop oraz oscylacje w pasmach przepustowych i zaporowych TYPOWE dla typu użytego filtra prototypowego (B, C1, C2, E). Kiedy wartość N rośnie, charakterystyka amplitudowa filtru staje się bardziej stroma.

#### 5. Filtr separujący (1+0.25 pkt)

Widmo kilku analogowych stacji radiowych FM przedstawiono na poniższym rysunku. Jak widać sygnał pojedynczej stacji zajmuje w przybliżeniu pasmo 100 kHz. Sygnał ten moduluje w częstotliwości nośną stacji, np. w Krakowie 96 MHz dla RMF FM: mamy wówczas 96 MHz ± 100 kHz.



Widmo sygnału radiowego zawierającego kilka analogowych stacji FM

Wykorzystując funkcje Matlaba (nie używaj narzędzi fdtool/fddesign inaczej niż jako punktów odniesienia), zaprojektuj pasmowo-przepustowy filtr analogowy do separacji stacji radiowych.

Najpierw zaprojektuj testowy filtr 96 MHz ±1 MHz następnie docelowy 96 MHz ±100 kHz. W obu przypadkach zafalowania w paśmie przepustowym nie mogą być większe niż 3 dB a tłumienie w paśmie zaporowym co najmniej równe 40 dB.

Wyświetl charakterystykę częstotliwościową zaprojektowanego filtru. Oś częstotliwości wyskaluj w Hz. Zaznacz punkty charakterystyczne na wykresie (granice pasma zaporowego i przepustowego).

Jeżeli charakterystyka filtru będzie niezadowalająca, spróbuj obniżyć wymagania co do tłumienia w paśmie zaporowym oraz zwiększyć rząd filtru.

(**opcjonalnie**, +0.25 pkt) Zamiast używać gotowych funkcji Matlaba, zaprojektuj prototyp LP "na piechotę", a następnie wykonaj transformację LP do BP.

## 6. Implementacja sprzętowa filtru analogowego (+0.5 pkt)

Zaprojektuj sprzętową implementację wybranego filtru z ćwiczenia 3. Wykorzystaj wzmacniacze operacyjne, rezystory, kondensatory. Podaj strukturę układu oraz wartości rezystancji i pojemności wszystkich elementów pasywnych. Patrz rozdz. 6 w podręczniku [TZ].

## 7. Weryfikacja filtru analogowego (+0.25 pkt)

Dla filtru zaprojektowanego w ćwiczeniu 6 dopasuj wartości elementów pasywnych z typoszeregu dostępnego w handlu (np. E24), wyznacz charakterystyki częstotliwościowe przed i po modyfikacji. Wyświetl je na jednym wykresie. Czy zmiana charakterystyk mieści się w granicy 3 dB?

# 8. Symulacja obwodu (+1 pkt)

Przenieś projekt sprzętowej implementacji filtru do symulatora obwodów analogowych np. LTSpice (http://www.linear.com/designtools/software/ - licencja freeware) w oparciu o <u>instrukcje</u> <u>użytkownika</u>, lub inne opracowania znalezione w sieci. Wykonaj symulację i wyznacz wykresy częstotliwościowe. Porównaj uzyskane wyniki z teoretycznymi obliczeniami.

Jako sygnału wejściowego użyj napięcia ze źródła AC (*Edit/Components/voltage*) o amplitudzie 10V, składowej stałej (*DC offset*) 2V i częstotliwości 10 kHz. Przy implementowaniu filtru użyj elementu uniwersalnego wzmacniacza operacyjnego (*Edit/Components/* i z katalogu *Opamps* wybrać *UniversalOamp2*) i zasil go (wejścia "+" i "-" ) ze źródeł napięcia DC 15V, tak jak na schemacie obok.

Wykonaj symulację i wyznacz wykresy charakterystyk częstotliwościowych za pomocą <u>analizy AC</u> (*Simulation/Edit Simulation Command/AC Analysis*).

