- Aby pobrać tę instrukcję, procesor musi oczywiście znać jej położenie w pamięci głównej (operacyjnej)
 — informacje o położeniu kolejnej instrukcji są umieszczone w specjalnym rejestrze, nazywanym wskaźnikiem instrukcji.
 - W architekturze x86 używany jest 32-bitowy wskaźnik instrukcji oznaczony jest symbolem EIP (ang. extended instruction pointer).
 - W architekturze x86-64 używany jest 64-bitowy rejestr RIP; w innych architekturach omawiany rejestr nazywany jest także licznikiem rozkazów lub licznikiem programu (PC – ang. program counter).





Cykl rozkazowy (5)

- Czynności wykonywane przez procesor w trakcie pobierania i wykonywania poszczególnych rozkazów powtarzane są cyklicznie, a cały proces nosi nazwę cyklu rozkazowego.
- Cykl rozkazowy jest podstawą działania wszystkich komputerów.





Rozkazy niesterujące (2)

 W procesorach zgodnych z architekturą x86 kolejna zawartość rejestru EIP jest obliczana wg formuły:

EIP ← EIP + < liczba bajtów aktualnie wykonywanego rozkazu>




Porządek bajtów (3)

- Format little endian stosowany jest m.in. w procesorach rodziny x86/64 (AMD/Intel), VAX, Alpha.
- Format big endian stosowany jest m.in. w procesorach Motorola 680x0, SunSPARC i większości procesorów klasy RISC.
- Procesor PowerPC udostępnia oba tryby pracy w rejestrze MSR (Machine Status Register) wprowadzono dwa bity, z których pierwszy określa stosowaną kolejność bajtów dla procesora działającego w trybie systemu operacyjnego (ang. kernel mode), drugi bit określa aktualną kolejność dla zwykłego programu.



Porządek bajtów (4)

 W procesorach rodziny x86 dostępny jest rozkaz BSWAP, który zamienia liczbę w 32-bitową w formacie mniejsze niżej (little endian) na format mniejsze wyżej (big endian) lub odwrotnie. Działanie rozkazu ilustruje poniższy rysunek.





Porządek bajtów (5)

- Analogiczne działania rozkaz BSWAP wykonuje na rejestrze 64-bitowym.
- Zamianę formatu liczb 16-bitowych wykonuje się za pomocą rozkazu XCHG, który zamienia zawartości obu operandów, np.:

xchg dl, dh



vvyrownywanie danych w pamięci głównej (operacyjnej)

- Dane liczbowe przechowywane w pamięci komputera mają długość 1, 2, 4, ... bajtów. W przypadku danych o rozmiarze 2, 4, ... bajtów pożądane jest by znajdowały się one w pamięci pod adresem podzielnym przez ich długość liczoną w bajtach — takie ulokowanie danych pozwala na uzyskanie najszybszego dostępu do nich.
- Jeśli adres danej jest podzielny przez jej długość (np. liczba 4-bajtowa została zapisana w pamięci pod adresem 456), to mówimy, że stosowane jest wyrównanie naturalne.

ASCII

Najpierw 7 bitów + 1 kontrolny później brakowało, więc używano 8:

- Istnieje wiele kodów rozszerzonych ASCII; w Polsce najbardziej znane są:
 - Windows 1250 (Microsoft CP 1250)
 - ISO 8859-2
 - Latin 2
 - Mazovia (wyszedł z użycia)

- Wynikiem prac obu instytucji było zdefiniowanie dwóch zestawów znaków:
 - UCS Universal Character Set (ISO 10646).
 - Unicode (konsorcjum producentów).
- Znaki obu standardów są identyczne, ale obie instytucje wydają odrębne dokumenty, a także występują inne, drobne różnice.
- W dalszej części wykładu omawiany uniwersalny zestaw znaków określać będziemy terminem Unikod (lub Unicode).
- W tej sytuacji okazało się konieczne wprowadzenie kodowania 16-bitowego — wówczas wyłonił się standard znany jako Unicode
- W odniesieniu do znaków z podstawowego kodu ASCII, w Unikodzie rozszerzono ich kody binarne z 8 do 16 bitów poprzez "dopisanie" 8 zer z lewej strony

- W systemie Unicode każdemu znakowi przypisana jest wartość liczbowa określana jako punkt kodowy (ang. code point), przy czym dodatkowo każdemu znakowi przyporządkowana jest także nazwa, nie jest natomiast określony kształt drukowanego znaku.
- Przykładowo:
 - wielka litera A ma przypisany kod liczbowy, który zapisywany jest w postaci U+0041 (szesnastkowo), a oficjalna nazwa brzmi "LATIN CAPITAL LETTER A".
 - litera a ma przypisany kod U+0105, a oficjalna nazwa brzmi "LATIN SMALL LETTER A WITH OGONEK".
- Punkty kodowe Unikodu zapisywane są w postaci liczb złożonych z 4, 5 lub 6 cyfr w zapisie szesnastkowym.
- Zazwyczaj stosowany jest zapis, w którym wartość liczbowa poprzedzona jest znakami U+, co należy traktować jako informację, że jest to wartość punktu kodowego podana w zapisie szesnastkowym.
- Kody kilku początkowych liter alfabetu polskiego zawiera tabela (wartości podane są w kodzie szesnastkowym).

Znak	Kod
а	0061
Α	0041
ą	0105
Ą	0104
b	0062
В	0042
С	0063
С	0043
Ć	0107
Ć	0106

Większość powszechnie używanych znaków jest przyporządkowana punktom kodowym o wartościach nie przekraczających 65 535 — zbiór ten, obejmujący kody od 0 do 65535, oznaczany jest skrótem BMP (ang. Basic Multilingual Plane). Zatem wartości punktów kodowych ze zbioru BMP dają się przedstawić w postaci 16-bitowych liczb binarnych.

~....

 Z podanych powodów wprowadzono bardziej efektywne sposoby przechowywania znaków Unikodu w pamięci komputera — najczęściej używane są formaty UTF–8 i UTF–16 (Unicode Transformation Format).