# UNIVERSIDADE NOVE DE JULHO – UNINOVE DIRETORIA DE INFORMÁTICA



### **Internet das Coisas**

## Atividade do Semáforo Duplo


IoT\_at.2trafficligth

SÃO PAULO 31 de Agosto de 2022

Gabriel Paixão Rodrigues da Silva

RA - 3022201075

# **Circuit (TinkerCAD):**



# **Source:**

/\* TInkerCAD

\*\*Creation of traffic light, alerts and simulate motor while.

the light green is High\*\*

Program: IoT\_at.2trafficligth

Gabriel Paixão

date: 08/31/2022

\*/

```
// Definindo nomes para os pinos
#define LED_BUILTIN 13
#define led_green1
#define led_green2
#define led_yellow1 3
#define led_yellow2 6
#define led_red1
                      4
#define led_red2
                      7
#define alert1
                      8
#define alert2
                      10
#define motor1
                              9
#define motor2
                              11
```

```
int blink_time = 500; // criando variavel para o tempo de piscada do LED_BUILTIN

int go1_time = 5000; // criando variavel para o tempo de farol verde Semáforo1

int go2_time = 3000; // criando variavel para o tempo de farol verde Semáforo2

int holdon_time = 2000; // criando variavel para o tempo de farol amarelo Semaforo1 e 2

int stop1 = 6000; // criando variavel para o tempo de farol vermelho
Semáforo1

int stop2 = 4000; // criando variavel para o tempo de farol vermelho
Semáforo1
```

```
void setup()
 pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
                                     // Definindo pino (LED_BUILTIN) como Saida
 pinMode(led green1, OUTPUT);
                                     // Definindo pino (led gree1n) como Saida
 pinMode(led_yellow1, OUTPUT);
                                     // Definindo pino (led_yellow1) como Saida
 pinMode(led_red1, OUTPUT); // Definindo pino (led_red1) como Saida
                                     // Definindo pino (alert1) como Saida
 pinMode(alert1, OUTPUT);
 pinMode(motor1, OUTPUT);
                                     // Definindo pino (motor1) como Saida
 pinMode(led_green2, OUTPUT);
                                     // Definindo pino (led_green2) como Saida
 pinMode(led_yellow2, OUTPUT);
                                     // Definindo pino (led_yellow2) como Saida
 pinMode(led_red2, OUTPUT); // Definindo pino (led_red2) como Saida
 pinMode(alert2, OUTPUT);
                                     // Definindo pino (alert2) como Saida
 pinMode(motor2, OUTPUT);
                                     // Definindo pino (motor2) como Saida
}
void loop()
{
 digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);
 delay(blink_time);
 digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);
 delay(blink_time);
```

{

```
/*----*/
  // Verde Ligado e Motor1 aciona
 digitalWrite(led_green1, HIGH);
 digitalWrite(led_yellow1, LOW);
 digitalWrite(led_red1, LOW);
 digitalWrite(alert1, LOW);
 digitalWrite(alert2, LOW);
 digitalWrite(motor1, HIGH);
 delay(go1_time);
  // Amarelo Ligado
 digitalWrite(led_green1, LOW);
 digitalWrite(led_yellow1, HIGH);
 digitalWrite(led_red1, LOW);
 digitalWrite(alert1, LOW);
 digitalWrite(motor1, LOW);
 delay(holdon_time);
  // Vermelho Ligado e Alarme1 aciona
 digitalWrite(led_green1, LOW);
 digitalWrite(led_yellow1, LOW);
 digitalWrite(led_red1, HIGH);
 digitalWrite(alert1, HIGH);
 digitalWrite(motor1, LOW);
 delay(stop2);
```

```
/*----*/
  // Verde Ligado e Motor2 aciona
 digitalWrite(led_green2, HIGH);
 digitalWrite(led_yellow2, LOW);
 digitalWrite(led_red2, LOW);
 digitalWrite(alert1, LOW);
 digitalWrite(alert2, LOW);
 digitalWrite(motor2, HIGH);
 delay(go2_time);
  // Amarelo Ligado
 digitalWrite(led_green2, LOW);
 digitalWrite(led_yellow2, HIGH);
 digitalWrite(led_red2, LOW);
 digitalWrite(alert2, LOW);
 digitalWrite(motor2, LOW);
 delay(holdon_time);
  // Vermelho Ligado e Alarme2 aciona
 digitalWrite(led_green2, LOW);
 digitalWrite(led_yellow2, LOW);
 digitalWrite(led_red2, HIGH);
 digitalWrite(alert2, HIGH);
 digitalWrite(motor2, LOW);
 delay(stop2);
```

}