

# Hi3519AV100 3.3V/1.8V 管脚使用指南

文档版本 00B03

发布日期 2018-10-26

THE THE

#### 版权所有 © 深圳市海思半导体有限公司 2018。保留一切权利。

非经本公司书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部,并不得以任何 形式传播。

#### 商标声明

(上) HISILICON 、海思和其他海思商标均为深圳市海思半导体有限公司的商标。

本文档提及的其他所有商标或注册商标,由各自的所有人拥有。

#### 注意

您购买的产品、服务或特性等应受海思公司商业合同和条款的约束,本文档中描述的全部或部分产 品、服务或特性可能不在您的购买或使用范围之内。除非合同另有约定,海思公司对本文档内容不做 任何明示或默示的声明或保证。

由于产品版本升级或其他原因,本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定,本文档仅作为使用指 导,本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

## 深圳市海思半导体有限公司

地址: 深圳市龙岗区坂田华为基地华为电气生产中心 邮编: 518129

http://www.hisilicon.com 网址:

客户服务电话: +86-755-28788858

客户服务传真: +86-755-28357515

support@hisilicon.com



# 前言

## 概述

本文主要描述 Hi3519AV100 支持 3.3V/1.8V 电平的管脚使用指南。

## 产品版本

与本文档相对应的产品版本如下。

产品名称	产品版本	100
Hi3519A	V100	CEO.

## 读者对象

本文档(本指南)主要适用于以下工程师:

- 技术支持工程师
- 软件开发工程师
- 硬件开发工程师

## 修订记录

修订记录累积了每次文档更新的说明。最新版本的文档包含以前所有文档版本的更新 内容。

## 文档版本 00B03 (2018-10-26)

第3次临时版本发布

第5章,表5-2、表5-5涉及修改



## 文档版本 00B02 (2018-09-04)

第2次临时版本发布

新增第4章。

## 文档版本 00B01 (2018-08-01)

第1次临时版本发布。



# 目 录

1 3.3V/1.8V 管脚说明	1
2 3.3V/1.8V 管脚硬件设计指导	
2.1 DVDD18_RGMIILCD/DVDD3318_RGMIILCD 电源设计指导	
2.1.1 设计要求	
2.1.2 实现建议	0/0.
2.2 DVDD3318 电源设计指导	agos.
3 3.3V/1.8V 管脚软件配置指导	<i>,</i>
3 3.3V/1.8V 管脚软件配置指导      3.1 通过 uboot 表格配置      3.1.1 编号 1 管脚电平 uboot 表格配置指导说明	_
3.1 地口 1 笠阳中亚 1 、丰林町里北口岩田	
3.1.2 编号 2 管脚电平 uboot 配置指导说明	
3.1.3 编号 3 管脚电平 uboot 配置指导说明	
3.2 通过软件来配置(必须在 uboot 中实现)	
4 3.3V/1.8V 管脚驱动能力配置指导	
4.1 各场景的驱动配置方式	
4.2 3.3V/1.8V 驱动配置差异说明	
4.2.1 RGMII 场景下 3.3V/1.8V 驱动配置差异	
4.2.2 BT.1120 场景下 3.3V/1.8V 驱动配置差异	
4.2.3 SDIO 场景下 3.3V/1.8V 驱动配置差异	4
5 W录	

# **1** 3.3V/1.8V 管脚说明

Hi3519AV100 芯片的部分管脚支持 3.3V/1.8V 电平,这部分管脚比较特殊,在使用时需要特别注意:除了按照本文要求进行硬件设计外,还需要软件正确地进行配置后才能正常工作。芯片上支持 3.3V/1.8V 电平的管脚根据供电电源区分为三类,对应的模式配置寄存器和电源分类如表 1-1 所示。



### **注意**

当这些 IO 工作于 3.3V 时,严禁将管脚供电电压配置为 1.8V 模式,否则会造成芯片损坏。

#### 表1-1 芯片上支持 3.3V/1.8V 电平的管脚对应的模式配置寄存器表

管脚	管脚号	供电电源	电平模式控制寄存器	电源 分类 编号
SDIO0_CARD_POWE R_EN	B28	DVDD331 8	MISC_CTRL18.sdio0_io_m ode_sel2_by_misc	1
SDIO0_CARD_DETE CT	B30	,	(0x0452_8048 的 bit2)	
SDIO0_CCLK_OUT	A31	DVDD331 8_SDIO_	MISC_CTRL18.sdio0_pwr_ sw_sel_by_misc	2
SDIO0_CCMD	B26	VOUT	(0x0452_8048 的 bit5),	
SDIO0_CDATA0	A29		MISC_CTRL18.sdio0_pwr_ en_by_misc (0x0452_8048	
SDIO0_CDATA1	B29		的 bit4), MISC CTRL18.sdio0 io m	
SDIO0_CDATA2	A27		ode_sel1_by_misc (0x0452_8048 的 bit1),	
SDIO0_CDATA3	B27		MISC_CTRL18.sdio0_pwr_ctrl_by_user (0x0452_8048的 bit0)	



管脚	管脚号	供电电源	电平模式控制寄存器	电源 分类 编号
LCD_DATA0	1C15	DVDD331	MISC_CTRL1.rgmii_lcd_io	3
LCD_DATA1	1A15	8_RGMII LCD	_ms (0x0452_8004 的 bit10)	
LCD_DATA2	1B15			
LCD_DATA3	1A16			
LCD_DATA4	1B16			
LCD_DATA5	1A17			
LCD_DATA6	1B17			
LCD_DATA7	1C17			
LCD_CLK	1A19			
RGMII_RXD3	1C19			NOKU.
RGMII_RXD2	1D19		JIZAHI 3519A YOOROO CO25	500
RGMII_TXD3	B36		VOIT	
RGMII_TXD2	C36		ORON	
RGMII_RXD1	1C18		1/0	
RGMII_RXD0	1E19		25/0/2	
RGMII_RXDV	1D18		His	
RGMII_RXCK	1F18	,Q	IV.	
RGMII_TXEN	E36	Z	v	
RGMII_TXD1	D37	XX		
RGMII_TXD0	D36			
RGMII_TXCKOUT	1B18	7		
EPHY_CLK	1E18			
EPHY_RSTN	1B19			
MDCK S	1G18			
MDIO	1F19			

当这些管脚工作于 1.8V 时,除了按《Hi3519AV100 硬件设计用户指南》的要求进行电源设计外,还需要在系统上电后对如下的模式寄存器进行配置才能正常输出 1.8V 的电平,否则 IO 的电平会不正常:



- 对编号为 1 的管脚,工作于 1.8V 时,需要在系统启动后把
  MISC\_CTRL18.sdio0\_io\_mode\_sel2\_by\_misc (0x0452\_8048 的 bit2)配置为 1。
- 对编号为 2 的管脚,工作于 1.8V 时,需要在系统启动后把 MISC\_CTRL18.sdio0\_pwr\_sw\_sel\_by\_misc (0x0452\_8048 的 bit5)、 MISC\_CTRL18.sdio0\_pwr\_en\_by\_misc (0x0452\_8048 的 bit4)、 MISC\_CTRL18.sdio0\_io\_mode\_sel1\_by\_misc(0x0452\_8048 的 bit1)和 MISC\_CTRL18.sdio0\_pwr\_ctrl\_by\_user (0x0452\_8048 的 bit0)配置为 1。
- 对编号为 3 的管脚,工作于 1.8V 时,需要在系统启动后把 MISC\_CTRL1.rgmii\_lcd\_io\_ms(0x0452\_8004 的 bit10) 配置为 1。

当这些管脚需要工作于 3.3V 时,除了按《Hi3519AV100 硬件设计用户指南》的要求进行电源设计外,还需要在系统上电后对如下的模式寄存器进行配置才能正常输出 3.3V 的电平, 否则 IO 的电平会不正常:

- 对编号为 1 的管脚,工作于 3.3V 时,需要在系统启动后把
  MISC\_CTRL18.sdio0\_io\_mode\_sel2\_by\_misc (0x0452\_8048 的 bit2)配置为 0。
- 对编号为 2 的管脚,工作于 3.3V 时,需要在系统启动后把 MISC\_CTRL18.sdio0\_pwr\_en\_by\_misc (0x0452\_8048 的 bit4)和 MISC\_CTRL18.sdio0\_pwr\_ctrl\_by\_user (0x0452\_8048 的 bit0)配置为 1, MISC\_CTRL18.sdio0\_pwr\_sw\_sel\_by\_misc (0x0452\_8048 的 bit5)和 MISC\_CTRL18.sdio0\_io\_mode\_sel1\_by\_misc(0x0452\_8048 的 bit1)配置为 0。
- 对编号为3的管脚,工作于3.3V时,需要在系统启动后把 MISC\_CTRL1.rgmii\_lcd\_io\_ms(0x0452\_8004的bit10)配置为0。

另外,SDIO0\*管脚电源仅在不使用SD卡的场景才需要配置;当系统需要使用SD卡时,SDIO0\*管脚相关寄存器由SDIO驱动程序负责配置。

MISC 寄存器请参见《Hi3519AV100 4K Smart IP Camera SoC 用户指南》的"系统"章节。

芯片上支持 3.3V/1.8V 电平的管脚复用如表 1-2 所示。



#### 注音

请仔细检查每根管脚对应的供电电源。根据复用关系的不同,几组功能管脚可能共用同一个供电电源,或者一组功能管脚可能采用几个不同的供电电源,所以客户在进行管脚复用设计和选择对接器件的电平标准时一定要考虑到这些约束关系,以免导致硬件设计返工。

#### 表1-2 芯片上支持 3.3V/1.8V 电平的管脚复用关系表

芯片管 脚	管脚号	供电电源	复用 关系 0	复用 关系 1	复用 关系 2	复用关系3	复用关系4	复用关 系 5	复用 关系 6	复用 关系 7
LCD_ DATA 0	1C1 5	DVDD3318 _RGMIILC D	GPIO 0_0	UAR T3_R XD	-	LCD_DA TA0	VOU112 0_DATA 7	VOU65 6_DAT A0	-	-



芯片管 脚	管脚号	供电电源	复用 关系 0	复用 关系 1	复用 关系 2	复用关系3	复用关系4	复用关 系 5	复用 关系 6	复用 关系 7
LCD_ DATA 1	1A1 5	DVDD3318 _RGMIILC D	GPIO 0_1	UAR T3_T XD	-	LCD_DA TA1	VOU112 0_DATA 6	VOU65 6_DAT A1	-	-
LCD_ DATA 2	1B1 5	DVDD3318 _RGMIILC D	GPIO 0_2	UAR T3_R TSN	UAR T6_R XD	LCD_DA TA2	VOU112 0_DATA 5	VOU65 6_DAT A2	-	-
LCD_ DATA 3	1A1 6	DVDD3318 _RGMIILC D	GPIO 0_3	UAR T3_C TSN	UAR T6_T XD	LCD_DA TA3	VOU112 0_DATA 4	VOU65 6_DAT A3	-	-
LCD_ DATA 4	1B1 6	DVDD3318 _RGMIILC D	GPIO 0_4	UAR T5_R XD	-	LCD_DA TA4	VOU112 0_DATA 3	VOU65 6_DAT A4	-	-
LCD_ DATA 5	1A1 7	DVDD3318 _RGMIILC D	GPIO 0_5	UAR T5_T XD	-	LCD_DA TA5	VOU112 0_DATA 2	VOU65 6_DAT A5	-	- 0KI
LCD_ DATA 6	1B1 7	DVDD3318 _RGMIILC D	GPIO 0_6	UAR T6_R XD	-	LCD_DA TA6	VOU112 0_DATA 1	VOU65 6_DAT A6	P/0023	-
LCD_ DATA 7	1C1 7	DVDD3318 _RGMIILC D	GPIO 0_7	UAR T6_T XD	-	LCD_DA TA7	VOU112 0_DATA 0	VOU65 6_DAT A7	-	-
LCD_ CLK	1A1 9	DVDD3318 _RGMIILC D	GPIO 14_2		-	LCD_CL K	VOU112 0_CLK	VOU65 6_CLK	-	-
RGMII _RXD3	1C1 9	DVDD3318 _RGMIILC D	GPIO 12_1	RGM II_R XD3	SPI3_ SCLK	VSYNC_ TE_MIPI TX	VOU112 0_DATA 13	I2C7_S CL	UAR T5_R XD	LCD_ DAT A8
RGMII _RXD2	1D1 9	DVDD3318 _RGMIILC D	GPIO 12_2	RGM II_R XD2	SPI3_ SDO	LCD_DA TA10	VOU112 0_DATA 12	I2C7_S DA	UAR T5_T XD	LCD_ DAT A9
RGMII _TXD3	B36	DVDD3318 _RGMIILC D	GPIO 12_7	RGM II_TX D3	SPI3_ SDI	LCD_DA TA12	VOU112 0_DATA 15	I2C8_S CL	UAR T6_R XD	LCD_ DAT A10
RGMII _TXD2	C36	DVDD3318 _RGMIILC D	GPIO 6_7	RGM II_TX D2	SPI3_ CSN	LCD_DA TA14	VOU112 0_DATA 14	I2C8_S DA	UAR T6_T XD	LCD_ DAT A11
RGMII _RXD1	1C1 8	DVDD3318 _RGMIILC D	GPIO 12_3	RGM II_R XD1	-	LCD_VS YNC	UART3_ RXD	-	-	-
RGMII _RXD0	1E1 9	DVDD3318 _RGMIILC	GPIO 12_4	RGM II_R	I2C7_ SCL	SPI3_SC LK	UART3_ TXD	-	-	-



芯片管 脚	管脚号	供电电源	复用 关系 0	复用 关系 1	复用 关系 2	复用关系3	复用关系4	复用关系5	复用 关系 6	复用 关系 7
		D		XD0						
RGMII _RXD V	1D1 8	DVDD3318 _RGMIILC D	GPIO 12_0	RGM II_R XDV	-	LCD_DA TA11	UART3_ RTSN	-	UAR T6_R XD	TEST _OUT 0
RGMII _RXC K	1F1 8	DVDD3318 _RGMIILC D	GPIO 12_5	RGM II_R XCK	-	LCD_DA TA15	UART3_ CTSN	-	UAR T6_T XD	TEST _OUT 1
RGMII _TXE N	E36	DVDD3318 _RGMIILC D	GPIO 12_6	RGM II_TX EN	I2C7_ SDA	SPI3_SD O	SPI3_SC LK	I2C7_S CL	-	TEST _OUT 2
RGMII _TXD1	D37	DVDD3318 _RGMIILC D	GPIO 6_6	RGM II_TX D1	-	LCD_DE	SPI3_SD O	I2C7_S DA	-	TEST _OUT 3
RGMII _TXD0	D36	DVDD3318 _RGMIILC D	GPIO 9_4	RGM II_TX D0	-	LCD_HS YNC	SPI3_SD I	I2C8_S CL	- 0258	TEST _OUT 4
RGMII _TXC KOUT	1B1 8	DVDD3318 _RGMIILC D	GPIO 9_5	RGM II_TX CKO UT	RMII _CLK	LCD_DA TA8	SPI3_CS N	I2C8_S DA	5	TEST _OUT 5
EPHY_ CLK	1E1 8	DVDD3318 _RGMIILC D	GPIO 11_6	EPH Y_CL K	-	LCD_DA TA13	VOU112 0_DATA 10	-	-	TEST _OUT 6
EPHY_ RSTN	1B1 9	DVDD3318 _RGMIILC D	GPIO 11_7	EPH Y_RS TN	-	LCD_DA TA9	VOU112 0_DATA 11	-	LCD _DE	TEST _OUT 7
MDCK	1G1 8	DVDD3318 _RGMIILC D	GPIO 14_0	MDC K	I2C8_ SCL	SPI3_SDI	VOU112 0_DATA 9	-	-	TEST _OUT 8
MDIO	1F1 9	DVDD3318 _RGMIILC D	GPIO 14_1	MDI O	I2C8_ SDA	SPI3_CS N	VOU112 0_DATA 8	-	-	TEST _OUT 9
SDIO0 _CAR D_PO WER_ EN	B28	DVDD3318	GPIO 10_0	SDIO 0_CA RD_P OWE R_EN	-	-	VOU112 0_DATA 12	-	-	LCD_ DAT A13
SDIO0 _CAR D_DE TECT	B30	DVDD3318	GPIO 10_1	SDIO 0_CA RD_ DET ECT	-	-	VOU112 0_DATA 9	-	-	LCD_ DAT A16



芯片管脚	管脚号	供电电源	复用 关系 0	复用 关系 1	复用 关系 2	复用关系3	复用关系4	复用关 系 5	复用 关系 6	复用 关系 7
SDIO0 _CCL K_OU T	A31	DVDD3318 _SDIO_VO UT	GPIO 10_2	SDIO 0_CC LK_ OUT	JTAG _TCK	-	VOU112 0_DATA 8	-	-	LCD_ DAT A17
SDIO0 _CCM D	B26	DVDD3318 _SDIO_VO UT	GPIO 10_3	SDIO 0_CC MD	-	-	VOU112 0_DATA 15	-	-	LCD_ DAT A12
SDIO0 _CDA TA0	A29	DVDD3318 _SDIO_VO UT	GPIO 10_4	SDIO 0_CD ATA 0	JTAG _TMS	-	VOU112 0_DATA 11	-	-	LCD_ DAT A14
SDIO0 _CDA TA1	B29	DVDD3318 _SDIO_VO UT	GPIO 10_5	SDIO 0_CD ATA 1	JTAG _TDO	-	VOU112 0_DATA 10	-	-	LCD_ DAT A15
SDIO0 _CDA TA2	A27	DVDD3318 _SDIO_VO UT	GPIO 10_6	SDIO 0_CD ATA 2	JTAG _TDI	-	VOU112 0_DATA 14	- 082	- 075g	LCD_ VSY NC
SDIO0 _CDA TA3	B27	DVDD3318 _SDIO_VO UT	GPIO 10_7	SDIO 0_CD ATA 3	JTAG _TRS TN	-	VOU112 0_DATA 13	- IN	-	LCD_ HSY NC

芯片支持的 BT.656 输出、BT.1120 输出、LCD 输出和网络接口的组合关系和支持的电平详见 5 附录

1

# **2** 3.3V/1.8V 管脚硬件设计指导

# 2.1 DVDD18\_RGMIILCD/DVDD3318\_RGMIILCD 电源设计指导


## 2.1.1 设计要求

关于 DVDD18\_RGMIILCD (管脚号 1D14 和 1D15) 和 DVDD3318\_RGMIILCD (管脚号 1C16 和 1D16) 在不同电平应用场景的使用说明如表 2-1 所示。

#### 表2-1 不同电平应用场景的使用说明

	应用场景描述	DVDD18_RGMIILCD 和 DVDD3318_RGMIILCD 管脚处理方式
	RGMII/VOU1120/BT656/LCD 信号采用 1.8V 电平	DVDD18_RGMIILCD 和 DVDD3318_RGMIILCD 管脚接系统 1.8V 电源,DVDD18_RGMIILCD 和 DVDD3318_RGMIILCD 之间无上下电顺序要求
	RGMII/VOU1120/BT656/LCD 信号采用 3.3V 电平	DVDD18_RGMIILCD 接系统 1.8V 电源, DVDD3318_RGMIILCD 接 3.3V。 DVDD18_RGMIILCD 和 DVDD3318_RGMIILCD 在上电和下电过程中必须保证压差在±1.98V 之 间,如图 2-1 所示。
ALV MAIN	3519A 1100R001C025RC010Fift)	

#### 图2-1 DVDD18\_RGMIILCD 和 DVDD3318\_RGMIILCD 上下电要求



## 2.1.2 实现建议

如果 DVDD3318\_RGMIILCD 接 3.3V 电源,那么建议 DVDD3318\_RGMIILCD 管脚上的 3.3V 电源晚于 1.8V 电源上电,早于 1.8V 电源下电。建议的参考电路如图 2-2 所示。

### □ 说明


此处是海思的建议方案,其他方案如果能够满足图中的压差要求,也是可行的。

● DVDD18\_RGMIILCD 和 DVDD3318\_RGMIILCD 在上电过程中保证压差是通过 MOS 管电路实现,具体设计如下所示:

Jahri 3519A V100R001002 SPC010 killyhikki julik kilik kilik




#### 图2-2 1.8V 控制 DVDD3318\_RGMIILCD 时序电路图




备注:建议客户选择的 MOS 管 Vgs(th)在-2V 左右。

● 芯片端设计如图 2-3 所示:

#### 图2-3 芯片端设计示意图



• 采用二级电源树结构, 1.8V 电源由 3.3V 电源产生。



关于上下电过程分析如下所示:

上电过程分析: 上述 MOS 管电路在 1.8V 上升到 1.5-1.7V 之间 MOS 管可导通, DVDD3318\_RGMIILCD 完成上电,从而保证上电过程中 DVDD3318\_RGMIILCD 和 DVDD18\_RGMIILCD 压差小于 1.98V。上电波形如图 2-4 所示。

#### 图2-4 上电波形示意图



**下电过程分析:** 由于海思的电路设计采用二级电源树,1.8V 是由 3.3V 产生。目前市面的 DCDC 大多数具有 UVLO(欠压保护)功能,3.3V 下降到约 2V 左右,1.8V 才停止输出,从而保证下电过程中 DVDD3318\_RGMIILCD 和 DVDD18\_RGMIILCD 压差小于 1.98V。下电波形如图 2-5 所示。



#### 图2-5 下电波形示意图



# 2.2 DVDD3318 电源设计指导

	应用场景描述	DVDD3318(管脚号 1C14)处理方式
	SDIO0/LCD/VOU1120 复用成 SDIO0, 对接 SD 卡	DVDD3318 必须接芯片的系统 3.3V 电源
	SDIO0/LCD/VOU1120 复用成 3.3V 电平 VOU1120 或者 LCD	DVDD3318 必须接芯片的系统 3.3V 电源
	SDIO0/LCD/VOU1120 复用成 1.8V 电平 VOU1120 或者 LCD	DVDD3318 必须接芯片的系统 1.8V 电源
AN RIVERSION OF THE PARTY OF TH	3519A VIOROOTCO ESPES	

1

# **3** 3.3V/1.8V 管脚软件配置指导

3.3V/1.8V 管脚电平可以通过以下两种方案来进行配置: 方案一是通过 uboot 表格进行配置; 方案二是通过软件来配置(必须在 uboot 中实现),且必须在使用相关 3.3V/1.8V 管脚前完成配置。

采用方案一进行配置时需注意:对接不同电平的器件或采用不同的管脚复用方案时,需要相应的修改 uboot 表格。Uboot 表格中的默认值为将所有 3.3V/1.8V 管脚配置为 3.3V,这确保了即使错误地对接了 1.8V 电平的器件、也仅仅会导致相关管脚不工作、而不会导致芯片损坏。


客户若需要不同单板维护一套 uboot,可以采用方案二。建议客户统一规划 GPIO、通过板级对 GPIO 上下拉来区分不同的应用场景,然后在 uboot 程序中根据 GPIO 的上下拉状态完成 3.3V/1.8V 管脚的电平配置。方案二的代价是需要占用 1~3 个 GPIO。

## 3.1 通过 uboot 表格配置

## 3.1.1 编号 1 管脚电平 uboot 表格配置指导说明


- 3.3V/1.8V 管脚电平配置(DVDD3318), 默认值是 0 (3V3);
- 如果需要配置成 1V8,需要在表格 normal 页最后将 0x0452\_8048 的 bit2 配置成 1。





## 3.1.2 编号 2 管脚电平 uboot 配置指导说明

- 3.3V/1.8V 管脚模式配置,默认值是无供电;
  - 如果需要配置成 3V3, 需要在表格 normal 页最后将 0x0452\_8048 的 bit4、bit0 配置成 1, bit5、bit1 配置成 0;
  - 如果需要配置成 1V8, 需要在表格 normal 页最后将 0x0452\_8048 的 bit5、 bit4、bit1、bit0 配置成 1。



## 3.1.3 编号 3 管脚电平 uboot 配置指导说明

3.3V/1.8V 管脚模式配置,默认值是 0 (3V3);



- 如果需要配置成 1V8, 需要在表格 normal 页最后将 0x0452\_8004 的 bit10 配置成 1。

	Α	В	С	D	Е	F	G	Н	1
1		normal				<u>'</u>	J		
		0x0	Add module		Add regis	ter			
	Priority	2							
	Execution Required for Standby Wakeup	N							
5	Execution Required for Normal Boot	Υ							
•		Offset Address	Value Written to or Read from Register	delay	Read or Write	Bits to Be Read or	Start Bit to Be Read or Written	Register Attribute	
7	DDRO_RANKO_HW_TRAINING_CFG	0x4520090	0x717ff	0	write	31	0	0x0000000FD	
8	DDRO_RANK1_HW_TRAINING_CFG	0x4520094	0x0	0	write	31	0	0x0000000FD	
9	RANKO_SW_TRAINING_CFG	0x45200A0	0xFFFFFFFF	0	write	31	0	0x0000000FD	
10	RANKO_SW_TRAINING_CFG	0x45200A4	0xFFFFFFFF	0	write	31	0	0x0000000FD	
11	DDRO_SW_TRAINING_PATTERN	0x45200A8	0x3A59C63C	0	write	31	0	0x0000000FD	
12	SW_TRAINING_STAT	0x4520300	0x0	0	write	31	0	0x0000000FD	
13	IOCFG_REG31	0x405807c	0x671	0	write	31	0	0x0000000FD	
14	IOCFG_REG33	0x4058084	0x671	0	write	31	0	0x0000000FD	
15	MISC_CTRL24	0x4528060	0x3319f5	0	write	31	0	0x0000000FD	
16	MISC CTRL26	0x4528068	0x2919f5	2000000	write	31	0	0x0000000FD	-
17 18	MISC_CTRL1	0x4528004	0x1	0	write	0	10	0x00005005	
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									-/ 11
26									XV
4	→ main pll normal ddrc	ddrphy0   ddrphy0_deskew	qos_ctrl   pinout   Flash T	ype +					2,5,4

# 3.2 通过软件来配置(必须在 uboot 中实现)

该方案根据客户的应用场景,按照相应的管脚配置方式,预留相应数量的 GPIO 管脚,通过对该 GPIO 管脚外部接上下拉电阻,在 uboot 代码中读取 GPIO 管脚上下拉状态,根据预先设定好的对用关系,对相应的 3.3V/1.8V 管脚进行配置,uboot 中必须确保在使用相关 3.3V/1.8V 管脚前完成配置。流程如下:

1. 列出 GPIO 管脚上下拉状态对应的管脚复用模式,以3个 GPIO 管脚为例。

GPIO 管脚	对应使用场景	对应电源分类编号
GPIO0	SD 卡是否使用,例如:	编号1、编号2
	下拉状态 0 对应 NO SD 卡	
	上拉状态 1 对应 SD 卡	
GPIO1	SDIO 电平选择,例如:	编号1、编号2
	下拉状态 0 对应 3V3	
6025x	上拉状态 1 对应 1V8	
GPIO2	RGMII_LDC IO 电平选择,例如:	编号3
100kg	下拉状态 0 对应 3V3	
OF ALL	上拉状态 1 对应 1V8	



2. 根据客户使用场景选择对应的 GPIO 上下拉状态, 例如:如果使用场景为:使用 SD 卡、SD 卡外接 3V3、RGMII 对接 1V8 器件,相应的 GPIO0、GPIO1、GPIO2 上下拉状态为:

【GPIO2、GPIO1、GPIO0】=【101】,即 GPIO2 上拉,GPIO1 下拉,GPIO0 上拉。

3. 在 uboot 代码中读取 GPIO 管脚状态,设定相应 3.3V/1.8V 管脚配置,必须在 uboot 中使用相关规格之前完成配置。

This so a more of constant with the life that the life tha

# **4** 3.3V/1.8V 管脚驱动能力配置指导

## 4.1 各场景的驱动配置方式

3.3V/1.8V 管脚驱动能力配置需要根据客户的实际使用场景来配置,根据可能用到的场景, 管脚驱动能力配置如下:

表4-1 3.3V/1.8V 管脚驱动能力配置

管脚复用场景	默认配置方式	配置差异说明
BT.1120	SDK 驱动 ko 配置	不同管脚复用场景模式下驱动 有差异,详见 4.2 3.3V/1.8V 驱 动配置差异说明
RGMII	UBOOT 表格中配置	3V3、1V8 模式下驱动有差 异,详见 4.2 3.3V/1.8V 驱动配 置差异说明
SDIO	Kernel 驱动配置	无

## 4.2 3.3V/1.8V 驱动配置差异说明

该差异说明仅针对 Hi3519AV100DEMB 板上测试 1.8V、3.3V 下的驱动配置差异,客户需要根据自己的 PCB 板的实际走线设计来调节驱动能力。

# 4.2.1 RGMII 场景下 3.3V/1.8V 驱动配置差异

管脚复用 场景	3V3 模式配置	<u> </u>		1V8 模式配置			
RGMII	管脚	寄存器地址	配置值		管脚	寄存器地址	配置值
	MDCK	0x047e005c	0x421		MDCK	0x047e005c	0x441
	MDIO	0x047e0060	0x1431		MDIO	0x047e0060	0x1441
	EPHY_CLK	0x047e0054	0x461		EPHY_CLK	0x047e0054	0x461
	TXCKOUT	0x047e0050	0x81		TXCKOUT	0x047e0050	0x71
	TXD0	0x047e004C	0x71		TXD0	0x047e004C	0x51
	TXD1	0x047e0048	0x71		TXD1	0x047e0048	0x51
	TXD2	0x047e0030	0x71		TXD2	0x047e0030	0x51
	TXD3	0x047e002C	0x71		TXD3	0x047e002C	0x51
	TXEN	0x047e0044	0x41		TXEN	0x047e0044	0x51

### 配置方式

在 UBOOT 表格---- pinout 页---图中标黄的 9 个寄存器,图中默认 1V8 模式,如果配置成 3V3 模式,需要按照上面 3V3 的配置值来修改。

Module Name	PINOUT					1	
Base Address	0x0	Add module		Add regi	ister		
riority	7				101		
Execution Required	N				-67		
for Standby Wakeup	IN				. 33		
Execution Required	V						
for Normal Boot	'						
Register	Offset Address	Value Written to or Read from Register	delay	Read or Write	117	Start Bit to Be	Register Attribute
IOCFG_REG10	0x4058028	0x1d01	0	write	31	0	0x0000000FD
IOCFG_REG11	0x405802c	0x401	0	write	31	0	0x0000000FD
IOCFG_REG65	0x47b8030	0x1d01	0	write	31	0	0x0000000FD
IOCFG_REG66	0x47b8034	0x401	0	write	31	0	0x0000000FD
IOCFG_REG69	0x47b8040	0x1d01	0	write	31	0	0x0000000FD
IOCFG_REG70	0x47b8044	0x401	0	write	31	0	0x0000000FD
IOCFG_REG71	0x47b8048	0x401	0	write	31	0	0x0000000FD
IOCFG_REG73	0x47b8050	0x401	0	write	31	0	0x0000000FD
IOCFG_REG99	0x47e0024	0x1401	0 /	write	31	0	0x0000000FD
IOCFG_REG100	0x47e0028	0x1401	0	write	31	0	0x0000000FD
IOCFG_REG101	0x47e002c	0x51	$\times 0 \otimes$	write	31	0	0x0000000FD
IOCFG_REG102	0x47e0030	0x51	- 0	write	31	0	0x0000000FD
IOCFG_REG103	0x47e0034	0x1401	0	write	31	0	0x0000000FD
IOCFG_REG104	0x47e0038	0x1401	0	write	31	0	0x0000000FD
IOCFG_REG105	0x47e003c	0x1401	0	write	31	0	0x0000000FD
IOCFG_REG106	0x47e0040	0x1401	0	write	31	0	0x0000000FD
IOCFG_REG107	0x47e0044	0x51	0	write	31	0	0x0000000FD
IOCFG_REG108	0x47e0048	0x51	0	write	31	0	0x0000000FD
IOCFG_REG109	0x47e004c	0x51	0	write	31	0	0x0000000FD
IOCFG_REG110	0x47e0050	0x71	0	write	31	0	0x0000000FD
IOCFG_REG111	0x47e0054	0x461	0	write	31	0	0x0000000FD
IOCFG_REG112	0x47e0058	0x4e1	0	write	31	0	0x0000000FD
IOCFG_REG113	0x47e005c	0x441	0	write	31	0	0x0000000FD
IOCFG_REG114	0x47e0060	0x1441	0	write	31	0	0x0000000FD
IOCFG_REG115	0x47e0064	0x0201	0	write	31	0	0x0000000FD
IOCFG_REG116	0x47e0068	0x1901	0	write	31	0	0x0000000FD
IOCFG_REG117	0x47e006c	0x0061	0	write	31	0	0x0000000FD

## 4.2.2 BT.1120 场景下 3.3V/1.8V 驱动配置差异

管脚复用 场景	RGMII_X	XX 管脚复用为 I	3T.1120	SDIO0_XXX 管脚复用为 BT.1120		
BT1120	管脚	寄存器地址	配置值	管脚	寄存器地址	配置值
	时钟	0x047e0020	0x000000f4	时钟	0x047e0020	0x000000f4
	时钟相位	0x04510124	0x38220ffe	时钟相位	0x04510124	0x38220ffe
	DATA0	0x047e001c	0x00000454	DATA0	0x047e001c	0x00000454
	DATA1	0x047e0018	0x00000454	DATA1	0x047e0018	0x00000454
	DATA2	0x047e0014	0x00000454	DATA2	0x047e0014	0x00000454
	DADA3	0x047e0010	0x00000454	DATA3	0x047e0010	0x00000454
	DATA4	0x047e000c	0x00000454	DATA4	0x047e000c	0x00000454
	DATA5	0x047e0008	0x00000454	DATA5	0x047e0008	0x00000454
	DATA6	0x047e0004	0x00000454	DATA6	0x047e0004	0x00000454
	DATA7	0x047e0000	0x00000454	DATA7	0x047e0000	0x00000454
	DATA8	0x047e0060	0x00000454	DATA8	0x047e006c	0x00000454
	DATA9	0x047e005c	0x00000454	DATA9	0x047e0068	0x00000454
	DATA10	0x047e0054	0x00000454	DATA10	0x047e0078	0x00000454
	DATA11	0x047e0058	0x00000454	DATA11	0x047e0074	0x00000454
	DATA12	0x047e0028	0x00000454	DATA12	0x047e0064	0x00000454
	DATA13	0x047e0024	0x00000454	DATA13	0x047e0080	0x00000454
	DATA14	0x047e0030	0x00000454	DATA14	0x047e007c	0x00000454
	DATA15	0x047e002c	0x00000454	DATA15	0x047e0070	0x00000454

### 配置方式

SDK 驱动 sys\_config.ko 配置,已开放源码,具体发布包路径如下: Hi3519AV100\_SDK\_V2.0.x.x/smp/a53\_linux/drv/interdrv/sysconfig

## 4.2.3 SDIO 场景下 3.3V/1.8V 驱动配置差异

管脚复用 场景	3V3/1V8 模式配置共用一	套	
SDIO	管脚	寄存器地址	配置值
	SDIO0_CCLK_OUT	0x047E006C	0x61
	SDIO0_CMD	0x047E0070	0x1121
	SDIO0_DATA0	0x047E0074	0x1121
	SDIO0_DATA1	0x047E0078	0x1121
	SDIO0_DATA2	0x047E007C	0x1121
	SDIO0_DATA3	0x047E0080	0x1121
	CLK 相位配置	寄存器地址	配置值
	DS/HS/SDR12/SD25/SD50	0x045101d4	0x10014000
	SDR104	0x045101d4	0x14014000

### 配置方式

内核驱动,不对外开放。



# 5 附录

芯片的 3.3V/1.8V 管脚复用考虑以下场景。

场景一:BT1120输出,RMII 网络接口,有SD卡。由于BT1120输出和RMII 网络接口共用同一个供电电源(DVDD3318\_RGMIILCD),因此BT.1120和RMII 管脚可同时配置为3.3V或者同时配置为1.8V,不支持分别配置。

由于这个场景中 MDIO/MDCK/EPHY\_CLK/EPHY\_RSTN 管脚复用为 BT1120 输出功能,所以需要相应地将 MIPI TX PHY 的管脚复用为网络接口的 MDIO/MDCK/EPHY\_CLK/EPHY\_RSTN,而 MIPI TX PHY 只能输出 1.8V 电平,所以 BT1120 和网络需要支持 3.3V 电平时,网络接口的 MDIO/MDCK/EPHY\_CLK/EPHY\_RSTN 需要增加外置器件进行电平转换处理。

具体的复用关系如表 5-1 所示。

表5-1 管脚复用场景一

芯片管脚	管脚 号	供电电源	复用功能选择	支持电平
LCD_DATA0	1C15	DVDD3318_RGMIILCD	VOU1120_DATA7	3.3V / 1.8V
LCD_DATA1	1A15	DVDD3318_RGMIILCD	VOU1120_DATA6	3.3V / 1.8V
LCD_DATA2	1B15	DVDD3318_RGMIILCD	VOU1120_DATA5	3.3V / 1.8V
LCD_DATA3	1A16	DVDD3318_RGMIILCD	VOU1120_DATA4	3.3V / 1.8V
LCD_DATA4	1B16	DVDD3318_RGMIILCD	VOU1120_DATA3	3.3V / 1.8V
LCD_DATA5	1A17	DVDD3318_RGMIILCD	VOU1120_DATA2	3.3V / 1.8V
LCD_DATA6	1B17	DVDD3318_RGMIILCD	VOU1120_DATA1	3.3V / 1.8V
LCD_DATA7	1C17	DVDD3318_RGMIILCD	VOU1120_DATA0	3.3V /



芯片管脚	管脚 号	供电电源	复用功能选择	支持电平
				1.8V
LCD_CLK	1A19	DVDD3318_RGMIILCD	VOU1120_CLK	3.3V / 1.8V
RGMII_RXD3	1C19	DVDD3318_RGMIILCD	VOU1120_DATA1	3.3V / 1.8V
RGMII_RXD2	1D19	DVDD3318_RGMIILCD	VOU1120_DATA1	3.3V / 1.8V
RGMII_TXD3	B36	DVDD3318_RGMIILCD	VOU1120_DATA1 4	3.3V / 1.8V
RGMII_TXD2	C36	DVDD3318_RGMIILCD	VOU1120_DATA1 5	3.3V / 1.8V
RGMII_RXD1	1C18	DVDD3318_RGMIILCD	RGMII_RXD1	3.3V / 1.8V
RGMII_RXD0	1E19	DVDD3318_RGMIILCD	RGMII_RXD0	3.3V / 1.8V
RGMII_RXDV	1D18	DVDD3318_RGMIILCD	RGMII_RXDV	3.3V / 1.8V
RGMII_RXCK	1F18	DVDD3318_RGMIILCD	RGMII_RXCK	3.3V / 1.8V
RGMII_TXEN	E36	DVDD3318_RGMIILCD	RGMII_TXEN	3.3V / 1.8V
RGMII_TXD1	D37	DVDD3318_RGMIILCD	RGMII_TXD1	3.3V / 1.8V
RGMII_TXD0	D36	DVDD3318_RGMIILCD	RGMII_TXD0	3.3V / 1.8V
RGMII_TXCK OUT	1B18	DVDD3318_RGMIILCD	RGMII_TXCKOUT	3.3V / 1.8V
EPHY_CLK	1E18	DVDD3318_RGMIILCD	VOU1120_DATA8	3.3V / 1.8V
EPHY_RSTN	1B19	DVDD3318_RGMIILCD	VOU1120_DATA9	3.3V / 1.8V
MDCK	1G18	DVDD3318_RGMIILCD	VOU1120_DATA1 0	3.3V / 1.8V
MDIO	1F19	DVDD3318_RGMIILCD	VOU1120_DATA1	3.3V / 1.8V
SDIO0_CARD_ POWER_EN	B28	DVDD3318	SDIO0_CARD_PO WER_EN	3.3V
SDIO0_CARD_	B30	DVDD3318	SDIO0_CARD_DE	3.3V



芯片管脚	管脚 号	供电电源	复用功能选择	支持电平
DETECT			TECT	
SDIO0_CCLK_ OUT	A31	DVDD3318_SDIO_VOU T	SDIO0_CCLK_OU T	3.3V / 1.8V
SDIO0_CCMD	B26	DVDD3318_SDIO_VOU T	SDIO0_CCMD	3.3V / 1.8V
SDIO0_CDAT A0	A29	DVDD3318_SDIO_VOU T	SDIO0_CDATA0	3.3V / 1.8V
SDIO0_CDAT A1	B29	DVDD3318_SDIO_VOU T	SDIO0_CDATA1	3.3V / 1.8V
SDIO0_CDAT A2	A27	DVDD3318_SDIO_VOU T	SDIO0_CDATA2	3.3V / 1.8V
SDIO0_CDAT A3	B27	DVDD3318_SDIO_VOU T	SDIO0_CDATA3	3.3V / 1.8V
DSI_D0N	N36	AVDD18_MIPITX	EPHY_RSTN	1.8V
DSI_D0P	N37	AVDD18_MIPITX	EPHY_CLK	1.8V
DSI_D2N	J37	AVDD18_MIPITX	MDIO	1.8V
DSI_D2P	J36	AVDD18_MIPITX	MDCK	1.8V

场景二: BT1120 输出,RGMII 网络接口,无 SD 卡。由于 BT1120 输出和 RGMII 网络接口共用同一个供电电源(DVDD3318\_RGMIILCD),因此 BT.1120 和 RGMII 管脚可同时配置为 3.3V 或者同时配置为 1.8V,不支持分别配置。具体的复用关系如表 5-2 所示。

表5-2 管脚复用场景二

芯片管脚	管脚 号	供电电源	复用功能选择	支持电平
LCD_DATA0	1C15	DVDD3318_RGMIILCD	VOU1120_DATA0	3.3V / 1.8V
LCD_DATA1	1A15	DVDD3318_RGMIILCD	VOU1120_DATA1	3.3V / 1.8V
LCD_DATA2	1B15	DVDD3318_RGMIILCD	VOU1120_DATA2	3.3V / 1.8V
LCD_DATA3	1A16	DVDD3318_RGMIILCD	VOU1120_DATA3	3.3V / 1.8V
LCD_DATA4	1B16	DVDD3318_RGMIILCD	VOU1120_DATA4	3.3V / 1.8V



芯片管脚	管脚 号	供电电源	复用功能选择	支持电平
LCD_DATA5	1A17	DVDD3318_RGMIILCD	VOU1120_DATA5	3.3V / 1.8V
LCD_DATA6	1B17	DVDD3318_RGMIILCD	VOU1120_DATA6	3.3V / 1.8V
LCD_DATA7	1C17	DVDD3318_RGMIILCD	VOU1120_DATA7	3.3V / 1.8V
LCD_CLK	1A19	DVDD3318_RGMIILCD	VOU1120_CLK	3.3V / 1.8V
RGMII_RXD	1C19	DVDD3318_RGMIILCD	RGMII_RXD3	3.3V / 1.8V
RGMII_RXD 2	1D19	DVDD3318_RGMIILCD	RGMII_RXD2	3.3V / 1.8V
RGMII_TXD	B36	DVDD3318_RGMIILCD	RGMII_TXD3	3.3V / 1.8V
RGMII_TXD 2	C36	DVDD3318_RGMIILCD	RGMII_TXD2	3.3V / 1.8V
RGMII_RXD	1C18	DVDD3318_RGMIILCD	RGMII_RXD1	3.3V / 1.8V
RGMII_RXD	1E19	DVDD3318_RGMIILCD	RGMII_RXD0	3.3V / 1.8V
RGMII_RXD V	1D18	DVDD3318_RGMIILCD	RGMII_RXDV	3.3V / 1.8V
RGMII_RXC K	1F18	DVDD3318_RGMIILCD	RGMII_RXCK	3.3V / 1.8V
RGMII_TXE N	E36	DVDD3318_RGMIILCD	RGMII_TXEN	3.3V / 1.8V
RGMII_TXD	D37	DVDD3318_RGMIILCD	RGMII_TXD1	3.3V / 1.8V
RGMII_TXD	D36	DVDD3318_RGMIILCD	RGMII_TXD0	3.3V / 1.8V
RGMII_TXC KOUT	1B18	DVDD3318_RGMIILCD	RGMII_TXCKOUT	3.3V / 1.8V
EPHY_CLK	1E18	DVDD3318_RGMIILCD	EPHY_CLK	3.3V / 1.8V
EPHY_RSTN	1B19	DVDD3318_RGMIILCD	EPHY_RSTN	3.3V / 1.8V
MDCK	1G18	DVDD3318_RGMIILCD	MDCK	3.3V / 1.8V



芯片管脚	管脚号	供电电源	复用功能选择	支持电平
MDIO	1F19	DVDD3318_RGMIILCD	MDIO	3.3V/1.8V
SDIO0_CAR D_POWER_E N	B28	DVDD3318	VOU1120_DATA12	3.3V/1.8V
SDIO0_CAR D_DETECT	B30	DVDD3318	VOU1120_DATA9	3.3V/1.8V
SDIO0_CCL K_OUT	A31	DVDD3318_SDIO_VOU T	VOU1120_DATA8	3.3V/1.8V
SDIO0_CCM D	B26	DVDD3318_SDIO_VOU T	VOU1120_DATA15	3.3V/1.8V
SDIO0_CDA TA0	A29	DVDD3318_SDIO_VOU T	VOU1120_DATA11	3.3V/1.8V
SDIO0_CDA TA1	B29	DVDD3318_SDIO_VOU T	VOU1120_DATA10	3.3V/1.8V
SDIO0_CDA TA2	A27	DVDD3318_SDIO_VOU T	VOU1120_DATA14	3.3V/1.8V
SDIO0_CDA TA3	B27	DVDD3318_SDIO_VOU T	VOU1120_DATA13	3.3V/1.8V

场景三: 只有 LCD16bit 输出,无网络接口,有 SD 卡。同理,LCD16bit 和 RGMII 管 脚同时配置为 3.3V 或者同时配置为 1.8V,不支持分别配置。具体的复用关系如表 5-3 所示。

#### 表5-3 管脚复用场景三

芯片管脚	管脚号	供电电源	复用功能选择	支持电平
LCD_DATA0	1C15	DVDD3318_RGMIILCD	LCD_DATA0	3.3V/1.8V
LCD_DATA1	1A15	DVDD3318_RGMIILCD	LCD_DATA1	3.3V/1.8V
LCD_DATA2	1B15	DVDD3318_RGMIILCD	LCD_DATA2	3.3V/1.8V
LCD_DATA3	1A16	DVDD3318_RGMIILCD	LCD_DATA3	3.3V/1.8V
LCD_DATA4	1B16	DVDD3318_RGMIILCD	LCD_DATA4	3.3V/1.8V
LCD_DATA5	1A17	DVDD3318_RGMIILCD	LCD_DATA5	3.3V/1.8V
LCD_DATA6	1B17	DVDD3318_RGMIILCD	LCD_DATA6	3.3V/1.8V
LCD_DATA7	1C17	DVDD3318_RGMIILCD	LCD_DATA7	3.3V/1.8V
LCD_CLK	1A19	DVDD3318_RGMIILCD	LCD_CLK	3.3V/1.8V



芯片管脚	管脚号	供电电源	复用功能选择	支持电平
RGMII_RXD3	1C19	DVDD3318_RGMIILCD	VSYNC_TE_MI PITX	3.3V/1.8V
RGMII_RXD2	1D19	DVDD3318_RGMIILCD	LCD_DATA10	3.3V/1.8V
RGMII_TXD3	B36	DVDD3318_RGMIILCD	LCD_DATA12	3.3V/1.8V
RGMII_TXD2	C36	DVDD3318_RGMIILCD	LCD_DATA14	3.3V/1.8V
RGMII_RXD1	1C18	DVDD3318_RGMIILCD	LCD_VSYNC	3.3V/1.8V
RGMII_RXD0	1E19	DVDD3318_RGMIILCD	SPI3_SCLK/I2C7 _SCL	3.3V/1.8V
RGMII_RXDV	1D18	DVDD3318_RGMIILCD	LCD_DATA11	3.3V/1.8V
RGMII_RXCK	1F18	DVDD3318_RGMIILCD	LCD_DATA15	3.3V/1.8V
RGMII_TXEN	E36	DVDD3318_RGMIILCD	SPI3_SDO/I2C7_ SDA	3.3V/1.8V
RGMII_TXD1	D37	DVDD3318_RGMIILCD	LCD_DE	3.3V/1.8V
RGMII_TXD0	D36	DVDD3318_RGMIILCD	LCD_HSYNC	3.3V/1.8V
RGMII_TXCK OUT	1B18	DVDD3318_RGMIILCD	LCD_DATA8	3.3V/1.8V
EPHY_CLK	1E18	DVDD3318_RGMIILCD	LCD_DATA13	3.3V/1.8V
EPHY_RSTN	1B19	DVDD3318_RGMIILCD	LCD_DATA9	3.3V/1.8V
MDCK	1G18	DVDD3318_RGMIILCD	SPI3_SDI/I2C8_ SCL	3.3V/1.8V
MDIO	1F19	DVDD3318_RGMIILCD	SPI3_CSN/I2C8_ SDA	3.3V/1.8V
SDIO0_CARD _POWER_EN	B28	DVDD3318	SDIO0_CARD_P OWER_EN	3.3V
SDIO0_CARD _DETECT	B30	DVDD3318	SDIO0_CARD_ DETECT	3.3V
SDIO0_CCLK _OUT	A31	DVDD3318_SDIO_VOUT	SDIO0_CCLK_O UT	3.3V/1.8V
SDIO0_CCMD	B26	DVDD3318_SDIO_VOUT	SDIO0_CCMD	3.3V/1.8V
SDIO0_CDAT A0	A29	DVDD3318_SDIO_VOUT	SDIO0_CDATA0	3.3V/1.8V
SDIO0_CDAT	B29	DVDD3318_SDIO_VOUT	SDIO0_CDATA1	3.3V/1.8V
SDIO0_CDAT A2	A27	DVDD3318_SDIO_VOUT	SDIO0_CDATA2	3.3V/1.8V



芯片管脚	管脚号	供电电源	复用功能选择	支持电平
SDIO0_CDAT A3	B27	DVDD3318_SDIO_VOUT	SDIO0_CDATA3	3.3V/1.8V

场景四: BT656 输出,RMII/RGMII 网络接口,有 SD 卡。同理,BT.656 和 RGMII 管 脚同时配置为 3.3V 或者同时配置为 1.8V,不支持分别配置。具体的复用关系如表 5-4 所示。

#### 表5-4 管脚复用场景四

芯片管脚	管脚 号	供电电源	复用功能选择	支持电平
LCD_DATA0	1C15	DVDD3318_RGMIILCD	VOU656_DATA0	3.3V/1.8V
LCD_DATA1	1A15	DVDD3318_RGMIILCD	VOU656_DATA1	3.3V/1.8V
LCD_DATA2	1B15	DVDD3318_RGMIILCD	VOU656_DATA2	3.3V/1.8V
LCD_DATA3	1A16	DVDD3318_RGMIILCD	VOU656_DATA3	3.3V/1.8V
LCD_DATA4	1B16	DVDD3318_RGMIILCD	VOU656_DATA4	3.3V/1.8V
LCD_DATA5	1A17	DVDD3318_RGMIILCD	VOU656_DATA5	3.3V/1.8V
LCD_DATA6	1B17	DVDD3318_RGMIILCD	VOU656_DATA6	3.3V/1.8V
LCD_DATA7	1C17	DVDD3318_RGMIILCD	VOU656_DATA7	3.3V/1.8V
LCD_CLK	1A19	DVDD3318_RGMIILCD	VOU656_CLK	3.3V/1.8V
RGMII_RXD3	1C19	DVDD3318_RGMIILCD	RGMII_RXD3/SPI 3_SDI/I2C8_SCL	3.3V/1.8V
RGMII_RXD2	1D19	DVDD3318_RGMIILCD	RGMII_RXD2/SPI 3_CSN/I2C8_SDA	3.3V/1.8V
RGMII_TXD3	B36	DVDD3318_RGMIILCD	RGMII_TXD3/SPI 3_SDO/I2C7_SDA	3.3V/1.8V
RGMII_TXD2	C36	DVDD3318_RGMIILCD	RGMII_TXD2/SPI 3_SCLK/I2C7_SC L	3.3V/1.8V
RGMII_RXD1	1C18	DVDD3318_RGMIILCD	RGMII_RXD1	3.3V/1.8V
RGMII_RXD0	1E19	DVDD3318_RGMIILCD	RGMII_RXD0	3.3V/1.8V
RGMII_RXDV	1D18	DVDD3318_RGMIILCD	RGMII_RXDV	3.3V/1.8V
RGMII_RXCK	1F18	DVDD3318_RGMIILCD	RGMII_RXCK	3.3V/1.8V
RGMII_TXEN	E36	DVDD3318_RGMIILCD	RGMII_TXEN	3.3V/1.8V
RGMII_TXD1	D37	DVDD3318_RGMIILCD	RGMII_TXD1	3.3V/1.8V



芯片管脚	管脚 号	供电电源	复用功能选择	支持电平
RGMII_TXD0	D36	DVDD3318_RGMIILCD	RGMII_TXD0	3.3V/1.8V
RGMII_TXCK OUT	1B18	DVDD3318_RGMIILCD	RGMII_TXCKOU T	3.3V/1.8V
EPHY_CLK	1E18	DVDD3318_RGMIILCD	EPHY_CLK	3.3V/1.8V
EPHY_RSTN	1B19	DVDD3318_RGMIILCD	EPHY_RSTN	3.3V/1.8V
MDCK	1G18	DVDD3318_RGMIILCD	MDCK	3.3V/1.8V
MDIO	1F19	DVDD3318_RGMIILCD	MDIO	3.3V/1.8V
SDIO0_CARD _POWER_EN	B28	DVDD3318	SDIO0_CARD_PO WER_EN	3.3V
SDIO0_CARD _DETECT	B30	DVDD3318	SDIO0_CARD_DE TECT	3.3V
SDIO0_CCLK _OUT	A31	DVDD3318_SDIO_VOU T	SDIO0_CCLK_OU T	3.3V/1.8V
SDIO0_CCMD	B26	DVDD3318_SDIO_VOU T	SDIO0_CCMD	3.3V/1.8V
SDIO0_CDAT A0	A29	DVDD3318_SDIO_VOU T	SDIO0_CDATA0	3.3V/1.8V
SDIO0_CDAT A1	B29	DVDD3318_SDIO_VOU T	SDIO0_CDATA1	3.3V/1.8V
SDIO0_CDAT A2	A27	DVDD3318_SDIO_VOU	SDIO0_CDATA2	3.3V/1.8V
SDIO0_CDAT A3	B27	DVDD3318_SDIO_VOU T	SDIO0_CDATA3	3.3V/1.8V

场景五:LCD18bit 输出,RMII 网络接口,无 SD 卡。由于LCD 的低 16bit 和 RMII 网络接口共用同一个供电电源(DVDD3318\_RGMIILCD),LCD 的高 2bit 的供电电源(DVDD3318、DVDD3318\_SDIO\_VOUT)虽然与LCD 的低 16bit 的供电电源不同,为了一致性也应配置为与LCD 低 16bit 相同的电压,因此LCD18bit 输出和 RMII 网络接口同时配置为 3.3V 或者同时配置为 1.8V,不支持分别配置。

由于这个场景 EPHY\_RSTN 管脚复用为 LCD 输出功能,所以需要相应地将 MIPI TX PHY 的管脚复用为网络接口的 EPHY\_RSTN 功能。而由于 MIPI TX PHY 只能输出 1.8V 电平,所以当网络接口需要支持 3.3V 电平时,网络接口的 EPHY\_RSTN 上需要增加外置器件进行电平转换处理。

具体的复用关系如表 5-5 所示。



#### 表5-5 管脚复用场景五

芯片管脚	管脚号	供电电源	复用功能选择	支持电平
LCD_DATA0	1C15	DVDD3318_RGMIILCD	LCD_DATA0	3.3V/1.8V
LCD_DATA1	1A15	DVDD3318_RGMIILCD	LCD_DATA1	3.3V/1.8V
LCD_DATA2	1B15	DVDD3318_RGMIILCD	LCD_DATA2	3.3V/1.8V
LCD_DATA3	1A16	DVDD3318_RGMIILCD	LCD_DATA3	3.3V/1.8V
LCD_DATA4	1B16	DVDD3318_RGMIILCD	LCD_DATA4	3.3V/1.8V
LCD_DATA5	1A17	DVDD3318_RGMIILCD	LCD_DATA5	3.3V/1.8V
LCD_DATA6	1B17	DVDD3318_RGMIILCD	LCD_DATA6	3.3V/1.8V
LCD_DATA7	1C17	DVDD3318_RGMIILCD	LCD_DATA7	3.3V/1.8V
LCD_CLK	1A19	DVDD3318_RGMIILCD	LCD_CLK	3.3V/1.8V
RGMII_RXD3	1C19	DVDD3318_RGMIILCD	LCD_DATA8	3.3V/1.8V
RGMII_RXD2	1D19	DVDD3318_RGMIILCD	LCD_DATA9	3.3V/1.8V
RGMII_TXD3	B36	DVDD3318_RGMIILCD	LCD_DATA10	3.3V/1.8V
RGMII_TXD2	C36	DVDD3318_RGMIILCD	LCD_DATA11	3.3V/1.8V
RGMII_RXD1	1C18	DVDD3318_RGMIILCD	RGMII_RXD1	3.3V/1.8V
RGMII_RXD0	1E19	DVDD3318_RGMIILCD	RGMII_RXD0	3.3V/1.8V
RGMII_RXDV	1D18	DVDD3318_RGMIILCD	RGMII_RXDV	3.3V/1.8V
RGMII_RXCK	1F18	DVDD3318_RGMIILCD	RGMII_RXCK	3.3V/1.8V
RGMII_TXEN	E36	DVDD3318_RGMIILCD	RGMII_TXEN	3.3V/1.8V
RGMII_TXD1	D37	DVDD3318_RGMIILCD	RGMII_TXD1	3.3V/1.8V
RGMII_TXD0	D36	DVDD3318_RGMIILCD	RGMII_TXD0	3.3V/1.8V
RGMII_TXCK OUT	1B18	DVDD3318_RGMIILCD	RGMII_TXCKOUT	3.3V/1.8V
EPHY_CLK	1E18	DVDD3318_RGMIILCD	EPHY_CLK	3.3V/1.8V
EPHY_RSTN	1B19	DVDD3318_RGMIILCD	LCD_DE	3.3V/1.8V
MDCK	1G18	DVDD3318_RGMIILCD	MDCK	3.3V/1.8V
MDIO	1F19	DVDD3318_RGMIILCD	MDIO	3.3V/1.8V
SDIO0_CARD _POWER_EN	B28	DVDD3318	LCD_DATA13	3.3V/1.8V
SDIO0_CARD _DETECT	B30	DVDD3318	LCD_DATA16	3.3V/1.8V



芯片管脚	管脚号	供电电源	复用功能选择	支持电平
SDIO0_CCLK _OUT	A31	DVDD3318_SDIO_VOU T	LCD_DATA17	3.3V/1.8V
SDIO0_CCMD	B26	DVDD3318_SDIO_VOU T	LCD_DATA12	3.3V/1.8V
SDIO0_CDAT A0	A29	DVDD3318_SDIO_VOU T	LCD_DATA14	3.3V/1.8V
SDIO0_CDAT A1	B29	DVDD3318_SDIO_VOU T	LCD_DATA15	3.3V/1.8V
SDIO0_CDAT A2	A27	DVDD3318_SDIO_VOU T	LCD_VSYNC	3.3V/1.8V
SDIO0_CDAT A3	B27	DVDD3318_SDIO_VOU T	LCD_HSYNC	3.3V/1.8V
DSI_D0N	N36	AVDD18_MIPITX	EPHY_RSTN	1.8V

场景六:LCD24bit 输出,RMII 网络接口,无 SD 卡和 SDIO WiFi。由于LCD 的高 6bit 复用在 SDIO1 管脚上,而 SDIO1 管脚只能支持 1.8V 电平,为了保持一致性,LCD 的低 18bit 也应配置为与 LCD 高 6bit 相同的电压。又由于 LCD 低 16bit 和 RMII 网络接口共用同一个供电电源(DVDD3318\_RGMIILCD),因此 LCD24bit 输出和 RMII 网络接口应同时配置为 1.8V。具体的复用关系如表 5-6 所示。

#### 表5-6 管脚复用场景六

芯片管脚	管脚 号	供电电源	复用功能选择	支持电平
LCD_DATA0	1C15	DVDD3318_RGMIILCD	LCD_DATA0	3.3V/1.8V
LCD_DATA1	1A15	DVDD3318_RGMIILCD	LCD_DATA1	3.3V/1.8V
LCD_DATA2	1B15	DVDD3318_RGMIILCD	LCD_DATA2	3.3V/1.8V
LCD_DATA3	1A16	DVDD3318_RGMIILCD	LCD_DATA3	3.3V/1.8V
LCD_DATA4	1B16	DVDD3318_RGMIILCD	LCD_DATA4	3.3V/1.8V
LCD_DATA5	1A17	DVDD3318_RGMIILCD	LCD_DATA5	3.3V/1.8V
LCD_DATA6	1B17	DVDD3318_RGMIILCD	LCD_DATA6	3.3V/1.8V
LCD_DATA7	1C17	DVDD3318_RGMIILCD	LCD_DATA7	3.3V/1.8V
LCD_CLK	1A19	DVDD3318_RGMIILCD	LCD_CLK	3.3V/1.8V
RGMII_RXD3	1C19	DVDD3318_RGMIILCD	LCD_DATA8	3.3V/1.8V
RGMII_RXD2	1D19	DVDD3318_RGMIILCD	LCD_DATA9	3.3V/1.8V
RGMII_TXD3	B36	DVDD3318_RGMIILCD	LCD_DATA10	3.3V/1.8V



芯片管脚	管脚 号	供电电源	复用功能选择	支持电平
RGMII_TXD2	C36	DVDD3318_RGMIILCD	LCD_DATA11	3.3V/1.8V
RGMII_RXD1	1C18	DVDD3318_RGMIILCD	RGMII_RXD1	3.3V/1.8V
RGMII_RXD0	1E19	DVDD3318_RGMIILCD	RGMII_RXD0	3.3V/1.8V
RGMII_RXDV	1D18	DVDD3318_RGMIILCD	RGMII_RXDV	3.3V/1.8V
RGMII_RXCK	1F18	DVDD3318_RGMIILCD	RGMII_RXCK	3.3V/1.8V
RGMII_TXEN	E36	DVDD3318_RGMIILCD	RGMII_TXEN	3.3V/1.8V
RGMII_TXD1	D37	DVDD3318_RGMIILCD	RGMII_TXD1	3.3V/1.8V
RGMII_TXD0	D36	DVDD3318_RGMIILCD	RGMII_TXD0	3.3V/1.8V
RGMII_TXCK OUT	1B18	DVDD3318_RGMIILCD	RGMII_TXCKO UT	3.3V/1.8V
EPHY_CLK	1E18	DVDD3318_RGMIILCD	EPHY_CLK	3.3V/1.8V
EPHY_RSTN	1B19	DVDD3318_RGMIILCD	LCD_DE	3.3V/1.8V
MDCK	1G18	DVDD3318_RGMIILCD	MDCK	3.3V/1.8V
MDIO	1F19	DVDD3318_RGMIILCD	MDIO ROS	3.3V/1.8V
SDIO0_CARD_ POWER_EN	B28	DVDD3318	LCD_DATA13	3.3V/1.8V
SDIO0_CARD_ DETECT	B30	DVDD3318	LCD_DATA16	3.3V/1.8V
SDIO0_CCLK_ OUT	A31	DVDD3318_SDIO_VOUT	LCD_DATA17	3.3V/1.8V
SDIO0_CCMD	B26	DVDD3318_SDIO_VOUT	LCD_DATA12	3.3V/1.8V
SDIO0_CDAT A0	A29	DVDD3318_SDIO_VOUT	LCD_DATA14	3.3V/1.8V
SDIO0_CDAT A1	B29	DVDD3318_SDIO_VOUT	LCD_DATA15	3.3V/1.8V
SDIO0_CDAT A2	A27	DVDD3318_SDIO_VOUT	LCD_VSYNC	3.3V/1.8V
SDIO0_CDAT A3	B27	DVDD3318_SDIO_VOUT	LCD_HSYNC	3.3V/1.8V
DSI_D0N	N36	AVDD18_MIPITX	EPHY_RSTN	1.8V
SDIO1_CCLK_ OUT	A35	DVDD18	LCD_DATA23	1.8V
SDIO1_CCMD	A33	DVDD18	LCD_DATA20	1.8V



芯片管脚	管脚号	供电电源	复用功能选择	支持电平
SDIO1_CDAT A0	B34	DVDD18	LCD_DATA21	1.8V
SDIO1_CDAT A1	B35	DVDD18	LCD_DATA22	1.8V
SDIO1_CDAT A2	B32	DVDD18	LCD_DATA18	1.8V
SDIO1_CDAT A3	B33	DVDD18	LCD_DATA19	1.8V