

Hi3519AV100 DDR4 参数配置方法

文档版本 00B01

发布日期 2018-10-30

, white it

版权所有 © 深圳市海思半导体有限公司 2018。保留一切权利。

非经本公司书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部,并不得以任何 形式传播。

商标声明

(上) HISILICON、海思和其他海思商标均为深圳市海思半导体有限公司的商标。

本文档提及的其他所有商标或注册商标,由各自的所有人拥有。

注意

您购买的产品、服务或特性等应受海思公司商业合同和条款的约束,本文档中描述的全部或部分产 品、服务或特性可能不在您的购买或使用范围之内。除非合同另有约定,海思公司对本文档内容不做 任何明示或默示的声明或保证。

由于产品版本升级或其他原因,本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定,本文档仅作为使用指 导,本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

深圳市海思半导体有限公司

地址: 深圳市龙岗区坂田华为基地华为电气生产中心 邮编: 518129

http://www.hisilicon.com 网址:

客户服务电话: +86-755-28788858

客户服务传真: +86-755-28357515

客户服务邮箱: support@hisilicon.com

前言

产品版本

与本文档相对应的产品版本如下。

产品名称	产品版本
Hi3519A	V100

读者对象

本文档(本指南)主要适用于以下工程师:

- 技术支持工程师
- 软件开发工程师

修订记录

修订记录累积了每次文档更新的说明。最新版本的文档包含以前所有文档版本的更新内容。

修订日期	版本	修订说明
2018-10-30	00B01	第一次临时版本发布



目 录

前	音	
目	录	i
	Hi3519AV100 DDR4 驱动配置说明	
111		
	1.1 Hi3519AV100 DDR4 CLK/AC 驱动配置方法	
	1.2 Hi3519AV100 DDR4 写方向 DQS/DQ 驱动配置方法	
	1.3 Hi3519AV100 DDR4 读方向 DQS/DQ 驱动配置方法	
2 H	#i3519AV100 DDR4 ODT 配置说明	
	2.1 Hi3519AV100 DDR4 写方向 DQS/DQ ODT 配置	100,
	2.1.1 写方向 ODT 使能	
	2.1.2 写方向 ODT 大小配置	1/0
	2.2 III3319KV100 DDK+ 医月间 DQS/DQ OD1 配直	
	2.2.1 读方向 ODT 使能	, ss '
	2.2.1 读方向 ODT 使能	
2 LI	Hi3519AV100 DDR4 容量配置说明	AIV
3 11	3.1 DDR4 uboot 表格说明	
	3.2 DDR4 单板容量及位宽修改说明	
4 H	Hi3519AV100 DDR4 频率配置说明	
	4.1 DDR4 时钟频率配置说明	
	4.2 DDR4 时序参数配置说明	

【 Hi3519AV100 DDR4 驱动配置说明

1.1 Hi3519AV100 DDR4 CLK/AC 驱动配置方法

● 寄存器地址

DDR PHY: 0x0460d0bc

寄存器描述

- Bit[5:3]: CLK 驱动

- Bit[14:12]: 2T 驱动

- Bit[20:18]: 1T 驱动

• 驱动大小定义

- 000: Disable

- 001: 240ohm

- 010: 120ohm

- 011: 80ohm

- 100: 60ohm

- 101: 48ohm

- 110: 40ohm

- 111: 34ohm

□□ 说明

1T信号指CKE、CSN、ODT、RESET, 2T信号指的是除1T外的其他AC信号。

1.2 Hi3519AV100 DDR4 写方向 DQS/DQ 驱动配置方法

● 寄存器地址

DDR PHY: 0x0460d228(byte0/1), 0x0460d328(byte2/3)

● 寄存器描述

- Bit[2:0]: 写方向 DQS 驱动

- Bit[8:6]: 写方向 DQ 驱动

- 驱动大小定义
 - 000: Disable
 - 001: 240ohm
 - 010: 120ohm
 - 011: 80ohm
 - 100: 60ohm
 - 101: 48ohm
 - 110: 40ohm
 - 111: 34ohm

1.3 Hi3519AV100 DDR4 读方向 DQS/DQ 驱动配置方法

- 寄存器地址
 - DDR PHY: 0x0460c064
- 寄存器描述
 - Bit[18:17]: DDR4 读方向 DQS/DQ 驱动配置
- 驱动大小定义
 - 00: 34ohm
 - 01: 48ohm
 - 10: Reserved
 - 11: Reserved

2 Hi3519AV100 DDR4 ODT 配置说明

2.1 Hi3519AV100 DDR4 写方向 DQS/DQ ODT 配置

2.1.1 写方向 ODT 使能

- 寄存器地址
 - DDRC: 0x046080a0
- 寄存器描述
 - Bit0=0: 写方向 ODT 关闭。
 - Bit0=1: 写方向 ODT 打开。

2.1.2 写方向 ODT 大小配置

- 寄存器地址
 - DDR PHY: 0x0460c064
- 寄存器描述
 - Bit[26:24]: DDR4 写方向 DQS/DQ ODT 配置
- 写方向 ODT 大小定义
 - 000: Disable
 - 001: 60ohm
 - 010: 120ohm
 - 011: 40ohm
 - 100: 240ohm
 - 101: 48ohm
 - 110: 80ohm
 - 111: 34ohm



注意

写方向 ODT 配置对于 DQS 和 DQ 信号同时生效。

2.2 Hi3519AV100 DDR4 读方向 DQS/DQ ODT 配置

2.2.1 读方向 ODT 使能

● 寄存器地址

DDR PHY: 0x0460d248(byte0)、0x0460d2c8(byte1) 0x0460d348(byte2)、0x0460d3c8(byte3)

● 寄存器描述

Bit[3]=0: 读方向 **ODT** 打开Bit[3]=1: 读方向 **ODT** 关闭

2.2.2 读方向 ODT 大小配置

● 寄存器地址

DDR PHY: 0x0460d204(byte0/1), 0x0460d304(byte2/3)

- 寄存器描述
 - Bit[31:29]: 读方向 DQS 的 ODT
 - Bit[28:26]: 读方向 DQ 的 ODT

读方向 ODT 大小定义

- 000: Disable
- 001: 240ohm
- 010: 120ohm
- 011: 80ohm
- 100: 60ohm
- 101: 48ohm
- 110: 40ohm
- 111: 34ohm

3 Hi3519AV100 DDR4 容量配置说明

3.1 DDR4 uboot 表格说明

Hi3519AV100 存储器接口在对接 DDR4 的时候,支持最大数据位宽 32bit,单通道模式。关于 DDR 的相关配置都是在 uboot 表格中实现的,Hi3519AV100 发布的 DDR4 有 五个 uboot 表格,分别对应 DMEB(2GB)、DMEBLITE(2GB)、DMEBPLUS(2GB)、DMEBPRO(2GB)、DMEBLITE(4GB)的设计。

- DMEB (2GB) uboot 表格: Hi3519AV100-DMEB_8L_T-DDR4_2664M_2GB_16bitx2-A53_1500M
- DMEBLITE (2GB) uboot 表格: Hi3519AV100-DMEBLITE_4L_FLYBY-DDR4_2664M_2GB_16bitx2-A53_1500M
- DMEBPLUS (2GB) uboot 表格: Hi3519AV100-DMEBPLUS_4L_FLYBY-DDR4_2664M_2GB_8bitx4-A53_1500M
- DMEBPRO (2GB) uboot 表格: Hi3519AV100-DMEBPRO_4L_FLYBY-DDR4 2664M 2GB 16bitx2-A53 1500M
- DMEBLITE (4GB) uboot 表格: Hi3519AV100-DMEBLITE_4L_FLYBY-DDR4_2664M_4GB_16bitx2-A53_1500M

发布表格支持的 DDR 规格如表 3-1 所示。

表3-1 发布表格支持的 DDR 规格

Uboot 表格	总容量/总位 宽	通道	DDR 类型	DDR 速率 (Mbps)	Rank 数量	DDR 位宽(单颗 粒位宽*数量)	单颗 DDR 容量
DMEB (2GB) uboot 表格	2GByte/32bit Or 1GByte/32bit	通道 0	DDR4	2666	1	16bit*2	8Gbit Or 4Gbit
DMEBLITE (2GB) uboot 表格	2GByte/32bit Or 1GByte/32bit	通道 0	DDR4	2666	1	16bit*2	8Gbit Or 4Gbi t
DMEBPLUS (2GB) uboot 表格	2GByte/32bit Or 4Gbyte/32bit	通道 0	DDR4	2666	1	8bit*4	4Gbit Or 8Gbit

Uboot 表格	总容量/总位 宽	通道	DDR 类型	DDR 速率 (Mbps)	Rank 数量	DDR 位宽(单颗 粒位宽*数量)	单颗 DDR 容量
DMEBPRO (2GB) uboot 表格	2GByte/32bit Or 1GByte/32bit	通道 0	DDR4	2666	1	16bit*2	8Gbit Or 4Gbit
DMEBLITE (4GB) uboot 表格	4GByte/32bit	通道 0	DDR4	2666	1	16bit*2	16Gbit

□ 说明

DMEBLITE 单板支持的 16Gbit 容量(位宽 16bit) DDR4 颗粒为双 die 颗粒,有 BG1 信号。

3.2 DDR4 单板容量及位宽修改说明

上面所有单板发布的默认的 uboot 表格支持的总位宽都是 32bit,如果有只使用 16bit 的需求,对应容量减半,需要对 uboot 表格做相应的修改,下面为所有 DDR4 单板改为 16bit 对应的设计方案及配置修改说明。

表3-2 单板不同容量和位宽的设计方案

Uboot 表格	总容量/总位 宽	通道	DDR 类型	DDR 速率 (Mbps)	Rank 数量	DDR 位宽(单颗 粒位宽*数量)	单颗 DDR 容量
DMEB (2GB) uboot 表格	1GByte/16bit Or 0.5GByte/16bit	通道 0	DDR4	2666	1	16bit*1	8Gbit Or 4Gbit
DMEBLITE (2GB) uboot 表格	1GByte/16bit Or 0.5GByte/16bit	通道 0	DDR4	2666	1	16bit*1	8Gbit Or 4Gbi t
DMEBPLUS (2GB) uboot 表格	1GByte/16bit Or 2Gbyte/16bit	通道 0	DDR4	2666	1	8bit*2	4Gbit Or 8Gbit
DMEBPRO (2GB) uboot 表格	1GByte/16bit Or 0.5GByte/16bit	通道 0	DDR4	2666	1	16bit*1	8Gbit Or 4Gbit
DMEBLITE (4GB) uboot 表格	2GByte/16bit	通道 0	DDR4	2666	1	16bit*1	16Gbit

↓↓↓ 说明

总位宽为 16bit 的方案只能用低 16bit(DQ0~DQ15)。

地址映射修改

● DMEBPLUS (2GB)、DMEBLITE (4GB)两个表格修改的方法如下:

Uboot 表格中的 ddrc 页面原始配置:

AXI_REGION_MAP	0x0100	0x1520	0	write	31	0	0x0000000FD
AXI_REGION_MAP	0x0110	0x1640	0	write	31	0	0x0000000FD
AXI_REGION_MAP	0x0120	0x1580	0	write	31	0	0x0000000FD
AXI_REGION_MAP	0x0130	0x15a0	0	write	31	0	0x0000000FD
AXI_REGION_MAP	0x0140	0x15c0	0	write	31	0	0x0000000FD
AXI_REGION_MAP	0x0150	0x15e0	0	write	31	0	0x0000000FD
AXI_REGION_ATTRIB	0x0104	0x40050014	0	write	31	0	0x0000000FD
AXI_REGION_ATTRIB	0x0114	0x40054014	0	write	31	0	0x0000000FD
AXI_REGION_ATTRIB	0x0124	0x40052014	0	write	31	0	0x0000000FD
AXI_REGION_ATTRIB	0x0134	0x40058014	0	write	31	0	0x0000000FD
AXI_REGION_ATTRIB	0x0144	0x4005a014	0	write	31	0	0x0000000FD
AXI_REGION_ATTRIB	0x0154	0x4005c014	0	write	31	0 00	0x0000000FD

修改后的配置:

AXI_REGION_MAP	0x0100	0x1520	0	write	31	0	0x0000000FD
AXI_REGION_MAP	0x0110	0x1540	0	write	31	0	0x0000000FD
AXI_REGION_MAP	0x0120	0x1560	0	write	31	0	0x0000000FD
AXI_REGION_MAP	0x0130	0x1580	0	write	31	0	0x0000000FD
AXI_REGION_ATTRIB	0x0104	0x70050018	0	write	31	0	0x0000000FD
AXI_REGION_ATTRIB	0x0114	0x70051018	0	write	31	0	0x0000000FD
AXI_REGION_ATTRIB	0x0124	0x70052018	0	write	31	0	0x0000000FD
AXI_REGION_ATTRIB	0x0134	0x70053018	0	write	31	0	0x0000000FD

● DMEB(2GB)、DMEBLITE(2GB)、DMEBPRO(2GB)的 uboot 表格由于默认 配置跟上面修改后的配置一致,所以地址映射配置不用修改。

位宽修改

Uboot 表格中的 ddrc 页面原始配置:

DMC0_CFG_DDRMODE	0x8050	0xC10027	0	write	31	0	0x0000000FD	

修改后的配置:

DMC0_CFG_DDRMODE 0x80	0xC10017	0 write	31 0	0x0000000FD
-----------------------	----------	---------	------	-------------

□ 说明

位宽修改方法所有 DDR4 uboot 表格一致。

关闭高位 DQ

Uboot 表格中的 ddrphy 页面原始配置:

DXNCTRL	0xc308	0x03f80800	0	write	31	0	0x0000000FD
DXNCTRL	0xc388	0x03f80800	0	write	31	0	0x0000000FD

修改后的配置:

DXNCTRL	0xc308	0x03f80803	0	write	31	0	0x000000FD
DXNCTRL	0xc388	0x03f80803	0	write	31	0 0	0x0000000FD

38.00

关闭高位 DQ 的修改方法所有 DDR4 uboot 表格一致。

4 Hi3519AV100 DDR4 频率配置说明

4.1 DDR4 时钟频率配置说明

Hi3519AV100 DDR4 最高支持速率 2666Mbps, 如需降低 DDR 频率,可通过更改 CRG 寄存器 DPLL 相关配置实现。详细配置说明可参考《Hi3519AV100 4K Smart IP Camera SoC 用户指南》的 3.2.4 章节 PLL 配置。

以 DDR4 降频到 2400Mbps 为例,需要将 uboot 表格做如下修改。

DPLL 频率修改

Uboot 表格中的 pll 页面原始配置:

PERI_CRG_PLL4	0x04510010	0x12800000	0	write	31	0	0x0000000FD
PERI_CRG_PLL5	0x04510014	0x00001037	0	write	31	0	0x0000000FD

修改后的配置:

PERI_CRG_PLL4	0x04510010	0x12000000	0	write	31	0	0x0000000FD
PERI_CRG_PLL5	0x04510014	0x00001032	0	write	31	0	0x0000000FD

4.2 DDR4 时序参数配置说明

如 DDR4 有降频的修改,对应的 DDR4 时序参数也应做相应的调整,我们建议只调整自动刷新周期,其他参数可不作修改。因为在降频的时候其他时序参数都是往宽松的方向变化。

自动刷新周期的定义如下:

● 寄存器地址 通道 0: 0x04608108

寄存器描述

Bit[10:0]: 自动刷新周期 taref

自动刷新周期的时间计算公式为: T*32*taref, 其中T为DDR的时钟周期。

以发布表格为例,默认配置值为 0x9e(十进制 158), DDR 时钟周期为 750ps (时钟 1333MHz,速率 2666Mbps),根据公式计算自动刷新周期 750ps*32*158=3.79us,如把 DDR 速率从 2666Mbps 降低到 2400Mbps,则周期从 750ps 变为 833ps,如果需要保持 自动刷新周期 3.84us,则 taref 应配置为 0x8E (十进制 142)。对应 uboot 表格修改如 下。

自动刷新周期修改

Uboot 表格中的 ddrc 页面原始配置:

DMC0_CFG_TIMING2	0x8108	0x42fd809e	0	write	31	0	0x0000000FD

修改后的配置:

修改后的配置: DMC0_CFG_TIMING2							0/0/K/L'
DMC0_CFG_TIMING2	0x8108	0x42fd808E	0	write	31	0	0x0000000FD
□ 说 关	明 于降频后 DDR	的可行性需要客户	自己驱	金证 。		NORO!	100,
					JIZ AHI 35	39,	
				XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	7		
		OK THATE					
	~\co\	3ROALS					
E/QA	NOORO .						
THE LY THIS'S							
- XX							