

HIDPU

API 参考

文档版本 00R04

发布日期 2018-07-06

版权所有 © 深圳市海思半导体有限公司 2018。保留一切权利。

非经本公司书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部,并不得以任何 形式传播。

商标声明

PISILICON、海思和其他海思商标均为深圳市海思半导体有限公司的商标。

本文档提及的其他所有商标或注册商标,由各自的所有人拥有。

注意

·指 No Roo To Para Stranger The Report of th 您购买的产品、服务或特性等应受海思公司商业合同和条款的约束,本文档中描述的全部或部分产 品、服务或特性可能不在您的购买或使用范围之内。除非合同另有约定,海思公司对本文档内容不做 任何明示或默示的声明或保证。

由于产品版本升级或其他原因,本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定,本文档仅作为使用指 导,本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

深圳市海思半导体有限公司

深圳市龙岗区坂田华为基地华为电气生产中心 地址: 邮编: 518129

网址: http://www.hisilicon.com

客户服务电话: +86-755-28788858

客户服务传真: +86-755-28357515

support@hisilicon.com



前言

概述

本文档为使用海思媒体处理芯片的 DPU(Depth Process Unit)开发的程序员而写,目的是供您在开发过程中查阅 DPU 支持的各种参考信息,包括 API、头文件、错误码等。

□ 说明

未有特殊说明, Hi3559CV100 与 Hi3559AV100 内容一致。 未有特殊说明, Hi3556AV100 与 Hi3519AV100 内容一致。

产品版本

与本文档相对应的产品版本如下。

| 产品名称 | 产品版本 | SOF |
|---------|------|-------|
| Hi3559A | V100 | 14132 |
| Hi3559C | V100 | |
| Hi3519A | V100 | |
| Hi3556A | V100 | XX. |

读者对象

本文档(本指南)主要适用于以下工程师:

- 技术支持工程师
- 软件开发工程师

符号约定

在本文中可能出现下列标志,它们所代表的含义如下。



| 符号 | 说明 |
|-------------|--|
| 企 危险 | 表示有高度潜在危险,如果不能避免,会导致人员死亡或严重伤害。 |
| 全 警告 | 表示有中度或低度潜在危险,如果不能避免,可能导致人 员轻微或中等伤害。 |
| 注意 | 表示有潜在风险,如果忽视这些文本,可能导致设备损坏、数据丢失、设备性能降低或不可预知的结果。 |
| ◎━━ 窍门 | 表示能帮助您解决某个问题或节省您的时间。 |
| □ 说明 | 表示是正文的附加信息,是对正文的强调和补充。 |

修订记录

修订记录累积了每次文档更新的说明。最新版本的文档包含以前所有文档版本的更新内容。

| 日期 | 版本 | 修改描述 |
|------------|-------|---|
| 2018-07-06 | 00B04 | HI_MPI_DPU_RECT_SendFrame 和 HI_MPI_DPU_RECT_GetFrame【参数】涉及修改 1.6.2 和 2.6.2 小节涉及修改 |
| 2018-04-10 | 00B03 | 添加 Hi3519AV100 的相关内容 2.4 小节,DPU_MATCH_GRP_ATTR_S 涉及修改 |
| 2018-03-15 | 00B02 | 第二次临时版本发布 1.6.2 和 2.6.2 小节涉及修改 |
| 2018-01-05 | 00B01 | 第一次临时版本发布 |



目 录

| 1 DPU_RECT | | 1 |
|-----------------------------|---|----|
| 1.1 概述 | | 1 |
| 1.2 功能描述 | | 1 |
| 1.2.1 重要概念 | | 1 |
| 1.2.2 调用流程 | | |
| 1.3 API 参考 | | |
| 1.4 数据类型和数据结构 | | 20 |
| 1.5 错误码 | | 24 |
| 1.0 1100 则以同心 | | 23 |
| 1.6.1 概述 | | 25 |
| 1.6.2 Proc 信息说明 | | 26 |
| | 7 | |
| 2.1 概述 | (f) | 31 |
| 2.2 功能描述 | | 31 |
| 2.2.1 重要概念 | | 31 |
| 2.2.2 调用流程 | | 31 |
| 2.3 API 参考 | | 32 |
| 2.4 数据类型和数据结构 | | 47 |
| 2.5 | | 55 |
| 2.6 Proc 调试信息 | | 56 |
| 2.6.1 概述 | W. W. | 56 |
| 2.6.2 Proc 信息说明 | $\mathcal{D}_{\mathcal{O}_{\mathcal{U}_i}}$ | 56 |
| 2.5 | | 54 |
| 2.6.1 概述 2.6.2 Proc 信息说明 | | |



插图目录

| 图 1-1 DPU_RECT_MEM_INFO_S 数据内存示意 | . 1 |
|-----------------------------------|-----|
| 图 1-2 DPU_RECT 无绑定目标场景调用流程 | .2 |
| 图 1-3 DPU_RECT 绑定目标场景调用流程 | .2 |
| 图 2-1 DPU_MATCH_MEM_INFO_S 数据内存示意 | 31 |
| | 32 |



表格目录

| 表 1-1 DPU RECT 模块 API 错误码 | 24 |
|-----------------------------|----|
| | |
| 表 2-1 DPIJ MATCH 模块 API 错误码 | 55 |



1 DPU_RECT

1.1 概述

DPU(Depth Process Unit)对输入的左图像和右图像经过校正和匹配计算得出深度图。DPU 分为校正(DPU_RECT)和匹配(DPU_MATCH)两个模块,同时使用,也可单独使用。DPU RECT 对输入的左图像和右图像进行校正。

1.2 功能描述

1.2.1 重要概念

- 组(GROUP)
 DPU_RECT 对用户提供组(GROUP)的概念。最大可用数为 8 个,各组分时复用 DPU RECT 硬件。
- 通道(CHANNEL)

 DPU RECT 组的通道。每组包含两个通道,分为左右两通道。
- 管道(PIPE)

 DPU RECT 组的管道。每组包含两个管道,分为左右两管道。
- DPU RECT MEM INFO S 内存排布

图1-1 DPU_RECT_MEM_INFO_S 数据内存示意



1.2.2 调用流程

典型场景调用流程按是否绑定目标场景分为如图 1-2 和图 1-3 两种。若是绑定目标场景,一般绑定 DPU_MATCH 模块。



图1-2 DPU_RECT 无绑定目标场景调用流程





图1-3 DPU RECT 绑定目标场景调用流程



1.3 API 参考

该功能模块为用户提供以下 MPI:

- HI MPI DPU RECT GetLutSize: 获取查找表所需内存字节。
- HI MPI DPU RECT LoadLut: 加载查找表。
- HI MPI DPU RECT UnloadLut: 卸载查找表。
- HI MPI DPU RECT CreateGrp: 创建组。
- HI MPI DPU RECT DestroyGrp: 销毁组。
- HI MPI DPU RECT SetGrpAttr: 设置组属性。
- HI MPI DPU RECT GetGrpAttr: 获取组属性。
- HI MPI DPU RECT StartGrp: 启用组。
- HI_MPI_DPU_RECT_StopGrp: 禁用组。
- HI_MPI_DPU_RECT_SetChnAttr: 设置通道属性。



- HI_MPI_DPU_RECT_GetChnAttr: 获取通道属性。
- HI MPI DPU RECT EnableChn: 启用通道。
- HI MPI DPU RECT DisableChn: 禁用通道。
- HI MPI DPU RECT SendFrame: 用户发送数据。
- HI MPI DPU RECT GetFrame: 用户从通道获取一帧处理完成的图像。
- HI MPI DPU RECT ReleaseFrame: 用户释放一帧通道图像。

HI_MPI_DPU_RECT_GetLutSize

【描述】

获取查找表所需内存字节。

【语法】

HI_S32 HI_MPI_DPU_RECT_GetLutSize(const HI_CHAR *pchFileName, HI_U32
*pu32Size);

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
|-------------|---------------------|-------|
| pchFileName | 查找表文件名。 不能为空。 | 输入 |
| pu32Size | 查找表所需内存字节。 不能为空。 | 输出 |

【返回值】

| 返回值 | × | 描述 |
|-----|---|------------|
| 0 | | 成功。 |
| 非 0 | | 失败, 参见错误码。 |

【需求】

- 头文件: hi comm dpu rect.h、mpi dpu rect.h
- 库文件: libdpu rect.a

【注意】

查找表文件必须是利用海思提供的转化工具转化后的文件。

【举例】

无。



【相关主题】

HI_MPI_DPU_RECT_LoadLut

HI_MPI_DPU_RECT_LoadLut

【描述】

加载查找表。

【语法】

HI_S32 HI_MPI_DPU_RECT_LoadLut(const HI_CHAR *pchFileName, const DPU_RECT_MEM_INFO_S *pstLutMem, DPU_RECT_LUT_ID *pDpuRectLutId);

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
|---------------|---------------------|-------|
| pchFileName | 查找表文件名。 不能为空。 | 输入 |
| pstLutMem | 查找表所需内存字节。 不能为空。 | 输入 |
| pDpuRectLutId | 查找表 ID。 不能为空。 | 输出 |

| 参数名称 | 支持类型 | 地址对齐 | 分辨率 |
|-----------|------|------------------------------------|-----|
| pstLutMem | - | pstLutMem-> u64PhyAddr 16 字节对齐。 | - |

【返回值】

| 返回值 | Z JH TER | 描述 |
|----------------|-------------------------|-----------|
| 0 | 6020ki | 成功。 |
| 非 0 | 2570 | 失败,参见错误码。 |
| 【需求】 • 头文件: hi | comm dpu rect.h, mpi dp | u rect.h |

- 头文件: hi_comm_dpu_rect.h、mpi_dpu_rect.h
- 库文件: libdpu_rect.a

【注意】



pstLutMem->u64PhyAddr/ pstLutMem->u64VirAddr 必须是申请好的内存,pstLutMem->u32Size 值从 HI_MPI_DPU_RECT_GetLutSize 获取。

【举例】

无。

【相关主题】

- HI MPI DPU RECT GetLutSize
- HI MPI DPU RECT UnloadLut

HI_MPI_DPU_RECT_UnloadLut

【描述】

卸载查找表。

【语法】

HI S32 HI MPI DPU RECT UnloadLut(DPU RECT LUT ID DpuRectLutId);

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
|--------------|---------|-------|
| DpuRectLutId | 查找表 ID。 | 输入 |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
|-----|------------|
| 0 | 成功。 |
| 非0 | 失败, 参见错误码。 |

【需求】

- 头文件: hi_comm_dpu_rect.h、mpi_dpu_rect.h
- 库文件: libdpu_rect.a

【注意】

DpuRectLutId 由 HI MPI DPU RECT LoadLut 获取到。

【举例】

无。

【相关主题】

HI MPI DPU RECT LoadLut



HI_MPI_DPU_RECT_CreateGrp

【描述】

创建组。

【语法】

HI_S32 HI_MPI_DPU_RECT_CreateGrp(DPU_RECT_GRP DpuRectGrp, const
DPU_RECT_GRP_ATTR_S *pstGrpAttr);

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
|------------|--------------|-------|
| DpuRectGrp | 组号。 | 输入 |
| | 取值范围: [0,8)。 | |
| pstGrpAttr | 组属性。 | 输入 |
| | 不能为空。 | OKILI |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
|-----|-----------|
| 0 | 成功。 |
| 非0 | 失败,参见错误码。 |

【需求】

- 头文件: hi_comm_dpu_rect.h、mpi_dpu_rect.h
- 库文件: libdpu_rect.a

【注意】

不支持重复创建。

【举例】

无。

- HI MPI DPU RECT DestroyGrp
- HI MPI DPU RECT SetGrpAttr
- HI_MPI_DPU_RECT_GetGrpAttr
- HI_MPI_DPU_RECT_StartGrp
- HI_MPI_DPU_RECT_StopGrp



HI_MPI_DPU_RECT_DestroyGrp

【描述】

销毁组。

【语法】

HI_S32 HI_MPI_DPU_RECT_DestroyGrp(DPU_RECT_GRP DpuRectGrp);

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
|------------|--------------|-------|
| DpuRectGrp | 组号。 | 输入 |
| | 取值范围: [0,8)。 | |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
|-----|-----------|
| 0 | 成功。 |
| 非0 | 失败,参见错误码。 |

【需求】

- 头文件: hi_comm_dpu_rect.h、mpi_dpu_rect.h
- 库文件: libdpu_rect.a

【注意】

- 组必须已创建。
- 调用此接口之前,必须先调用 HI_MPI_DPU_RECT_StopGrp 禁用此组。
- 调用此接口时,会一直等待此组当前任务处理结束才会真正销毁。

【举例】

无。

- HI_MPI_DPU_RECT_CreateGrp
- HI_MPI_DPU_RECT_SetGrpAttr
- HI_MPI_DPU_RECT_GetGrpAttr
- HI MPI DPU RECT StartGrp
- HI_MPI_DPU_RECT_StopGrp



HI_MPI_DPU_RECT_SetGrpAttr

【描述】

设置组属性。

【语法】

HI_S32 HI_MPI_DPU_RECT_SetGrpAttr(DPU_RECT_GRP DpuRectGrp, const
DPU_RECT_GRP_ATTR_S *pstGrpAttr);

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
|------------|--------------|--------|
| DpuRectGrp | 组号。 | 输入 |
| | 取值范围: [0,8)。 | |
| pstGrpAttr | 组属性。 | 输入 |
| | 不能为空。 | OKIL'I |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
|-----|-----------|
| 0 | 成功。 |
| 非 0 | 失败,参见错误码。 |

【需求】

- 头文件: hi_comm_dpu_rect.h、mpi_dpu_rect.h
- 库文件: libdpu_rect.a

【注意】

- 组必须已创建。
- 组属性必须合法,其中部分静态属性不可动态设置,具体请参见 DPU_RECT_GRP_ATTR_S。

【举例】

无。

- HI_MPI_DPU_RECT_CreateGrp
- HI_MPI_DPU_RECT_DestroyGrp
- HI_MPI_DPU_RECT_GetGrpAttr
- HI_MPI_DPU_RECT_StartGrp



• HI_MPI_DPU_RECT_StopGrp

HI_MPI_DPU_RECT_GetGrpAttr

【描述】

获取组属性。

【语法】

```
HI_S32 HI_MPI_DPU_RECT_GetGrpAttr(DPU_RECT_GRP DpuRectGrp,
DPU_RECT_GRP_ATTR_S *pstGrpAttr);
```

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
|------------|--------------|---------|
| DpuRectGrp | 组号。 | 输入 |
| | 取值范围: [0,8)。 | |
| pstGrpAttr | 组属性。 | 输出 2000 |
| | 不能为空。 | SPCU |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
|-----|------------|
| 0 | 成功。 |
| 非 0 | 失败, 参见错误码。 |

【需求】

- 头文件: hi_comm_dpu_rect.h、mpi_dpu_rect.h
- 库文件: libdpu_rect.a

【注意】

组必须已创建。

【举例】

无。

- HI MPI DPU RECT CreateGrp
- HI_MPI_DPU_RECT_DestroyGrp
- HI_MPI_DPU_RECT_SetGrpAttr
- HI_MPI_DPU_RECT_StartGrp
- HI_MPI_DPU_RECT_StopGrp



HI_MPI_DPU_RECT_StartGrp

【描述】

启用组。

【语法】

HI_S32 HI_MPI_DPU_RECT_StartGrp(DPU_RECT_GRP DpuRectGrp);

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
|------------|--------------|-------|
| DpuRectGrp | 组号。 | 输入 |
| | 取值范围: [0,8)。 | |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
|-----|------------|
| 0 | 成功。 |
| 非0 | 失败, 参见错误码。 |

【需求】

- 头文件: hi comm dpu rect.h、mpi dpu rect.h
- 库文件: libdpu_rect.a

【注意】

- 组必须已创建。
- 重复调用该函数设置同一个组返回成功。

【举例】

无。

【相关主题】

- HI_MPI_DPU_RECT_CreateGrp
- HI_MPI_DPU_RECT_DestroyGrp
- HI_MPI_DPU_RECT_SetGrpAttr
- HI_MPI_DPU_RECT_GetGrpAttr
- HI MPI DPU RECT StopGrp

HI_MPI_DPU_RECT_StopGrp

【描述】



禁用组。

【语法】

HI_S32 HI_MPI_DPU_RECT_StopGrp(DPU_RECT_GRP DpuRectGrp);

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
|------------|--------------|-------|
| DpuRectGrp | 组号。 | 输入 |
| | 取值范围: [0,8)。 | |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
|--|--------------------------|
| 0 | 成功。 |
| 非 0 | 失败,参见错误码。 |
| 【需求】 ● 头文件: hi_comm_dpu_rect.h、 ● 库文件: libdpu_rect.a 【注意】 | 失败,参见错误码。 mpi_dpu_rect.h |
| 组必须已创建。重复禁用同一组返回成功。 | |
| 【举例】 | XXXXXX |
| 无。 | |

【需求】

- 头文件: hi comm dpu rect.h、mpi dpu rect.h
- 库文件: libdpu_rect.a

【注意】

- 组必须已创建。
- 重复禁用同一组返回成功。

【举例】

【相关主题】

- HI_MPI_DPU_RECT_CreateGrp
- HI MPI DPU RECT DestroyGrp
- HI MPI DPU RECT SetGrpAttr
- HI MPI DPU RECT GetGrpAttr
- HI_MPI_DPU_RECT_StartGrp

HI_MPI_DPU_RECT_SetChnAttr

【描述】

设置通道属性。

【语法】



HI_S32 HI_MPI_DPU_RECT_SetChnAttr(DPU_RECT_GRP DpuRectGrp, DPU_RECT_CHN
DpuRectChn, const DPU RECT CHN ATTR S *pstChnAttr);

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
|------------|--------------|-------|
| DpuRectGrp | 组号。 | 输入 |
| | 取值范围: [0,8)。 | |
| DpuRectChn | 通道号。 | 输入 |
| | 取值范围: [0,2)。 | |
| pstChnAttr | 通道属性。 | 输入 |
| | 不能为空。 | |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
|-----|------------|
| 0 | 成功。 |
| 非0 | 失败, 参见错误码。 |

【需求】

- 头文件: hi_comm_dpu_rect.h、mpi_dpu_rect.h
- 库文件: libdpu rect.a

【注意】

组必须已创建。

【举例】

无。

【相关主题】

- HI MPI DPU RECT GetChnAttr
- HI MPI DPU RECT EnableChn
- HI MPI DPU RECT DisableChn

HI_MPI_DPU_RECT_GetChnAttr

【描述】

获取通道属性。

【语法】



HI_S32 HI_MPI_DPU_RECT_GetChnAttr(DPU_RECT_GRP DpuRectGrp, DPU_RECT_CHN
DpuRectChn, DPU RECT CHN ATTR S *pstChnAttr);

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
|------------|--------------|-------|
| DpuRectGrp | 组号。 | 输入 |
| | 取值范围: [0,8)。 | |
| DpuRectChn | 通道号。 | 输入 |
| | 取值范围: [0,2)。 | |
| pstChnAttr | 通道属性。 | 输出 |
| | 不能为空。 | |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
|-----|------------|
| 0 | 成功。 |
| 非0 | 失败, 参见错误码。 |

【需求】

- 头文件: hi_comm_dpu_rect.h、mpi_dpu_rect.h
- 库文件: libdpu rect.a

【注意】

组必须已创建。

【举例】

无。

【相关主题】

- HI MPI DPU RECT SetChnAttr
- HI MPI DPU RECT EnableChn
- HI MPI DPU RECT DisableChn

HI_MPI_DPU_RECT_EnableChn

【描述】

启用通道。

【语法】



HI S32 HI MPI DPU RECT EnableChn(DPU RECT GRP DpuRectGrp, DPU RECT CHN DpuRectChn);

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
|------------|--------------|-------|
| DpuRectGrp | 组号。 | 输入 |
| | 取值范围: [0,8)。 | |
| DpuRectChn | 通道号。 | 输入 |
| | 取值范围: [0,2)。 | |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
|---|------------|
| 0 | 成功。 |
| 非 0 | 失败, 参见错误码。 |
| 【需求】 • 头文件: hi_comm_dpu_rect.h、n • 库文件: libdpu_rect.a 【注意】 | 失败,参见错误码。 |
| 组必须已创建。重复使能返回成功。 | ZARLIVE" |
| 【举例】 | |
| 无。 | |
| 【相关之斯】 | |

【需求】

- 头文件: hi comm dpu rect.h、mpi dpu rect.h
- 库文件: libdpu rect.a

【注意】

- 组必须已创建。
- 重复使能返回成功。

【举例】

【相关主题】

- HI MPI DPU RECT SetChnAttr
- HI MPI DPU RECT GetChnAttr
- HI MPI DPU RECT DisableChn

HI_MPI_DPU_RECT_DisableChn

【描述】

禁用通道。

【语法】

HI_S32 HI_MPI_DPU_RECT_DisableChn(DPU_RECT_GRP_DpuRectGrp, DPU_RECT_CHN DpuRectChn);



【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
|------------|--------------|-------|
| DpuRectGrp | 组号。 | 输入 |
| | 取值范围: [0,8)。 | |
| DpuRectChn | 通道号。 | 输入 |
| | 取值范围: [0,2)。 | |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
|-----|------------|
| 0 | 成功。 |
| 非 0 | 失败, 参见错误码。 |

【需求】

- 头文件: hi_comm_dpu_rect.h、mpi_dpu_rect.h
- 库文件: libdpu_rect.a

【注意】

- 组必须已创建。
- 重复禁用返回成功。

【举例】

无。

【相关主题】

- HI_MPI_DPU_RECT_SetChnAttr
- HI MPI DPU RECT GetChnAttr
- HI MPI DPU RECT EnableChn

HI_MPI_DPU_RECT_SendFrame

【描述】

用户发送数据。

【语法】

HI_S32 HI_MPI_DPU_RECT_SendFrame(DPU_RECT_GRP DpuRectGrp, const
VIDEO_FRAME_INFO_S *pstLeftFrame, const VIDEO_FRAME_INFO_S *pstRightFrame,
HI S32 s32MilliSec);



【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
|---------------|---|-------|
| DpuRectGrp | 组号。 | 输入 |
| | 取值范围: [0,8)。 | |
| pstLeftFrame | 左图图像。 | 输入 |
| | 不能为空。 | |
| pstRightFrame | 右图图像。 | 输入 |
| | 当组属性设置 DPU_RECT_MODE_DOUBLE 时,不能为空。 | |
| s32MilliSec | 超时参数 s32MilliSec 设为-1 时,为阻塞接口; 0 时为非阻塞接口; 大于 0 时为超时等待时间,超时时间的单位为毫秒(ms)。 | 输入 |

| 参数名称 | 支持类型 | 地址对齐 | 分辨率 |
|---------------|--|---------|------------------|
| pstLeftFrame | PIXEL_FORMAT_YVU_SEMI PLANAR_420/PIXEL_FORM AT_YVU_SEMIPLANAR_422 /PIXEL_FORMAT_YUV_400 | 16 byte | 128x64~2048x2048 |
| pstRightFrame | PIXEL_FORMAT_YVU_SEMI PLANAR_420/PIXEL_FORM AT_YVU_SEMIPLANAR_422 /PIXEL_FORMAT_YUV_400 | 16 byte | 128x64~2048x2048 |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
|-----|------------|
| 0 | 成功。 |
| 非0 | 失败, 参见错误码。 |

【需求】

- 头文件: hi_comm_dpu_rect.h、mpi_dpu_rect.h
- 库文件: libdpu_rect.a

【注意】

- 组必须已创建。
- 用户使用此接口时,可以自行进行帧率控制。



pstLeftFrame/ pstRightFrame 图像地址必须是 VB 申请的, stride 要求 16 字节对 齐。

【举例】

无。

【相关主题】

- HI MPI DPU RECT GetFrame
- HI MPI DPU RECT ReleaseFrame

HI_MPI_DPU_RECT_GetFrame

【描述】

用户从通道获取一帧处理完成的图像。

【语法】

HI_S32 HI_MPI_DPU_RECT_GetFrame(DPU_RECT_GRP DpuRectGrp,
VIDEO_FRAME_INFO_S *pstSrcLeftFrame, VIDEO_FRAME_INFO_S
*pstSrcRightFrame, VIDEO_FRAME_INFO_S *pstDstLeftFrame, VIDEO_FRAME_INFO_S
*pstDstRightFrame, HI S32 s32MilliSec);

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
|------------------|---|-------|
| DpuRectGrp | 组号。 | 输入 |
| | 取值范围: [0,8)。 | |
| pstSrcLeftFrame | 左图原始图像。 | 输出 |
| | 当组属性的 bNeedSrcFrame 设置为 HI_TRUE 时,不能为空。 | |
| pstSrcRightFrame | 右图原始图像。 | 输出 |
| | 当组属性设置 DPU_RECT_MODE_DOUBLE 且组属性的 bNeedSrcFrame 设置为 HI_TRUE 时,不能为空。 | |
| pstDstLeftFrame | 校正后左图图像。 | 输出 |
| -0 | 不能为空。 | |
| pstDstRightFrame | 校正后右图图像。 | 输出 |
| TIONS. | 当组属性设置 DPU_RECT_MODE_DOUBLE 时, 不能为空。 | |
| s32MilliSec | 超时参数 s32MilliSec 设为-1 时,为阻塞接口; 0 时为非阻塞接口; 大于 0 时为超时等待时间,超时时间的单位为毫秒(ms)。 | 输入 |



| 参数名称 | 支持类型 | 地址对齐 | 分辨率 |
|------------------|--|---------|------------------|
| pstSrcLeftFrame | PIXEL_FORMAT_YVU_SEM IPLANAR_420/PIXEL_FORM AT_YVU_SEMIPLANAR_422 /PIXEL_FORMAT_YUV_400 | 16 byte | 128x64~2048x2048 |
| pstSrcRightFrame | PIXEL_FORMAT_YVU_SEM IPLANAR_420/PIXEL_FORM AT_YVU_SEMIPLANAR_422 /PIXEL_FORMAT_YUV_400 | 16 byte | 128x64~2048x2048 |
| pstDstLeftFrame | PIXEL_FORMAT_YUV_400 | 16 byte | 128x64~1920x1080 |
| pstDstRightFrame | PIXEL_FORMAT_YUV_400 | 16 byte | 128x64~1920x1080 |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
|-----|-----------|
| 0 | 成功。 |
| 非 0 | 失败,参见错误码。 |

【需求】

- 头文件: hi comm dpu rect.h、mpi dpu rect.h
- 库文件: libdpu rect.a

【注意】

- 组必须已创建。
- 只有设置组属性的队列深度不为0,才能获取到图像。
- 若是用户发送数据模式,pstSrcLeftFrame 和 pstSrcRightFrame 数据信息由用户保证,若是绑定模式,由系统保证。
- pstDstLeftFrame/pstDstRightFrame 数据信息由系统保证。

【举例】

无。

【相关主题】

- HI_MPI_DPU_RECT_SendFrame
- HI MPI DPU RECT ReleaseFrame

HI_MPI_DPU_RECT_ReleaseFrame

【描述】



用户释放一帧通道图像。

【语法】

HI_S32 HI_MPI_DPU_RECT_ReleaseFrame(DPU_RECT_GRP DpuRectGrp, const
VIDEO_FRAME_INFO_S *pstSrcLeftFrame, const VIDEO_FRAME_INFO_S
*pstSrcRightFrame, const VIDEO_FRAME_INFO_S *pstDstLeftFrame, const
VIDEO_FRAME_INFO_S *pstDstRightFrame);

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
|------------------|---|-------|
| DpuRectGrp | 组号。 | 输入 |
| | 取值范围: [0,8)。 | |
| pstSrcLeftFrame | 左图原始图像。 | 输入 |
| | 当设置组属性的 bNeedSrcFrame 为 HI_TRUE 时,不能为空。 | |
| pstSrcRightFrame | 右图原始图像。 | 输入 |
| | 当组属性设置 DPU_RECT_MODE_DOUBLE 且组属性的 bNeedSrcFrame 设置为 HI_TRUE 时,不能为空。 | 3025 |
| pstDstLeftFrame | 校正后左图图像。 | 输入 |
| | 不能为空。 | |
| pstDstRightFrame | 校正后右图图像。 | 输入 |
| | 当组属性设置 DPU_RECT_MODE_DOUBLE 时, 不能为空。 | |

【返回值】

| 返回值 | | 描述 |
|-----|----------|------------|
| 0 | SE STATE | 成功。 |
| 非 0 | 2020 | 失败, 参见错误码。 |

【需求】

- 头文件: hi_comm_dpu_rect.h、mpi_dpu_rect.h
- 库文件: libdpu_rect.a

【注意】

• 组必须已创建。



 pstSrcLeftFrame/pstSrcRightFrame/pstDstLeftFrame/pstDstRightFrame 由 HI_MPI_DPU_RECT_GetFrame 获取,与其配对使用。

【举例】

无。

【相关主题】

- HI MPI DPU RECT SendFrame
- HI MPI DPU RECT GetFrame

1.4 数据类型和数据结构

DPU RECT 相关数据类型、数据结构定义如下:

- DPU RECT LUT ID: 定义查找表 ID。
- DPU_RECT_GRP: 定义组号。
- DPU RECT CHN: 定义通道号。
- DPU RECT MODE E: 定义校正模式。
- DPU_RECT_GRP_ATTR_S: 定义组属性。
- DPU_RECT_CHN_ATTR_S: 定义通道属性。
- DPU RECT MEM INFO S: 定义一维内存信息。

DPU_RECT_LUT_ID

【说明】

定义查找表 ID。

【定义】

typedef HI S32 DPU RECT LUT ID;

【成员】

无。

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

无。

DPU_RECT_GRP

【说明】

定义组号。



```
【定义】
```

```
typedef HI_S32 DPU_RECT_GRP;
```

【成员】

无。

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

无。

DPU_RECT_CHN

【说明】

定义通道号。

【定义】

A THE STATE OF THE typedef HI_S32 DPU_RECT_CHN;

【成员】

无。

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

无。

DPU_RECT_MODE_E

【说明】

定义校正模式。

【定义】

```
typedef enum hiDPU RECT_MODE_E
   DPU_RECT_MODE_SINGLE = 0x0, /* only channel 0 work */
   DPU RECT MODE DOUBLE = 0x1, /* two channel work */
   DPU RECT MODE BUTT
} DPU_RECT_MODE_E;
```

【成员】



| 成员名称 | 描述 |
|----------------------|--------|
| DPU_RECT_MODE_SINGLE | 单通道校正。 |
| DPU_RECT_MODE_DOUBLE | 双通道校正。 |

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

无。

DPU_RECT_GRP_ATTR_S

【说明】

定义组属性。

【定义】

```
typedef struct hiDPU_RECT_GRP_ATTR_S
{
    DPU_RECT_MODE_E enRectMode; /* Rectification mode, it can not be changed dynamic */
    SIZE_S stLeftImageSize; /* Left image size. */
    SIZE_S stRightImageSize; /* Right image size. */
    DPU_RECT_LUT_ID LeftLutId; /* Left image rectification lut */
    DPU_RECT_LUT_ID RightLutId; /* Right image rectification lut */
    HI_U32 u32Depth; /* The depth of user image queue for getting
    Rectification output image,it can not be changed dynamic. Range:[0,8]
    */
    HI_BOOL bNeedSrcFrame; /* The flag of getting source videoframe.*/
    FRAME_RATE_CTRL_S stFrameRate; /* Grp frame rate contrl. */
}DPU_RECT_GRP_ATTR_S;
```

【成员】

| 成员名称 | 描述 | | |
|------------------|--|--|--|
| enRectMode | 校正模式,静态属性,不可动态更改。 | | |
| stLeftImageSize | 左图分辨率。取值范围: 宽[128, 2048]; 高[64, 2048]。 | | |
| stRightImageSize | 右图分辨率。取值范围: 宽[128, 2048]; 高[64, 2048]。 | | |
| LeftLutId | 左图查找表 ID。有效范围: [0, 16)。 | | |
| RightLutId | 右图查找表 ID。有效范围: [0, 16)。 | | |



| 成员名称 | 描述 |
|---------------|------------------------------------|
| u32Depth | 通道图像的队列长度,静态属性,不可动态更改。取值范围: [0,8]。 |
| bNeedSrcFrame | 是否需要获取原始图像帧标志。 |
| stFrameRate | 组帧率。 |

【注意事项】

分辨率宽、高要求偶数对齐。

【相关数据类型及接口】

无。

DPU_RECT_CHN_ATTR_S

【说明】

定义通道属性。

【定义】

```
typedef struct hiDPU_RECT_CHN_ATTR_S
{
    SIZE_S stImageSize; /* Rectify output image size */
}DPU_RECT_CHN_ATTR_S;
```

【成员】

| 成员名称 | 描述 |
|-------------|--|
| stImageSize | 目标分辨率。取值范围: 宽[128, 1920]; 高[64, 1080]。 |

【注意事项】

- 分辨率宽、高要求偶数对齐。
- 目标分辨率与查找表分辨率一致。

【相关数据类型及接口】

无。

DPU_RECT_MEM_INFO_S

【说明】

定义一维内存信息。

【定义】



```
typedef struct hiDPU_RECT_MEM_INFO_S
   HI U64 u64PhyAddr;
   HI_U64 u64VirAddr;
   HI U32 u32Size;
}DPU_RECT_MEM_INFO_S;
```

【成员】

| 成员名称 | 描述 | |
|---|--|------------------|
| u64PhyAddr | 内存块物理地址。 | |
| u64VirAddr | 内存块虚拟地址。 | |
| u32Size | 内存块字节数,见图 1-1。 | |
| 【注意事项】 无。 【相关数据类型及接口】 无。 | 内存块虚拟地址。 内存块字节数,见图 1-1。 | RCO O HT WHITE P |
| 本模块 API 错误码如表 1-1 所示表1-1 DPU_RECT 模块 API 错误 | < | |
| 错误代码 宏定义 | 描述 | |

【注意事项】

1.5 错误码

表1-1 DPU RECT 模块 API 错误码

| 错误代码 | 宏定义 | 描述 |
|------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 0xA0358001 | HI_ERR_DPU_RECT_INVALID_DEVID | 设备 ID 超出合法范围 |
| 0xA0358002 | HI_ERR_DPU_RECT_INVALID_CHNID | 通道组号错误或无效 区域句柄 |
| 0xA0358003 | HI_ERR_DPU_RECT_ILLEGAL_PARAM | 参数超出合法范围 |
| 0xA0358004 | HI_ERR_DPU_RECT_EXIST | 重复创建已存在的设 备、通道或资源 |
| 0xA0358005 | HI_ERR_DPU_RECT_UNEXIST | 试图使用或者销毁不 存在的设备、通道或 者资源 |
| 0xA0358006 | HI_ERR_DPU_RECT_NULL_PTR | 函数参数中有空指针 |
| 0xA0358007 | HI_ERR_DPU_RECT_NOT_CONFIG | 模块没有配置 |



| 错误代码 | 宏定义 | 描述 |
|------------|-----------------------------|------------------------|
| 0xA0358008 | HI_ERR_DPU_RECT_NOT_SUPPORT | 不支持的参数或者功 能 |
| 0xA0358009 | HI_ERR_DPU_RECT_NOT_PERM | 该操作不允许,如试 图修改静态配置参数 |
| 0xA035800C | HI_ERR_DPU_RECT_NOMEM | 分配内存失败,如系 统内存不足 |
| 0xA035800D | HI_ERR_DPU_RECT_NOBUF | 分配缓存失败,如申 请的图像缓冲区太大 |
| 0xA035800E | HI_ERR_DPU_RECT_BUF_EMPTY | 缓冲区中无图像 |
| 0xA035800F | HI_ERR_DPU_RECT_BUF_FULL | 缓冲区中图像满 |
| 0xA0358010 | HI_ERR_DPU_RECT_NOTREADY | 系统没有初始化或没 有加载相应模块 |
| 0xA0358011 | HI_ERR_DPU_RECT_BADADDR | 地址非法 |
| 0xA0358012 | HI_ERR_DPU_RECT_BUSY | 系统忙 |
| 0xA0358040 | HI_ERR_DPU_RECT_SYS_TIMEOUT | 系统超时 |
| 0xA0358041 | HI_ERR_DPU_RECT_OPEN_FILE | 打开文件失败 |
| 0xA0358042 | HI_ERR_DPU_RECT_READ_FILE | 读文件失败 |
| 0xA0358043 | HI_ERR_DPU_RECT_WRITE_FILE | 写文件失败 |

1.6 Proc 调试信息

1.6.1 概述

调试信息采用了 Linux 下的 proc 文件系统,可实时反映当前系统的运行状态,所记录的信息可供问题定位及分析时使用。

【文件目录】

/proc/umap

【信息查看方法】

- 在控制台上可以使用 cat 命令查看信息, cat /proc/umap/rect; 也可以使用其他常用的文件操作命令,例如 cp /proc/umap/rect ./,将文件拷贝到当前目录。
- 在应用程序中可以将上述文件当作普通只读文件进行读操作,例如 fopen、fread 等。



□ 说明

参数在描述时有以下2种情况需要注意:

- 取值为{0,1}的参数,如未列出具体取值和含义的对应关系,则参数为1时表示肯定,为0时表示否定。
- 取值为{aaa, bbb, ccc}的参数,未列出具体取值和含义的对应关系,但可直接根据取值 aaa、bbb 或 ccc 判断参数含义

1.6.2 Proc 信息说明

【调试信息】

| <pre>#cat /proc/umap/rect</pre> |
|---|
| [DPU_RECT] Version: [Hi3559AV100_MPP_V1.0.0.0 B010 Release], Build |
| Time[Jun 25 2018, 19:57:26] |
| DPU RECT HardWare STATUS |
| Busy STCnt |
| N O |
| |
| DPU RECT GRP ATTR Death Graffung |
| GrpID Mode bStart GrpState bNeedSrcFrame Depth SrcFrmRate DstFrmRate LeftWidth LeftHeight RightWidth RightHeight |
| 0 DOUBLE Y CREATE Y 0 -1 -1 |
| 1920 1080 1920 1080 |
| Ap |
| DPU RECT CHN ATTR |
| GrpID ChnID Enable Width Height |
| 0 0 Y 1920 1080 |
| 0 1 Y 1920 1080 |
| DPU RECT LUT ATTR |
| GrpID ChnID LutID PhyAddr Width Height |
| 0 0 0 8a89d000 1920 1080 |
| 0 1 1 86086000 1920 1080 |
| |
| DPU RECT PIPE QUEUE |
| GrpID PipeID BusyNum FreeNum |
| 0 0 8 |
| 0 0 8 |
| DPU RECT OUT QUEUE |
| GrpID BusyNum FreeNum |
| DPU RECT WORK QUEUE |
| BusyNum FreeNum |
| 0 64 |



-----DPU RECT GRP STATUS------

GrpID FrameRate StartCnt StartFailCnt SendPicCnt FrmLost
0 30 6815768 0 6815768 0

GrpID PipeID InFrmLost

0 0 0 0 1 0

-----DPU RECT RUN-TIME INFO-----

CntPerSec MaxCntPerSec TotalIntCntLastSec TotalIntCnt CostTm MCostTm CostTmPerSec MCostTmPerSec TotalIntCostTm CostTmPerFrm HwCostTmPerFrm RunTm

30 31 6815746 6815768 24 84 1163 1279 260861470 6353 6335 227198

【调试信息分析】

记录当前 DPU_RECT 属性配置以及状态信息。

【参数说明】

| 参数 | | 描述 |
|--|---------------|--|
| DPU RECT HardWare STATUS DPU RECT 硬件工 作状态信息 | Busy | DPU RECT 硬件是否忙。 Y:硬件忙; N:硬件空闲。 |
| | STCnt | DPU RECT 系统超时次数。 |
| DPU RECT GRP ATTR DPU RECT 组属性 信息。 | GrpID | GRP ID 号。 有效范围: [0, 8)。 |
| | Mode | 校正处理模式。 有效范围见枚举 DPU_RECT_MODE_E。 |
| | bStart | 组启动状态。 Y:启动; N:未启动。 |
| | GrpState | 组工作状态。 CREATE:创建; DESTROYING:销毁。 |
| | bNeedSrcFrame | 是否需要获取原始图像标志。 Y: 需要获取原始图像; N: 不需要获取原始图像。 |



| 参数 | | 描述 |
|---|-------------|---------------------------------------|
| | Depth | 输出队列深度。 取值范围: [0, 8]。 |
| | SrcFrmRate | Grp 源帧率 |
| | DstFrmRate | Grp 目标帧率 |
| | LeftWidth | 输入左图分辨率的宽。 取值范围: [128, 2048]。 |
| | LeftHeight | 输入左图分辨率的高。 取值范围: [64, 2048]。 |
| | RightWidth | 输入右图分辨率的宽。 取值范围: [128, 2048]。 |
| | RightHeight | 输入右图分辨率的高。 取值范围: [64, 2048]。 |
| DPU RECT CHN ATTR DPU RECT 通道属性 信息 | GrpID | GRP ID 号。 有效范围: [0, 8)。 |
| | ChnID | CHN ID 号。 有效范围: [0, 2)。 |
| | Enable | 通道使能标志。 Y:使能; N:未使能。 |
| | Width | 通道输出的目标图像分辨率的宽。 取值范围: [128, 1920]。 |
| | Height | 通道输出的目标图像分辨率的高。 取值范围: [64, 1080]。 |
| DPU RECT LUT ATTR DPU RECT 查找表 属性 | GrpID | GRP ID 号。 有效范围: [0, 8)。 |
| | ChnID | CHN ID 号。 有效范围: [0, 2)。 |
| | LutID | 查找表 ID 号。 有效范围: [0, 16)。 |
| Spar | PhyAddr | 查找表物理地址。 |



| 参数 | | 描述 |
|--|---------------|--|
| | Width | 查找表分辨率的宽。与通道输出的目标 图像分辨率的宽一致。取值范围: [128, 1920]。 |
| | Height | 查找表分辨率的高。与通道输出的目标 图像分辨率的高一致。取值范围: [64, 1080]。 |
| DPU RECT PIPE QUEUE | GrpID | GRP ID 号。 有效范围: [0, 8)。 |
| DPU RECT 输入管 道队列信息 | PipeID | PIPE ID 号。 有效范围: [0, 2)。 |
| | BusyNum | 已用节点数。 |
| | FreeNum | 可用节点数。 |
| DPU RECT OUT QUEUE DPU RECT 输出通 道队列信息 | GrpID | GRP ID 号。 有效范围: [0, 8)。 |
| | BusyNum | 已用节点数。 |
| | FreeNum | 可用节点数。 |
| DPU RECT WORK | BusyNum | 已用节点数。 |
| QUEUE DPU RECT 工作队 列信息 | FreeNum | 可用节点数。 |
| DPU RECT GRP STATUS | GrpID | GRP ID 号。 有效范围: [0, 8)。 |
| DPU RECT 组状态信息 | FrameRate | 输出帧率。 |
| | StartCnt | 任务启动次数。 |
| | StartFailCnt | 任务启动失败次数。 |
| | SendPicCnt | 发图像成功次数。 |
| | FrmLost | 因队列满丢失的输出图像数 |
| | CurTaskCostTm | 当前完成任务的耗时。 |
| | MaxTaskCostTm | 历史上耗时最长任务的执行时间。 |
| | GrpID | GRP ID 号。 有效范围: [0, 8)。 |



| 参数 | | 描述 |
|-------------------------|--------------------|--------------------------|
| | PipeID | PIPE ID 号。 |
| | | 有效范围: [0, 2)。 |
| | InFrmLost | 因队列满丢失的输入图像数。 |
| DPU RECT RUN- | CntPerSec | 最近一次的1秒内中断执行次数。 |
| TIME INFO DPU RECT 运行时相 | MaxCntPerSec | 历史上的1秒内最大的中断执行次数。 |
| 关信息 | TotalIntCntLastSec | 上一秒上报中断总次数。 |
| | TotalIntCnt | DPU RECT 产生中断的总次数。 |
| | CostTm | 最近一次执行中断的执行耗时。 |
| | | 单位: us |
| | MCostTm | 执行一次中断的最大耗时。 |
| | | 单位: us |
| | CostTmPerSec | 最近一秒执行中断的执行耗时。 |
| | | 单位: us |
| | MCostTmPerSec | 历史上一秒执行中断的最大执行耗时。 |
| | | 单位: us |
| | TotalIntCostTm | 中断处理总时间。 |
| | | 单位: us |
| | CostTmPerFrm | 单帧图像处理的总时间。 |
| | | 单位: us |
| | HwCostTmPerFrm | 单帧图像处理的硬件时间。 单位: us |
| | D. T. 4 | |
| | RunTm | DPU RECT 运行总时间。 单位: s |
| | 14/1 | 平世: 8 |



2 DPU_MATCH

2.1 概述

匹配(DPU MATCH)对输入的左图像和右图像进行匹配。

2.2 功能描述

2.2.1 重要概念


• 组(GROUP)

DPU_MATCH 对用户提供组(GROUP)的概念。最大可用数为 8 个,各组分时 复用 DPU MATCH 硬件。

- 通道(CHANNEL)DPU_MATCH 组的通道。每组包含单个通道
- 管道(PIPE)

 DPU_MATCH 组的管道。每组包含两个管道,分为左右两管道
- DPU MATCH MEM INFO S 内存排布

图2-1 DPU MATCH MEM INFO S 数据内存示意




2.2.2 调用流程

目前无目标模块可以绑定 DPU_MATCH,接收 DPU_MATCH 进行处理,必须手动的调用 HI MPI DPU MATCH GetFrame 获取结果,再进行处理。如图 2-2 所示。



图2-2 DPU_MATCH 调用流程



2.3 API 参考

该功能模块为用户提供以下 MPI:

- HI MPI DPU MATCH StartGrp: 启用组。
- HI MPI DPU MATCH StopGrp: 禁用组。
- HI MPI DPU MATCH SetChnAttr: 设置通道属性。
- HI MPI DPU MATCH GetChnAttr: 获取通道属性。
- HI_MPI_DPU_MATCH_EnableChn: 启用通道。
- HI MPI DPU MATCH DisableChn: 禁用通道。
- HI_MPI_DPU_MATCH_SendFrame: 用户发送数据。
- HI MPI DPU MATCH GetFrame: 用户从通道获取一帧处理完成的图像。
- HI_MPI_DPU_MATCH_ReleaseFrame: 用户释放一帧通道图像。

HI_MPI_DPU_MATCH_GetAssistBufSize

【描述】

获取辅助内存字节数。

【语法】

HI S32 HI MPI DPU MATCH GetAssistBufSize(HI U16 u16DispNum, HI U32



u32DstHeight, HI_U32 *pu32Size);

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
|--------------|------------------|-------|
| u16DispNum | 视差值数目。 | 输入 |
| | 取值范围: [16, 256]。 | |
| u32DstHeight | 输出的图像高。 | 输入 |
| pu32Size | 辅助内存字节数。 | 输出 |
| | 不能为空。 | |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
|-----|------------|
| 0 | 成功。 |
| 非0 | 失败, 参见错误码。 |

【需求】

- 头文件: hi_comm_dpu_match.h、mpi_dpu_match.h
- 库文件: libdpu_match.a

【注意】

无。

【举例】

无。

【相关主题】

HI MPI DPU MATCH CreateGrp

HI_MPI_DPU_MATCH_CreateGrp

【描述】

创建组。

【语法】

HI_S32 HI_MPI_DPU_MATCH_CreateGrp(DPU_MATCH_GRP DpuMatchGrp, const
DPU MATCH GRP ATTR S *pstGrpAttr);



| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
|-------------|--------------|-------|
| DpuMatchGrp | 组号。 | 输入 |
| | 取值范围: [0,8)。 | |
| pstGrpAttr | 组属性。 | 输入 |
| | 不能为空。 | |

| 返回值 | 描述 |
|-----|-----------|
| 0 | 成功。 |
| 非0 | 失败,参见错误码。 |

【需求】

- 头文件: hi_comm_dpu_match.h、mpi_dpu_match.h
- 库文件: libdpu_match.a

【注意】

不支持重复创建。

【举例】

无。

【相关主题】

- HI_MPI_DPU_MATCH_DestroyGrp
- HI_MPI_DPU_MATCH_SetGrpAttr
- HI_MPI_DPU_MATCH_GetGrpAttr
- HI MPI DPU MATCH StartGrp
- HI_MPI_DPU_MATCH_StopGrp

HI_MPI_DPU_MATCH_DestroyGrp

【描述】

销毁组。

【语法】

HI_\$32 HI_MPI_DPU_MATCH_DestroyGrp(DPU_MATCH_GRP DpuMatchGrp);



| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
|-------------|--------------|-------|
| DpuMatchGrp | 组号。 | 输入 |
| | 取值范围: [0,8)。 | |

| 返回值 | 描述 |
|-----|------------|
| 0 | 成功。 |
| 非0 | 失败, 参见错误码。 |

【需求】

- 头文件: hi_comm_dpu_match.h、mpi_dpu_match.h
- 库文件: libdpu match.a

【注意】

- 组必须已创建。
- 调用此接口之前,必须先调用 HI MPI DPU MATCH StopGrp 禁用此组。
- 调用此接口时,会一直等待此组当前任务处理结束才会真正销毁。

【举例】

无。

【相关主题】

- HI MPI DPU MATCH CreateGrp
- HI MPI DPU MATCH SetGrpAttr
- HI_MPI_DPU_MATCH_GetGrpAttr
- HI MPI DPU MATCH StartGrp
- HI_MPI_DPU_MATCH_StopGrp

HI_MPI_DPU_MATCH_SetGrpAttr

【描述】

设置组属性

【语法】

HI_S32 HI_MPI_DPU_MATCH_SetGrpAttr(DPU_MATCH_GRP DpuMatchGrp, const
DPU_MATCH_GRP_ATTR_S *pstGrpAttr);



| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
|-------------|--------------|-------|
| DpuMatchGrp | 组号。 | 输入 |
| | 取值范围: [0,8)。 | |
| pstGrpAttr | 组属性。 | 输入 |
| | 不能为空。 | |

| 返回值 | 描述 |
|-----|------------|
| 0 | 成功。 |
| 非0 | 失败, 参见错误码。 |

【需求】

- 头文件: hi_comm_dpu_match.h、mpi_dpu_match.h
- 库文件: libdpu match.a

【注意】

- 组必须已创建。
- 组属性必须合法,其中部分静态属性不可动态设置,具体请参见 DPU MATCH GRP ATTR S。

【举例】

无。

【相关主题】

- HI_MPI_DPU_MATCH_CreateGrp
- HI MPI DPU MATCH DestroyGrp
- HI_MPI_DPU_MATCH_GetGrpAttr
- HI MPI DPU MATCH StartGrp
- HI_MPI_DPU_MATCH_StopGrp

HI_MPI_DPU_MATCH_GetGrpAttr

【描述】

获取组属性。

【语法】

HI_S32 HI_MPI_DPU_MATCH_GetGrpAttr(DPU_MATCH_GRP DpuMatchGrp,
DPU_MATCH_GRP_ATTR_S *pstGrpAttr);



【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
|-------------|--------------|-------|
| DpuMatchGrp | 组号。 | 输入 |
| | 取值范围: [0,8)。 | |
| pstGrpAttr | 组属性。 | 输出 |
| | 不能为空。 | |

【返回值】

| 返回值 | 描述 | |
|--|------------|--|
| 0 | 成功。 | |
| 非 0 | 失败, 参见错误码。 | |
| 【需求】 | 失败,参见错误码。 | |
| | | |
| 头文件: hi_comm_dpu_match.h、mpi_dpu_match.h库文件: libdpu_match.a | | |
| 【注意】 | | |
| 组必须已创建。 | | |
| 【举例】 | | |
| 无。 | THE IV | |
| 【相关主题】 | K. | |

【需求】

- 头文件: hi_comm_dpu_match.h、mpi_dpu_match.h
- 库文件: libdpu_match.a

【注意】

【举例】

【相关主题】

- HI MPI DPU MATCH CreateGrp
- HI MPI DPU MATCH DestroyGrp
- HI_MPI_DPU_MATCH_SetGrpAttr
- HI MPI DPU MATCH StartGrp
- HI_MPI_DPU_MATCH_StopGrp

HI_MPI_DPU_MATCH_StartGrp

【描述】

启用组。

【语法】

HI S32 HI_MPI_DPU_MATCH_StartGrp(DPU_MATCH_GRP DpuMatchGrp);



| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
|-------------|--------------|-------|
| DpuMatchGrp | 组号。 | 输入 |
| | 取值范围: [0,8)。 | |

| 返回值 | 描述 |
|-----|------------|
| 0 | 成功。 |
| 非0 | 失败, 参见错误码。 |

【需求】

- 头文件: hi_comm_dpu_match.h、mpi_dpu_match.h
- 库文件: libdpu match.a

【注意】

- 组必须已创建。
- 重复调用该函数设置同一个组返回成功。

【举例】

无。

【相关主题】

- HI_MPI_DPU_MATCH_CreateGrp
- HI_MPI_DPU_MATCH_DestroyGrp
- HI_MPI_DPU_MATCH_SetGrpAttr
- HI_MPI_DPU_MATCH_GetGrpAttr
- HI_MPI_DPU_MATCH_StopGrp

HI_MPI_DPU_MATCH_StopGrp

【描述】

禁用组。

【语法】

HI_S32 HI_MPI_DPU_MATCH_StopGrp(DPU_MATCH_GRP DpuMatchGrp);



| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
|-------------|--------------|-------|
| DpuMatchGrp | 组号。 | 输入 |
| | 取值范围: [0,8)。 | |

| 返回值 | 描述 | |
|--------------------------------|--|--------|
| 0 | 成功。 | |
| 非0 | 失败,参见错误码。 | |
| | | |
| 【需求】 | | THE D. |
| • 头文件: hi_comm_dpu_match | h、mpi_dpu_match.h | Killy. |
| • 库文件: libdpu_match.a | | 6050, |
| 【注意】 | 20 | SP |
| ● 组必须已创建。 | 0/00 | |
| 重复禁用同一组返回成功。 | ORD | |
| 【举例】 | J. Committee of the com | |
| 无。 | 25594 | |
| 【相关主题】 | 失败,参见错误码。 th、mpi_dpu_match.h Grp byGrp cAttr | |
| HI_MPI_DPU_MATCH_Create | Grp | |
| • HI_MPI_DPU_MATCH_Destro | yGrp × | |
| • HI MPI DPU MATCH SetGr | oAttr X | |

【需求】

- 头文件: hi_comm_dpu_match.h、mpi_dpu_match.h
- 库文件: libdpu match.a

【注意】

- 组必须已创建。
- 重复禁用同一组返回成功。

【举例】

【相关主题】

- HI_MPI_DPU_MATCH_CreateGrp
- HI_MPI_DPU_MATCH_DestroyGrp
- HI MPI DPU MATCH SetGrpAttr
- HI MPI DPU MATCH GetGrpAttr
- HI_MPI_DPU_MATCH_StartGrp

HI_MPI_DPU_MATCH_SetChnAttr

【描述】

设置通道属性。

【语法】

HI_S32 HI_MPI_DPU_MATCH_SetChnAttr(DPU_MATCH_GRP DpuMatchGrp, DPU_MATCH_CHN DpuMatchChn, const DPU_MATCH_CHN_ATTR_S *pstChnAttr);



| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
|-------------|--------------|-------|
| DpuMatchGrp | 组号。 | 输入 |
| | 取值范围: [0,8)。 | |
| DpuMatchChn | 通道号。 | 输入 |
| | 取值范围: [0,1)。 | |
| pstChnAttr | 通道属性。 | 输入 |
| | 不能为空。 | |

| 返回值 | 描述 |
|--|--|
| 0 | 成功。 |
| 非 0 | 失败,参见错误码。 |
| 【需求】 ● 头文件: hi_comm_dpu_match.h、mpi | _dpu_match.h |
| 库文件: libdpu_match.a【注意】 | 49/2 |
| 组必须已创建。 | Mi 33 |
| 【举例】 | No. |
| 无。 | A PARTY OF THE PAR |

【需求】

- 头文件: hi_comm_dpu_match.h、mpi_dpu_match.h
- 库文件: libdpu match.a

【注意】

【举例】

【相关主题】

- HI MPI DPU MATCH GetChnAttr
- HI MPI DPU MATCH EnableChn
- HI_MPI_DPU_MATCH_DisableChn

HI_MPI_DPU_MATCH_GetChnAttr

【描述】

获取通道属性。

【语法】

HI \$32 HI MPI DPU MATCH GetChnAttr(DPU MATCH GRP DpuMatchGrp, DPU_MATCH_CHN DpuMatchChn, DPU_MATCH_CHN_ATTR_S *pstChnAttr);



| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
|-------------|--------------|-------|
| DpuMatchGrp | 组号。 | 输入 |
| | 取值范围: [0,8)。 | |
| DpuMatchChn | 通道号。 | 输入 |
| | 取值范围: [0,1)。 | |
| pstChnAttr | 通道属性。 | 输出 |
| | 不能为空。 | |

| 返回值 | 描述 | |
|--|-----------|--|
| 0 | 成功。 | |
| 非 0 | 失败,参见错误码。 | |
| 大阪,参児指读的。 大阪,参児指读的。 ・ 头文件: hi_comm_dpu_match.h、mpi_dpu_match.h ・ 库文件: libdpu_match.a 【注意】 组必须已创建。 【学例】 无。 | | |
| 【注意】 | 3550 | |
| 组必须已创建。 | | |
| 【举例】 | No. | |
| 无。 | | |

【需求】

- 头文件: hi_comm_dpu_match.h、mpi_dpu_match.h
- 库文件: libdpu match.a

【注意】

【举例】

【相关主题】

- HI MPI DPU MATCH SetChnAttr
- HI MPI DPU MATCH EnableChn
- HI_MPI_DPU_MATCH_DisableChn

HI_MPI_DPU_MATCH_EnableChn

【描述】

启用通道。

【语法】

HI \$32 HI MPI DPU MATCH EnableChn(DPU MATCH GRP DpuMatchGrp, DPU_MATCH_CHN DpuMatchChn);



| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
|-------------|--------------|-------|
| DpuMatchGrp | 组号。 | 输入 |
| | 取值范围: [0,8)。 | |
| DpuMatchChn | 通道号。 | 输入 |
| | 取值范围: [0,1)。 | |

| 返回值 | 描述 |
|-----|------------|
| 0 | 成功。 |
| 非0 | 失败, 参见错误码。 |

【需求】

- 头文件: hi_comm_dpu_match.h、mpi_dpu_match.h
- 库文件: libdpu_match.a

【注意】

- 组必须已创建。
- 重复使能返回成功。

【举例】

无。

【相关主题】

- HI MPI DPU MATCH SetChnAttr
- HI MPI DPU MATCH GetChnAttr
- HI_MPI_DPU_MATCH_DisableChn

HI_MPI_DPU_MATCH_DisableChn

【描述】

禁用通道。

【语法】

HI_S32 HI_MPI_DPU_MATCH_DisableChn(DPU_MATCH_GRP DpuMatchGrp,
DPU_MATCH_CHN DpuMatchChn);



| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
|-------------|--------------|-------|
| DpuMatchGrp | 组号。 | 输入 |
| | 取值范围: [0,8)。 | |
| DpuMatchChn | 通道号。 | 输入 |
| | 取值范围: [0,1)。 | |

| 返回值 | 描述 | |
|---|----------------------------|---------|
| 0 | 成功。 | 3/1/2 |
| 非 0 | 失败,参见错误码。 | |
| 【需求】 • 头文件: hi_comm_dpu_match.h、n • 库文件: libdpu_match.a 【注意】 • 组必须已创建。 • 重复禁用返回成功。 | 失败,参见错误码。 mpi_dpu_match.h | Elithi. |
| 【举例】 | Alli | |
| 无。 | THE IV | |
| 【相关主题】 | | |

【需求】

- 头文件: hi_comm_dpu_match.h、mpi_dpu_match.h
- 库文件: libdpu_match.a

【注意】

- 组必须已创建。
- 重复禁用返回成功。

【举例】

【相关主题】

- HI MPI DPU MATCH SetChnAttr
- HI MPI DPU MATCH GetChnAttr
- HI_MPI_DPU_MATCH_EnableChn

HI_MPI_DPU_MATCH_SendFrame

【描述】

用户发送数据

【语法】

HI S32 HI MPI DPU MATCH SendFrame (DPU MATCH GRP DpuMatchGrp, const VIDEO_FRAME_INFO_S *pstLeftFrame, const VIDEO_FRAME_INFO_S *pstRightFrame, HI S32 s32MilliSec);



| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
|---------------|---|-------|
| DpuMatchGrp | 组号。 | 输入 |
| | 取值范围: [0,8)。 | |
| pstLeftFrame | 左图图像。 | 输入 |
| | 不能为空。 | |
| pstRightFrame | 右图图像。 | 输入 |
| | 不能为空。 | |
| s32MilliSec | 超时参数 s32MilliSec 设为-1 时,为阻塞接口; 0 时为非阻塞接口; 大于 0 时为超时等待时间,超时时间的单位为毫秒(ms)。 | 输入 |

| 参数名称 | 支持类型 | 地址对齐 | 分辨率 |
|---------------|--------------------------|---------|------------------|
| pstLeftFrame | PIXEL_FORMAT_YUV_ 400 | 16 byte | 128x64~1920x1080 |
| pstRightFrame | PIXEL_FORMAT_YUV_ 400 | 16 byte | 128x64~1920x1080 |

| 返回值 | 描述 |
|-----|------------|
| 0 | 成功。 |
| 非0 | 失败, 参见错误码。 |

【需求】

- 头文件: hi_comm_dpu_match.h、mpi_dpu_match.h
- 库文件: libdpu_match.a

【注意】

- 组必须已创建。
- 用户使用此接口时,可以自行进行帧率控制。
- pstLeftFrame/pstRightFrame 图像地址必须是 VB 申请的, Stride 要求 16 字节对 齐。

【举例】

无。

【相关主题】



- HI_MPI_DPU_MATCH_GetFrame
- HI_MPI_DPU_MATCH_ReleaseFrame

HI_MPI_DPU_MATCH_GetFrame

【描述】

用户从通道获取一帧处理完成的图像。

【语法】

HI_S32 HI_MPI_DPU_MATCH_GetFrame(DPU_MATCH_GRP DpuMatchGrp,
VIDEO_FRAME_INFO_S *pstSrcLeftFrame, VIDEO_FRAME_INFO_S *pstSrcRightFrame,
VIDEO_FRAME_INFO_S *pstDstFrame, HI_S32 s32MilliSec);

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
|------------------|---|---------|
| DpuMatchGrp | 组号。 | 输入 |
| | 取值范围: [0,8)。 | -0CO/Je |
| pstSrcLeftFrame | 左图原始图像。 | 输出 |
| | 当组属性的 bNeedSrcFrame 设置为 HI_TRUE 时,不能为空。 | |
| pstSrcRightFrame | 右图原始图像。 | 输出 |
| | 当组属性的 bNeedSrcFrame 设置为 HI_TRUE 时,不能为空。 | |
| pstDstFrame | 匹配后图像。 | 输出 |
| | 不能为空。 | |
| s32MilliSec | 超时参数 s32MilliSec 设为-1 时,为阻塞接口; 0 时为非阻塞接口; 大于 0 时为超时等待时间,超时时间的单位为毫秒(ms)。 | 输入 |

| 参数名称 | 支持类型 | 地址对齐 | 分辨率 |
|----------------------|--------------------------|---------|------------------|
| pstSrcLeftFra me | PIXEL_FORMAT _YUV_400 | 16 byte | 128x64~1920x1080 |
| pstSrcRightFr ame | PIXEL_FORMAT _YUV_400 | 16 byte | 128x64~1920x1080 |
| pstDstFrame | PIXEL_FORMAT _S16 | 16 byte | 128x64~1920x1080 |

【返回值】



| 返回值 | 描述 |
|-----|------------|
| 0 | 成功。 |
| 非 0 | 失败, 参见错误码。 |

【需求】

- 头文件: hi comm dpu match.h、mpi dpu match.h
- 库文件: libdpu match.a

【注意】

- 组必须已创建。
- 当组属性的队列深度不为0时,才能获取到图像。
- 若是用户发送数据模式,pstSrcLeftFrame 和 pstSrcRightFrame 数据信息由用户保证,若是绑定模式,由系统保证。
- pstDstFrame 数据信息由系统保证。
- 输出视差图以右图为基准图像。
- 输出结果数据元素格式为 S10Q6(1bit 符号位+9bit 整数部分+6bit 小数部分)。
- 输出图像分辨率与输入右图相同。

【举例】

无。

【相关主题】

- HI_MPI_DPU_MATCH_SendFrame
- HI MPI DPU MATCH ReleaseFrame

HI MPI DPU MATCH ReleaseFrame

【描述】

用户释放一帧通道图像。

【语法】

HI_S32 HI_MPI_DPU_MATCH_ReleaseFrame(DPU_MATCH_GRP DpuMatchGrp, const
VIDEO_FRAME_INFO_S *pstSrcLeftFrame, const VIDEO_FRAME_INFO_S
*pstSrcRightFrame, const VIDEO FRAME INFO S *pstDstFrame);

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
|------------|--------------|-------|
| DpuRectGrp | 组号。 | 输入 |
| | 取值范围: [0,8)。 | |



| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
|------------------|--|-------|
| pstSrcLeftFrame | 左图原始图像。 当组属性的 bNeedSrcFrame 设置为 HI_TRUE 时, 不能为空。 | 输入 |
| pstSrcRightFrame | 右图原始图像。 当组属性的 bNeedSrcFrame 设置为 HI_TRUE 时, 不能为空。 | 输入 |
| pstDstFrame | 匹配后图像。 不能为空。 | 输入 |

| 返回值 | 描述 |
|-----|------------|
| 0 | 成功。 |
| 非 0 | 失败, 参见错误码。 |

【需求】

- 头文件: hi_comm_dpu_match.h、mpi_dpu_match.h
- 库文件: libdpu match.a

【注意】

- 组必须已创建。
- pstSrcLeftFrame/pstSrcRightFrame/pstDstFrame 由 HI_MPI_DPU_MATCH_GetFrame 获取,与其配对使用。

【举例】

无。

【相关主题】

- HI_MPI_DPU_MATCH_SendFrame
- HI_MPI_DPU_MATCH_GetFrame

2.4 数据类型和数据结构

DPU MATCH 相关数据类型、数据结构定义如下:

- DPU_MATCH_GRP: 定义组号。
- DPU_MATCH_CHN: 定义通道号。

KIRLA TIHI 3559A WOOROO CO SPOOLO SPO



- DPU_MATCH_MASK_MODE_E: 定义聚合模板模式。
- DPU_MATCH_DENS_ACCU_MODE E: 定义稠密精度模式。
- DPU_MATCH_SPEED_ACCU_MODE_E: 定义速度精度模式。
- DPU MATCH DISP SUBPIXEL E: 定义是否计算亚像素枚举值。
- DPU_MATCH_GRP_ATTR_S: 定义组属性。
- DPU MATCH CHN ATTR S: 定义通道属性。
- DPU_MATCH_MEM_INFO_S: 定义一维内存信息。

DPU_MATCH_GRP

【说明】

定义组号。

【定义】

typedef HI S32 DPU MATCH GRP;

【成员】

无。

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

无。

DPU_MATCH_CHN

【说明】

定义通道号。

【定义】

typedef HI_S32 DPU_MATCH_CHN;

【成员】

无。

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

无。

DPU_MATCH_MASK_MODE_E

【说明】



定义聚合模板模式。

【定义】

```
typedef enum hiDPU_MATCH_MASK_MODE_E
{
    DPU_MATCH_MASK_MODE_DEFAULT = 0x0,
    DPU_MATCH_MASK_MODE_1X1 = 0x1,
    DPU_MATCH_MASK_MODE_3X3 = 0x2,
    DPU_MATCH_MASK_MODE_5X5 = 0x3,
    DPU_MATCH_MASK_MODE_7X7 = 0x4,
    DPU_MATCH_MASK_MODE_9X9 = 0x5,
    DPU_MATCH_MASK_MODE_BUTT
} DPU_MATCH_MASK_MODE_E;
```

【成员】

| 成员名称 | 描述 |
|-----------------------------|---------|
| DPU_MATCH_MASK_MODE_DEFAULT | 默认模板。 |
| DPU_MATCH_MASK_MODE_1X1 | 1x1 模板。 |
| DPU_MATCH_MASK_MODE_3X3 | 3x3 模板。 |
| DPU_MATCH_MASK_MODE_5X5 | 5x5 模板。 |
| DPU_MATCH_MASK_MODE_7X7 | 7x7 模板。 |
| DPU_MATCH_MASK_MODE_9X9 | 9x9 模板。 |

【注意事项】

模板大小影响每一像素匹配时的关联区域大小,建议优先选择默认模板或 9x9 模板。

【相关数据类型及接口】

无。

DPU_MATCH_DENS_ACCU_MODE_E

【说明】

定义稠密精度模式。

【定义】

```
typedef enum hiDPU_MATCH_DENS_ACCU_MODE_E

{

    DPU_MATCH_DENS_ACCU_MODE_D0_A9 = 0x0,
    DPU_MATCH_DENS_ACCU_MODE_D1_A8 = 0x1,
    DPU_MATCH_DENS_ACCU_MODE_D2_A7 = 0x2,
```



```
DPU_MATCH_DENS_ACCU_MODE_D3_A6 = 0x3,

DPU_MATCH_DENS_ACCU_MODE_D4_A5 = 0x4,

DPU_MATCH_DENS_ACCU_MODE_D5_A4 = 0x5,

DPU_MATCH_DENS_ACCU_MODE_D6_A3 = 0x6,

DPU_MATCH_DENS_ACCU_MODE_D7_A2 = 0x7,

DPU_MATCH_DENS_ACCU_MODE_D8_A1 = 0x8,

DPU_MATCH_DENS_ACCU_MODE_D9_A0 = 0x9,

DPU_MATCH_DENS_ACCU_MODE_BUTT

} DPU_MATCH_DENS_ACCU_MODE_E;
```

【成员】

| 成员名称 | 描述 |
|--------------------------------|---------------|
| DPU_MATCH_DENS_ACCU_MODE_D0_A9 | 稠密度为0,精度为9。 |
| DPU_MATCH_DENS_ACCU_MODE_D1_A8 | 稠密度为1,精度为8。 |
| DPU_MATCH_DENS_ACCU_MODE_D2_A7 | 稠密度为 2,精度为 7。 |
| DPU_MATCH_DENS_ACCU_MODE_D3_A6 | 稠密度为3,精度为6。 |
| DPU_MATCH_DENS_ACCU_MODE_D4_A5 | 稠密度为4,精度为5。 |
| DPU_MATCH_DENS_ACCU_MODE_D5_A4 | 稠密度为5,精度为4。 |
| DPU_MATCH_DENS_ACCU_MODE_D6_A3 | 稠密度为6,精度为3。 |
| DPU_MATCH_DENS_ACCU_MODE_D7_A2 | 稠密度为7,精度为2。 |
| DPU_MATCH_DENS_ACCU_MODE_D8_A1 | 稠密度为8,精度为1。 |
| DPU_MATCH_DENS_ACCU_MODE_D9_A0 | 稠密度为9,精度为0。 |

【注意事项】

- 稠密度: DPU 输出包含无效点的稀疏视差图,无效点越多稠密度越低。
 例: DPU_MATCH_DENS_ACCU_MODE_D0_A9表示稠密度最低,精度最高。建议采用 DPU_MATCH_DENS_ACCU_MODE_D9_A0。
- 不同场景下各模式表现会有所不同,可能出现相邻模式效果相似或颠倒的情况。

【相关数据类型及接口】

无。

DPU_MATCH_SPEED_ACCU_MODE_E

【说明】

定义速度精度模式。

【定义】



```
typedef enum hiDPU_MATCH_SPEED ACCU MODE E
   DPU MATCH SPEED ACCU MODE SPEED = 0x0,
   DPU_MATCH_SPEED_ACCU_MODE_ACCU = 0x1,
   DPU MATCH SPEED ACCU BUTT
} DPU_MATCH_SPEED_ACCU_MODE_E;
```

【成员】

| 成员名称 | 描述 |
|---|--|
| DPU_MATCH_SPEED_ACCU_MODE_SPEED | 速度模式。 |
| DPU_MATCH_SPEED_ACCU_MODE_ACCU | 精度模式。 |
| | |
| 【注意事项】 | THE LEWIS CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE PAR |
| 速度模式下,DPU 处理速度提升约一倍,精度有 | 所下降。 |
| 【相关数据类型及接口】 | osp _{CO} , |
| 无。 | Con |
| I_DISP_SUBPIXEL_E | 所下降。 Who who have a second film the interest of the second film the second fi |
| 【说明】 | QR 1 |
| 定义是否计算亚像素枚举值。 | 7. 300 j |
| 【定义】 | |
| <pre>typedef enum hiDPU_MATCH_DISP_SUBPIXEL E {</pre> | X. |

【注意事项】

DPU_MATCH_DISP_SUBPIXEL_E

【说明】

【定义】

```
typedef enum hiDPU MATCH DISP SUBPIXEL E
   DPU MATCH DISP SUBPIXEL DISABLE
   DPU MATCH DISP SUBPIXEL ENABLE = 0x1,
   DPU_MATCH_DISP_SUBPIXEL_BUTT
}DPU MATCH DISP SUBPIXEL E;
```

【成员】

| 成员名称 | 描述 |
|---------------------------------|---------|
| DPU_MATCH_DISP_SUBPIXEL_DISABLE | 不计算亚像素。 |
| DPU_MATCH_DISP_SUBPIXEL_ENABLE | 计算亚像素。 |

【注意事项】

计算亚像素时,输出视差包含 6bit 小数位,不计算时,输出视差仅包含整数位。



【相关数据类型及接口】

无。

DPU_MATCH_GRP_ATTR_S

【说明】

定义组属性。

【定义】

```
typedef struct hiDPU MATCH GRP ATTR S
   SIZE S stLeftImageSize; /* Left image size. */
   SIZE S stRightImageSize; /* Right image size. */
   DPU MATCH MASK MODE E enMatchMaskMode; /* Aggregation mask mode. */
   DPU MATCH DENS ACCU MODE E enDensAccuMode; /* Adjust density-accuracy
trade-off. */
   DPU MATCH SPEED ACCU MODE EenSpeedAccuMode; /* Adjust speed-accuracy
   DPU MATCH DISP SUBPIXEL E enDispSubpixelEn; /* Calculate subpixel
disparity or not. */
   HI U16 u16DispNum; /* The number of disparity, when the value is less
than or equal to 128, it must be the multiple of 16, and when the value is
greater than 128, it must be the multiple of 32. Range: [16,256] */
   HI U16 u16DispStartPos; /* Minimum disparity, it must be the multiple
of 2. Range: [0,126] */
   HI U32 u32Depth; /* The depth of user image queue for getting Match
output image, it can not be changed dynamic. Range: [0,8] */
   HI BOOL bNeedSrcFrame; /* The flag of getting source videoframe.It
will effect when bind dpu rect. */
   DPU MATCH MEM INFO S stAssistBuf; /* Assistance buffer. */
   FRAME_RATE_CTRL_S stFrameRate; /* Grp frame rate contrl. */
}DPU MATCH GRP ATTR S;
```

【成员】

| 成员名称 | 描述 |
|------------------|--|
| stLeftImageSize | 左图分辨率。取值范围: 宽[128, 1920]; 高[64, 1080]。 |
| stRightImageSize | 右图分辨率。取值范围: 宽[128, 1920]; 高[64, 1080]。 |
| enMaskMode | 聚合模式。 |
| enDensAccuMode | 稠密精度模式。 |
| enSpeedAccuMode | 速度精度模式。 |



| 成员名称 | 描述 | |
|-----------------|--|--|
| enDispSubpixel | 是否计算亚像素。 | |
| u16DispNum | 视差值数目,取值范围请见【芯片差异】。 | |
| u16DispStartPos | 最小视差起始地址,取值范围: [0, 126]。 | |
| u32Depth | 通道图像的队列长度,静态属性,不可动态更改。取值 范围: [0,8]。 | |
| stAssistBuf | 辅助内存。 | |
| stFrameRate | 组帧率。 | |

【芯片差异】

| 芯片类型 | 差异 |
|-------------|---|
| Hi3559AV100 | u16DispNum 取值范围: [16, 256] |
| | u16DispNum 当取值小于等于 128 时,必须为 16 的倍数,当大于 128 时,必须为 32 的倍数。 |
| Hi3519AV100 | u16DispNum 取值范围: [16, 224], 必须为 16 的倍数。 |

【注意事项】

- 右图宽度需大于等于视差起始位置+视差数组(即组属性 u16DispStartPos 和 u16DispNum)。
- 左图宽度需大于等于右图宽度。
- 左图右图高度相等。
- 分辨率宽、高要求偶数对齐。
- u16DispStartPos 必须为偶数

【相关数据类型及接口】

无。

DPU_MATCH_CHN_ATTR_S

【说明】

定义通道属性。

【定义】

```
typedef struct hiDPU_MATCH_CHN_ATTR_S
{
    SIZE_S stImageSize; /* output image size */
}DPU MATCH CHN ATTR S;
```



【成员】

| 成员名称 | 描述 |
|-------------|--|
| stImageSize | 目标分辨率。取值范围: 宽[128, 1920]; 高[64, 1080]。 |

【注意事项】

分辨率宽、高要求偶数对齐。

【相关数据类型及接口】

DPU_MATCH_MEM_INFO_S

【说明】

【定义】

```
typedef struct hiDPU MATCH MEM INFO S
   HI_U64 u64PhyAddr;
   HI_U64 u64VirAddr;
   HI U32 u32Size;
} DPU MATCH MEM INFO S;
```

【成员】

| 无。 | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| I_MEM_INFO_S | | | | | |
| 【说明】 | | | | | |
| 定义一维内存信息。 | | | | | |
| 【定义】 | 28COJI | | | | |
| <pre>typedef struct hiDPU_MATCH_MEM_INFO_ {</pre> | T. _MEM_INFO_S 【说明】 定义一维内存信息。 【定义】 typedef struct hiDPU_MATCH_MEM_INFO_S { HI_U64 u64PhyAddr; HI_U64 u64VirAddr; HI_U32 u32Size; } DPU_MATCH_MEM_INFO_S; 【成员】 | | | | |
| HI_U64 u64PhyAddr; | OPO | | | | |
| HI_U64 u64VirAddr; | 1/19 | | | | |
| HI_U32 u32Size; | - Ap | | | | |
| }DPU_MATCH_MEM_INFO_S; | · ASS | | | | |
| 【成员】 | | | | | |
| 成员名称 | 描述 | | | | |
| u64PhyAddr | 内存块物理地址。 | | | | |
| u64VirAddr | 内存块虚拟地址。 | | | | |
| u32Size | 内存块字节数,见图 2-1。 | | | | |

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】



2.5 错误码

本模块 API 错误码如表 2-1 所示。

表2-1 DPU_MATCH 模块 API 错误码

| 错误代码 | 宏定义 | 描述 |
|------------|--------------------------------|-------------------------------|
| 0xA0368001 | HI_ERR_DPU_MATCH_INVALID_DEVID | 设备 ID 超出合法范围 |
| 0xA0368002 | HI_ERR_DPU_MATCH_INVALID_CHNID | 通道组号错误或无效 区域句柄 |
| 0xA0368003 | HI_ERR_DPU_MATCH_ILLEGAL_PARAM | 参数超出合法范围 |
| 0xA0368004 | HI_ERR_DPU_MATCH_EXIST | 重复创建已存在的设备、通道或资源 |
| 0xA0368005 | HI_ERR_DPU_MATCH_UNEXIST | 试图使用或者销毁不 存在的设备、通道或 者资源 |
| 0xA0368006 | HI_ERR_DPU_MATCH_NULL_PTR | 函数参数中有空指针 |
| 0xA0368007 | HI_ERR_DPU_MATCH_NOT_CONFIG | 模块没有配置 |
| 0xA0368008 | HI_ERR_DPU_MATCH_NOT_SUPPORT | 不支持的参数或者功 能 |
| 0xA0368009 | HI_ERR_DPU_MATCH_NOT_PERM | 该操作不允许,如试 图修改静态配置参数 |
| 0xA036800C | HI_ERR_DPU_MATCH_NOMEM | 分配内存失败,如系 统内存不足 |
| 0xA036800D | HI_ERR_DPU_MATCH_NOBUF | 分配缓存失败,如申 请的图像缓冲区太大 |
| 0xA036800E | HI_ERR_DPU_MATCH_BUF_EMPTY | 缓冲区中无图像 |
| 0xA036800F | HI_ERR_DPU_MATCH_BUF_FULL | 缓冲区中图像满 |
| 0xA0368010 | HI_ERR_DPU_MATCH_NOTREADY | 系统没有初始化或没 有加载相应模块 |
| 0xA0368011 | HI_ERR_DPU_MATCH_BADADDR | 地址非法 |
| 0xA0368012 | HI_ERR_DPU_MATCH_BUSY | 系统忙 |
| 0xA0368040 | HI_ERR_DPU_MATCH_SYS_TIMEOUT | 系统超时 |
| 0xA0368041 | HI_ERR_DPU_MATCH_OPEN_FILE | 打开文件失败 |



| 错误代码 | 宏定义 | 描述 |
|------------|-----------------------------|-------|
| 0xA0368042 | HI_ERR_DPU_MATCH_READ_FILE | 读文件失败 |
| 0xA0368043 | HI_ERR_DPU_MATCH_WRITE_FILE | 写文件失败 |

2.6 Proc 调试信息

2.6.1 概述

调试信息采用了 Linux 下的 proc 文件系统,可实时反映当前系统的运行状态,所记录的信息可供问题定位及分析时使用。

【文件目录】

/proc/umap

【信息查看方法】

- 在控制台上可以使用 cat 命令查看信息, cat /proc/umap/match; 也可以使用其他常用的文件操作命令,例如 cp /proc/umap/match ./,将文件拷贝到当前目录。
- 在应用程序中可以将上述文件当作普通只读文件进行读操作,例如 fopen、fread 等。

□ 说明

参数在描述时有以下2种情况需要注意:

- 取值为{0,1}的参数,如未列出具体取值和含义的对应关系,则参数为1时表示肯定,为0时表示否定。
- 取值为{aaa, bbb, ccc}的参数,未列出具体取值和含义的对应关系,但可直接根据取值 aaa、bbb 或 ccc 判断参数含义

2.6.2 Proc 信息说明

【调试信息】

#cat /proc/umap/match

[DPU_MATCH] Version: [Hi3559AV100_MPP_V1.0.0.0 B010 Release], Build Time[Jun 25 2018, 17:49:57]

Busy STCnt

------DPU MATCH GRP ATTR1------

GrpID bStart GrpState bNeedSrcFrame Depth SrcFrmRate DstFrmRate LeftWidth LeftHeight RightWidth RightHeight

海思专有和保密信息 版权所有 © 深圳市海思半导体有限公司



| 0 | Y CR | EATE | Y | 8 | 30 | 20 | 6 1 | 920 |
|---------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|----------|----------|
| 1080 | 1920 | 10 | 080 | | | | | |
| | | DPII M | ATCH GRP | ATTR2 | | | | |
| | | | | | | n DispNum | | |
| | BufAddr | | _ | | - | - | - | |
| 9X9 | D9_A(|) AC | CCURACY | | 1 64 | 1 | 0 | 8b86f000 |
| 655968 | | | | | | | | |
| | | | DP | U MATCI | H CHN ATT | 'R | | |
| GrpI | D ChnID | Enable | Width I | Height | | | | |
| 0 | 0 | Y | 1920 1 | 080 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | DP | U MATCI | H PIPE QU | EUE | | |
| GrpID E | BusyNum F | reeNum | | | | | | |
| | 0 | | | | | | | 13 |
| | | | | | | | | 2050.1 |
| | | | | -DPU MA | ATCH OUT | QUEUE | | 20 |
| GrpI | D BusyNur | n FreeNum | n | | | | 1001 | |
| Ü | 0 | 8 | | | | | 00,1 | |
| | | | | חסוז או | LCH MUBK | QUEUE | 9/2 | |
| BusvNu | m FreeNu | m | | DIO MA. | CII WORK | QOLOL 1 | | |
| | 63 | | | | | 2011 | | |
| | | | | | | 33 | | |
| | | | DP | U MATCI | H GRP STA | TUS | | |
| GrpI | D FrameRa | ate | StartCnt | Sta | rtFailCnt | t FrmLost | InFrmLo | st |
| 0 | 26 | 5 | 5915130 | × | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | XY. | | | | |
| | | | TCH RUN-T | × , | | | | |
| CntPerS | Sec MaxC | ntPerSec | TotalInt | CntLas | tSec Tot | alIntCnt | CostTm | MCostTm |
| | erSec M | CostTmPe | rSec Tota | lIntCo | stTm Cos | tTmPerFrm | HwCostTr | mPerFrm |
| RunTm | | X | | | | | | |
| 26 | 27 | 11602 | 5915125 | | 915129 | | 77 | 1109 |
| 1296 | 26123 | 2432 | 37769 | (| 37742 | 227505 | | |

【调试信息分析】

记录当前 DPU_RECT 属性配置以及状态信息。

【参数说明】

| 参数 | | 描述 |
|-----------------------------|------|-----------------------------|
| DPU MATCH HarWare STATUS | Busy | DPU MATCH 硬件是否忙。 Y: 硬件忙; |



| 参数 | | 描述 |
|------------------------|---------------|-----------------------|
| DPU MATCH 硬件 | | N: 硬件空闲。 |
| 工作状态信息 | STCnt | DPU MATCH 系统超时次数。 |
| DPU MATCH GRP | GrpID | GRP ID 号。 |
| ATTR1 DPU MATCH 组属 | | 有效范围: [0,8)。 |
| 性信息。 | bStart | 组启动状态。 |
| | | Y: 启动; |
| | | N: 未启动。 |
| | GrpState | 组工作状态。 |
| | | CREATE:创建; |
| | | DESTROYING:销毁。 |
| | bNeedSrcFrame | 是否需要获取原始图像标志。 |
| | | Y: 需要获取原始图像; |
| | | N: 不需要获取原始图像。 |
| | Depth | 输出队列深度。 |
| | | 取值范围: [0, 8]。 |
| | SrcFrmRate | Grp 源帧率。 |
| | DstFrmRate | Grp 目标帧率。 |
| | LeftWidth | 输入左图分辨率的宽。 |
| | | 取值范围: [128, 1920]。 |
| | LeftHeight | 输入左图分辨率的高。 |
| | × | 取值范围: [64, 1080]。 |
| | RightWidth | 输入右图分辨率的宽。 |
| | A. W. W. | 取值范围: [128, 1920]。 |
| | RightHeight | 输入右图分辨率的高。 |
| | 50k, | 取值范围: [64, 1080]。 |
| DPU MATCH GRP ATTR2 | MaskMode | 聚合模板模式。取值参考对应的枚举定义。 |
| DPU MATCH 组属性信息。 | DensAccuMode | 稠密度精度模式。取值参考对应的枚举 定义。 |
| 559/2 | SpeedAccuMode | 速度精度模式。取值参考对应的枚举定义。 |
| | SubpixelEn | 亚像素使能。取值参考对应的枚举定义。 |



| 参数 | | 描述 | |
|------------------------------------|---------------|---------------------------------------|--|
| | DispNum | 视差数目。取值参考 GRP 属性结构体描述。 | |
| | DispStartPos | 起始视差位置。取值参考 GRP 属性结构体描述。 | |
| | AssistBufAddr | 辅助内存地址。 | |
| | AssistBufSize | 辅助内存大小。 | |
| DPU MATCH CHN ATTR | GrpID | GRP ID 号。 有效范围: [0, 8)。 | |
| DPU MATCH 通道 属性信息 | ChnID | CHN ID 号。 有效范围: [0,1)。 | |
| | Enable | 通道使能标志。 Y: 使能; N: 未使能。 | |
| | Width | 通道输出的目标图像分辨率的宽。 取值范围: [128, 1920]。 | |
| | Height | 通道输出的目标图像分辨率的高。 取值范围: [64, 1080]。 | |
| DPU MATCH PIPE QUEUE | GrpID | GRP ID 号。 有效范围: [0, 8)。 | |
| DPU MATCH 输入 管道队列信息 | BusyNum | 己用节点数。 | |
| | FreeNum | 可用节点数。 | |
| DPU MATCH OUT QUEUE | GrpID | GRP ID 号。 有效范围: [0, 8)。 | |
| DPU MATCH 输出 通道队列信息 | BusyNum | 円 次 1 | |
| | FreeNum | 可用节点数。 | |
| DPU MATCH | BusyNum | 己用节点数。 | |
| WORK QUEUE DPU MATCH 工作 队列信息 | FreeNum | 可用节点数。 | |
| DPU MATCH GRP STATUS | GrpID | GRP ID 号。 有效范围: [0, 8)。 | |
| DPU MATCH 组状 | FrameRate | 输出帧率。 | |



| 参数 | | 描述 |
|------------------------|---------------------|-----------------------------|
| 态信息 | StartCnt | 任务启动次数。 |
| | StartFailCnt | 任务启动失败次数。 |
| | SendPicCnt | 发图像成功次数。 |
| | FrmLost | 因队列满丢失的输出图像数 |
| | CurTaskCostTm | 当前完成任务的耗时。 |
| | MaxTaskCostTm | 历史上耗时最长任务的执行时间。 |
| | GrpID | GRP ID 号。 有效范围: [0, 8)。 |
| | InFrmLost | 因队列满丢失的输入图像数。 |
| DPU MATCH RUN- | CntPerSec | 最近一次的1秒内中断执行次数。 |
| TIME INFO DPU MATCH 运行 | MaxCntPerSec | 历史上的1秒内最大的中断执行次数。 |
| 时相关信息 | TotalIntCntLastSe c | 上一秒上报中断总次数。 |
| | TotalIntCnt | DPU MATCH 产生中断的总次数。 |
| | CostTm | 最近一次执行中断的执行耗时。 单位: us |
| | MCostTm | 执行一次中断的最大耗时。 单位: us |
| | CostTmPerSec | 最近一秒执行中断的执行耗时。 单位: us |
| | MCostTmPerSec | 历史上一秒执行中断的最大执行耗时。 单位: us |
| | TotalIntCostTm | 中断处理总时间。 单位: us |
| 10025Rg | CostTmPerFrm | 单帧图像处理的总时间。 单位: us |
| 559A 1100R001C0758C | HwCostTmPerFrm | 单帧图像处理的硬件时间。 单位: us |
| 550 P | RunTm | DPU MATCH 运行总时间。 单位: s |