Despertador

Leonardo Rocha, Pedro Magalhães - 1510862, 1611074 $8~{\rm de~abril~de~2019}$



Sumário

1	- Es	stado 1 - Display do relógio com alarme desativado Botões	
	1.1	Leds	
	1.3	Display de 7 segmentos	
2	- Estado 2 - Display do relógio com alarme ativado		
	2.1	Botões	
		2.1.1 Alarme não tocando	
		2.1.2 Alarme tocando	
	2.2	Leds	
	2.3	Campainha	
	2.4	Display de 7 segmentos	
3	- Es	stado 3 - Display do horário do alarme	
	3.1	Botões	
	3.2	Leds	
	3.3	Display de 7 segmentos	
4	- Estado 4 - Alteração do horário do relógio		
_	4.1	Alteração de hora	
		4.1.1 Botões	
		4.1.2 Leds	
		4.1.3 Display de 7 segmentos	
	4.2	Alteração de minuto	
		4.2.1 Botões	
		4.2.2 Leds	
		4.2.3 Display de 7 segmentos	
5	- Es	stado 5 - Alteração do horário do alarme	
	5.1	Alteração de hora	
		5.1.1 Botões	
		5.1.2 Leds	
		5.1.3 Display de 7 segmentos	
	5.2	Alteração de minuto	
		5.2.1 Botões	
		5.2.2 Leds	
		5 2 3 Display de 7 segmentos	

Estado 1 - Display do relógio com alarme desativado

1.1 Botões

Botão 3 - Troca o estado para o estado 2

1.2 Leds

Todos os leds apagados

1.3 Display de 7 segmentos

Mostra o horário do relógio.

2 - Estado 2 - Display do relógio com alarme ativado

2.1 Botões

2.1.1 Alarme não tocando

Botão 3 - Troca o estado para o estado 3

Botão 1 e 3 (liberados ao mesmo tempo) - Troca o estado para o estado 1

2.1.2 Alarme tocando

Botão 1 - Para o alarme

Botão 2 - Para o alarme e muda o tempo do alarme para o horário atual + 5min (função snooze)

Botão 3 - Para o alarme e troca o estado para o estado 3

Botão 1 e 3 (liberados ao mesmo tempo) - Para o alarme e troca o estado para o estado 1

2.2 Leds

Led 1 - Aceso

2.3 Campainha

Campainha começa a tocar (de forma intervalada) quando o horário do alarme e do relógio forem iguais

2.4 Display de 7 segmentos

Mostra o horário do relógio.

3 - Estado 3 - Display do horário do alarme

3.1 Botões

Botão 3 - Troca o estado para o estado 4.1 Botão 1 e 3 (liberados ao mesmo tempo) - Troca o estado para o estado 1

3.2 Leds

Led 2 - Aceso

3.3 Display de 7 segmentos

Mostra o horário do alarme.

4 - Estado 4 - Alteração do horário do relógio

4.1 Alteração de hora

4.1.1 Botões

Botão 1 - Troca o estado para o estado 4.2

Botão 2 - Aumeta o horário do relógio em 1 hora

Botão 3 - Troca o estado para o estado 5.1

Botão 1 e 3 (liberados ao mesmo tempo) - Troca o estado para o estado 1

4.1.2 Leds

Led 3 - Aceso

4.1.3 Display de 7 segmentos

Mostra o horário do relógio, mostra a hora de forma intervalada e o minuto de forma contínua.

4.2 Alteração de minuto

4.2.1 Botões

Botão 1 - Troca o estado para o estado 4.1

Botão 2 - Aumeta o horário do relógio em 1 minuto

Botão 3 - Troca o estado para o estado 5.1

Botão 1 e 3 (liberados ao mesmo tempo) - Troca o estado para o estado 1

4.2.2 Leds

Led 3 - Aceso

4.2.3 Display de 7 segmentos

Mostra o horário do relógio, mostra a hora de forma contínua e o minuto de forma intervalada.

5 - Estado 5 - Alteração do horário do alarme

5.1 Alteração de hora

5.1.1 Botões

Botão 1 - Troca o estado para o estado 5.2

Botão 2 - Aumeta o horário do alarme em 1 hora

Botão 3 - Troca o estado para o estado 1

Botão 1 e 3 (liberados ao mesmo tempo) - Troca o estado para o estado 1

5.1.2 Leds

Led 4 - Aceso

5.1.3 Display de 7 segmentos

Mostra o horário do alarme, mostra a hora de forma intervalada e o minuto de forma contínua.

5.2 Alteração de minuto

5.2.1 Botões

Botão 1 - Troca o estado para o estado 5.1

Botão 2 - Aumeta o horário do alarme em 1 minuto

Botão 3 - Troca o estado para o estado 1

Botão 1 e 3 (liberados ao mesmo tempo) - Troca o estado para o estado 1

5.2.2 Leds

Led 4 - Aceso

5.2.3 Display de 7 segmentos

Mostra o horário do alarme, mostra a hora de forma contínua e o minuto de forma intervalada.