ES704 - Instrumentação Básica

Pedro Henrique Limeira da Cruz ${\it March~15,~2023}$



Contents

L	\mathbf{Me}	dição	3
	1.1	Introdução	3
	1.2	Sistemas de Medição	3
	1.3	Calibração	4
		1.3.1 Calibração Estática	4
		1.3.2 Calibração Dinâmica	

1 Medição

1.1 Introdução

A principal importância de medições para sistemas mecatrônicos é de regularizar a resposta da planta de forma autônoma e contínua, fazendo com que a saída real seja igual a desejada (chamada de *setpoint*), como mostrado no diagrama de blocos abaixo.




Figure 1: Exemplo de uma plata/processo, representado em diagrama de blocos

Antes de prosseguir, entretanto, é importante definir mais cuidadosamente alguns conceitos:

• Medição: Atribuir valor ou tendência à variável de interesse;

• Variável: Quantidade física a ser determinada, que pode ser divida em:

Dependente/Independente: Se depende ou não de outras variáveis;

Contínua/Discreta

Controlada: O valor pode ser mantido durante o experimento;

Externa: Variável não-controlada, gera ruído e interferência;

• Parâmetro: Grupo funcional de variáveis.

1.2 Sistemas de Medição

Aprofundando mais nos sistemas de medição, temos a seguinte planta, que representa os diferente estágios necessários para uma medição por sensores:




Figure 2: Sistema Geral de Medição - Diagrama de Blocos

A planta de medição possui:

• Sinais: Valores Transmitidos entre os estágios do sistema;

- Sensor: Converte o fenômeno físico em uma variável medida Detecta mudança de quantidades físicas;
- Transdutor: Converte o sinal do sensor em uma saída mensurável (elétrica, mec, ...) Transforma uma forma de Energia em Outra;
- Condicionamento de Sinais: Amplificação, Filtragem, ...
- Saída: Indica ou armazena a variável medida;
- Controle: Retifica o sistema para minimizar o erro de medição.

1.3 Calibração

Podemos verificar no diagrama anterior que há a necessidade da calibração do sensor, *i.e.*, determinar matematicamente a relação entrada-saída do sistema. Para tal, é necessário aplicar excitações de entrada conhecidas, aferidas com um **padrão** ou instrumento de referência, e medirmos a saída, para podermos gerar um modelo matemático, relacionando entrada-saída.

A calibração pode ser:

- Estática
- Dinâmica

1.3.1 Calibração Estática




Figure 3: Exemplo de Curve Fit

A calibração estática é a mais simples, pois se aplica uma entrada conhecida, espera-se o sistema convergir (a extinção da parte transiente do sinal) e então mede a sua resposta. Ao final, teremos uma série de pontos e função de entradas definidas (y=f(x)), e ao final podemos usar diferentes métodos de *curve-fitting* para modelarmos o comportamento do sistema (como exemplificado pela imagem acima), ou ainda interpolar para valores de entradas novos.

Uma medida extremamente importante para a calibração estática é a sensibilidade estática, também chamada de ganho, que caracteriza a relação de amplitude entre a entrada e a saída, dada por:

$$K = \frac{df(x)}{dx} \bigg|_{x=x_0} \tag{1}$$

Além disso, definimos também o range do sensor como sendo o intervalo no qual a curva de calibração é válida. Fora deste intervalo a resposta é **extrapolada**.

$$r_i = x_{max} - x_{min} \tag{2}$$

$$r_o = y_{max} - y_{min} \tag{3}$$

Por fim, temos ainda que definir a **resolução** do sensor, *i.e* o menor incremento que pode ser detectado pelo sistema de medição e definir o **Limiear** (também chamado de **Threshold**) do sensor, que é o valor mínimo de estimulo necessário para que o sistema gere incremento em sua resposta.

1.3.2 Calibração Dinâmica

Diferente da calibração estática, a calibração dinâmica visa entender e modelar a resposta transiente do sistema ao estimulo externo. Algo importante de apontar é que a resposta segue o mesmo formato de onda da entrada, então se a entrada for um degrau, a saída também será um degrau, mas pode sofrer certas alterações (delay da mudança, ganho, ...) e essa deformação também é necessária e interessante de ser estudada, e para tal a ferramente mais útil é a resposta em frequência e bode plots.

Resposta em Frequência: A principal ferramenta que usamos para analisar a resposta em frequência (além das transformadas de Laplace durante a modelagem do sistema) é o $Bode\ Plot$, que nada mais é que dois gráficos, um que relaciona o ganho (em dB) e outro o phase-shift da saída em função da frequência de entrada, como mostra a imagem abaixo:




Figure 4: Bode Plot - Resposta em Frequência

Do qual tiramos conceitos importantes:

- Banda de Transmissão: Faixa de frequência na qual o ganho é basicamente unitário e não há defasagem de sinal.
- Banda de Filtragem: Faixa na qual há um grande atenuamento.
- Bandwidth: Faixa na qual o ganho é até 3 dB abaixo do valor máximo de ganho.